

SPORTNOW

IN221000255V03_UK_FR_ES_DE_IT_RO

A61-041V00

EN



INSTRUCTION MANUAL

Portable Junior Basketball Set

Suitable for children of 6+ years old.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

CE

INSTRUCTION MANUAL

SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

To ensure safety, do not attempt to assemble this product without reading and following all instructions carefully. Check the entire box and inside all packing materials for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, identify and inventory all parts and hardware using the parts and hardware lists and identifiers in this document.

Proper and complete assembly, use and supervision are essential for proper orientation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this product is not installed, maintained, and/or operated properly.

Failure to comply with any of the warnings in this instruction manual may result in serious personal injuries such as cuts, broken bones, nerve damage, paralysis, brain injury, or death. Failure to comply may also result in property damage. Please heed all warnings and cautions.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Only adults should set up the product. Do not allow children in the setup area until assembly is complete.
- Check base daily for leakage. Leaks may cause product to fall.
- Assemble the pole sections properly. Failure to do so could cause the pole sections to separate during play or transport.
- **Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.**



WARNING

For safety reasons, we recommend that sand be used instead of water to fill the Base. If a leak develops, water could run out unnoticed, allowing the system to fall over, resulting in serious personal injuries, or property damage.

If using Water, check the Base carefully for leaks. If a leak is found, lay the system down on the ground and call Customer Service. Do not use, stand up, or play on a leaking system.






WARNING

OWNERS MUST ENSURE THAT ALL PLAYERS KNOW AND FOLLOW THESE RULES FOR SAFE OPERATION OF THE SYSTEM.

1. Do Not allow children to move or adjust the system.
2. Always make sure adjustment knob is securely tightened before play.
3. Make sure cement anchors are installed properly during assembly and that they are secure before play.
4. During play, especially when performing dunk type activities, keep players face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with the backboard, rim or net. Player should wear mouth guard during play.
5. Only hang from rim briefly to regain balance or avoid injuring others. Release the rim as soon as safely possible.
6. DO NOT slide, climb or play on base or pole.
7. Before each use, always check that the base is filled according to manufacturer's instructions. Check for loose hardware, instability, and signs of corrosion and repair before each use. Check the base for leaks. If a leak exists, water could run out unnoticed, allowing the unit to fall over. Never play on damaged equipment.
8. Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other objects. Punctures can cause leakage and could cause system to tip over.
9. During play, do not wear Jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
10. When moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
11. Once a month check pole and all metal parts for rust. Completely remove rust and repaint with exterior enamel. If rust has penetrated any steel part, replace that part before using system again. Keep water and organic material away from pole.
12. Never operate or leave the unit standing in an upright position without first filling the base with weight and securing cement anchors or it may tip over into the pool and cause injuries such as those listed above.
13. Do not use system during windy or severe weather. System may tip over. Place system in an area protected from the wind or in an area away from property that may be damaged if the system falls.

TRANSPORTING THE PORTABLE BASE

1. Make sure the base is empty before moving.
2. Face the front of the base where the wheels are located and pull back on the pole until the unit is balanced on its wheels.
3. Move the unit to the desired location and carefully set it down.
4. Fill the Base, secure cement anchors and check portable base for stability before play.



ADJUSTING THE SYSTEM

1. One person must stabilize the backboard, while the other person removes the pole locking knob and bolt.
2. Adjust the pole to desired height, and replace the knob and bolt.
3. Make sure adjustment knob is secure.

HARDWARE



ALLEN WRENCH
(PROVIDED)



DOUBLE CLOSED
END WRENCH
(PROVIDED)



DOUBLE OPENED
END WRENCH
(PROVIDED)


HARDWARE

1



Bolt, Nuts Washer
M8*20
4 PCS

2



Tension Knobs
2 PCS

3



Bolt, Nuts Washer
M8*60
1 PC

4



Bolt, Nuts Washer
M8*55
2 PCS

5



Bolt, Nuts Washer
M8*55
2 PCS

6



Bolt, Nuts Washer
M6*35
4 PCS

7




Bolt, Nuts Washer
M8*35
4 PCS

Attention: #5 nuts have the blue nylon inner which is to lock them when tight. It is best to use a spanner or socket set. Do not over tighten or it may crush the tube.

PARTS

A

TOP POLE



1 PC

B

MIDDLE POLE



1 PC

C

LOWER POLE



1 PC

D

LOWER BRACE



2 PCS

E


AXLE



1 PC

F


NET



1 PC

G


RIM



1 PC

H


BACKBOARD



1 PC

I

WHEEL



2 PCS

J

BASE



1 PC


K

TOP POLE BRACE




2 PCS


Align one of the Wheels (I) into the slots on the Base (J), using the help of another person take the Lower Pole (C) and place into the front of the Base. Thread the Axle (E) through the holes to the Wheel and through the Lower Pole and then to the second Wheel.




Take both Braces (D) and align the holes up with those on the base, secure the four holes on the base using (#1) Bolts. Then secure to the Lower Pole (C) using (#3) BOLTS tightening to secure.




With a person holding the structure fill the Base with either water or sand, to give the structure stability.




Take the Middle Pole (B) and slot over the Lower Pole (C), ensuring the screw holes are aligned. Secure into place using the 2 (#4) bolts, tighten to secure.



Lock the Rim (G) to the Backboard (H) with 4 sets of Bolts, Nuts & Washers (#6) as shown



To assemble the Backboard (H) and Top Pole (A).
Fix the Top Pole (A) to the Top Pole Braces (K) and Backboard (H) with Bolts, Nuts & Washers (#7) and Bolts, Nuts & Washers (#5)




Attach Net (F) To Rim (G).

The height can be adjusted using the Tension Knobs (#2) by loosening and adjusting the height of the Top Pole, re-tighten when sufficient height is achieved.

CAUTION: Only an adult should adjust the height.

Min Height-1.79M

Max Height -2.13M



SPORTNOW

IN221000255V03_UK_FR_ES_DE_IT_RO

A61-041V00

ES



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Canasta de baloncesto



Adecuado para los niños de 6+ años.

IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Por motivo de garantizar la seguridad, no intente instalar este producto sin leer y seguir todas las instrucciones con cuidado. Verifique toda la caja y dentro de todos los materiales de empaque para examinar si hay piezas y / o material adicional. Antes de empezar a realizar la instalación, identifique cada pieza y hardware de acuerdo con las listas de piezas en este manual. La instalación completa, el uso y la supervisión apropiados son esenciales para mantener la orientación del producto sea adecuada y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de lesiones graves si el producto no se instala, se mantiene y / o no se opera de manera correcta. El incumplimiento de cualquiera de las advertencias descritas en este manual de instrucciones puede provocar lesiones personales graves como cortes, fracturas, daño a los nervios, parálisis, lesión cerebral incluso la muerte. También puede causar daños a la propiedad. Preste atención a todas las advertencias y precauciones.

- Si utiliza una escalera para realizar la instalación, tenga mucho cuidado.
- Solo los adultos pueden instalar el producto. No permita que los niños ingresen al área de instalación hasta que se complete la instalación.
- Inspeccione la base diariamente para detectar si hay fugas. Las fugas pueden hacer que el producto se caiga.
- Monte las secciones del poste de manera correcta. De lo contrario, las secciones del poste podrían separarse cuando alguien juega o transporta este producto.
- **La mayoría de las lesiones son causadas por el mal uso o por no seguir las instrucciones. Tenga mucho cuidado al utilizar este producto.**



ADVERTENCIA

Considerando razones de seguridad, se recomienda utilizar arena en lugar de agua para llenar la base. Si hay una fuga, el agua podría agotarse de manera desapercibida, lo que causara que el sistema se cayera y provocaría lesiones personales graves o daños a la propiedad.

Si no tiene otro remedio que llenar agua en la base, inspeccione la base cuidadosamente para ver si hay fugas. Si encuentra alguna fuga, coloque el sistema sobre el piso y llame al servicio de atención al cliente. No utilice, ni se pare de pie ni juegue con el sistema con problema de fugas.






ADVERTENCIA

NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES Y / O DAÑOS A LA PROPIEDAD. LOS PROPIETARIOS DEBEN ASEGURARSE DE QUE TODOS LOS JUGADORES COMPRENDEN Y SIGAN ESTAS REGLAS PARA MANTENER QUE EL SISTEMA FUNCIONE SEGURAMENTE.

1. Nunca permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
2. Siempre asegúrese de que la perilla de ajuste esté apretada firmemente antes de utilizar el sistema.
3. Asegúrese de que los anclajes de cemento estén instalados de manera correcta al instalarlo y de que estén seguros antes del uso.
4. Al utilizar el sistema, especialmente al realizar slam dunk, la cara del jugador debe estar lejos del tablero, el aro y la red. Se pueden causar lesiones graves si los dientes / la cara golpean al tablero, el aro o la red. El jugador debe usar protector bucal al utilizarlo.
5. Solo puede colgarse del aro brevemente para recuperar el equilibrio o evitar causar daños a otras personas. Suelte el aro lo antes posible.
6. NO se deslice, trepe ni juegue sobre la base o el poste.
7. Antes de utilizar el sistema cada vez, siempre verifique si la base esté llena según las instrucciones del fabricante. Compruebe si hay algún hardware suelto, inestabilidad y signos de corrosión, repare a tiempo antes de utilizar el sistema cada vez, si es necesario. Asegúrese de que la base no tenga fugas. Si hay una fuga, el agua podría agotarse de manera desapercibida, lo que causara que el sistema se cayera. Nunca juegue con el sistema dañado.
8. La superficie debajo de la base debe estar lisa y libre de grava u otros objetos extraños. Si la base está rota, puede causar una fuga y hacer que el sistema se vuelque.
9. Al utilizar el sistema, no use joyas (anillos, relojes, collares, etc.), porque dichos objetos pueden quedar atrapadas en la red.
10. Al mover o desplazar el sistema, mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas móviles.
11. Inspeccione el poste y todas las partes metálicas en busca de oxidación una vez al mes. Elimine la parte oxidada completa y vuelve a pintar la parte con esmalte. Si la oxidación ha penetrado en alguna pieza de acero, reemplácela inmediatamente antes de volver a utilizar el sistema. Evite que el poste entre en contacto con el agua y los materiales orgánicos.
12. Nunca opere o deje el sistema en posición vertical sin llenar pesos en la base y sin fijar los anclajes de cemento, de lo contrario, puede volcarse en la piscina y provocar lesiones como las descritas anteriormente.
13. No utilice el sistema cuando haya viento o clima severo. De lo contrario, puede volcarse. Coloque el sistema en un área protegida contra el viento o en un área alejada de la propiedad que pueda resultar dañada por el sistema caído o colapsado.

TRANSPORTAR LA BASE PORTÁTIL

1. Asegúrese de que la base esté vacía antes de transportarla.
2. Mire hacia el frente de la base donde están ubicadas las ruedas y tire hacia atrás del poste hasta que el sistema esté equilibrado sobre las ruedas.
3. Mueva el sistema al lugar deseado y póngalo ahí con cuidado.
4. Llene la base con pesos, fije los anclajes de cemento y compruebe la estabilidad de la base portátil antes de utilizar el sistema.



AJUSTAR EL SISTEMA

1. Una persona debe sujetar el tablero, en el mismo tiempo la otra persona retira la perilla de bloqueo del poste y el perno.
2. Ajuste el poste a la altura ideal, luego vuelva a colocar la perilla y el perno.
3. Asegúrese de que la perilla de ajuste esté fijada en su lugar.

HERRAMIENTAS



LLAVE ALLEN
(INCLUIDA)



LLAVE CERRADA DOBLE
(INCLUIDA)



LLAVE INGLESA
(INCLUIDA)

HERRAMIENTAS


1



Tornillo, tuerca con
arandela M8 *20

4 PZAS

2



Perilla de tensión

2 PZAS

3



Tornillo, tuerca con
arandela M8 *60

1 PZA

4



Tornillo, tuerca con
arandela M8* 55

2 PZAS

5



Tornillo, tuerca con
arandela M8* 55

2 PZAS

6



Tornillo, tuerca con
arandela M6 *35

4 PZAS

7



Tornillo, tuerca con
arandela M8 *35


4 PZAS

Atención: las tuercas tienen el interior de nailon azul que sirve para bloquearlas cuando están apretadas. Lo mejor es usar una llave inglesa o un juego de dados. No apriete demasiado o puede aplastar el tubo.

PIÈCES

A

POSTE SUPERIOR



1 PZA

B

POSTE MEDIO



1 PZA

C

POSTE INFERIOR



1 PZA

D

SOPORTE
INFERIOR



2 PZAS

E


EJE



1 PZA

F


RED



1 PZA

G


ARO



1 PZA

H


PANEL POSTERIOR



1 PZA

I

RUEDA



2 PZAS

J

BASE



1 PZA

K


SOPORTE
SUPERIOR



2 PZAS


Alinee una de las ruedas (I) en las ranuras de la base (J), con la ayuda de otra persona, tome el poste inferior (C) y colóquelo en la parte delantera de la base.

Pase el eje (E) a través de los orificios hasta la rueda y a través del poste inferior y luego hasta la segunda rueda.




Tome ambas abrazaderas (D) y alinee los orificios con los de la base, asegure los cuatro orificios de la base con los pernos (#1).

Luego asegúrelo al Poste Inferior (C) usando los PERNOS (#3) apretando para asegurar.




Con una persona sosteniendo la estructura, llene la base con agua o arena para darle estabilidad a la estructura.




Tome el poste central (B) y colóquelo sobre el poste inferior (C), asegurándose de que los orificios de los tornillos estén alineados.


Asegúrelos en su lugar con los 2 pernos (#4), apriete para asegurar.



Bloquee el borde (G) al tablero (H) con 4 juegos de Pernos, Tuercas y Arandelas (#6) como se muestra.



Para montar el Tablero (H) y el Poste Superior (A).
Fije el poste superior (A) a los soportes del poste superior (K) y al tablero trasero (H) con pernos, tuercas y arandelas (#7) y cápsulas, tuercas y arandelas (#5).




Fije la red (F) al borde (G).

La altura se puede ajustar usando las perillas de tensión (#2) aflojando y ajustando la altura del poste superior, vuelva a apretar cuando se alcance la altura suficiente.

PRECAUCIÓN: Solo un adulto debe ajustar la altura.

Altura mínima-1,79 m

Altura máxima -2,13 m



SPORTNOW

IN221000255V03_UK_FR_ES_DE_IT_RO

A61-041V00



IT



MANUALE DI ISTRUZIONI

Impianto da basket portatile
per ragazzi

Adatto a bambini di 6+ anni



**IMPORTANTE - CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI
PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE**

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE PU CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI O DANNI ALLE PROPRIETÀ.

Per garantire la sicurezza, non tentare di montare questo prodotto senza aver letto e senza seguire attentamente tutte le istruzioni. Controllare l'intera confezione e tutti i materiali di imballaggio per verificare le condizioni di parti e / o materiale di istruzioni aggiuntivo. Prima di iniziare l'assemblaggio, identificare e inventariare tutte le parti e componenti utilizzando gli elenchi e gli identificatori di parti e componenti presenti in questo manuale. L'assemblaggio, l'uso e la supervisione corretti e completi sono essenziali per un corretto orientamento e per ridurre il rischio di incidenti o lesioni personali. Esiste un alto rischio di procurarsi lesioni gravi se questo prodotto non viene installato, sottoposto a manutenzione e / o utilizzato correttamente. La mancata osservanza di una qualsiasi delle avvertenze indicate in questo manuale può comportare gravi lesioni personali come tagli, fratture ossee, danni ai nervi, paralisi, lesioni cerebrali o morte. La mancata osservanza può anche provocare danni materiali alla proprietà. Si prega di prestare attenzione a tutti gli avvertimenti e alle precauzioni.

- Se si utilizza una scala durante il montaggio, usarla con estrema cautela.
- Il prodotto deve essere installato solo da adulti. Non consentire ai bambini di accedere all'area di lavoro fino al completamento del montaggio.
- Controllare quotidianamente la base per rilevare eventuali perdite. Esse possono causare il ribaltamento del prodotto.
- Montare correttamente le sezioni dei pali. In caso contrario, esse potrebbero separarsi durante il gioco o il trasporto.
- **La maggior parte delle lesioni è causata da un uso incorretto e / o dal mancato rispetto delle istruzioni. Prestare attenzione quando si utilizza questo prodotto.**



AVVERTENZA

Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare la sabbia al posto dell'acqua per zavorrare la base. Se si verifica una perdita, l'acqua potrebbe fuoriuscire inosservata, facendo ribaltare l'impianto, provocando gravi lesioni personali o danni alla proprietà.

Se si utilizza acqua, controllare attentamente la base per rilevare eventuali perdite. Se viene rilevata una perdita, adagiare l'impianto a terra e contattare il servizio clienti. Non utilizzare, sostare in piedi o giocare su un'attrezzatura che perde.






AVVERTENZA

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE PUO' CAUSARE GRAVI LESIONI E / O DANNI ALLA PROPRIETÀ. I PROPRIETARI DEVONO ASSICURARSI CHE TUTTI GLI UTENTI CONOSCANO E SEGUANO QUESTE REGOLE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO DEL PRODOTTO.

1. Non consentire ai bambini di spostare o regolare l'impianto.
2. Accertarsi sempre che la manopola di regolazione sia ben stretta prima di iniziare a giocare.
3. Assicurarsi che gli ancoraggi in cemento siano installati correttamente durante il montaggio e che siano fissati in sicurezza prima di giocare.
4. Durante il gioco, specialmente quando si eseguono attività come le schiacciate, tenere i giocatori lontani dal tabellone, dal bordo e dalla rete. Altrimenti potrebbero verificarsi lesioni gravi se i denti / la faccia entrano in collisione con il tabellone, il bordo o la rete. Il giocatore deve indossare un paradenti durante il gioco.
5. Appendersi solo brevemente al canestro per ritrovare l'equilibrio ed evitare di ferire gli altri giocatori. Rilasciare il canestro il prima possibile e in sicurezza.
6. NON scivolare, arrampicarsi o giocare sulla base o sul palo.
7. Prima di ogni utilizzo, controllare sempre che la base sia zavorrata secondo le istruzioni del produttore. Verificare la presenza di componenti allentati, instabili e segni di corrosione e riparare prima di ogni uso. Verificare la presenza di perdite della base. Se vi è una perdita, l'acqua potrebbe fuoriuscire inosservata, facendo ribaltare l'unità. Non giocare mai su strutture danneggiate.
8. La superficie sotto la base deve essere sgombra e priva di ghiaia o altri oggetti. Le forature possono causare perdite e causare il ribaltamento dell'impianto.
9. Durante il gioco, non indossare gioielli (anelli, orologi, collane, etc.). Essi possono rimanere incastrati nella rete.
10. Quando si sposta la struttura, tenere le mani e le dita lontane dalle parti in movimento.
11. Una volta al mese, controllare la presenza di ruggine sul palo e su tutte le parti in metallo. Rimuovere completamente la ruggine e ridipingere con smalto esterno. Se la ruggine è penetrata in una parte in metallo, sostituirla prima di utilizzare nuovamente l'impianto. Tenere acqua e materiale organico lontano dal palo.
12. Non azionare o lasciare l'unità in piedi in posizione verticale senza prima aver riempito la base con la zavorra e aver fissato le ancore in cemento, altrimenti l'impianto potrebbe ribaltarsi e cadere piscina, causando lesioni come quelle sopra elencate.
13. Non utilizzare in caso di vento o condizioni meteorologiche avverse. L'impianto potrebbe ribaltarsi. Posizionarlo in un'area protetta dal vento o in una zona lontana dalle vostre proprietà che potrebbero essere danneggiate in caso di ribaltamento della struttura.

TRASPORTO DELLA BASE PORTATILE

1. Assicurarsi che la base sia vuota prima di trasportarla.
2. Tenersi rivolti verso la parte anteriore della base dove si trovano le ruote e tirare all'indietro il palo fino a quando l'unità è bilanciata sulle ruote.
3. Spostare l'unità nella posizione desiderata e poggiarla con cura.
4. Zavorrare la base, fissare gli ancoraggi di cemento e controllare la stabilità della base prima di giocare.



REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Una persona deve occuparsi di stabilizzare il tabellone, mentre un'altra persona rimuove la manopola e il bullone di bloccaggio del palo.
2. Regolare il palo fino all'altezza desiderata e stringere la manopola e il bullone.
3. Assicurarsi che la manopola di regolazione sia stretta in sicurezza.

Componenti



CHIAVE A BRUGOLA
(FORNITA)



CHIAVE POLIGONALE DOPPIA
(FORNITA)



CHIAVE FISSA A DUE BOCHE
(FORNITA)

Componenti


1



Bullone, Dadi
Rondella M8*20

4 PZ

2



Manopola di
tensione

2 PZ

3



Bullone, Dadi
Rondella M8*60

1 PZ

4



Bullone, Dadi
Rondella M8*55

2 PZ

5



Bullone, Dadi
Rondella M8*55

2 PZ

6



Bullone, Dadi
Rondella M6*35

4 PZ

7



Bullone, Dadi
Rondella M8*35

4 PZ

Attenzione: #5 i dadi presentano l'interno in nylon blu, il quale serve a bloccarli quando vengono stretti. È consigliabile usare una chiave inglese o un set di chiavi a bussola. Non stringere eccessivamente perché si potrebbe schiacciare il tubo.

Parti

A

PALO SUPERIORE



1 PZ

B


PALO CENTRALE



1 PZ

C

PALO INFERIORE



1 PZ

D

SOSTEGNO
INFERIORE



2 PZ

E


ASSE



1 PZ

F


RETE



1 PZ

G


CERCHIO



1 PZ

H


TABELLONE



1 PZ

I

RUOTA



2 PZ

J

BASE



1 PZ


K

PIASTRA DI
SUPPORTO DEL
PALO SUPERIORE




2 PZ


Allineare una delle Ruote (I) nelle scanalature sulla Base (J), con l'aiuto di un'altra persona, prendere il Palo Inferiore (C) e posizionarlo nella parte anteriore della Base. Infilare l'Asse (E) nei fori della Ruota, attraverso il Palo Inferiore e quindi nella seconda Ruota.




Prendi entrambi i Supporti (D) e allinearli ai fori sulla Base, fissare saldamente ai quattro fori sulla Base utilizzando i Bulloni (#1). Quindi fissarli al Palo Inferiore (C) utilizzando i BULLONI (#3) per stringere saldamente.




Con l'aiuto di una persona che tiene ferma la struttura, riempire la Base con acqua o sabbia per dare stabilità alla struttura.




Prendere il Palo Centrale (B) e posizionarlo sopra il Palo Inferiore (C), assicurandosi che i fori delle viti siano allineati. Fissare in posizione utilizzando i 2 Bulloni (#4), stringere per fissare saldamente.



Fissare il Cerchio (G) al Tabellone (H) con 4 set di Bulloni, Dadi e Rondelle (#6) come mostrato in figura.



Per montare il Tabellone (H) e il Palo superiore (A).
Fissare il Palo Superiore (A) ai Supporti del Palo Superiore (K) e al Tabellone (H) con Bulloni, Dadi e Rondelle (#7) e Bulloni, Dadi e Rondelle (#5)




Fissare la Rete (F) al Cerchio (G).

L'altezza può essere regolata utilizzando le Manopole di Tensione (#2) allentandole e regolando l'altezza del Palo Superiore, stringere nuovamente quando viene raggiunta un'altezza sufficiente.

ATTENZIONE: l'altezza può essere regolata solo da un adulto.

Altezza Minima: 1,79 M

Altezza Massima: 2,13 M



SPORTNOW

IN221000255V03_UK_FR_ES_DE_IT_RO

A61-041V00

FR



MANUEL D' INSTRUCTIONS

Canasta de basket-ball

Convient aux enfants de 6 ans et plus.

IMPORTANT, À LIRE ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



MANUEL D'INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Pour garantir la sécurité, n'essayez pas d'assembler ce produit sans lire et suivre attentivement toutes les instructions. Vérifiez l'ensemble du paquet et l'intérieur de tous les matériaux d'emballage pour trouver des pièces et/ou du matériel d'instruction supplémentaire. Avant de commencer l'assemblage, identifiez et inventoriez toutes les pièces et le matériel à l'aide des listes de pièces et de matériel et des identifiants figurant dans ce document. Un assemblage, une utilisation et une supervision appropriés et complets sont essentiels pour une bonne orientation et pour réduire le risque d'accident ou de blessure. Une forte probabilité de blessure grave existe si ce produit n'est pas installé, entretenu et/ou utilisé correctement. Le non-respect de l'un des avertissements de ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures graves telles que des coupures, des fractures, des lésions nerveuses, une paralysie, des lésions cérébrales ou la mort. Le non-respect de ces avertissements peut également entraîner des dommages matériels. Veuillez tenir compte de tous les avertissements et mises en garde.

- Si vous utilisez une échelle pendant le montage, faites preuve d'une extrême prudence.
- Seuls les adultes doivent installer le produit. Ne laissez pas les enfants accéder à la zone de montage avant la fin de l'assemblage.
- Vérifiez quotidiennement que la base ne fuit pas. Les fuites peuvent entraîner la chute du produit.
- Assemblez correctement les sections du mât. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la séparation des sections de poteau pendant le jeu ou le transport.
- **La plupart des blessures sont dues à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des instructions. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce produit.**



AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons d'utiliser du sable plutôt que de l'eau pour remplir la base. En cas de fuite, l'eau pourrait s'écouler sans que l'on s'en aperçoive, ce qui permettrait au système de se renverser, entraînant des blessures graves ou des dommages matériels.

Si vous utilisez de l'eau, vérifiez soigneusement que la base ne fuit pas. Si vous trouvez une fuite, posez le système sur le sol et appelez le service clientèle. N'utilisez pas, ne montez pas et ne jouez pas sur un système qui fuit.




**AVERTISSEMENT**

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS. LES PROPRIÉTAIRES DOIVENT S'ASSURER QUE TOUS LES JOUEURS ONT CONNAISSANCE ET RESPECTENT CES RÈGLES POUR UNE UTILISATION SÛRE DU SYSTÈME.

1. Ne laissez pas les enfants déplacer ou faire tourner le système.
2. Toujours s'assurer que le bouton de réglage est bien serré avant de jouer.
3. Assurez-vous que les ancrages de ciment sont installés correctement pendant le montage et qu'ils sont bien solides avant de jouer.
4. Pendant le jeu, en particulier lors d'activités de type dunk, gardez le visage des joueurs loin du panneau de basket, du cerceau et du filet. Des blessures graves peuvent se produire si les dents ou le visage entrent en contact avec le panneau de basket, le cerceau ou le filet. Le joueur doit porter un protège-dents pendant le jeu.
5. Ne vous suspendez au cerceau que brièvement pour retrouver votre équilibre ou éviter de blesser d'autres personnes. Relâchez le cerceau dès que cela est possible en toute sécurité.
6. NE PAS glisser, grimper ou jouer sur la base ou le poteau.
7. Avant chaque utilisation, vérifiez toujours que la base est remplie conformément aux instructions du fabricant. Avant chaque utilisation, vérifiez que les composants ne sont pas desserrés, instables et qu'il n'y a pas de signes de corrosion et réparez-les. Vérifiez que la base ne fuit pas. En cas de fuite, l'eau pourrait s'écouler sans qu'on le remarque, ce qui provoquerait la chute de l'appareil. Ne jouez jamais sur un équipement endommagé.
8. La surface sous la base doit être lisse et exempte de gravier ou d'autres objets. Des perforations peuvent provoquer des fuites et entraîner le basculement du système.
9. Pendant le jeu, ne portez pas de bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Les objets peuvent s'emmêler dans le filet.
10. Lorsque vous déplacez le système, gardez les mains et les doigts loin des pièces mobiles.
11. Une fois par mois, vérifiez que le poteau et toutes les pièces métalliques ne sont pas rouillés. Enlevez complètement la rouille et repeignez avec un email extérieur. Si la rouille a pénétré dans une pièce en acier, remplacez cette pièce avant d'utiliser à nouveau le système. Maintenez l'eau et les matières organiques éloignées du poteau.
12. Ne jamais utiliser ou laisser l'appareil debout sans avoir préalablement rempli la base de poids et fixé des ancrages en ciment, sinon il risque de basculer dans la piscine et de causer des blessures telles que celles énumérées ci-dessus.
13. N'utilisez pas le système par temps venteux ou violent. Le système pourrait se renverser. Placez le système dans une zone protégée du vent ou dans une zone éloignée des biens qui pourraient être endommagés en cas de chute du système.

TRANSPORT DE LA BASE PORTABLE


1. Assurez-vous que la base est vide avant de la déplacer.
2. Faites face à l'avant de la base où se trouvent les roues et tirez vers l'arrière sur la perche jusqu'à ce que l'unité soit en équilibre sur ses roues.
3. Déplacez l'unité à l'endroit souhaité et posez-la avec précaution.
4. Remplissez la base, fixez les ancrages en ciment et vérifiez la stabilité de la base portable avant de jouer.



AJUSTEMENT DU SYSTÈME

1. Une personne doit stabiliser le panneau de basket, tandis que l'autre personne enlève le bouton et le boulon de verrouillage du poteau.
2. Ajustez le poteau à la hauteur désirée, et replacez le bouton et le boulon.
3. Assurez-vous que le bouton de réglage est bien fixé.

OUTILS



CLÉ ALLEN
(COMPRIS)



CLÉ DOUBLE FERMÉE
(INCLUDE)



CLÉ À MÈCHE
(INCLUDE)

OUTILS


1



Vis, écrou avec
rondelle M8 *20

4 PZAS

2



Bouton de tension

2 PZAS

3



Vis, écrou avec
rondelle M8 *60

1 PZA

4



Vis, écrou avec
rondelle M8* 55

2 PZAS

5



Vis, écrou avec
rondelle M8* 55

2 PZAS

6



Vis, écrou avec
rondelle M6 *35

4 PZAS

7



Vis, écrou avec
rondelle M8 *35

4 PZAS

Attention : les écrous ont un intérieur en nylon bleu qui sert à les bloquer lorsqu'ils sont serrés. Il est préférable d'utiliser une clé anglaise ou un jeu de douilles. Ne serrez pas trop fort, car vous risqueriez d'écraser le tube.

PIÈCES

A

POSTE SUPÉRIEUR



1 PZA

B


POTEAU MOYEN



1 PZA

C

POSTE INFÉRIEURE



1 PZA

D

SUPPORT
INFÉRIEUR



2 PZAS

E


AXE



1 PZA

F


ROUGE



1 PZA

G


ARO



1 PZA

H


PANNEAU POSTÉRIEUR



1 PZA

I

ROUE



2 PZAS

J

BASE



1 PZA

K


SUPPORT
SUPÉRIEUR



2 PZAS


Alignez une des roues (I) dans les rainures de la base (J). Avec l'aide d'une autre personne, prenez le poteau inférieur (C) et placez-le à l'avant de la base.

Faites passer l'axe (E) à travers les orifices jusqu'à la roue, puis à travers le poteau inférieur et enfin jusqu'à la deuxième roue.




Prenez les deux colliers de serrage (D) et alignez les trous avec ceux de la base, puis fixez les quatre trous de la base à l'aide des boulons (#1).

Fixez-le ensuite au poteau inférieur (C) à l'aide des BOULONS (#3) en serrant pour le fixer.




Demandez à quelqu'un de tenir la structure et remplissez la base d'eau ou de sable pour la stabiliser.




Prenez le poteau central (B) et placez-le sur le poteau inférieur (C), en vous assurant que les trous des vis sont alignés.


Fixez-les à leur emplacement à l'aide des 2 boulons (#4), serrez pour les fixer.



Fixez le rebord (G) au plateau (H) à l'aide de 4 jeux de boulons, écrous et rondelles (#6) comme illustré.



Pour monter le Panneau (H) et le Montant Supérieur (A). Fixez le montant supérieur (A) aux supports de montant (K) et à la planche arrière (H) avec des boulons, écrous et rondelles (#7) ainsi que des capuchons, écrous et rondelles (#5).




Fixez le filet (F) au bord (G).

La hauteur peut être réglée à l'aide des boutons de tension (#2) en desserrant et en ajustant la hauteur du poteau supérieur, puis en resserrant lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.

ATTENTION : Seul un adulte doit régler la hauteur.

Hauteur minimale : 1,79 m

Hauteur maximale : 2,13 m



SPORTNOW

IN221000255V03_UK_FR_ES_DE_IT_RO

A61-041V00

DE



BEDIENUNGSANLEITUNG

Basketballkorb



Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.

WICHTIG, BITTE LESEN UND ZUR SPÄTEREN REFERENZ AUFBEWAHREN

BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Versuchen Sie aus Sicherheitsgründen nicht, dieses Produkt zu montieren, ohne alle Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Überprüfen Sie den gesamten Karton und die Innenseite aller Verpackungsmaterialien auf Teile und/oder zusätzliches Anweisungsmaterial. Bevor Sie mit der Montage beginnen, identifizieren und inventarisieren Sie alle Teile und Hardware anhand der Teile- und Hardwarelisten und Kennzeichnungen in diesem Dokument. Eine ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Beaufsichtigung ist für eine gute Orientierung und zur Verringerung der Unfall- und Verletzungsgefahr unerlässlich. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für schwere Verletzungen, wenn dieses Produkt nicht ordnungsgemäß installiert, gewartet und/oder betrieben wird. Die Nichtbeachtung eines der Warnhinweise in diesen Handbuch kann zu schweren Verletzungen wie Schnittverletzungen, Knochenbrüchen, Nervenschäden, Lähmungen, Hirnverletzungen oder zum Tod führen. Die Nichtbeachtung kann auch zu Sachschäden führen. Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtshinweise.

- Wenn Sie bei der Montage eine Leiter verwenden, gehen Sie äußerst vorsichtig vor.
- Nur Erwachsene sollten das Produkt aufstellen. Lassen Sie Kinder nicht in den Aufstellbereich, bevor die Montage abgeschlossen ist.
- Prüfen Sie den Boden täglich auf Leckagen. Leckagen können zum Umfallen des Produkts führen.
- Montieren Sie die Stangenabschnitte ordnungsgemäß. Andernfalls können sich die Stangenabschnitte während des Spielens oder des Transports lösen.
- **Die meisten Verletzungen werden durch falschen Gebrauch und/oder Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht. Seien Sie bei der Verwendung dieses Produkts vorsichtig.**



ACHTUNG

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, Sand statt Wasser zum Befüllen des Bodens zu verwenden. Bei einer Undichtigkeit könnte unbemerkt Wasser auslaufen und das System umfallen, was zu schweren Personen- oder Sachschäden führen kann.

Wenn Sie Wasser verwenden, prüfen Sie den Boden sorgfältig auf Lecks. Wenn ein Leck gefunden wird, legen Sie das System auf den Boden und rufen Sie den Kundendienst an. Verwenden Sie ein undichtes System nicht, stellen Sie sich nicht darauf und spielen Sie nicht darauf.






WARNUNG

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. DIE BESITZER MÜSSEN SICHERSTELLEN, DASS ALLE SPIELER DIESE REGELN FÜR DEN SICHEREN BETRIEB DES SYSTEMS KENNEN UND BEFOLGEN.

1. Erlauben Sie Kindern nicht, das System zu bewegen oder einzustellen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Einstellknopf vor dem Spielen immer fest angezogen ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Zementanker bei der Montage ordnungsgemäß installiert wurden und vor dem Spielen sicher befestigt sind.
4. Spieler sollten während des Spiels, vor allem beim Ball-Eintauchen, das Gesicht von der Rückwand, dem Rand und dem Netz fernhalten. Es kann zu schweren Verletzungen kommen, wenn Zähne/Gesicht mit der Rückwand, dem Rand oder dem Netz in Kontakt kommen. Der Spieler sollte während des Spiels einen Mundschutz tragen.
5. Lassen Sie sich nur kurz am Ring hängen, um das Gleichgewicht wiederzuerlangen oder um andere nicht zu verletzen. Lassen Sie den Ring so schnell wie sicher möglich los.
6. NICHT auf dem Boden oder der Stange rutschen, klettern oder spielen.
7. Prüfen Sie vor jeder Verwendung ob der Boden gemäß den Anweisungen des Herstellers gefüllt ist. Überprüfen Sie den Boden vor jeder Verwendung auf lose Teile, Instabilität und Anzeichen von Korrosion und reparieren Sie sie. Prüfen Sie den Boden auf Leckagen. Wenn ein Leck vorhanden ist, könnte unbemerkt Wasser auslaufen und das Gerät umfallen. Spielen Sie niemals mit beschädigten Geräten.
8. Die Oberfläche unter dem Boden muss glatt und frei von Kies oder anderen Gegenständen sein. Unebenheiten können zu Leckagen führen und das System zum Umkippen bringen.
9. Tragen Sie während des Spiels keinen Schmuck (Ringe, Uhren, Halsketten usw.). Gegenstände können sich im Netz verfangen.
10. Wenn Sie das System bewegen, halten Sie Hände und Finger von den beweglichen Teilen fern.
11. Prüfen Sie einmal im Monat die Stangen und alle Metallteile auf Rost. Entfernen Sie den Rost vollständig und streichen Sie ihn mit einem Außenanstrich neu. Wenn Rost in ein Stahlteil eingedrungen ist, ersetzen Sie dieses Teil, bevor Sie das System wieder benutzen. Halten Sie Wasser und organisches Material von den Stangen fern.
12. Betreiben oder lassen Sie das Gerät niemals in aufrechter Position stehen, ohne vorher den Boden mit Gewicht zu beschweren und Zementanker zu befestigen, da es sonst in den Pool umkippen und Verletzungen wie die oben genannten verursachen kann.
13. Verwenden Sie das System nicht bei windigem oder Wetter oder Unwettern. Das System kann umkippen. Stellen Sie das System in einem windgeschützten Bereich auf oder in einem Bereich, der von Gegenständen entfernt ist, die beim Umfallen des Systems beschädigt werden könnten.

TRANSPORTIEREN DES TRAGBAREN BODENS

1. Stellen Sie sicher, dass der Boden leer ist, bevor Sie ihn transportieren.
2. Richten Sie die Vorderseite des Bodens auf die Stelle, an der sich die Räder befinden, und ziehen Sie die Stange zurück, bis das Gerät auf den Rädern ausbalanciert ist.
3. Bewegen Sie das Gerät an den gewünschten Standort und stellen Sie es vorsichtig ab.
4. Füllen Sie den Boden, sichern Sie die Zementanker und prüfen Sie den tragbaren Boden auf seine Stabilität, bevor Sie spielen.



EINSTELLEN DES SYSTEMS

1. Eine Person muss das Backboard stabilisieren, während die andere Person den Verriegelungsknopf und den Bolzen der Stange entfernt.
2. Stellen Sie die Stange auf die gewünschte Höhe ein, und bringen Sie den Knopf und die Schraube wieder an.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Einstellknopf fest sitzt.

WERKZEUGE



Inbusschlüssel
(INKLUSIVE)



GESCHLOSSENE
DOPPELSCHLÜSSEL
(EINGESCHLOSSEN)



BOHRERSCHLÜSSEL
(EINGESCHLOSSEN)

WERKZEUGE


1



Schraube, Mutter mit
Unterlegscheibe M8 *
20

4 PZAS

2



Spannknopf

2 PZAS

3



Zylinderschraube mit
Mutter und
Unterlegscheibe M8 *60

1 PZA

4



Vis, Sechskantschraube
mit Unterlegscheibe M8*
55

2 PZAS

5



Schraube, Mutter mit
Unterlegscheibe M8* 55

2 PZAS

6



Schraube, Mutter mit
Unterlegscheibe M6 *35

4 PZAS

7



Schraube, Mutter mit
Unterlegscheibe M8 *35


4 PZAS

Achtung: Die Muttern haben eine blaue Nylon-Innenseite, die sie beim Festziehen blockiert. Es ist besser, einen Schraubenschlüssel oder einen Steckschlüsselsatz zu verwenden. Ziehen Sie nicht zu fest an, da Sie sonst das Rohr quetschen könnten.

TEILE

A

HÖHERE POSTEN



1 PZA

B


MITTLERE STANGE



1 PZA

C

UNTERER POSTEN



1 PZA

D

UNTERE HALTERUNG



2 PZAS

E


ACHSE



1 PZA

F


ROT



1 PZA

G


ARO



1 PZA

H


RÜCKWAND



1 PZA

I

RAD



2 PZAS

J

BASE



1 PZA

K


HÖHERE UNTERSTÜTZUNG



2 PZAS


Richten Sie eines der Räder (I) in den Schlitten der Basis (J) aus.
Nehmen Sie mit Hilfe einer weiteren Person den unteren Pfosten (C) und stellen Sie ihn an die Vorderseite der Basis.

Führen Sie die Achse (E) durch die Löcher bis zum Rad, dann durch den unteren Pfosten und schließlich bis zum zweiten Rad.




Nehmen Sie die beiden Schlauchschellen (D) und richten Sie die Löcher an denen der Basis aus, dann befestigen Sie die vier Löcher der Basis mit den Schrauben (#1).

Befestigen Sie es anschließend am unteren Pfosten (C) mit den SCHRAUBEN (#3) und ziehen Sie diese fest, um es zu sichern.




Fordern Sie jemanden auf, die Struktur zu halten und füllen Sie die Wasser- oder Sandbasis, um sie zu stabilisieren.




Nehmen Sie die Mittelstange (B) und setzen Sie sie auf die untere Stange (C), wobei Sie darauf achten, dass die Schraubenlöcher ausgerichtet sind.


Befestigen Sie sie an ihrem Platz mit den 2 Schrauben (#4) und ziehen Sie sie fest.



Befestigen Sie die Kante (G) am Brett (H) mit 4 Sätzen Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (#6) wie dargestellt.



Zum Anbringen des Paneels (H) und des oberen Pfostens (A). Befestigen Sie den oberen Pfosten (A) an den Pfostenhaltern (K) und am Rückbrett (H) mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (#7) sowie mit Kappen, Muttern und Unterlegscheiben (#5).




Befestigen Sie das Netz (F) am Rand (G).

Die Höhe kann mit den Spannköpfen (#2) eingestellt werden, indem der obere Pfosten gelockert und die Höhe angepasst wird, dann nach Erreichen der gewünschten Höhe wieder angezogen wird.

ACHTUNG: Die Höhe darf nur von einem Erwachsenen eingestellt werden.

Mindesthöhe: 1,79 m

Maximale Höhe: 2,13 m



SPORTNOW

IN221000255V03_UK_FR_ES_DE_IT_RO

A61-041V00

RO



MANUAL DE UTILIZARE

Co de baschet



Potrivit pentru copii cu vârsta de peste 6 ani.

IMPORTANT, VĂ RUGĂM SĂ CITII I SĂ PĂSTRAI PENTRU CONSULTARE ÎN VIITOR

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

NERESPECTAREA ACESTOR PRECAUII POATE DUCEA LA VĂTĂMĂRI GRAVE SAU DAUNE MATERIALE.

Pentru a asigura siguranța, nu încercai să montați acest produs fără a citi și a respecta cu strictețe toate instrucțiunile. Verificați întreaga ambalare și toate materialele de ambalare pentru a evalua starea pieselor și/sau a materialelor suplimentare de instruire.

Înainte de a începe asamblarea, identificați și faceți inventarul tuturor pieselor și componentelor, folosind listele și identificatorii de piese și componente din acest manual.

Asamblarea corectă și completă, utilizarea și supravegherea sunt esențiale pentru o funcționare adecvată și pentru reducerea riscului de accidente sau vătămări corporale.

Există un risc ridicat de răni grave dacă produsul nu este instalat, întreținut și/sau utilizat corespunzător. Nerespectarea oricăruia dintre avertismentele conținute în acest manual poate duce la răni corporale grave, cum ar fi fracturi osoase, leziuni nervoase, paralizie, leziuni cerebrale sau deces. Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca, de asemenea, daune materiale. Vă rugăm să acordați atenție tuturor avertismentelor și măsurilor de precauție. Dacă utilizați o scară în timpul montajului, faceți-o cu deosebită prudență.

Produsul trebuie montat numai de către adulți. Nu permiteți copiilor să se afle în zona de montaj până la finalizarea lucrărilor.

• Verificați zilnic baza pentru eventuale scurgeri. Acestea pot determina răsturnarea produsului.

• Asigurați-vă că montați corect secțiunile stâlpilor. În caz contrar, acestea se pot despăși în timpul jocului sau al transportului.

• Majoritatea accidentărilor sunt cauzate de utilizarea incorectă sau de nerespectarea instrucțiunilor. Avei grijă când utilizați acest produs.



ATENIONARE

Din motive de siguranță, se recomandă utilizarea nisipului în locul apei pentru umplerea bazei. În cazul unei scurgeri, apa ar putea scurge neobservată, provocând căderea construcției și ducând la răni grave sau daune materiale. Dacă foloseți apă, verificați atent baza pentru eventuale scurgeri. Dacă detectezi o scurgere, așază dispozitivul pe podea și contactează serviciul pentru clienți. Nu utiliza, nu sta și nu te juca pe un dispozitiv care are scurgeri.





AVERTISMENT


RO

NERESPECTAREA ACESTOR AVERTISMENTE POATE DUCE LA VĂTĂMĂRI GRAVE I/SAU DAUNE MATERIALE. PROPRIETARIII TREBUIESĂ SE ASIGURE CĂ TOI UTILIZATORII CUNOSC I RESPECTĂ ACESTEREGULI PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANĂ A PRODUSULUI.

1. Nu lăsați copiii să mute sau să regleze sistemul.
2. Asigură-te întotdeauna că butonul de reglare este bine strâns înainte de a începe jocul.
3. Asigură-vă că ancorele de beton sunt montate corect în timpul instalării și sunt fixate solid înainte de a începe jocul.
4. În timpul jocului, în special atunci când se execută aciuni precum smashing-ul, inei jucătorii departe de tablă, cerc și plasă. În caz contrar, se pot produce leziuni grave dacă dinii sau faa lovesc tabla, cercul sau plasa. Jucătorul trebuie să poarte protecție dentară în timpul jocului.
5. Apucați cercul doar pentru scurt timp pentru a vă recăpăta echilibrul și pentru a evita rănirea altor jucători. Eliberați cercul cât mai repede și într-un mod sigur posibil.
6. NU alunecați, nu vă căărați și nu vă jucați pe bază sau pe stâlp.
7. Înainte de fiecare utilizare, verificați întotdeauna dacă baza este încărcată corespunzător conform instrucțiunilor producătorului. Verificați prezența elementelor slăbite, instabile sau a semnelor de coroziune și reparați-le înainte de fiecare utilizare. Verificați dacă baza nu prezintă scurgeri. În cazul unei scurgeri, apa poate scurge nesimit, provocând răsturnarea dispozitivului. Nu te juca niciodată pe structuri deteriorate.
8. Suprafața de sub bază trebuie să fie curățată și lipsită de pietri sau alte obiecte. Găurile pot provoca scurgeri și pot duce la răsturnarea instalației.
9. În timpul jocului, nu purta bijuterii (inele, ceasuri, coliere etc.). Acestea se pot agăța în plasă.
10. În timpul deplasării structurii, inei mâinile și degetele departe de părțile mobile.
11. Lunar, verificați dacă pe stâlp și pe toate elementele metalice nu există rugină. Îndepărtează complet rugină și revopsete cu vopsea anticorozivă. Dacă rugină a pătruns în elementul metalic, înlocuiți-l înainte de a utiliza din nou instalația. Ine apa și materialele organice departe de stâlp.
12. Nu porniți și nu lăsați unitatea în poziție verticală fără a umple mai întâi baza cu balast și a fixa ancorele în beton, deoarece altfel instalația se poate răsturna și cădea în piscină, provocând răniri, așa cum s-a menționat mai devreme.
13. Nu utilizați în caz de vânt sau condiții meteorologice nefavorabile. Instalația se poate răsturna. Plasă-o într-un loc protejat de vânt sau departe de bunuri care ar putea fi deteriorate în cazul răsturnării structurii.

TRANSPORTUL BAZEI PORTABILE

1. Înainte de transport, asigurai-vă că baza este goală.
2. Stai cu faa spre partea din faă a bazei, unde se află roile, i tragei stâlpul înapoi până când dispozitivul stă stabil pe roi.
3. Mutai dispozitivul în poziia dorită i poziionai-l cu atenie.
4. Încărcai baza, fixai ancorele de ciment i verificai stabilitatea bazei înainte de a începe jocul.



REGULAMENT DE INSTALARE

1. O persoană trebuie să fie responsabilă de stabilizarea tablei de marcaj , în timp ce cealaltă persoană trebuie să scoată manivela i urubul de blocare din soclu.
2. Reglai înălțimea stâlpului la înălțimea dorită i strângei manivela i urubul.
3. Verificai dacă butonul de reglare este strâns bine.

INSTRUMENTE



Cheie imbus
(INCLUSĂ ÎN PRE)



ÎNCUIAT CU DUBLU CHEIE
(ÎNCHIS)



CHEIE CU DOUĂ
CAPETE (BLOCATĂ)

INSTRUMENTE


1



urub, piuliă cu
aibă M8 *20

4 PZAS

2



Închidere cu nastur

2 PZAS

3



urub cilindric cu
piuliă i aibă M8 *60

1 PZA

4



urub hexagonal cu aibă
M8* 55

2 PZAS

5



urub, piuliă cu
aibă M8* 55

2 PZAS

6



urub, piuliă cu
aibă M6 *35

4 PZAS

7



urub, piuliă cu
aibă M8 *35

4 PZAS

Notă: Piuliile au un insert din nailon albastru care le blochează atunci când sunt strânse. Este mai bine să utilizezi o cheie sau un set de chei tubulare. Nu strângeți prea tare, deoarece acest lucru poate strivi tubul.

PĂRI

A

POZIII SUPERIOARE



1 PZA

B


BARA MEDIANĂ



1 PZA

C

POST INFERIOR



1 PZA

D

MONTARE INFERIOARĂ



2 PZAS

E


AXĂ



1 PZA

F


PUTREZI



1 PZA

G


ARO



1 PZA

H


PERETE POSTERIOR



1 PZA

I

LINIA



2 PZAS

J

A se sprijini



1 PZA

K


SUPORT SUPERIOR



2 PZAS


Alegei jedno z kól (I) i aezai-l în fantele bazei (J).
Folosete a doua persoană pentru a poziiona stâlpul inferior (C) în faa bazei.

Introduce axul (E) prin găurile roii , apoi prin suportul inferior i în final până la a doua roată.




Ia două bride pentru furtun (D) i aliniază găurile cu cele din bază , apoi înurubează cele patru uruburi (#1) în găurile din bază.

Apoi fixai-l de stâlpul inferior (C) cu URUBUL (#3) i strângei-l pentru a-l securiza.




Cere cuiva să înă structura, apoi umple baza cu apă sau nisip pentru a o stabiliza.




Luai tubul din mijloc (B) i aezai-l pe tubul inferior (C), asigurându-vă că orificiile pentru uruburi sunt aliniate.


Fixai-le în poziie cu 2 uruburi (#4) i strângei-le bine.



Ataai marginea (G) la placa (H) folosind 4 seturi de uruburi, piulie i aibe (#6), aa cum este arătat în desen.



Pentru a fixa panoul (H) i stâlpul superior (A). Fixai stâlpul superior (A) la suporturile stâpilor (K) i placa din spate (H) folosind uruburi, piulie i aibe (#7), precum i capace, piulie i aibe (#5).




Fixai plasă (F) la marginea (G).

Înălțimea poate fi reglată folosind manetele (#2), slăbind stâlpul superior i ajustând înălțimea, apoi după atingerea nivelului dorit, ridicându-l din nou la poziția dorită.

ATENIE: Înălțimea poate fi reglată doar de o persoană adultă. Înălțimea minimă: 1,79 m.

Înălțime maximă: 2,13 m



UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenya, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA

