



IN221100907V02_UK_FR_DE_ES_PT_IT_RO_US_CA

344-064V00



**NINJA LINE SET/KIT DE LIGNE NINJA/NINJA SEILSET
/JUEGO DE OBSTÁCULOS NINJA LINE/ CORDA NINJA
DE OBSTÁCULOS PARA CRIANÇAS/
SET PERCORSO NINJIA AD OSTACOLI**



**UK
CA** **CE**

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT.**

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

WARNING

Suitable for children of 3-6 years old; Max weight: 50 kg/person.

1.Weight limit: 440LBS(200kg)

2.ADULT:supervision required or serious injury and death may result

Always need extreme caution when using the Ninja line kit. Be sure to perform MANDATORY load stress test before using the line.

3.ADULT:assembly required.

This product should be unpacked and assembled by an adult, including site and tree selection as well as the secure and proper installation.

4.Un-healthy tree hazard

Do not attach or use a tree that is not healthy, diseased or damaged. It may cause serious injury or death.

5.Do not attach your obstacles anywhere else on the line.

Installation Guide

Step 1:Determine your course height.

1. Line height should be set to where your lowest (height) ninja line kit user's feet are only 12 inches(31cm)maximum the ground as they hang from the lowest ninja line obstacle.

As a starting height to set your line at, have the lowest (height) user reach out above their head as high as they can. Measure that height (from the ground to the tips of their outstretched hands) and then add an additional 24 inches(62cm) which is 12 inches for clearance plus 12 inches for the ninja line sagging towards the ground with the user's weight. For example, your lowest height of ninja is 72 inches (from the ground to their outstretched finger tips),add 24 inches, and your first line height to test should be 86 inches from the ground.

2.This may take one or two adjustments to get the desired 12 inches of clearance for the ninja above the ground.

Step 2:

Wrap the tree protectors around the tree trunk.




WARNING! Only for domestic use. This toy is intended for outdoor use.




Not suitable for children under 3 years.

To be used under the direct supervision of an adult. Long cord, risk for strangulation! Risk of falling!


INSTALLATION INSTRUCTIONS




SET THE LINE




Insert the carabiners into the loops before tightening the slack line!




Turn the ratchet over and unlock by pulling out the release lever




Do not over fill the ratchet-tighten the line to suit your preference



RELEASE THE LINE



Unlock the ratchet by pulling out the release lever firmly




Firmly push the ratchet right back until the line "SNAPS" loose

Remark: Mandatory load stress test

1. Make sure all your connections are tight.
2. Do a mandatory load test on your line. Using either a 440 LBS (200kg) load or person, have them test the ninja line by suspending the weight 5 feet(152cm) from each end.
3. Keep your course clear

Bystanders should maintain a safe distance from the line 10ft (3.1m) to prevent impacts by person's jumping down from the line. If you are unsure about your health for ninja line. Please consult with your doctor before attempting.

WARNING: Possible injury or death - Remember a ninja line can be a potential danger equipment and can cause serious injury or even death. Adult supervision is recommend.



Using your Ninja Line Training Course with obstacles.

The course is a conditioning course: You will only improve over time. Do not expect to be able to complete it the first couple of times you try the course.

1. Have a stable, step ladder for the users to reach the first obstacle on the line in order to begin their course.
2. For the first couple of times, you may want to set the line height, so the users can be on their "tippy toes" taking some of their weight off their grips on the obstacles. This way they can get some sense of accomplishment, and give their muscles time to develop.
3. Then gradually raise the line's (and obstacle) height over time, until the users are actually suspended above the ground.
4. Once the users have mastered a certain order of obstacles, change them up! Try spacing them further apart too. Remember, you can add up to 9 obstacles on the course.
5. Be patient and enjoy your ninja line course.

ATTENTION

Convient aux enfants de 3 à 6 ans; Poids maximum : 50 kg/personne

1. Limite de poids : 440LBS (200kg)
2. La surveillance par un adulte est requise ou des blessures graves peuvent en résulter. Il faut toujours faire preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation du kit de ligne Ninja. Assurez-vous d'effectuer un test de contrainte de charge **OBLIGATOIREMENT** avant d'utiliser la ligne.
3. Assemblage et installation par un ADULTE requis.
Ce produit doit être déballé et assemblé par un adulte, y compris la sélection du site et de l'arbre ainsi que l'installation sûre et correcte.
4. Veuillez installer le kit sur un arbre suffisamment résistant et en bonne santé.
N'attachez pas ou n'utilisez pas un arbre qui n'est pas sain, malade ou endommagé. Cela pourrait causer de graves blessures.
5. Attachez uniquement les obstacles sur la ligne fournie.

Guide d'Installation

Étape 1: Déterminez la hauteur de votre parcours.

1. La hauteur de ligne doit être réglée à l'endroit où les pieds de votre utilisateur du kit de ligne Ninja la plus basse (hauteur) le plus bas ne soient pas à plus de 31 cm (12 pouces) du sol lorsqu'il est suspendu à l'obstacle de la ligne Ninja le plus bas.

Comme hauteur de départ pour régler votre ligne, demandez à l'utilisateur le plus bas (hauteur) de tendre la main au-dessus de sa tête aussi haut que possible. Mesurez cette hauteur (du sol au bout de leurs mains tendues), et puis ajoutez 62 cm (24 pouces), soit 12 pouces pour le dégagement et 12 pouces pour l'affaissement de la ligne ninja vers le sol avec le poids de l'utilisateur. Par exemple, la hauteur la plus basse du ninja est de 72 pouces (du sol à l'extrémité de ses doigts tendus), ajoutez 24 pouces et la hauteur de votre première ligne à tester devrait être de 86 pouces du sol.

2. Cela peut prendre un ou deux ajustements pour obtenir les 12 pouces de dégagement souhaités pour le ninja au-dessus du sol.

Étape 2 :

Enroulez le protecteur d'arbre autour du tronc de l'arbre.




ATTENTION ! Uniquement pour un usage domestique. Ce jouet est destiné à une utilisation extérieure.

Ne convient pas aux enfants moins de 3 ans. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte. Cordon long, risque d'étranglement ! Attention au risque de chute!




Adresses sur quefairedemesdechets.fr


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION




Fixation de la ligne




Insérez les mousquetons dans les boucles avant de serrer la ligne de relâchement !




Retournez le cliquet et déverrouillez en tirant sur le levier de déverrouillage.




Ne remplissez pas trop le cliquet-serrer la ligne en fonction de vos préférences.



Relâchez la ligne



Déverrouillez le cliquet en tirant fermement sur le levier de déverrouillage




Poussez fermement le cliquet vers l'arrière jusqu'à ce que la ligne « se détache ».

Note : Test de résistance à la charge obligatoire

1. Assurez-vous que toutes vos connexions soient bien serrées.
2. Faites un test de charge obligatoire sur votre ligne. En utilisant une charge de 440 lb (200 kg) ou une personne, demandez-leur de tester la ligne ninja en suspendant le poids à 5 pieds (152 cm) de chaque extrémité.
3. Gardez voiture parcours dégagé
Les spectateurs doivent se tenir à une distance de sécurité de 10 pieds (3,1 m) de la ligne afin d'éviter les impacts causés par les personnes qui sautent de la ligne.
Veuillez consulter votre médecin avant de commencer à utiliser la ligne ninja si vous n'êtes pas sûr de votre forme physique.

AVERTISSEMENT : Blessure ou mort possible - Rappelez-vous qu'une ligne de Ninja peut être un équipement potentiellement dangereux et peut causer des blessures graves. La surveillance effectuée par un adulte est recommandée.



Utiliser votre cours d'entraînement de ligne Ninja avec des obstacles.

Le cours est un cours de conditionnement : Vous ne ferez que vous améliorer avec le temps.

1. Avoir un escabeau stable pour que les utilisateurs atteignent le premier obstacle sur la ligne afin de commencer leur course.
2. Pour les deux premières fois, vous pouvez régler la hauteur de la ligne de manière à ce que les utilisateurs puissent se mettre sur la pointe des pieds et relâcher un peu de leur poids sur les obstacles. De cette façon, vous pouvez avoir un sentiment d'accomplissement et donner à leurs muscles le temps de se développer.
3. Ensuite, augmentez progressivement la hauteur de la ligne (et de l'obstacle) au fil du temps, jusqu'à ce que les utilisateurs soient effectivement suspendus au-dessus du sol.
4. Une fois que les utilisateurs ont maîtrisé un certain ordre d'obstacles, changez-les ! Essayez également de les espacer davantage. N'oubliez pas que vous pouvez ajouter jusqu'à 9 obstacles sur le parcours.
5. Soyez patient et profitez de votre cours de ligne ninja.

ACHTUNG

Geeignet für Kinder im Alter von 3-6 Jahren; Max. Gewicht: 50kg/Person

1. Gewichtsbegrenzung: 440 Pfund (200 kg)
2. ERWACHSENER: Aufsicht erforderlich oder es kann möglicherweise zu schweren Verletzungen und zum Tod führen
Seien Sie immer äußerst vorsichtig, wenn Sie das Ninja-Seilset verwenden. Führen Sie vor der Verwendung des Seils unbedingt einen MUSS-Belastungstest durch.
3. Montage durch einen Erwachsenen erforderlich.
Dieses Produkt sollte von einem Erwachsenen ausgepackt und zusammengebaut werden, einschließlich der Auswahl des Standorts und des Baums sowie des sicheren und ordnungsgemäßen Einbaus.
4. Gefahr durch ungesunde Bäume
Nicht an einem Baum befestigen oder verwenden, der nicht gesund, sondern krank oder beschädigt ist. Dies könnte möglicherweise zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
5. Befestigen Sie Ihre Hindernisse nicht an einer anderen Stelle des Seils.

Einbauanleitung

Schritt 1: Bestimmen Sie die Höhe Ihres Parcours.

1. Die Höhe des Seils sollte so eingestellt werden, dass die Füße des Benutzers des niedrigsten Punktes des Ninja Seilsets maximal 12 Zoll (31 cm) über dem Boden sind, wenn er am niedrigsten Ninja Seil-Hindernis hängt.

Als Anfangshöhe zum Einstellen Ihres Seils lassen Sie den kleinsten (höhenmäßig) Benutzer so hoch wie möglich über seinen Kopf greifen. Messen Sie diese Höhe (vom Boden bis zu den Spitzen der ausgestreckten Hände) und fügen Sie dann weitere 24 Zoll (62 cm) hinzu d.h. 12 Zoll für den Freiraum plus 12 Zoll für das Durchhängen des Ninja-Seils in Richtung Boden wegen des Benutzergewichts. Beispiel: Die geringste Höhe des Ninja-Seils beträgt 72 Zoll (vom Boden bis zu den ausgestreckten Fingerspitzen). Rechnen Sie 24 Zoll hinzu, und die erste Höhe des Seils, die Sie testen, sollte 86 Zoll vom Boden betragen.

2. Möglicherweise müssen Sie ein oder zwei Mal einrichten, um die gewünschte Höhe von 12 Zoll für den Ninja über dem Boden zu bekommen.

Schritt 2:


Wickeln Sie die Baumschützer um den Baumstamm.



ACHTUNG! Nur für den Hausgebrauch. Dieses Spielzeug ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden. Lange Schnur, Strangulationsgefahr! Sturzgefahr!

MONTAGEANANWEISUNGEN



Das Seil einstellen

01 Legen Sie das Ratschenende und das lange Ende des Seils um 2 geeignete Bäume oder Ankerpunkte mit mindestens 1 Wicklung.

Falten Sie es in die Hälfte, um das schlaife Seil flach zu halten

02

Führen Sie das Seil durch den Bolzen der Ratsche ein. Halten Sie das Seil gerade

03 Ziehen Sie das ganze Seil durch, bis es straff ist

Fügen Sie die Karabiner in die Schlaufen ein, bevor Sie das schlaife Seil festziehen!

04

Drehen Sie die Ratsche um und entriegeln Sie sie durch Herausziehen des Freigabehebels

05 Ziehen Sie den Griff nach oben und unten, um das schlaife Seil festzuziehen

Überfüllen Sie die Ratsche nicht - ziehen Sie das Seil fest, wie Sie es wünschen

06 Wenn das Seil straff ist, stellen Sie sicher, dass die Ratsche durch Verwendung des Freigabehebels in die verriegelte Position zurückgekehrt ist.

Der Griff sollte auf einer Linie mit dem Seil nach unten stehen

Verwenden Sie immer ein Kissen zwischen Baum und Seil

Das Seil ist jetzt vollständig eingerichtet und bereit zur Verwendung

VIEL SPASS

Geben Sie das Seil frei

01

Entriegeln Sie die Ratsche, indem Sie den Freigabehebel fest herausziehen

02


Schieben Sie die Ratsche komplett zurück, bis das Seil „LOSSCHNAPPT“

Bemerkung: Obligatorischer Belastungstest

1. Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Verbindungen fest sind.
2. Führen Sie einen obligatorischen Belastungstest an Ihrem Seil durch. Verwenden Sie entweder eine 440 Pfund (200 kg) schwere Last oder eine Person und lassen Sie sie das Ninja-Seil testen, indem Sie das Gewicht 5 Fuß (152 cm) von jedem Ende aufhängen.
3. Halten Sie den Parcours frei

Zuschauer sollten einen Sicherheitsabstand von 10 Fuß (3,1 m) zum Seil einhalten, um zu einen Stoß zu verhindern, wenn eine Person vom Seil herunterspringt. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie das Ninja-Seil aus gesundheitlichen Gründen benutzen können. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie es versuchen.

WARNUNG: Mögliche Verletzungen oder Tod - Denken Sie daran, dass ein Ninja-Seil ein potenzielles Gefahrengerät ist und zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen wird empfohlen.



Verwenden Sie Ihren Ninja Seil Trainingsparcours mit Hindernissen.

Der Parcours ist ein Konditionstraining: Sie werden sich erst mit der Zeit verbessern. Erwarten Sie nicht, dass Sie den Parcours bei den ersten paar Versuchen beenden können.

1. Stellen Sie eine stabile, Stufenleiter auf, damit die Benutzer das erste Hindernis auf dem Seil erreichen können, um ihren Parcours zu beginnen.
2. Für die ersten paar Male können Sie möglicherweise die Höhe des Seils einstellen, so dass die Benutzer auf den „Zehenspitzen“ stehen können und einen Teil ihres Gewichts aus den Griffen der Hindernisse nehmen. Auf diese Weise können sie ein gewisses Erfolgserlebnis bekommen und ihre Muskeln haben Zeit, sich zu entwickeln.
3. Bewegen Sie dann mit der Zeit die Höhe des Seils (und der Hindernisse) nach oben, bis die Benutzer tatsächlich über dem Boden schweben.
4. Sobald die Benutzer eine bestimmte Reihenfolge der Hindernisse gemeistert haben, sollten Sie sie austauschen! Versuchen Sie auch, sie in größeren Abständen aufzuhängen. Denken Sie daran, dass Sie bis zu 9 Hindernisse in den Parcours hinzufügen können.
5. Seien Sie geduldig und haben Sie Spaß mit Ihrem Ninja-Seil-Parcours.

ADVERTENCIA

Adecuado para los niños de 3 a 6 años; Peso máximo: 50 kg/persona

1. Peso máximo soportado: 200 kg (440LBS)
2. ADULTO: Se requiere supervisión o pueden producirse lesiones graves e incluso la muerte.

Siempre hay que tener extrema precaución cuando se utiliza el kit de línea Ninja. Asegúrese de realizar la prueba de esfuerzo de carga OBLIGATORIA antes de usar la línea.

3. ADULTO: Se requiere montaje.

Este producto debe ser desembalado y montado por un adulto, incluyendo la selección del sitio y del árbol, así como la instalación segura y adecuada.

4. Riesgo de árbol poco saludable

No instale ni utilice un árbol que no esté sano, enfermo o dañado. Puede causar lesiones graves o la muerte.

5. No fije sus obstáculos en ningún otro lugar de la línea.

Guía de instalación

Paso 1: Determine la altura de su recorrido.

1. La altura de la línea debe establecerse de manera que los pies del usuario más bajo (altura) del kit de línea ninja estén a sólo 31 cm (12 pulgadas) máximo del suelo mientras cuelgan del obstáculo más bajo de la línea ninja.

Como altura inicial para establecer la línea, haga que el usuario de menor altura se extienda por encima de su cabeza lo más alto que pueda. Mida esa altura (desde el suelo hasta las puntas de sus manos extendidas) y luego agregue 62 cm (24 pulgadas) adicionales que son 31 cm para el espacio libre más 31 cm para la línea ninja que se hunde hacia el suelo con el peso del usuario. Por ejemplo, si la altura más baja es de 72 pulgadas (desde el suelo hasta las puntas de los dedos extendidos), agregue 62 cm y la altura de su primera línea para probar debe ser de 86 pulgadas del suelo.

2. Esto puede requerir uno o dos ajustes para obtener el espacio libre deseado de 31 cm sobre el suelo.


Paso 2:

Envuelva los protectores alrededor del tronco del árbol.



¡**ADVERTENCIA!** Sólo para uso doméstico. Este juguete está destinado para uso exterior. No apto para niños menores de 3 años. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto. Cable largo, ¡peligro de estrangulamiento! ¡Riesgo de caída!

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



ESTABLECER LA LÍNEA

01 Amarre el extremo del trinquete y la línea larga alrededor de 2 árboles adecuados o puntos de anclaje de 1 circunferencia como mínimo.

Doblar por la mitad o mantener el slackline plano

02

Alimente la línea a través del perno en el trinquete. Mantenga la línea recta.

03 Tira de toda la cuerda floja, hasta que esté tensa

¡Inserte los mosquetones en los bucles antes de apretar el slackline!

04

Gire el trinquete y desbloquee tirando de la palanca de liberación.

05 Tire del mango hacia arriba y hacia abajo para apretar el slackline

No llene demasiado el trinquete; apriete la línea según sus preferencias

06

Cuando las líneas estén apretadas, asegúrese de que el trinquete vuelva a las posiciones bloqueadas usando la palanca de liberación.

El mango debe estar nivelado con la línea hacia abajo

Siempre use relleno entre el árbol y la línea

El slackline ahora está completamente configurado y listo para usar.

LIBERAR LA LÍNEA

01

Desbloquee el trinquete tirando de la palanca de liberación con firmeza

02


Empuje firmemente el trinquete hacia atrás hasta que la línea "SNAPS" se suelte

Importante: prueba de esfuerzo de carga obligatoria

1. Asegúrese de que todas sus conexiones estén apretadas.
2. Realice una prueba de carga obligatoria en su línea. Con una carga de 200 kg (440 LBS) o una persona, pídale que prueben la línea ninja suspendiendo el peso a 152 cm (5 pies) de cada extremo.
3. Mantén el rumbo despejado

Los transeúntes deben mantener una distancia segura de la línea de 3,1 m (10 pies) para evitar impactos de personas que saltan desde la línea. Si no está seguro acerca de su salud para la línea ninja, por favor, consulte con su médico antes de intentarlo.

ADVERTENCIA: Posible lesión o muerte: recuerde que una línea ninja puede ser un equipo potencialmente peligroso y puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Se recomienda la supervisión de un adulto.



Usando el circuito de obstáculos de Ninja Line

Este circuito es como un curso de acondicionamiento: solo mejorará con el tiempo. No espere poder completarlo las primeras veces que lo pruebe.

1. Disponer de una escalera de tijera estable para que los usuarios alcancen el primer obstáculo de la línea para iniciar su recorrido.
2. Durante las primeras veces, es posible que desee establecer la altura de la línea, de modo que los usuarios puedan estar "de puntillas" quitando algo de su peso de los obstáculos. De esta manera, pueden tener una sensación de logro, y dar tiempo a sus músculos para que se desarrollen.
3. Luego, aumente gradualmente la altura de la línea (y del obstáculo) con el tiempo, hasta que los usuarios estén realmente suspendidos sobre el suelo.
4. Una vez que los usuarios hayan dominado un cierto orden de obstáculos, ¡cámbielos! Intente separarlos más también. Recuerde, puede agregar hasta 9 obstáculos en el recorrido.
5. Sea paciente y disfrute de su circuito de línea ninja.

ATENÇÃO

Adequado para crianças de 3-6 anos; Peso máximo: 50kg/pessoa

1. Limite de peso: 200kg.
2. É necessária a supervisão de um ADULTO ou pode, ocorrer lesões ou ferimentos graves.

É sempre necessário extremo cuidado ao utilizar o kit da corda Ninja. Certifique-se de realizar o teste de carga OBRIGATÓRIO antes de utilizar.

3. ADULTA: Montagem necessária somente por adultos.

Este produto deve ser desembalado e montado por um adulto, incluindo a seleção do local e da árvore, assim como a instalação segura e adequada.

4. Risco de árvores não saudáveis.

Não fixar ou utilizar uma árvore que não seja saudável, doente ou danificada. Pode causar ferimentos graves ou morte.

5. Não coloque seus obstáculos em nenhum outro lugar que não seja a corda.

Guia de Instalação

Passo 1: Determine a altura do percurso.

1. A altura da corda deve ser definida para que os pés do usuário do kit de corda ninja mais baixo (altura) estejam a apenas 31cm no máximo do chão, enquanto eles ficam pendurados no obstáculo mais baixo da corda ninja.

Como altura inicial para definir sua corda, faça com que o usuário mais baixo (altura) alcance acima de sua cabeça o mais alto que puder. Meça essa altura (do chão até as pontas das mãos estendidas) e, em seguida, adicione 62cm adicionais, que são 31cm para folga mais 31cm para a corda caindo em direção ao chão com o peso do usuário. Por exemplo, a sua altura mais baixa é de 1,8m (do chão até às pontas dos seus dedos estendidos), adicione 62cm, e a sua primeira altura de linha a testar deve ser de 2,4m do chão.

2. Isso pode levar um ou dois ajustes para obter os 31cm de folga desejados para o usuário acima do solo.

Passo 2:


Enrole os protetores de árvore ao redor do tronco da árvore.




Atenção! Apenas para uso doméstico. Este brinquedo é destinado à utilização em exteriores.

Não adequado para crianças com menos de 3 anos. Deve ser utilizado sob a supervisão direta de um adulto. Cordão longo, risco de estrangulamento! Risco de queda!


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES



CONFIGURAR A CORDA ELÁSTICA




Insira os mosquetões nos laços antes de apertar a corda!




Virar o mosquetão e desbloquear puxando a alavanca de desbloqueio




Não exagere no aperto da catraca para se adequar à sua preferência



SOLTAR A CORDA ELÁSTICA



Desbloquear a catraca, puxando firmemente a alavanca de liberação




Empurrar firmemente a catraca de volta até a corda "ESTALAR" e se soltar

Observação: Teste de esforço de carga obrigatório

1. Assegure-se de que todas as suas ligações são apertadas.
2. Faça um teste de carga obrigatório na sua linha. Usando uma carga de 200kg ou pessoa, faça-os testar a linha ninja suspendendo o peso 152cm de cada extremidade.
3. Mantenha o seu percurso livre

Os observadores devem manter uma distância segura da linha de 3,1m para evitar impactos por parte da pessoa que salta da linha. Se não tiver a certeza sobre o seu estado de saúde para brincar sobre a linha ninja. Por favor consulte o seu médico antes de tentar.

ATENÇÃO: Possibilidade de ferimento ou morte - Lembre-se que a linha ninja pode ser um equipamento potencialmente perigoso e pode causar ferimentos graves ou mesmo a morte. A supervisão de adultos é recomendada.



Usando o sua Corda Ninja com Obstáculos.

O percurso é um percurso de aperfeiçoamento: só irá melhorar com o tempo. Não espere poder completá-lo nas primeiras vezes que experimentar.

1. Tenha uma escada estável, de degrau para os utilizadores atingirem o primeiro obstáculo da corda a fim de iniciarem o seu percurso.
2. Para as primeiras vezes, pode querer definir a altura da corda, para que os utilizadores possam estar "de pontapés", tirando parte do seu peso dos obstáculos, e assim obter alguma sensação de realização, e dar aos seus músculos tempo para se desenvolverem.
3. Em seguida, aumentar gradualmente a altura da corda (e do obstáculo) ao longo do tempo, até que os utilizadores estejam de facto suspensos acima do solo.
4. Quando os utilizadores tiverem dominado uma certa ordem de obstáculos, alterá-los! Tente espaçá-los também, e lembre-se, pode somar até 9 obstáculos no percurso.
5. Seja paciente e desfrute do seu percurso de obstáculos.

AVVERTENZE

Adatto a bambini di 3-6 anni; Peso massimo: 50 kg/persona.

1. Peso massimo: 440 libbre (200 kg)
2. PER GLI ADULTI: è necessaria la continua supervisione mentre si usa il prodotto altrimenti potrebbero verificarsi lesioni personali gravi e morte.

Utilizzare il kit della linea Ninja con estrema cautela. Assicurarsi di eseguire **OBBLIGATORIAMENTE** il test di stress da carico prima di utilizzare il kit.

3. PER GLI ADULTI: è richiesto l'assemblaggio da persone adulte.

Questo prodotto deve essere smontato e assemblato da un adulto, compresa la selezione del sito di assemblaggio e dell'albero, nonché l'installazione corretta e in sicurezza.

4. Pericolo di scelta di alberi non idonei.

Non fissare ad un albero che non sia sano, malato o danneggiato. Questo potrebbe comportare lesioni personali gravi o morte.

5. Non attaccare gli ostacoli in nessun altro punto se non sulla cintura portante.

Guida all'installazione

Passo 1: determinare l'altezza del percorso ad ostacoli.

1. L'altezza della cintura portante deve essere impostata in modo che i piedi dell'utente appeso alla cintura portante si trovino ad un massimo di 12 pollici (31cm) nel punto più basso dal suolo mentre è appeso agli ostacoli ninja.

Come altezza iniziale per impostare la cintura portante, fare in modo che l'utente (la sua altezza) si allunghi sopra la testa il più in alto possibile. Misurare quell'altezza (da terra alla punta delle mani tese in alto) e poi aggiungere altri 24 pollici (62 cm) che sono divisi in 12 pollici per lo spazio da tenere libero più 12 pollici di distanza quanto la cintura portante si abbasserà verso il suolo sotto il peso dell'utente. Ad esempio, l'altezza minima dell'utente è di 72 pollici (da terra alla punta delle mani tese), aggiungere 24 pollici e la prima altezza da testare per montare la cintura portante dovrebbe essere di 86 pollici da terra.

2. Potrebbero essere necessarie una o due regolazioni per ottenere i 12 pollici di distanza desiderati per l'utente dal suolo una volta appeso.


Passo 2:

Avvolgere la protezione per alberi attorno al tronco dell'albero.



AVVERTENZA! Solo per uso domestico. Questo giocattolo è destinato solo per uso esterno. Non adatto a bambini sotto i 3 anni. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto. La cintura è molto lunga, attenzione al rischio di strangolamento! Rischio di caduta!


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE



INSTALLARE LA CINTURA PORTANTE




Inserire i moschettoni nei passanti prima di tendere la cintura portante!




Capovolgere il cricchetto e sbloccarlo tirando la leva di rilascio




Non tendere eccessivamente la cintura, tenderla in base alle proprie preferenze.



RILASCIARE LA CINTURA PORTANTE



Sbloccare il cricchetto tirando con forza la leva di rilascio




Spingere con decisione il cricchetto all'indietro fino a quando la fascia "SCATTA" e si allenta

Nota: test dello stress da carico obbligatorio

1. Assicuratevi che tutte le connessioni siano ben salde.
2. Eseguire un test dello stress da carico obbligatorio sulla cintura portante. Eseguirlo con un carico o una persona di 440 LBS (200 kg), chiedere loro di testare la cintura del percorso ninja tenendosi sospesi a una distanza di 5 piedi (152 cm) da ciascuna estremità.
3. Mantenere uno spazio libero attorno

Gli astanti devono mantenere una distanza di sicurezza dalla cintura di 10 piedi (3,1 m) per evitare impatti causati da persone che saltano giù dal percorso. Se non si è sicuri della propria condizione di salute prima di utilizzare il percorso ninja ad ostacoli, si prega di consultare il proprio medico prima dell'uso.

ATTENZIONE: Possibili lesioni o morte - Ricordarsi che una cintura per un percorso ninja ad ostacoli può essere un potenziale equipaggiamento pericoloso e può causare lesioni personali gravi o addirittura la morte. Si consiglia la supervisione di un adulto.



Utilizzo del corso di addestramento del percorso ninja ad ostacoli.

Si tratta di un corso di condizionamento: migliorerete solo nel tempo. Non aspettarsi di esserlo in grado di completarlo le prime due volte che si prova il percorso.

1. Disporre di una scala a pioli stabile per consentire agli utenti di raggiungere il primo ostacolo sulla cintura per iniziare il percorso.
2. Per le prime due volte, potreste voler impostare l'altezza della cintura, in modo che gli utenti possano essere in "punta dei piedi" togliendo un po' del loro peso dalla presa sugli ostacoli. In questo modo possono ottenere un senso di sicurezza e dare ai loro muscoli il tempo di svilupparsi.
3. Aumentare gradualmente l'altezza della cintura (e degli ostacoli) nel tempo, fino a quando gli utenti non sono effettivamente sospesi da terra.
4. Una volta che gli utenti hanno padroneggiato un certo set di ostacoli, cambiateli! Provate anche a distanziarli ulteriormente. Ricordate che si possono aggiungere fino a 9 ostacoli sul percorso.
5. Siate pazienti e godetevi il corso di addestramento per il percorso ninja ad ostacoli.

AVERTISMENT

1. Limita de greutate: 440 LBS (200kg)

2. ADULȚI: supraveghere necesară sau pot apărea răni grave și deces.

Este întotdeauna necesară o precauție extremă atunci când se utilizează kitul de linie Ninja. Asigurați-vă că efectuați TESTUL OBLIGATORIU de stres al încărcăturii înainte de a folosi linia.

3. ADULT: asamblare necesară.

Acest produs trebuie despachetat și asamblat de un adult, inclusiv selecția locului și a copacului, precum și instalarea sigură și corectă.

4. Pericol de copac nesănătos

Nu atașați și nu folosiți un copac care nu este sănătos, bolnav sau deteriorat. Acesta poate provoca răni grave sau deces.

5. Nu atașați obstacolele în altă parte pe linie.

Ghid de instalare

Pasul 1: Determinați înălțimea traseului.

1. Înălțimea liniei trebuie setată astfel încât picioarele utilizatorului să nu fie la mai mult de 12 inci (31 centimetri) de sol atunci când se agață de cel mai jos obstacol ninja.

Ca înălțime de pornire pentru a seta linia, cereți utilizatorului cu cea mai mică înălțime să întindă mâna deasupra capului cât de sus poate. Măsurați acea înălțime (de la sol până la vârful degetelor întinse) și apoi adăugați încă 24 inci (62 cm), adică 12 inci pentru spațiu liber plus 12 inci pentru căderea liniei ninja spre sol sub greutatea utilizatorului. De exemplu, dacă cea mai mică înălțime a ninja este 72 inci (de la sol până la vârful degetelor întinse), adăugați 24 inci, iar prima înălțime a liniei de testat ar trebui să fie 86 inci de la sol.

2. Este posibil să fie necesare una sau două ajustări pentru a obține spațiul liber dorit de 12 inci pentru ninja deasupra solului.

Pasul 2:

Înfășurați protecțiile pentru copaci în jurul trunchiului copacului.




AVERTISMENT! Doar pentru uz casnic. Această jucărie este destinată utilizării în exterior.

Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani.

Trebuie utilizat sub supravegherea directă a unui adult. Cablu lung, risc de strangulare! Risc de cădere!

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE




SETAȚI LINIA

01 Înconju-rați capătul cu cliche-t și linia lungă în jurul a 2 copaci sau puncte de ancorare potrivite, cu o circumferință minimă de 1.



Îndo-iți pe jumătate pentru a menține linia lejeră plată.


02



Treceți linia prin șurubul de pe cliche-t. Mențineți linia dreaptă.

03

Trage tot slack-ul, până când linia este strânsă.



Introdu carabinierile în bucle înainte de a strânge slackline-ul!

04



Întoarce cliche-tul și deblochează-l trăgând maneta de eliberare.

05

Trage mânerul în sus și în jos pentru a strânge slackline-ul.



Nu umpleți excesiv, strângeți linia cu cliche-tul după preferința dumneavoastră.

06

Când linia este strânsă, asigurați-vă că cliche-tul este în poziția blocată folosind levierul de eliberare.



Mânerul trebuie să fie la nivel, cu linia orientată în jos.

Folosiți întotdeauna protecție între copac și linie.

Slackline-ul este acum complet instalat și gata de utilizare.

BUCURĂ-TE

ELIBEREAZĂ CORZEA

01



Deblochează cliche-tul trăgând ferm de levierul de eliberare.

02




Împinge ferm cliche-tul înapoi până când linia „ZVĂCNIRE” se eliberează.

Observație: Test obligatoriu de rezistență la sarcină

1. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt strânse.
2. Efectuați un test obligatoriu de sarcină pe linia dvs. Folosind fie o sarcină de 440 LBS (200 kg), fie o persoană, testați linia ninja suspendând greutatea la 5 picioare de fiecare capăt.
3. Mențineți traseul liber

Trecătorii trebuie să păstreze o distanță sigură de la linie de 10 ft (3,1 m) pentru a preveni impacturile cauzate de persoanele care sar de pe linie. Dacă nu sunteți sigur de starea dumneavoastră de sănătate pentru linia ninja. Vă rugăm să consultați medicul înainte de a încerca.

AVERTISMENT: Posibilă vătămare sau deces - Amintiți-vă că o linie ninja poate fi un echipament potențial periculos și poate provoca răni grave sau chiar deces. Se recomandă supravegherea unui adult.



Utilizarea cursului de antrenament Ninja Line cu obstacole

Cursul este un curs de condiționare: Veți progresa doar în timp. Nu vă așteptați să îl puteți finaliza în primele câteva încercări.

1. Asigurați-vă că există o scară stabilă pentru ca utilizatorii să poată ajunge la primul obstacol de pe traseu pentru a începe cursul.
2. Pentru primele câteva încercări, este posibil să doriți să setați înălțimea liniei astfel încât utilizatorii să poată sta pe „vârfuri degetelor”, luând o parte din greutatea de pe prinderile de pe obstacole. În acest fel, ei pot avea un sentiment de realizare și își pot dezvolta mușchii în timp.
3. Apoi ridicați treptat înălțimea liniei (și a obstacolelor) în timp, până când utilizatorii vor fi suspenși efectiv deasupra solului.
4. Odată ce utilizatorii au stăpânit o anumită ordine a obstacolelor, schimbă-le! Încearcă să le spațiezi mai mult. Amintește-ți, poți adăuga până la 9 obstacole pe traseu.
5. Fii răbdător și bucură-te de traseul tău ninja.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

PT

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

