




IN230300116V04_US_CA

370-267V00



WARNING:

Only adult assembly required.



ATTENTION:

Assemblage par un adulte uniquement.

EN_!

WARNING: Certification Age: 18-60 months; Max weight: 25 kg.

FR_!

ATTENTION: Âge de certification : 18-60 mois ; Poids maximum: 25 kg .

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

**WARNING:**

1. Adult assembly required.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Just only allow one child to use.
5. Please use on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
6. Before driving toy car each time, adult should inspect screws of every parts, please tighten the screw cap if any looseness. secure all fasteners before every ride.
7. For your own safety, always wear suitable protective equipment. Never ride without helmet, hand and wrist protection, elbow protection, and knee protection. Always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.
8. Do not ride the product at dusk, at night or at times of limited visibility.
9. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
10. These bikes are designed to allow young children to learn to get their balance on a bike, they should not be used in traffic.
11. Do not leave this product in the rain, if it gets wet, remove water with a towel to prevent surface rusting or delamination.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Cleanliness: clean the tricycle by floppy cloth instead of auto wax or water avoiding degenerating.
- E. Storage: keep away from fire, damp and other high temperature area.



ATTENTION:


1. Assemblage adulte requis
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
5. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
6. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
7. Pour votre propre sécurité, portez toujours un équipement de protection approprié. Ne roulez jamais sans casque, sans protection des mains et des poignets, sans protection des coudes et des genoux. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
8. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
9. Il est recommandé d'utiliser le jouet avec précaution, étant donné qu'une certaine habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
10. Ces vélos sont conçus pour permettre aux jeunes enfants d'apprendre à s'équilibrer sur un vélo, ils ne doivent pas être utilisés dans la circulation.
11. Ne pas exposer ce produit à la pluie, s'il est mouillé, essuyer l'eau avec une serviette pour éviter la rouille de la surface ou le délaminage.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Propreté: nettoyez le tricycle avec un chiffon souple au lieu de la cire automobile ou de l'eau en évitant de dégrader.
- E. Stockage: tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température.

EN_ Opening the packing box and place the components according to the figure below. Verify the component name and the number. Please carefully confirm the numbers and placement of screws and other small parts.

FR_ Ouvrez la boîte d'emballage et placez les composants conformément à la figure ci-dessous. Vérifiez le nom et le numéro des composants. Veuillez vérifier soigneusement le nombre et l'emplacement des vis et autres petites pièces.



Saddle installation/ Installation de la selle

EN Attach the saddle to the main frame and lock the parts in series using S3 bolts.

FR Fixez la selle au châssis principal et verrouillez les pièces en série à l'aide de boulons S3.


1

EN_Important note from the image above:

Insert the S3 bolt through the bolt hole indicated by the black arrow. Use the bolt hole indicated by the grey arrow to increase the riding space.

FR_Note importante concernant l'image ci-dessus :

Insérez le boulon S3 dans le trou indiqué par la flèche noire. Utilisez le trou de boulon indiqué par la flèche grise pour augmenter l'espace de conduite.




2**EN_Rear wheel installation**

Insert the rear wheel axle into the rear wheel jack of the main frame and tap gently until the bead lock makes a click locking sound.

FR_Installation de la roue arrière

Insérez l'essieu de roue arrière dans le vérin de roue arrière du châssis principal et tapez doucement jusqu'à ce que le verrouillage du talon émette un clic de blocage.

**3****EN_Front wheel, rear basket, handlebar installation****FR_Installation de la roue avant, du panier arrière et du guidon**

EN First, slide the front mudguard onto the front fork (with the crescent-shaped slot facing rearward). Then insert the front fork through the head tube (marked 10). Next, insert the front basket into the frame, passing it through the fork stem. Install the bell onto the handlebar, open the handlebar locking lever (as shown in Fig. 1), insert the handlebar into the frame until the locking bead snaps into place with a "click" sound, and finally close the handlebar locking lever.

FR Commencez par glisser le garde-boue avant sur la fourche avant (l'encoche en forme de croissant orientée vers l'arrière). Insérez ensuite la fourche avant à travers le tube de direction (repère 10). Puis insérez le panier avant dans le cadre, en le faisant passer par la tige de fourche. Installez la sonnette sur le guidon, ouvrez le levier de verrouillage du guidon (voir fig. 1), insérez le guidon dans le cadre jusqu'à ce que la bille de verrouillage s'enclenche avec un « clic », et enfin refermez le levier de verrouillage du guidon.





Figure 1



EN After the installation is complete, check whether all components are properly installed and whether they work properly.

FR Une fois l'installation terminée, vérifiez si tous les composants sont correctement installés et s'ils fonctionnent correctement.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE