




EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.

Before You Start

- Please read all instructions carefully.
- Retain instructions for future reference.
- Separate and count all parts and hardware.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.
- Do not connect the chain to the supply while it is in the packing.
- Only use the included transformer.
- The lamps are not replaceable.
- **WARNING** – THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE.

USE AND CARE GUIDE**PLANNING ASSEMBLY**

- Carefully remove all the parts from the box and place them on the ground.
- Many parts are connected by the lighting string that runs throughout the item.
- Take special care not to pull, cut or damage the lighting string.
- Read the entire manual prior to assembly and identify all the parts included in the package against the parts list.
- It's recommended to assemble parts of the product while laying flat on the ground versus standing the item up to assemble the parts.
- * Assembly of this product may require more than one person.

Care and Cleaning

- a. Carefully remove the product from whatever it is placed. This helps to avoid any undue strain or stress on the product connections and wires. If the product is placed somewhere other than the ground, it should be well secured and flat.
- b. Carefully disassemble the unit, taking caution not to cut any electrical wires.
- c. Wipe the unit with a damp cloth and allow the unit to dry before storing.
- d. Store the product neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

Troubleshooting

- a. Ensure that the floor, ground or surface that the item sits on is flat and level.
- b. Be sure to plug the item correctly to a wall outlet.
- c. Ensure all parts are assembled properly in accordance with the Instruction Manual.
- d. If the item do not light, check for loose or broken bulbs and connections.
- e. Do not plug into other electrical items.
- f. If the item has multiple Light String Cords, be sure to plug in all cords.
- g. Check for Broken or Burned Out Fuse in Plug.

Before You Start

- Screw the pole into the tree base, decide on an appropriate location for your product.
- If you have any doubt about installing this product, consult a qualified electrician.

Installation and Instruction

1. This tree light is suitable for INDOOR USE.
2. The adapter MUST be installed INDOORS away from weather.
3. Do not position or place near heaters or any other direct sources of heat.
4. This product is suitable for positioning on surfaces which have normal flammability. eg. wood, plasterboard, masonry. However, this does not include highly flammable surfaces (e.g. polystyrene, textiles).
5. Always position cables and extension leads so that they will not be a hazard to the elderly, pets and children.
6. DO NOT position this set where it may become covered by other items e.g. curtains, nets or bedding.
7. Ensure the unit(s) is positioned so that you have enough cable to reach an indoor mains power socket.

Warning

Do not try to remove these non-replaceable bulbs.

This product is NOT designed for permanent or long term use.

The supplied adaptor is suitable for operation of LED Modules only.

Only operate this light set with the supplied adaptor.

Do not connect this twig tree electrically to another twig tree.

Do not connect this twig tree to the power supply while it is in the packaging.

If any part of light set or cable is damaged, the light set MUST be discarded.

This product is for use as a decoration only. Not to be used by children as a toy.

Keep out of reach of children.

Always switch off this light set or unplug an adaptor if unattended.

DO NOT overload power sockets or extension leads.

DO NOT pierce the cable when securing in place, bend or stand on the twig tee, as this will damage the bulbs or wiring.

Please refer to the packing or product rating label for product class, specifications and rating.

LED Bulbs

This light set is constructed with non-replaceable bulbs. DO NOT attempt to replace any of the bulbs in the light set.

Shaping the Tree Branches

The branches need to be expanded manually and take some time to get the final effect of the picture

Avant de Commencer

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.
- Ne pas brancher la guirlande sur son alimentation lorsqu'elle est dans son emballage.
- N'utilisez que le transformateur fourni.
- Les lampes ne sont pas remplaçables.
- **ATTENTION** – CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE NE DOIT PAS ETRE UTILISEE SANS TOUS LES JOINTS D'ETANCHEITE EN PLACE

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE

- Retirez soigneusement toutes les pièces de la boîte et posez-les sur le sol.
- De nombreuses pièces sont reliées par la guirlande lumineuse qui parcourt l'ensemble de l'article.
- Veillez à ne pas tirer, couper ou endommager la guirlande lumineuse.
- Lisez l'intégralité du manuel avant de procéder à l'assemblage et identifiez toutes les pièces incluses dans l'emballage par rapport à la liste des pièces.
- Il est recommandé d'assembler les pièces du produit en le posant à plat sur le sol plutôt que de le lever pour assembler les pièces.
- * L'assemblage de ce produit peut nécessiter plus d'une personne.

Entretien et Nettoyage

- Retirez avec précaution le produit de l'endroit où il est placé. Cela permet d'éviter toute tension ou contrainte excessive sur les connexions et les fils du produit. Si le produit est placé ailleurs qu'au sol, il doit être bien fixé et à plat.
- Démontez l'appareil avec précaution, en veillant à ne pas couper les fils électriques.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon humide et laissez-le sécher avant de le ranger.
- Rangez soigneusement le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil.

Dépannage

- Assurez-vous que le sol, le plancher ou la surface sur laquelle repose l'appareil est plat et de niveau.
- Veillez à brancher correctement l'appareil à une prise murale ou à un cordon d'alimentation homologué UL.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées correctement, conformément au manuel d'instructions.
- Si l'article ne s'allume pas, vérifiez que les ampoules et les connexions ne sont pas desserrées ou cassées.
- Ne pas brancher sur d'autres appareils électriques.
- Si l'article est équipé de plusieurs cordons lumineux, veillez à brancher tous les cordons.
- Vérifier que le fusible de la prise n'est pas cassé ou brûlé.

Préparation de l'installation

- Boulonnez le poteau dans la base de l'arbre, puis décidez d'un emplacement approprié pour votre produit.
- Si vous avez le moindre doute sur l'installation de ce produit, consultez un électricien qualifié.

Installation et Instructions

1. Cette lampe pour arbre est conçue pour un USAGE INTÉRIEUR.
2. L'adaptateur DOIT être installé à l'INTÉRIEUR, à l'abri des intempéries.
3. Ne pas positionner ou installer près de radiateurs ou de toute autre source directe de chaleur.
4. Ce produit peut être installé sur des surfaces normalement inflammables, par exemple le bois, les plaques de plâtre et la maçonnerie. Toutefois, les surfaces hautement inflammables (par exemple, le polystyrène, les textiles) ne sont pas concernées.
5. Disposez toujours les câbles et les rallonges de manière à ce qu'ils ne constituent pas un danger pour les personnes âgées, les animaux domestiques et les enfants.
6. NE PAS placer cet appareil à un endroit où il pourrait être recouvert par d'autres éléments, par exemple des rideaux, des filets ou de la literie.
7. Assurez-vous que le(s) appareil(s) est (sont) positionné(s) de manière à ce qu'il y ait suffisamment de câble pour atteindre une prise de courant intérieure.

Avertissement

Ne pas chercher à retirer ces ampoules non remplaçables.

Ce produit n'est PAS conçu pour une utilisation permanente ou à long terme.

L'adaptateur fourni convient uniquement au fonctionnement des modules LED.

Ne faites fonctionner ce jeu de lumières qu'avec l'adaptateur fourni.

Ne pas connecter électriquement ce brindille à un autre brindille.

Ne pas brancher cet arbre à l'alimentation électrique pendant qu'il est dans l'emballage.

Si une partie du jeu de lumières ou du câble est endommagée, le jeu de lumières DOIT être mis au rebut.

Ce produit est destiné à être utilisé comme décoration uniquement. Les enfants ne doivent pas l'utiliser comme un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

Toujours éteindre cet appareil ou débrancher l'adaptateur s'il doit rester sans surveillance.

NE PAS surcharger les prises de courant ou les rallonges.

NE PAS percer le câble lors de la fixation en place, plier ou se tenir sur l'arbre à brindilles, car cela endommagerait les ampoules ou le câblage.

Veuillez vous reporter à l'emballage ou à l'étiquette de classification du produit pour connaître le type de produit, ses spécifications et sa classification.

Ampoules LED

Ce jeu de lumières est construit avec des ampoules non remplaçables. N'essayez PAS de remplacer l'une des ampoules du jeu de lumières.

Façonnage des branches d'arbre

Les branches doivent être élargies manuellement et il faut un certain temps pour obtenir l'effet final de l'image

Antes de Empezar

- Lea atentamente todas las instrucciones.
- Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.
- No conecte la cadena a la fuente de alimentación mientras esté en el embalaje.
- Utilice únicamente el transformador incluido.
- Las lámparas no son reemplazables.
- **ADVERTENCIA:** ESTA CADENA LUMINOSA NO DEBE UTILIZARSE SIN QUE TODAS LAS JUNTAS ESTÉN EN SU SITIO.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE

- Saque con cuidado todas las piezas de la caja y colóquelas en el suelo.
- Muchas piezas están conectadas por la cuerda de iluminación que recorre todo el artículo.
- Tenga especial cuidado de no tirar, cortar o dañar la cuerda de iluminación.
- Lea todo el manual antes del montaje e identifique todas las piezas incluidas en el paquete con la lista de piezas.
- Se recomienda ensamblar las piezas del producto tumbado en el suelo en lugar de ponerlo de pie para ensamblar las piezas.
- * El montaje de este producto puede requerir más de una persona.

Cuidado y Limpieza

- a. Retire con cuidado el producto de donde esté colocado. Esto ayuda a evitar cualquier tensión o estrés indebido en las conexiones y cables del producto. Si el producto se coloca en otro lugar que no sea el suelo, debe estar bien sujeto y plano.
- b. Desmonte cuidadosamente la unidad, teniendo cuidado de no cortar ningún cable eléctrico.
- c. Limpie la unidad con un paño húmedo y deje que se seque antes de guardarla.
- d. Guarde el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

Solución de Problemas

- a. Asegúrese de que el suelo, el piso o la superficie sobre la que se asienta el aparato es plana y está nivelada.
- b. Asegúrese de enchufar correctamente el aparato a una toma de corriente o a un cable de alimentación homologado por UL.
- c. Asegúrese de que todas las piezas estén montadas correctamente según el manual de instrucciones.
- d. Si el aparato no se enciende, compruebe si hay bombillas o conexiones sueltas o rotas.
- e. No lo enchufe a otros elementos eléctricos.
- f. Si el artículo tiene varios cables, asegúrese de enchufar todos los cables.
- g. Compruebe si el fusible del enchufe está roto o fundido.

Antes de Empezar

- Atornille el poste en la base del árbol, y coloque el producto en una ubicación adecuada.
- Consulte a un electricista cualificado si tiene alguna duda sobre la instalación de este producto.

Instalación e Instrucción

1. Este juego de luces de árbol es adecuado para el USO INTERIOR.
2. El adaptador DEBE instalarse EN EL INTERIOR lejos de la intemperie.
3. No lo coloque cerca de calefactores o cualquier otra fuente directa de calor.
4. Este producto se puede colocar en superficies con inflamabilidad normal, por ejemplo, madera, cartón yeso, mampostería. Sin embargo, no se puede colocar sobre las superficies altamente inflamables (por ejemplo, poliestireno, textiles).
5. Coloque siempre los cables y los de extensión de forma que no supongan peligro para las personas mayores, las mascotas domésticas y los niños.
6. NO coloque este producto donde pueda quedar cubierto por otros elementos, por ejemplo, cortinas, redes o ropa de cama.
7. Asegúrese de que la unidad está colocada de forma que la longitud del cable es suficiente para llegar a una toma de corriente interior.

Advertencia

No intente quitar las bombillas no reemplazables.

Este producto NO está diseñado para uso permanente o a largo plazo.

El adaptador suministrado sólo es adecuado para el funcionamiento de los Módulos LED.

Utilice este juego de luces únicamente con el adaptador suministrado.

No conecte esta ramita eléctricamente a otra ramita.

No conecte esta ramita a la fuente de alimentación mientras esté en el embalaje.

Si cualquier parte del juego de luces o el cable está dañado, el juego de luces DEBE ser desechado.

Este producto es sólo para uso decorativo. No debe ser utilizado por los niños como juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Apague siempre este juego de luces o desenchufe el adaptador si está desatendido.

NO sobrecargue las tomas de corriente ni los cables de extensión.

NO perfore el cable cuando lo fije en su sitio, ni lo doble, ni se pare en la T de la ramita, ya que esto dañará las bombillas o el cableado.

Consulte el embalaje o la etiqueta de clasificación del producto para conocer la clase, las especificaciones y la clasificación del producto.

Bombillas LED

Este juego de luces está construido con bombillas no reemplazables. NO intente sustituir ninguna de las bombillas del juego de luces.

Dar forma a las ramas del árbol

Se deben expandir las ramas manualmente y va a requerir algo de tiempo para obtener el efecto final mostrado en la imagen.

Antes de começar

- Leia atentamente todas as instruções.
- Guarde as instruções para referência futura.
- Separe e conte todas as peças e materiais duros.
- Leia cada passo cuidadosamente e siga a ordem correcta.
- Recomendamos que, sempre que possível, todos os itens sejam montados perto da área em que serão utilizados, para evitar deslocar desnecessariamente o produto depois de montado.
- Coloque sempre o produto numa superfície plana, firme e estável.
- Mantenha todas as peças pequenas e materiais de embalagem deste produto afastados de bebés e crianças, uma vez que podem representar um risco grave de asfixia.
- Não ligue a corrente à alimentação enquanto estiver na embalagem.
- Utilize apenas o transformador incluído.
- As lâmpadas não são substituíveis.
- **ADVERTÊNCIA** – ESTA CORRENTE DE ILUMINAÇÃO NÃO DEVE SER UTILIZADA SEM QUE TODAS AS JUNTAS ESTEJAM NO LUGAR.

**GUIA DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS
PLANEAMENTO DA MONTAGEM**

- Retire cuidadosamente todas as peças da caixa e coloque-as no chão.
- Muitas peças estão ligadas pelo fio de iluminação que percorre todo o artigo.
- Tenha especial cuidado para não puxar, cortar ou danificar o fio de iluminação.
- Leia todo o manual antes da montagem e identifique todas as peças incluídas na embalagem com base na lista de peças.
- Recomenda-se que as peças do produto sejam montadas deitadas no chão, em vez de o colocar de pé para as montar.
- * A montagem deste produto pode exigir mais do que uma pessoa.

Cuidados e limpeza

- a. Retire cuidadosamente o produto do local onde está colocado. Isto ajuda a evitar qualquer tensão ou esforço indevido nas ligações e nos fios do produto. Se o produto for colocado noutro local que não o solo, deve estar bem fixo e plano.
- b. Desmontar cuidadosamente a unidade, tendo cuidado para não cortar os fios eléctricos.
- c. Limpe a unidade com um pano húmido e deixe-a secar antes de a guardar.
- d. Guarde o produto cuidadosamente num local fresco e seco, protegido da luz solar.

Resolução de problemas

- a. Certifique-se de que o chão, o solo ou a superfície em que o produto assenta é plano e nivelado.
- b. Certifique-se de que liga o produto corretamente a uma tomada de parede.
- c. Certifique-se de que todas as peças estão corretamente montadas, de acordo com o Manual de Instruções.
- d. Se o aparelho não acender, verifique se as lâmpadas e as ligações estão soltas ou partidas.
- e. Não ligue a outros aparelhos eléctricos.
- f. Se o artigo tiver vários fios de luz, certifique-se de que liga todos os fios.
- g. Verifique se o fusível da ficha está partido ou queimado.

Antes de começar

- Screw o pólo para a base da árvore, decida um local apropriado para o seu produto.
- Se tiver alguma dúvida sobre a instalação deste produto, consulte um electricista qualificado.

Instalação e Instrução

1. Esta luz arbórea é sulfurosa para uso INDOOR.
2. o daptor DEVE ser instalado INDOORS afastado do tempo.
3. Não posicionar ou colocar perto de aquecedores ou qualquer outra fonte directa de calor.
4. Este produto é adequado para o posicionamento em superfícies com inflamabilidade normal. ex. madeira, gesso cartonado, alvenaria. No entanto, isto não inclui superfícies altamente inflamáveis (por exemplo, poliestireno, têxteis).
5. Posicionar sempre cabos e cabos de extensão para que não constituam um perigo para os mais velhos, animais de estimação e crianças.
6. NÃO posicionar este conjunto onde possa ficar coberto por outros artigos, por exemplo, cortinas, redes ou roupa de cama.
7. Assegurar que a(s) unidade(s) está(ão) posicionada(s) de modo a ter cabo suficiente para chegar a uma tomada de corrente eléctrica interior.

Advertência

Não tente remover estas lâmpadas não substituíveis.
 Este produto NÃO é concebido para utilização permanente ou a longo prazo.
 O adaptador fornecido é adequado apenas para o funcionamento de Módulos LED.
 Só operar este conjunto de lâmpadas com o adaptador fornecido.
 Não ligar este galho de árvore a outro galho de árvore.
 Não ligar este galho à fonte de alimentação enquanto este estiver na embalagem.
 Se qualquer parte do conjunto de luzes ou cabo for danificada, o conjunto de luzes DEVE ser descartado.
 Este produto destina-se a ser utilizado apenas como decoração. Não deve ser utilizado por crianças como um brinquedo. Manter fora do alcance das crianças.
 Desligue sempre este conjunto de luzes ou desligue um adaptador se não for atendido.
 NÃO sobrecarregar as tomadas de corrente ou os cabos de extensão.
 NÃO furar o cabo ao fixar no lugar, dobrar ou ficar em pé sobre o tee do galho, pois isto danificará as lâmpadas ou a cablagem.
 Consultar a embalagem ou etiqueta de classificação do produto para a classe, especificações e classificação do produto.

Lâmpadas LED

Este conjunto de luzes é construído com lâmpadas não substituíveis. NÃO tente substituir qualquer uma das lâmpadas do conjunto de luzes.

Moldar os ramos de árvores

Os ramos precisam de ser expandidos manualmente e demoram algum tempo a obter o efeito final da imagem

Vor dem Beginnen

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.
- Die Lichterkette darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung.
- Die Lampen sind nicht austauschbar.
- **WARNUNG** – DIESE LICHTERKETTE DARF OHNE DIE ORDNUNGSGEMÄß ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE NICHT BENUTZT WERDEN.

GEBRAUCHS- UND PFLEGEANLEITUNG PLANUNG DER MONTAGE

- Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Schachtel und legen Sie sie auf den Boden.
- Viele Teile sind durch die Beleuchtungsschnur verbunden, die sich durch den ganzen Artikel zieht.
- Achten Sie besonders darauf, dass Sie nicht an der Beleuchtungsschnur ziehen, sie durchschneiden oder beschädigen.
- Lesen Sie vor dem Zusammenbau die gesamte Anleitung und identifizieren Sie alle in der Verpackung enthaltenen Teile anhand der Teileliste.
- Es wird empfohlen, die Teile des Produkts flach auf dem Boden liegend zusammenzubauen, anstatt das Produkt zum Zusammenbau aufzurichten.
- * Für den Zusammenbau dieses Produkts ist möglicherweise mehr als eine Person erforderlich.

Pflege und Reinigung

- a. Nehmen Sie das Produkt vorsichtig von dem Ort ab, an dem es aufgestellt ist. So vermeiden Sie eine übermäßige Belastung der Anschlüsse und Kabel des Geräts. Wenn das Gerät nicht auf dem Boden steht, sollte es gut gesichert und flach aufgestellt werden.
- b. Nehmen Sie das Gerät vorsichtig auseinander und achten Sie darauf, dass Sie keine elektrischen Leitungen durchtrennen.
- c. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es vor der Lagerung trocknen.
- d. Lagern Sie das Gerät ordentlich an einem kühlen, trockenen und vor Sonnenlicht geschützten Ort.

Fehlersuche

- a. Vergewissern Sie sich, dass der Boden, der Untergrund oder die Oberfläche, auf der das Gerät steht, flach und eben ist.
- b. Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt an eine Steckdose oder ein UL-gelistetes Netzkabel angeschlossen ist.
- c. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile gemäß der Bedienungsanleitung richtig zusammengebaut sind.
- d. Wenn das Gerät nicht leuchtet, überprüfen Sie es auf lose oder defekte Glühbirnen und Anschlüsse.
- e. Schließen Sie das Gerät nicht an andere elektrische Geräte an.
- f. Wenn der Gegenstand mehrere Lichterkettenkabel hat, müssen Sie alle Kabel einstecken.
- g. Prüfen Sie, ob die Sicherung im Stecker defekt oder durchgebrannt ist.

Bevor Sie Beginnen

- Schrauben Sie die Stange in den Baumsockel und wählen Sie einen geeigneten Standort für Ihr Produkt.
- Wenn Sie Zweifel an der Installation dieses Produkts haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Installation und Anleitung

1. Diese Baumleuchte ist für den INNENBEREICH geeignet.
2. Das Netzteil MUSS IM INNENBEREICH und vor Witterungseinflüssen geschützt installiert werden.
3. Nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen direkten Wärmequellen aufstellen oder platzieren.
4. Dieses Produkt ist für die Aufstellung auf normal entflammaren Oberflächen geeignet, z.B. Holz, Gipskartonplatten, Mauerwerk. Dies gilt jedoch nicht für leicht entflammare Oberflächen (z. B. Polystyrol, Textilien).
5. Platzieren Sie Kabel und Verlängerungskabel immer so, dass sie keine Gefahr für ältere Menschen, Haustiere und Kinder darstellen.
6. Stellen Sie das Gerät NICHT so auf, dass es von anderen Gegenständen, wie z. B. Vorhängen, Netzen oder Bettzeug, verdeckt werden kann.
7. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät so aufgestellt ist, dass Sie genügend Kabel haben, um eine Steckdose im Haus zu erreichen.

Warnung

Versuchen Sie nicht, diese nicht austauschbaren Glühbirnen zu entfernen. Dieses Produkt ist NICHT für den dauerhaften oder langfristigen Gebrauch bestimmt.

Das mitgelieferte Netzteil ist nur für den Betrieb von LED-Modulen geeignet. Betreiben Sie diese Leuchte nur mit dem mitgelieferten Netzteil.

Verbinden Sie diese Baumleuchte nicht elektrisch mit einer anderen Baumleuchte. Schließen Sie diese Baumleuchte nicht an das Stromnetz an, solange sie sich in der Verpackung befindet.

Wenn ein Teil der Leuchte oder des Kabels beschädigt ist, MUSS die Leuchte entsorgt werden.

Dieses Produkt ist nur zur Dekoration gedacht. Es darf nicht von Kindern als Spielzeug verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schalten Sie die Leuchte immer aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie unbeaufsichtigt sind.

Überlasten Sie NICHT die Steckdosen oder Verlängerungskabel.

Stechen Sie NICHT in das Kabel, wenn Sie es befestigen, biegen Sie es nicht und stellen Sie sich nicht auf die Baumleuchte, da dies die Glühbirnen oder die Verkabelung beschädigt.

Die Produktklasse, die technischen Daten und die Nennwerte entnehmen Sie bitte der Verpackung oder dem Typenschild des Produkts.

LED-Glühbirnen

Diese Leuchte ist mit nicht austauschbaren Glühbirnen ausgestattet. Versuchen Sie NICHT, eine der Glühbirnen der Leuchte zu ersetzen.

Formen der Äste

Die Zweige müssen manuell ausgebreitet werden und Sie brauchen etwas Zeit, um den endgültigen Effekt des Bildes zu erzielen

Prima di Iniziare

- Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.
- Non collegare la catena all'alimentazione mentre è ancora nell'imballaggio.
- Utilizzare esclusivamente il trasformatore in dotazione.
- Le lampadine non sono sostituibili.
- **AVVERTENZA:** QUESTA CATENA LUMINOSA NON DEVE ESSERE UTILIZZATA SENZA CHE TUTTE LE GUARNIZIONI SIANO AL LORO POSTO.

GUIDA ALL'USO E ALLA MANUTENZIONE

PIANIFICAZIONE DEL MONTAGGIO

- Rimuovere con cura tutti i pezzi dalla scatola e posizzionarli a terra.
- Molte parti sono collegate dal filo di illuminazione che corre lungo tutto l'articolo.
- Prestare particolare attenzione a non tirare, tagliare o danneggiare il cavo di illuminazione.
- Prima di procedere al montaggio, leggere l'intero manuale e identificare tutte le parti incluse nella confezione in base all'elenco dei componenti.
- Si consiglia di assemblare le parti del prodotto stando in posizione orizzontale a terra piuttosto che in piedi per assemblare le parti.

*L'assemblaggio di questo prodotto può richiedere più di una persona.

Cura e Pulizia

- Rimuovere con cautela il prodotto dal luogo in cui è stato collocato. In questo modo si evita di sottoporre i collegamenti e i fili del prodotto a sforzi o sollecitazioni eccessivi. Se il prodotto viene collocato in un luogo diverso dal suolo, deve essere ben fissato e in piano.
- Smontare con cura l'unità, facendo attenzione a non tagliare i cavi elettrici.
- Pulire l'unità con un panno umido e lasciarla asciugare prima di riporla.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce del sole.

Risoluzione dei problemi

- Assicurarsi che il pavimento, il suolo o la superficie su cui poggia l'articolo siano piani e livellati.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato correttamente a una presa di corrente o a un cavo di alimentazione omologato UL.
- Assicurarsi che tutte le parti siano assemblate correttamente secondo le istruzioni per l'uso.
- Se l'elemento non si accende, verificare che non vi siano lampadine e collegamenti allentati o rotti.
- Non collegarsi ad altri oggetti elettrici.
- Se l'oggetto ha più cavi di illuminazione, assicurarsi di collegare tutti i cavi.
- Controllare che non vi siano fusibili rotti o bruciati nella spina.

Prima di iniziare

- Avvitare il palo alla base dell'albero, decidere una posizione idonea per il prodotto.
- In caso di dubbi sull'installazione di questo prodotto, consultare un elettricista qualificato.

Installazione e istruzioni

1. Questo sistema di illuminazione per alberi è adatto per USO INTERNO.
2. L'adattatore DEVE essere installato ALL'INTERNO, al riparo dalle intemperie.
3. Non collocare direttamente vicino a caloriferi o altre fonti di calore.
4. Questo prodotto è adatto per essere collocato su superfici con un normale grado di infiammabilità, ad es. legno, cartongesso o muratura. Tuttavia, questo non include le superfici altamente infiammabili (ad es. polistirolo, tessuti).
5. Posizionare sempre i cavi e le prolunghe in modo che non rappresentino un pericolo per anziani, animali domestici e bambini.
6. NON posizionare questo impianto dove potrebbe essere coperto da altri oggetti, ad es. tende, reti o lenzuola.
7. Assicurarsi che l'unità sia posizionata in modo che il cavo possa raggiungere una presa elettrica domestica.

Avvertenze

Non cercare di rimuovere queste lampadine in quanto non sono sostituibili.

Questo prodotto NON è progettato per essere usato permanentemente o a lungo termine.

L'adattatore in dotazione è idoneo solo per il funzionamento di moduli LED.

Utilizzare questo sistema di illuminazione solo con l'adattatore in dotazione.

Non collegare elettricamente questo ramoscello a un altro ramoscello.

Non collegare questo ramoscello all'alimentazione mentre è nella confezione.

Se una qualsiasi parte del set di luci o del cavo è danneggiata, il set di luci DEVE essere smaltito.

Questo prodotto è da utilizzare solo come decorazione. Non deve essere utilizzato dai bambini come giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Spegnere sempre questo set di luci o scollegare un adattatore se incustodito.

NON sovraccaricare le prese di alimentazione o le prolunghe.

NON perforare il cavo durante il fissaggio in posizione, piegare o sostare sul tee del ramoscello, poiché ciò danneggerebbe le lampadine o il cablaggio.

Fare riferimento all'imballaggio o all'etichetta di valutazione del prodotto per la classe del prodotto, le specifiche e la valutazione.

Lampadine a LED

Questo set di luci è costruito con lampadine non sostituibili. NON tentare di sostituire nessuna delle lampadine nel set di luci.

Dare forma ai rami

I rami devono essere espansi manualmente e serve del tempo per ottenere l'effetto finale dell'immagine sottostante.

Înainte de a începe

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile.
- Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.
- Separați și numărați toate piesele și accesoriile.
- Citiți cu atenție fiecare pas și urmați ordinea corectă.
- Vă recomandăm, pe cât posibil, să asamblați toate piesele în apropierea zonei în care vor fi utilizate, pentru a evita deplasarea inutilă a produsului odată asamblat.
- Așezați întotdeauna produsul pe o suprafață plană, stabilă și fermă.
- Păstrați toate piesele mici și materialele de ambalare ale acestui produs departe de bebeluși și copii, deoarece acestea pot prezenta un risc serios de sufocare.
- Nu conectați lanțul la sursa de alimentare cât timp se află în ambalaj.
- Utilizați numai transformatorul inclus.
- Lămpile nu sunt înlocuibile.
- **AVERTISMENT – ACEST LANȚ DE ILUMINAT NU TREBUIE UTILIZAT FĂRĂ TOATE GARNITURILE LA LOCUL LOR.**

GHID DE UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE PLANIFICAREA ASAMBLĂRII

- Scoateți cu atenție toate piesele din cutie și așezați-le pe podea.
- Multe piese sunt conectate prin șirul de lumini care traversează produsul.
- Aveți grijă să nu trageți, tăiați sau deteriorați șirul de lumini.
- Citiți întregul manual înainte de asamblare și identificați toate piesele incluse în pachet comparându-le cu lista de piese.
- Se recomandă asamblarea pieselor produsului în poziție orizontală pe podea, în loc să ridicați produsul în poziție verticală pentru a asambla piesele.
- * Asamblarea acestui produs poate necesita mai mult de o persoană.

Îngrijire și curățare

- a. Scoateți cu atenție produsul din locul în care este așezat. Acest lucru ajută la evitarea oricărei tensiuni sau solicitări excesive asupra conexiunilor și cablurilor produsului. Dacă produsul este așezat în alt loc decât pe podea, acesta trebuie să fie bine fixat și așezat în poziție orizontală.
- b. Dezasamblați cu atenție unitatea, având grijă să nu tăiați niciun cablu electric.
- c. Ștergeți unitatea cu o cârpă umedă și lăsați-o să se usuce înainte de a o depozita.
- d. Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina soarelui.

Depanare

- a. Asigurați-vă că podeaua, solul sau suprafața pe care se află produsul este plană și nivelată.
- b. Asigurați-vă că produsul este conectat corect la o priză de perete.
- c. Asigurați-vă că toate piesele sunt asamblate corect, în conformitate cu manualul de instrucțiuni.
- d. Dacă produsul nu se aprinde, verificați dacă există becuri sau conexiuni slăbite sau defecte.
- e. Nu conectați la alte aparate electrice.
- f. Dacă produsul are mai multe cabluri de iluminat, asigurați-vă că conectați toate cablurile.
- g. Verificați dacă există siguranțe defecte sau arse în priză.

Înainte de a începe

- Înșurubați stâlpul în baza pomului, alegeți un loc potrivit pentru produsul dvs.
- Dacă aveți dubii cu privire la instalarea acestui produs, consultați un electrician calificat.

Instalare și instrucțiuni

1. Această lumină pentru pom este potrivită pentru UTILIZARE ÎN INTERIOR.
2. Adaptorul TREBUIE instalat ÎN INTERIOR, ferit de intemperii.
3. Nu poziționați și nu așezați produsul în apropierea radiatoarelor sau a altor surse directe de căldură.
4. Acest produs este potrivit pentru a fi amplasat pe suprafețe cu inflamabilitate normală, de exemplu lemn, gips-carton, zidărie. Cu toate acestea, acest lucru nu include suprafețele foarte inflamabile (de exemplu, polistiren, textile).
5. Poziționați întotdeauna cablurile și prelungitoarele astfel încât să nu reprezinte un pericol pentru persoanele în vârstă, animalele de companie și copii.
6. NU poziționați acest set în locuri unde ar putea fi acoperit de alte obiecte, de exemplu perdele, plase sau lenjerie de pat.
7. Asigurați-vă că unitatea (unitățile) este (sunt) poziționată (poziționate) astfel încât să aveți suficient cablu pentru a ajunge la o priză de alimentare interioară.

Avertisment

Nu încercați să scoateți aceste becuri care nu pot fi înlocuite.

Acest produs NU este conceput pentru utilizare permanentă sau pe termen lung.

Adaptorul furnizat este potrivit numai pentru funcționarea modulelor LED.

Utilizați acest set de lumini numai cu adaptorul furnizat.

Nu conectați electric acest copac artificial la un alt copac artificial.

Nu conectați acest copac cu ramuri la sursa de alimentare cât timp se află în ambalaj.

Dacă orice parte a setului de lumini sau a cablului este deteriorată, setul de lumini TREBUIE aruncat.

Acest produs este destinat exclusiv utilizării ca decor. Nu trebuie utilizat de copii ca jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Opriți întotdeauna acest set de lumini sau deconectați adaptorul dacă nu este supravegheat.

NU supraîncărcați prizele de alimentare sau prelungitoarele.

NU perforați cablul atunci când îl fixați, nu îndoiți și nu călcați pe ramura artificială, deoarece acest lucru va deteriora becurile sau cablurile.

Vă rugăm să consultați ambalajul sau eticheta de clasificare a produsului pentru clasa, specificațiile și clasificarea produsului.


Becuri LED

Acest set de lumini este construit cu becuri care nu pot fi înlocuite. NU încercați să înlocuiți niciunul dintre becurile din setul de lumini.

Modelarea ramurilor copacului

Ramurile trebuie extinse manual și este nevoie de ceva timp pentru a obține efectul final din imagine.

Input voltage	120	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	29	V
Output current	0.124	A
Output power	3.6	W
Average active efficiency		%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption		W
Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	31	V
Output current	0.194	A
Output power	6	W
Average active efficiency		%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption		W
Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50-60	Hz
Output voltage	4.5	V
Output current	0.6	A
Output power	2.7	W
Average active efficiency		%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption		W
Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50-60	Hz
Output voltage	31	V
Output current	0.2	A
Output power	6	W
Average active efficiency		%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption		W
Input voltage	120	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	4.5	V
Output current	1.333	A
Output power	6	W
Average active efficiency		%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption		W
Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	31	V
Output current	0.12	A
Output power	3.6	W
Average active efficiency		%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption		W
Input voltage	120	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	29	V
Output current	0.207	A
Output power	6	W
Average active efficiency		%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption		W



EN_4 gears Brightness control button On the power line: Highlight, medium, low, off

FR_4 engrenages Bouton de contrôle de la luminosité Sur la ligne d'alimentation: Highlight, medium, low, off

ES_4 marchas Botón de control de brillo En la línea de alimentación: Alto, medio, bajo, apagado.

PT_4 velocidades Botão de controlo de brilho Na potência line: Highlight, médio, baixo, desligado

DE_4 Zahnräder Helligkeitsregulierungstaste Auf der Stromleitung: Highlight, medium, low, off

IT_4 ingranaggi Pulsante di controllo della luminosità Sulla linea di alimentazione: Illuminazione, media, bassa, spenta

RO_4 trepte Buton de control al luminozității Pe linia de alimentare: Luminozitate maximă, medie, minimă, oprit

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !