
IN240100015V04_UK_FR_DE_ES_IT_PT_RO

370-025V01



Children tricycle/Tricycle pour enfants/ Kinder-dreirad/ Triciclo infantil / Triciclo per bambini Triciclo para crianças/ Tricicletă pentru copii

EN_ **WARNING:** Certification Age: 9-60 months; Max weight: 25 kg.

DE_ **ACHTUNG:** Zertifizierungsalter: 9-60 Monate; Max. Gewicht: 25 kg.

FR_ **ATTENTION:** Âge de certification: 9-60 mois; Poids maximum: 25 kg.

ES_ **ADVERTENCIA:** Edad adecuada: 9-36 meses; Peso máximo: 25 kg.

IT_ **AVVERTENZA:** Età di certificazione: 9-60 mesi; Peso massimo: 25 kg.

RO_ **AVERTISMENT:** Vărsta de certificare: 9-60 luni; Greutate maximă: 25 kg.

PT_ **AVISO:** Idade de certificação: 9-60 meses; Peso máximo: 25 kg.

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

ATTENTION

Read all instructions in this manual before using. It explains how to assemble and use the tricycle safely, preventing damage to the product or personal injury.

WARNING:

1. This product must be installed by an adult. Keep children away.
2. Children must be supervised by an adult when using this product.
3. This product is to be used by one child at a time.
4. Never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys or swimming pool areas, on grass or wet surfaces.
5. Before every use, an adult must check the product, ensuring all screws and parts are tight and secure.
6. Always wear suitable shoes and protective equipment. A child must wear a local standard-approved helmet when riding, with the chinstrap securely fastened.
7. Do not ride this product at dusk, at night or at times of limited visibility.
8. Always comply with local laws and regulations.

MAINTENANCE & CARE

A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.

B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.

C. Ensure the seat is secure.

D. Cleaning: Use a soft cloth to clean the tricycle. To avoid damaging the product, do not use auto wax or water.

E. Storage: Store the tricycle in a cool, dry place away from fireplaces and other high temperature areas.

⚠ WARNING:



WARNING! Never leave the child unattended.

WARNING! This tricycle is not suitable for children under 6 months.

WARNING! This product is not suitable for running or skating.

WARNING! Always use the restraint system.

Statement! Any bumper bar fitted on the product will not ensure the child is properly restrained, and that the straps shall always be used.

WARNING! Ensure that all the locking devices are engaged before use.

The parking device shall be engaged when placing and removing the child(ren).

Statement! Accessories or replacement parts which are not approved by the manufacturer shall not be used.

ATTENTION:

Lisez les instructions avant utilisation. Il vous explique comment utiliser et assembler le tricycle, pour éviter de détruire le produit et de blesser votre corps.

ATTENTION:

1. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
2. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
3. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
4. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
5. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
6. Portez toujours des chaussures et un équipement de protection approprié. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
7. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
8. Respectez toujours les lois et règlements locaux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
C. Vérifier que le siège est bien fixé.
D. Propreté: nettoyez le tricycle avec un chiffon souple au lieu de la cire automobile ou de l'eau en évitant de dégénérer.
E. Stockage: tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température.

⚠ ATTENTION :



ATTENTION ! Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.

ATTENTION ! Ce tricycle n'est pas adapté aux enfants de moins de 6 mois.

ATTENTION! Ce produit n'est pas adapté pour courir ou faire du patin.

ATTENTION ! Utiliser systématiquement le système de retenue.

Avis ! Toute barre pare-chocs montée sur le produit n'assurera pas que l'enfant soit correctement retenu, et les sangles doivent toujours être utilisées.

ATTENTION ! Veiller à ce que tous les dispositifs de verrouillage soient enclenchés avant utilisation.

Le dispositif de stationnement doit être engagé lors du placement et du retrait de l'enfant/des enfants.

Avis ! Les accessoires ou pièces de rechange qui ne sont pas approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés

ACHTUNG

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Benutzung. Sie erklärt Ihnen, wie Sie das Dreirad benutzen und zusammenbauen müssen, um das Produkt nicht zu zerstören und Ihren Körper nicht zu verletzen.

ACHTUNG:

1. Die Montage darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden, halten Sie Kinder fern.
2. Es ist unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden.
3. Erlauben Sie jeweils nur einem Kind es zu benutzen.
4. Verwenden Sie es bitte auf einer ebenen und sauberen Oberfläche. Es sollte niemals in der Nähe von Treppen, steile Auf-/ oder Abfahrten, hügeligen Straßen, Alleen, Schwimmbadbereichen, Straßen, auf Gras oder nassen Oberflächen oder anderen Gewässern benutzt werden.
5. Vor jeder Nutzung des Spielzeugautos sollte ein Erwachsener die Schrauben aller Teile überprüfen. Ziehen Sie bitte die Schraubenkappen fest, wenn sie locker sind. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt alle Befestigungselemente.
6. Es sollten immer Schuhe und eine geeignete Schutzausrüstung getragen werden. Während der Fahrt sollte immer ein gemäß der örtlichen Norm zugelassener Helm getragen werden, dessen Kinnriemen fest sitzt.
7. Nicht während der Dämmerung, bei Nacht oder bei eingeschränkter Sicht mit dem Produkt fahren.
8. Beachten Sie stets die örtlichen Gesetze und Vorschriften.

WARTUNG & PFLEGE

A. Bewahren Sie alle Anweisungen und Teile, die sich auf dieses Produkt beziehen, zur späteren Verwendung auf.
B. Prüfen Sie es regelmäßig auf Beschädigungen und ob alle Schrauben fest angezogen sind.
C. Prüfen Sie, ob der Sitz sicher befestigt ist.
D. Sauberkeit: Reinigen Sie das Dreirad mit einem weichen Tuch, anstatt mit Autowachs oder Wasser, um eine Beschädigung zu vermeiden.
E. Lagerung: Halten Sie es von Feuer, Feuchtigkeit und anderen Bereichen mit hohen Temperaturen fern.

⚠ ACHTUNG:



ACHTUNG! Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.

ACHTUNG! Dieses Dreirad ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Monaten.

ACHTUNG! Dieses Produkt ist nicht geeignet zum Rennen oder Inlineskaten.

ACHTUNG! Verwenden Sie stets das Rückhaltesystem.

Hinweis! Eine am Produkt angebrachte Stoßstange gewährleistet nicht, dass das Kind ordnungsgemäß gesichert ist; die Gurte müssen immer verwendet werden.

ACHTUNG! Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.

Die Parkvorrichtung muss beim Hineinsetzen und Herausnehmen des/der Kindes/er aktiviert sein.

Hinweis! Zubehör oder Ersatzteile, die nicht vom Hersteller zugelassen sind, dürfen nicht verwendet werden.

ES

ATENCIÓN

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el triciclo. Le dirá cómo utilizarlo y montarlo correctamente para evitar causar daños al triciclo o provocar lesiones corporales.

ADVERTENCIA:

1. La instalación sólo se puede realizar por los adultos, mantenga a los niños alejados al instalar el scooter.
2. El producto debe ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.
3. Sólo se permita que un/una niño/a utilice este scooter a la vez.
4. Utilice este scooter sobre una superficie plana y limpia. Nunca lo utilice cerca de escalones, caminos de entrada inclinados, caminos de colinas, callejones, áreas de piscinas, carreteras, sobre césped o superficies mojadas u otros lugares cerca de cuerpos de agua.
5. Antes de conducir este scooter de juguete cada vez, el adulto debe inspeccionar los tornillos de cada pieza del scooter. Si la cubierta de rosca está floja, apriétela bien. Fije todos los sujetadores bien antes de cada uso.
6. Siempre lleve calzado y equipo de protección adecuado al conducir este scooter. Siempre use un casco aprobado por las normas locales al conducir, y fije la correa de la barbilla bien abrochada.
7. No utilice este scooter al anochecer, de noche o en momentos con visibilidad limitada.
8. Siempre cumpla con las leyes y regulaciones locales.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

A. Guarde todas las instrucciones y piezas relativas juntas con este producto para las referencias futuras.
B. Compruebe regularmente para asegurarse de que no haya daños y que todos los tornillos estén apretados firmemente.
C. Compruebe que el asiento del scooter esté abrochado firmemente.
D. Limpieza: Para evitar que el triciclo se degenere, límpielo con un paño flexible en lugar de cera automática o agua.
E. Almacenamiento: Mantenga el triciclo alejado del fuego, la humedad y otras áreas de alta temperatura.

⚠ ADVERTENCIA:



ADVERTENCIA! Nunca deje al niño desatendido.

ADVERTENCIA! Este triciclo no es adecuado para niños menores de 6 meses.

ADVERTENCIA! Este producto no es adecuado para correr o patinar.

ADVERTENCIA! Siempre utilice el sistema de sujeción.

Atención! Cualquier barra paragolpes instalada en el producto no garantizará que el niño esté debidamente retenido, y las correas deberán usarse siempre.

ADVERTENCIA! Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén accionados antes de usar.

El dispositivo de estacionamiento deberá estar accionado al colocar y retirar al/los niño(s).

Atención! No deberán usarse accesorios o piezas de repuesto que no estén aprobados por el fabricante.

ATTENZIONE

si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso. Esse spiegheranno come utilizzare e montare il triciclo, per evitare di danneggiare il prodotto e procurarsi lesioni personali.

AVVERTENZA:

1. Consentire l'installazione solo agli adulti, tenere lontani i bambini.
2. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.
3. Consentire l'uso un bambino alla volta.
4. Si prega di utilizzare su una superficie in piano e pulita. Non usare mai vicino a gradini, passi carrai in pendenza, strade in collina, vicoli, piscine, strade, su erba o superfici bagnate o altre fonti d'acqua.
5. Prima di guidare ogni volta il veicolo, l'adulto dovrebbe ispezionare le viti di tutte le parti, e stringere i dadi in caso di allentamento. Stringere tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni viaggio.
6. Indossare sempre scarpe e dispositivi di protezione adeguati. Indossare sempre un casco approvato dalla normativa locale durante la guida, con il cinturino fissato saldamente.
7. Non guidare il prodotto al crepuscolo, di notte o in momenti di visibilità limitata.
8. Rispettare sempre le leggi e le normative locali.

MANUTENZIONE & CURA

A. Conservare tutte le istruzioni e le parti relative a questo prodotto per riferimenti futuri.
B. Verificare regolarmente la presenza di danni e che tutte le viti siano strette saldamente.
C. Verificare che il sedile sia fissato in sicurezza.
D. Pulizia: pulire il triciclo con un panno morbido invece di cera per auto o acqua evitando che si deteriori.
E. Conservazione: tenere lontano da fuoco, umidità e aree ad alta temperatura.

⚠ AVVERTENZA:



AVVERTENZA! Non lasciare mai il bambino incustodito.

AVVERTENZA! Questo triciclo non è adatto a bambini di età inferiore a 6 mesi.

AVVERTENZA! Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.

AVVERTENZA! Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.

Avvertenza! Qualsiasi barra paraurti montata sul prodotto non garantirà che il bambino sia correttamente trattenuto; le cinture devono sempre essere utilizzate.

AVVERTENZA! Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano innestati prima dell'uso.

Il dispositivo di parcheggio deve essere inserito quando si posiziona o si rimuove il/l bambino/i.

Avvertenza! Non devono essere utilizzati accessori o parti di ricambio non approvati dal produttore.

PT

ATENÇÃO

Leia todas as instruções neste manual antes de utilizar. Explica como montar e utilizar o triciclo com segurança, evitando danos no produto ou lesões pessoais.

AVISO:

1. Este produto deve ser montado por um adulto. Mantenha as crianças afastadas.
2. As crianças devem ser supervisionadas por um adulto durante a utilização deste produto.
3. Este produto deve ser utilizado por uma criança de cada vez.
4. Nunca utilize perto de degraus, pisos inclinados, colinas, estradas, becos ou áreas de piscinas, relva ou superficies molhadas.
5. Antes de cada utilização, um adulto deve verificar o produto, assegurando que todos os parafusos e peças estão bem apertados e seguros.
6. Utilize sempre calçado adequado e equipamento de proteção. A criança deve usar um capacete aprovado de acordo com a norma local quando andar, com a correia de queixo devidamente apertada.
7. Não ande com este produto ao anoitecer, â noite ou em momentos de visibilidade reduzida.
8. Cumpra sempre as leis e regulamentos locais.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

A. Guarde todas as instruções e peças relacionadas com este produto para referência futura.
B. Verifique regularmente se existem danos e se todos os parafusos estão bem apertados.
C. Certifique-se de que o assento está seguro.
D. Limpeza: Utilize um pano macio para limpar o triciclo. Para evitar danificar o produto, não utilize cera para automóveis nem água.
E. Armazenamento: Guarde o triciclo num local fresco e seco, afastado de lareiras e outras áreas de altas temperaturas.

⚠ AVISO:



AVISO! Nunca deixe a criança sem vigilância.

AVISO! Este triciclo não é adequado para crianças com menos de 6 meses.

AVISO! Este produto não é adequado para correr ou andar de skate.

AVISO! Utilize sempre o sistema de retenção.

Declaração! Qualquer barra de proteção instalada no produto não garantirá que a criança esteja devidamente retida, e as correias devem sempre ser utilizadas.

AVISO! Certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão engatados antes da utilização.

O dispositivo de estacionamento deve ser engatado ao colocar e retirar a(s) criança(s).

Declaração! Acessórios ou peças sobresselentes que não sejam aprovados pelo fabricante não devem ser utilizados.

ATENŢIE

Citiţi toate instrucţiunile din acest manual înainte de utilizare. Acesta explică modul de asamblare şi utilizare a tricicletei în siguranţă, prevenind deteriorarea produsului sau vătămarea persoanelor.

AVERTISMENT:

1. Acest produs trebuie instalat de un adult. Ţineţi copiii la distanţă.
2. Copiii trebuie supravegheaţi de un adult atunci când utilizează acest produs.
3. Acest produs trebuie utilizat de un singur copil odată.
4. Nu utilizaţi niciodată în apropierea treptelor, aleilor în pantă, dealurilor, drumurilor, alelor sau zonelor cu piscină, pe iarbă sau pe suprafeţe umede.
5. Înainte de fiecare utilizare, un adult trebuie să verifice produsul, asigurându-se că toate şuruburile şi piesele sunt strânse şi sigure.
6. Purtaţi întotdeauna încălţăminte şi echipament de protecţie adecvate. Un copil trebuie să poarte o cască omologată conform standardelor locale atunci când se plimbă, cu cureaua de bărbie bine fixată.
7. Nu utilizaţi acest produs la amurg, noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă.
8. Respectaţi întotdeauna legile şi reglementările locale.

ÎNTREŢINERE ŞI ÎNGRIJIRE

A. Păstraţi toate instrucţiunile şi piesele referitoare la acest produs pentru consultări ulterioare.
B. Verificaţi periodic dacă există deteriorări şi dacă toate şuruburile sunt strânse bine.
C. Asiguraţi-vă că scaunul este fixat corespunzător.
D. Curăţare: Utilizaţi o lavetă moale pentru a curăţa tricicleta. Pentru a evita deteriorarea produsului, nu utilizaţi ceară auto şi nici apă.
E. Depozitare: Depozitaţi tricicleta într-un loc răcoros şi uscat, ferit de şeminee şi de alte zone cu temperaturi ridicate.

⚠ AVERTISMENT:



AVERTISMENT! Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat.

AVERTISMENT! Această tricicletă nu este potrivită pentru copiii sub 6 luni.

AVERTISMENT! Acest produs nu este potrivit pentru alergare sau patinaj.

AVERTISMENT! Utilizaţi întotdeauna sistemul de restricţie.


Declaraţie! Orice bară de protecţie montată pe produs nu va asigura faptul că copilul este restricţionat în mod corespunzător, iar curelele vor fi întotdeauna utilizate.

AVERTISMENT! Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de blocare sunt cuplate înainte de utilizare.

Dispozitivul de parcare trebuie cuplat atunci când aşezaţi şi scoateţi copilul/copiii.


Declaraţie! Accesoriile sau piesele de schimb care nu sunt aprobate de producător nu trebuie utilizate.

NAME OF PARTS




1. Front wheel
2.screws of front fork
3. Front fork
4. Fender
5. Main frame
6. Handlebar screws
7. cap of the handlebar screw
8.Bell
9.Handlebar
10.Bumper
11.Canopy
12.Push bar
13.Backrest
14.Cup holder
15.Saddle
16.basket screw
17.Rear Basket
18. Rear wheel


INSTALLATION




1. As shown in the picture, insert the rear wheel axle into the main frame rear dropout, gently tap until it locks with a "click" sound.




2.As shown in the picture, first fit the front fender onto the front wheel assembly (with the crescent-shaped groove facing forward), then insert the steerer tube into the front fork and secure it with bolts and nuts.




3. As shown in the picture, first insert the front wheel assembly into the main frame, then fit the front cover into the handlebar opening, then insert the handlebar opening into the fork's upper opening, aligning the fork screw hole with the handlebar screw hole. Insert the handlebar fixing screws through the opening and secure it using a socket wrench, lower the front cover. Finally, install the bell on the handlebar.




4.As shown in the picture, insert the guardrail bracket into the seat tube and secure it with screws.




5. As shown in the picture, align the seat with the frame screw hole and secure it with screws.



6. Insert the seat cover into the saddle,Then install the left and right components of the frame along the grooves of the socket, pass through the front the grooves of the socket, pass through the right frames.




7. As shown in the picture, place the basket on the main frame rear axle, position it correctly, and tighten it with the basket lock. Insert the push rod into the connecting tube at the rear of the seat until it locks with a "click" sound, completing the lock. Finally, attach the bottle holder.




8. As shown in the picture, align the canopy bracket positioning column with the guardrail bracket and insert it until it locks with a "click" sound.

Nom des pièces




1.Roue avant
2. Vis Fourche avant
3. Fourche avant
4. Garde-boue
5. Cadre principal
6. Vis de fixation du guidon
7. Capuchon Vis du guidon
8. Sonnette
9. Guidon
10. Pare-chute
11. Auvent
12. Barre d'apprentissage
13. Dossier
14.Porte-gobelet
15. Siège
16. Vis du panier
17. Panier arrière
18. Roue arrière


Installation




1. Comme l'indique l'image :
- Insérez les Roues arrières dans le Cadre principal. Tapotez doucement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.




2.Comme l'indique l'image:
-Visser le garde-boue sur la fourche avant (Rainure en croissant orientée vers l'avant).
-Insérer les connexions de la fourche avant dans la vis de la fourche avant à l'aide du boulon et de l'écrou.




3. Comme l'indique l'image:
- Insérer la Roue avant dans le Cadre principal.
- Insérer le Capuchon Vis du guidon dans le tube vertical du guidon.
- Insérer le tube vertical du guidon dans le tube de la Fourche avant, en alignant les trous de vis.
- Passer la vis du guidon dans le trou du tube.
- Utiliser la clé à douille pour serrer la vis.
- Abaisser le Capuchon Vis du guidon.
- Installer la Sonnette sur le guidon.




4.Comme l'indique l'image:
- Insérer le support de garde-corps dans le tube du siège, puis le fixer à l'aide de vis.




5. Comme l'indique l'image :
- Alignez le siège avec les trous du cadre, puis fixez-le avec des vis.



6. Insérez la housse de siège dans la selle. Installez ensuite les composants gauche et droit du cadre le long des rainures de la prise. Faites passer l'avant de la housse de siège à travers les rainures de la prise, puis à travers les cadres du côté droit.




7.Comme l'indique l'image :
- Fixez le panier à l'axe arrière du cadre principal.
- Assurez-vous qu'il est dans la bonne position, puis serrez-le à l'aide de la vis du panier.
- Insérez la barre d'apprentissage parentale à l'arrière du cadre (au-dessus du panier) jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
- La fixation est alors réussie.



8. Comme l'indique l'image :
- Alignez la colonne de positionnement avec le support de garde-corps.
- Insérer le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


DE

Teilebezeichnung




1. Vorderrad
2. Schrauben der Vordergabel
3. Vorderradgabel
4. Schutzblech
5. Hauptrahmen
6. Lenkerschrauben
7. Kappe der Lenkerschraube
8. Glocke
9. Lenker
10. Stoßstange
11. Verdeck
12. Schiebestange
13. Rückenlehne
14. Becherhalter
15. Sattel
16. Korbschraube
17. Hinterer Korb
18. Hinterrad


Aufstellung




1. Wie in der Abbildung gezeigt:
-Setzen Sie das Hinterrad in den Hauptrahmen ein. Vorsichtig klopfen, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.




2. Wie in der Abbildung gezeigt:
-Schrauben Sie das Schutzblech an der Vordergabel ein (Halbmondnut nach vorne).
-Die Verbindung der Vordergabel in die Vordergabel einsetzen, mit Bolzen und Mutter verschrauben.




3. Wie in der Abbildung gezeigt:
- Setzen Sie das Vorderrad in den Hauptrahmen ein.
- Setzen Sie die Kappe der Lenkerschraube in das vertikale Lenkerrohr ein
- Setzen Sie das vertikale Lenkerrohr in das Gabelrohr ein und richten Sie dabei die Schraubenlöcher aus.
- Führen Sie die Lenkerschraube durch das Rohrloch.
- Die Verwendung des Steckschlüssels zum Festziehen der Schraube.
- Senken Sie die Kappe der Lenkerschraube ab.
- Installieren Sie die Glocke am Lenker.




4.Wie in der Abbildung gezeigt:
- Setzen Sie den Schutzgeländer-Halter in das Sitzrohr ein und befestigen Sie ihn mit Schrauben.




5. Wie in der Abbildung gezeigt:
- Richten Sie den Sitz an den Löchern des Rahmens aus und befestigen Sie ihn dann mit Schrauben



6. Setzen Sie den Sattelbezug in den Sattel ein. Montieren Sie dann die linken und rechten Komponenten des Rahmens entlang der Nuten der Aufnahme. Führen Sie die Vorderseite des Sattelbezugs durch die Nuten der Aufnahme und anschließend durch die rechten Rahmenkomponenten.




7. Wie in der Abbildung gezeigt:
- Befestigen Sie den Korb an der Hinterachse des Hauptrahmens.
- Stellen Sie sicher, dass er sich in der richtigen Position befindet, und ziehen Sie ihn dann mit der Korbschraube fest.
- Setzen Sie die Schiebestange des Elternteils an der Rückseite des Rahmens (über dem Korb) ein, bis sie mit einem „Klick“ einrastet.
- Sie wurde erfolgreich befestigt.




Wie in der Abbildung gezeigt:
- Richten Sie die Positionierungssäule mit der Rahmenstütze aus.
- Setzen Sie die Stütze ein, bis sie einrastet.

Nome delle parti




1. Ruota anteriore
2.Viti della forcella anteriore
3. Forcella anteriore
4. Parafango
5. Telaio principale
6. Viti del manubrio
7. Tappo delle viti del manubrio
8.Campanello
9.Handlebar
10.Paraurti
11.Tettuccio
12.Asta di spinta
13. Schienale
14.Porta bicchiere
15.Sellino
16.Viti del cestello
17.Cestello posteriore
18. Ruota posteriore


Installazione




1. Come mostrato in figura:
- Inserire la ruota posteriore nel telaio principale. Spingere delicatamente finché non si sente un clic.




2.Come mostrato in figura:
-Fissare il parafango alla forcella anteriore (scanalatura a mezzaluna in avanti).
-Inserire il giunto della forcella anteriore nella forcella anteriore, avvitare il bullone e il dado.




3. Come mostrato in figura:
- Inserire la ruota anteriore nel telaio principale.
- Inserire il tapo della vite del manubrio nel tubo verticale del manubrio
-Inserire il tubo verticale del manubrio nel tubo della forcella anteriore, allineando i fori delle viti.
- Inserire la vite del manubrio attraverso il foro del tubo.
- Utilizzare la chiave a bussola per stringere la vite.
- Spingere verso il basso il tappo della vite del manubrio.
- Installare il campanello sul manubrio.




4. Come mostrato in figura:
- Inserire i tubi dello schienale nel tubo del sedile, quindi fissarla con le viti.




5. Come mostrato in figura:
- Allineare il sellino con i fori del telaio, quindi stringere con le viti.



6.Inserire il coprisella nella sella. Quindi installare i componenti sinistro e destro del telaio lungo le scanalature della presa. Far passare la parte anteriore del coprisella attraverso le scanalature della presa, quindi attraverso i telai del lato destro.




7. Come mostrato in figura:
- Fissare il cestello all'asse posteriore del telaio principale.
- Assicurarsi che sia in posizione corretta, quindi stringerlo con la vite del cestello.
- Inserire l'asta di spinta del genitore sul retro del telaio (sopra il cestello) fino a sentire un "clic".
- È stato allegato con successo.




8. Come mostrato in figura:
- Allineare la colonna di posizionamento al supporto del schi.
- Inserire il supporto finché non scatta in posizione.

Nombre de las piezas




1. Rueda frontal
2.Tornillos de horquilla frontal
3. Horquilla frontal
4. Guardabarros
5. Marco principal
6. Tornillos del manillar
7. Tapón del tornillo del manillar
8.Timbre
9.Manillar
10.Parachoques
11.Toldo
12.Barra de empuje
13.Respaldo
14.Portavasos
15.Asiento
16.Tornillo de cesta
17.Cesta trasera
18. Rueda trasera


Instalación




1. Como lo que se muestra en la figura:
- Inserte las ruedas traseras en el marco principal. Golpéelas suavemente hasta que escuche un “clic”.




2.Como lo que se muestra en la figura:
-Atornille el guardabarros a la horquilla frontal (ranura en forma de medialuna hacia adelante).
-Inserte el conector de la horquilla frontal en la horquilla frontal, atorníllelo con el tornillo y la tuerca.




3. Como lo que se muestra en la figura:
- Inserte la rueda frontal en el marco principal.
- Inserte el tapón del tornillo del manillar en el tubo vertical del manillar.
-Inserte el tubo vertical del manillar en el tubo de la horquilla frontal, alineando los orificios de los tornillos.
- Pase el tornillo del manillar por el orificio del tubo.
- Apriete el tornillo con una llave de tubo.
- Baje el tapón del tornillo del manillar.
- Monte el timbre en el manillar.




4.Como lo que se muestra en la figura:
- Inserte el soporte de barandilla para el respaldo en el tubo del asiento y luego fíjelo con tornillos.




5. Como lo que se muestra en la figura:
- Alinee el asiento con los orificios en el marco, luego fíjelo con los tornillos.



6.Inserte la funda del sillín en el sillín. A continuación, instale los componentes izquierdo y derecho del marco a lo largo de las ranuras del enchufe. Pase la parte delantera de la funda del sillín a través de las ranuras del enchufe y, a continuación, a través de los marcos del lado derecho.




7.Como lo que se muestra en la figura:
- Fije la cesta al eje trasero del marco principal.
- Asegúrese de que esté en la posición correcta y luego apriétela con el tornillo de la cesta.
- Inserte la barra de empuje para los padres en la parte trasera del marco (encima de la cesta) hasta que escuche un “clic”.
- Se ha instalado correctamente.



8.Como lo que se muestra en la figura:
- Alinee la columna de posicionamiento con el soporte de barandilla para el respaldo.
- Inserte el soporte hasta que se encaje en su lugar.

PT


NOME DAS PEÇAS




1. Roda da frente
2. Parafusos do garfo da frente
3. Garfo da frente
4. Guarda-lamas
5. Estrutura principal
6. Parafusos do guiador
7. Tampa do parafuso do guiador
8. Campainha
9. Guiador
10. Para-choques
11. Capota
12. Barra de empurrar
13. Encosto
14. Suporte para copo
15. Assento
16. Parafuso do cesto
17. Cesto traseiro
18. Roda traseira

PT


INSTALAÇÃO




1. Conforme mostrado na figura, insira o eixo da roda traseira no dropout traseiro do quadro principal, batendo suavemente até ouvir um "clique" que indica que ficou bloqueado.




2.Conforme mostrado na figura, primeiro encaixe o guarda-lamas dianteiro no conjunto da roda dianteira (com a ranhura em forme de crescente virada para a frente), depois insira o tubo da direção na forqueta dianteira e fixe-o com parafusos e porcas.




3. Conforme mostrado na figura, primeiro insira o conjunto da roda dianteira no quadro principal, depois encaixe a cobertura dianteira na abertura do guiador, em seguida insira a abertura do guiador na abertura superior da forqueta, alinhando o orifício do parafuso da forqueta com o orifício do parafuso do guiador. Insira os parafusos de fixação do guiador através da abertura e fixe-os com uma chave de caixa, baixe a cobertura dianteira. Por fim, instale a campainha no guiador.




4.Conforme mostrado na figura, insira o suporte da guarda de proteção no tubo do assento e fixe-o com parafusos.




5. Conforme mostra a imagem, alinhe o assento com o orifício do parafuso do quadro e fixe-o com parafusos.



6. Insira a cobertura do assento no selim e, em seguida, instale os componentes esquerdo e direito do quadro ao longo das ranhuras do encaixe, passando pela parte frontal das ranhuras do encaixe, e em seguida, passe pelos quadros direitos.




7. Conforme mostra a imagem, coloque o cesto no eixo traseiro do quadro principal, posicione-o corretamente e aperte-o com o pino do cesto. Insira o tubo de empurrar na ligação na parte traseira do assento até ouvir um "clique", concluindo o bloqueio. Por fim, fixe o suporte da garrafa.



8. Conforme mostra a imagem, alinhe a coluna de posicionamento do suporte da capota com o suporte do corrimão e insira-a até bloquear com um "clique".

RO


DENUMIREA PIESELOR




1. Roata din faţă
2. Şuruburi furcă din faţă
3. Furca din faţă
4. Aripă
5. Cadru principal
6. Şuruburi ghidon
7. Capac şurub ghidon
8. Clopoţel
9. Ghidon
10. Bara de protecţie
11. Copertină
12. Măner de împingere
13. Spătar
14. Suport pentru pahar
15. Şa
16. Şurub coş
17. Coş posterior
18. Roata din spate

RO


INSTALARE




1. Aşa cum se arată în imagine, introduceţi axul roţii din spate în urechile cadrului principal, tăpaţi uşor până se fixează cu un sunet „clic".



2.Aşa cum se arată în imagine, mai întâi montaţi apărătoarea de noroi din faţă pe ansamblul roţii din faţă (cu şanţul în formă de semilună orientat înainte), apoi introduceţi tubul de direcţie în furca din faţă şi fixaţi-l cu şuruburi şi piuliţe.




3. Aşa cum se arată în imagine, mai întâi introduceţi ansamblul roţii din faţă în cadrul principal, apoi potriviţi capacul frontal în deschiderea ghidonului, apoi introduceţi deschiderea ghidonului în deschiderea superioară a furcii, aliniind orificiul pentru şurubul furcii cu orificiul pentru şurubul ghidonului. Introduceţi şuruburile de fixare a ghidonului prin deschidere şi fixaţi-le cu o cheie tubulară, coborâţi capacul frontal. În final, instalaţi clopoţelul pe ghidon.




4.Aşa cum se arată în imagine, introduceţi suportul balustradei în tubul scaunului şi fixaţi-l cu şuruburi.


RO




5. Aşa cum se arată în imagine, aliniaţi scaunul cu orificiul pentru şurub din cadru şi fixaţi-l cu şuruburi.




6. Introduceţi husa scaunului în şa, apoi instalaţi componentele din stânga şi dreapta ale cadrului de-a lungul canelurilor prizei, treceţi prin partea din faţă a canelurilor prizei, treceţi prin rameele din dreapta.



7. Aşa cum se arată în imagine, aşezaţi coşul pe axul roţii din spate al cadrului principal, poziţionaţi-l corect şi strângeţi-l cu dispozitivul de fixare al coşului. Introduceţi dispozitivul de împingere în tubul de conectare din partea din spate a scaunului până când se fixează cu un clic, finalizând blocarea.
În cele din urmă, ataşaţi suportul pentru sticlă.



8. Aşa cum se arată în imagine, aliniaţi coloana de poziţionare a suportului copertinei cu suportul balustradei de protecţie şi introduceţi-o până când se fixează cu un sunet „clic".



EN_Parking & Braking Device: Press the brake pedal firmly until you hear a click,making sure the brake is locked.

FR_Dispositif de stationnement et de freinage : Appuyez fermement sur la pédale de frein jusqu'à entendre un clic, en vous assurant que le frein est verrouillé.

DE_Park- und Bremsvorrichtung: Drücken Sie das Bremspedal fest, bis Sie ein Klicken hören, und stellen Sie sicher, dass die Bremse eingerastet ist.

ES_Dispositivo de estacionamiento y frenado: Presione el pedal del freno con firmeza hasta que oiga un clic, asegurándose de que el freno esté bloqueado.

IT_Dispositivo di parcheggio e frenata: Premere saldamente il pedale del freno fino a sentire un clic, assicurandosi che il freno sia bloccato.

PT_**Dispositivo de estacionamento e travagem:** Pressione firmemente o pedal do travão até ouvir um clique, certificando-se de que o travão fica bloqueado.

RO_**Dispozitiv de parcare şi frânare:** Apăsaţi ferm pedala de frână până când auziţi un clic, asigurându-vă că frâna este blocată.

EN_ As shown in the picture, insert the rear wheel axle into the main frame rear dropout, gently tap until it locks with a "click" sound.

FR_Comme indiqué sur l'image, insérez l'essieu de la roue arrière dans la patte arrière du cadre principal, tapez doucement jusqu'à ce qu'il se verrouille avec un bruit de « clic ».

DE_Wie im Bild gezeigt, setzen Sie die Hinterradachse in den hinteren Ausfallende des Rahmens ein und klopfen Sie vorsichtig, bis sie mit einem „Klick"-Geräusch einrastet.

ES_Como se muestra en la imagen, inserte el eje de la rueda trasera en la puntera trasera del marco principal, golpee suavemente hasta que encaje con un sonido de "clic".

IT_Come mostrato nell'immagine, inserire l'asse della ruota posteriore nel forcellino posteriore del telaio principale, picchiettare delicatamente fino a quando non si blocca con un suono "clic".

PT_ Conforme mostrado na imagem, insira o eixo da roda traseira no encaixe traseiro do quadro principal, bata levemente até que fique bloqueado com um som de "clique",

RO_Aşa cum se arată în imagine, introduceţi axul roţii din spate în dropout-ul posterior al cadrului principal, apoi loviţi uşor până când se blochează, cu un sunet de "ciic".

UK

⚠ WARNING:

In order to protect your baby from accidental injury, please adjust and remove the parent push bar correctly do as this instruction.

DE

⚠ ACHTUNG:

Um Ihr Baby vor versehentlichen Verletzungen zu schützen, stellen Sie bitte den perenten Schiebebügel richtig ein und ent fernen Sie ihn gemäß der Anleitung.

FR

⚠ ATTENTION:

Afin de protéger votre bébé contre les blessures accidentelles, veuillez ajuster et retirer correctement la barre de pous sée parentale en suivant ces instructions.

ES

⚠ ADVERTENCIA:

Para proteger a tu bebé de las lesiones accidentales, ajustar desmonta la barra de empuje correctamente según l as inst rucciones.

IT

⚠ AVVERTENZA:

Per proteggere il tuo bambino da infortuni accidentali, si prega di regolare e rimuovere correttamente il maniglione come riportato in queste istruzioni.

PT

⚠ AVISO:

Para proteger o seu bebé de lesões acidentais, ajuste e remova corretamente o carrinho de passeio para pais, conforme esta instrução.

RO

⚠ AVERTISMENT:

Pentru a vă proteja copilul de rănile accidentale, vă rugăm să reglaţi şi să îndepărtaţi corect bara de împingere pentru părinte conform acestor instrucţiuni.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:

+40 312294730

clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine



Aosom