




IN240100015V04_US_CA

370-025V01



Children tricycle/Tricycle pour enfants

EN_  **WARNING:** Certification Age: 9-60 months; Max weight: 25 kg.

FR_  **ATTENTION:** Âge de certification: 9-60 mois; Poids maximum: 25 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER
ULTERIEUREMENT

ATTENTION

Read all instructions in this manual before using. It explains how to assemble and use the tricycle safely, preventing damage to the product or personal injury.

WARNING:

1. This product must be installed by an adult. Keep children away.
2. Children must be supervised by an adult when using this product.
3. This product is to be used by one child at a time.
4. Never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys or swimming pool areas, on grass or wet surfaces.
5. Before every use, an adult must check the product, ensuring all screws and parts are tight and secure.
6. Always wear suitable shoes and protective equipment. A child must wear a local standard-approved helmet when riding, with the chinstrap securely fastened.
7. Do not ride this product at dusk, at night or at times of limited visibility.
8. Always comply with local laws and regulations.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Ensure the seat is secure.
- D. Cleaning: Use a soft cloth to clean the tricycle. To avoid damaging the product, do not use auto wax or water.
- E. Storage: Store the tricycle in a cool, dry place away from fireplaces and other high temperature areas.



WARNING:



WARNING! Never leave the child unattended.

WARNING! This tricycle is not suitable for children under 6 months.

WARNING! This product is not suitable for running or skating.

WARNING! Always use the restraint system.

Statement! Any bumper bar fitted on the product will not ensure the child is properly restrained, and that the straps shall always be used.

WARNING! Ensure that all the locking devices are engaged before use.

The parking device shall be engaged when placing and removing the child(ren).

Statement! Accessories or replacement parts which are not approved by the manufacturer shall not be used.

ATTENTION:

Lisez les instructions avant utilisation. Il vous explique comment utiliser et assembler le tricycle, pour éviter de détruire le produit et de blesser votre corps.

ATTENTION:

1. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
2. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
3. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
4. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
5. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
6. Portez toujours des chaussures et un équipement de protection approprié. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
7. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
8. Respectez toujours les lois et règlements locaux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Propreté: nettoyez le tricycle avec un chiffon souple au lieu de la cire automobile ou de l'eau en évitant de dégénérer.
- E. Stockage: tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température.

**ATTENTION :**

ATTENTION ! Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.

ATTENTION ! Ce tricycle n'est pas adapté aux enfants de moins de 6 mois.

ATTENTION! Ce produit n'est pas adapté pour courir ou faire du patin.

ATTENTION ! Utiliser systématiquement le système de retenue.


Avis ! Toute barre pare-chocs montée sur le produit n'assurera pas que l'enfant soit correctement retenu, et les sangles doivent toujours être utilisées.

ATTENTION ! Veiller à ce que tous les dispositifs de verrouillage soient enclenchés avant utilisation.

Le dispositif de stationnement doit être engagé lors du placement et du retrait de l'enfant/des enfants.


Avis ! Les accessoires ou pièces de rechange qui ne sont pas approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.

NAME OF PARTS




- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Front wheel | 10. Bumper |
| 2. screws of front fork | 11. Canopy |
| 3. Front fork | 12. Push bar |
| 4. Fender | 13. Backrest |
| 5. Main frame | 14. Cup holder |
| 6. Handlebar screws | 15. Saddle |
| 7. cap of the handlebar screw | 16. basket screw |
| 8. Bell | 17. Rear Basket |
| 9. Handlebar | 18. Rear wheel |


INSTALLATION




1. As shown in the picture, insert the rear wheel axle into the main frame rear dropout, gently tap until it locks with a "click" sound.





2. As shown in the picture, first fit the front fender onto the front wheel assembly (with the crescent-shaped groove facing forward), then insert the steerer tube into the front fork and secure it with bolts and nuts.



3. As shown in the picture, first insert the front wheel assembly into the main frame, then fit the front cover into the handlebar opening, then insert the handlebar opening into the fork's upper opening, aligning the fork screw hole with the handlebar screw hole. Insert the handlebar fixing screws through the opening and secure it using a socket wrench, lower the front cover. Finally, install the bell on the handlebar.





4. As shown in the picture, insert the guardrail bracket into the seat tube and secure it with screws.



5. As shown in the picture, align the seat with the frame screw hole and secure it with screws.


6. Insert the seat cover into the saddle, Then install the left and right components of the frame along the grooves of the socket, pass through the front the grooves of the socket, pass through the right frames.



7. As shown in the picture, place the basket on the main frame rear axle, position it correctly, and tighten it with the basket lock. Insert the push rod into the connecting tube at the rear of the seat until it locks with a "click" sound, completing the lock. Finally, attach the bottle holder.

8. As shown in the picture, align the canopy bracket positioning column with the guardrail bracket and insert it until it locks with a "click" sound.


Nom des pièces



1. Roue avant
2. Vis Fourche avant
3. Fourche avant
4. Garde-boue
5. Cadre principal
6. Vis de fixation du guidon
7. Capuchon Vis du guidon
8. Sonnette
9. Guidon


10. Pare-chute
11. Auvent
12. Barre d'apprentissage
13. Dossier
14. Porte-gobelet
15. Siège
16. Vis du panier
17. Panier arrière
18. Roue arrière

Installation




1. Comme l'indique l'image :

- Insérez les Roues arrières dans le Cadre principal. Tapotez doucement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.




2. Comme l'indique l'image:

- Visser le garde-boue sur la fourche avant (Rainure en croissant orientée vers l'avant).
- Insérer les connexions de la fourche avant dans la vis de la fourche avant à l'aide du boulon et de l'écrou.





3. Comme l'indique l'image:

- Insérer la Roue avant dans le Cadre principal.
- Insérer le Capuchon Vis du guidon dans le tube vertical du guidon.
- Insérer le tube vertical du guidon dans le tube de la Fourche avant, en alignant les trous de vis.
- Passer la vis du guidon dans le trou du tube.
- Utiliser la clé à douille pour serrer la vis.
- Abaisser le Capuchon Vis du guidon.
- Installer la Sonnette sur le guidon.



4. Comme l'indique l'image:



- Insérer le support de garde-corps dans le tube du siège, puis le fixer à l'aide de vis.



5. Comme l'indique l'image :

- Alignez le siège avec les trous du cadre, puis fixez-le avec des vis.

6. Insérez la housse de siège dans la selle. Installez ensuite les composants gauche et droit du cadre le long des rainures de la prise. Faites passer l'avant de la housse de siège à travers les rainures de la prise, puis à travers les cadres du côté droit.




7. Comme l'indique l'image :

- Fixez le panier à l'axe arrière du cadre principal.
- Assurez-vous qu'il est dans la bonne position, puis serrez-le à l'aide de la vis du panier.
- Insérez la barre d'apprentissage parentale à l'arrière du cadre (au-dessus du panier) jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
- La fixation est alors réussie.

8. Comme l'indique l'image :

- Alignez la colonne de positionnement avec le support de garde-corps.
- Insérer le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



EN_Parking & Braking Device: Press the brake pedal firmly until you hear a click, making sure the brake is locked.

FR_Dispositif de stationnement et de freinage : Appuyez fermement sur la pédale de frein jusqu'à entendre un clic, en vous assurant que le frein est verrouillé.

EN_ As shown in the picture, insert the rear wheel axle into the main frame rear dropout, gently tap until it locks with a "click" sound.

FR_ Comme indiqué sur l'image, insérez l'essieu de la roue arrière dans la patte arrière du cadre principal, tapez doucement jusqu'à ce qu'il se verrouille avec un bruit de « clic ».

UK



WARNING:

In order to protect your baby from accidental injury, please adjust and remove the parent push bar correctly do as this instruction.

FR



ATTENTION:

Afin de protéger votre bébé contre les blessures accidentelles, veuillez ajuster et retirer correctement la barre de pous sée parentale en suivant ces instructions.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

