
IN240100017V04_UK_FR_DE_ES_IT_PT_RO

370-027V00



Children tricycle/Tricycle pour enfants/ Kinder-dreirad/ Triciclo infantil / Triciclo per bambini Triciclo para crianças/ Tricicletă pentru copii

EN_ **WARNING:** Certification Age: 9-60 months; Max weight: 25 kg.

DE_ **ACHTUNG:** Zertifizierungsalter: 9-60 Monate; Max. Gewicht: 25 kg.

FR_ **ATTENTION:** Âge de certification: 9-60 mois; Poids maximum: 25 kg.

ES_ **ADVERTENCIA:** Edad adecuada: 9-36 meses; Peso máximo: 25 kg.

IT_ **AVVERTENZA:** Età di certificazione: 9-60 mesi; Peso massimo: 25 kg.

RO_ **AVERTISMENT:** Vărsta de certificare: 9-60 luni; Greutate maximă: 25 kg.

PT_ **AVISO:** Idade de certificação: 9-60 meses; Peso máximo: 25 kg.

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

ATTENTION

Read all instructions in this manual before using. It explains how to assemble and use the tricycle safely, preventing damage to the product or personal injury.

WARNING:

1. This product must be installed by an adult. Keep children away.
2. Children must be supervised by an adult when using this product.
3. This product is to be used by one child at a time.
4. Never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys or swimming pool areas, on grass or wet surfaces.
5. Before every use, an adult must check the product, ensuring all screws and parts are tight and secure.
6. Always wear suitable shoes and protective equipment. A child must wear a local standard-approved helmet when riding, with the chinstrap securely fastened.
7. Do not ride this product at dusk, at night or at times of limited visibility.
8. Always comply with local laws and regulations.

MAINTENANCE & CARE

A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.

B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.

C. Ensure the seat is secure.

D. Cleaning: Use a soft cloth to clean the tricycle. To avoid damaging the product, do not use auto wax or water.

E. Storage: Store the tricycle in a cool, dry place away from fireplaces and other high temperature areas.

⚠ WARNING:



WARNING! Never leave the child unattended.

WARNING! This tricycle is not suitable for children under 6 months.

WARNING! This product is not suitable for running or skating.

WARNING! Always use the restraint system.

Statement! Any bumper bar fitted on the product will not ensure the child is properly restrained, and that the straps shall always be used.

WARNING! Ensure that all the locking devices are engaged before use.

The parking device shall be engaged when placing and removing the child(ren).

Statement! Accessories or replacement parts which are not approved by the manufacturer shall not be used.

ATTENTION:

Lisez les instructions avant utilisation. Il vous explique comment utiliser et assembler le tricycle, pour éviter de détruire le produit et de blesser votre corps.

ATTENTION:

1. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
2. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
3. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
4. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
5. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
6. Portez toujours des chaussures et un équipement de protection approprié. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
7. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
8. Respectez toujours les lois et règlements locaux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
C. Vérifier que le siège est bien fixé.
D. Propreté: nettoyez le tricycle avec un chiffon souple au lieu de la cire automobile ou de l'eau en évitant de dégénérer.
E. Stockage: tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température.

⚠ ATTENTION :



ATTENTION ! Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.

ATTENTION ! Ce tricycle n'est pas adapté aux enfants de moins de 6 mois.

ATTENTION! Ce produit n'est pas adapté pour courir ou faire du patin.

ATTENTION ! Utiliser systématiquement le système de retenue.

Avis ! Toute barre pare-chocs montée sur le produit n'assurera pas que l'enfant soit correctement retenu, et les sangles doivent toujours être utilisées.

ATTENTION ! Veiller à ce que tous les dispositifs de verrouillage soient enclenchés avant utilisation.

Le dispositif de stationnement doit être engagé lors du placement et du retrait de l'enfant/des enfants.

Avis ! Les accessoires ou pièces de rechange qui ne sont pas approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.

DE

ACHTUNG

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Benutzung. Sie erklärt Ihnen, wie Sie das Dreirad benutzen und zusammenbauen müssen, um das Produkt nicht zu zerstören und Ihren Körper nicht zu verletzen.

ACHTUNG:

1. Die Montage darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden, halten Sie Kinder fern.
2. Es ist unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden.
3. Erlauben Sie jeweils nur einem Kind es zu benutzen.
4. Verwenden Sie es bitte auf einer ebenen und sauberen Oberfläche. Es sollte niemals in der Nähe von Treppen, steile Auf-/ oder Abfahrten, hügeligen Straßen, Alleen, Schwimmbadbereichen, Straßen, auf Gras oder nassen Oberflächen oder anderen Gewässern benutzt werden.
5. Vor jeder Nutzung des Spielzeugautos sollte ein Erwachsener die Schrauben aller Teile überprüfen. Ziehen Sie bitte die Schraubenkappen fest, wenn sie locker sind. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt alle Befestigungselemente.
6. Es sollten immer Schuhe und eine geeignete Schutzausrüstung getragen werden. Während der Fahrt sollte immer ein gemäß der örtlichen Norm zugelassener Helm getragen werden, dessen Kinnriemen fest sitzt.
7. Nicht während der Dämmerung, bei Nacht oder bei eingeschränkter Sicht mit dem Produkt fahren.
8. Beachten Sie stets die örtlichen Gesetze und Vorschriften.

WARTUNG & PFLEGE

A. Bewahren Sie alle Anweisungen und Teile, die sich auf dieses Produkt beziehen, zur späteren Verwendung auf.
B. Prüfen Sie es regelmäßig auf Beschädigungen und ob alle Schrauben fest angezogen sind.
C. Prüfen Sie, ob der Sitz sicher befestigt ist.
D. Sauberkeit: Reinigen Sie das Dreirad mit einem weichen Tuch, anstatt mit Autowachs oder Wasser, um eine Beschädigung zu vermeiden.
E. Lagerung: Halten Sie es von Feuer, Feuchtigkeit und anderen Bereichen mit hohen Temperaturen fern.

⚠ ACHTUNG:



ACHTUNG! Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.

ACHTUNG! Dieses Dreirad ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Monaten.

ACHTUNG! Dieses Produkt ist nicht geeignet zum Rennen oder Inlineskaten.

ACHTUNG! Verwenden Sie stets das Rückhaltesystem.

Hinweis! Eine am Produkt angebrachte Stoßstange gewährleistet nicht, dass das Kind ordnungsgemäß gesichert ist; die Gurte müssen immer verwendet werden.

ACHTUNG! Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.

Die Parkvorrichtung muss beim Hineinsetzen und Herausnehmen des/der Kindes/er aktiviert sein.

Hinweis! Zubehör oder Ersatzteile, die nicht vom Hersteller zugelassen sind, dürfen nicht verwendet werden.

ES

ATENCIÓN

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el triciclo. Le dirá cómo utilizarlo y montarlo correctamente para evitar causar daños al triciclo o provocar lesiones corporales.

ADVERTENCIA:

1. La instalación sólo se puede realizar por los adultos, mantenga a los niños alejados al instalar el scooter.
2. El producto debe ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.
3. Sólo se permita que un/una niño/a utilice este scooter a la vez.
4. Utilice este scooter sobre una superficie plana y limpia. Nunca lo utilice cerca de escalones, caminos de entrada inclinados, caminos de colinas, callejones, áreas de piscinas, carreteras, sobre césped o superficies mojadas u otros lugares cerca de cuerpos de agua.
5. Antes de conducir este scooter de juguete cada vez, el adulto debe inspeccionar los tornillos de cada pieza del scooter. Si la cubierta de rosca está floja, apriétela bien. Fije todos los sujetadores bien antes de cada uso.
6. Siempre lleve calzado y equipo de protección adecuado al conducir este scooter. Siempre use un casco aprobado por las normas locales al conducir, y fije la correa de la barbilla bien abrochada.
7. No utilice este scooter al anochecer, de noche o en momentos con visibilidad limitada.
8. Siempre cumpla con las leyes y regulaciones locales.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

A. Guarde todas las instrucciones y piezas relativas juntas con este producto para las referencias futuras.

B. Compruebe regularmente para asegurarse de que no haya daños y que todos los tornillos estén apretados firmemente.

C. Compruebe que el asiento del scooter esté abrochado firmemente.

D. Limpieza: Para evitar que el triciclo se degenere, límpielo con un paño flexible en lugar de cera automática o agua.

E. Almacenamiento: Mantenga el triciclo alejado del fuego, la humedad y otras áreas de alta temperatura.

⚠ ADVERTENCIA:



ADVERTENCIA! Nunca deje al niño desatendido.

ADVERTENCIA! Este triciclo no es adecuado para niños menores de 6 meses.

ADVERTENCIA! Este producto no es adecuado para correr o patinar.

ADVERTENCIA! Siempre utilice el sistema de sujeción.

¡**Atención!** Cualquier barra paragolpes instalada en el producto no garantizará que el niño esté debidamente retenido, y las correas deberán usarse siempre.

ADVERTENCIA! Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén accionados antes de usar.

El dispositivo de estacionamiento deberá estar accionado al colocar y retirar al/los niño(s).

¡**Atención!** No deberán usarse accesorios o piezas de repuesto que no estén aprobados por el fabricante.

ATTENZIONE

si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso. Esse spiegheranno come utilizzare e montare il triciclo, per evitare di danneggiare il prodotto e procurarsi lesioni personali.

AVVERTENZA:

1. Consentire l'installazione solo agli adulti, tenere lontani i bambini.
2. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.
3. Consentire l'uso un bambino alla volta.
4. Si prega di utilizzare su una superficie in piano e pulita. Non usare mai vicino a gradini, passi carrai in pendenza, strade in collina, vicoli, piscine, strade, su erba o superfici bagnate o altre fonti d'acqua.
5. Prima di guidare ogni volta il veicolo, l'adulto dovrebbe ispezionare le viti di tutte le parti, e stringere i dadi in caso di allentamento. Stringere tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni viaggio.
6. Indossare sempre scarpe e dispositivi di protezione adeguati. Indossare sempre un casco approvato dalla normativa locale durante la guida, con il cinturino fissato saldamente.
7. Non guidare il prodotto al crepuscolo, di notte o in momenti di visibilità limitata.
8. Rispettare sempre le leggi e le normative locali.

MANUTENZIONE & CURA

A. Conservare tutte le istruzioni e le parti relative a questo prodotto per riferimenti futuri.
B. Verificare regolarmente la presenza di danni e che tutte le viti siano strette saldamente.
C. Verificare che il sedile sia fissato in sicurezza.
D. Pulizia: pulire il triciclo con un panno morbido invece di cera per auto o acqua evitando che si deteriori.
E. Conservazione: tenere lontano da fuoco, umidità e aree ad alta temperatura.

⚠ AVVERTENZA:



AVVERTENZA!Non lasciare mai il bambino incustodito.

AVVERTENZA! Questo triciclo non è adatto a bambini di età inferiore a 6 mesi.

AVVERTENZA ! Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.

AVVERTENZA ! Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.

Avvertenza! Qualsiasi barra paraurti montata sul prodotto non garantirà che il bambino sia correttamente trattenuto; le cinture devono sempre essere utilizzate.

AVVERTENZA ! Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano innestati prima dell'uso.

Il dispositivo di parcheggio deve essere inserito quando si posiziona o si rimuove il/I bambino/i.

Avvertenza! Non devono essere utilizzati accessori o parti di ricambio non approvati dal produttore.

PT

ATENÇÃO

Leia todas as instruções neste manual antes de utilizar. Explica como montar e utilizar o triciclo com segurança, evitando danos no produto ou lesões pessoais.

AVISO:

1. Este produto deve ser montado por um adulto. Mantenha as crianças afastadas.
2. As crianças devem ser supervisionadas por um adulto durante a utilização deste produto.
3. Este produto deve ser utilizado por uma criança de cada vez.
4. Nunca utilize perto de degraus, pisos inclinados, colinas, estradas, becos ou áreas de piscinas, relva ou superficies molhadas.
5. Antes de cada utilização, um adulto deve verificar o produto, assegurando que todos os parafusos e peças estão bem apertados e seguros.
6. Utilize sempre calçado adequado e equipamento de proteção. A criança deve usar um capacete aprovado de acordo com a norma local quando andar, com a correia de queixo devidamente apertada.
7. Não ande com este produto ao anoitecer, â noite ou em momentos de visibilidade reduzida.
8. Cumpra sempre as leis e regulamentos locais.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

A. Guarde todas as instruções e peças relacionadas com este produto para referência futura.
B. Verifique regularmente se existem danos e se todos os parafusos estão bem apertados.
C. Certifique-se de que o assento está seguro.
D. Limpeza: Utilize um pano macio para limpar o triciclo. Para evitar danificar o produto, não utilize cera para automóveis nem água.
E. Armazenamento: Guarde o triciclo num local fresco e seco, afastado de lareiras e outras áreas de altas temperaturas.

⚠ AVISO:



AVISO! Nunca deixe a criança sem vigilância.

AVISO! Este triciclo não é adequado para crianças com menos de 6 meses.

AVISO! Este produto não é adequado para correr ou andar de skate.

AVISO! Utilize sempre o sistema de retenção.

Declaração! Qualquer barra de proteção instalada no produto não garantirá que a criança esteja devidamente retida, e as correias devem sempre ser utilizadas.

AVISO! Certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão engatados antes da utilização.

O dispositivo de estacionamento deve ser engatado ao colocar e retirar a(s) criança(s).

Declaração! Acessórios ou peças sobresselentes que não sejam aprovados pelo fabricante não devem ser utilizados.

ATENŢIE

Citiţi toate instrucţiunile din acest manual înainte de utilizare. Acesta explică modul de asamblare şi utilizare a tricicletei în siguranţă, prevenind deteriorarea produsului sau vătămarea persoanelor.

AVERTISMENT:

1. Acest produs trebuie instalat de un adult. Ţineţi copiii la distanţă.
2. Copiii trebuie supravegheaţi de un adult atunci când utilizează acest produs.
3. Acest produs trebuie utilizat de un singur copil odată.
4. Nu utilizaţi niciodată în apropierea treptelor, aleilor în pantă, dealurilor, drumurilor, alelor sau zonelor cu piscină, pe iarbă sau pe suprafeţe umede.
5. Înainte de fiecare utilizare, un adult trebuie să verifice produsul, asigurându-se că toate şuruburile şi piesele sunt strânse şi sigure.
6. Purtaţi întotdeauna încălţăminte şi echipament de protecţie adecvate. Un copil trebuie să poarte o cască omologată conform standardelor locale atunci când se plimbă, cu cureaua de bărbie bine fixată.
7. Nu utilizaţi acest produs la amurg, noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă.
8. Respectaţi întotdeauna legile şi reglementările locale.

ÎNTREŢINERE ŞI ÎNGRIJIRE

A. Păstraţi toate instrucţiunile şi piesele referitoare la acest produs pentru consultări ulterioare.
B. Verificaţi periodic dacă există deteriorări şi dacă toate şuruburile sunt strânse bine.
C. Asiguraţi-vă că scaunul este fixat corespunzător.
D. Curăţare: Utilizaţi o lavetă moale pentru a curăţa tricicleta. Pentru a evita deteriorarea produsului, nu utilizaţi ceară auto şi nici apă.
E. Depozitare: Depozitaţi tricicleta într-un loc răcoros şi uscat, ferit de şeminee şi de alte zone cu temperaturi ridicate.

⚠ AVERTISMENT:



AVERTISMENT! Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat.

AVERTISMENT! Această tricicletă nu este potrivită pentru copiii sub 6 luni.

AVERTISMENT! Acest produs nu este potrivit pentru alergare sau patinaj.

AVERTISMENT! Utilizaţi întotdeauna sistemul de restricţie.


Declaraţie! Orice bară de protecţie montată pe produs nu va asigura faptul că copilul este restricţionat în mod corespunzător, iar curelele vor fi întotdeauna utilizate.

AVERTISMENT! Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de blocare sunt cuplate înainte de utilizare.

Dispozitivul de parcare trebuie cuplat atunci când aşezaţi şi scoateţi copilul/copiii.


Declaraţie! Accesoriile sau piesele de schimb care nu sunt aprobate de producător nu trebuie utilizate.

NAME OF PARTS




1. Front wheel
2. Screw for Front fork
3. Front fork
4. Fender
5. Main frame
6. Handlebar fixing screws
7. cap of handlebar screw
8. Handlebars
9. Bell
10. Canopy
11. Foot-pad
12. Direction control system
13. Push bar
14. Sachet
15. Cup holder
16. Bumper
17. Saddle
18. Basket
19. Rear wheel


INSTALLATION




1. As shown in the figure:
- Insert rear wheel to the main frame. Tap gently until the sound of click.




2.As shown in the picture, fix the front fender onto the front fork using screws.




3.As shown in the figure:
- Insert the front wheel into the front fork, tighten the bolt and nut.




4.As shown in the picture, first insert the front wheel assembly into the main frame, then fit the front cover into the handlebar opening, and then insert the handlebar opening into the fork's upper opening, aligning the fork screw hole with the handle screw hole. Insert the handlebar fixing screw through the opening; then, using a socket wrench, tighten it and lower the front cover. Finally, install the bell on the handlebar.




5.As shown in the picture, first unscrew the nut at the rear end of the steering rod, then insert the front end of the steering rod vertically into the front fork hole a, lay the steering pipe flat, ensuring a secure connection with the front fork hole; twist the lower push tube to align the push tube hole b so that the rear end of the steering rod can be hooked into the hole; once hooked, secure it with a nut.




6.As shown in the picture, insert the guardrail bracket into the seat tube and secure it with screws. Then, pass the bolt through the bolt hole indicated by the blue arrow to connect the saddle to the main frame, use a bolt to connect the components in series, and tighten it.



7.As shown in the picture, insert the backrest into the frame tube, then press down and lock the backrest in place. Next, position the basket properly and secure it with basket fixing screws and nuts.




8.As shown in the figure:
Insert the seat cushion cover into the saddle, then thread the left and right parts of the frame through the side bars of the seat cushion cover, slide them down along the grooves of the slot, and then thread them through the front bar of the seat cushion cover, close the left and right frame. Next, to install the shoulder straps, first unzip the backrest zipper, then thread the shoulder straps through the holes on the backrest and lock them, finally zip up the zipper



9. As shown in the picture, first align and insert the canopy tube into the backrest tube and lock it. Then, insert the upper extension rod into the lower extension rod and lock it, hang the fabric bag, and then insert the extension rod into the connecting tube at the rear of the seat until it locks with a "click" sound, completing the locking process. Finally, install the bottle holder.

FR


Nom des pièces




1.Roue avant
2. Vis Fourche avant
3. Fourche avant
4. Garde-boue
5. Cadre principal
6. Vis de fixation du guidon
7. Capuchon Vis du guidon
8. Guidon
9. Sonnette
10. Auvent
11. Pose-pieds
12. Système de commande de direction
13. Barre d'apprentissage
14. Pochette
15. Porte-gobelet
16. Pare-chute
17. Siège
18. Panier
19. Roue arrière




Installation




1. Comme l'indique l'image :
- Insérez les Roues arrières dans le Cadre principal. Tapotez doucement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.




2. Comme l'indique l'image :
- Visser la Garde-boue sur la Fourche avant (Rainure en croissant orientée vers l'avant).




3. Comme l'indique l'image :
- Insérez la roue avant dans la fourche avant, serrez les boulons et les écrous.




4. Comme l'indique l'image :
- Insérer la Roue avant dans le Cadre principal.
- Insérer le Capuchon Vis du guidon dans le tube vertical du guidon.
- Insérer le tube vertical du guidon dans le tube de la Fourche avant, en alignant les trous de vis.
- Passer la vis du guidon dans le trou du tube.
- Utiliser la clé à douille pour serrer la vis.
- Abaisser le Capuchon Vis du guidon.
- Installer la Sonnette sur le guidon.




5. Comme l'indique l'image :
Retirer l'écrou situé à l'extrémité du métal de contrôle de la direction. Placer l'avant du mental dans le trou (a) de la Fourche avant verticalement, le maintenir à plat, s'assurer qu'il est bien connecté à la Fourche avant ; tourner le tube de la Barre d'apprentissage, ajuster le trou du tube (b) dans le trou du contrôle de direction arrière du mental ; fixer à l'aide d'une vis.




6. Comme l'indique l'image :
Insérer les boucliers latéraux du Pare-chute dans le tube de selle et les fixer à l'aide de vis.
La Selle est reliée au Cadre principal par le boulon indiqué par la flèche bleue.



7. Comme l'indique l'image :
Insérez le dossier dans le tube du cadre et appuyez pour serrer le verrou sur le dossier.
Positionnez le Panier correctement et utilisez-le.
Vis et écrous de fixation du Panier pour le fixer.




8. Comme l'indique l'image :
Placez le coussin sur la Selle.
Passer les boucliers latéraux à travers le côté du coussin, puis le long du coulisseau. Passez par l'entrejambe et fermez la boucle.
Retirez la fermeture éclair à l'arrière du coussin du dossier. Tirez la ceinture d'épaule à travers le trou du dossier et refermez la fermeture éclair.



9. Comme l'indique l'image :
Insérez le tube d'Auvent dans le tube du dossier et verrouillez. Insérez ensuite la barre d'apprentissage dans la barre de poussée inférieure, mettez la Pochette, et insérez la Barre d'apprentissage dans le dossier du siège jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".

DE


Teilebezeichnung




1. Vorderrad
2. Schraube für Vorderradgabel
3. Vorderradgabel
4. Schutzblech
5. Hauptrahmen
6. Befestigungsschrauben für den Lenker
7. Kappe der Lenkerschraube
8. Lenker
9. Glocke
10. Verdeck
11. Fußstütze
12. Richtungsregler
13. Schiebestange
14. Tasche
15. Becherhalter
16. Stoßstange
17. Sitz
18. Korb
19. Hinterrad

DE


Aufstellung




1. Wie in der Abbildung gezeigt:
- Setzen Sie das Hinterrad in den Hauptrahmen ein. Vorsichtig klopfen, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.




2. Wie in der Abbildung gezeigt:
- Schrauben Sie das Schutzblech an der Vordergabel ein (Halbmondnut nach vorne).




3. Wie in der Abbildung gezeigt:
- Führen Sie das Vorderrad in die Vorderradgabel ein und ziehen Sie die Schraube und die Mutter fest.




4. Wie in der Abbildung gezeigt:
- Setzen Sie das Vorderrad in den Hauptrahmen ein.
- Setzen Sie die Kappe der Lenkerschraube in das vertikale Lenkerrohr ein
- Setzen Sie das vertikale Lenkerrohr in das Gabelrohr ein und richten Sie dabei die Schraubenlöcher aus.
- Führen Sie die Lenkerschraube durch das Rohrloch.
- Die Verwendung des Steckschlüssels zum Festziehen der Schraube.
- Senken Sie die Kappe der Lenkerschraube ab.
- Installieren Sie die Glocke am Lenker.




5. Wie in der Abbildung gezeigt:
Entfernen Sie den hinteren Teil des Richtungsreglers. Stecken Sie den vorderen Teil des Reglers senkrecht in das Loch (a) der Vordergabel, halten Sie ihn flach und achten Sie darauf, dass er gut mit der Vordergabel verbunden ist. Drehen Sie das Schiebestangenrohr, passen Sie das Rohrloch (b) an das Loch des hinteren Richtungsreglers an und befestigen Sie es mit einer Schraube.




6. Wie in der Abbildung gezeigt:
Setzen Sie die Seitenschilder der Stoßstange in das Sitzrohr ein und befestigen Sie sie mit Schrauben.
Der Sitz ist durch den mit dem blauen Pfeil gekennzeichneten Bolzen mit dem Hauptrahmen verbunden. Die Verwendung von Bolzen verriegelt die Teile gut.



7. Wie in der Abbildung gezeigt:
Setzen Sie die Rückenlehne in das Rahmenrohr ein und drücken Sie sie nach unten, um die Verriegelung an der Rückenlehne festzuziehen.
Zurück, um den Korb richtig zu positionieren und verwenden Sie ihn.
Korb mit Schrauben und Muttern befestigen.




8. Wie in der Abbildung gezeigt:
Legen Sie das Kissen auf den Sitz ein,
Stecken Sie die Seitenschilder durch die Seite des Kissens, dann entlang der Kufe, führen Sie sie durch den Schritt und schließen Sie die Schnalle.
Ziehen Sie den Reißverschluss auf der Rückseite des Rückenkissens ab und führen Sie den Schultergurt durch das Loch in der Rückenlehne. Reißverschluss schließen.




9. Wie in der Abbildung gezeigt, setzen Sie das Rohr des Verdecks in das Rohr der Rückenlehne ein und verriegeln Sie es. Setzen Sie dann die obere Schiebestange in die untere Schiebestange ein, befestigen Sie die Tasche und setzen Sie die Schiebestange in die Rückseite des Sitzes ein, bis es „klick“.

Nome delle parti




1. Ruota anteriore
2.Vite della ruota anteriore
3. Forcella anteriore
4. Parafango
5. Telaio principale
6. Viti di fissaggio del manubrio
7. Tappo delle viti del manubrio
8. Manopole del manubrio
9.Campanello
10.Tettuccio
11.Poggiapiedi
12.Sistema di controllo direzionale
13 Asta di spinta
14.Schienale
15.Porta bicchiere
16. Paraurti
17.Sellino
18.Certello
19 Ruota posteriore


Installazione




1. Come mostrato in figura:
- Inserire la ruota posteriore nel telaio principale. Spingere delicatamente finché non si sente un clic.




2.Come mostrato in figura:
-Avvitare il parafango sulla forcella anteriore (scanalatura a mezzaluna in avanti).




3.Come mostrato in figura:
- Inserisci la ruota anteriore nella forcella anteriore, stringi la vite e la rondella.




4. Come mostrato in figura:
- Fissare la ruota anteriore al telaio principale.
- Inserire il tappo della vite del manubrio nel tubo verticale del manubrio
-Inserire il tubo verticale del manubrio nel tubo della forcella anteriore, allineando i fori delle viti.
- Inserire la vite del manubrio attraverso il foro del tubo.
- Utilizzare la chiave a bussola per stringere la vite.
- Abbassare il tappo della vite del manubrio.
-Installare il campanello sul manubrio.




5.Come mostrato in figura:
Rimuovere la coda del sistema di controllo direzionale. Inserire la parte anteriore del sistema di controllo nel foro (a) della forcella anteriore verticalmente, mantenerlo piatto, assicurarsi che sia ben collegato alla forcella anteriore; ruotare il tubo dell'asta di spinta, regolare il foro del tubo (b) con il foro del sistema di controllo direzionale posteriore; fissarlo con la vite.




6.Come mostrato in figura:
Inserire le protezioni laterali del paraurti nel tubo del sellino e fissarlo con le viti.
Il sellino è collegato al telaio principale tramite il bullone indicato dalla freccia blu, utilizzare i bulloni per bloccare saldamente le parti.



7.Come mostrato in figura:
Inserire lo schienale nel tubo del telaio e premere verso il basso per stringere il morsetto sullo schienale.
Fissare in posizione corretta il cestello sul retro dello schienale e utilizzarlo.
Usare viti e dadi di fissaggio per fissare il cestello.




8.Come mostrato in figura:
Fissare il cuscino sul sellino, inserire le protezioni laterali attraverso il lato del cuscino, poi lungo il sistema di ritenuta, quindi passare attraverso il cavallo delle gambe e chiudere la fibbia.
Rimuovere la cerniera sul retro del cuscino dello schienale. Tirare la cintura dalla attraverso il foro dello schienale, chiudere con la cerniera.




9. Come mostrato in figura, inserire il tubo del tettuccio nel tubo dello schienale e stringere. Quindi, inserire l'asta di spinta superiore nell'asta di spinta inferiore, fissare il sacchetto e inserire l'asta di spinta nello schienale del sedile fino a sentire un "clic".

Nombre de las piezas




1. Rueda frontal
2. Tornillo de horquilla frontal
3. Horquilla frontal
4. Guardabarros
5. Marco principal
6. Tornillos de fijación del manillar
7. Tapón del tornillo del manillar
8. Manillar
9. Timbre
10. Toldo
11. Pedal
12. Sistema de control de dirección
13. Barra de empuje
14. Bolsita
15. Portavasos
16. Parachoques
17. Asiento
18. Cesta
19. Rueda trasera


Instalación




1. Como lo que se muestra en la figura:
- Inserte las ruedas traseras en el marco principal. Golpéelas suavemente hasta que escuche un “clic”.




2.Como lo que se muestra en la figura:
-Atornille el guardabarros en la horquilla frontal (ranura en forma de medialuna hacia adelante).




3.Como lo que se muestra en la figura:
- Inserta la rueda delantera en la horquilla delantera, aprieta el perno y la tuerca.




4. Como lo que se muestra en la figura:
- Inserte la rueda frontal en el marco principal.
- Inserte el tapón del tornillo del manillar en el tubo vertical del manillar.
-Inserte el tubo vertical del manillar en el tubo de la horquilla frontal, alineando los orificios de los tornillos.
- Pase el tornillo del manillar por el orificio del tubo.
- Apriete el tornillo con una llave de tubo.
- Baje el tapón del tornillo del manillar.
-Monte el timbre en el manillar.




5.Como lo que se muestra en la figura:
Retire la cola del metal del control de dirección. Coloque la parte frontal del mental en el orificio (a) de la horquilla frontal verticalmente, manténgala en posición horizontal, asegúrese de que esté bien conectada con la horquilla frontal; gire el tubo de la barra de empuje, ajuste el orificio del tubo (b) que está en el orificio del metal del control de dirección trasero; fíjelos con tornillo.




6.Como lo que se muestra en la figura:
Inserte los protectores laterales del parachoques en el tubo del asiento y fíjelos con tornillos.
El asiento está conectado al marco principal a través del tornillo indicado por la flecha azul. Utilice los tornillos para apretar bien las piezas.



7.Como lo que se muestra en la figura:
Inserte el respaldo en el tubo del marco y presiónelo hacia abajo para abrochar el bloqueo del respaldo.
Luego fije el respaldo. Coloque la cesta en su lugar y utilícela.
Fíjela con los tornillos de fijación de cesta y tuercas.




8.Como lo que se muestra en la figura:
Coloque el cojín en el asiento.
Coloque los protectores laterales a través del costado del cojín, luego a lo largo del dispositivo deslizante, pasándolos por la entrepierna y abroche la hebilla.
Abra la cremallera en la parte trasera del cojín del respaldo. Tire del cinturón de hombro a través del orificio del respaldo y cierre la cremallera.



9. Como lo que se muestra en la figura, inserte el tubo del toldo en el tubo del respaldo y fíjelo. Luego inserte la barra de empuje superior en la barra de empuje inferior, coloque la bolsita e inserte la barra de empuje en el respaldo del asiento hasta que escuche un “clic”.

PT


LISTA DE COMPONENTES




1.Roda dianteira
2.Parafuso da forquilha dianteira
3.Forquilha dianteira
4.Guarda-lamas
5.Estrutura principal
6.Parafusos de fixação do guidão
7.Tampa do parafuso do guidão
8.Guidão
9.Campainha
10.Capota de sol
11.Apoio de pés
12.Sistema de controlo de direção
13.Barra de empurrar
14.Bolsa
15.Porta-copos
16.Para-choques
17.Selim
18.Cesto
19.Roda traseira

PT


MONTAGEM




1. Conforme mostrado na figura: Introduza a roda traseira na estrutura principal. Bata ligeiramente até ouvir um estalido («clique»).




2. Conforme mostrado na imagem, fixe o guarda-lamas dianteiro na forquilha dianteira utilizando os parafusos.




3. Conforme mostrado na figura: Introduza a roda dianteira na forquilha dianteira e aperte o parafuso e a porca.




4. Conforme mostrado na imagem, introduza primeiro o conjunto da roda dianteira na estrutura principal; em seguida, encaixe a tampa frontal na abertura do guidão e, de seguida, introduza a abertura do guidão na abertura superior da forquilha, alinhando o orifício do parafuso da forquilha com o orifício do parafuso do guidão. Introduza o parafuso de fixação do guidão pela abertura; depois, utilizando uma chave de caixa, aperte-o e baixe a tampa frontal. Por fim, instale a campainha no guidão.




5. Conforme mostrado na imagem, desatarraxe primeiro a porca da extremidade traseira da barra de direção; em seguida, introduza verticalmente a extremidade frontal da barra de direção no orifício (a) da forquilha dianteira e coloque o tubo de direção na horizontal, garantindo uma ligação firme com o orifício da forquilha dianteira; rode o tubo de empurrar inferior para alinhar o orifício (b) do tubo de empurrar, de modo a que a extremidade traseira da barra de direção possa ser enganchada no orifício; após o enganche, fixe-a com uma porca.




6. Conforme mostrado na imagem, introduza o suporte da barra de proteção no tubo do assento e fixe-o com parafusos. Em seguida, passe o parafuso pelo orifício indicado pela seta azul para ligar o selim à estrutura principal, utilize um parafuso para ligar os componentes em série e aperte-o.



7. Conforme mostrado na imagem, introduza o encosto no tubo da estrutura, prima para baixo e bloqueie o encosto na posição. De seguida, coloque o cesto na posição correta e fixe-o com os parafusos e as porcas de fixação do cesto.




8. Conforme mostrado na figura: Introduza a capa do assento no selim; em seguida, enfiem as partes esquerda e direita da estrutura pelas barras laterais da capa do assento, deslize-as para baixo ao longo das ranhuras e, depois, enfiem-nas pela barra frontal da capa do assento, fechando a estrutura esquerda e direita. De seguida, para instalar as correias de ombro, abra primeiro o fecho (fermo) do encosto, enfiem as correias de ombro pelos orifícios do encosto e bloqueie-as; por fim, feche o fecho.



9. Conforme mostrado na imagem, alinhe primeiro e introduza o tubo da capota no tubo do encosto e bloqueie-o. Em seguida, introduza a vara de extensão superior na vara de extensão inferior e bloqueie-a, pendure a bolsa de tecido e, depois, introduza a vara de extensão no tubo de ligação na parte traseira do assento até bloquear com um som de «clique», concluindo o processo de bloqueio. Por fim, instale o porta-garrafas.

RO


LISTA COMPONENTELOR




1.Roata din față
2.Șurubul furcii din față
3.Furca din față
4.Aparatorul de noroi
5.Cadru principal
6.Șuruburile de fixare ale ghidonului
7.Capacul șurubului ghidonului
8.Ghidonul
9.Soneria
10.Copertina
11.Suportul pentru picioare
12.Sistemul de control al direcției
13.Bara de împins
14.Punga
15.Suportul pentru pahare
16.Bara de protecție (parașoc)
17.Șaua
18.Coșul
19.Roata din spate

RO


INSTALARE




1.Așa cum se arată în figură: Introduceți roata din spate în cadrul principal. Bateți ușor până se aude un sunet de „clic”.




2.Așa cum se arată în imagine, fixați aparatorul de noroi din față pe furca din față folosind șuruburile.




3.Așa cum se arată în figură: Introduceți roata din față în furca din față și strângeți șurubul și piulița.




4.Așa cum se arată în imagine, introduceți mai întâi ansamblul roții din față în cadrul principal, apoi montați capacul frontal în deschiderea ghidonului, iar apoi introduceți deschiderea ghidonului în deschiderea superioară a furcii, aliniind orificiul șurubului furcii cu orificiul șurubului ghidonului. Introduceți șurubul de fixare al ghidonului prin deschidere; apoi, folosind o cheie tubulară, strângeți-l și coborâți capacul frontal. În cele din urmă, montați soneria pe ghidon.




5.Așa cum se arată în imagine, deșurubați mai întâi piulița de la capătul din spate al tijei de direcție, apoi introduceți vertical capătul din față al tijei de direcție în orificiul (a) al furcii din față și așezați teava de direcție în plan orizontal, asigurând o conexiune fermă cu orificiul furcii din față; răsuciți teava de împins inferioară pentru a alinia orificiul (b) al tevii de împins, astfel încât capătul din spate al tijei de direcție să poată fi agățat în orificiu; după agățare, fixați-o cu o piuliță.




6.Așa cum se arată în imagine, introduceți suportul barei de protecție în teava șeii și fixați-l cu șuruburi. Apoi treceți șurubul prin orificiul indicat de săgeata albastră pentru a conecta șaua la cadrul principal, folosiți un șurub pentru a conecta componentele în serie și strângeți-l.




7.Așa cum se arată în imagine, introduceți spătarul în teava cadrului, apoi apăsați în jos și blocați spătarul în poziție. Apoi poziționați coșul corespunzător și fixați-l cu șuruburile și piulițele de fixare ale coșului.



8.Așa cum se arată în figură: Introduceți husa pernei șeii în șa, apoi treceți părțile stângă și dreaptă ale cadrului prin barele laterale ale husei pernei șeii, glisați-le în jos de-a lungul canelurilor și, apoi, treceți-le prin bara frontală a husei pernei șeii, închizând cadrul stânga-dreapta. Apoi, pentru a monta bretelele, deschideți mai întâi fermoarul spătarului, treceți bretelele prin orificiile de pe spătar și blocați-le; în cele din urmă, închideți fermoarul.



9.Așa cum se arată în imagine, aliniați mai întâi și introduceți teava copertinei în teava spătarului și blocați-o. Apoi introduceți tija de prelungire superioară în tija de prelungire inferioară și blocați-o, atârnați punga de material textil, apoi introduceți tija de prelungire în teava de racord din spatele șeii până se blochează cu un sunet de „clic”, finalizând procesul de blocare. În cele din urmă, montați suportul pentru sticle.



EN_Parking & Braking Device: Press the brake pedal firmly until you hear a click,making sure the brake is locked.

FR_Dispositif de stationnement et de freinage : Appuyez fermement sur la pédale de frein jusqu'à entendre un clic, en vous assurant que le frein est verrouillé.

DE_Park- und Bremsvorrichtung: Drücken Sie das Bremspedal fest, bis Sie ein Klicken hören, und stellen Sie sicher, dass die Bremse eingerastet ist.

ES_Dispositivo de estacionamiento y frenado: Presione el pedal del freno con firmeza hasta que oiga un clic, asegurándose de que el freno esté bloqueado.

IT_Dispositivo di parcheggio e frenata: Premere saldamente il pedale del freno fino a sentire un clic, assicurandosi che il freno sia bloccato.

PT_**Dispositivo de estacionamento e travagem:** Pressione firmemente o pedal do travão até ouvir um clique, certificando-se de que o travão fica bloqueado.

RO_**Dispozitiv de parcare şi frânare:** Apăsaţi ferm pedala de frână până când auziţi un clic, asigurându-vă că frâna este blocată.

EN_ As shown in the picture, insert the rear wheel axle into the main frame rear dropout, gently tap until it locks with a "click" sound.

FR_Comme indiqué sur l'image, insérez l'essieu de la roue arrière dans la patte arrière du cadre principal, tapez doucement jusqu'à ce qu'il se verrouille avec un bruit de « clic ».

DE_Wie im Bild gezeigt, setzen Sie die Hinterradachse in den hinteren Ausfallende des Rahmens ein und klopfen Sie vorsichtig, bis sie mit einem „Klick"-Geräusch einrastet.

ES_Como se muestra en la imagen, inserte el eje de la rueda trasera en la puntera trasera del marco principal, golpee suavemente hasta que encaje con un sonido de "clic".

IT_Come mostrato nell'immagine, inserire l'asse della ruota posteriore nel forcellino posteriore del telaio principale, picchiettare delicatamente fino a quando non si blocca con un suono "clic".

PT_ Conforme mostrado na imagem, insira o eixo da roda traseira no encaixe traseiro do quadro principal, bata levemente até que fique bloqueado com um som de "clique",

RO_Aşa cum se arată în imagine, introduceţi axul roţii din spate în dropout-ul posterior al cadrului principal, apoi loviţi uşor până când se blochează, cu un sunet de "ciic".

UK

⚠ WARNING:

In order to protect your baby from accidental injury, please adjust and remove the parent push bar correctly do as this instruction.

DE

⚠ ACHTUNG:

Um Ihr Baby vor versehentlichen Verletzungen zu schützen, stellen Sie bitte den perenten Schiebebügel richtig ein und ent fernen Sie ihn gemäß der Anleitung.

FR

⚠ ATTENTION:

Afin de protéger votre bébé contre les blessures accidentelles, veuillez ajuster et retirer correctement la barre de pous sée parentale en suivant ces instructions.

ES

⚠ ADVERTENCIA:

Para proteger a tu bebé de las lesiones accidentales, ajustar desmonta la barra de empuje correctamente según l as inst rucciones.

IT

⚠ AVVERTENZA:

Per proteggere il tuo bambino da infortuni accidentali, si prega di regolare e rimuovere correttamente il maniglione come riportato in queste istruzioni.

PT

⚠ AVISO:

Para proteger o seu bebé de lesões acidentais, ajuste e remova corretamente o carrinho de passeio para pais, conforme esta instrução.

RO

⚠ AVERTISMENT:

Pentru a vă proteja copilul de rănile accidentale, vă rugăm să reglaţi şi să îndepărtaţi corect bara de împingere pentru părinte conform acestor instrucţiuni.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:

+40 312294730

clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine



Aosom