




IN240100024V04_US_CA

370-026V00



Children tricycle/Tricycle pour enfants

EN_! **WARNING:** Certification Age: 9-60 months; Max weight: 25 kg.

FR_! **ATTENTION:** Âge de certification: 9-60 mois; Poids maximum: 25 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ATTENTION

Read all instructions in this manual before using. It explains how to assemble and use the tricycle safely, preventing damage to the product or personal injury.

WARNING:

1. This product must be installed by an adult. Keep children away.
2. Children must be supervised by an adult when using this product.
3. This product is to be used by one child at a time.
4. Never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys or swimming pool areas, on grass or wet surfaces.
5. Before every use, an adult must check the product, ensuring all screws and parts are tight and secure.
6. Always wear suitable shoes and protective equipment. A child must wear a local standard-approved helmet when riding, with the chinstrap securely fastened.
7. Do not ride this product at dusk, at night or at times of limited visibility.
8. Always comply with local laws and regulations.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Ensure the seat is secure.
- D. Cleaning: Use a soft cloth to clean the tricycle. To avoid damaging the product, do not use auto wax or water.
- E. Storage: Store the tricycle in a cool, dry place away from fireplaces and other high temperature areas.



WARNING:



WARNING! Never leave the child unattended.

WARNING! This tricycle is not suitable for children under 6 months.

WARNING! This product is not suitable for running or skating.

WARNING! Always use the restraint system.

Statement! Any bumper bar fitted on the product will not ensure the child is properly restrained, and that the straps shall always be used.

WARNING! Ensure that all the locking devices are engaged before use.

The parking device shall be engaged when placing and removing the child(ren).

Statement! Accessories or replacement parts which are not approved by the manufacturer shall not be used.

ATTENTION:

Lisez les instructions avant utilisation. Il vous explique comment utiliser et assembler le tricycle, pour éviter de détruire le produit et de blesser votre corps.

ATTENTION:

1. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
2. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
3. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
4. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
5. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
6. Portez toujours des chaussures et un équipement de protection approprié. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
7. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
8. Respectez toujours les lois et règlements locaux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Propreté: nettoyez le tricycle avec un chiffon souple au lieu de la cire automobile ou de l'eau en évitant de dégénérer.
- E. Stockage: tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température.

**ATTENTION :**

ATTENTION ! Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.

ATTENTION ! Ce tricycle n'est pas adapté aux enfants de moins de 6 mois.

ATTENTION! Ce produit n'est pas adapté pour courir ou faire du patin.

ATTENTION ! Utiliser systématiquement le système de retenue.


Avis ! Toute barre pare-chocs montée sur le produit n'assurera pas que l'enfant soit correctement retenu, et les sangles doivent toujours être utilisées.

ATTENTION ! Veiller à ce que tous les dispositifs de verrouillage soient enclenchés avant utilisation.

Le dispositif de stationnement doit être engagé lors du placement et du retrait de l'enfant/des enfants.

Avis ! Les accessoires ou pièces de rechange qui ne sont pas approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.


NAME OF PARTS




1. Front wheel
2. Screw of Front fork
3. Front fork
4. Fender
5. Main frame
6. Handlebar fixing screw
7. Cap of the handlebar screw
8. Handlebar
9. Bell

10. Canopy
11. Feet pad
12. Push bar
13. Cup holder
14. Backrest
15. Saddle
16. Rear basket
17. Rear wheel


INSTALLATION




1. As shown in the figure:
- Insert rear wheel to the main frame. Tap gently until the sound of click.




2. As shown in the picture, fix the front fender onto the front fork using screws.




3. As shown in the figure:
- Insert the front wheel into the front fork, tighten the bolt and nut.




4. As shown in the picture, first insert the front wheel assembly into the main frame, then fit the front cover into the handlebar opening, and then insert the handlebar opening into the fork's upper opening, aligning the fork screw hole with the handle screw hole. Insert the handlebar fixing screw through the opening; then, using a socket wrench, tighten it and lower the front cover. Finally, install the bell on the handlebar.




5. As shown in the picture, first unscrew the nut at the rear end of the steering rod, then insert the front end of the steering rod vertically into the front fork hole a, lay the steering pipe flat, ensuring a secure connection with the front fork hole; twist the lower push tube to align the push tube hole b so that the rear end of the steering rod can be hooked into the hole; once hooked, secure it with a nut.




6. Insert the guardrail bracket into the seat tube and secure it with screws.



7. Align the seat with the frame screw hole and secure it with screws.




8. Insert the seat cover into the saddle, Then install the left and right components of the frame along the grooves of the socket, pass through the front the grooves of the socket, pass through the right frames.



9. Refer to the diagram. First, insert the push rod into the connecting pipe at the rear of the seat until it clicks, indicating it is locked. Hang the bottle rack. Then align and insert the canopy tube into the backrest tube and lock it. Finally, position the basket properly and secure it with basket fixing screws and nuts.


Nom des pièces




1. Roue avant
2. Vis de fixation de la fourche avant
3. Fourche avant
4. Garde-boue
5. Cadre principal
6. Vis de fixation du guidon
7. Capuchon de la vis du guidon
8. Guidon
9. Sonnette

10. Auvent
11. Repose-pieds
12. Barre de poussée
13. Porte-gobelet
14. Dossier
15. Selle
16. Panier arrière
17. Roue arrière


Installation




1. Comme l'indique l'image :
- Insérez les Roues arrière dans le Cadre principal. Tapotez doucement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.




2. Comme l'indique l'image :
- Visser la Garde-boue sur la Fourche avant (dans la fourche avant, Rainure en croissant serrez les boulons et les orientée vers l'avant).




3. Comme l'indique l'image :
- Insérez la roue avant dans la fourche avant, serrez les boulons et les écrous.




4. Comme l'indique l'image :
- Insérer la Roue avant dans le Cadre principal.
 - Insérer le Capuchon Vis du guidon dans le tube vertical du guidon.
 - Insérer le tube vertical du guidon dans le tube de la Fourche avant, en alignant les trous de vis.
 - Passer la vis du guidon dans le trou du tube.
 - Utiliser la clé à douille pour serrer la vis.
 - Abaisser le Capuchon Vis du guidon.
 - Installer la Sonnette sur le guidon.




5. Comme l'indique l'image :
- Retirer l'écrou situé à l'extrémité du métal de contrôle de la direction. Placer l'avant du mental dans le trou (a) de la Fourche avant verticalement, le maintenir à plat, s'assurer qu'il est bien connecté à la Fourche avant ; tourner le tube de la Barre d'apprentissage, ajuster le trou du tube (b) dans le trou du contrôle de direction arrière du mental ; fixer à l'aide d'une vis.




6. Comme indiqué dans l'image, insérez le support de barrière dans le tube du siège et fixez-le avec des vis.




7. Comme indiqué dans l'image, alignez le siège avec les trous de vis du cadre et fixez-le avec des vis.



8. Insérez la housse de siège dans la selle. Installez ensuite les composants gauche et droit du cadre le long des rainures de la prise. Faites passer l'avant de la housse de siège à travers les rainures de la prise, puis à travers les cadres du côté droit.



9. Comme indiqué dans l'image, tout d'abord, insérez la tige de poussée dans le tube de raccordement à l'arrière du siège jusqu'à ce qu'elle émette un clic, indiquant qu'elle est verrouillée. Accrochez ensuite le porte-bouteille. Ensuite, alignez et insérez le tube de la capote dans le tube du dossier et verrouillez-le. Enfin, positionnez le panier correctement et fixez-le avec des vis et des écrous de fixation du panier.



EN_Parking & Braking Device: Press the brake pedal firmly until you hear a click, making sure the brake is locked.

FR Dispositif de stationnement et de freinage : Appuyez fermement sur la pédale de frein jusqu'à entendre un clic, en vous assurant que le frein est verrouillé.

EN_ As shown in the picture, insert the rear wheel axle into the main frame rear dropout, gently tap until it locks with a "click" sound.

FR Comme indiqué sur l'image, insérez l'essieu de la roue arrière dans la patte arrière du cadre principal, tapez doucement jusqu'à ce qu'il se verrouille avec un bruit de « clic ».

UK



WARNING:

In order to protect your baby from accidental injury, please adjust and remove the parent push bar correctly do as this instruction.

FR



ATTENTION:

Afin de protéger votre bébé contre les blessures accidentelles, veuillez ajuster et retirer correctement la barre de pous sée parentale en suivant ces instructions.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

