




IN240701147V02_US_CA

370-361V00

EN



SWING CAR





IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

USER MANUAL

PRODUCT PARAMETER

Product Name : Swing Car	
Item No.: 370-361V00	Material : PP, ABS
Age : above 24 months	QC : 01
Maximum Capacity : 25kgs	Product Size: 69x31x36cm


PART LIST

		
Car Body	Steering Wheel	Front Wheel stand
		
Back Wheel Steering	Wheel Cover	Six Corners Sleeve

USE INSTRUCTION

1. First sincerely thank for your purchase, swing car is a kind of children's toys which combine environmental protection, recreation and fitness all together.
2. It's very easy to use, no need battery and no rotation device. As long as moving around the steering wheel, it can travel front and behind.
3. When playing, grip the steering wheel, spin around, then you can run. If you would like to speed up, the focus of part of your body should swing around with the car, the best speed can reach 2.8M/S.
4. The wheels are rubber silence wheel, when use it, there will not be any noise.

PART LIST INSTRUCTION




ADULT ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Take out the car body and check all the spare parts before assembly.
2. Please insert the front wheel across the front hole at the bottom of car body, and wait for the next step.
3. Press the bearing which fix on the front wheel stand completely into the bottom hole of the body (if it is difficult to insert, you can use a rubber hammer to knock it in);
4. Take the two back wheels, and insert the wheel at the back bottom of the car body accordingly.
5. Please assemble the steering wheel with the front wheel stand.

Note: After inserting the steering wheel into the metal tube, turn it clockwise to tighten until it stops.

6. Please overlap the Six corners Sleeve with the screw at the steering wheel, and use screw driver tight it up as clockwise.
7. Assemble the steering wheel cover at the top of the steering wheel, and complete installation of finished product.

STEERING WHEEL BATTERY INSTALLATION AND REPLACEMENT DIAGRAM



1. The steering wheel battery cover is set at the bottom of the steering wheel.
2. Unscrew the screw with a screwdriver and take out the battery box cover.
3. Insert 2 AA batteries (1.5V) correctly according to the positive and negative poles in the battery box.
4. Install the battery cover and tighten the screws to complete the installation.
5. Follow the steps 2 and 3 above to remove the battery.

BATTERY INSTRUCTIONS

1. Children must under adult Supervision when install batteries.
2. Keep assembly tools out of sight and reach of children.
3. Leaking AA batteries are longer functional and have to throw to the disposable bins properly.
4. Do not mix different battery bands within the device, different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
5. Requires 1.5V AA batteries. 
6. Non rechargeable batteries can not to be charged.
7. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
8. Rechargeable batteries must be removed from the product before being charged.
9. Install batteries with polarity are shown inside the battery compartment. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -).
10. Remove batteries in charger if necessary.
11. Power supply should remain loading to the battery compartment.
12. Do not mix old and new batteries.
13. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
14. The supply terminals are not to be short-circuited.
15. Exhausted batteries are to be removed from the toy.

MAINTAINENCE

1. Wipe clean with dry cloth on surface only.
2. Avoid direct Sun exposure.
3. Occasionally check to see that the nuts and bolts on all parts are secure and tight.
4. Avoid Hard Pressing and Violent Shaking;
5. Children should ride on flat and smooth surface.

WARNING

1. This product is suitable for children for 24 months+.
2. This product may have potential sharp edges, tips or small parts before assembly and must be assembled by adults.
3. Children should ride this on flat and smooth surface, and should keep away from traffic road; Strictly prohibited in nearby motor vehicles, streets, steps, slopes, hills, roads, alleys, swimming pools or other places with water.
4. This product shall be used under the custody of adults and shall wear shoes.
5. This product is only limited to one-person ride, with a maximum carrying capacity of 25 kg.
6. Adult assembly and installation of all parts are required.
7. Do not let Children playing alone with this product prevent from danger of Falling.
8. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties



WARNING


- Must be assembled by an adult, and that in their unassembled state contain potentially hazardous sharp edges or sharp points, or small parts.
- This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals



IN240701147V02_US_CA

370-361V00

FR



VOITURE SWING





**IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y
REFERER ULTERIEUREMENT.**

MANUEL DE L'UTILISATEUR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Nom du produit : Voiture Swing	
Article N°: 370-361V00	Matériau : PP, ABS
Âge : plus de 24 mois	QC : 01
Capacité maximale: 25 kgs	Taille du produit : 69x31x36cm


LISTE DES PIECES

		
Carrosserie	Volant	Béquille de roue avant
		
Roue arrière	Housse de volant	Manche Six Corners

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Tout d'abord, nous vous remercions sincèrement pour votre achat. La voiture balançoire est une sorte de jouet pour enfants qui combine la protection de l'environnement, la récréation et la forme physique.
2. Il est très facile à utiliser, ne nécessite pas de batterie ni de dispositif de rotation. Tant qu'elle se déplace autour du volant, il peut se déplacer vers l'avant et vers l'arrière.
3. Lorsque vous jouez, saisissez le volant, tournez, puis vous pouvez courir. Si vous souhaitez accélérer, la concentration d'une partie de votre corps doit pivoter avec la voiture, la meilleure vitesse peut atteindre 2,8 M/s.
4. Les roues sont des roues silencieuses en caoutchouc, et ne font pas de bruit lors de leur utilisation.


INSTRUCTIONS DE LA LISTE DES PIÈCES



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LES ADULTES

1. Retirez la carrosserie et vérifiez toutes les pièces de rechange avant l'assemblage.
2. Veuillez insérer la roue avant dans le trou avant au bas de la carrosserie et attendre l'étape suivante.
3. Appuyez complètement sur le roulement qui se fixe sur la béquille de roue avant dans le trou inférieur de la carrosserie (s'il est difficile à insérer, vous pouvez utiliser un marteau en caoutchouc pour l'enfoncer) ;
4. Prenez les deux roues arrière et insérez la roue au fond de la carrosserie en conséquence.
5. Veuillez assembler le volant avec la béquille de roue avant.
Remarque: Après avoir inséré le volant dans le tube métallique, tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
6. Veuillez chevaucher le manchon à six coins avec la vis au volant et utilisez le tournevis, serrez-le dans le sens horaire.
7. Assemblez le couvercle du volant en haut du volant et terminez l'installation du produit fini.

SCHÉMA D'INSTALLATION ET DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DU VOLANT



1. Le couvercle de pile du volant est placé au bas du volant
2. Dévissez la vis avec un tournevis et retirez le couvercle du compartiment à piles.
3. Insérez correctement 2 piles AA (1,5 V) en fonction des pôles positif et négatif dans le compartiment à piles
4. Installez le couvercle de pile et serrez les vis pour terminer l'installation
5. Suivez les étapes 2 et 3 ci-dessus pour retirer les piles.

INSTRUCTIONS DE BATTERIE

1. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte lors de l'installation des piles.
2. Gardez les outils d'assemblage hors de la vue et de la portée des enfants.
3. Les piles AA qui fuient sont plus fonctionnelles et doivent être jetées correctement dans les poubelles jetables.
4. Ne mélangez pas différentes bandes de piles dans l'appareil, différents types de piles ou piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
5. Nécessite des piles AA de 1,5 V.  X2
6. Les batteries non rechargeables ne peuvent pas être chargées.
7. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
8. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées.
9. Installez les piles avec la polarité sont indiquées à l'intérieur du compartiment à piles. Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité (+ et -).
10. Retirez les piles du chargeur si nécessaire.
11. L'alimentation doit rester chargée dans le compartiment à piles.
12. Ne mélangez pas les piles anciennes et neuves.
13. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
14. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
15. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.

ENTRETIEN

1. Essuyez la surface avec un chiffon sec uniquement.
2. Évitez l'exposition directe au soleil.
3. Vérifiez de temps en temps que les écrous et les boulons de toutes les pièces sont bien fixés et serrés.
4. Évitez les pressions fortes et les secousses violentes ;
5. Les enfants doivent rouler sur une surface plane et lisse.

ATTENTION

1. Ce produit convient aux enfants pendant 24 mois+.
2. Ce produit peut avoir des arêtes vives, des pointes ou de petites pièces avant l'assemblage et doit être assemblé par des adultes.
3. Les enfants doivent le conduire sur une surface plane et lisse et doivent se tenir à l'écart de la route de circulation ; Il est strictement interdit dans les véhicules à moteur, les rues, les marches, les pentes, les collines, les routes, les allées, les piscines ou autres endroits avec de l'eau.
4. Ce produit doit être utilisé sous la garde d'adultes et doit porter des chaussures.
5. Ce produit n'est limité qu'à une seule personne, avec une capacité de charge maximale de 25 kg.
6. Toutes les pièces doivent être assemblées et installées par un adulte.
7. Ne laissez pas les enfants jouer seuls avec ce produit pour éviter tout risque de chute.
8. Le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut de l'habileté pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.



ATTENTION

- Qui doivent être assemblés par un adulte et qui, à l'état non assemblé, contiennent des arêtes ou des pointes tranchantes potentiellement dangereuses, ou de petites pièces..
- Ce jouet produit des flashes qui peuvent déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibilisées.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

