




IN241000034V02_US_CA

344-087V00



EN_WARNING: Suitable for children of 3+ years old; Max weight: 40 kg/seat.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3+ ans; Poids maximum: 40 kg/siège.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT.**

WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not suitable for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Check all the parts are well connected before use.
5. Regularly check and maintain the main components (suspenders, fasteners, fixings, etc.), otherwise it may tip over or cause a fall.
6. Installation area should be as wide as possible, flat and avoid dampness.
7. Keep away from fire.
8. Place the activity toy on a level surface at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
9. Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
10. Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.
11. To replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.
12. Only for domestic use.
13. This toy is intended for outdoor use.
14. The activity toy should not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.

MAINTENANCE

- a) check all nuts and bolts for tightness and tighten when required;
- b) oil all metallic moving parts;
- c) check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required;
- d) check swing seats, chains, ropes and other means of attachments for evidence of deterioration;
- e) replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions;




ATTENTION :

1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
2. L'installation n'est autorisée qu'aux adultes, tenez les enfants à l'écart.
3. A utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant utilisation.
5. Vérifiez et entretenez régulièrement les principaux composants (bretelles, attaches, fixations,), sinon il peut se renverser ou provoquer une chute.
6. La zone d'installation doit être aussi large que possible, plate et éviter l'humidité.
7. Tenez à l'écart de la flamme.
8. Placez le jouet d'activité sur une surface plane à au moins 2 m de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
9. Vérifiez l'étanchéité de tous les écrous et boulons et serrez-les au besoin.
10. Vérifiez tous les revêtements pour les boulons et les arêtes vives et remplacez-les si nécessaire.
11. Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.
12. Pour usage domestique uniquement.
13. Ce jouet est destiné à être utilisé à l'extérieur.
14. Le jouet d'activité ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure.

MAINTENANCE

- a) vérifier le serrage de tous les écrous et boulons et les resserrer si nécessaire ;
- b) huiler toutes les pièces métalliques mobiles ;
- c) vérifier tous les revêtements pour détecter la présence de boulons et d'arêtes vives et les remplacer si nécessaire ;
- d) vérifier les sièges pivotants, les chaînes, les cordes et autres moyens de fixation pour détecter tout signe de détérioration ;
- e) remplacer les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant ;

ANCHOR INSTALLATION/ INSTALLATION DES ANCRAGES




EN_ For proper installation, the Anchors (H) must be cemented into the ground. You just need to hammer the pegs into the ground. You can also dig a hole and use concrete to anchor the pegs if you need much stronger stability. Dig a 15 x 15 x 15 x 30cm hole at each leg. Pour cement into the hole and place the Anchors (H) at a 5 degree angle, towards the inside of the Playground. Do not use until cement has dried.

Note: The maximum fall height for this product is 6 feet. The minimum ground clearance between the bottom of the lowest swing attachment must be 8 inches.

FR_ Pour une installation correcte, les ancrages (H) doivent être cimentés dans le sol. Vous pouvez simplement enfoncer les piquets dans le sol. Vous pouvez également creuser un trou et utiliser du béton pour ancrer les piquets si vous avez besoin d'une stabilité beaucoup plus forte. Creusez un trou de 15 x 15 x 15 x 30 cm à chaque pied. Versez du ciment dans le trou et placez les ancrages (H) à un angle de 5 degrés, vers l'intérieur de l'aire de jeux. N'utilisez pas le produit avant que le ciment soit sec.

Remarque: La hauteur de chute maximale pour ce produit est de 6 pieds. La distance minimale entre le sol et le bas de la fixation la plus basse de la balançoire doit être de 8 pouces.




EN_ Must keep a minimum of 8 inches of space with the soil.

Warning: Please bury the legs of the swing set as per instruction. If the swing set is used without proper anchoring, it may be dangerous and may tilt over.

FR_ Doit garder un espace minimum de 8 pouces avec le sol.

Avertissement: Veuillez enterrer les pieds de la balançoire selon les instructions. Si la balançoire est utilisée sans ancrage approprié, cela peut être dangereux et elle peut basculer.

① x 1




② x 1



③ x 1




④ x 1



⑤ x 3




⑥ x 1




⑦ x 1




⑧ x 2




⑨ x 2




⑩ x 3



⑪ x 2



⑫ x 2




⑬ x 2




⑭ x 2



⑮ x 10



⑯ x 1



⑰ x 2



⑱ x 4




⑲ x 1



⑳ x 1





㉑ x 1





㉒ x 6




 M8*70 A x 12	 M8*63 B x 6	 M8*63 C x 2
 M8*50 D x 28	 M8*50 E x 4	 F x 4
 G x 1	 H x 5	 I x 61
   J x 1		


A*12
I*12




B*4
D*4
E*4
I*12





B*2
C*2
D*4
I*8





F*4
G*1
H*5
I*9





If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

7777 Center Ave. Suite 430

Huntington Beach, CA 92647-9998 USA

MADE IN CHINA

US

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

ES

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,

Ontario Canada

L3R 4B9

MADE IN CHINA

CA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307,

Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-87408465  service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre. Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

Made in china

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447  clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqu  en Chine

FR



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



D CH TERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

