
IN250700609V01_US_CA



# KIDS FLOOR PLAYMAT
# USER MANUAL

# TAPIS DE JEU POUR ENFANTS
# MANUEL D'UTILISATION

**WARNING! ADULT ASSEMBLY ONLY.**
**ATTENTION! ASSEMBLAGE RÉSERVÉ AUX ADULTES SEULEMENT.**

**EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
**FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT**

EN

## SAFETY WARNINGS & INSTRUCTIONS

**⚠ WARNING!**

- Read all instructions before using this product.
- Keep instructions for future use.
- Do not use this product if it is damaged or broken.
- **WARNING**: Suitable for children of 0 months+.

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.** Always use under adult supervision.
- **SUFFOCATION HAZARD:**

Do not place this playmat in a crib, cot, playpen, or near a sleeping surface.
Ensure the playmat is placed fully flat on a hard, level floor before placing a child on it.

- **KEEP AWAY FROM FIRE AND HEAT SOURCES:** Keep away from open flames, space heaters, radiators, and direct sunlight.
- **PLASTIC BAG WARNING:** To avoid danger of suffocation, keep all packaging materials (plastic bags, shrink wrap, transport boxes) away from babies and children. Dispose of packaging immediately after opening.
- **DO NOT** use sharp objects (scissors, heels, high-heeled shoes, pet claws) on the playmat, as they may puncture or tear the surface and create small parts.
- **CHOKING HAZARD:** Inspect the product before each use. Discontinue use immediately if the mat is damaged, torn, or if internal foam is exposed.

### Assembly & Setup

1. Carefully remove the playmat from its packaging. Do not use sharp knives or blades that may puncture the mat.
2. Unroll / Unfold the playmat completely and place it on a clean, dry, flat floor.
3. (For interlocking puzzle mats) Align the edge teeth and gently press the tiles together until secure.
4. (For rollable/foldable mats) If the mat retains curl or crease marks from shipping, lay it flat in a warm room for 24–48 hours. Rolling it in the opposite direction can help flatten it.

### Care & Maintenance

**Daily Cleaning:** Wipe the surface clean with a soft, damp cloth and mild soap. Wipe dry with a towel or let it air dry completely before storage or use.
**DO NOT** use harsh chemicals, bleach, abrasive cleaners, or alcohol-based sprays, as these may damage the protective coating and print.
**DO NOT** submerge the playmat in water or wash it in a washing machine.
**Storage:** Store flat, rolled, or folded (depending on model design) in a cool, dry place out of direct sunlight.
Avoid placing heavy furniture on the playmat for extended periods to prevent permanent indentations.

FR

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

**⚠ ATTENTION**

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Conservez les instructions pour une utilisation ultérieure.
- N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé ou cassé.
- **ATTENTION** : Convient aux enfants à partir de 0+ mois.

● **NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SANS SURVEILLANCE.** Toujours utiliser sous la surveillance d'un adulte.
● **RISQUE DE SUFFOCATION :**
Ne placez pas ce tapis de jeu dans un berceau, un lit d'enfant, un parc ou près d'une surface de couchage.
Assurez-vous que le tapis de jeu est complètement à plat sur un sol dur et régulier avant d'y installer un enfant.
● **TENIR À L'ÉCART DU FEU ET DES SOURCES DE CHALEUR :** Tenir à l'écart des flammes nues, des radiateurs, des chauffages d'appoint et de la lumière directe du soleil.
● **ATTENTION CONCERNANT LE SAC EN PLASTIQUE :** Pour éviter tout risque de suffocation, tenez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, film étirable, boîtes de transport) hors de portée des bébés et des enfants. Jetez l'emballage immédiatement après l'ouverture.
● **NE PAS** utiliser d'objets tranchants (ciseaux, talons, chaussures à talons hauts, griffes d'animaux) sur le tapis de jeu, car ils risqueraient de perforer ou de déchirer la surface et de créer de petites pièces.
● **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT :** Inspectez le produit avant chaque utilisation. Cessez immédiatement de l'utiliser si le tapis est endommagé, déchiré ou si la mousse interne est visible.

### Montage et installation

1. Retirez délicatement le tapis de jeu de son emballage. N'utilisez pas de couteaux ou de lames tranchantes qui pourraient perforer le tapis.
2. Déroulez / Dépliez complètement le tapis de jeu et placez-le sur un sol propre, sec et plat.
3. (Pour les tapis de puzzle emboîtables) Alignez les dents des bords et emboîtez délicatement les pièces jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.
4. (Pour les tapis enroulables/pliables) Si le tapis conserve des marques de courbure ou de pliage dues au transport, étendez-le à plat dans une pièce tempérée pendant 24 à 48 heures. Le rouler dans le sens inverse peut aider à l'aplatir.

### Entretien et maintenance

Nettoyage quotidien : Essuyez la surface avec un chiffon doux et humide et un savon doux. Séchez avec une serviette ou laissez sécher complètement à l'air libre avant de le ranger ou de l'utiliser.
**NE PAS** utiliser de produits chimiques agressifs, d'eau de Javel, de nettoyants abrasifs ou de sprays à base d'alcool, car cela pourrait endommager le revêtement protecteur et l'impression.
**NE PAS** immerger le tapis de jeu dans l'eau ni le laver en machine.
**Rangement** : Rangez-le à plat, enroulé ou plié (selon la conception du modèle) dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Évitez de placer des meubles lourds sur le tapis de jeu pendant une période prolongée pour éviter des empreintes permanentes.

**US**

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

**CA**

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unitė 33-1 Sparks Avenue, North York,  Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

Aosom