


PawHut

IN260100077V01_GL

D00-244V00



04

STEPS



15 MIN

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.**

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEggerlo ATTENTAMENTE.**

WARNING: Keep Away From Fire

1. Please read this instruction carefully before use and keep it properly for future reference. If you do not follow this instruction, the safety of pets may be affected.
2. Do not leave the care giver while the product is in use.
3. Do not use accessories not provided by the manufacturer.
4. Any load attached to the handle will affect the stability of the pet stroller.
5. Ensure that all the locking devices are assembled before using the pet stroller.
6. Pets must use restraints when using.
7. Do not use the pet stroller in rough areas, near stoves and other dangerous areas.
8. Avoid use or storage in damp, cold or high temperature environment and keep away from fire or strong heat source.
9. Do not use it to put dangerous animals which are aggressive and destructive.

Maintenance and Care

Please check and maintain the pet stroller frequently. The cloth cover cannot be dipped and washed. When the cloth cover is cleaned, please use a brush and other cleaning instruments to clean the dirt.

AVERTISSEMENT : À Garder à l'Écart Du Feu

1. Prière de lire attentivement ces instructions avant l'utilisation et de les conserver pour s'y référer ultérieurement. Le non-respect de ces instructions peut affecter la sécurité des animaux domestiques.
2. Le gardien ne doit pas s'absenter pendant l'utilisation de l'appareil.
3. Ne pas utiliser d'accessoires non fournis par le fabricant.
4. La stabilité de la poussette est affectée par toute charge fixée à la poignée.
5. S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont assemblés avant d'utiliser la poussette pour animaux.
6. Les animaux domestiques doivent être attachés lors de l'utilisation.
7. Ne pas utiliser la poussette dans des endroits rugueux, à proximité de foyers ou d'autres endroits dangereux.
8. Éviter d'utiliser ou de ranger la poussette dans un environnement humide, froid ou à haute température et la tenir éloignée du feu ou d'une source de chaleur intense.
9. La poussette ne doit pas être utilisée pour transporter des animaux dangereux, agressifs et nuisibles.

Maintenance et Entretien

La poussette doit être vérifiée et entretenue fréquemment. La housse en tissu ne doit pas être trempée ni lavée. Lorsque la housse en tissu doit être nettoyée, prière d'utiliser une brosse et d'autres instruments de nettoyage pour enlever la saleté.

ADVERTENCIA: Mantener alejado del fuego

1. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas para futuras consultas. Si no sigue estas instrucciones, la seguridad de las mascotas puede verse afectada.
2. No deje al cuidador mientras el producto está en uso.
3. No utilice accesorios no proporcionados por el fabricante.
4. Cualquier carga fijada al mango afectará la estabilidad del cochecito para mascotas.
5. Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén montados antes de usar la silla de paseo para mascotas.
6. Los animales domésticos deben ir sujetos cuando se esté usando el producto.
7. No use el cochecito para mascotas en zonas abruptas, cerca de estufas y otras zonas peligrosas.
8. Evite el uso o el almacenamiento en ambientes húmedos, fríos o con altas temperaturas y manténgalo alejado del fuego o de fuentes de calor fuertes.
9. No lo utilice para colocar animales peligrosos que sean agresivos y destructivos.

Mantenimiento y Cuidado

Por favor, compruebe y mantenga el cochecito para mascotas con frecuencia. La funda de tela no se puede sumergir ni lavar. Cuando se limpie la cubierta de tela, por favor, utilice un cepillo y otros instrumentos de limpieza para limpiar la suciedad.

AVISO: Mantenha-se Longe do Fogo

1. Por favor leia esta instrução cuidadosamente antes de usar e guarde-a devidamente para referência futura. Se não seguir estas instruções, a segurança dos animais de estimação pode ser afetada.
2. Não deixe o prestador de cuidados enquanto o produto estiver em uso.
3. Não utilize acessórios não fornecidos pelo fabricante.
4. Qualquer carga presa à pega afetará a estabilidade do carrinho do animal.
5. Certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão montados antes de usar o carrinho de passeio para animais domésticos.
6. Animais de estimação devem usar trelas.
7. Não use o carrinho de passeio em áreas ásperas, perto de fogões e outras áreas perigosas.
8. Evitar o uso ou armazenamento em ambientes húmidos, frios ou de alta temperatura e manter longe de fogo ou fonte de calor forte.
9. Não o utilize para colocar animais perigosos que sejam agressivos e destrutivos.

Manutenção e Cuidados

Por favor, verifique e mantenha o carrinho de passeio frequentemente. A cobertura do pano não pode ser mergulhada e lavada. Quando a cobertura do pano for limpa, por favor use uma escova e outros instrumentos de limpeza para limpar a sujidade.

WARNUNG: Von Feuer fernhalten

1. Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie diese Anweisung nicht befolgen, kann die Sicherheit von Haustieren beeinträchtigt werden.
2. Während der Verwendung des Produkts darf sich die Betreuungsperson nicht entfernen.
3. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller bereitgestellt wird.
4. Jede an der Lenkstange befestigte Last beeinträchtigt die Stabilität des Hundebuggys.
5. Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsvorrichtungen vor der Verwendung des Hundebuggys montiert sind.
6. Haustiere müssen bei der Verwendung angeschnallt sein.
7. Verwenden Sie den Hundebuggy nicht in rauen Gegenden, in der Nähe von Öfen oder anderen gefährlichen Bereichen.
8. Verwenden oder lagern Sie ihn nicht in feuchten, kalten oder heißen Umgebungen und halten Sie ihn von Feuer oder starken Wärmequellen fern.
9. Verwenden Sie ihn nicht für gefährliche Tiere, die aggressiv und zerstörerisch sind.

Wartung und Pflege

Bitte überprüfen und warten Sie den Hundebuggy regelmäßig. Das Verdeck kann nicht getaucht und gewaschen werden. Wenn Sie das Verdeck reinigen, verwenden Sie bitte eine Bürste und andere Reinigungsmittel, um den Schmutz zu entfernen.

AVVERTENZA: Tenere lontano dal fuoco

1. Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e di conservarle per future consultazioni. Se non si seguono queste istruzioni, la sicurezza degli animali domestici potrebbe essere compromessa.
2. Non lasciare andare la persona che assiste quando il prodotto è in uso.
3. Non utilizzare accessori non forniti dal produttore.
4. Qualsiasi carico attaccato alla maniglia influisce sulla stabilità del passeggino.
5. Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano montati prima di utilizzare il passeggino.
6. Gli animali domestici devono essere trattenuti durante l'uso.
7. Non utilizzare il passeggino in zone impervie, vicino a stufe o altre aree pericolose.
8. Evitare l'uso o lo stoccaggio in ambienti umidi, freddi o ad alta temperatura e tenerlo lontano dal fuoco o da fonti di calore forte.
9. Non utilizzarlo per animali pericolosi, aggressivi e distruttivi.

Manutenzione e Cura

Controllare e mantenere frequentemente il passeggino per animali domestici. Il rivestimento in tessuto non può essere immerso in liquido e lavato. Quando si pulisce il rivestimento in tessuto, utilizzare una spazzola e altri strumenti di pulizia per pulire lo sporco.

OSTRZEŻENIE: Trzymaj z dala od ognia.

1. Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może mieć wpływ na bezpieczeństwo zwierząt domowych.
2. Nie pozostawiaj opiekuna bez nadzoru podczas użytkowania produktu.
3. Nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez producenta.
4. Każdy ładunek przymocowany do uchwyty wpływa na stabilność wózka dla zwierząt domowych.
5. Przed użyciem wózka dla zwierząt upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są zamontowane.
6. Podczas użytkowania zwierzęta muszą być przypięte.
7. Nie używaj wózka dla zwierząt w trudnym terenie, w pobliżu pieców i innych niebezpiecznych miejsc.
8. Unikaj używania lub przechowywania w wilgotnym, zimnym lub wysokotemperaturowym środowisku i trzymaj z dala od ognia lub silnych źródeł ciepła.
9. Nie używaj go do przewożenia niebezpiecznych zwierząt, które są agresywne i destrukcyjne.

Konserwacja i pielęgnacja

Proszę często sprawdzać i konserwować wózek dla zwierząt. Pokrowca nie można zanurzać ani prać. Do czyszczenia pokrowca należy używać szczotki i innych narzędzi czyszczących.

AVERTISMENT: A se păstra departe de foc.

1. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și să le păstrați în siguranță pentru consultare ulterioară. Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, siguranța animalelor de companie poate fi afectată.
2. Nu lăsați îngrijitorul nesupravegheat în timp ce produsul este în uz.
3. Nu utilizați accesorii care nu sunt furnizate de producător.
4. Orice sarcină atașată la mâner va afecta stabilitatea căruciorului pentru animale de companie.
5. Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt asamblate înainte de a utiliza căruciorul pentru animale de companie.
6. Animalele de companie trebuie să utilizeze dispozitive de fixare în timpul utilizării.
7. Nu utilizați căruciorul pentru animale de companie în zone accidentate, în apropierea sobelor și a altor zone periculoase.
8. Evitați utilizarea sau depozitarea în medii umede, reci sau cu temperaturi ridicate și țineți-l departe de foc sau de surse puternice de căldură.
9. Nu îl utilizați pentru a transporta animale periculoase, agresive și distructive.

Întreținere și îngrijire

Vă rugăm să verificați și să întrețineți frecvent căruciorul pentru animale de companie. Husa din pânză nu poate fi scufundată și spălată. Când curățați husa din pânză, vă rugăm să utilizați o perie și alte instrumente de curățare pentru a îndepărta murdăria.

A x 1**B** x 1**C** x 2**D** x 2**E** x 1**F** x 1

01



EN Open the frame
FR Ouvrez le cadre.
ES Abre el marco.
DE Öffnen Sie den Rahmen
IT Aprire il telaio
PL Otwórz ramę
RO Deschideți rama

EN Release the folding lock and lift up the handle bar.
FR Débloquez le verrou pliable et soulevez le guidon.
ES Suelte el bloqueo plegable y levante el manillar.
DE Lösen Sie die Klappsperrung und heben Sie den Lenker an.
IT Sbloccare il fermo pieghevole e sollevare il manubrio.
PL Zwolnij blokadę składania i podnieś kierownicę.
RO Eliberați blocajul de pliere și ridicați ghidonul.



EN Until the frame totally been opened.
FR Jusqu'à ce que le cadre soit complètement ouvert.
ES Hasta que el marco se haya abierto por completo.
DE Bis der Rahmen vollständig geöffnet wurde.
IT Fino a quando il telaio non è stato completamente aperto.
PL Aż do całkowitego otwarcia ramy.
RO Până când rama a fost deschisă în totalitate.

- EN**_ Install the front wheels
FR_ Installez les roues avant.
ES_ Instale las ruedas delanteras.
DE_ Montieren Sie die Vorderräder
IT_ Installare le ruote anteriori
PL_ Zamontuj przednie koła.
RO_ Montați roțile din față



- EN**_ Insert the front axle into the front wheel seat hole.
FR_ Insérez l'essieu avant dans le trou du siège de la roue avant.
ES_ Inserte el eje delantero en el orificio del asiento de la rueda delantera.
DE_ Stecken Sie die Vorderachse in das Loch des Vorderradsitzes.
IT_ Inserire l'asse anteriore nel foro del supporto della ruota anteriore.
PL_ Włóż przednią oś do otworu mocującego przednie koło.
RO_ Introduceți axul față în orificiul scaunului roții față.



- EN**_ Press the front wheel quick release button and pull out the front wheel.
FR_ Appuyez sur le bouton de déblocage rapide de la roue avant et retirez la roue avant.
ES_ Presione el botón de liberación rápida de la rueda delantera y extraiga la rueda delantera.
DE_ Drücken Sie den Schnellspanner am Vorderrad und ziehen Sie das Vorderrad heraus.
IT_ Premere il pulsante di sgancio rapido della ruota anteriore ed estrarre la ruota anteriore.
PL_ Naciśnij przycisk szybkiego zwalniania przedniego koła i wyciągnij przednie koło.
RO_ Apăsăți butonul de eliberare rapidă a roții din față și scoateți roata din față.

EN_ Installation and removal of brake lever
FR_ Installation et démontage du levier de frein
ES_ Instalación y desmontaje de la palanca de freno
DE_ Montage und Demontage des Bremshebels
IT_ Installazione e rimozione della leva del freno
PL_ Montaż i demontaż dźwigni hamulca
RO_ Montarea și demontarea manetei de frână



EN_ Align the brake lever with the frame and insert it until the buckle pops out.
FR_ Alignez le levier de frein avec le cadre et insérez-le jusqu'à ce que la boucle sorte.
ES_ Alinee la palanca del freno con el cuadro e insértela hasta que salte la hebilla.
DE_ Richten Sie den Bremshebel am Rahmen aus und setzen Sie ihn ein, bis die Schnalle herausspringt.
IT_ Allinea la leva del freno con il telaio e inseriscila fino a quando la fibbia non fuoriesce.
PL_ Wyrównaj dźwignię hamulca z ramą i wsuń ją, aż zatrzask wyskoczy.
RO_ Aliniați maneta de frână cu cadrul și introduceți-o până când catarama iese afară.



EN_ Press the buckle and pull out the brake lever outward
FR_ Appuyez sur la boucle et tirez le levier de frein vers l'extérieur.
ES_ Presione la hebilla y tire de la palanca del freno hacia afuera.
DE_ Drücken Sie die Schnalle und ziehen Sie den Bremshebel nach außen
IT_ Premere la fibbia ed estrarre la leva del freno verso l'esterno.
PL_ Naciśnij klamrę i pociągnij dźwignię hamulca na zewnątrz.
RO_ Apăsăți catarama și trageți maneta de frână spre exterior

- EN**_ Installation and removal of rear wheels
FR_ Installation et démontage des roues arrière
ES_ Instalación y desmontaje de las ruedas traseras
DE_ Montage und Demontage der Hinterräder
IT_ Montaggio e smontaggio delle ruote posteriori
PL_ Montaż i demontaż tylnych kół
RO_ Montarea și demontarea roților din spate



- EN**_ Insert the rear wheel into the brake lever and complete the installation.
FR_ Insérez la roue arrière dans le levier de frein et terminez l'installation.
ES_ Inserte la rueda trasera en la palanca del freno y complete la instalación.
DE_ Setzen Sie das Hinterrad in den Bremshebel ein und schließen Sie die Installation ab.
IT_ Inserire la ruota posteriore nella leva del freno e completare l'installazione.
PL_ Włóż tylne koło do dźwigni hamulca i zakończ montaż.
RO_ Introduceți roata din spate în maneta de frână și finalizați instalarea.



- EN**_ Press the rear wheel quick release button and pull out the rear wheel.
FR_ Appuyez sur le bouton de déblocage rapide de la roue arrière et retirez la roue arrière.
ES_ Presione el botón de liberación rápida de la rueda trasera y extraiga la rueda trasera.
DE_ Drücken Sie den Schnellspanner am Hinterrad und ziehen Sie das Hinterrad heraus.
IT_ Premere il pulsante di sgancio rapido della ruota posteriore ed estrarre la ruota posteriore.
PL_ Naciśnij przycisk szybkiego zwalniania tylnego koła i wyciągnij tylne koło.
RO_ Apăsăți butonul de eliberare rapidă a roții din spate și scoateți roata din spate.

EN_Front wheel direction adjustment and braking
FR_Réglage de la direction et du freinage de la roue avant
ES_Ajuste de la dirección de la rueda delantera y frenado
DE_Richtungseinstellung der Vorderräder und Bremsen
IT_Regolazione della direzione della ruota anteriore e frenata
PL_Regulacja kierunku przedniego koła i hamowanie
RO_Reglarea direcției roților din față și frânarea



EN_Press/release the button, the front wheel can shift between directional wheel and universal wheel.
FR_Appuyez/relâchez le bouton pour faire passer la roue avant du mode directionnel au mode universel.
ES_Pulse/suelte el botón, la rueda delantera puede cambiar entre rueda direccional y rueda universal.
DE_Durch Drücken/Loslassen der Taste kann das Vorderrad zwischen Richtungsrad und Universalrad wechseln.
IT_Premendo/rilasciando il pulsante, la ruota anteriore può passare dalla modalità direzionale a quella universale.
PL_Naciśnij/zwolnij przycisk, aby przednie koło przełączało się między trybem kierunkowym a uniwersalnym.
RO_Apăsați/eliberați butonul, roata din față poate comuta între roata direcțională și roata universală.



EN_Step on the pedal to brake; Lift the pedal and release the brake.
FR_Appuyez sur la pédale pour freiner ; relâchez la pédale pour desserrer le frein.
ES_Pise el pedal para frenar; levante el pedal y suelte el freno.
DE_Treten Sie zum Bremsen auf das Pedal; heben Sie das Pedal an und lösen Sie die Bremse.
IT_Premere il pedale per frenare; sollevare il pedale per rilasciare il freno.
PL_Naciskaj pedał, aby hamować; Podnieś pedał, aby zwolnić hamulec.
RO_Apăsați pe pedală pentru a frâna; Ridicați pedala și eliberați frâna.

- EN**_Push handle angle adjustment and ribbon usage
FR_Réglage de l'angle de la poignée de poussée et utilisation du ruban
ES_Ajuste del ángulo del mango de empuje y uso de la cinta
DE_Einstellung des Schiebebügelwinkels und Verwendung des Farbbandes
IT_Regolazione dell'angolo della maniglia di spinta e utilizzo del nastro
PL_Regulacja kąta uchwytu i zużycie taśmy
RO_Reglarea unghiului mânerului de împingere și utilizarea panglicii



- EN**_Press the buttons on both sides to adjust the angle of the push handle.
FR_Appuyez sur les boutons situés des deux côtés pour régler l'angle de la poignée de poussée.
ES_Presione los botones de ambos lados para ajustar el ángulo del mango de empuje.
DE_Drücken Sie die Knöpfe auf beiden Seiten, um den Winkel des Schiebegriffs einzustellen.
IT_Premere i pulsanti su entrambi i lati per regolare l'angolazione della maniglia di spinta.
PL_Naciśnij przyciski po obu stronach, aby wyregulować kąt uchwytu.
RO_Apăsăți butoanele de pe ambele părți pentru a regla unghiul mânerului de împingere.



- EN**_Wrap the ribbon around the frame and press the button to support the top cover.
FR_Enroulez le ruban autour du cadre et appuyez sur le bouton pour maintenir le couvercle supérieur.
ES_Envuelva la cinta alrededor del marco y pulsa el botón para sujetar la cubierta superior.
DE_Wickeln Sie das Band um den Rahmen und drücken Sie den Knopf, um die obere Abdeckung zu stützen.
IT_Avvolgi il nastro attorno alla cornice e premi il pulsante per fissare il coperchio superiore.
PL_Owiń wstążkę wokół ramki i naciśnij przycisk, aby podtrzymać górną pokrywę.
RO_Înfășurați panglica în jurul cadrului și apăsați butonul pentru a susține capacul superior.

EN_Folding trolley
FR_Chariot pliable
ES_Carro plegable
DE_Klappbarer Wagen
IT_Carrello pieghevole
PL_Składany wózek
RO_Cărucior pliabil



EN_Lift and retract the car switch with both hands, and push the body forward.
FR_Soulevez et rétractez l'interrupteur de la voiture à deux mains, puis poussez le corps vers l'avant.
ES_Levante y retraiga el interruptor del coche con ambas manos y empuje el cuerpo hacia delante.
DE_Heben Sie den Autoschalter mit beiden Händen an und schieben Sie die Karosserie nach vorne.
IT_Sollevare e ritrarre l'interruttore dell'auto con entrambe le mani e spingere il corpo in avanti.
PL_Podnieś i cofnij przełącznik samochodu obiema rękami, a następnie popchnij nadwozie do przodu.
RO_Ridicați și retrageți comutatorul mașinii cu ambele mâini și împingeți corpul înainte.



EN_Wait for the frame to fold, then hang the car hook.
FR_Attendez que le cadre se replie, puis accrochez le crochet pour voiture.
ES_Espera a que se pliegue el marco y luego cuelga el gancho para el coche.
DE_Warten Sie, bis sich der Rahmen zusammenfaltet, und hängen Sie dann den Autohaken ein.
IT_Attendere che il telaio si ripieghi, quindi appendere il gancio per auto.
PL_Poczekaj, aż rama się złoży, a następnie zawieś haczyk samochodowy.
RO_Așteptați ca rama să se îndoiaie, apoi atârnați cârligul pentru mașină.

EN_Cup holder
FR_Porte-gobelet
ES_Portavasos
DE_Becherhalter
IT_Portabicchieri
PL_Uchwyt na kubek
RO_Suport pentru pahare



EN_Pull up to remove the cup holder, insert downwards to complete instalation
FR_Tirez vers le haut pour retirer le porte-gobelet, insérez vers le bas pour terminer l'installation.
ES_Tire hacia arriba para retirar el portavasos, insértelo hacia abajo para completar la instalación.
DE_Nach oben ziehen, um den Becherhalter zu entfernen, nach unten einsetzen, um die Installation abzuschließen
IT_Tirare verso l'alto per rimuovere il portabicchieri, inserire verso il basso per completare l'installazione.
PL_Pociągnij, aby wyjąć uchwyt na kubek, a następnie wsuń w dół, aby zakończyć montaż.
RO_Trageți în sus pentru a scoate suportul pentru pahare, introduceți-l în jos pentru a finaliza instalarea

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US


 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT


 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:


CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:


 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:


ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE


 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

DONNEZ
OU
RECYCLEZ



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr