




IN260400068V01_US_CA

316-037V90



WARNING!
ADULT ASSEMBLY ONLY.

AVERTISSEMENT!
ASSEMBLAGE RÉSERVÉ
AUX ADULTES SEULEMENT.



EN_WARNING: Suitable for ages 3 years+; Maximum Weight Capacity of Chair: 30 kg/seat; Table: 30 kg.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3 ans+; Poids maximum admissible de la chaise: 30 kg/siège; Table: 30 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not suitable for children under 3 years.
2. Assembly to be carried out by a competent adult only.
3. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.
4. To be used under the direct supervision of an adult.
5. Place it on a flat and clean floor, Check all the parts are well connected before use.
6. DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
7. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
8. DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
9. DO NOT to use the seating if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
10. All assembly fittings should always be tightened properly.
11. Regularly check all fastenings to ensure that they properly tightened.
12. The product complies with EN 17191:2021.

MAINTENANCE & CARE

- Traces left by water-based pens such as pencils, pens, and water color pens can be wiped with water.
- Traces left by oily pen can be wiped by alcohol and balm.
- The desk board is moisture proof and scratch-resistant, But please do not use any blade to scratch it.
- Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.

BATTERY WARNING

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -);
- Exhausted batteries are to be removed from the toy;
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix alkaline, standard(carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- The rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- Remove the batteries when the unit is not in use for long periods.
- Always comply with local laws and regulations.

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTRIEURE.

ATTENTION:

1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
2. Montage à effectuer uniquement par un adulte compétent.
3. Pendant l'assemblage, les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison d'un risque de blessure possible.
4. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
5. Posez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant toute utilisation.
6. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre ; il pourrait être utilisé comme marchepied par un enfant et le faire tomber par la fenêtre.
7. Soyez conscient du risque de feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
8. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
9. NE PAS utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et n'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
10. Tous les accessoires de montage doivent toujours être correctement serrés.
11. Vérifiez régulièrement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont correctement serrées.
12. Le produit est conforme à la norme EN 17191:2021.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Les traces laissées par des stylos à base d'eau tels que les crayons, les stylos et les stylos de couleur à l'eau peuvent être essuyées avec de l'eau.
- Les traces laissées par un stylo gras peuvent être essuyées par de l'alcool et du baume.
- La planche de bureau est résistant à l'humidité et aux rayures, Mais veuillez ne pas utiliser de lame pour le gratter.
- Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.


ATTENTION DE BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés ;
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (+ et -) ;
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet ;
- Les bornes de l'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, les piles standard (carbon-zinc) ou les piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez pas les piles anciennes et nouvelles.
- Pour les jouets électriques utilisant des accumulateurs rechargeables, il convient que les accumulateurs soient chargés sous le contrôle d'un adulte.
- Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Respectez toujours les lois et règlements locaux.

① x 1




② x 1




③ x 1




④ x 1




⑤ x 2




⑥ x 1




⑦ x 1




⑧ x 1




⑨ x 2




⑩ x 2




⑪ x 2




⑫ x 2




⑬ x 2




⑭ x 1



⑮ x 1



⑯ x 1



⑰ x 2





⑲ x 4



⑳ x 1


⑱ x 4





Dx4


01



x2


Cx4
Ex4

02



x2


03



x2

Cx8


04



x2


Ax6
Gx2
Hx2



05




Bx2
Ex2



06






Ex6
Gx6






Bx4
Ex4


11




Ex4

12





1



EN_ Open the battery cover with a cross head screwdriver (not included).

FR_ Ouvrez le couvercle de la batterie avec un tournevis cruciforme (non inclus).


DE_ Öffnen Sie die Batterieabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).

ES_ Abra la cubierta de la batería con un destornillador de cabeza de cruz (no incluido).

PT_ Abra a tampa da bateria com uma chave de fenda de cabeça cruzada (não incluída).

IT_ Aprire il coperchio della batteria con un cacciavite a croce (non incluso).

2



EN_ Insert batteries in battery compartment with the correct polarity.

FR_ Insérez les piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité correcte.

DE_ Setzen Sie die Batterien im Batteriefach mit der richtigen Polarität ein.

ES_ Inserte las pilas en el compartimento de la batería con la polaridad correcta.

PT_ Insira as pilhas no compartimento da bateria com a polaridade correta.

IT_ Inserire le batterie nel vano batteria con la polarità corretta.

EN_ Requires 3 x 1.5V AA size batteries (not included).



FR_ Nécessite 3 piles de type AA 1,5V (non incluses).

DE_ Benötigt 3x1,5V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

ES_ Requiere 3 pilas de 1.5V tamaño AA (no incluidas).

PT_ Requer 3 pilhas AA de 1,5V (não incluídas).

IT_ Richiede 3 batterie da 1,5V di tipo AA (non incluse).



US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

