US/CA

IN260500180V01

# 842-493V80



***EN_*** This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
***FR_***Ce produit est uniquement adapté aux espaces bien isolés ou à un usage occasionnel.
***ES_*** Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o para un uso ocasional.
***PT_*** Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou para uso ocasional.
***DE_*** Dieses Produkt eignet sich nur für gut isolierte Räume oder den gelegentlichen Gebrauch.
***IT_*** Questo prodotto è adatto solo per ambienti ben isolati o per un uso occasionale.
***RO_*** Acest produs este potrivit numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.

***EN_*** **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR_*** **IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**
***ES_*** **IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT_*** **IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.**
***DE_*** **WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT _*** **IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**
***RO_*** **IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.**

WARNING! IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY, A FIRE MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

FOR YOUR SAFETY
DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS OR LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE

INTENDED USE: This product is intended only for indoor household or office use. It is NOT intended for industrial or commercial use. DO NOT USE OUTDOORS

IMPORTANT INSTRUCTIONS
PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEFTY INSTRUCTIONS When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9m) from the heater.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, pets or invalids and whenever the heater is left operating unattended.
4. If possible always unplug this appliance when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.
6. Any repairs to this appliance should be carried out by a qualified service person.
7. Under no circumstances should this appliance be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this appliance again.
8. Do not use outdoors.
9. Use your heater only in dry environments. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container. Do not use your heater outdoors. Do not use near sinks, swimming pools or other damp areas such as flooded basements, garages, etc or anyplace where the heater could come in contact with water.
10. Do not use this heater in elevated locations, such as on shelves, raised platforms, etc.
11. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
12. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet. Always unplug the heater when not in use.
13. Connect to a properly grounded outlets only.
14. This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.0 Canadian Electrical codes or for USA installations, follow local codes or for USA installations, follow local codes and the National Electric code ANSI/NFPA No. 70.
15. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electrical shock or fire, or damage the heater.
16. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
17. This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored. This appliance should not be used as a drying rack for clothing, nor should Christmas stockings or decorations be hung or near it.

18. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
19. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power strip.
20. Do not use this heater with missing, damaged, or broken legs.
21. “SAVE THESE INSTRUCTIONS”

ALWAYS OBSERVE THESE SAFETY PRECAUTIONS WHEN OPERATING YOUR ELECTRIC HEATER

ALWAYS Read all instructions before operating.

ALWAYS Locate your electric heater away from furniture or loose hanging drapes.

ALWAYS Keep the rear grill away from walls or drapes so as not to block the air intake. (If applicable)

ALWAYS Unplug electric heater when not in use.

ALWAYS Use electric heater on a flat dry surface.

ALWAYS Use on 110-120 volt 60Hz AC power supply.

ALWAYS Route the cord so it will not be walked on tripped over or pinched by furniture.

ALWAYS Keep electrical cords, drapes and other furnishings away from your electric heater.

ALWAYS Keep your electric heater clean and the filter free of dust. (If applicable)

ALWAYS Use indoors only.

NEVER Place drapes, clothing or towels over electric heater to dry.

NEVER Use in the presence of explosive or flammable vapors such as gas or paint.

NEVER Plug another electrical appliance into the same circuit. Blown fuses, tripped circuits and fire hazards
may result.

NEVER Use water or liquids to clean your electric heater.

NEVER Let bare skin touch hot surfaces as this may cause burns.

NEVER Leave electric heater unattended.

NEVER Leave electric heater when children or pets are present.

NEVER Locate electric heater where it may fall into a bath tub or other water containers.

NEVER Operate electric heater with a damaged cord, plug or after the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner.

NEVER Run cord under carpeting or cover with throw rugs or runners.

NEVER Insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings, as this may cause an electrical shock, fire or damage.

"SAVE THESE INSTRUCTIONS"
IMPORTANT: Read all instructions and warnings carefully before installation and use. Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, injury to persons, fire hazard and will void the warranty

OPERATING INSTRUCTIONS

Note: When using the heater for the first time, you may notice a slight emission of smoke. This is normal and will stop after a short time. The heating element is made of steel and was coated with a layer of protective oil during production.

| Setting | Function |
|---|---|
| | Unit is off |
| | Fan Runs – No Heat |
| | Fan Runs – Full Power Heat |

1. Position the fan heater so that it stands on a firm level surface (When used as portable) and at a safe distance from wet locations and flammable objects.
2. Connect the fan heater to the proper electrical power. See grounding instructions.
3. Set the power settings knob to fan or heating Position.
4. Set the thermostat dial to the maximum temperature.
5. Once the room reaches the desired temperature, turn the thermostat dial back until heating element turns off. The heater will cycle automatically around this present temperature. To increase temperature, turn the thermostat knob clockwise. To lower temperature, turn the thermostat counterclockwise.

Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons.

Do not use this appliance if any part of it has been underwater. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and replace any part of the electrical system which has been under water.

Grounding Instructions:
Make sure the heater is switched OFF before plugging the
heater into the outlet. Connect to properly grounded outlets
only. Note: The power cord has a polarized plug (with one
blade wider than the other) that will only fit in a polarized outlet
one way. If it does not insert easily try reversing the plug. If it
still does not fit contact your electrician to replace your outlet.
DO NOT defeat the safety purpose of the polarized plug.





Automatic Overheat Safety Control

● This heater is equipped with an internal heat limiting thermostat and overheats protection circuit. When a potential overheat temperature is reached, the system will automatically shut the heater off. Unplug heater allow to cool down for 10 minutes, and then restart.

CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
NO SERVICEABLE PARTS INSIDE

Cleaning and Maintenance
Any electrical repairs or rewiring of this unit should be carried out by a licensed electrician and accordance with national and local codes.

● Before cleaning the appliance, disconnect it from the power outlet and let it cool down.

● In order to protect the enclosure, don't splash water onto the heater, and never use a solvent like gasoline, isoamyl acetate, toluene, etc. to clean the heater. DO NOT open the heater or attempt to clean the inside of this appliance.

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Model | BGP1505-15 (All specifications +5% / -10% tolerance) |
| BTU's per/Hour | 5120 |
| Voltage | 120V |
| Watts | 1500 |
| Amps | 15 |
| Heating Area ($m^2$) | 15 |

## TROUBLE SHOOTING

| PROBLEM | CAUSE | SOLUTION |
|---|---|---|
| Do not feel heat or air flow | No power to heater | Check power connection to heater |
| | Desired room temperature reached. | Thermostat will shut off heater once desired room temperature is reached. |
| | Auto-Reset has tripped | Unplug heater allow to cool down for 10 minutes, then restart. |
| | Heater has fan only setting. | Set to run on full power for heating. |

AVERTISSEMENT ! SI LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES À LA LETTRE, UN INCENDIE POURRAIT SE DÉCLARER ET ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU MÊME LA MORT.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
NE STOCKEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE OU D'AUTRES VAPEURS OU LIQUIDES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL

UTILISATION PRÉVUE : Ce produit est destiné exclusivement à un usage domestique ou professionnel en intérieur.
Il n'est PAS destiné à un usage industriel ou commercial. NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, notamment les suivantes :
1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce radiateur.
2. Ce radiateur est chaud lorsqu'il est en marche. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes. Si elles sont fournies, utilisez les poignées pour déplacer ce radiateur. Maintenez les matériaux inflammables, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux, à au moins 0,9 mètre du radiateur.
3. Une extrême prudence est de mise lorsque tout radiateur est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'animaux domestiques ou de personnes à mobilité réduite, ainsi que lorsque le radiateur est laissé en marche sans surveillance.
4. Si possible, débranchez toujours cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. N'utilisez aucun radiateur dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage subi par l'appareil.
6. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée par un technicien qualifié.
7. Cet appareil ne doit en aucun cas être modifié. Les pièces qui ont dû être démontées pour l'entretien doivent être remises en place avant de remettre l'appareil en service.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Utilisez votre radiateur uniquement dans des environnements secs. Ce radiateur n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et autres pièces intérieures similaires. Ne placez jamais le radiateur à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou tout autre récipient contenant de l'eau. N'utilisez pas votre radiateur à l'extérieur. Ne l'utilisez pas à proximité d'éviers, de piscines ou d'autres zones humides telles que des sous-sols inondés, des garages, etc., ni dans tout autre endroit où le radiateur pourrait entrer en contact avec de l'eau.
10. N'utilisez pas ce radiateur dans des endroits surélevés, tels que des étagères, des plates-formes surélevées, etc.
11. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne recouvrez pas le cordon avec des tapis, des passages ou des revêtements similaires. Disposez le cordon à l'écart des zones de passage et à un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.
12. Pour débrancher le radiateur, mettez d'abord les commandes sur « off », puis retirez la fiche de la prise. Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
13. Branchez-le uniquement sur des prises correctement mises à la terre.

14. Une fois installé, cet appareil doit être mis à la terre conformément aux réglementations locales, aux codes électriques canadiens CSA C22.0 en vigueur ou, pour les installations aux États-Unis, aux réglementations locales et au Code national de l'électricité ANSI/NFPA n° 70.
15. N'introduisez pas et ne laissez pas pénétrer d'objets étrangers dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil de chauffage.
16. Pour prévenir tout risque d'incendie, ne bloquez en aucun cas les entrées d'air ou les sorties d'air. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures pourraient être obstruées.
17. Cet appareil comporte des pièces chaudes et des éléments pouvant produire des arcs électriques ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans des zones où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme séchoir à linge, et il ne faut pas y suspendre de chaussettes de Noël ou de décorations, ni les placer à proximité.
18. Utilisez ce radiateur uniquement conformément aux instructions fournies dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
19. Branchez toujours les radiateurs directement sur une prise murale. Ne les utilisez jamais avec une rallonge ou une multiprise.
20. N'utilisez pas ce radiateur si ses pieds sont manquants, endommagés ou cassés.
21. « CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS »

RESPECTEZ TOUJOURS CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE RADIATEUR ÉLECTRIQUE

TOUJOURS Lisez toutes les instructions avant utilisation.

TOUJOURS Placez votre radiateur électrique à l'écart des meubles ou des rideaux suspendus.

TOUJOURS Maintenez la grille arrière à distance des murs ou des rideaux afin de ne pas obstruer l'entrée d'air. (Le cas échéant)

TOUJOURS Débranchez le radiateur électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

TOUJOURS Utilisez le radiateur électrique sur une surface plane et sèche.

TOUJOURS Utilisez-le sur une alimentation électrique de 110-120 volts, 60 Hz, courant alternatif.

TOUJOURS Disposez le cordon de manière à ce qu'il ne soit pas piétiné, qu'on ne trébuche pas dessus ou qu'il ne soit pas coincé par des meubles.

TOUJOURS Éloignez les cordons électriques, les rideaux et tout autre élément d'ameublement de votre radiateur électrique.

TOUJOURS Veillez à ce que votre radiateur électrique reste propre et que le filtre soit exempt de poussière. (Le cas échéant)

TOUJOURS Utilisez-le uniquement à l'intérieur.

NE JAMAIS Placer des rideaux, des vêtements ou des serviettes sur le radiateur électrique pour les faire sécher.

NE JAMAIS Utiliser en présence de vapeurs explosives ou inflammables telles que du gaz ou de la peinture.

NE JAMAIS Brancher un autre appareil électrique sur le même circuit. Cela pourrait provoquer des fusibles grillés, des disjoncteurs déclenchés et des risques d'incendie
.

NE JAMAIS Utiliser de l'eau ou des liquides pour nettoyer votre radiateur électrique.

NE JAMAIS laisser la peau nue entrer en contact avec des surfaces chaudes, car cela pourrait causer des brûlures.

NE JAMAIS laisser le radiateur électrique sans surveillance.

NE JAMAIS laisser le radiateur électrique allumé en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.

NE JAMAIS placer le radiateur électrique à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou tout autre récipient contenant de l'eau.

N'UTILISEZ JAMAIS un radiateur électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement de l'appareil, ou s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.

NE FAITES JAMAIS passer le cordon sous la moquette et ne le recouvrez pas de tapis ou de passages.

N'INSÉREZ JAMAIS d'objets étrangers dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou des dommages.

« CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS »

IMPORTANT : Lisez attentivement toutes les instructions et mises en garde avant l'installation et l'utilisation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque d'électrocution, de blessures corporelles ou d'incendie, et entraînera l'annulation de la garantie.

MODE D'EMPLOI

Remarque : lors de la première utilisation du radiateur, vous remarquerez peut-être un léger dégagement de fumée. Ce phénomène est normal et disparaîtra après quelques instants. L'élément chauffant est en acier et a été recouvert d'une couche d'huile protectrice lors de sa fabrication.

| paramètres | Fonction |
|---|---|
| | L'unité est désactivée. |
| | fonctionnement continu du ventilateur - Aucun chauffage |
| | fonctionnement continu - chauffage à puissance maximale |

1. Placez le radiateur soufflant sur une surface plane et stable (en cas d'utilisation comme appareil portable) et à une distance suffisante des zones humides et des objets inflammables.
2. Branchez le radiateur soufflant à une prise électrique appropriée. Reportez-vous aux instructions de mise à la terre.
3. Réglez le bouton de puissance sur la position « ventilateur » ou « chauffage ».
4. Réglez le thermostat sur la température maximale.
5. Une fois que la pièce a atteint la température souhaitée, tournez le bouton du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'élément chauffant s'éteigne. Le radiateur maintiendra automatiquement la température actuelle. Pour augmenter la température, tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour diminuer la température, tournez le bouton du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Le câblage des prises électriques doit être conforme aux codes de construction locaux et aux autres réglementations en vigueur afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles.

N'utilisez pas cet appareil si l'une de ses pièces a été immergée dans l'eau. Appelez immédiatement un technicien de maintenance qualifié pour qu'il inspecte l'appareil et remplace toute pièce du système électrique ayant été immergée dans l'eau.

Instructions de mise à la terre :
Assurez-vous que le radiateur est éteint avant de le brancher
sur la prise. Branchez-le uniquement sur des prises correctement mises à la terre
. Remarque : le cordon d'alimentation est muni d'une fiche polarisée (dont une
lame est plus large que l'autre) qui ne s'insère dans une prise polarisée
que dans un seul sens. Si elle ne s'insère pas facilement, essayez d'inverser la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez votre électricien pour faire remplacer votre prise.
NE contournez PAS le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.





Système automatique de protection contre la surchauffe

● Ce radiateur est équipé d'un thermostat interne de limitation de température et d'un circuit de protection contre la surchauffe. Lorsqu'une température susceptible d'entraîner une surchauffe est atteinte, le système coupe automatiquement l'alimentation du radiateur. Débranchez le radiateur, laissez-le refroidir pendant 10 minutes, puis remettez-le en marche.

ATTENTION :
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE À L'INTÉRIEUR

Nettoyage et entretien
Toute réparation électrique ou tout recâblage de cet appareil doit être effectué par un électricien agréé, conformément aux normes nationales et locales.

● Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir.

● Afin de protéger le boîtier, ne pas asperger le radiateur d'eau et ne jamais utiliser de solvant tel que de l'essence, de l'acétate d'isoamyle, du toluène, etc. pour le nettoyer. NE PAS ouvrir le radiateur ni tenter de nettoyer l'intérieur de cet appareil.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Modèle | BGP1505-15 (Toutes les spécifications avec une tolérance de +5 % / -10 %) |
| BTU par heure | 5120 |
| Tension | 120V |
| Poissons | 1500 |
| Amplificateurs | 15 |
| Surface de chauffage (m²) | 15 |

## DÉPANNAGE

| Problème | CAUSALité | Solucion |
|---|---|---|
| Ne ressentez ni la chaleur ni le flux d'air. | Aucun pouvoir pour commander le chauffage | Vérifiez la connexion électrique du chauffage. |
| | La température souhaitée à température ambiante a été atteinte. | Le thermostat éteint le chauffage dès que la température de pièce souhaitée est atteinte. |
| | L'auto-réinitialisation a été déclenchée. | Retirez le chauffage de l'alimentation électrique pour qu'il refroidisse pendant 10 minutes, puis redémarrez-le. |
| | Le chauffage dispose uniquement d'une configuration avec ventilateur. | Conçu pour fonctionner à plein régime afin de fournir la chaleur. |

**US**

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

**CA**

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

**UK**

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

**ES**

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

**IT**

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

**DE**

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

**FR**

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE