


AIYAPLAY

IN260500470V01_UK_FR_DE_ES_PT_IT_RO

3A0-022V00



EN_WARNING: Suitable for children of 3 years old+;

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3 ans+;

DE_ACHTUNG: Geeignet für Kinder im Alter von 3 Jahren+;

ES_ADVERTENCIA: Adecuado para los niños de 3 años+;

PT_ADVERTÊNCIA: Idade de certificação: 3 anos+;

IT_AVVERTENZA: Adatto a bambini di 3 anni+;

RO_ATENȚIONARE: Potrivit pentru copiii de 3 ani +.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. Place it on a flat and clean floor, Check all the parts are well connected before use.
4. DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
5. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
6. DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
7. DO NOT to use the table if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
8. All assembly fittings should always be tightened properly.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts related to this product for future reference.
- B. After daily use, please wipe with a damp cloth and dry in a cool place.
- C. This product must not be exposed to direct sunlight or used in water; if it comes into contact with water or other liquids, wipe it dry immediately and dry it in a cool place.
- D. Store this product in a cool, dry place.

BATTERY WARNING:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -);
- Exhausted batteries are to be removed from the toy;
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix alkaline, standard(carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.

IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ATTENTION:

1. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. Posez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant toute utilisation.
4. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre ; il pourrait être utilisé comme marchepied par un enfant et le faire tomber par la fenêtre.
5. Soyez conscient du risque de feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
6. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
7. NE PAS utiliser le table si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et n'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
8. Tous les accessoires de montage doivent toujours être correctement serrés.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et pièces relatives à ce produit pour référence future.
- B. Après chaque utilisation, veuillez essuyer avec un chiffon humide et sécher dans un endroit frais.
- C. Ce produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni utilisé dans l'eau ; s'il entre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, essuyez-le immédiatement et séchez-le dans un endroit frais.
- D. Rangez ce produit dans un endroit frais et sec.

ATTENTION DE BATTERIE :

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec celles usagées ;
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -) ;
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet ;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez jamais des piles anciennes avec de nouvelles piles.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON

OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

ACHTUNG:

1. ERSTICKUNGSGEFAHR-Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
2. Die Montage darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden, halten Sie Kinder fern.
3. Stellen Sie es auf einen flachen und sauberen Boden. Prüfen Sie, ob alle Teile vor der Verwendung gut verbunden sind.
4. Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, da es vom Kind als Stufe verwendet werden und das Kind dadurch aus dem Fenster fallen kann.
5. Seien Sie sich der Gefahr von offenem Feuer und anderen starker Wärmequellen nahe des Produkts bewusst.
6. Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, wo die Schnüre von Jalousien oder Vorhängen ein Kind erdrosseln könnten.
7. Verwenden Sie den tabelle NICHT, wenn ein Teil gebrochen ist, gerissen ist oder fehlt und verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
8. Alle Montageteile sollten immer richtig festgezogen sein.

WARTUNG & PFLEGE

- A. Bewahren Sie alle Anweisungen und Teile, die sich auf dieses Produkt beziehen, für zukünftige Referenz auf.
- B. Bitte wischen Sie das Produkt nach täglichem Gebrauch mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es an einem kühlen Ort.
- C. Dieses Produkt darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder im Wasser verwendet werden; falls es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt, wischen Sie es sofort trocken und trocknen Sie es an einem kühlen Ort.
- D. Bewahren Sie dieses Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf.

BATTERIE ACHTUNG:

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden;
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden;
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und –) eingelegt werden;
- Entladene Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen;
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) Batterien.
- Alte und neue Batterien nicht mischen.

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZE:

1. RISCHIO DI SOFFOCAMENTO — Parti piccole. Non adatte a bambini sotto i 3 anni.
2. Consentito solo agli adulti di installare, tenere lontani i bambini.
3. Posizionarlo su una superficie piana e pulita, controllare che tutte le parti siano connesse correttamente prima dell'uso.
4. NON posizionare il prodotto vicino a una finestra, poiché potrebbe essere utilizzato come gradino dal bambino e causarne la caduta dalla finestra.
5. Stare attento al rischio di fuochi e di altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto.
6. NON posizionare il prodotto vicino a una finestra dove le corde delle tende o delle tapparelle potrebbero strangolare il bambino.
7. NON utilizzare il tavolo se qualche parte è rotta, strappata o mancante e utilizzare solo ricambi approvati dal produttore.
8. Tutti i componenti di assemblaggio devono essere sempre serrati correttamente.

MANUTENZIONE & CURA

- A. Conservare tutte le istruzioni e le parti relative a questo prodotto per riferimento futuro.
- B. Dopo l'uso quotidiano, pulire con un panno umido e asciugare in un luogo fresco.
- C. Questo prodotto non deve essere esposto alla luce solare diretta né utilizzato in acqua; se entra in contatto con acqua o altri liquidi, asciugarlo immediatamente e farlo asciugare in un luogo fresco.
- D. Conservare questo prodotto in un luogo fresco e asciutto.

AVVERTENZE SULLA BATTERIA:

- Non ricaricare le batterie non ricaricabili;
- Non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;
- Inserire le batterie secondo la corretta polarità (+ e -);
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo;
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Non mischiare batterie alcaline, normali (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Non mischiare batterie vecchie e nuove.

¡IMPORTANTE! LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE PARA LAS REFERENCIAS FUTURAS.

ADVERTENCIA:

1. PELIGRO DE ASFIXIA: Incluidas piezas pequeñas. No es adecuado para los niños menores de 3 años.
2. La instalación sólo se puede realizar por los adultos, mantenga a los niños alejados al instalar el producto.
3. Colóquelo sobre un piso plano y limpio. Verifique si todas las piezas estén conectadas adecuadamente antes de utilizarlo.
4. NO coloque este producto cerca de ventanas, de lo contrario, los niños pueden utilizarlo como un escalón y hacer que se caigan por la ventana.
5. Tenga en cuenta el riesgo de llamas abiertas y otras fuentes de calor intenso cerca del producto.
6. NO coloque este producto cerca de ventanas, ya que los cordones de las persianas o las cortinas puedan estrangular a los niños.
7. NO utilice el table si alguna pieza está dañada, rasgada o faltante, y utilice únicamente los repuestos aprobados por el fabricante.
8. Todos los accesorios de montaje deben estar siempre bien apretados.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- A. Conserve todas las instrucciones y partes relacionadas con este producto para referencia futura.
- B. Después del uso diario, por favor limpie con un paño húmedo y seque en un lugar fresco.
- C. Este producto no debe exponerse a la luz solar directa ni usarse en agua; si entra en contacto con agua u otros líquidos, séquelo inmediatamente y déjelo secar en un lugar fresco.
- D. Guarde este producto en un lugar fresco y seco.

ADVERTENCIA DE BATERÍA:

- No debe recargar las baterías no recargables;
- No debe mezclar las baterías de diferentes tipos, y no mezcle las baterías nuevas y usadas;
- Debe insertar las baterías con los electrodos correctos (+ y -);
- Debe retirar las baterías agotadas del juguete;
- Los terminales de alimentación no se deben cortocircuitar.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle baterías viejas y nuevas.

IMPORTANTE! LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ADVERTÊNCIA:

1. PERIGO DE ASFIXIA: Inclui peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 3 anos de idade.
2. A instalação só pode ser realizada por adultos, manter as crianças afastadas quando estiver a instalar do produto.
3. Colocá-lo sobre um chão plano e limpo. Verificar se todas as peças estão devidamente conectadas antes da sua utilização.
4. NÃO coloque este produto perto de janelas, caso contrário as crianças podem usá-lo como um degrau e fazê-las cair da janela.
5. Estar consciente do risco de chamas abertas e outras fontes de calor intenso perto do produto.
6. NÃO coloque este produto perto de janelas, pois os cordões das persianas ou cortinas podem sufocar as crianças.
7. NÃO utilizar o tabela se alguma peça estiver danificada, rasgada ou em falta, e utilizar apenas peças de substituição aprovadas pelo fabricante.
8. Todos os acessórios de montagem devem estar sempre devidamente apertados.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

- A. Guarde todas as instruções e partes relacionadas a este produto para referência futura.
- B. Após o uso diário, limpe com um pano úmido e seque em um local fresco.
- C. Este produto não deve ser exposto à luz solar direta nem usado na água; se entrar em contato com água ou outros líquidos, seque-o imediatamente e deixe-o secar em um local fresco.
- D. Armazene este produto em um local fresco e seco.

ADVERTÊNCIA DE BATERIA:

- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de baterias ou baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
- As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -);
- Pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo;
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.
- Não misture pilhas alcalinas, comuns (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misture pilhas novas e usadas.

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE.

ATENȚIE:



1. PERICOL DE ÎNECARE — Părți mici. Nu este destinat copiilor sub 3 ani.
2. Instalarea este permisă doar adulților; țineți copiii la distanță.
3. Așezați-l pe o suprafață plată și curată. Verificați că toate părțile sunt bine conectate înainte de utilizare.
4. NU așezați acest produs lângă o fereastră, deoarece copilul îl poate folosi ca treaptă și poate cădea prin fereastră.
5. Fiți conștienți de riscul incendiilor deschise și al altor surse de căldură puternică în apropierea produsului.
6. NU așezați acest produs lângă o fereastră unde șnururile jaluzelelor sau ale draperiilor ar putea să înfășoare gâtul copilului.
7. NU folosiți masa dacă vreo parte este ruptă, sfâșiată sau lipsă și folosiți numai piese de schimb aprobate de producător.
8. Toate elementele de asamblare trebuie întotdeauna strânse corespunzător.





ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

- A. Păstrați toate instrucțiunile și piesele legate de acest produs pentru referințe viitoare.
- B. După utilizarea zilnică, ștergeți cu o cârpă umedă și uscați într-un loc răcoros.
- C. Acest produs nu trebuie expus la lumina directă a soarelui sau folosit în apă; dacă intră în contact cu apă sau alte lichide, ștergeți-l imediat și uscați-l într-un loc răcoros.
- D. Păstrați acest produs într-un loc răcoros și uscat.


ATENȚIONARE BATERIE:

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate;
- Tipuri diferite de baterii sau baterii noi și folosite nu trebuie amestecate;
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă (+ și -);
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie;
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Nu combinați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Nu combinați baterii vechi cu unele noi.




① x 1 	② x 1 	③ x 1 	④ x 1 
⑤ x 1 	⑥ x 1 	⑦ x 1 	⑧ x 1 
⑨ x 1 	⑩ x 1 	⑪ x 3 	⑫ x 2 
⑬ x 1 	⑭ x 3 	⑮ x 5 	⑯ x 4 
⑰ x 1 	⑱ x 3 	⑲ x 5 	⑳ x 1 

A



B



UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenya, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA

