




IN260500475V01_US_CA

331-134V80



WARNING

Must be assembled by an adult.



ATTENTION

Le jouet doit être assemblé par un adulte avant d'être utilisé.



EN_WARNING: Suitable for children of 24 Month +;
FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 24 Mois+.

08
STEPS



30MIN



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

1. Only allowed for adults to install, keep children away.
2. To be used under the direct supervision of an adult.
3. Keep away from fire! Keep away from water!
4. This learning board is designed to be mounted on the wall.
5. Place it on a flat, clean wall or wooden board, Check all the parts are well connected before use.
6. DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
7. DO NOT to use this product if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
8. Before use, ensure that all assembly fittings should always be tightened properly.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. If any problem occurred, please sent it to qualified maintainer.
- C. Clean your toy with a clean damp cloth.
- D. This product should be stored in a cool, dry place.

IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.


ATTENTION:

1. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
2. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
3. Loin du feu ! Loin de l'eau !
4. Ce tableau d'éveil est destiné à être fixé au mur.
5. Placez-le sur un mur plat et propre ou sur une planche en bois, Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant toute utilisation.
6. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
7. NE PAS utiliser ce produit si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et n'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
8. Avant l'utilisation, assurez-vous que tous les raccords d'assemblage sont toujours correctement serrés.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Si un problème survient, veuillez l'envoyer à un technicien qualifié.
- C. Nettoyez votre jouet avec un chiffon propre et humide.
- D. Ce produit doit être conservé dans un endroit frais et sec.

PARTS



HARDWARE





CX1

DX1

01 EX2



02





EX2

03

04







EX2

BX2


07



08



Done



US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE