


AIYAPLAY

IN260600114V01_UK_FR_DE_ES_PT_IT_RO

370-478V00



**Children's Balance Bike/ Draisienne pour enfants/ Kinder-Laufrad/
Bicicleta de equilibrio para niños/ Bicicleta de equilíbrio para crianças/
Bici di equilibrio per bambini/ Bicicletă de echilibru pentru copii**

EN_WARNING: Suitable for children of 12-36 months; Max weight: 25 kg.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 12 à 36 mois; Poids maximum : 25 kg.

DE_ACHTUNG: Geeignet für Kinder im Alter von 12-36 Monate; Max. Gewicht: 25 kg.

ES_ADVERTENCIA: Adecuado para los niños de 12 a 36 meses; Peso máximo: 25 kg.

PT_ATENÇÃO: Adequado para crianças de 12-36 meses; Peso máximo: 25 kg.

IT_AVVERTENZA: Adatto a bambini di 12-36 mesi; Peso massimo: 25 kg.

RO_AVERTISMENT: Potrivit pentru copii cu vârsta între 12 și 36 de luni; greutate maximă: 25 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.


**WARNING:**

1. Warning. Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength.
2. This product may have potential sharp edges, tips or small parts before assembly and must be assembled by adults;
3. Children should ride this on flat and smooth surface, and should keep away from traffic road; Strictly prohibited in nearby motor vehicles, streets, steps, slopes, hills, roads, alleys, swimming pools or other places with water;
4. This product shall be used under the custody of adults and shall wear shoes;
5. This product is only limited to one-person ride;
6. Adult assembly and installation of all parts are required.
7. Do not let Children playing alone with this product prevent from danger of Falling.
8. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
9. Ensure this product is properly assembled before using.
10. For your own safety, always wear suitable protective equipment. Never ride without helmet, hand and wrist protection, elbow protection, and knee protection. Always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.

MAINTENANCE & CARE


- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Cleanness: Wipe clean with dry cloth on surface only.
- E. Storage: keep away from fire, damp and other high temperature area. Avoid direct Sun exposure.

Parts list




- 1. Hand grip
- 2. Handle bar
- 3. Frame
- 4. Fork


- 5. Front wheel
- 6. Saddle
- 7. Rear wheel



Frame*1




Handle bar*1




Front fork*1

Assembly Instruction


1



2




3




1. Press the button, then you can open the frame. Please adjust it to a comfortable state.
2. Insert the front fork into the frame front tube. **Attention: the dot part face to the saddle.**
3. Insert the front bar into the front fork. Once hear "Click". The installation is finished.

How to adjust


WARNING! Please do it according to the following way in right position. The wrong position will be the risk of rollover.




Press the button, Then you can open the frame. You can adjust the height of the mini bike in 2 positions.



Usable state 1 ✓




Usable state 2 ✓



Unavailable state

X



Handle bar can be adjustable in 3 position



ATTENTION:

1. Attention. Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Force insuffisante.
2. Ce produit peut comporter des arêtes vives, des pointes ou de petites pièces potentielles avant l'assemblage et doit être assemblé par des adultes ;
3. Les enfants doivent utiliser ce produit sur une surface plate et lisse, et doivent s'éloigner des routes de circulation ; Il est strictement interdit de l'utiliser à proximité de véhicules motorisés, de rues, d'escaliers, de pentes, de collines, de routes, d'allées, de piscines ou d'autres endroits avec de l'eau ;
4. Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'adultes et doit être porté avec des chaussures ;
5. Ce produit est limité à une seule personne ;
6. L'assemblage et l'installation de toutes les pièces doivent être effectués par un adulte.
7. Ne laissez pas les enfants jouer seuls avec ce produit pour éviter les chutes.
8. Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
9. Assurez-vous que ce produit est correctement assemblé avant de l'utiliser.
10. Pour votre propre sécurité, portez toujours un équipement de protection approprié. Ne roulez jamais sans casque, sans protection des mains et des poignets, sans protection des coudes et des genoux. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Propreté: Essuyer uniquement la surface avec un chiffon sec.
- E. Stockage: Tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température. Éviter une exposition directe au soleil.




Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Liste des pièces




- 1. Poignée
- 2. Guidon
- 3. Cadre
- 4. Fourche


- 5. Roue avant
- 6. Selle
- 7. Roue arrière



Frame*1



Guidon*1




Fourche avant*1

Instructions de montage


1

Bouton



2


Partie en
pointillé



3

Bouton


Guidon




1. Appuyez sur le bouton, puis vous pouvez ouvrir le cadre. Veuillez l'ajuster dans une position confortable.
2. Insérez la fourche avant dans le tube avant du cadre. Attention : la partie avec le point doit être orientée vers la selle.
3. Insérez la barre avant dans la fourche avant. Une fois que vous entendrez « clic ». L'installation est terminée.

Comment ajuster


ATTENTION ! Veuillez procéder de la manière suivante en position correcte. Une mauvaise position entraînera un risque de basculement.




Appuyez sur le bouton, puis vous pouvez ouvrir le cadre. Vous pouvez régler la hauteur du mini vélo sur 2 positions.




État utilisable 1 ✓



État utilisable 2 ✓



État indisponible



Le guidon peut être réglé sur 3 positions


**ACHTUNG:**

1. Achtung. Nicht von Kindern über 36 Monaten zu benutzen. Unzureichende Festigkeit.
2. Dieses Produkt kann vor dem Zusammenbau potenziell scharfe Kanten, Spitzen oder kleine Teile aufweisen und muss von Erwachsenen zusammengebaut werden;
3. Kinder sollten damit auf einer flachen und glatten Oberfläche fahren und sich von Verkehrsstraßen fernhalten; In der Nähe von Kraftfahrzeugen, Straßen, Treppen, Hügeln, Straßen, Gassen, Schwimmbädern oder anderen Orten mit Wasser ist es strengstens verboten.
4. Dieses Produkt sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden und Schuhe getragen werden;
5. Dieses Produkt ist nur für eine Person geeignet;
6. Der Zusammenbau und die Installation aller Teile erfordern die Aufsicht eines Erwachsenen.
7. Lassen Sie Kinder nicht alleine mit diesem Produkt spielen, um Stürze zu verhindern.
8. Das Spielzeug sollte vorsichtig verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die dem Benutzer oder Dritten Verletzungen zufügen könnten.
9. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt richtig zusammengebaut ist.
10. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer eine geeignete Schutzausrüstung. Fahren Sie nie ohne Helm, Hand- und Handgelenkschutz, Ellbogenschutz und Knieschutz. Während der Fahrt sollte immer ein gemäß der örtlichen Norm zugelassener Helm getragen werden, dessen Kinnriemen fest sitzt.

WARTUNG & PFLEGE


- A. Bewahren Sie alle Anweisungen und Teile, die sich auf dieses Produkt beziehen, zur späteren Verwendung auf.
- B. Prüfen Sie es regelmäßig auf Beschädigungen und ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- C. Prüfen Sie, ob der Sitz sicher befestigt ist.
- D. Sauberkeit: Nur die Oberfläche mit einem trockenen Tuch abwischen.
- E. Lagerung: Halten Sie es von Feuer, Feuchtigkeit und anderen Bereichen mit hohen Temperaturen fern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Teileliste




1. Handgriff
2. Lenker
3. Rahmen
4. Gabel


5. Vorderrad
6. Sattel
7. Hinterrad



Frame*1




Lenker*1




Vorderradgabel*1

Montageanleitung


1



2




3




1. Drücken Sie den Knopf, dann können Sie den Rahmen öffnen. Bitte stellen Sie ihn in einen bequemen Zustand ein.
2. Schieben Sie die Vorderradgabel in das vordere Rohr des Rahmens. Achtung: Der Punkt muss zur Sattelposition zeigen.
3. Setzen Sie die Vorderstrebe in die Vorderradgabel ein. Sobald Sie ein „Klicken“ hören, ist die Montage abgeschlossen.

Wie man einstellt


ACHTUNG! Bitte führen Sie dies in der folgenden richtigen Position aus. Eine falsche Position kann das Umkipprisiko erhöhen.




Drücken Sie den Knopf, dann können Sie den Rahmen öffnen. Sie können die Höhe des Mini-Bikes in 2 Positionen verstellen.



Verwendbarer Zustand 1 ✓




Verwendbarer Zustand 2 ✓



Nicht verfügbarer Zustand

X



Der Lenker ist in 3 Positionen verstellbar


**ADVERTENCIA:**

1. Advertencia. No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. Resistencia insuficiente.
2. Este producto puede tener bordes afilados, puntas o piezas pequeñas antes del montaje y debe ser ensamblado por adultos;
3. Los niños deben montar esto en una superficie plana y lisa y mantenerse alejados de la carretera; Está estrictamente prohibido cerca de vehículos motorizados, calles, escalones, pendientes, colinas, carreteras, callejones, piscinas u otros lugares con agua;
4. Este producto debe ser utilizado bajo la supervisión de adultos y se deben usar zapatos;
5. Este producto está limitado a un solo pasajero;
6. Se requiere el montaje y la instalación de todas las partes por parte de un adulto.
7. No permita que los niños jueguen solos con este producto para evitar peligros de caída.
8. El juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
9. Asegúrese de que este automóvil esté montado de manera correcta antes de utilizarlo.
10. Para proteger su propia seguridad, siempre use equipo de protección apropiado. Nunca utilice el scooter sin casco, manoplas, muñequeras, rodilleras y coderas. Siempre use un casco aprobado por las normas locales al conducir, y fije la correa de la barbilla bien abrochada.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO


- A. Guarde todas las instrucciones y piezas relativas juntas con este producto para las referencias futuras.
- B. Compruebe regularmente para asegurarse de que no haya daños y que todos los tornillos estén apretados firmemente.
- C. Compruebe que el asiento del scooter esté abrochado firmemente.
- D. Limpieza: Limpiar únicamente la superficie con un paño seco.
- E. Almacenamiento: Mantenga el triciclo alejado del fuego, la humedad y otras áreas de alta temperatura. Evitar la exposición directa al sol.

Lista de piezas




1. Empuñadura
2. Manillar
3. Cuadro
4. Horquilla


5. Rueda delantera
6. Sillín
7. Rueda trasera



Frame*1




Manillar*1



Horquilla
delantera*1


Instrucciones de montaje




1. Presione el botón, luego puede abrir el marco. Ajuste por favor a un estado cómodo.
2. Inserte la horquilla delantera en el tubo frontal del cuadro. Atención: la parte con el punto debe quedar frente al sillín.
3. Inserte la barra delantera en la horquilla delantera. Cuando escuche "Click", la instalación estará terminada.

Cómo ajustar


¡**ADVERTENCIA!** Por favor hágalo según la siguiente forma en la posición correcta. La posición incorrecta implicará riesgo de vuelco.




Presione el botón, entonces podrá abrir el cuadro. Puede ajustar la altura de la minimoto en 2 posiciones.



Estado utilizable
1 ✓




Estado utilizable
2 ✓



Estado no
disponible

X



El manillar puede ajustarse en 3 posiciones




ADVERTÊNCIA

1. Atenção. Não deve ser usado por crianças com mais de 36 meses. Resistência insuficiente.
2. Antes do montagem, este produto pode apresentar bordas cortantes, pontas ou peças pequenas potenciais; a montagem deve ser efetuada exclusivamente por adultos.
3. As crianças devem utilizar este produto em superfícies planas e lisas e manter-se afastadas de estradas com tráfego. É estritamente proibido o uso nas proximidades de veículos a motor, ruas, degraus, declives, colinas, caminhos, becos, piscinas ou outros locais com água.
4. Este produto deve ser utilizado sob supervisão de adultos e a criança deve usar calçado.
5. Este produto destina-se apenas ao uso individual.
6. É obrigatória a montagem e instalação de todas as peças por um adulto.
7. Não deixe que as crianças brinquem com este produto sozinhas, para evitar o risco de queda.
8. O brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária alguma destreza para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.
9. Certifique-se de que este produto está devidamente montado antes de o utilizar.
10. Para sua própria segurança, usar sempre equipamento de protecção adequado. Nunca circule sem capacete, protecção de mãos e pulsos, protecção de cotovelos, e protecção de joelhos. Use sempre um capacete aprovado pela norma local enquanto conduz, com a correia do queixo firmemente apertada.


Manuseamento das Baterias

- A. Guarde todas as instruções e partes relacionadas com este produto para referência futura.
- B. Verificar regularmente se há danos e se todos os parafusos estão bem apertados.
- C. Verificar se o assento está bem apertado.
- D. Limpeza: Limpe apenas a superfície com um pano seco.
- E. Armazenamento: Manter afastado de produtos inflamáveis, humidade e outras áreas com temperaturas elevadas. Evite a exposição direta ao sol.


Lista de peças




- | | |
|-----------|-------------------|
| 1. Punho | 5. Roda dianteira |
| 2. Guidão | 6. Selim |
| 3. Quadro | 7. Roda traseira |
| 4. Garfo | |



Frame*1




Guidão*1




Garfo dianteiro*1

Instruções de Montagem


1



2




3




1. Pressione o botão, então você pode abrir a estrutura. Por favor, ajuste-a para uma posição confortável.
2. Insira o garfo dianteiro no tubo frontal da estrutura. Atenção: a parte com ponto deve ficar voltada para o selim.
3. Insira a barra frontal na garfo dianteiro. Quando ouvir "Click". A instalação está concluída.

Como ajustar


AVISO! Por favor faça isso de acordo com a forma a seguir na posição correta. A posição incorreta aumentará o risco de capotamento.




Pressione o botão, então você pode abrir o quadro. Você pode ajustar a altura da mini bike em 2 posições.



Estado utilizável
1 ✓




Estado utilizável
2 ✓



Estado
indisponível

X



O guidão pode ser ajustado em 3 posições


**AVVERTENZA:**

1. Avvertenza. Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi. Resistenza insufficiente.
2. Prima dell'assemblaggio, il prodotto potrebbe presentare bordi taglienti, punte o piccole parti; l'assemblaggio deve essere effettuato esclusivamente da un adulto.
3. I bambini devono utilizzare questo prodotto su superfici piane e lisce e tenersi alla larga dalle strade trafficate. È severamente vietato l'uso in prossimità di veicoli a motore, strade, gradini, pendii, colline, vicoli, piscine o altri luoghi con acqua.
4. Questo prodotto deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto e il bambino deve indossare le scarpe.
5. Questo prodotto è destinato all'uso individuale.
6. È richiesto che un adulto assembli e installi tutti i componenti.
7. Non lasciare che i bambini giochino con questo prodotto da soli, per evitare il rischio di caduta.
8. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poiché è richiesta una certa destrezza per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.
9. Assicurarsi che questo prodotto sia assemblato correttamente prima dell'uso.
10. Per la propria sicurezza, indossare sempre dispositivi di protezione adeguati. Non guidare mai senza casco, protezione per mani e polsi, protezione per gomiti e protezione per le ginocchia. Indossare sempre un casco approvato dalla normativa locale durante la guida, con il cinturino fissato saldamente.

MANUTENZIONE & CURA


- A. Conservare tutte le istruzioni e le parti relative a questo prodotto per riferimenti futuri.
- B. Verificare regolarmente la presenza di danni e che tutte le viti siano strette saldamente.
- C. Verificare che il sedile sia fissato in sicurezza.
- D. Pulizia: Pulire solo la superficie con un panno asciutto.
- E. Conservazione: tenere lontano da fuoco, umidità e aree ad alta temperatura. Evitare l'esposizione diretta al sole.

Elenco delle parti




1. Impugnatura
2. Manubrio
3. Telaio
4. Forchetta


5. Ruota anteriore
6. Sella
7. Ruota posteriore



Frame*1



Manubrio*1




Forcella
anteriore*1

Istruzioni di montaggio


1

Pulsante



2


Parte puntino



3

Pulsante


Manubrio




1. Premere il pulsante, quindi è possibile aprire il telaio. Per favore regolarlo in una posizione confortevole.
2. Inserire la forcella anteriore nel tubo anteriore del telaio. Attenzione: la parte con il punto deve essere rivolta verso la sella.
3. Inserire l'asta anteriore nella forcella anteriore. Una volta sentito il "clic", l'installazione è terminata.

Come regolare


ATTENZIONE! Per favore eseguirlo seguendo il metodo seguente nella posizione corretta. Una posizione errata comporterà il rischio di ribaltamento.




Premere il pulsante, quindi è possibile aprire il telaio. È possibile regolare l'altezza del mini bike in 2 posizioni.



Stato utilizzabile
1 ✓




Stato utilizzabile
2 ✓



Stato non
disponibile

X



Il manubrio può essere regolato in 3 posizioni


**AVERTISMENT:**

1. Avertisment. Nu trebuie folosit de copiii cu vârsta peste 36 de luni. Rezistență insuficientă.
2. Înainte de asamblare, acest produs poate avea margini, vârfuri sau piese mici potențial ascuțite și trebuie asamblat de adulți;
3. Copiii trebuie să se deplaseze cu acesta pe suprafețe plate și netede și să stea departe de drumurile cu trafic; este strict interzis în zonele cu vehicule motorizate în apropiere, străzi, scări, pantă, dealuri, drumuri, alei, piscine sau alte locuri cu apă;
4. Acest produs trebuie folosit sub supravegherea adulților și purtarea încălțăminte este obligatorie;
5. Acest produs este destinat doar unei singure persoane;
6. Este necesară asamblarea și montarea tuturor pieselor de către adulți.
7. Nu lăsați copiii să se joace singuri cu acest produs pentru a evita pericolul căderii.
8. Jucăria trebuie folosită cu precauție, deoarece este necesară o anumită îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca răni utilizatorului sau terților.
9. Asigurați-vă că produsul este corect asamblat înainte de utilizare.
10. Pentru propria siguranță, purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat. Nu mergeți niciodată fără cască, protecție pentru mâini și încheieturi, protecție pentru coate și protecție pentru genunchi. În timpul deplasării, purtați întotdeauna o cască aprobată conform standardelor locale, cu centura de sub bărbie fixată în mod sigur.

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE


- A. Păstrați toate instrucțiunile și piesele aferente acestui produs pentru referințe ulterioare.
- B. Verificați în mod regulat dacă există deteriorări și dacă toate șuruburile sunt strânse în mod sigur.
- C. Verificați dacă scaunul este fixat în mod sigur.
- D. Curățare: Curățați suprafața numai cu o câșă uscată.
- E. Depozitare: Păstrați departe de foc, umiditate și alte zone cu temperatură înaltă. Evitați expunerea directă la soare.

Lista părților




- 1. Mâner pentru prindere
- 2. Ghidon
- 3. Cadru
- 4. Furcă


- 5. Roata față
- 6. Șa
- 7. Roată spate



Cadru*1




Ghidon*1




Furcă frontală*1

Instrucțiuni de asamblare


1



2




3




1. Apăsați butonul, apoi puteți deschide cadrul. Vă rugăm să îl ajustați într-o poziție confortabilă.
2. Introduceți furca din față în tubul frontal al cadrului. Atenție: partea cu punctul trebuie să fie îndreptată spre șa.
3. Introdu bara din față în furca din față. Când auzi „Click”. Instalarea este terminată.

Cum se reglează


ATENȚIONARE! Vă rugăm să procedați în felul următor în poziția corectă. Poziția greșită va prezenta riscul de răsturnare.




Apăsați butonul, apoi puteți deschide cadrul. Puteți regla înălțimea mini bicicletei în 2 poziții.



Stare utilizabilă 1 ✓




Stare utilizabilă 2 ✓



Stare indisponibilă

X



Ghidonul poate fi reglabil în 3 poziții

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenya, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA

