


AIYAPLAY

IN260600127V01_UK_FR_DE_ES_PT_IT_RO

370-480V00



**Children's Balance Bike/ Draisienne pour enfants/ Kinder-Laufrad/
Bicicleta de equilibrio para niños/ Bicicleta de equilíbrio para crianças/
Bici di equilibrio per bambini/ Bicicletă de echilibru pentru copii**

EN_WARNING: Suitable for children of 24-60 months; Max weight: 50 kg.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 24 à 60 mois; Poids maximum : 50 kg.

DE_ACHTUNG: Geeignet für Kinder im Alter von 24-60 Monate; Max. Gewicht: 50 kg.

ES_ADVERTENCIA: Adecuado para los niños de 24 a 60 meses; Peso máximo: 50 kg.

PT_ATENÇÃO: Adequado para crianças de 24-60 meses; Peso máximo: 50 kg.

IT_AVVERTENZA: Adatto a bambini di 24-60 mesi; Peso massimo: 50 kg.

RO_AVERTISMENT: Potrivit pentru copii cu vârsta între 24 și 60 de luni; greutate maximă: 50 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.


**WARNING:**

1. Warning. Not to be used by children over 60 months. Insufficient strength.
2. This product may have potential sharp edges, tips or small parts before assembly and must be assembled by adults;
3. Children should ride this on flat and smooth surface, and should keep away from traffic road; Strictly prohibited in nearby motor vehicles, streets, steps, slopes, hills, roads, alleys, swimming pools or other places with water;
4. This product shall be used under the custody of adults and shall wear shoes;
5. This product is only limited to one-person ride;
6. Adult assembly and installation of all parts are required.
7. Do not let Children playing alone with this product prevent from danger of Falling.
8. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
9. Ensure this product is properly assembled before using.
10. For your own safety, always wear suitable protective equipment. Never ride without helmet, hand and wrist protection, elbow protection, and knee protection. Always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Cleanness: Wipe clean with dry cloth on surface only.
- E. Storage: keep away from fire, damp and other high temperature area. Avoid direct Sun exposure.


Parts list




1. Handle grip
2. Handle bar
3. Front frame

4. Fork
5. Front wheel
6. Saddle


7. Rear frame
8. Rear wheel




Front frame*1




Rear frame*1




Fork*1



Handle bar*1



Wheel*2



Saddle*1




Clamp*1




Tools*1


Assembly Instruction



1. Please connect the rear frame to the front frame with the side of the rear frame tube with holes facing inward.




2. Insert the front fork into the front frame and put the clamp on it. Please pay attention to the front fork direction.




3. Get the front bar through the plastic cover, and insert it into the front fork, fix the clamp by tool tightly. Then, put the saddle into the rear frame and fix it by tool tightly.


Assembly Instruction



Note: The bullet head should pop out.




4. As shown in the picture, install the front and rear wheels in turn.



Assembly is complete – the product is now ready for use.

How to Adjust



Both Handle bar and Saddle could be adjustable.



ATTENTION:

1. Attention. Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 60 mois. Force insuffisante.
2. Ce produit peut comporter des arêtes vives, des pointes ou de petites pièces potentielles avant l'assemblage et doit être assemblé par des adultes ;
3. Les enfants doivent utiliser ce produit sur une surface plate et lisse, et doivent s'éloigner des routes de circulation ; Il est strictement interdit de l'utiliser à proximité de véhicules motorisés, de rues, d'escaliers, de pentes, de collines, de routes, d'allées, de piscines ou d'autres endroits avec de l'eau ;
4. Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'adultes et doit être porté avec des chaussures ;
5. Ce produit est limité à une seule personne ;
6. L'assemblage et l'installation de toutes les pièces doivent être effectués par un adulte.
7. Ne laissez pas les enfants jouer seuls avec ce produit pour éviter les chutes.
8. Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
9. Assurez-vous que ce produit est correctement assemblé avant de l'utiliser.
10. Pour votre propre sécurité, portez toujours un équipement de protection approprié. Ne roulez jamais sans casque, sans protection des mains et des poignets, sans protection des coudes et des genoux. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Propreté: Essuyer uniquement la surface avec un chiffon sec.
- E. Stockage: Tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température. Éviter une exposition directe au soleil.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr


Liste des pièces




1. Poignée
2. Guidon
3. Cadre avant

4. Fourche
5. Roue avant
6. Selle


7. Cadre arrière
8. Roue arrière




Cadre avant*1




Cadre arrière*1




Fourche*1



Guidon*1



Roue*2



Selle*1




Pince*1




Outils*1


Instructions de montage



1. Veuillez connecter le cadre arrière au cadre avant en orientant le côté du tube du cadre arrière comportant des trous vers l'intérieur.




2. Insérez la fourche avant dans le cadre avant et placez-y la pince. Veuillez faire attention à la direction de la fourche avant.




3. Passez la barre avant à travers la housse en plastique, puis insérez-la dans la fourche avant et serrez fermement la pince à l'aide d'un outil. Ensuite, placez la selle dans le cadre arrière et fixez-la fermement à l'aide d'un outil.


Instructions de montage



Remarque : la tête de la pointe doit dépasser.




4. Comme montré sur l'image, installez successivement les roues avant et arrière.



L'assemblage est terminé – le produit est maintenant prêt à l'emploi.

Comment régler



Le guidon et la selle peuvent tous deux être réglables.


**ACHTUNG:**

1. Achtung. Nicht von Kindern über 60 Monaten zu benutzen. Unzureichende Festigkeit.
2. Dieses Produkt kann vor dem Zusammenbau potenziell scharfe Kanten, Spitzen oder kleine Teile aufweisen und muss von Erwachsenen zusammengebaut werden;
3. Kinder sollten damit auf einer flachen und glatten Oberfläche fahren und sich von Verkehrsstraßen fernhalten; In der Nähe von Kraftfahrzeugen, Straßen, Treppen, Hügeln, Straßen, Gassen, Schwimmbädern oder anderen Orten mit Wasser ist es strengstens verboten.
4. Dieses Produkt sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden und Schuhe getragen werden;
5. Dieses Produkt ist nur für eine Person geeignet;
6. Der Zusammenbau und die Installation aller Teile erfordern die Aufsicht eines Erwachsenen.
7. Lassen Sie Kinder nicht alleine mit diesem Produkt spielen, um Stürze zu verhindern.
8. Das Spielzeug sollte vorsichtig verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die dem Benutzer oder Dritten Verletzungen zufügen könnten.
9. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt richtig zusammengebaut ist.
10. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer eine geeignete Schutzausrüstung. Fahren Sie nie ohne Helm, Hand- und Handgelenkschutz, Ellbogenschutz und Knieschutz. Während der Fahrt sollte immer ein gemäß der örtlichen Norm zugelassener Helm getragen werden, dessen Kinnriemen fest sitzt.

WARTUNG & PFLEGE

- A. Bewahren Sie alle Anweisungen und Teile, die sich auf dieses Produkt beziehen, zur späteren Verwendung auf.
- B. Prüfen Sie es regelmäßig auf Beschädigungen und ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- C. Prüfen Sie, ob der Sitz sicher befestigt ist.
- D. Sauberkeit: Nur die Oberfläche mit einem trockenen Tuch abwischen.
- E. Lagerung: Halten Sie es von Feuer, Feuchtigkeit und anderen Bereichen mit hohen Temperaturen fern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Teileliste



1. Griff

2. Lenker

3. Vorderer Rahmen


4. Gabel

5. Vorderrad


6. Sattel

7. Hinterer Rahmen


8. Hinterrad




Vorderrahmen*1




Hinterrahmen*1




Gabel*1



Lenker*1



Rad*2



Sattel*1




Klemme*1




Tools*1


Montageanleitung



1. Bitte verbinden Sie den Hinterrahmen mit dem Vorderrahmen, wobei die Seite des Hinterrahmenrohrs mit den Löchern nach innen zeigt.




2. Setzen Sie die Vorderradgabel in den Vorderrahmen ein und bringen Sie die Klemme daran an. Bitte achten Sie auf die Richtung der Vorderradgabel.




3. Führen Sie die Vorderstange durch die Kunststoffabdeckung und stecken Sie sie in die Vorderradgabel, ziehen Sie die Klemme anschließend mit dem Werkzeug fest. Setzen Sie dann den Sattel in den hinteren Rahmen ein und befestigen Sie ihn mit dem Werkzeug fest.


Montageanleitung



Hinweis: Die Punktmarkierung sollte hervorstehen.




4. Bringen Sie, wie im Bild gezeigt, nacheinander das Vorder- und das Hinterrad an.



Die Montage ist abgeschlossen – das Produkt ist jetzt einsatzbereit.

Wie man einstellt



Sowohl Lenker als auch Sattel könnten verstellbar sein.


**ADVERTENCIA:**

1. Advertencia. No debe utilizarse por niños mayores de 60 meses. Resistencia insuficiente.
2. Este producto puede tener bordes afilados, puntas o piezas pequeñas antes del montaje y debe ser ensamblado por adultos;
3. Los niños deben montar esto en una superficie plana y lisa y mantenerse alejados de la carretera; Está estrictamente prohibido cerca de vehículos motorizados, calles, escalones, pendientes, colinas, carreteras, callejones, piscinas u otros lugares con agua;
4. Este producto debe ser utilizado bajo la supervisión de adultos y se deben usar zapatos;
5. Este producto está limitado a un solo pasajero;
6. Se requiere el montaje y la instalación de todas las partes por parte de un adulto.
7. No permita que los niños jueguen solos con este producto para evitar peligros de caída.
8. El juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
9. Asegúrese de que este automóvil esté montado de manera correcta antes de utilizarlo.
10. Para proteger su propia seguridad, siempre use equipo de protección apropiado. Nunca utilice el scooter sin casco, manoplas, muñequeras, rodilleras y coderas. Siempre use un casco aprobado por las normas locales al conducir, y fije la correa de la barbilla bien abrochada.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- A. Guarde todas las instrucciones y piezas relativas juntas con este producto para las referencias futuras.
- B. Compruebe regularmente para asegurarse de que no haya daños y que todos los tornillos estén apretados firmemente.
- C. Compruebe que el asiento del scooter esté abrochado firmemente.
- D. Limpieza: Limpiar únicamente la superficie con un paño seco.
- E. Almacenamiento: Mantenga el triciclo alejado del fuego, la humedad y otras áreas de alta temperatura. Evitar la exposición directa al sol.


Lista de piezas




1. Empuñadura del manillar
2. Manillar
3. Marco delantero

4. Horquilla
5. Rueda delantera
6. Sillín


7. Marco trasero
8. Rueda trasera




Bastidor delantero*1




Bastidor trasero*1




Horquilla*1



Manillar*1



Rueda*2



Sillín*1




Abrazadera*1




Herramientas*1

Instrucciones de montaje




Nota: La cabeza de la bala debe sobresalir.

1. Conecte el marco trasero al marco delantero con el lado del tubo del marco trasero con agujeros mirando hacia el interior.




2. Inserte la horquilla delantera en el marco delantero y coloque la abrazadera sobre ella. Preste atención a la dirección de la horquilla delantera.




3. Pase la barra frontal a través de la cubierta de plástico e insértela en la horquilla delantera, apriete la abrazadera con la herramienta firmemente. Luego, coloque el sillín en el bastidor trasero y fíjelo con la herramienta firmemente.


Instrucciones de montaje



Nota: La cabeza de la bala debe sobresalir.




4. Como se muestra en la imagen, instale las ruedas delantera y trasera por turno.



El montaje está completo: el producto ya está listo para su uso.

Cómo ajustar



Tanto el manillar como el sillín pueden ser ajustables.




ADVERTÊNCIA

1. Atenção. Não deve ser usado por crianças com mais de 60 meses. Resistência insuficiente.
2. Antes do montagem, este produto pode apresentar bordas cortantes, pontas ou peças pequenas potenciais; a montagem deve ser efetuada exclusivamente por adultos.
3. As crianças devem utilizar este produto em superfícies planas e lisas e manter-se afastadas de estradas com tráfego. É estritamente proibido o uso nas proximidades de veículos a motor, ruas, degraus, declives, colinas, caminhos, becos, piscinas ou outros locais com água.
4. Este produto deve ser utilizado sob supervisão de adultos e a criança deve usar calçado.
5. Este produto destina-se apenas ao uso individual.
6. É obrigatória a montagem e instalação de todas as peças por um adulto.
7. Não deixe que as crianças brinquem com este produto sozinhas, para evitar o risco de queda.
8. O brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária alguma destreza para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao utilizador ou a terceiros.
9. Certifique-se de que este produto está devidamente montado antes de o utilizar.
10. Para sua própria segurança, usar sempre equipamento de protecção adequado. Nunca circule sem capacete, protecção de mãos e pulsos, protecção de cotovelos, e protecção de joelhos. Use sempre um capacete aprovado pela norma local enquanto conduz, com a correia do queixo firmemente apertada.

Manuseamento das Baterias

- A. Guarde todas as instruções e partes relacionadas com este produto para referência futura.
- B. Verificar regularmente se há danos e se todos os parafusos estão bem apertados.
- C. Verificar se o assento está bem apertado.
- D. Limpeza: Limpe apenas a superfície com um pano seco.
- E. Armazenamento: Manter afastado de produtos inflamáveis, humidade e outras áreas com temperaturas elevadas. Evite a exposição direta ao sol.


Lista de peças




1. Empunhadura do guidão
2. Guidão
3. Estrutura frontal

4. Garfo
5. Roda dianteira
6. Selim


7. Estrutura traseira
8. Roda traseira




Quadro
dianteiro*1




Quadro traseiro*1




Garfo*1



Guidão*1



Roda*2



Selim*1




Abraçadeira*1





Ferramentas*1


Instruções de Montagem




1. Por favor, conecte o quadro traseiro ao quadro dianteiro com o lado do tubo do quadro traseiro com furos voltado para dentro.




Instruções de Montagem



Observação: a cabeça da bala deve sobressair.




4. Conforme mostrado na imagem, instale as rodas dianteira e traseira em sequência.



A montagem está completa – o produto está agora pronto para uso.

Como ajustar



O guidão e o selim podem ser ajustáveis.


**AVVERTENZA:**

1. Avvertenza. Non adatto a bambini di età superiore a 60 mesi. Resistenza insufficiente.
2. Prima dell'assemblaggio, il prodotto potrebbe presentare bordi taglienti, punte o piccole parti; l'assemblaggio deve essere effettuato esclusivamente da un adulto.
3. I bambini devono utilizzare questo prodotto su superfici piatte e lisce e tenersi alla larga dalle strade trafficate. È severamente vietato l'uso in prossimità di veicoli a motore, strade, gradini, pendii, colline, vicoli, piscine o altri luoghi con acqua.
4. Questo prodotto deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto e il bambino deve indossare le scarpe.
5. Questo prodotto è destinato all'uso individuale.
6. È richiesto che un adulto assembli e installi tutti i componenti.
7. Non lasciare che i bambini giochino con questo prodotto da soli, per evitare il rischio di caduta.
8. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poiché è richiesta una certa destrezza per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.
9. Assicurarsi che questo prodotto sia assemblato correttamente prima dell'uso.
10. Per la propria sicurezza, indossare sempre dispositivi di protezione adeguati. Non guidare mai senza casco, protezione per mani e polsi, protezione per gomiti e protezione per le ginocchia. Indossare sempre un casco approvato dalla normativa locale durante la guida, con il cinturino fissato saldamente.

MANUTENZIONE & CURA

- A. Conservare tutte le istruzioni e le parti relative a questo prodotto per riferimenti futuri.
- B. Verificare regolarmente la presenza di danni e che tutte le viti siano strette saldamente.
- C. Verificare che il sedile sia fissato in sicurezza.
- D. Pulizia: Pulire solo la superficie con un panno asciutto.
- E. Conservazione: tenere lontano da fuoco, umidità e aree ad alta temperatura. Evitare l'esposizione diretta al sole.


Elenco delle parti




1. Impugnatura del manubrio
2. Manubrio
3. Telaio anteriore

4. Forchetta
5. Ruota anteriore
6. Sella


7. Telaio posteriore
8. Ruota posteriore




Telaio anteriore*1




Telaio posteriore*1




Forcella*1



Manubrio*1



Ruota*2



Sella*1




Morsetto*1




Tools*1


Istruzioni di montaggio



1. Collegare il telaio posteriore al telaio anteriore con il lato del tubo del telaio posteriore con i fori rivolto verso l'interno.




2. Inserire la forcella anteriore nel telaio anteriore e montare la fascetta su di essa. Prestare attenzione alla direzione della forcella anteriore.




3. Inserire l'asta anteriore attraverso la copertura di plastica e inserirla nella forcella anteriore, fissare la fascetta con lo strumento in modo saldo. Quindi, inserire la sella nel telaio posteriore e fissarla con lo strumento in modo saldo.


Istruzioni di montaggio



Nota: la testa del punto elenco dovrebbe risaltare.




4. Come mostrato in figura, montare prima la ruota anteriore e poi quella posteriore.



Il montaggio è completo – il prodotto è ora pronto per l'uso.

Come regolare



Sia il manubrio sia la sella potrebbero essere regolabili.


**AVERTISMENT:**

1. Avertisment. Nu trebuie folosit de copiii cu vârsta peste 60 de luni. Rezistență insuficientă.
2. Înainte de asamblare, acest produs poate avea margini, vârfuri sau piese mici potențial ascuțite și trebuie asamblat de adulți;
3. Copiii trebuie să se deplaseze cu acesta pe suprafețe plate și netede și să stea departe de drumurile cu trafic; este strict interzis în zonele cu vehicule motorizate în apropiere, străzi, scări, pantă, dealuri, drumuri, alei, piscine sau alte locuri cu apă;
4. Acest produs trebuie folosit sub supravegherea adulților și purtarea încălțăminte este obligatorie;
5. Acest produs este destinat doar unei singure persoane;
6. Este necesară asamblarea și montarea tuturor pieselor de către adulți.
7. Nu lăsați copiii să se joace singuri cu acest produs pentru a evita pericolul căderii.
8. Jucăria trebuie folosită cu precauție, deoarece este necesară o anumită îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca răni utilizatorului sau terților.
9. Asigurați-vă că produsul este corect asamblat înainte de utilizare.
10. Pentru propria siguranță, purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat. Nu mergeți niciodată fără cască, protecție pentru mâini și încheieturi, protecție pentru coate și protecție pentru genunchi. În timpul deplasării, purtați întotdeauna o cască aprobată conform standardelor locale, cu centura de sub bărbie fixată în mod sigur.

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

- A. Păstrați toate instrucțiunile și piesele aferente acestui produs pentru referințe ulterioare.
- B. Verificați în mod regulat dacă există deteriorări și dacă toate șuruburile sunt strânse în mod sigur.
- C. Verificați dacă scaunul este fixat în mod sigur.
- D. Curățare: Curățați suprafața numai cu o câșă uscată.
- E. Depozitare: Păstrați departe de foc, umiditate și alte zone cu temperatură înaltă. Evitați expunerea directă la soare.

Lista părților



1. Mânerul ghidonului

2. Ghidon

3. Cadru frontal


4. Furcă

5. Roata față


6. Șa

7. Cadru din spate


8. Roată spate




Cadru față*1




Cadru spate*1




Furcă*1



Ghidon*1



Roată*2



Șa*1




Clește*1




Tools*1

Instrucțiuni de asamblare




Notă: vârful marcatorului ar trebui să iasă în evidență.

1. Vă rugăm să conectați cadrul posterior la cadrul frontal cu partea tubului cadrului posterior cu găuri orientate spre interior.




2. Introduceți furca față în cadrul frontal și puneți pe ea clema. Vă rugăm să acordați atenție direcției furcii față.




3. Treceți bara frontală prin capacul din plastic și introduceți-o în furca frontală, fixați clema strâns cu unealta. Apoi, introduceți șaua în cadrul din spate și fixați-o strâns cu unealta.


Instrucțiuni de asamblare



Notă: vârful marcatorului ar trebui să iasă în evidență.




4. Așa cum se arată în imagine, montați roțile din față și din spate pe rând.



Montajul este finalizat – produsul este acum gata de utilizare.

Cum să reglați



Atât ghidonul, cât și șaua pot fi reglabile.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenya, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA

