




IN260600245V01

842-509V00**8****STEPS****0.5 HR**

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.

User Warnings

- Do not use Fire Pit until you have read the operating instructions and user warnings.
- Fire Pit is not for commercial use.
- Always place Fire Pit on a level, non-combustible surface.
- The use of alcohol, prescription, or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to operate Fire Pit safely.
- Do not alter or modify Fire Pit in any manner.
- Serious injury, death, and/or property damage may occur if the instructions are not followed exactly.


Fire Hazards

- Do not use fire pit indoors, Fire Pit is designed for outdoor use only.
- Never use your fire pit in a building, garage, or any enclosed area. Toxic carbon monoxide can accumulate and cause asphyxiation and possibly death.
- Fire Pit is not to be used in a boat or recreational vehicle.
- Do not use Fire Pit in windy conditions.
- Always use Fire Pit in accordance with all applicable local, state, and national codes, Do not use Fire Pit near automobiles, trucks, vans, or recreational vehicles
- Do not use Fire Pit in any explosive environment.
- Keep the area around the Fire Pit clear and free of any combustible materials, gasoline, or any other flammable liquids.
- Do not use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid, alcohol or any other flammable liquid to light or relight Fire Pit.
- Do not wear flammable or loose clothing when operating Fire Pit.
- Keep all electrical cords away from Fire Pit.
- Do not lean over Fire Pit when lighting or when it is in use.
- Avoid breathing smoke from the fire and avoid getting smoke in your eyes.
- Do not store or use LP gas cylinders within 30 feet of fire pits while in operation.
-

Cleaning safety


- Do not move or clean or store Fire Pit until all ashes and coals are extinguished and all surfaces have cooled completely, Never touch ashes or coals to see if they are hot.
- All surfaces of the fire pit will become extremely hot when in use., To avoid burns don't touch any part of the fire pit until it's completely cool.
- Fire Pit should be inspected and cleaned regularly after each use.
- Do not use water to extinguish the fire as this could cause damage to the Fire Pit as well as injury to the user.
- Exercise the same caution as you would with any open fire. When using your fire pit, never leave it unattended, especially when children and pets are nearby.
- Fire Pit is not to be operated by children.
-

Parts List



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Cover	1
B	Combustion Body	1
C	Board	1
D	Damper	1
E	Base	1
F	Glass Tube	1
G	Upper Connecting Rod	1
H	Glass Tube Bracket	1
I	Combustion Cylinder	1
J	Handle	1
K	Ash - Falling Box	1

HARDWARE CONTENTS





Assembly Instructions

1. Install the base onto the combustion body using M5 X 10 screws .

Hardware Used

AA Screw M5 X 10  x 4


BB Philips screwdriver  x 1




2. Install the glass bracket onto the combustion body using M5 X 10 screws.

Hardware Used


AA Screw M5 X 10  x 2

BB Philips screwdriver  x 1




Assembly Instructions

3. Install board onto the combustion body.




4. Install the glass support plate and the outer combustion cylinder onto the combustion body in the direction indicated in the diagram.




Assembly Instructions

5. Install the ash box handle onto the ash box using M5 X 10 screws.


Hardware Used

AA Screw M5 X 10  x 2

BB Philips screwdriver  x 1


5

6. Place the dust collection box into the base according to the direction indicated in the diagram.


6

Assembly Instructions

7. Put in pellet and combustion aids.



8-1. Install glass tube;
8-2. Install top cover.



Storage and Care

Before cleaning or storing, please ensure the firewood and charcoal are all burned out and that the fire pit has cooled down to normal temperature. Let the fire pit burn out on its own, or extinguishing it by sand or fire extinguisher.

DO NOT EXTINGUISH FIRE WITH WATER AS IT MAY DAMAGE THE FIRE PIT.

After the fire pit has completely cooled down, rotate to uninstall the fire pit upper part, take out the removable base plate and turn the ash pan over to empty any remaining ash.

Place your fire pit in a cool and dry location. Prolonged exposure to harsh weather will increase rust and discoloration.

Maintenance

Caring for your fire pit correctly will prolong its look and usability.

- The fire pit should not be left outside uncovered when not in use.
- Do not touch hard or sharp objects, to prevent scratches on the coating.
- After a period of time use, the coating may appear to be discolored and carbonization due to high temperature/humidity/polluted air, which is a normal phenomenon and does not affect the use.
- Please ensure the Flame Ring was installed on the fire pit before you use it every time, to prevent the flame retardant jumps around and touching the coating directly, Touching the flame/high temperature for an excessively long time may lead to the coating discoloring, carbonizing, or melting.
- Always place your fire pit in a cool and dry location.
- Due to extremely high temperatures, discoloration of the fire pit will occur and is considered normal. Stainless steel has increased resistance to rust; however, it is not rust-proof completely.
- Prolonged exposure to moisture may result in increased staining and/or rusting. Due to extremely high temperatures the inside of the fire pit may show signs of staining/rust. This is normal and will not affect normal use.

Avertissements pour l'utilisateur

- N'utilisez pas le foyer extérieur avant d'avoir lu le mode d'emploi et les avertissements pour l'utilisateur.
- Le foyer extérieur n'est pas destiné à un usage commercial.
- Placez toujours le foyer extérieur sur une surface plane et non combustible.
- La consommation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut altérer la capacité du consommateur à utiliser le foyer extérieur en toute sécurité.
- Ne modifiez ni n'altérez le foyer extérieur de quelque manière que ce soit.
- Le non-respect exact des instructions peut entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.


Risques d'incendie

- N'utilisez pas le foyer extérieur à l'intérieur. Le foyer extérieur est conçu uniquement pour une utilisation en extérieur.
- N'utilisez jamais votre foyer extérieur dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos. Le monoxyde de carbone toxique peut s'accumuler et provoquer une asphyxie, voire la mort.
- Le foyer extérieur ne doit pas être utilisé dans un bateau ou un véhicule récréatif.
- N'utilisez pas le foyer extérieur par temps venteux.
- Utilisez toujours le foyer extérieur conformément à tous les codes locaux, provinciaux (étatiques) et nationaux applicables.
- N'utilisez pas le foyer extérieur à proximité d'automobiles, de camions, de fourgonnettes ou de véhicules récréatifs.
- N'utilisez pas le foyer extérieur dans un environnement explosif.
- Gardez la zone autour du foyer extérieur dégagée et exempte de tout matériau combustible, d'essence ou de tout autre liquide inflammable.
- N'utilisez pas d'essence, de kérosène, de carburant diesel, de liquide d'allumage, d'alcool ou tout autre liquide inflammable pour allumer ou rallumer le foyer extérieur.
- Ne portez pas de vêtements inflammables ou amples lorsque vous utilisez le foyer extérieur.
- Gardez tous les cordons électriques à l'écart du foyer extérieur.
- Ne vous penchez pas au-dessus du foyer extérieur lors de l'allumage ou lorsque celui-ci est en cours d'utilisation.
- Évitez d'inhaler la fumée du feu et d'en mettre dans vos yeux.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas de bouteilles de gaz propane dans un rayon de 9 mètres (30 pieds) des foyers extérieurs pendant leur fonctionnement.

Sécurité lors du nettoyage

- Ne déplacez pas, ne nettoyez pas et ne rangez pas le foyer extérieur tant que toutes les cendres et tous les charbons ne sont pas complètement éteints et que toutes les surfaces ne sont pas complètement refroidies. Ne touchez jamais les cendres ou les charbons pour vérifier s'ils sont chauds.
- Toutes les surfaces du foyer extérieur deviennent extrêmement chaudes lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne touchez aucune partie du foyer extérieur tant qu'il n'est pas complètement refroidi.
- Le foyer extérieur doit être inspecté et nettoyé régulièrement après chaque utilisation.
- N'utilisez pas d'eau pour éteindre le feu, car cela pourrait endommager le foyer extérieur ainsi que blesser l'utilisateur.
- Faites preuve de la même prudence qu'avec tout feu ouvert. Lorsque vous utilisez votre foyer extérieur, ne le laissez jamais sans surveillance, surtout lorsque des enfants et des animaux domestiques se trouvent à proximité. Le foyer extérieur ne doit pas être utilisé par des enfants.

Liste des pièces



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Couvercle	1
B	Corps de combustion	1
C	Plaque	1
D	Clapet	1
E	Base	1
F	Tube en verre	1
G	Tige de connexion supérieure	1
H	Support du tube en verre	1
I	Cylindre de combustion	1
J	Poignée	1
K	Bac à cendres	1

CONTENU DE LA QUINCAILLERIE

AA



Vis
M5 X 10
Qté : 8

BB



Tournevis
cruciforme
Qté : 1


Instructions d'assemblage

1. Fixez la base au corps de combustion à l'aide de vis M5 X 10.

Matériel utilisé

AA Vis M5 X 10  x 4

BB Tournevis cruciforme  x 1




2. Fixez le support en verre au corps de combustion à l'aide de vis M5 X 10.

Matériel utilisé


AA Vis M5 X 10  x 2

BB Tournevis cruciforme  x 1




Instructions d'assemblage

3. Installez la planche sur le corps de combustion.



4. Installez la plaque de support en verre et le cylindre de combustion extérieur sur le corps de combustion dans le sens indiqué sur le schéma.




Instructions de montage

5. Installez la poignée du bac à cendres sur le bac à cendres à l'aide de vis M5 X 10.


Matériel utilisé

AA Vis M5 X 10  x 2

BB Tournevis cruciforme  x 1




6. Placez le bac de collecte de poussière dans la base selon la direction indiquée sur le schéma.




Instructions de montage

7. Ajouter le granule et les aides à la combustion.



- 8-1. Installer le tube en verre;
8-2. Installer le couvercle supérieur.



Stockage et entretien

Avant le nettoyage ou le rangement, veuillez vous assurer que le bois de chauffage et le charbon de bois sont complètement consumés et que le foyer a refroidi à la température ambiante normale. Laissez le foyer se consumer complètement de lui-même, ou éteignez-le avec du sable ou un extincteur.

N'ÉTEIGNEZ PAS LE FEU AVEC DE L'EAU, CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE FOYER.

Une fois le foyer complètement refroidi, faites pivoter pour retirer la partie supérieure du foyer, retirez la plaque de base amovible et retournez le bac à cendres pour vider les cendres restantes.

Placez votre foyer dans un endroit frais et sec. Une exposition prolongée aux intempéries difficiles augmente la rouille et la décoloration.

Entretien

Prendre soin correctement de votre foyer prolongera son apparence et sa durabilité.

- Le foyer ne doit pas être laissé à l'extérieur sans protection lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne touchez pas d'objets durs ou tranchants afin d'éviter les rayures sur le revêtement.
- Après une période d'utilisation, le revêtement peut paraître décoloré et carbonisé en raison de la haute température, de l'humidité ou de l'air pollué, ce qui est un phénomène normal et n'affecte pas l'utilisation.
- Assurez-vous que l'anneau de flamme est installé sur le foyer avant chaque utilisation, pour éviter que l'ignifuge ne saute et ne touche directement le revêtement. Un contact prolongé avec la flamme/une température élevée peut entraîner une décoloration, une carbonisation ou une fusion du revêtement.
- Placez toujours votre foyer dans un endroit frais et sec.
- En raison de températures extrêmement élevées, une décoloration du foyer peut se produire et est considérée comme normale. L'acier inoxydable offre une meilleure résistance à la rouille; cependant, il n'est pas totalement inoxydable.
- Une exposition prolongée à l'humidité peut entraîner une augmentation des taches et/ou de la rouille. En raison de températures extrêmement élevées, l'intérieur du foyer peut présenter des signes de taches/rouille. Ceci est normal et n'affecte pas l'utilisation normale.

Benutzerhinweise

- Verwenden Sie die Feuerstelle erst, nachdem Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise gelesen haben.
- Die Feuerstelle ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Stellen Sie die Feuerstelle immer auf eine ebene, nicht brennbare Oberfläche.
- Die Einnahme von Alkohol, verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten kann die Fähigkeit des Benutzers beeinträchtigen, die Feuerstelle sicher zu bedienen.
- Veränderungen oder Modifikationen an der Feuerstelle sind in keiner Weise zulässig.
- Bei Nichtbefolgen der Anweisungen kann es zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden kommen.


Brandgefahren

- Verwenden Sie die Feuerstelle nicht in Innenräumen. Die Feuerstelle ist ausschließlich für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Verwenden Sie Ihre Feuerstelle niemals in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Bereich. Giftiges Kohlenmonoxid kann sich ansammeln und Erstickung und möglicherweise den Tod verursachen.
- Die Feuerstelle darf nicht in einem Boot oder Freizeitfahrzeug verwendet werden.
- Verwenden Sie die Feuerstelle nicht bei windigen Bedingungen.
- Verwenden Sie die Feuerstelle stets gemäß allen geltenden örtlichen, staatlichen und nationalen Vorschriften.
Verwenden Sie die Feuerstelle nicht in der Nähe von Kraftfahrzeugen, Lkw, Transportern oder Freizeitfahrzeugen.
- Verwenden Sie die Feuerstelle nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Halten Sie den Bereich um die Feuerstelle frei von brennbaren Materialien, Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie kein Benzin, Kerosin, Dieselmotorkraftstoff, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder andere brennbare Flüssigkeiten, um die Feuerstelle anzuzünden oder erneut zu entzünden.
- Tragen Sie beim Betrieb der Feuerstelle keine leicht entzündliche oder lockere Kleidung.
- Halten Sie alle elektrischen Kabel von der Feuerstelle fern.
- Lehnen Sie sich beim Anzünden der Feuerstelle oder während des Betriebs nicht darüber.
- Vermeiden Sie das Einatmen von Rauch aus dem Feuer und vermeiden Sie, dass Rauch in Ihre Augen gelangt.
- Lagern oder verwenden Sie keine Propangasflaschen innerhalb von 9 Metern (30 Fuß) Entfernung von Feuerstellen während des Betriebs.

Sicherheit bei der Reinigung

- Bewegen, reinigen oder lagern Sie die Feuerstelle erst, nachdem alle Asche und Kohlen vollständig erloschen und alle Oberflächen vollständig abgekühlt sind. Berühren Sie niemals Asche oder Kohlen, um zu prüfen, ob sie heiß sind.
- Alle Oberflächen der Feuerstelle werden bei Gebrauch extrem heiß. Berühren Sie keine Teile der Feuerstelle, bis sie vollständig abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Die Feuerstelle sollte nach jedem Gebrauch regelmäßig überprüft und gereinigt werden.
- Verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen, da dies die Feuerstelle beschädigen und den Benutzer verletzen kann.
- Üben Sie die gleiche Vorsicht wie bei jedem offenen Feuer. Lassen Sie die Feuerstelle bei Gebrauch niemals unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Kinder und Haustiere in der Nähe sind. Die Feuerstelle darf nicht von Kindern bedient werden.

Teileliste



TEIL	BESCHREIBUNG	MENGE
A	Abdeckung	1
B	Brennkammer	1
C	Platte	1
D	Drosselklappe	1
E	Sockel	1
F	Glasrohr	1
G	Oberer Verbindungsstab	1
H	Glasrohrhalterung	1
I	Brennzylinder	1
J	Griff	1
K	Aschekasten	1

MONTAGEMATERIAL

AA



Schraube
M5 X 10
Menge: 8

BB




Kreuzschlitz-
schraubendreher
Menge: 1

Montageanleitung

1. Montieren Sie den Sockel mit M5 x 10 Schrauben am Brennkammergehäuse.

Verwendete Hardware


- AA** Schraube M5 x 10  x 4
- BB** Kreuzschlitz-schraubendreher  x 1



2. Montieren Sie die Glashalterung mit M5 x 10 Schrauben am Brennkammergehäuse.


Verwendete Hardware

- AA** Schraube M5 x 10  x 2
- BB** Kreuzschlitz-schraubendreher  x 1




Montageanleitung

3. Befestigen Sie die Platte am Brennkammergehäuse.



4. Setzen Sie die Glasstützplatte und den äußeren Brennkammerzylinder in der in der Abbildung angegebenen Richtung auf das Brennkammergehäuse.




Montageanleitung

5. Befestigen Sie den Aschekasten-Griff mit M5 X 10-Schrauben am Aschekasten.


Verwendete Hardware

AA Schraube M5 X 10  x 2

BB Kreuzschlitz-schraubendreher  x 1




6. Setzen Sie den Staubauffangbehälter in die Basis ein, wie in der Abbildung dargestellt.




Montageanleitung

7. Füllen Sie Pellets und
Verbrennungshilfen ein.



- 8-1. Installieren Sie das Glasrohr;
8-2. Installieren Sie die Abdeckung.



Lagerung und Pflege

Stellen Sie vor der Reinigung oder Lagerung sicher, dass das Brennholz und die Holzkohle vollständig abgebrannt sind und die Feuerstelle auf normale Temperatur abgekühlt ist. Lassen Sie die Feuerstelle von selbst ausbrennen oder löschen Sie sie mit Sand oder einem Feuerlöscher.

LÖSCHEN SIE DAS FEUER NICHT MIT WASSER, DA DIES DIE FEUERSTELLE BESCHÄDIGEN KANN.

Nachdem die Feuerstelle vollständig abgekühlt ist, drehen Sie den oberen Teil der Feuerstelle, um ihn zu demontieren, nehmen Sie die herausnehmbare Bodenplatte heraus und drehen Sie die Ascheschale um, um verbleibende Asche zu entleeren.

Stellen Sie Ihre Feuerstelle an einen kühlen und trockenen Ort. Längere Einwirkung von rauem Wetter erhöht Rost und Verfärbungen.

Wartung

Eine sachgemäße Pflege Ihrer Feuerstelle verlängert ihr Aussehen und ihre Nutzungsdauer.

- Die Feuerstelle sollte bei Nichtgebrauch nicht unbedeckt im Freien stehen bleiben.
- Berühren Sie keine harten oder scharfen Gegenstände, um Kratzer auf der Beschichtung zu vermeiden.
- Nach einer gewissen Nutzungsdauer kann die Beschichtung aufgrund von hohen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und verunreinigter Luft Verfärbungen und Verkohlungen aufweisen. Dies ist ein normales Phänomen und beeinträchtigt die Nutzung nicht.
- Stellen Sie bitte sicher, dass der Flammring bei jeder Nutzung vorab in die Feuerstelle eingesteckt ist, um zu verhindern, dass der Flammschutz herumspringt und die Beschichtung direkt berührt. Wenn die Flamme bzw. hohe Temperaturen über einen längeren Zeitraum direkt auf die Beschichtung einwirken, kann dies zu Verfärbungen, Verkohlungen oder Schmelzen der Beschichtung führen.
- Stellen Sie Ihre Feuerstelle immer an einen kühlen und trockenen Ort.
- Aufgrund der extrem hohen Temperaturen treten Verfärbungen der Feuerstelle auf, was als normal gilt. Edelstahl weist eine erhöhte Beständigkeit gegen Rost auf; er ist jedoch nicht vollständig rostfrei.
- Längere Einwirkung von Feuchtigkeit kann zu verstärkten Flecken und/oder Rostbildung führen. Aufgrund der extrem hohen Temperaturen können im Inneren der Feuerstelle Anzeichen von Fleckenbildung/Rost auftreten. Dies ist normal und beeinträchtigt die normale Nutzung nicht.

Advertencias para el usuario

- No use el Braseró hasta que haya leído las instrucciones de funcionamiento y las advertencias para el usuario.
- El Braseró no es para uso comercial.
- Siempre coloque el Braseró sobre una superficie nivelada y no combustible.
- El uso de alcohol, medicamentos recetados o de venta libre puede afectar la capacidad del consumidor para operar el Braseró de manera segura.
- No altere ni modifique el Braseró de ninguna manera.
- Pueden ocurrir lesiones graves, muerte y/o daños a la propiedad si no se siguen exactamente las instrucciones.


Riesgos de incendio

- No use el braseró en interiores. El Braseró está diseñado únicamente para uso en exteriores.
- Nunca use su braseró en un edificio, garaje o cualquier área cerrada. El monóxido de carbono tóxico puede acumularse y causar asfixia y posiblemente la muerte.
- El Braseró no debe usarse en una embarcación o vehículo recreativo.
- No use el Braseró en condiciones de viento.
- Siempre use el Braseró de acuerdo con todos los códigos locales, estatales y nacionales aplicables. No use el Braseró cerca de automóviles, camiones, furgonetas o vehículos recreativos.
- No use el Braseró en ningún entorno explosivo.
- Mantenga el área alrededor del Braseró limpia y libre de cualquier material combustible, gasolina o cualquier otro líquido inflamable.
- No use gasolina, queroseno, combustible diésel, líquido para encendedores, alcohol o cualquier otro líquido inflamable para encender o volver a encender el Braseró.
- No use ropa inflamable ni suelta al operar el Braseró.
- Mantenga todos los cables eléctricos alejados del Braseró.
- No se incline sobre el Braseró al encenderlo o cuando esté en uso.
- Evite respirar el humo del fuego y evite que el humo entre en sus ojos.
- No almacene ni use cilindros de gas LP a menos de 9 metros (30 pies) de los braseros mientras estén en operación.

Seguridad de limpieza

- No mueva, limpie ni almacene el Braseró hasta que todas las cenizas y brasas estén completamente apagadas y todas las superficies se hayan enfriado por completo. Nunca toque las cenizas o las brasas para ver si están calientes.
- Todas las superficies del braseró se calentarán extremadamente durante el uso. Para evitar quemaduras,
- no toque ninguna parte del braseró hasta que esté completamente frío.
- El Braseró debe inspeccionarse y limpiarse regularmente después de cada uso.
- No use agua para apagar el fuego, ya que esto podría causar daños al Braseró y también lesiones al usuario.
- Tenga la misma precaución que tendría con cualquier fuego abierto. Cuando use su braseró, nunca lo deje desatendido, especialmente cuando haya niños y mascotas cerca. El Braseró no debe ser operado por niños.

Lista de piezas



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tapa	1
B	Cuerpo de combustión	1
C	Placa	1
D	Amortiguador	1
E	Base	1
F	Tubo de vidrio	1
G	Varilla de conexión superior	1
H	Soporte del tubo de vidrio	1
I	Cilindro de combustión	1
J	Manija	1
K	Caja de cenizas	1

CONTENIDO DE HERRAJES

AA



Tornillo
M5 X 10
Cant. 8

BB



Destornillador
Phillips
Cant. 1


Instrucciones de ensamblaje

1. Instale la base en el cuerpo de combustión utilizando tornillos M5 X 10.

Herrajes utilizados

AA Tornillo M5 X 10  x 4

BB Destornillador Phillips  x 1




2. Instale el soporte de vidrio en el cuerpo de combustión utilizando tornillos M5 X 10.

Herrajes utilizados


AA Tornillo M5 X 10  x 2

BB Destornillador Phillips  x 1




Instrucciones de ensamblaje

3. Instale la placa sobre el cuerpo de combustión.



4. Instale la placa de soporte de vidrio y el cilindro de combustión exterior sobre el cuerpo de combustión en la dirección indicada en el diagrama.




Instrucciones de ensamblaje

5. Instale la manija de la caja de cenizas en la caja de cenizas con tornillos M5 X 10.


Herrajes utilizados

AA Tornillo M5 X 10  x 2

BB Destornillador Phillips  x 1




6. Coloque la caja de recolección de polvo en la base según la dirección indicada en el diagrama.




Instrucciones de montaje

7. Coloque los pellets y los aditivos de combustión.



- 8-1. Instale el tubo de vidrio;
8-2. Instale la cubierta superior.



Almacenamiento y cuidado

Antes de limpiar o almacenar, asegúrese de que toda la leña y el carbón estén completamente consumidos y de que el brasero se haya enfriado a temperatura ambiente. Deje que el brasero se apague por sí solo o apáguelo con arena o un extintor.

NO APAGUE EL FUEGO CON AGUA, YA QUE PUEDE DAÑAR EL BRASERO.

Después de que el brasero se haya enfriado por completo, gire para desmontar la parte superior del brasero, retire la placa inferior extraíble y voltee la bandeja de cenizas para vaciar cualquier ceniza restante.

Coloque su brasero en un lugar fresco y seco. La exposición prolongada a condiciones climáticas adversas aumentará el óxido y la decoloración.

Mantenimiento

Cuidar su brasero correctamente prolongará su aperiencia y su vida útil.

- No deje el brasero en el exterior sin cubrir cuando no esté en uso.
- No toque objetos duros o afilados para evitar rayones en el recubrimiento.
- Después de un período de uso, el recubrimiento puede parecer descolorido y carbonizado debido a la alta temperatura/humedad/aire contaminado, lo cual es un fenómeno normal y no afecta el uso.
- Asegúrese de que el Anillo de Llama esté instalado en el brasero antes de usarlo cada vez, para evitar que el retardante de llama salte y toque el recubrimiento directamente. Tocar la llama/alta temperatura durante un tiempo excesivamente prolongado puede provocar que el recubrimiento se decolore, se carbonice o incluso se derrita.
- Coloque siempre su brasero en un lugar fresco y seco.
- Debido a las temperaturas extremadamente altas, se producirá decoloración del brasero y se considera normal. El acero inoxidable ofrece mayor resistencia al óxido; sin embargo, no es completamente a prueba de óxido.
- La exposición prolongada a la humedad puede provocar un aumento de las manchas o la oxidación. Debido a las temperaturas extremadamente altas, el interior del brasero puede mostrar signos de manchas/óxido. Esto es normal y no afectará el uso normal.

Avvertenze per l'utente

- Non utilizzare il braciere prima di aver letto le istruzioni per l'uso e le avvertenze per l'utente.
- Il braciere non è previsto per uso commerciale.
- Posizionare sempre il braciere su una superficie piana e non combustibile.
- L'uso di alcol, farmaci da prescrizione o senza prescrizione può compromettere la capacità dell'utente di utilizzare il braciere in modo sicuro.
- Non alterare o modificare il braciere in alcun modo.
- Possono verificarsi lesioni gravi, morte e/o danni alla proprietà se le istruzioni non sono seguite esattamente.


Pericoli di incendio

- Non utilizzare il braciere al chiuso. Il braciere è progettato esclusivamente per uso esterno.
- Non utilizzare mai il braciere in un edificio, garage o in qualsiasi area chiusa. Il monossido di carbonio tossico può accumularsi e causare asfissia e, possibilmente, morte.
- Il braciere non deve essere utilizzato su imbarcazioni o veicoli ricreazionali.
- Non utilizzare il braciere in condizioni di vento.
- Utilizzare sempre il braciere in conformità con tutte le normative locali, statali e nazionali. Non utilizzare il braciere in prossimità di automobili, camion, furgoni o veicoli ricreazionali.
- Non utilizzare il braciere in ambienti esplosivi.
- Tenere l'area intorno al braciere libera e priva di materiali combustibili, benzina o altri liquidi infiammabili.
- Non utilizzare benzina, cherosene, gasolio, liquido per accendini, alcol o qualsiasi altro liquido infiammabile per accendere o riaccendere il braciere.
- Non indossare indumenti infiammabili o larghi durante l'uso del braciere.
- Tenere tutti i cavi elettrici lontani dal braciere.
- Non sporgersi sul braciere quando lo si accende o quando è in uso.
- Evitare di respirare il fumo del fuoco ed evitare che il fumo entri negli occhi.
- Non conservare o utilizzare bombole di gas GPL entro 9 metri (30 piedi) dai bracieri durante il funzionamento.

Sicurezza per la pulizia

- Non spostare, pulire o riporre il braciere finché tutte le ceneri e i carboni non sono completamente spenti e tutte le superfici non si sono raffreddate completamente. Non toccare mai le ceneri o i carboni per verificare se sono caldi.
- Tutte le superfici del braciere diventano estremamente calde quando in uso. Per evitare ustioni, non toccare nessuna parte del braciere finché non si è completamente raffreddato.
- Il braciere deve essere ispezionato e pulito regolarmente dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare acqua per spegnere il fuoco, poiché ciò potrebbe causare danni al braciere e lesioni all'utente.
- Usare la stessa cautela che si avrebbe con qualsiasi fuoco aperto. Quando si utilizza il braciere, non lasciarlo mai incustodito, soprattutto quando sono presenti bambini e animali domestici. Il braciere non deve essere utilizzato da bambini.

Elenco delle parti



PARTE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
A	Coperchio	1
B	Corpo di combustione	1
C	Piastra	1
D	Regolatore d'aria	1
E	Base	1
F	Tubo di vetro	1
G	Asta di collegamento superiore	1
H	Staffa del tubo di vetro	1
I	Cilindro di combustione	1
J	Maniglia	1
K	Cassetto raccogli-cenere	1

CONTENUTO DELLA FERRAMENTA



Vite
M5 X 10
Qtà 8



Cacciavite
a croce
Qtà 1


Istruzioni di montaggio

1. Installare la base sul corpo della combustione utilizzando viti M5 X 10.

Ferramenta utilizzata

AA Vite M5 X 10  x 4

BB Cacciavite Phillips  x 1




2. Installare la staffa in vetro sul corpo della combustione utilizzando viti M5 X 10.

Ferramenta utilizzata


AA Vite M5 X 10  x 2

BB Cacciavite Phillips  x 1




Istruzioni di montaggio

3. Installare la piastra sul corpo di combustione.



4. Installare la piastra di supporto del vetro e il cilindro di combustione esterno sul corpo di combustione nella direzione indicata nel diagramma.



Istruzioni di montaggio


5. Installare la maniglia del cassetto della cenere sul cassetto utilizzando viti M5 x 10.

Ferramenta utilizzata

AA Vite M5 x 10  x 2


BB Cacciavite Phillips  x 1

5




6. Posizionare il cassetto di raccolta della polvere nella base seguendo la direzione indicata nel diagramma.

6




Istruzioni di montaggio

7. Inserire pellet e ausili per la combustione.



- 8-1. Installare il tubo di vetro;
8-2. Installare il coperchio superiore.



Conservazione e cura

Prima della pulizia o della conservazione, assicurarsi che la legna e il carbone siano completamente bruciati e che il braciere si sia raffreddato fino a temperatura normale. Lasciare che il braciere si spenga da solo oppure spegnerlo con sabbia o con un estintore.

NON SPEGNERE IL FUOCO CON ACQUA, POICHÉ POTREBBE DANNEGGIARE IL BRACIERE.

Dopo che il braciere si è completamente raffreddato, ruotare per rimuovere la parte superiore del braciere, estrarre la piastra di base rimovibile e capovolgere il vassoio raccogli-cenere per eliminare eventuale cenere residua.

Collocare il braciere in un luogo fresco e asciutto. Un'esposizione prolungata a condizioni atmosferiche avverse aumenterà la ruggine e lo scolorimento.

Manutenzione

Una corretta manutenzione del braciere ne prolunga l'aspetto e la funzionalità.

- Il braciere non deve essere lasciato all'aperto e scoperto quando non è in uso.
- Non toccare oggetti duri o appuntiti, per evitare graffi sul rivestimento.
- Dopo un periodo di utilizzo, il rivestimento può apparire scolorito e carbonizzato a causa di alte temperature/umidità/aria inquinata, che è un fenomeno normale e non influisce sull'uso.
- Assicurarsi che l'Anello di Fiamma sia stato installato sul braciere prima di ogni utilizzo, per evitare che il ritardante di fiamma salti in giro e tocchi direttamente il rivestimento. Il contatto della fiamma/alte temperature per un tempo eccessivamente lungo può causare scolorimento, carbonizzazione o fusione del rivestimento.
- Collocare sempre il braciere in un luogo fresco e asciutto.
- A causa delle temperature estremamente elevate, il braciere può scolorirsi ed è considerato normale. L'acciaio inossidabile ha una maggiore resistenza alla ruggine; tuttavia, non è completamente antiruggine.
- Un'esposizione prolungata all'umidità può causare un aumento di macchie e/o ruggine. A causa delle temperature estremamente elevate, l'interno del braciere può presentare segni di macchie/ruggine. Questo è normale e non influisce sul normale utilizzo.

Avisos ao usuário

- Não use o braseiro antes de ler as instruções de operação e os avisos ao usuário.
- O braseiro não é para uso comercial.
- Sempre coloque o braseiro sobre uma superfície nivelada e não combustível.
- O uso de álcool, medicamentos prescritos ou não prescritos pode prejudicar a capacidade do consumidor de operar o braseiro com segurança.
- Não altere ou modifique o braseiro de nenhuma forma.
- Podem ocorrer ferimentos graves, morte e/ou danos materiais se as instruções não forem seguidas exatamente.


Riscos de incêndio

- Não use o braseiro em ambientes internos. O braseiro foi projetado apenas para uso externo.
- Nunca use seu braseiro em um prédio, garagem ou qualquer área fechada. O monóxido de carbono tóxico pode se acumular e causar asfixia e possivelmente morte.
- O braseiro não deve ser usado em barcos ou veículos recreativos.
- Não use o braseiro em condições de vento.
- Sempre use o braseiro de acordo com todos os códigos locais, estaduais e nacionais aplicáveis. Não use o braseiro perto de automóveis, caminhões, vans ou veículos recreativos.
- Não use o braseiro em ambientes explosivos.
- Mantenha a área ao redor do braseiro limpa e livre de materiais combustíveis, gasolina ou qualquer outro líquido inflamável.
- Não use gasolina, querosene, óleo diesel, fluido de isqueiro, álcool ou qualquer outro líquido inflamável para acender ou reacender o braseiro.
- Não use roupas inflamáveis ou folgadas ao operar o braseiro.
- Mantenha todos os cabos elétricos longe do braseiro.
- Não se incline sobre o braseiro ao acendê-lo ou quando ele estiver em uso.
- Evite respirar a fumaça do fogo e evitar que a fumaça entre nos seus olhos.
- Não armazene ou use cilindros de gás LP a menos de 9 metros dos braseiros durante a operação.

Segurança na limpeza

- Não mova, limpe ou guarde o braseiro até que todas as cinzas e carvões estejam extintos e todas as superfícies tenham esfriado completamente. Nunca toque nas cinzas ou carvões para verificar se estão quentes.
- Todas as superfícies do braseiro ficarão extremamente quentes durante o uso. Para evitar queimaduras, não toque em nenhuma parte do braseiro até que esteja completamente frio.
- O braseiro deve ser inspecionado e limpo regularmente após cada uso.
- Não use água para extinguir o fogo, pois isso pode causar danos ao braseiro, bem como ferimentos ao usuário.
- Tenha o mesmo cuidado que teria com qualquer fogo aberto. Ao usar o braseiro, nunca o deixe sem supervisão, especialmente quando crianças e animais de estimação estiverem por perto. O braseiro não deve ser operado por crianças.

Lista de Peças



PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A	Tampa	1
B	Corpo de Combustão	1
C	Placa	1
D	Amortecedor	1
E	Base	1
F	Tubo de Vidro	1
G	Haste de Conexão Superior	1
H	Suporte do Tubo de Vidro	1
I	Cilindro de Combustão	1
J	Alça	1
K	Caixa de Cinzas	1

CONTEÚDO DE FERRAGENS

AA



Parafuso
M5 X 10
Qtd. 8

BB



Chave de fenda
Philips
Qtd. 1


Instruções de Montagem

1. Instale a base no corpo de combustão usando parafusos M5 x 10.

Ferragens Utilizadas

AA Parafuso M5 x 10  x 4


BB Chave de fenda Philips  x 1




2. Instale o suporte de vidro no corpo de combustão usando parafusos M5 x 10.

Ferragens Utilizadas


AA Parafuso M5 x 10  x 2

BB Chave de fenda Philips  x 1




Instruções de Montagem

3. Instale a placa na câmara de combustão.



4. Instale a placa de suporte de vidro e o cilindro de combustão externo na câmara de combustão na direção indicada no diagrama.




Instruções de montagem

5. Instale o punho da caixa de cinzas na caixa de cinzas utilizando parafusos M5 X 10.


Ferragens utilizadas

AA Parafuso M5 X 10  x 2

BB Chave de fenda Phillips  x 1




6. Coloque a caixa de coleta de pó na base de acordo com a direção indicada no diagrama.




Instruções de montagem

7. Coloque o pellet e os auxiliares de combustão.



- 8-1. Instale o tubo de vidro;
8-2. Instale a tampa superior.



Armazenamento e cuidados

Antes de limpar ou guardar, certifique-se de que a lenha e o carvão estejam completamente queimados e que a fogueira esteja resfriada à temperatura ambiente. Deixe a fogueira queimar por conta própria ou apague-a com areia ou extintor de incêndio.

NÃO APAGUE A FOGUEIRA COM ÁGUA, POIS ISSO PODE DANIFICÁ-LA.

Depois que a fogueira estiver completamente fria, gire para desmontar a parte superior, retire a placa de base removível e vire a bandeja de cinzas para esvaziar todas as cinzas restantes.

Coloque sua fogueira em um local fresco e seco. A exposição prolongada a condições climáticas adversas aumentará a ferrugem e a descoloração.

Manutenção

Cuidar da sua fogueira corretamente prolongará sua aparência e usabilidade.

- A fogueira não deve ser deixada ao ar livre sem cobertura quando não estiver em uso.
- Não toque em objetos duros ou pontiagudos, para evitar arranhões no revestimento.
- Após um período de uso, o revestimento pode apresentar descoloração e carbonização devido à alta temperatura/umidade/ar poluído, o que é um fenômeno normal e não afeta o uso.
- Certifique-se de que o Anel de Chamas esteja instalado na fogueira antes de usá-lo todas as vezes, para evitar que o retardante de chamas salte e toque o revestimento diretamente. O contato com a chama/alta temperatura por tempo excessivo pode levar à descoloração, carbonização ou derretimento do revestimento.
- Sempre coloque sua fogueira em um local fresco e seco.
- Devido às temperaturas extremamente altas, a descoloração da fogueira ocorrerá e é considerada normal. O aço inoxidável tem maior resistência à ferrugem; no entanto, não é completamente à prova de ferrugem.
- A exposição prolongada à umidade pode resultar em aumento de manchas e/ou ferrugem. Devido às temperaturas extremamente altas, o interior da fogueira pode apresentar sinais de manchas/ferrugem. Isso é normal e não afetará o uso normal.

Avertismente pentru utilizatori

- Nu utilizați Focarul înainte de a fi citit instrucțiunile de utilizare și avertismentele.
- Focarul nu este destinat utilizării comerciale.
- Așezați întotdeauna focarul pe o suprafață plană, necombustibilă.
- Utilizarea alcoolului, a medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală sau fără prescripție medicală poate afecta capacitatea consumatorului de a utiliza Focarul în siguranță.
- Nu modificați și nu alterați Focarul în niciun fel.
- Vătămări grave, deces și/sau daune materiale pot surveni dacă instrucțiunile nu sunt urmate întocmai.


Pericole de incendiu

- Nu utilizați focarul în interior. Focarul este conceput numai pentru utilizare în exterior.
- Nu utilizați niciodată focarul într-o clădire, garaj sau în orice spațiu închis. Monoxidul de carbon toxic se poate acumula și poate cauza asfixiere și, eventual, deces.
- Focarul nu trebuie utilizat într-o barcă sau într-un vehicul de agrement.
- Nu utilizați Focarul în condiții de vânt.
- Utilizați întotdeauna Focarul în conformitate cu toate codurile locale, de stat și naționale aplicabile.
- Nu utilizați Focarul în apropierea automobilelor, camioanelor, dubeor sau a vehiculelor de agrement.
- Nu utilizați Focarul într-un mediu exploziv.
- Mențineți zona din jurul Focarului liberă și ferită de orice materiale combustibile, benzină, sau orice alte lichide inflamabile.
- Nu utilizați benzină, kerosen, motorină, lichid de brichetă, alcool sau orice alt lichid inflamabil pentru a aprinde sau a reaprinde Focarul.
- Nu purtați îmbrăcăminte inflamabilă sau largă atunci când utilizați Focarul.
- Țineți toate cablurile electrice departe de Focar.
- Nu vă aplecați deasupra Focarului când îl aprindeți sau când este în funcțiune.
- Evitați să inspirați fumul de la foc și evitați să vă între fum în ochi.
- Nu depozitați și nu utilizați butelii de gaz GPL la o distanță de 9 metri (30 ft) de focare în timpul funcționării.

Siguranță la curățare

- Nu mutați, curățați sau depozitați Focarul până când toate cenușa și jarul nu sunt stinse și toate suprafețele s-au răcit complet. Nu atingeți niciodată cenușa sau jarul pentru a verifica dacă sunt fierbinți.
- Toate suprafețele focarului devin extrem de fierbinți în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, nu atingeți nicio parte a Focarului până când nu s-a răcit complet.
- Focarul trebuie inspectat și curățat regulat după fiecare utilizare.
- Nu utilizați apă pentru a stinge focul, deoarece acest lucru ar putea cauza deteriorarea Focarului, precum și vătămarea utilizatorului.
- Exersați aceeași prudență ca și în cazul oricărui foc deschis. Când utilizați Focarul, nu îl lăsați niciodată nesupravegheat, în special atunci când copiii și animalele de companie sunt în apropiere.
- Focarul nu trebuie operat de către copii.

Lista de piese



PIESĂ	DESCRIERE	CANTITATE
A	Capac	1
B	Corp de ardere	1
C	Placă	1
D	Clapetă	1
E	Bază	1
F	Tub de sticlă	1
G	Tijă de conectare superioară	1
H	Suport pentru tubul de sticlă	1
I	Cilindru de ardere	1
J	Măner	1
K	Cutie pentru cenușă	1

CONȚINUTUL HARDWARE-ULUI

AA



Șurub
M5 X 10
Cant. 8

BB



Șurubelniță
Phillips
Cant. 1


Instrucțiuni de asamblare

1. Instalați baza pe corpul de ardere folosind șuruburi M5 X 10.

Hardware utilizat

AA Șurub M5 X 10  x 4

BB Șurubelniță Philips  x 1




2. Instalați suportul de sticlă pe corpul de ardere folosind șuruburi M5 X 10.

Hardware utilizat


AA Șurub M5 X 10  x 2

BB Șurubelniță Philips  x 1




Instrucțiuni de asamblare

3. Montați placa pe corpul de combustie.



4. Montați placa de susținere pentru sticlă și cilindrul exterior de combustie pe corpul de combustie în direcția indicată în diagramă.



Instrucțiuni de asamblare


5. Montați mânerul cutiei de cenușă pe cutia de cenușă folosind șuruburi M5 X 10.

Elemente de fixare utilizate

AA Șurub M5 X 10  x 2


BB Șurubelniță Phillips  x 1

5




6. Introduceți cutia de colectare a prafului în bază conform direcției indicate în diagramă.

6




Instrucțiuni de asamblare

7. Introduceți peletul și materialele combustibile auxiliare.



- 8-1. Instalați tubul din sticlă;
8-2. Instalați capacul superior.



Depozitare și întreținere

Înainte de curățare sau depozitare, asigurați-vă că lemnul de foc și cărbunii sunt complet arși și că vatra de foc s-a răcit la temperatura normală. Lăsați vatra de foc să se consume singură sau stingeți-o cu nisip sau stingător de incendiu.

NU STINGEȚI FOCUL CU APĂ, ACEST LUCRU POATE DETERIORA VATRA DE FOC.

După ce vatra de foc s-a răcit complet, rotiți pentru a demonta partea superioară a vetrei de foc, scoateți placa de bază detașabilă și întoarceți tava pentru cenușă pentru a goli orice cenușă rămasă.

Depozitați vatra de foc într-un loc răcoros și uscat. Expunerea prelungită la intemperii poate crește riscul de rugină și decolorare.

Întreținere

Îngrijirea corectă a vetrei de foc îi va prelungi aspectul și durabilitatea.

- Vatra de foc nu trebuie lăsată afară neacoperită atunci când nu este utilizată.
- Nu atingeți obiecte dure sau ascuțite, pentru a preveni zgărirea stratului de acoperire.
- După o perioadă de utilizare, stratul de acoperire poate părea decolorat și carbonizat din cauza temperaturii ridicate/umidității/aerului poluat, ceea ce este un fenomen normal și nu afectează utilizarea.
- Asigurați-vă că Inelul de Flacără a fost instalat pe vatra de foc înainte de fiecare utilizare, pentru a preveni săriturile agentului ignifug și atingerea directă a stratului de acoperire. Atingerea flăcării/temperaturilor ridicate pentru o perioadă excesiv de lungă poate duce la decolorarea, carbonizarea sau topirea stratului de acoperire.
- Așezați întotdeauna vatra de foc într-un loc răcoros și uscat.
- Din cauza temperaturilor extrem de ridicate, decolorarea vetrei de foc va apărea și este considerată normală. Oțelul inoxidabil are o rezistență crescută la rugină; cu toate acestea, nu este complet rezistent la rugină.
- Expunerea prelungită la umezeală poate duce la creșterea petelor și/sau a ruginii. Din cauza temperaturilor extrem de ridicate, în interiorul vetrei de foc pot apărea semne de pătare/rugină. Acest lucru este normal și nu va afecta utilizarea normală.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr