




IN260600340V01_US_CA

370-483V00



Children's Foot-floor Toy Quad
Jouet quad à roulettes pour enfants (pied au sol)



EN_WARNING: Suitable for children of 18-72 months; Max weight: 25 kg.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 18 à 72 mois; Poids maximum : 25 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT.**


WARNING:

1. Warning. Not to be used by children over 72 months. Insufficient strength.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Just only allow one child to use.
5. Please use on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
6. Before driving toy car each time, adult should inspect screws of every parts, please tighten the screw cap if any looseness. secure all fasteners before every ride.
7. For your own safety, always wear suitable protective equipment. Never ride without helmet, hand and wrist protection, elbow protection, and knee protection. Always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.
8. Do not ride the product at dusk, at night or at times of limited visibility.
9. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
10. WARNING: Not to be used in traffic.
11. Do not leave this product in the rain, if it gets wet, remove water with a towel to prevent surface rusting or delamination.
12. Always comply with local laws and regulations.
13. Wear shoes when riding this product.


MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Lubricating oil should be regularly added to various rotating parts such as wheel shaft and handlebar shaft. In order to improve the service life of the product.
- E. Avoid using or storing in humid, cold or high temperature environment for a long time.
- F. Wipe the surface stain with a clean cloth.

Product Accessories



A. Main Body x1



B. Steering wheel x1




C. Wheel x4




D. Hoop trim x4




E. Rear Axle x1




F. Wheel spacer x2



G. Anti-tumover parts x1




H. Trailer x1




I. Trailer Wheel x1



J. Spacer x4



K. Screw x1





L. Connector x1




M. Screws x4



N. Pin x4




Assembly Instruction




STEP 1

Insert the wheel against the front axle of the body and add a 6 x 12mm spacer.



STEP 2


Secure the wheel with a pin, then snap the trim ring into place against the wheel slot.



STEP 3


Anti-flip piece snaps into body slot.

Assembly Instruction




STEP 4

Put one end of the rear axle into the spacer, pass it through the body, and then put the other end of the spacer into the rear axle.



STEP 5


Insert the left and right wheels into the rear axle of the body and add 6×12mm spacers.



STEP 6


Secure the wheel with a pin, then snap the trim ring into place against the wheel slot.

Assembly Instruction



STEP 7



Insert the steering wheel down into the body and secure it with a screw.



STEP 8



Attach the trailer wheel by snapping it into the slot on the trailer.

Assembly Instruction



STEP 9

Insert one end of the connector into the slot on the trailer and secure it with screws.




STEP 10

Insert the other end of the connector into the slot at the rear of the car and secure it with screws.

Instructions for Use

1. The child sits on the car, holds the steering wheel with both hands, and pushes backward with their feet to propel the car forward. Once a stable speed is reached, the child can lift their feet off the ground, allowing the car to glide forward by inertia. This activity is both fun and helps improve balance (must be operated under adult supervision).
2. The steering wheel features two music buttons. Pressing any button will play different music or horn sounds.
3. A storage compartment is located beneath the seat, providing convenient space for storing small toys or essential items for outings.

Battery Installation and Replacement Guide



1. The battery cover is located on the front side of the steering wheel.
2. Use a screwdriver to unscrew and remove the battery compartment cover.
3. Insert 2 x 1.5V AA batteries into the compartment, ensuring correct polarity as indicated.
4. Replace the battery cover and tighten the screw to complete installation.
5. To remove the batteries, follow steps 2 and 3 above in reverse order.

Battery Installation Precautions

1. Battery must be handled by adults only.
2. Only use AA batteries.
3. Alkaline batteries are recommended.
4. Always remove dead batteries.
5. When the product is not being used for a while, remove the batteries.
6. When changing batteries, ensure they are all changed with new ones.
7. Do not mix old and new batteries.
8. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
9. Do not charge non-rechargeable batteries.
10. Before charging, remove chargeable batteries from the product.
11. Adult supervision is required when charging batteries.
12. Insert batteries with the correct polarity.
13. Ensure supply terminals are not short-circuited.
14. Do not throw batteries into a fire – they could explode or leak.


ATTENTION :

1. Attention. Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Force insuffisante.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
5. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
6. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
7. Pour votre propre sécurité, portez toujours un équipement de protection approprié. Ne roulez jamais sans casque, sans protection des mains et des poignets, sans protection des coudes et des genoux. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
8. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
9. Il est recommandé d'utiliser le jouet avec précaution, étant donné qu'une certaine habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
10. Attention: Ne pas utiliser sur la voie publique.
11. Ne pas exposer ce produit à la pluie, s'il est mouillé, essuyer l'eau avec une serviette pour éviter la rouille de la surface ou le délaminage.
12. Respectez toujours les lois et règlements locaux.
13. Portez des chaussures lorsque vous conduisez ce produit.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. De l'huile lubrifiante doit être régulièrement ajoutée aux différentes pièces rotatives telles que l'arbre de roue et l'arbre de guidon. Afin d'améliorer la durée de vie du produit.
- E. Évitez d'utiliser ou de stocker dans un environnement humide, froid ou à haute température pendant une longue période.
- F. Essuyez la tache de surface avec un chiffon propre.

Accessoires du produit



A. Corps principal x1




B. Volant x1



C. Roue x4




D. Garniture du cerceau
x4




E. Essieu arrière x1




F. Entretoise de roue x2



G. Pièce anti-tumeur x1



H. Remorque x1




I. Roue de remorque x1



J. Entretoise x4



K. Vis x1





L. Connecteur
x1




M. Vis x4



N. Goupille x4




Instructions de montage




ÉTAPE 1

Insérez la roue contre l'essieu avant du châssis et ajoutez une entretoise de 6 x 12 mm.



ÉTAPE 2


Fixez la roue avec une goupille, puis enclenchez l'anneau de garniture dans l'emplacement prévu contre la fente de la roue.



ÉTAPE 3


La pièce anti-basculement s'enclenche dans la fente du châssis.

Instructions de montage




ÉTAPE 4

Insérez une extrémité de l'essieu arrière dans l'entretoise, faites-le passer à travers la carrosserie, puis insérez l'autre extrémité de l'entretoise dans l'essieu arrière.



ÉTAPE 5


Insérez les roues gauche et droite dans l'essieu arrière de la carrosserie et ajoutez des entretoises de 6×12 mm.



ÉTAPE 6


Fixez la roue avec une goupille, puis encliquez la bague de finition en place contre l'ouverture de la roue.

Instructions de montage



ÉTAPE 7



Insérez le volant vers le bas dans la carrosserie et fixez-le avec une vis.



ÉTAPE 8



Fixez la roue de la remorque en l'enclenchant dans la fente de la remorque.

Instructions de montage



ÉTAPE 9

Insérez une extrémité du connecteur dans la fente de la remorque et fixez-la avec des vis.




ÉTAPE 10

Insérez l'autre extrémité du connecteur dans la fente à l'arrière de la voiture et fixez-la avec des vis.

Mode d'emploi

1. L'enfant s'assoit sur la voiture, tient le volant des deux mains et pousse vers l'arrière avec ses pieds pour faire avancer la voiture. Une fois une vitesse stable atteinte, l'enfant peut lever les pieds du sol, laissant la voiture glisser en avant par inertie. Cette activité est à la fois amusante et aide à améliorer l'équilibre (doit être effectuée sous la surveillance d'un adulte).
2. Le volant comporte deux boutons musicaux. Appuyer sur l'un des boutons fait jouer différentes musiques ou sons de klaxon.
3. Un compartiment de rangement se trouve sous le siège, offrant un espace pratique pour ranger de petits jouets ou des articles essentiels lors des sorties.

Guide d'installation et de remplacement de la batterie



1. Le couvercle de la batterie se trouve sur le côté avant du volant.
2. Utilisez un tournevis pour dévisser et retirer le couvercle du compartiment de la batterie.
3. Insérez 2 piles AA 1,5 V dans le compartiment, en respectant la polarité indiquée.
4. Replacez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis pour terminer l'installation.
5. Pour retirer les piles, procédez en sens inverse des étapes 2 et 3 ci-dessus.

Précautions d'installation des piles

1. La pile doit être manipulée par des adultes uniquement.
2. N'utilisez que des piles AA.
3. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
4. Retirez toujours les piles mortes.
5. Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant un certain temps.
6. Lorsque vous changez les piles, assurez-vous qu'elles sont toutes remplacées par des piles neuves.
7. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.
8. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
9. Ne chargez pas les piles non rechargeables.
10. Avant de charger les piles, retirez-les du produit.
11. La surveillance d'un adulte est requise lors du chargement des piles.
12. Insérez les piles en respectant la polarité.
13. Veillez à ce que les bornes d'alimentation ne soient pas court-circuitées.
14. Ne jetez pas de piles dans un feu - elles pourraient provoquer une explosion ou suinter dans le sol.



Ford Motor Company trademarks and trade dress used under license to Yiwu Zhihuixing Toys Co., Ltd. Shelby and GT-500 are registered trademarks and/or intellectual property of Carrol Shelby Licensing, Inc. and are used under license to Yiwu Zhihuixing Toys Co., Ltd.

Les marques commerciales et le dressage commercial de Ford Motor Company sont utilisés sous licence par Yiwu Zhihuixing Toys Co., Ltd. Shelby et GT-500 sont des marques déposées et/ou des propriétés intellectuelles de Carrol Shelby Licensing, Inc. et sont utilisés sous licence par Yiwu Zhihuixing Toys Co., Ltd.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

