




**Football Training Net / Filet d'entraînement de football /
Fußball-Trainingsnetz / Red de entrenamiento de fútbol /
Rede de treino de futebol/Rete di allenamento per il calcio/
Plasă de antrenament pentru fotbal**

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

**WARNING:**

- * When assembling, it is recommended to wear safety goggles to protect your eyes.
- * Children must be supervised when playing with this equipment.
- * Only use this product on flat and even surfaces - do not place on stairs or slopes.
- * For outdoor use only.
- * Keep the appliance at least 8 feet away from objects such as fences, garages, houses, laundry lines, overhanging branches and electrical wires.
- * This product is stable - it stays balanced when using.
- * Do not stand behind the net (or in the path of the ball being kicked) to avoid being hit by the ball.
- * Do not stand on this appliance - it could damage the unit and cause injury.
- * Do not use this product as a bungee or for any other purposes, other than what is described in this manual.

**ATTENTION:**

- * Lors de l'assemblage, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.
- * Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils jouent avec cet équipement.
- * N'utilisez ce produit que sur des surfaces plates et régulières - ne placez-le pas sur des escaliers ou des pentes.
- * Pour une utilisation en extérieur uniquement.
- * Gardez l'appareil à au moins 8 pieds de distance d'objets tels que les clôtures, les garages, les mai-sons, les cordes à linge, les branches en surplomb et les fils électriques.
- * Ce produit est stable - il reste en équilibre lors de son utilisation.
- * Ne vous tenez pas derrière le filet (ou dans la trajectoire du ballon botté) pour éviter d'être touché par le ballon.
- * Ne vous tenez pas sur cet appareil - cela pourrait l'endommager et causer des blessures.
- * N'utilisez pas ce produit comme un saut à l'élastique ou à d'autres fins, autres que celles décrites dans ce manuel.



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**

OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

** ACHTUNG:**

- * Es wird empfohlen, beim Zusammenbau eine Schutzbrille zu tragen, um Ihre Augen zu schützen.
- * Kinder müssen beim Spielen mit diesem Gerät beaufsichtigt werden.
- * Verwenden Sie dieses Produkt nur auf flachen und ebenen Oberflächen - stellen Sie es nicht auf Treppen oder an Hängen auf.
- * Nur für den gebrauch im freien!
- * Halten Sie das Gerät mindestens 8 Fuß von Gegenständen wie Zäunen, Garagen, Häusern, Wäscheleinen, überhängenden Ästen und elektrischen Verkabelungen entfernt.
- * Dieses Produkt ist stabil - es bleibt bei der Verwendung im Gleichgewicht.
- * Stellen Sie sich nicht hinter das Netz (oder in die Schussbahn des Balls), um zu vermeiden, dass Sie vom Ball getroffen werden.
- * Stehen Sie nicht auf diesem Gerät - es könnte das Gerät beschädigen und Verletzungen verursachen.
- * Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Bungee oder für andere Zwecke, als in diesem Handbuch beschrieben.

** ADVERTENCIA:**

- * Al montar, se recomienda usar gafas de seguridad para proteger los ojos.
- * Los niños deben ser supervisados siempre que jueguen con este equipo.
- * Use este producto solo en superficies planas y uniformes; no lo coloque en escaleras o pendientes.
- * Solo para uso en exteriores.
- * Mantenga el producto a una distancia mínima de 2,5 metros de objetos como cercas, garajes, casas, tuberías de lavandería, ramas colgantes y cables eléctricos.
- * Este producto es estable: se mantiene equilibrado cuando se usa.
- * No pararse detrás de la red (o en el camino de la pelota que se patea) para evitar ser golpeado por la pelota.
- * No se pare sobre esta unidad; podría dañar la unidad y causar lesiones.
- * No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual.

** ATENÇÃO:**



- * Ao montar, recomenda-se o uso de óculos de protecção para proteger os seus olhos.
- * As crianças devem ser supervisionadas quando brincam com este equipamento.
- * Utilizar este produto apenas em superfícies planas e uniformes - não colocar em escadas ou declives.
- * Apenas para uso exterior.
- * Mantenha o aparelho a pelo menos 8 pés de distância de objectos como vedações, garagens, casas, tubos de lavandaria, ramos salientes e fios eléctricos.
- * Este produto é estável - mantém-se equilibrado quando é utilizado.
- * Não ficar atrás da rede (ou no caminho da bola a ser chutada) para evitar ser atingido pela bola.
- * Não fique de pé sobre este aparelho - pode danificar a unidade e causar ferimentos.
- * Não utilizar este produto para qualquer outro fim, para além do que é descrita neste manual.

 AVVERTENZE:

- * Durante l'assemblaggio, si raccomanda di indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi.
- * I bambini devono essere sorvegliati quando giocano con questo apparecchio.
- * Usare questo prodotto solo su superfici piane e uniformi - non posizionare su scale o pendii.
- * Solo per uso esterno.
- * Tenere l'attrezzatura ad almeno 8 piedi di distanza da oggetti come recinzioni, garage, case, fili del bucato, rami sporgenti e fili elettrici.
- * Questo prodotto è stabile e rimane in equilibrio durante l'uso.
- * Non posizionarsi dietro la rete (o sulla traiettoria del pallone calciato) per evitare di essere colpiti dal pallone.
- * Non stare in piedi sull'attrezzatura: potrebbe danneggiarla e causare lesioni.
- * Non utilizzare il prodotto come bungee o per altri scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.

 AVERTISMENT:

- * În timpul asamblării, se recomandă purtarea ochelarilor de protecție pentru a vă apăra ochii.
- * Copiii trebuie supravegheați în permanență atunci când folosesc acest echipament.
- * Utilizați produsul doar pe suprafețe plane și netede – nu amplasați pe scări sau pante.
- * Destinat exclusiv utilizării în exterior.
- * Țineți echipamentul la o distanță de minim 2,4 metri (8 picioare) față de garduri, garaje, case, fire de rufe, crengi agățate și cabluri electrice.
- * Produsul este stabil și își menține echilibrul în timpul utilizării.
- * Nu stați în spatele plasei (sau pe traseul mingii lovite cu piciorul) pentru a evita lovitura cu mingea.
- * Nu vă urcați pe acest echipament – poate provoca deteriorarea produsului și vătămări corporale.
- * Nu folosiți produsul ca elastică sau în alte scopuri decât cele specificate în acest manual.



EN_How to fold the product

Remove the screw and nut and leave them on one plate and fold the product. Please keep the screw and nut for reusing.

FR_Comment plier le produit

Démontez la vis et l'écrou, conservez-les sur une plaque puis pliez le produit. Veuillez conserver la vis et l'écrou pour une réutilisation ultérieure.

DE_Produkt falten

Schraube und Mutter entfernen, auf einer Platte ablegen und anschließend das Produkt falten. Bewahren Sie Schraube und Mutter für eine erneute Verwendung auf.

ES_Cómo plegar el producto

Retire el tornillo y la tuerca, déjelos sobre una placa y pliegue el producto. Guarde el tornillo y la tuerca para volver a usarlos.

PT_Como dobrar o produto



Retire o parafuso e a porca, deixe-os sobre uma placa e dobre o produto. Guarde o parafuso e a porca para reutilização.

IT_Come piegare il prodotto

Rimuovere vite e dado, appoggiarli su una piastra e piegare il prodotto. Conservare vite e dado per un riutilizzo successivo.

RO_Cum să pliați produsul

Îndepărtați șurubul și piulița, lăsați-le pe o placă apoi pliați produsul. Păstrați șurubul și piulița pentru refolosire.



UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenya, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA

