
SPORTNOW

IN260700203V01_UK_FR_DE_ES_PT_IT_RO

A62-066V00



Football Training Net / Filet d'entraînement de football / Fußball-Trainingsnetz / Red de entrenamiento de fútbol / Rede de treino de futebol/Rete di allenamento per il calcio/ Plasă de antrenament pentru fotbal

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

EN

WARNING:

* When assembling, it is recommended to wear safety goggles to protect your eyes.
* Children must be supervised when playing with this equipment.
* Only use this product on flat and even surfaces - do not place on stairs or slopes.
* For outdoor use only.
* Keep the appliance at least 8 feet away from objects such as fences, garages, houses, laundry lines, overhanging branches and electrical wires.
* This product is stable - it stays balanced when using.
* Do not stand behind the net (or in the path of the ball being kicked) to avoid being hit by the ball.
* Do not stand on this appliance - it could damage the unit and cause injury.
* Do not use this product as a bungee or for any other purposes, other than what is described in this manual.

FR

ATTENTION:

* Lors de l’assemblage, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.
* Les enfants doivent être surveillés lorsqu’ils jouent avec cet équipement.
* N'utilisez ce produit que sur des surfaces plates et régulières - ne placez-le pas sur des escaliers ou des pentes.
* Pour une utilisation en extérieur uniquement.
* Gardez l'appareil à au moins 8 pieds de distance d'objets tels que les clôtures, les garages, les mai-sons, les cordes à linge, les branches en surplomb et les fils électriques.
* Ce produit est stable - il reste en équilibre lors de son utilisation.
* Ne vous tenez pas derrière le filet (ou dans la trajectoire du ballon botté) pour éviter d'être touché par le ballon.
* Ne vous tenez pas sur cet appareil - cela pourrait l'endommager et causer des blessures.
* N'utilisez pas ce produit comme un saut à l’élastique ou à d'autres fins, autres que celles décrites dans ce manuel.



DE

ACHTUNG:

* Es wird empfohlen, beim Zusammenbau eine Schutzbrille zu tragen, um Ihre Augen zu schützen.
* Kinder müssen beim Spielen mit diesem Gerät beaufsichtigt werden.
* Verwenden Sie dieses Produkt nur auf flachen und ebenen Oberflächen - stellen Sie es nicht auf Treppen oder an Hängen auf.
* Nur für den gebrauch im freien!
* Halten Sie das Gerät mindestens 8 Fuß von Gegenständen wie Zäunen, Garagen, Häusern, Wäscheleinen, überhängenden Ästen und elektrischen Verkabelungen entfernt.
* Dieses Produkt ist stabil - es bleibt bei der Verwendung im Gleichgewicht.
* Stellen Sie sich nicht hinter das Netz (oder in die Schussbahn des Balls), um zu vermeiden, dass Sie vom Ball getroffen werden.
* Stehen Sie nicht auf diesem Gerät - es könnte das Gerät beschädigen und Verletzungen verursa-chen.
* Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Bungee oder für andere Zwecke, als in diesem Handbuch beschrieben.

ES

ADVERTENCIA:

* Al montar, se recomienda usar gafas de seguridad para proteger los ojos.
* Los niños deben ser supervisados siempre que jueguen con este equipo.
* Use este producto solo en superficies planas y uniformes; no lo coloque en escaleras o pendientes.
* Solo para uso en exteriores.
* Mantenga el producto a una distancia mínima de 2,5 metros de objetos como cercas, garajes, casas, tuberías de lavandería, ramas colgantes y cables eléctricos.
* Este producto es estable: se mantiene equilibrado cuando se usa.
* No pararse detrás de la red (o en el camino de la pelota que se patea) para evitar ser golpeado por la pelota.
* No se pare sobre esta unidad; podría dañar la unidad y causar lesiones.
* No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual.

PT

ATENÇÃO:

* Ao montar, recomenda-se o uso de óculos de protecção para proteger os seus olhos.
* As crianças devem ser supervisionadas quando brincam com este equipamento.
* Utilizar este produto apenas em superfícies planas e uniformes - não colocar em escadas ou declives.
* Apenas para uso exterior.
* Mantenha o aparelho a pelo menos 8 pés de distância de objectos como vedações, garagens, casas, tubos de lavandaria, ramos salientes e fios eléctricos.
* Este produto é estável - mantém-se equilibrado quando é utilizado.
* Não ficar atrás da rede (ou no caminho da bola a ser chutada) para evitar ser atingido pela bola.
* Não fique de pé sobre este aparelho - pode danificar a unidade e causar ferimentos.
* Não utilizar este produto para qualquer outro fim, para além do que é descrita neste manual.

IT

AVVERTENZE:


* Durante l’assemblaggio, si raccomanda di indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi.
* I bambini devono essere sorvegliati quando giocano con questo apparecchio.
* Usare questo prodotto solo su superfici piane e uniformi - non posizionare su scale o pendii.
* Solo per uso esterno.
* Tenere l’attrezzatura ad almeno 8 piedi di distanza da oggetti come recinzioni, garage, case, fili del bucato, rami sporgenti e fili elettrici.
* Questo prodotto è stabile e rimane in equilibrio durante l'uso.
* Non posizionarsi dietro la rete (o sulla traiettoria del pallone calciato) per evitare di essere colpiti dal pallone.
* Non stare in piedi sull’attrezzatura: potrebbe danneggiarla e causare lesioni.
* Non utilizzare il prodotto come bungee o per altri scopi diversi da quelli descritti nel presente man-uale.


RO

AVERTISMENT:

* În timpul asamblării, se recomandă purtarea ochelarilor de protecție pentru a vă apăra ochii.
* Copiii trebuie supravegheați în permanență atunci când folosesc acest echipament.
* Utilizați produsul doar pe suprafețe plane și netede – nu amplasați pe scări sau pante.
* Destinat exclusiv utilizării în exterior.
* Țineți echipamentul la o distanță de minim 2,4 metri (8 picioare) față de garduri, garaje, case, fire de rufe, crengi agățate și cabluri electrice.
* Produsul este stabil și își menține echilibrul în timpul utilizării.
* Nu stați în spatele plasei (sau pe traseul mingii lovite cu piciorul) pentru a evita lovitura cu mingea.
* Nu vă urcați pe acest echipament – poate provoca deteriorarea produsului și vătămări corporale.
* Nu folosiți produsul ca elastică sau în alte scopuri decât cele specificate în acest manual.

PARTS


①x 4
②x 4
③x 2
④x 1
⑤x 1
⑥x 2
⑦x 2
⑧x 4
⑨x 2
⑩x 2
⑪x 2
⑫x 6
⑬x 6
⑭x 1
⑮x 1
⑯x32
⑰x 4



***EN*_How to fold the product**

Remove the screw and nut and leave them on one plate and fold the product. Please keep the screw and nut for reusing.

***FR*_Comment plier le produit**

Démontez la vis et l'écrou, conservez-les sur une plaque puis pliez le produit. Veuillez conserver la vis et l'écrou pour une réutilisation ultérieure.

***DE*_Produkt falten**

Schraube und Mutter entfernen, auf einer Platte ablegen und anschließend das Produkt falten. Bewahren Sie Schraube und Mutter für eine erneute Verwendung auf.

***ES*_Cómo plegar el producto**

Retire el tornillo y la tuerca, déjelos sobre una placa y pliegue el producto. Guarde el tornillo y la tuerca para volver a usarlos.

***PT*_Como dobrar o produto**


Retire o parafuso e a porca, deixe-os sobre uma placa e dobre o produto. Guarde o parafuso e a porca para reutilização.


***IT*_Come piegare il prodotto**

Rimuovere vite e dado, appoggiarli su una piastra e piegare il prodotto. Conservare vite e dado per un riutilizzo successivo.

***RO*_Cum să pliați produsul**

Îndepărtați șurubul și piulița, lăsați-le pe o placă apoi pliați produsul. Păstrați șurubul și piulița pentru refolosire.





UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


0049-0(40)-87408465


service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


0039-0249471447


clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:


+40 312294730


clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:


0034-931294512


atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
HECHO EN CHINA

Aosom