
SPORTNOW

IN260700408V01_UK_FR_DE_IT_ES_PT_RO

A90-488V00



16 STEPS | 90 MIN

EN_WARNING: Suitable for ages 8 years+; Maximum Weight Capacity: 50 kg.
FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 8 ans+; Poids maximum admissible: 50 kg.
DE_ACHTUNG: Geeignet für Kinder im Alter von 8 Jahren+; Max. Gewicht: 50 kg.
ES_ADVERTENCIA: Adecuado para los niños de 8 años+; Carga máxima: 50 kg.
PT_ADVERTÊNCIA: Idade de certificação: 8 anos+; Peso máximo de carga: 50 kg.
IT_AVVERTENZA: Adatto a bambini di 8 anni+; Capacità massima: 50 kg.
RO_AVERTISMENT: Potrivit copiilor cu vârsta între 8 ani+; Greutate maximă: 50 kg.

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**
***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

EN

⚠ WARNING

DO NOT ASSEMBLE OR USE THIS TABLE WITHOUT READING THIS MANUAL
THIS TABLE IS FOR HOME RECREATIONAL USE ONLY, NOT FOR COMMERCIAL USE.
ADULT SUPERVISION IS REQUIRED WHEN CHILDREN ARE PLAYING.

CAUTION

THIS IS A GAME TABLE. DO NOT SIT, STAND, LEAN, WALK OR JUMP ON TABLE, FAILURE TO COMPLY WITH THIS CAUTION COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE!

THIS TABLE MUST BE KEPT INDOORS TO PREVENT DAMAGE TO THE PLAYING SURFACE. DAMPNESS AND EXTREME TEMPERATURE CHANGES WHICH OCCUR ON PATIOS, GARAGES OR SIMILAR AREAS CAN CAUSE WOOD TO WARP, SWELL, CRACK OR BLISTER.

UNLEVEL FLOORS:

IF TABLE DOES NOT SEEM LEVEL, IT IS PROBABLY BECAUSE FLOOR IS NOT LEVEL. MOVE TABLE SEVERAL INCHES(SET TABLE IN PLAYTING POSITION) IN DIFFERENT DRIECTIONS TO FIND THE BEST LOCATION FOR THE TABLE. IF THE FLOOR IS EXTREMELY UNLEVEL. TABLE MAY NOT PLAY OR OPERATE PROPERLY.IF TABLE IS HIGH IN THE CENTER SHIM UP UNDER THE OUTER LEGS, OR ADJUST THE HEIGHT OF THE FOUR LEG WHEEL.

CARE AND MAINTENANCE:

THE PLAYING SURFACE OF THE TABLE CAN BE AFFECTED BY ATMOSPHERIC CONDITIONS, MEANING BOTH TEMPERATURE AND HUMIDITY. THIS MAY CAUSE A SLIGHT SAG OR DISTORTION AS TOP EXPANDS OR CONTRACTS. THIS IS NORMAL AND SHOULD NOT CAUSE CONCERN AS IT DOES NOT DETRACT FROM THE PLAY OR UTILITY VALUE OF THE TABLE. TO HELP MINIMIZE THIS PROBLEM,STORE TABLE IN THE FOLDED UP POSITION IN A DRY AREA WHEN NOT IN USE.

STORAGE OF YOUR TABLE:

THIS TABLE MUST BE STORED INDOORS TO PREVENT DAMAGE TO THE PLAYING SURFACE, DAMPNESS AND EXTREME TEMPERATURE CHANGES.WHICH OCCUR ON PATIOS ,GARAGES OR SIMILAR AREAS CAN CAUSE THE WOOD TO WARP,
SWELL,CRACK, OR BLISTER. WHEN YOUR TABLE IS NOT IN USE. IT SHOULD BE FOLDED UP AND STORED IN A DRY AREA.

CLEANING YOUR TABLE:


TO CLEAN YOUR TABLE USE A SOFT DAMP NOT WET CLOTH ONLY. TO PREVENT DAMAGE TO YOUR TABLE'S PLAYING SURFACE DO NOT USE ANY CHEMICALS, ABRASIVE,OR CLEANING PRODUCTS ON
YOUR TABLE'S PLAYING SURFACE. IMPORTANT PERIODICALLY, LUBRICAFE ALL MOVING PARTS, INCLUDING PIVOT POINTS, TO ENSURE SMOOTH OPENING AND CLOSING, A LIGHT LUBRICANT SUCH AS WS-40 IS RECOMMENDED.

TOOLS REQUIRED:

Phillips Screwdriver - **Not Included**
Standard (Flat Head Screwdriver) - **Not Included**
Allen Wrench - **Not Included**

CAUTION !

Electric Screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.



ASSEMBLY TIPS:

1- Please read the instructions carefully, and follow all assembly, operation or safety instructions properly in order to avoid damage or injury. For the assembly, at least two adults are required.
2- Some figures or drawings may not look exactly like your product. Please read and understand the text before beginning each assembly step.

IMPORTANT NOTICE!

1 -This product is intended for INDOOR use only.
2 - Please Do Not sit, climb or lean on the game table.
3 - Please Do Not drag the table when moving it in order to avoid damage to the legs.
4 - Please only use spray furniture polish to clean the exterior surfaces on the game table.
5 - This is not a child's toy, adult supervision is required for children playing this game.

CAUTION !

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: Adult Assembly Required.



Strong Adults Needed



No Children in Assembly Area


Keep away from pets






Do not use or keep product outdoors.
For indoor use only.
No wet/humid conditions.









PACKING DETALS:TOTAL 2 BOXES

BOX-1/2







	P41	TABLE TOP	2PCS
	P1	"U" LEG TUBE	1PC
	P3B	SQUARE TUBE	1PC
	P4A1	LEG TUBE	4PCS
	P4A2	LEG CONNECTION TUBE	2PCS



BOX-2/2

	P42	TABLE TOP	2PCS
	P1	"U" LEG TUBE	1PC
	P3A	CONNECTION TUBE	4PCS
	P4B	TABLE TOP SUPPORT TUBE	4PCS
	P5	TABLE TOP CONNECTION PLATE	4PCS
	P4D	PLASTIC CORNER	8PCS
	P4D1	25*25MM END CUP (Pre-assembled)	16PCS
	P4D2	10*25MM END CUP (Pre-assembled)	8PCS
	P4E	SUPPORT TUBE BRACKET (Pre-assembled)	16PCS
	P4C	TABLE TOP SUPPORT TUBE (Pre-assembled)	4PCS






	H9-N	LEG WHEEL	4PCS
	H10	TIE STRAP	1SET
	H11	ADJUSTABLE SCREW	4PCS
	H14	NET POST	2PCS
	H15	NET	1PC
	H1	BOLT 6x65MM	8PCS
	H2	BUSHING	8PCS
	H3	BUSHING	8PCS
	H4	LOCKING NUT(M6)	16PCS
	H5	BOLT 6x45MM	8PCS
	H6	LOCK PIN	2PCS
	H12	WASHER	16PCS
	H7	SCREW 4x10MM	18PCS
	H13	WASHER	2PCS
	H16	BOLT,NUT 8x35MM	12PCS
	H8	SCREW M3x29MM (28PCS pre-assembled)	60PCS
	H7A	SCREW 4x12MM (Pre-assembled)	64PCS
	H17	TOOLS	2PCS

PART LIST

	P41	TABLE TOP	2PCS
	P42	TABLE TOP	2PCS
	P1	"U" LEG TUBE	2PC
	P3A	CONNECTION TUBE	4PCS
	P3B	SQUARE TUBE	1PC
	P4A1	LEG TUBE	4PCS
	P4A2	LEG CONNECTION TUBE	2PCS
	P4B	TABLE TOP SUPPORT TUBE	4PCS
	P5	TABLE TOP CONNECTION PLATE	4PCS
	P4D	PLASTIC CORNER	8PCS
	P4D1	25*25MM END CUP (Pre-assembled)	16PCS
	P4D2	10*25MM END CUP (Pre-assembled)	8PCS
	P4E	SUPPORT TUBE BRACKET (Pre-assembled)	16PCS
	P4C	TABLE TOP SUPPORT TUBE (Pre-assembled)	4PCS
	H9-N	LEG WHEEL	4PCS
	H10	TIE STRAP	1SET

	H11	ADJUSTABLE SCREW	4PCS
	H14	NET POST	2PCS
	H15	NET	1PC

HARDWARE LIST

	H1	BOLT 6x65MM	8PCS
	H2	BUSHING	8PCS
	H3	BUSHING	8PCS
	H4	LOCKING NUT(M6)	16PCS
	H5	BOLT 6x45MM	8PCS
	H6	LOCK PIN	2PCS
	H12	WASHER	16PCS
	H7	SCREW 4x10MM	18PCS
	H13	WASHER	2PCS
	H16	BOLT,NUT 8x35MM	12PCS
	H8	SCREW M3x29MM (28PCS pre-assembled)	60PCS
	H7A	SCREW 4x12MM (Pre-assembled)	64PCS
	H17	TOOLS	2PCS

ASSEMBLY INSTRUCTION

WARNING

(1) READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLYOPERATING,AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.
(2) IT WILL MAKE THE ASSEMBLY EASIER AND FASTER IF THE THIRD PERSON IS AVAILABLE TO HELP YOU.

STEP 1

Place four table top P4 of the table tennis table face down on a clean, flat surface.
See figure 1. Remove all parts from the box and match up to the parts diagram.

DO NOT STEP ON AND DO NOT WALK ON THE 4 TABLE TOP PIECES DURING THE ASSEMBLY PROCESS.

Note: Do not leave any space or gap between the 4 table top panels.
Make sure all edges are tight up against each other .As shown in figure 1.

ATTENTION: assemble the end cap (P4D) with table top support tube (P4C) first, then go to the next step.




FIGURE 1

STEP 2

Attach two table top support tubes P4B on two ends of table tops P4 with screw H8. See figure 2.




FIGURE 2

STEP 3

Attach another two table top support tube P4B with screw H8, See figure 3.
Note : Two table top support tubesP4B must connect with table top support tube P4C pre-assembled upright .




FIGURE 3

STEP 4

Attach table top connection plate P5 on the transverse midline of each two table top P4 with screw H7 at the specified area. See figure 4 .




FIGURE 4

STEP 5

Connect the leg connection tube P4A2 to leg tubes P4A1 with bolt,nut H16. See figure 5 .




FIGURE 5

STEP 6

Attach leg tubes P4A1 and support tube bracket P4E with bolt H5, washer H12, nut H4. See figure 6.
Assemble H11 on P4A1.




FIGURE 6

STEP 7 Connect the square tube P3B to U leg tube P1 with bolt H16 , turn both U legs in upright position. See figure 7.




FIGURE 7


ASSEMBLE H9-N ON P1

WARNING

TABLE TOPS ARE HEAVY, DO NOT ATTEMPT TO ASSEMBLE ALONE.

STEP 8

Put 2 pieces of table top P4 on the upper of the U leg. Be sure to have the table leg (P4A1) in steady position when assembly. Please have one adult help you to hold another side of two U legs until you have finished the step 8. See figure 8 .



WARNING

PLEASE MAKE SURE
THESE P4A LEGS ARE IN
A 90° STEADY POSITION

FIGURE 8

STEP 9

Attach the end of U leg tube underneath the table to the support tube bracket (P4E) with bolt H5, washer H12 and nut H4. See figure 9; Repeat same assembling process for the other end of U leg.

NOTE:

ASSEMBLY PICTURE
SHOWNBELOW IS PARTIALLY
UNDERNEATH THE TABLE TOP




FIGURE 9

STEP 10

Attach the flat connection tube P3A with the hole away from the end to the upright leg(P4A1) and U leg (P1) with bolt H1 and bushing H3,bushing H2,and nut H4, as shown in the figure 10.
Repeat same assembling process for the other end of tube.




FIGURE 10

STEP 11

Put another 2pcs of table top P4 on the other side of upper of U leg.
(Note: Be sure to have leg in steady position) , see figure 10 ;

STEP 12

Attach the end of U leg tube underneath the table to tube bracket P4E with bolt H5 , washer H12 nut H4. See figure 10;
Repeat same assembling process for the other end of leg.

NOTE:

ASSEMBLY PICTURE
SHOWNBELOW IS PARTIALLY
UNDERNEATH THE TABLE TOP




FIGURE 11

STEP 12

Attach the flat connection tube P3A with the hole away from the end to the upright leg tube P4A with bolt H1 bushing H3、 bushing H2 and nut H4. See figure 11;

Repeat same assembling process for the other end of tube.




FIGURE 12

STEP 13 Secure the bracket of net post H14 as below shown. See figure 13;




FIGURE 13

STEP 14 Assemble the net post H14 to the table top as below shown.
See figure 14;




FIGURE 14

STEP 15 Attach the net H15 to the net post H14 as below shown. See figure 15;
You can adjust and secure the L bracket of net post to fit the net.





FIGURE 15

STEP 16 Assemble tie strap (H10) on board by H7 screw and H13 washer.



THE STRAP SHOULD BE ASSEMBLED ON TWO SIDE, SEE PICTURE





FIGURE 16

OPENING AND CLOSING INSTRUCTIONS

CAUTION

EXERCISE CAUTIONIN OPENING/CLOSING TABLE. SMALLCHILDREN MUST NOT BE ALLOWED TO OPEN/CLOSE TABLE. IMPROPER HANDLING AND MISUSE CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DAMAGE. DO NOT CLIMB, STAND, OR JUMP ON TABLE. MOISTURE AND CONDENSATION WILL DAMAGE PLAYING SURFACE OF THIS TABLE. STORE IN DRY INDOOR PLACE.

TO CLOSE :
1. REMOVE NET AND NET POSTS FROM TABLE;
2. LIFT TABLE HALF WITHOUT NET POSTS TO MIDPOINT.THEN CONTINUE LIFTING UNTIL CLOSED;
3. INSERT LOCKPIN INTO HOLE OF LEG CONNECTION TUBE AND U LEG TUBE;
BE SURE TO HAVE THE STEEL BALL ON LOCKPIN GO THROUGH THE TWO TUBES ;
4. RAISE OTHER TABLE HALF IN THE SAME MANNER.




THE STRAP SHOULD BE ASSEMBLED ON TWO SIDE, SEE PICTURE

MOVING:
1. BE SURE TO HAVE THE LOCKPIN INSERTED INTO HOLE OF TWO LEG TUBES, AND BUTTON UP THE TIE STRAP ,
2. RELEASE THE BRAKE OF LEG WHEELS.
3. HAVE ONE ADULT ON EACH END OF TABLE PUSH THE TABLE IN THE SAME DIRECTION.

WARNING: MOVING THE TABLE WITHOUT RELEASING THE BRAKEON WHEELS WILL DAMAGE THE WHEELS.

TO OPEN:



TO OPEN:

1) RELEASE THE TIE STRAP AND REMOVE THE LOCKPIN;
   WHILE HOLDING THE TOP EDGE OF THE TABLE AS SHOWN.
2) PULL THE LEG FRAME OUT BY HOLDING THE CROSS BAR AS SHOWN.
   SLOWLY ALLOW THE TABLE TOP TO ROTATE DOWNWARD UNTIL LEG FRAME RESTS PROPERLY ON THE FLOOR.
3) THE TABLES ON BOTH SIDES NEED TO BE PLACED DOWN AT THE SAME TIME, OTHERWISE THE TABLES ON BOTH SIDES MAY BE UNEVEN.

FR

⚠ AVERTISSEMENT

N'ASSEMBLEZ PAS OU N'UTILISEZ PAS CETTE TABLE SANS AVOIR LU CE MANUEL.
CETTE TABLE EST DESTINÉE À UN USAGE RÉCRÉATIF À DOMICILE UNIQUEMENT, ET NON À UN USAGE COMMERCIAL.
LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST REQUISE LORSQUE DES ENFANTS JOUENT.

ATTENTION

IL S'AGIT D'UNE TABLE DE JEU. NE VOUS ASSEYEZ PAS, NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT, NE VOUS APPUYEZ PAS, NE MARCHEZ PAS OU NE SAUTEZ PAS SUR LA TABLE ; LE NON-RESPECT DE CETTE MISE EN GARDE POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS !

CETTE TABLE DOIT ÊTRE UTILISÉE À L'INTÉRIEUR POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA SURFACE DE JEU. L'HUMIDITÉ ET LES VARIATIONS EXTRÊMES DE TEMPÉATURE QUI SURVIENNENT SUR LES PATIOS, DANS LES GARAGES OU DANS DES ENDROITS SIMILAIRES PEUVENT PROVOQUER LE GONFLEMENT, LE BOISSEMENT, LA FISSURATION OU LA CLOQUE DU BOIS.

SOLS IRRÉGULIERS :
SI LA TABLE N'EST PAS DE NIVEAU, CELA EST PROBABLEMENT DÛ AU FAIT QUE LE SOL N'EST PAS DE NIVEAU. DÉPLACEZ LA TABLE DE PLUSIEURS POUCES (PLACEZ LA TABLE EN POSITION DE JEU) DANS DIFFÉRENTES DIRECTIONS POUR TROUVER L'EMPLACEMENT IDÉAL POUR LA TABLE. SI LE SOL EST EXTRÊMEMENT IRRÉGULIER, LA TABLE PEUT NE PAS JOUER OU FONCTIONNER CORRECTEMENT. SI LA TABLE EST PLUS HAUTE AU CENTRE, CALEZ SOUS LES PIEDS EXTÉRIEURS OU AJUSTEZ LA HAUTEUR DE LA ROUE SUR CHACUN DES QUATRE PIEDS.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE :
LA SURFACE DE JEU DE LA TABLE PEUT ÊTRE AFFECTÉE PAR LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES, CE QUI IMPLIQUE À LA FOIS LA TEMPÉPATURE ET L'HUMIDITÉ. CELA PEUT CAUSER UN LÉGER AFFAISSEMENT OU UNE DISTORSION À MESURE QUE LE DESSUS SE DILATE OU SE CONTRACTE. CECI EST NORMAL ET NE DOIT PAS SUSCITER D'INQUIÉTUDE CAR CELA N'A PAS D'IMPACT SUR LA JOUABILITÉ OU LA VALEUR D'USAGE DE LA TABLE. POUR AIDER À MINIMISER CE PROBLÉME, RANGEZ LA TABLE PLIÉE DANS UN ENDROIT SEC LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.

RANGEMENT DE VOTRE TABLE :
CETTE TABLE DOIT ÊTRE RANGÉE À L'INTÉRIEUR POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA SURFACE DE JEU, L'HUMIDITÉ ET LES VARIATIONS EXTRÉMES DE TEMPÉRATURE QUI SURVIENNENT SUR LES PATIOS, DANS LES GARAGES OU DANS DES ENDROITS SIMILAIRES PEUVENT PROVOQUER LE GONFLEMENT, LE BOISSEMENT, LA FISSURATION OU LA CLOQUE DU BOIS. LORSQUE VOTRE TABLE N'EST PAS UTILISÉE, ELLE DOIT ÊTRE PLIÉE ET RANGÉE DANS UN ENDROIT SEC.

NETTOYAGE DE VOTRE TABLE :
POUR NETTOYER VOTRE TABÉE, UTILISEZ UN CHIFFON DOUX HUMIDE (NON MOUILLÉ) UNIQUEMENT. POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA SURFACE DE JEU DE VOTRE TABLE, N'UTILISEZ AUCUN PRODUIT CHIMIQUE, ABRASIF OU PRODUIT DE NETTOYAGE SUR LA SURFACE DE JEU DE VOTRE TABLE. LUBRIFIEZ RÉGULIÉREMENT TOUTES LES PIÉCES MOBILES, Y COMPRIS LES POINTS DE PIVOT, POUR ASSURER UNE OUVERTURE ET UNE FERMETURE FLUIDES. UN LUBRIFIANT LÉGER TEL QUE LE WS-40 EST RECOMMANDÉ.


OUTILS REQUIS :

Tournevis cruciforme - **Non inclus**

Tournevis standard (à tête plate) - **Non inclus**

Clé Allen - **Non incluse**

ATTENTION ! Les tournevis électriques peuvent être utiles pendant l'assemblage ; cependant, veuillez régler un couple faible et faire preuve d'une extréme prudence lors de leur utilisation.



CONSEILS D'ASSEMBLAGE :

1- Veuillez lire attentivement les instructions et suivre toutes les consignes d'assemblage, d'utilisation ou de sécurité dans l'ordre approprié afin d'éviter tout dommage ou blessure. Pour l'assemblage, au moins deux adultes sont requis.
2- Certaines figures ou illustrations peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit. Veuillez lire et comprendre le texte avant de commencer chaque étape d'assemblage.

AVIS IMPORTANT !

1 - Ce produit est destiné à une utilisation EN INTÉRIEUR uniquement.
2 - Veuillez NE PAS vous asseoir, grimper ou vous appuyer sur la table de jeu.
3 - Veuillez NE PAS traîner la table lors de son déplacement afin d'éviter d'endommager les pieds.
4 - Veuillez uniquement utiliser un produit de polissage pour mobilier en aérosol afin de nettoyer les surfaces extérieures de la table de jeu.
5 - Ce n'est pas un jouet pour enfant ; la surveillance d'un adulte est requise pour les enfants qui jouent à ce jeu.

ATTENTION !

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

AVERTISSEMENT : Assemblage par un adulte requis.



Des adultes robustes sont nécessaires



Aucun enfant dans la zone d'assemblage




Tenir à l'écart des animaux







Ne pas utiliser ni conserver ie produit à l'extérieur. Pour utilisation en intérieur uniquement. Pas de conditions humides ou ambiantes.








DÉTAILS DE L'EMBALLAGE : TOTAL 2 BOÎTES

BOÎTE-1/2







	P41	PLATEAU DE TABLE	2 PIÈCES
	P1	TUBE DE PIED EN « U »	1 PIÈCE
	P3B	TUBE CARRÉ	1 PIÈCE
	P4A1	TUBE DE PIED	4 PIÈCES
	P4A2	TUBE DE RACCORDEMENT DES PIEDS	2 PIÈCES



BOÎTE- 2/2

	P42	PLATEAU DE TABLE	2 PIÈCES
	P1	TUBE DE PIED EN « U »	1 PIÈCE
	P3A	TUBE DE RACCORDEMENT	4 PIÈCES
	P4B	TUBE DE SUPPORT DU PLATEAU	4 PIÈCES
	P5	PLAQUE DE RACCORDEMENT DU PLATEAU	4 PIÈCES
	P4D	ANGLE EN PLASTIQUE	8 PIÈCES
	P4D1	EMBOUT 25×25 MM (Pré-assemblé)	16 PIÈCES
	P4D2	EMBOUT 10×25 MM (Pré-assemblé)	8 PIÈCES
	P4E	SUPPORT DU TUBE DE SUPPORT (Pré-assemblé)	16 PIÈCES
	P4C	TUBE DE SUPPORT DU PLATEAU (Pré-assemblé)	4 PIÈCES





	H9-N	ROULETTE DE PIED	4PCS
	H10	SANGLE DE FIXATION	1SET
	H11	VIS RÉGLABLE	4PCS
	H14	POTEAU DE FILET	2PCS
	H15	FILET	1PC
	H1	BOULON 6x65MM	8PCS
	H2	BAGUE	8PCS
	H3	BAGUE	8PCS
	H4	ÉCROU DE BLOCAGE (M6)	16PCS
	H5	BOULON 6x45MM	8PCS
	H6	GOUPILLE DE VERROUILLAGE	2PCS
	H12	RONDELLE	16PCS
	H7	VIS 4x10MM	18PCS
	H13	RONDELLE	2PCS
	H16	BOULON, ÉCROU 8x35MM	12PCS
	H8	VIS M3x29MM (28PCS pré-assemblés)	60PCS
	H7A	VIS 4x12MM (Pré-assemblées)	64PCS
	H17	OUTILS	2PCS

LISTE DES PIÈCES

	P41	DESSUS DE TABLE	2 PIÈCES
	P42	DESSUS DE TABLE	2 PIÈCES
	P1	TUBE DE PIED EN « U »	2 PIÈCES
	P3A	TUBE DE RACCORDEMENT	4 PIÈCES
	P3B	TUBE CARRÉ	1 PIÈCE
	P4A1	TUBE DE PIED	4 PIÈCES
	P4A2	TUBE DE RACCORDEMENT DES PIEDS	2 PIÈCES
	P4B	TUBE DE SUPPORT DU DESSUS DE TABLE	4 PIÈCES
	P5	PLAQUE DE RACCORDEMENT DU DESSUS DE TABLE	4 PIÈCES
	P4D	COIN EN PLASTIQUE	8 PIÈCES
	P4D1	EMBOUT 25×25 MM (préassemblé)	16 PIÈCES
	P4D2	EMBOUT 10×25 MM (préassemblé)	8 PIÈCES
	P4E	SUPPORT DE TUBE DE SUPPORT (préassemblé)	16 PIÈCES
	P4C	TUBE DE SUPPORT DU DESSUS DE TABLE (préassemblé)	4 PIÈCES
	H9-N	ROUE DE PIED	4 PIÈCES
	H10	SANGLE DE FIXATION	1 ENSEMBLE

	H11	VIS RÉGLABLE	4PCS
	H14	POTEAU DE FILET	2PCS
	H15	FILET	1PC

LISTE DE MATÉRIEL

	H1	BOULON 6x65MM	8PCS
	H2	DOUILLE	8PCS
	H3	DOUILLE	8PCS
	H4	ÉCROU DE BLOCAGE (M6)	16PCS
	H5	BOULON 6x45MM	8PCS
	H6	GOUPILLE DE VERROUILLAGE	2PCS
	H12	RONDELLE	16PCS
	H7	VIS 4x10MM	18PCS
	H13	RONDELLE	2PCS
	H16	BOULON, ÉCROU 8x35MM	12PCS
	H8	VIS M3x29MM (28PCS préassemblées)	60PCS
	H7A	VIS 4x12MM (Préassemblées)	64PCS
	H17	OUTILS	2PCS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

AVERTISSEMENT

(1) LISEZ ATTENTIVEMENT ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE, D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ.
(2) LE MONTAGE SERA PLUS FACILE ET PLUS RAPIDE SI UNE TROISIÈME PERSONNE EST DISPONIBLE POUR VOUS AIDER.

ÉTAPE 1

Placez les quatre plateaux P4 de la table de ping-pong, face vers le bas, sur une surface propre et plate. Voir la figure 1. Retirez toutes les pièces de la boîte et comparez-les avec le schéma des pièces.

NE MONTEZ PAS SUR LES QUATRE PLATEAUX DE TABLE ET NE MARCHEZ PAS DESSUS PENDANT LE PROCESSUS DE MONTAGE.

Remarque : ne laissez aucun espace ni aucun interstice entre les 4 panneaux du plateau. Assurez-vous que tous les bords sont bien jointifs les uns contre les autres, comme illustré dans la figure 1.

ATTENTION : commencez par assembler le capuchon d'extrémité (P4D) avec le tube de soutien du plateau (P4C), puis passez à l'étape suivante.




FIGURE 1

ÉTAPE 2

Fixer deux tubes de support pour plateau P4B aux deux extrémités des plateaux P4 à l'aide de la vis H8.
Voir la figure 2.




FIGURE 2

ÉTAPE 3

Fixer deux autres tubes de support pour plateau P4B avec la vis H8, voir la figure 3.
Remarque : Les deux tubes de support pour plateau P4B doivent être reliés au tube de support pour plateau P4C préassemblé à la verticale.




FIGURE 3

ÉTAPE 4

Fixez la plaque de connexion pour plateau P5 sur la ligne médiane transversale de chaque deux plateaux P4 à l'aide de la vis H7 dans la zone spécifiée. Voir la figure 4 .




FIGURE 4

ÉTAPE 5

Reliez le tube de connexion pour pieds P4A2 aux tubes de pieds P4A1 à l'aide des boulons et des écrous H16. Voir la figure 5 .




FIGURE 5

ÉTAPE 6

Fixez les tubes de pied P4A1 et le support de tube de support P4E avec le boulon H5, la rondelle H12 et l'écrou H4.

Voir la figure 6.

Assemblez H11 sur P4A1.




FIGURE 6

ÉTAPE 7

Raccordez le tube carré P3B au tube en U de pied P1 à l'aide du boulon H16, puis placez les deux pieds en U en position verticale. Voir la figure 7.




FIGURE 7


ASEMBLEZ H9-N SUR P1

AVERTISSEMENT

LES PLATEAUX DE TABLE SONT LOURDS, N'ESSAYEZ PAS DE LES ASSEMBLER SEUL.

ÉTAPE 8

Placez 2 pièces de plateau P4 sur la partie supérieure du pied en U.
Veillez à ce que la table soit en position stable lors de l'assemblage.
Demandez à un adulte de vous aider à tenir l'autre côté des
2 pieds en U jusqu'à ce que vous ayez terminé l'étape 8.
Voir la figure 8.



AVERTISSEMENT

VEUILLEZ VOUS ASSURER
QUE CES PIEDS P4A SONT DANS
UNE POSITION STABLE À 90°

FIGURE 8

ÉTAPE 9

Fixez l'extrémité du tube en U sous la table au support du tube de support (P4E) à l'aide du boulon H5, de la rondelle H12 et de l'écrou H4. Voir la figure 9 ;
Répétez le même processus d'assemblage pour l'autre extrémité de la jambe en U.

REMARQUE :

LE SCHÉMA D'ASSEMBLAGE
CI-DESSOUS EST PARTIELLEMENT
SITUÉ SOUS LE DESSUS DE LA TABLE




FIGURE 9

ÉTAPE 10

Fixez le tube de connexion plat P3A avec le trou éloigné de l'extrémité au pied vertical droit (P4A1) et au pied vertical gauche (P1) avec le boulon H1 et la bague H3, la bague H2 et l'écrou H4, comeme indigué sur la figure 10. Répétez le même processus d'assemblage pour l'autre extrémité du tube.




FIGURE 10

ÉTAPE 11

Posez deux autres plateaux de table P4 de l'autre côté de la jambe en U supérieure.
(Remarque : assurez-vous que la jambe est en position stable.), voir figure 10 ;

ÉTAPE 12

Fixez l'extrémité du tube de la jambe en U sous le support de tube de table P4E avec le boulon H5, la rondelle H12 et l'écrou H4.
Voir figure 10 ;
Répétez le même processus d'assemblage pour l'autre extrémité de la jambe.

REMARQUE :

L'IMAGE D'ASSEMBLAGE CI-DESSOUS
EST PARTIELLEMENT SOUS
LE PLATEAU DE LA TABLE




FIGURE 11

ÉTAPE 12

Fixer le tube de connexion plat P3A avec le trou éloigné de l'extrémité au tube de pied vertical P4A à l'aide du boulon H1, de la bague H3, de la bague H2 et de l'écrou H4. Voir la figure 11 ;

Répéter le même processus d'assemblage pour l'autre extrémité du tube.




FIGURE 12

ÉTAPE 13

Fixez le support du poteau de filet H14 comme indiqué ci-dessous.
Voir la figure 13 ;




FIGURE 13

ÉTAPE 14

Assemblez le poteau de filet H14 sur le plateau de la table comme indiqué ci-dessous.
Voir la figure 14 ;




FIGURE 14

ÉTAPE 15

Fixez le filet H15 au montant de filet H14 comme illustré ci-dessous. Voir la figure 15;
Vous pouvez ajuster et fixer le support en L du montant de filet pour l'adapter au filet.





FIGURE 15

ÉTAPE 16 Assembler la sangle (H10) sur le panneau à l'aide de la vis H7 et de la rondelle H13.



LA SANGLE DOIT ÊTRE ASSEMBLÉE DES DEUX CÔTÉS, VOIR L'ILLUSTRATION





FIGURE 16

INSTRUCTIONS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE

ATTENTION

EXERCIEZ LA PLUS GRANDE PRUDENCE LORS DE L'OUVERTURE/FERMETURE DE LA TABLE. LES JEUNES ENFANTS NE DOIVENT PAS ÊTRE AUTORISÉS À OUVRIR/FERMER LA TABLE. UNE MANIPULATION ET UNE UTILISATION INCORRECTES PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES. NE PAS GRIMPER, SE TENIR DEBOUT NI SAUTER SUR LA TABLE. L'HUMIDITÉ ET LA CONDENSATION ENDOMMAGENT LA SURFACE DE JEU DE CETTE TABLE. À CONSERVER DANS UN ENDROIT INTÉRIEUR SEC.

POUR FERMER :
1. RETIRER LE FILET ET LES MONTANTS DE FILET DE LA TABLE ;
2. ABAISSER LA MOITIÉ DE LA TABLE SANS MONTANTS DE FILET JUSQU'AU POINT MÉDIAN, PUIS CONTINUER À SOULEVER JUSQU'À LA FERMETURE ;
3. INSÉRER LA GOUPILLE DE VERROUILLAGE DANS LE TROU DU TUBE DE CONNEXION DE LA JAMBE ET DU TUBE EN U DE LA JAMBE ;
S'ASSURER QUE LA BILLE EN ACIER SUR LA GOUPILLE DE VERROUILLAGE TRAVERSE LES DEUX TUBES ;
4. RELEVER L'AUTRE MOITIÉ DE LA TABLE DE LA MÊME MANIÈRE.




LA SANGLE DOIT ÊTRE ASSEMBLÉE DES DEUX CÔTÉS, VOIR L'IMAGE

DÉPLACEMENT ;
1. S'ASSURER QUE LA GOUPILLE DE VERROUILLAGE EST INSÉRÉE DANS LE TROU DES DEUX TUBES DE JAMBE, ET BOUTON EN HAUT SUR LA SANGLE DE MAINTIEN ;
2. RELÂCHER LE FREIN DES ROULETTES DES JAMBES.
3. UNE PERSONNE À CHAQUE EXTRÉMITÉ DE LA TABLE POUSSE LA TABLE DANS LA MÊME DIRECTION.

AVERTISSEMENT : DÉPLACER LA TABLE SANS RELÂCHER LE FREIN DES ROULETTES ENDOMMAGERA LES ROULETTES.

POUR OUVRIR :



POUR OUVRIR :

1) RELÂCHEZ LA SANGLE D'ATTACHE ET RETIREZ LE DISPOSITIF DE VERROUILLAGE ;
   TOUT EN MAINTENANT LE BORD SUPÉRIEUR DE LA TABLE COMME INDIQUÉ.
2) TIREZ LE CADRE DE PIEDS EN MAINTENANT LA BARRE TRANSVERSALE COMME INDIQUÉ.
   ABAISSEZ LENTEMENT LE PLATEAU DE LA TABLE POUR LE FAIRE PIVOTER VERS LE BAS JUSQU'À CE QUE LE CADRE DE PIEDS REPOSE CORRECTEMENT SUR LE SOL.
3) LES TABLES DES DEUX CÔTÉS DOIVENT ÊTRE POSÉES AU SOL EN MÊME TEMPS, SINON LES TABLES DES DEUX CÔTÉS POURRAIENT ÊTRE INÉGALES.

DE

⚠ WARNUNG

BAUEN SIE DIESEN TISCH NICHT AUF UND VERWENDEN SIE IHN NICHT,
OHNE DIESE ANLEITUNG ZU LESEN.
DIESER TISCH IST NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH BESTIMMT,
NICHT FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ.
BEI KINDERN IST EINE AUFSICHT DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.

VORSICHT

DIES IST EIN SPIELTISCH. SETZEN, STEHEN, LEHNEN, GEHEN ODER SPRINGEN
SIE NICHT AUF DEN TISCH. DIE NICHTBEACHTUNG GIESER VORSICHT KANN
ZU VERLETZUNGEN UND SACHSCHÄDEN FÜHREN!

DIESER TISCH MUSS IN INNENRÄUMEN AUFBEWAHRT WERDEN, UM SCHÄDEN
AN DER SPIELFLÄCHE ZU VERMEIDEN. FEUCHTIGKEIT UND EXTREME
TEMPERATURÄNDERUNGEN, DIE AUF TERRASSEN, IN GARAGEN ODER
ÄHNLICHEN BEREICHEN AUFTRETEN, KÖNNEN HOLZ ZUM VERZIEHEN,
ANSCHWELLEN, REIßEN ODER BLASENFÖRMIG AUFQUELLEN LASSEN.

UNEBENE BÖDEN:
WENN DER TISCH NICHT WAAGERECHT STEHT, LIEGT DAS WAHRSCHEINLICH
DARAN, DASS DER BODEN NICHT EBEN IST. BEWEGEN SIE DEN TISCH MEHRERE
ZOLL (TISCH IN SPIELPOSITION) IN VERSCHIEDENE RICHTUNGEN, UM DEN
BESTEN STANDORT FÜR DEN TISCH ZU FINDEN. IST DER BODEN EXTREM
UNEBEN, FUNKTIONIERT DER TISCH MÖGLICHERWEISE NICHT ORDNUNGSGEMÄSS.
WENN DER TISCH HOCH IN DER MITTE IST, STELLEN SIE DIE ÄUSSEREN BEINE
UNTER DEN ÄUSSEREN BEINEN, ODER STELLEN SIE DIE HÖHE DES
VIERTEN ROLLENBEINS EIN.

PFLEGE UND WARTUNG:
DIE SPIELFLÄCHE DES TISCHES KANN DURCH ATMOSPHÄRISCHE BEDINGUNGEN,
D. H. TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT, BEEINTRÄCHTIGT WERDEN. DIES KANN
ZU LEICHTEM DURCHHÄNGEN ODER VERZERRUNGEN FÜHREN, DA SICH DIE
OBERSEITE AUSDEHNT ODER ZUSAMMENZIEHT. DIES IST NORMAL UND
SOLLTE KEIN ANLASS ZUR SORGE SEIN, DA ES DEN SPIELWERT ODER NUTZWERT
DES TISCHES NICHT BEEINTRÄCHTIGT. UM DIESES PROBLEM ZU MINIMIEREN,
BEWAHREN SIE DEN TISCH GEFALTET UND NICHT IN GEBRAUCH IN EINEM
TROCKENEN BEREICH AUF.

AUFBEWAHRUNG IHRES TISCHES:
DIESER TISCH MUSS IN INNENRÄUMEN AUFBEWAHRT WERDEN, UM SCHÄDEN
AN DER SPIELFLÄCHE, FEUCHTIGKEIT UND EXTREME TEMPERATURÄNDERUNGEN
ZU VERMEIDEN, DIE AUF TERRASSEN, IN GARAGEN ODER ÄHNLICHEN
BEREICHEN AUFTRETEN UND HOLZ ZUM VERZIEHEN, ANSCHWELLEN, REIßEN
ODER BLASENFÖRMIG AUFQUELLEN LASSEN. WENN IHR TISCH NICHT IN
GEBRAUCH IST, SOLLTE ER GEFALTET UND IN EINEM TROCKENEN BEREICH AUFBEWAHRT WERDEN.

REINIGUNG IHRES TISCHES:
ZUM REINIGEN IHRES TISCHES VERWENDEN SIE EIN WEICHES, FEUCHTES,
NICHT NASSES TUCH. VERWENDEN SIE KEINE CHEMISCHE, SCHEUERNDE ODER
REINIGUNGSMITTEL AUF DER SPIELFLÄCHE IHRES TISCHES. ES IST WICHTIG,
REGELMÄSSIG ALLE BEWEGLICHEN TEILE ZU SCHMIEREN, EINSCHLIESSLICH
DER DREHPUNKTE, UM EIN REIBUNGSLOSES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN ZU
GEWÄHRLEISTEN. EIN LEICHTES SCHMIERMITTEL WIE WS-40 WIRD EMPFOHLEN.

ERFORDERLICHE WERKZEUGE:

Kreuzschlitzschraubendreher - **Nicht enthalten**

Standard-Schlitzschraubendreher - **Nicht enthalten**

Inbusschlüssel - **Nicht enthalten**

ACHTUNG !

Elektrische Schraubendreher können bei der Montage hilfreich sein; stellen Sie jedoch ein niedriges Drehmoment ein und gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor.



MONTAGETIPPS:

1- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie alle Montage-, Betriebs- oder Sicherheitshinweise in der richtigen Reihenfolge, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
2- Einige Abbildungen oder Zeichnungen entsprechen mögiclerweise nicht exakt Ihrem Produkt. Lasen und verstehen Sie bitte den Text, bevor Sie mit jedem Montageschritt beginnen.

WICHTIGE HINWEISE!

1- Dieses Produkt ist nur für den INNENBEREICH bestimmt.
2- Bitte nicht auf die Spieltische setzen, klettern oder sich daran anlehnen.
3- Bitte den Tisch nicht ziehen, wenn Sie ihn bewegen, um Schäden an den Beinen zu vermeiden.
4- Bitte nur ein für Holzmöbel geeignetes Pflegemittel verwenden, um die Außenflächen des Spieltisches zu reinigen.
5- Dies ist kein Kinderspielzzug. Für Kinder, die dieses Spiel nutzen, ist eine Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.

ACHTUNG !

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrückich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers führen, das Gerät zu betreiben.

WARNUNG: Montage durch Erwachsene erforderlich.



Starke Erwachsene erforderlich



Keine Kinder im Montagebereich




Von Haustieren fernhalten






Nicht im Freien verwenden oder außerhalb aufbewahren. Nur für den Innenbereich. Keine feuchte Umgebung.







VERPACKUNGSDETAILS: INSGESAMT 2 KARTONS

KARTON-1/2






	P41	TISCHPLATTE	2 STK.
	P1	U-FÖRMIGES BEINROHR	1 STK.
	P3B	VIERKANTROHR	1 STK.
	P4A1	BEINROHR	4 STK.
	P4A2	BEINVERBINDUNGSROHR	2 STK.



KARTON-2/2

	P42	TISCHPLATTE	2 STK.
	P1	U-FÖRMIGES BEINROHR	1 STK.
	P3A	VERBINDUNGSROHR	4 STK.
	P4B	TISCHPLATTEN-STÜTZROHR	4 STK.
	P5	TISCHPLATTEN-VERBINDUNGSPLATTE	4 STK.
	P4D	KUNSTTOFFECKE	8 STK.
	P4D1	25*25MM ENDKAPPE (vormontiert)	16 STK.
	P4D2	10*25MM ENDKAPPE (vormontiert)	8 STK.
	P4E	STÜTZROHRHALTERUNG (vormontiert)	16 STK.
	P4C	TISCHPLATTEN-STÜTZROHR (vormontiert)	4 STK.





	H9-N	BEINRAD	4 STÜCK
	H10	BAND	1 SET
	H11	VERSTELLSCHRAUBE	4 STÜCK
	H14	NETZPFOSTEN	2 STÜCK
	H15	NETZ	1 STÜCK
	H1	SCHRAUBE 6x65MM	8 STÜCK
	H2	BUCHSE	8 STÜCK
	H3	BUCHSE	8 STÜCK
	H4	SICHERUNGSMUTTER (M6)	16 STÜCK
	H5	SCHRAUBE 6x45MM	8 STÜCK
	H6	SPLINT	2 STÜCK
	H12	UNTERLEGSCHEIBE	16 STÜCK
	H7	SCHRAUBE 4x10MM	18 STÜCK
	H13	UNTERLEGSCHEIBE	2 STÜCK
	H16	SCHRAUBE, MUTTER 8x35MM	12 STÜCK
	H8	SCHRAUBE M3x29MM (28 STÜCK vormontiert)	60 STÜCK
	H7A	SCHRAUBE 4x12MM (Vormontiert)	64 STÜCK
	H17	WERKZEUGE	2 STÜCK

TEILELISTE

	P41	TISCHPLATTE	2STK
	P42	TISCHPLATTE	2STK
	P1	„U"-BEINROHR	2STK
	P3A	VERBINDUNGSROHR	4STK
	P3B	QUADRATROHR	1STK
	P4A1	BEINROHR	4STK
	P4A2	BEIN-VERBINDUNGSROHR	2STK
	P4B	TISCHPLATTEN-STÜTZROHR	4STK
	P5	TISCHPLATTEN-VERBINDUNGSPLATTE	4STK
	P4D	KUNSTSTOFFECKE	8STK
	P4D1	25*25MM ENDKAPPE (Vormontiert)	16STK
	P4D2	10*25MM ENDKAPPE (Vormontiert)	8STK
	P4E	STÜTZROHRHALTERUNG (Vormontiert)	16STK
	P4C	TISCHPLATTEN-STÜTZROHR (Vormontiert)	4STK
	H9-N	BEINROLLEN	4STK
	H10	BANDGURT	1SATZ

	H11	VERSTELLSCHRAUBE	4PCS
	H14	NETZSTÄNDER	2PCS
	H15	NETZ	1PC

TEILELISTE

	H1	SCHRAUBE 6x65MM	8PCS
	H2	BUCHSE	8PCS
	H3	BUCHSE	8PCS
	H4	SICHERUNGSMUTTER (M6)	16PCS
	H5	SCHRAUBE 6x45MM	8PCS
	H6	SICHERUNGSSTIFT	2PCS
	H12	UNTERLEGSCHEIBE	16PCS
	H7	SCHRAUBE 4x10MM	18PCS
	H13	UNTERLEGSCHEIBE	2PCS
	H16	SCHRAUBE, MUTTER 8x35MM	12PCS
	H8	SCHRAUBE M3x29MM (28 Stück vormontiert)	60PCS
	H7A	SCHRAUBE 4x12MM (Vormontiert)	64PCS
	H17	WERKZEUGE	2PCS

MONTAGEANLEITUNG

WARNUNG

(1) LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE MONTAGE-, BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG.
(2) DIE MONTAGE GEHT EINFACHER UND SCHNELLER, WENN EINE DRITTE PERSON IHNEN ZUR VERFÜGUNG STEHT.

SCHRITT 1

Legen Sie die vier Tischplatten P4 des Tischtennistischs mit der Oberseite nach unten auf eine saubere, ebene Fiäche. Siehe Abbildung 1. Nehmen Sie alle Teile aus dem Karton und gleichen Sie sie mit der Teilezeichnung ab.

STEIGEN SIE NICHT AUF DIE 4 TISCHPLATTENTEILE UND GEHEN SIE WÄHREND DES MONTAGEVORGANGS NICHT DARAUF.

Hinweis: Lassen Sie keinen Spalt oder Zwischenraum zwischen den 4 Tischplattenpaneelen. Achten Sie darauf, dass alle Kanten dicht aneinander liegen, wie in Abbildung 1 gezeigt.

ACHTUNG: Montieren Sie zuerst die Endkappe (P4D) mit dem Tischplatten-Stützrohr (P4C), und gehen Sie dann zum nächsten Schritt über.




ABBILDUNG 1

SCHRITT 2

Befestigen Sie zwei Tischplatten-Stützrohre P4B an zwei Enden der Tischplatten P4 mithilfe der Schraube H8.
Siehe Abbildung 2.




ABBILDUNG 2

SCHRITT 3

Befestigen Sie zwei weitere Tischplatten-Stützrohre P4B mit der Schraube H8.
Sehe Abbildung 3.
Hinweis : Zwei Tischplatten-Stützrohre P4B müssen mit dem vorab aufrecht montierten Tischplatten-Stützrohr P4C verbunden werden.




ABBILDUNG 3

SCHRITT 4

Befestigen Sie die Tischplatten-Verbindungsplatte P5 mit Schraube H7 am Quer-Mittelbereich jeder zweier Tischplatten P4. Siehe Abbildung 4 .




ABBILDUNG 4

SCHRITT 5

Verbinden Sie das Bein-Verbindungsrohr P4A2 mit den Beinrohren P4A1 mit Bolzen und Mutter H16. Siehe Abbildung 5 .




ABBILDUNG 5

SCHRITT 6

Befestigen Sie die Beinrohre P4A1 und die Stützrohrhalterung P4E mit Schraube H5, Unterlegscheibe H12 und Mutter H4.

Siehe Abbildung 6.

Montieren Sie H11 an P4A1.




ABBILDUNG 6

SCHRITT 7

Verbinden Sie das Vierkantrohr P3B mit dem U-Beinrohr P1 mithilfe der Schraube H16 und stellen Sie beide U-Beine in aufrechter Position auf. Siehe Abbildung 7.




ABBILDUNG 7


BAUGRUPPE H9-N AN P1 MONTIEREN

WARNUNG

TISCHPLATTEN SIND SCHWER, VERSUCHEN SIE NICHT, DIE MONTAGE ALLEINE DURCHZUFÜHREN.

SCHRITT 8

Legen Sie 2 Tischplatten (P4) auf die Oberseite des U-Beins. Achten Sie darauf,d-dass der Tischbeinrahmen (P4A1) beim Zusammenbau in stabiler Position ist. Bitte lassen Sie einen Erwachsenen eine andere Seite der beiden U-Beine stabilisieren, bis Sie Schritt 8 abgeschlossen haben. Siehe Abbildung 8.



WARNUNG

BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DIESE P4A-BEINE IN EINER 90° STABILEN POSITION SIND

ABBILDUNG 8

SCHRITT 9

Befestigen Sie das Ende des U-förmigen Beinrohrs unterhalb des Tisches am Halterrohr (P4E) mit Schraube H5, Unterlegscheibe H12 und Mutter H4. Siehe Abbildung 9; Wiederholen Sie den gleichen Montageschritt für das andere Ende des U-förmigen Beins,

HINWEIS:
DIE MONTAGEABBILDUNG
IST TEILWEISE UNTERNEHM
DER TISCHPLATTE DARGESTELLT




ABBILDUNG 9

SCHRITT 10

Befestigen Sie das flache Verbindungsrohr P3A mit der Öffnung vom Ende weg an das aufrechte Bein (P4A1) und das U-Bein (P1) mit der Schraube H1 und der Buchse H3, der Buchse H2 und der Mutter H4, wie in Abbildung 10 gezeigt.
Wiederholen Sie den gleichen Montageschritt für das andere Ende des Rohrs.




ABBILDUNG 10

SCHRITT 11

Montieren Sie 2 weitere Tischplatten P4 auf der anderen Seite des oberen U-Beins.
(Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Bein stabil steht.), siehe Abbildung 10;

SCHRITT 12

Befestigen Sie das Ende des U-Bein-Rohrs unterhalb der Tischplatte am Rohrhalter P4E mit Schraube H5, Unterlegscheibe H12 und Mutter H4.
Siehe Abbildung 10;
Wiederholen Sie den gleichen Montagevorgang am anderen Ende des Beins.

HINWEIS:

DIE MONTAGEABBILDUNG
ZEIGT AUSSCHNITTSWEISE
DIE UNTERSEITE DER TISCHPLATTE.




ABBILDUNG 11

SCHRITT 12

Befestigen Sie das flache Verbindungsrohr P3A mit der Öffnung vom Ende weg am senkrechten Beinrohr P4A mit Schraube H1, Buchse H3, Buchse H2 und Mutter H4. Siehe Abbildung 11;

Wiederholen Sie den gleichen Montagevorgang für das andere Ende des Rohres.




ABBILDUNG 12

SCHRITT 13

Sichern Sie die Halterung des Netzpfostens H14 wie unten gezeigt.
Siehe Abbildung 13;




ABBILDUNG 13

SCHRITT 14

Montieren Sie den Netzpfosten H14 wie unten gezeigt an der Tischplatte.
Siehe Abbildung 14;




ABBILDUNG 14

SCHRITT 15

Befestigen Sie das Netz H15 am Netzpfosten H14 wie unten gezeigt. Siehe Abbildung 15;
Sie können die L-Halterung des Netzpfostens anpassen und sichern, damit sie zum Netz passt.





ABBILDUNG 15

SCHRITT 16 Montieren Sie den Halteband (H10) mit der Schraube H7 und der Unterlegscheibe H13 am Brett Rnen.



DER HALTEBAND SOLLTE AN BEIDEN SEITEN MONTIERT WERDEN, SIEHE ABBILDUNG





ABBILDUNG 16

ANWEISUNGEN ZUM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

VORSICHT

ÜBEN SIE VORSICHT BEIM ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES TISCHES. KLEINKINDER DÜRFEN DEN TISCH NICHT ÖFFNEN/SCHLIESSEN. UNSACHGEMÄSSE HANDHABUNG UND MISSBRAUCH KÖNNEN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. NICHT AUF DEN TISCH KLETTERN, DARAUF STEHEN ODER DARAUF SPRINGEN. FEUCHTIGKEIT UND KONDENSWASSER BESCHÄDIGEN DIE SPIELFLÄCHE DIESES TISCHES. AN EINEM TROCKENEN INNENRAUM AUFBEWAHREN.

ZUM SCHLIESSEN:
1. NETZ UND NETZPFOSTEN VOM TISCH ENTFERNEN;
2. DIE TISCHHÄLFTE OHNE NETZPFOSTEN ZUR MITTE KLAPPEN. DANN WEITER ANHEBEN, BIS ER GESCHLOSSEN IST;
3. DEN VERRIEGELUNGSSTIFT IN DIE ÖFFNUNG DES BEINVERBINDUNGSROHRS UND DES U-FÖRMIGEN BEINROHRS EINSETZEN;
DARAUF ACHTEN, DASS DIE STAHLKUGEL DES VERRIEGELUNGSSTIFTS DURCH BEIDE ROHRE GEHT;
4. DIE ANDERE TISCHHÄLFTE AUF DIE GLEICHE WEISE ANHEBEN.




DER RIEMEN MUSS AUF BEIDEN SEITEN MONTIERT WERDEN, SIEHE ABBILDUNG

TRANSPORT:
1. DARAUF ACHTEN, DASS DER VERRIEGELUNGSSTIFT IN DIE ÖFFNUNG DER ZWEI BEINROHRE EINGESETZT IST UND DER KNOPF DES TRAGEGURTS NACH OBEN ZEIGT,
2. DIE FESTSTELLBREMSE AN DEN BEINROLLEN LÖSEN.
3. AN JEDEM ENDE DES TISCHES MUSS EINE ERWACHSENE PERSON DEN TISCH IN DIE GLEICHE RICHTUNG SCHIEBEN.

WARNUNG: DAS BEWEGEN DES TISCHES OHNE LÖSEN DER BREMSEN AN DEN ROLLEN KANN DIE ROLLEN BESCHÄDIGEN.

ZUM ÖFFNEN:



ZUM ÖFFNEN:

1) LÖSEN SIE DEN KABELBINDER UND ENTFERNEN SIE DIE VERRIGELUNG; WÄHREND SIE DIE OBERKANTE DES TISCHES FESTHALTEN, WIE GEZEIGT.

2) ZIEHEN SIE DAS GESTELL HERAUS, INDEM SIE DIE QUERSTANGE FESTHALTEN, WIE GEZEIGT.
   LASSEN SIE DIE TISCHPLATTE LANGSAM NACH UNTEN DREHEN, BIS DAS GESTELL RICHTIG AUF DEM BODEN AUFLIEGT.

3) DIE TISCHE AUF BEIDEN SEITEN MÜSSEN ZUR GLEICHEN ZEIT HERUNTERGEKLAPPT WERDEN, ANDERNFALLS KÖNNEN DIE TISCHE AUF BEIDEN SEITEN UNGLEICH SEIN,

ES

⚠ ADVERTENCIA

NO ENSAMBLE NI USE ESTA MESA SIN LEER ESTE MANUAL.
ESTA MESA ES SOLO PARA USO RECREATIVO EN EL HOGAR, NO PARA USO COMERCIAL.
SE REQUIERE SUPERVISIÓN DE ADULTOS CUANDO JUEGUEN NIÑOS.

PRECAUCIÓN

ESTA ES UNA MESA DE JUEGO. NO SE SIENTE, NO SE PARE, NO SE INCLINE, NO CAMINE NI SALTE SOBRE LA MESA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA PRECAUCIÓN PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y DAÑOS MATERIALES.

ESTA MESA DEBE GUARDARSE EN INTERIORES PARA EVITAR DAÑOS EN LA SUPERFICIE DE JUEGO. LA HUMEDAD Y LOS CAMBIOS EXTREMOS DE TEMPERATURA QUE SE PRODUCEN EN PATIOS, GARAJES O ÁREAS SIMILARES PUEDEN CAUSAR QUE LA MADERA SE DEFORME, HINCHE, AGRIETE O AMPOLLE.

PISOS DESNIVELADOS:
SI LA MESA NO PARECE NIVELADA, PROBABLEMENTE SE DEBA A QUE EL PISO NO LO ESTÁ. MUEVA LA MESA VARIAS PULGADAS (COLOQUE LA MESA EN POSICIÓN DE JUEGO) EN DIFERENTES DIRECCIONES PARA ENCONTRAR LA MEJOR UBICACIÓN PARA LA MESA. SI EL PISO ESTÁ EXTREMADAMENTE DESNIVELADO, ES POSIBLE QUE LA MESA NO JUEGUE NI FUNCIONE CORRECTAMENTE. SI LA MESA ESTÁ ALTA EN EL CENTRO, COLOQUE ARANDELAS BAJO LAS PATAS EXTERIORES O AJUSTE LA ALTURA DE LA RUEDA DE NIVELACIÓN DE CADA UNA DE LAS CUATRO PATAS.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:
LA SUPERFICIE DE JUEGO DE LA MESA PUEDE VERSE AFECTADA POR LAS CONDICIONES ATMOSÉRICAS, LO QUE SIGNIFICA TANTO TEMPERATURA COMO HUMEDAD. ESTO PUEDE CAUSAR UNA LIGERA DEFORMACIÓN O DISTORSIÓN A MEDIDA QUE LA PARTE SUPERIOR SE EXPANDE O SE CONTRAE. ESTO ES NORMAL Y NO DEBE CAUSAR PREOCUPACIÓN, YA QUE NO AFECTA EL VALOR DE JUEGO O UTILIDAD DE LA MESA. PARA AYUDAR A MINIMIZAR ESTE PROBLEMA, GUARDE LA MESA EN POSICIÓN PLEGADA EN UN ÁREA SECA CUANDO NO LA USE.

ALMACENAMIENTO DE SU MESA:
ESTA MESA DEBE ALMACENARSE EN INTERIORES PARA EVITAR DAÑOS EN LA SUPERFICIE DE JUEGO, LA HUMEDAD Y CAMBIOS EXTREMOS DE TEMPERATURA QUE SE PRODUCEN EN PATIOS, GARAJES O ÁREAS SIMILARES PUEDEN CAUSAR QUE LA MADERA SE DEFORME, HINCHE, AGRIETE O AMPOLLE. CUANDO SU MESA NO ESTÉ EN USO, DEBE PLEGARSE Y ALMACENARSE EN UN ÁREA SECA.

LIMPIEZA DE SU MESA:
PARA LIMPIAR SU MESA, USE SOLO UN PAÑO SUAVE HÚMEDO, NO MOJADO. PARA EVITAR DAÑOS A LA SUPERFICIE DE JUEGO DE SU MESA, NO USE NINGÚN PRODUCTO QUÍMICO, ABRASIVO O DE LIMPIEZA SOBRE LA SUPERFICIE DE JUEGO DE SU MESA. PERIÓDICAMENTE, LUBRIQUE TODAS LAS PIEZAS MÓVILES, INCLUIDOS LOS PUNTOS DE PIVOTE, PARA ASEGURAR UN APERTURA Y CIERRE SUAVE; SE RECOMIENDA UN LUBRICANTE LIGERO, COMO WS-40.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Destornillador Phillips - **No incluido**

Destornillador estándar (cabeza plana) - **No incluido**

Llave Allen - **No incluida**



¡PRECAUCIÓN! Los destornilladores eléctricos pueden ser útiles durante el ensamblaje; sin embargo, ajuste a un par bajo y use extrema precaución.

CONSEJOS DE ENSAMBLAJE:

1- Lea atentamente las instrucciones y siga todas las instrucciones de ensamblaje, operación o seguridad correctamente y en orden para evitar daños o lesiones. Para el ensamblaje, se requieren al menos dos adultos.
2- Algunas figuras o dibujos pueden no parecer exactamente como su producto. Lea y comprenda el texto antes de comenzar cada paso de ensamblaje.

¡AVISO IMPORTANTE!

1 - Este producto está destinado solo para USO EN INTERIORES.
2 - No se siente, trepe ni se apoye en la mesa de juego.
3 - No arrastre la mesa al moverla para evitar daños en las patas.
4 - Utilice únicamente vera en aerosol para muebles para limpiar las superficies exteriores de la mesa de juego.
5 - Este no es un juguete para niños; se requiere la supervisión de un adulto para que los niños juuguen este juego.

¡PRECAUCIÓN!

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA: Se requiere ensamblaje por un adulto.



Se necesitan adultos fuertes



No se permiten niños en el área de ensamblaje



Mantener alejado de las mascotas




No usar ni almacenar el producto en exteriores.




Para uso en interiores únicamente. No exponer a condiciones húmedas.







DETALLES DEL EMBALAJE:TOTAL 2 CAJAS

CAJA-1/2






	P41	TABLERO DE LA MESA	2 UNIDADES
	P1	TUBO DE PATA EN “U”	1 UNIDAD
	P3B	TUBO CUADRADO	1 UNIDAD
	P4A1	TUBO DE PATA	4 UNIDADES
	P4A2	TUBO DE CONEXIÓN DE PATA	2 UNIDADES



CAJA-2/2

	P42	TABLERO DE LA MESA	2 UNIDADES
	P1	TUBO DE PATA EN “U”	1 UNIDAD
	P3A	TUBO DE CONEXIÓN	4 UNIDADES
	P4B	TUBO DE SOPORTE DEL TABLERO	4 UNIDADES
	P5	PLACA DE CONEXIÓN DEL TABLERO	4 UNIDADES
	P4D	ESQUINA DE PLÁSTICO	8 UNIDADES
	P4D1	TAPÓN DE EXTREMO DE 25×25 MM (Preensamblado)	16 UNIDADES
	P4D2	TAPÓN DE EXTREMO DE 10×25 MM (Preensamblado)	8 UNIDADES
	P4E	SOPORTE PARA TUBO DE SOPORTE (Preensamblado)	16 UNIDADES
	P4C	TUBO DE SOPORTE DEL TABLERO (Preensamblado)	4 UNIDADES




	H9-N	RUEDA PARA PATAS	4PCS
	H10	CORREA DE SUJECIÓN	1SET
	H11	TORNILLO AJUSTABLE	4PCS
	H14	POSTE DE LA RED	2PCS
	H15	RED	1PC
	H1	PERNO 6x65MM	8PCS
	H2	CASQUILLO	8PCS
	H3	CASQUILLO	8PCS
	H4	TUERCA DE BLOQUEO (M6)	16PCS
	H5	PERNO 6x45MM	8PCS
	H6	PASADOR DE BLOQUEO	2PCS
	H12	ARANDELA	16PCS
	H7	TORNILLO 4x10MM	18PCS
	H13	ARANDELA	2PCS
	H16	PERNO, TUERCA 8x35MM	12PCS
	H8	TORNILLO M3x29MM (28PCS preensamblados)	60PCS
	H7A	TORNILLO 4x12MM (Preensamblado)	64PCS
	H17	HERRAMIENTAS	2PCS

LISTA DE PIEZAS

	P41	TABLERO DE MESA	2PCS
	P42	TABLERO DE MESA	2PCS
	P1	TUBO DE PATA EN “U”	2PC
	P3A	TUBO DE CONEXIÓN	4PCS
	P3B	TUBO CUADRADO	1PC
	P4A1	TUBO DE PATA	4PCS
	P4A2	TUBO DE CONEXIÓN DE PATA	2PCS
	P4B	TUBO DE SOPORTE DEL TABLERO	4PCS
	P5	PLACA DE CONEXIÓN DEL TABLERO	4PCS
	P4D	ESQUINA DE PLÁSTICO	8PCS
	P4D1	TAPA DE EXTREMO DE 25×25 MM (preensamblada)	16PCS
	P4D2	TAPA DE EXTREMO DE 10×25 MM (preensamblada)	8PCS
	P4E	SOPORTE PARA TUBO DE SOPORTE (preensamblado)	16PCS
	P4C	TUBO DE SOPORTE DEL TABLERO (preensamblado)	4PCS
	H9-N	RUEDA DE PATA	4PCS
	H10	CORREA DE SUJECIÓN	1SET

	H11	TORNILLO AJUSTABLE	4PCS
	H14	POSTE DE LA RED	2PCS
	H15	RED	1PC

LISTA DE HERRAJES

	H1	PERNO 6x65MM	8PCS
	H2	BUJE	8PCS
	H3	BUJE	8PCS
	H4	TUERCA DE BLOQUEO (M6)	16PCS
	H5	PERNO 6x45MM	8PCS
	H6	PASADOR DE BLOQUEO	2PCS
	H12	ARANDELA	16PCS
	H7	TORNILLO 4x10MM	18PCS
	H13	ARANDELA	2PCS
	H16	PERNO, TUERCA 8x35MM	12PCS
	H8	TORNILLO M3x29MM (28PCS preensamblados)	60PCS
	H7A	TORNILLO 4x12MM (Preensamblados)	64PCS
	H17	HERRAMIENTAS	2PCS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ADVERTENCIA

(1) LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE, OPERACIÓN Y SEGURIDAD CUIDADOSAMENTE.
(2) SERÁ MÁS FÁCIL Y RÁPIDO EL MONTAJE SI DISPONE DE UNA TERCERA PERSONA PARA AYUDARLE.


PASO 1

Coloque las cuatro partes superiores de la mesa P4 de la mesa de tenis de mesa boca abajo sobre una superficie limpia y plana. Consulte la figura 1. Retire todas las piezas de la caja y compárelas con el diagrama de piezas.

NO SE SUBA NI CAMINE SOBRE LAS 4 PIEZAS SUPERIORES DE LA MESA DURANTE EL PROCESO DE MONTAJE.

Nota: No deje ningún espacio o separación entre los 4 paneles superiores de la mesa. Asegúrese de que todos los bordes estěn bien unidos entre sí. Como se muestra en la figura 1.

ATENCIÓN: monte primero la tapa del extremo (P4D) con el tubo de soporte de la parte superior de la mesa (P4C); después, continúe con el siguiente paso.





Para usar la protección en las 4 esquinas

FIGURA 1

PASO 2

Fije dos tubos de soporte superiores de la mesa P4B en dos extremos de las superficies de la mesa P4 con el tornillo H8.
Consulte la figura 2.




FIGURA 2

PASO 3

Fije otros dos tubos de soporte superiores de la mesa P4B con el tornillo H8.
Consulte la figura 3.
Nota: Dos tubos de soporte superiores de la mesa P4B deben conectarse con el tubo de soporte superior de la mesa P4C preensamblado en posición vertical.




FIGURA 3

PASO 4

Fije la placa de conexión de mesa P5 en la línea media transversal de cada dos superficies de mesa P4 con el tornillo H7 en el área especificada. Consulte la figura 4.




FIGURA 4

PASO 5

Conecte el tubo de conexión de patas P4A2 a los tubos de patas P4A1 con el perno y la tuerca H16. Consulte la figura 5.




FIGURA 5

PASO 6

Fije los tubos de las patas P4A1 y el soporte del tubo de soporte P4E con el perno H5, la arandela H12 y la tuerca H4.

Consulte la figura 6.

Ensamble H11 en P4A1.




FIGURA 6

PASO 7 Conecte el tubo cuadrado P3B al tubo de la pata en forma de U P1 con el perno H16 , coloque ambas patas en forma de U en posición vertical. Consulte la figura 7.




FIGURA 7


MONTE H9-N EN P1

ADVERTENCIA

LAS SUPERFICIES DE LA MESA SON PESADAS, NO INTENTE ENSAMBLARLAS SOLO.

PASO 8

Coloque 2 piezas de la superficie de la mesa P4 sobre la parte superior de la pata en forma de U. Asegúrese de que la mesa quede en posición estable cuando se ensamble. Pida ayuda a otro adulto para sostener el otro lado de las dos patas en forma de U hasta que haya terminado el paso 8. Consulte la figura 8.



ADVERTENCIA

ASEGÚRESE DE QUE ESTAS PATAS P4A ESTÉN EN UNA POSICIÓN ESTABLE A 90°

FIGURA 8

PASO 9

Fije el extremo del tubo de la pata en forma de U debajo de la mesa al soporte del tubo de soporte (P4E) con el perno H5, la arandela H12 y la tuerca H4. Consulte la figura 9;
Repita el mismo proceso de montaje para el otro extremo de la pata en U.

NOTA:

LA IMAGEN DE MONTAJE
QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN
ESTÁ PARCIALMENTE DEBAJO
DE LA SUPERFICIE DE LA MESA




FIGURA 9

PASO 10

Fije el tubo de conexión plano P3A con el orificio alejado del extremo a la pata vertical leg(P4A1) y a la pata vertical U leg (P1) con el perno H1 y el casquillo H3, el casquillo H2 y la tuerca H4, como se muestra en la figura 10. Repita el mismo proceso de ensamblaje para el otro extremo del tubo.




FIGURA 10

PASO 11

Coloque otros 2 piezas de tablero P4 en el otro lado de la pata en forma de U superior. (Nota: Asegúrese de que la pata esté en posición estable), consulte la figura 10;

PASO 12

Fije el extremo del tubo de la pata en forma de U debajo de la mesa al soporte del tubo P4E con el perno H5, la arandela H12 y la tuerca H4. Consulte la figura 10;
Repita el mismo proceso de montaje en el otro extremo de la pata.

NOTA:

LA IMAGEN DE MONTAJE MOSTRADA A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRA PARCIALMENTE DEBAJO DEL TABLERO DE LA MESA




FIGURA 11

PASO 12

Fije el tubo de conexión plano P3A con el orificio alejado del extremo a la pata vertical P4Acon el perno H1, el casquillo H3, el casquillo H2 y la tuerca H4. Consulte la figura 11;

Repita el mismo proceso de montaje para el otro extremo del tubo.




FIGURA 12

PASO 13

Asegure el soporte del poste de red H14 como se muestra a continuación.

Consulte la figura 13;




FIGURA 13

PASO 14

Monte el poste de red H14 en la parte superior de la mesa como se muestra a continuación.

Consulte la figura 14;




FIGURA 14

PASO 15

Fije la red H15 al poste de la red H14 como se muestra a continuación. Consulte la figura 15;

Puede ajustar y asegurar el soporte en L del poste de la red para que se adapte a la red.





FIGURA 15

PASO 16 Ensamble la correa de sujeción (H10) en el tablero con el tornillo H7 y la arandela H13.



LA CORREA DE SUJECIÓN DEBE ENSAMBLARSE **EN AMBOS LADOS, VER LA IMAGEN**





FIGURA 16

INSTRUCCIONES DE APERTURA Y CIERRE

PRECAUCIÓN

EJERZA PRECAUCIÓN AL ABRIR/CERRAR LA MESA. NO SE DEBE PERMITIR QUE LOS NIÑOS ABRAN/CIERREN LA MESA. EL MANEJO INCORRECTO Y EL USO INDEBIDO PUEDEN PROVOCAR LESIONES GRAVES O DAÑOS. NO SUBA, SE PARE NI SALTE SOBRE LA MESA. LA HUMEDAD Y LA CONDENSACIÓN DAÑARÁN LA SUPERFICIE DE LA MESA. GUÁRDELA EN UN LUGAR SECO Y CERRADO.

PARA CERRAR:
1. RETIRE LA RED Y LOS POSTES DE LA RED DE LA MESA;
2. LEVANTE LA MITAD DE LA MESA SIN LOS POSTES DE LA RED HASTA EL PUNTO MEDIO. LUEGO SIGA LEVANTANDO HASTA CERRAR;
3. INSERTE EL PASADOR DE BLOQUEO EN EL ORIFICIO DEL TUBO DE CONEXIÓN DE LA PATA Y DEL TUBO EN FORMA DE U DE LA PATA;
ASEGÚRESE DE QUE LA BOLA DE ACERO DEL PASADOR DE BLOQUEO PASE A TRAVÉS DE LOS DOS TUBOS;
4. LEVANTE LA OTRA MITAD DE LA MESA DE LA MISMA MANERA.




LA CORREA DEBE MONTARSE
EN AMBOS LADOS, VEA LA IMAGEN

PARA MOVERLA:
1. ASEGÚRESE DE QUE EL PASADOR DE BLOQUEO ESTÉ INSERTADO EN EL ORIFICIO DE LOS DOS TUBOS DE LAS PATAS Y QUE EL BOTÓN DE LA CORREA DE SUJECIÓN ESTÉ HACIA ARRIBA,
2. SUELTE EL FRENO DE LAS RUEDAS DE LAS PATAS.
3. CON LA AYUDA DE UN ADULTO EN CADA EXTREMO DE LA MESA, EMPÚJELA EN LA MISMA DIRECCIÓN.

ADVERTENCIA: MOVER LA MESA SIN SOLTAR LOS FRENOS DE LAS RUEDAS PUEDE DAÑAR LAS RUEDAS.

PARA ABRIR:



PARA ABRIR:

1) SUELTE LA CORREA DE SUJECIÓN Y RETIRE EL BLOQUEO;
   MIENTRAS SUJETA EL BORDE SUPERIOR DE LA MESA COMO SE MUESTRA.
2) EXTRAIGA EL MARCO DE LAS PATAS SUJETANDO LA BARRA TRANSVERSAL
   COMO SE MUESTRA,
   PERMITA QUE LA PARTE SUPERIOR DE LA MESA GIRE LENTAMENTE HACIA ABAJO
   HASTA QUE EL MARCO DE LAS PATAS QUEDE APOYADO CORRECTAMENTE EN EL SUELO.
3) LAS MESAS DE AMBOS LADOS DEBEN COLOCARSE AL MISMO TIEMPO;
   DE LO CONTRARIO, LAS MESAS DE AMBOS LADOS PUEDEN QUEDAR DESNIVELADAS.

IT

⚠ AVVERTENZA

NON ASSEMBLARE O UTILIZZARE QUESTO TAVOLO SENZA AVER LETTO IL PRESENTE MANUALE.
QUESTO TAVOLO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO RICREATIVO DOMESTICO,
NON PER USO COMMERCIALE.
È NECESSARIA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO QUANDO GIOCANO DEI BAMBINI.

ATTENZIONE

QUESTO È UN TAVOLO DA GIOCO. NON SEDERSI, STARE IN PIEDI, APPOGGIARSI, CAMMINARE O SALTARE SUL TAVOLO; LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA AVVERTENZA POTREBBE CAUSARE LESIONI PERSONALI E DANNI ALLE COSE!

QUESTO TAVOLO DEVE ESSERE TENUTO AL CHIUSO PER PREVENIRE DANNI ALLA SUPERFICIE DI GIOCO. UMIDITÀ E VARIAZIONI ESTREME DI TEMPERATURA CHE SI VERIFICANO IN PATII, GARAGE O AREE SIMILI POSSONO CAUSARE IMBARCATURA, RIGONFIAMENTI, CREPE O VESCICHE NEL LEGNO.

PAVIMENTI NON IN PIANO:
SE IL TAVOLO NON SEMBRA IN PIANO, PROBABILMENTE È PERCHÉ IL PAVIMENTO NON LO È. SPOSTARE IL TAVOLO DI ALCUNI POLLICI (POSIZIONANDO IL TAVOLO IN POSIZIONE DI GIOCO) IN DIVERSE DIREZIONI PER TROVARE LA POSIZIONE MIGLIORE PER IL TAVOLO. SE IL PAVIMENTO È ESTREMAMENTE NON IN PIANO, IL TAVOLO POTREBBE NON GIOCARE O FUNZIONARE CORRETTAMENTE.
SE IL TAVOLO È ALTO AL CENTRO, ALLENTARE LA REGOLAZIONE SOTTO LE GAMBE ESTERNE; OPPURE REGOLARE L'ALTEZZA DELLA QUATTRO GAMBE.

CURA E MANUTENZIONE:
LA SUPERFICIE DI GIOCO DEL TAVOLO PUÒ ESSERE INFLUENZATA DA CONDIZIONI ATMOSFERICHE, IL CHE SIGNIFICA SIA TEMPERATURA CHE UMIDITÀ. QUESTO PUÒ CAUSARE UN LEGGERO CEDIMENTO O DISTORSIONE POICHÉ IL PIANO SI ESPANDE O SI CONTRAE. QUESTO È NORMALE E NON DEVE DESTARE PREOCCUPAZIONI, POICHÉ NON PREGIUDICA IL VALORE DI GIOCO O DI UTILITÀ DEL TAVOLO.
PER CONTRIBUIRE A RIDURRE AL MINIMO QUESTO PROBLEMA, RIPORRE IL TAVOLO IN POSIZIONE CHIUSA IN UN'AREA ASCIUTTA QUANDO NON È IN USO.

CONSERVAZIONE DEL TAVOLO:
QUESTO TAVOLO DEVE ESSERE RIPOSTO AL CHIUSO PER PREVENIRE DANNI ALLA SUPERFICIE DI GIOCO, UMIDITÀ E VARIAZIONI ESTREME DI TEMPERATURA CHE SI VERIFICANO IN PATII, GARAGE O AREE SIMILI POSSONO CAUSARE IMBARCATURA, RIGONFIAMENTI, CREPE O VESCICHE NEL LEGNO. QUANDO IL TAVOLO NON È IN USO, DOVREBBE ESSERE CHIUSO E RIPOSTO IN UN'AREA ASCIUTTA.


PULIZIA DEL TAVOLO:
PER PULIRE IL TAVOLO, UTILIZZARE SOLO UN PANNO MORBIDO DAMP (NON BAGNATO). PER PREVENIRE DANNI ALLA SUPERFICIE DI GIOCO DEL TAVOLO, NON UTILIZZARE SOSTANZE CHIMICHE, ABRASIVI O PRODOTTI PER LA PULIZIA SULLA SUPERFICIE DI GIOCO DEL TAVOLO. LUBRIFICARE PERIODICAMENTE TUTTE LE PARTI MOBILI, INCLUSI I PUNTI DI PIVOT, PER GARANTIRE UN'APERTURA E UNA CHIUSURA CORRETTE E FLUIDE; SI RACCOMANDA UN LUBRIFICANTE LEGGERO COME WS-40.

STRUMENTI NECESSARI:

Cacciavite a croce (Phillips) - **Non incluso**

Cacciavite a testa piatta (standard) - **Non incluso**

Chiave esagonale - **Non inclusa**



ATTENZIONE ! I cacciaviti elettrici possono essere utiii durante il montaggio; tuttavia, impostare una coppia bassa e usare estrema cautela.

CONSIGLI DI MONTAGGIO:

1- Leggere attentamente le istruzioni e seguire tutte le indicazioni di montaggio, utilizzo o sicurezza nell'ordine corretto per evitare danni o lesioni. Per il montaggio sono necessarie almeno due persone adulte.
2- Alcune figure o disegni potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. Leggere e comprendere il testo prima di iniziare ciascun passaggio di montaggio.

AVVISO IMPORTANTE!

1 - Questo prodotto è destinato exclusivamente all'uso in ambienti interni.
2 - Non sedersi, salire o appoggiarsi sul tavolo da gioco.
3 - Non trascinare il tavolo quando lo si sposta per evitare di danneggiare le gambe.
4 - Utilizzare esclusivamente spray lucidante per mobili per pulire le superfici esterne del tavolo da gioco.
5 - Questo non è un giocattolo per bambini; è richiesta la supervisione di un adulto quando i bambini giocano a questo gioco.

ATTENZIONE !

Modifiche o alterazioni non expressamente approvate dalla parte responsable della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

AVVERTENZA: richiesto montaggio da parte di un adulto.



Richiesti adulti forti



Nessun bambino nell'area di montaggio


Tenere lontano dagli animali domestici





Non utilizare nè conservare il prodotto all'aperto. Solo per uso interno. Non esporre a condizioni di bagnato/umidità.







DETTAGLI DELL'IMBALLAGGIO: TOTALE 2 SCATOLE

SCATOLA-1/2






	P41	PIANO DEL TAVOLO	2 PEZZI
	P1	TUBO DELLA GAMBA A "U"	1 PEZZO
	P3B	TUBO QUADRATO	1 PEZZO
	P4A1	TUBO DELLA GAMBA	4 PEZZI
	P4A2	TUBO DI COLLEGAMENTO DELLA GAMBA	2 PEZZI



SCATOLA-2/2

	P42	PIANO DEL TAVOLO	2 PEZZI
	P1	TUBO DELLA GAMBA A "U"	1 PEZZO
	P3A	TUBO DI COLLEGAMENTO	4 PEZZI
	P4B	TUBO DI SUPPORTO DEL PIANO	4 PEZZI
	P5	PIASTRA DI COLLEGAMENTO DEL PIANO	4 PEZZI
	P4D	ANGOLO IN PLASTICA	8 PEZZI
	P4D1	TAPPO TERMINALE 25*25MM (Preassemblato)	16 PEZZI
	P4D2	TAPPO TERMINALE 10*25MM (Preassemblato)	8 PEZZI
	P4E	STAFFA DEL TUBO DI SUPPORTO (Preassemblato)	16 PEZZI
	P4C	TUBO DI SUPPORTO DEL PIANO (Preassemblato)	4 PEZZI





	H9-N	RUOTA PER GAMBA	4PZ
	H10	CINGHIA DI FISSAGGIO	1SET
	H11	VITE REGOLABILE	4PZ
	H14	PALO DELLA RETE	2PZ
	H15	RETE	1PZ
	H1	BULLONE 6x65MM	8PZ
	H2	BOCCOLA	8PZ
	H3	BOCCOLA	8PZ
	H4	DADO DI BLOCCAGGIO (M6)	16PZ
	H5	BULLONE 6x45MM	8PZ
	H6	PERNO DI BLOCCAGGIO	2PZ
	H12	RONDELLA	16PZ
	H7	VITE 4x10MM	18PZ
	H13	RONDELLA	2PZ
	H16	BULLONE, DADO 8x35MM	12PZ
	H8	VITE M3x29MM (28PZ pre-assemblati)	60PZ
	H7A	VITE 4x12MM (Pre-assemblati)	64PZ
	H17	STRUMENTI	2PZ

ELENCO DELLE PARTI

	P41	PIANO DEL TAVOLO	2 PEZZI
	P42	PIANO DEL TAVOLO	2 PEZZI
	P1	TUBO DELLA GAMBA A "U"	2 PEZZI
	P3A	TUBO DI COLLEGAMENTO	4 PEZZI
	P3B	TUBO QUADRO	1 PEZZO
	P4A1	TUBO DELLA GAMBA	4 PEZZI
	P4A2	TUBO DI COLLEGAMENTO GAMBA	2 PEZZI
	P4B	TUBO DI SUPPORTO DEL PIANO	4 PEZZI
	P5	PIASTRA DI COLLEGAMENTO DEL PANO	4 PEZZI
	P4D	ANGOLO DI PLASTICA	8 PEZZI
	P4D1	COPRITESTA 25*25MM (Preassemblato)	16 PEZZI
	P4D2	COPRITESTA 10*25MM (Preassemblato)	8 PEZZI
	P4E	STAFFA DEL TUBO DI SUPPORTO (Preassemblata)	16 PEZZI
	P4C	TUBO DI SUPPORTO DEL PIANO (Preassemblato)	4 PEZZI
	H9-N	RUOTA DELLA GAMBA	4 PEZZI
	H10	CINGHIA DI FISSAGGIO	1 SET

	H11	VITE REGOLABILE	4PZ
	H14	PALO DELLA RETE	2PZ
	H15	RETE	1PZ

ELENCO FERRAMENTA

	H1	BULLONE 6x65MM	8PZ
	H2	BOCCOLA	8PZ
	H3	BOCCOLA	8PZ
	H4	DADO DI BLOCCAGGIO (M6)	16PZ
	H5	BULLONE 6x45MM	8PZ
	H6	PERNO DI BLOCCAGGIO	2PZ
	H12	RONDELLA	16PZ
	H7	VITE 4x10MM	18PZ
	H13	RONDELLA	2PZ
	H16	BULLONE, DADO 8x35MM	12PZ
	H8	VITE M3x29MM (28PZ pre-assemblati)	60PZ
	H7A	VITE 4x12MM (Pre-assemblati)	64PZ
	H17	UTENSILI	2PZ

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

AVVERTENZA

(1) LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, DI UTILIZZO E DI SICUREZZA CON ATTENZIONE.
(2) IL MONTAGGIO SARÀ PIÙ SEMPLICE E VELOCE SE UNA TERZA PERSONA SARÀ DISPONIBILE PER AIUTARTI.

PASSO 1

Posizionare i quattro pannelli del piano del tavolo P4 del tavolo da ping pong con la superficie rivolta verso il basso su una superficie piana e pulita. Vedere la figura 1. Rimuovere tutte le parti dalla scatola e confrontarle con il diagramma delle parti.

NON SALIRE SOPRA E NON CAMMINARE SUI 4 PANNELLI DEL PIANO DEL TAVOLO DURANTE IL PROCESSO DI MONTAGGIO.

Nota: non lasciare spazi o fessure tra i 4 pannelli del piano del tavolo.
Assicurarsi che tutti i bordi siano perfettamente accostati tra loro, come **mostrato nella figura 1**.

ATTENZIONE: montare prima il tappo terminale (P4D) con il tubo di supporto del piano del tavolo (P4C), quindi passare al passaggio successivo.




FIGURA 1

PASSO 2

Fissare due tubi di supporto per il piano P4B alle due estremità dei piani del tavolo P4 con la vite H8.
Vedere la figura 2.




FIGURA 2

PASSO 3

Fissare altri due tubi di supporto per il piano P4B con la vite H8, Vedere la figura 3.
Nota : Due tubi di supporto per il piano P4B devono collegarsi con il tubo di supporto per il piano P4C preassemblato in posizione verticale.




FIGURA 3

PASSO 4

Fissare la piastra di collegamento del piano P5 sulla linea mediana trasversale di ciascun piano del tavolo P4 con la vite H7 nell'area specificata. Vedere la figura 4.




FIGURA 4

PASSO 5

Collegare il tubo di collegamento delle gambe P4A2 ai tubi delle gambe P4A1 con il bullone e il dado H16. Vedere la figura 5.




FIGURA 5

PASSO 6

Fissare i tubi delle gambe P4A1 e la staffa del tubo di supporto P4E con il bullone H5, la rondella H12 e il dado H4.

Vedere la figura 6.

Assemblare H11 su P4A1.




FIGURA 6

PASSO 7 Collegare il tubo quadrato P3B al tubo delle gambe a U P1 con il bullone H16, quindi ruotare entrambe le gambe a U in posizione verticale. Vedere figura 7.




FIGURA 7


ASSEMBLARE H9-N SU P1

AVVERTENZA

I PIANI DEI TAVOLI SONO PESANTI, NON TENTARE DI ASSEMBLARE DA SOLI.

PASSAGGIO 8

Posizionare 2 pezzi del piano del tavolo P4 sulla parte superiore della gamba a U. Assicurarsi che il tavolo resti in posizione stabile durante l'assemblaggio. Chiedere l'aiuto di un adulto per sostenere l'altro lato delle due gambe a U finché non si è completato il passaggio 8. Vedere la figura 8.



AVVERTENZA

ASSICURARSI CHE
QUESTE GAMBE P4A SIANO
IN POSIZIONE STABILE A 90°

FIGURA 8

PASSO 9

Fissare l'estremità del tubo della gamba a U sotto il tavolo alla staffa del tubo di supporto (P4E) con bullone H5, rondella H12 e dado H4. Vedere la figura 9; ripetere la stessa procedura di assemblaggio per l'altra estremità della gamba a U.

NOTA:

L'IMMAGINE DI ASSEMBLAGGIO
MOSTRATA DI SEGUITO È PARZIALMENTE
SOTTO IL PIANO DEL TAVOLO




FIGURA 9

FASE 10

Fissare il tubo di collegamento piatto P3A con il foro lontano dall'estremità al montante verticale della gamba (P4A) e alla gamba a U (P1) con il bullone H1 e la boccola H3, la boccola H2 e il dado H4, come mostrato nella figura 10. Ripetere la stessa procedura di assemblaggio per l'altra estremità del tubo.




FIGURA 10

FASE 11

Posizionare altri 2 pz di piano tavolo P4 sull'altro lato della gamba a U upperiore.
(Nota: assicurarsi che la gamba sia in posizione stabile), vedere figura 10;

FASE 12

Fissare l'estremità del tubo della gamba a U sotto il tavolo alla staffa
del tubo P4E con il bullone H5, la rondella H12 e il dado H4.
Vedere figura 10;
Ripetere la stessa procedura di montaggio per l'altra estremità della gamba.

NOTA:

L'IMMAGINE DI MONTAGGIO
MOSTRATA DI SEGUITO È PARZIALMENTE
SOTTO IL PIANO DEL TAVOLO




FIGURA 11

PASSO 12

Fissare il tubo di collegamento piatto P3A con il foro rivolto lontano dall'estremità al tubo della gamba verticale P44 con bullone H1, boccola H3, boccola H2 e dado H4. Vedere figura 11;

Ripetere lo stesso processo di assemblaggio per l'altra estremità del tubo.




FIGURA 12

FASE 13

Fissare la staffa del montante della rete H14 come mostrato di seguito.
Vedere la figura 13;




FIGURA 13

FASE 14

Assemblare il montante della rete H14 al piano del tavolo come mostrato di seguito.
Vedere la figura 14;




FIGURA 14

PASSO 15

Fissare la rete H15 al supporto della rete H14 come mostrato di seguito. Consultare la figura 15; è possibile regolare e fissare la staffa a L del supporto della rete per adattarla alla rete.





FIGURA 15

PASSO 16

Assemblare la staffa di fissaggio (H10) sulla scheda tramite la vite H7 e la rondella H13.



LA STAFFA DEVE ESSERE ASSEMBLATA SU ENTRAMBI I LATI, VEDERE L'IMMAGINE





FIGURA 16

ISTRUZIONI PER L'APERTURA E LA CHIUSURA

ATTENZIONE

ESERCITATE LA MASSIMA CAUTELA DURANTE L'APERTURA/CHIUSURA DEL TAVOLO. AI BAMBINI NON È CONSENTITO APRIRE/CHIUDERE IL TAVOLO. UN USO IMPROPRIO E ABUSO POSSONO CAUSARE GRAVI LESIONI O DANNI. NON SALIRE, STARE IN PIEDI O SALTARE SUL TAVOLO. L'UMIDITÀ E LA CONDENSAZIONE DANNEGGERRANNO LA SUPERFICIE DI GIOCO DI QUESTO TAVOLO. CONSERVARE IN LUOGO INTERNO ASCIUTTO.

PER CHIUDERE;
1. RIMUOVERE LA RETE E I PALI DELLA RETE DAL TAVOLO;
2. SOLLEVARE LA METÀ DEL TAVOLO SENZA PALI DELLA RETE FINO AL PUNTO CENTRALE. QUINDI CONTINUARE A SOLLEVARE FINO ALLA CHIUSURA;
3. INSERIRE IL PERNO DI BLOCCAGGIO NEL FORO DEL TUBO DI COLLEGAMENTO DELLA GAMBA E A "U"; ASSICURARSI CHE LA SFERA IN ACCIAIO DEL PERNO DI BLOCCAGGIO PASSI ATTRAVERSO ENTRAMBI I TUBI;
4. SOLLEVARE L'ALTRA METÀ DEL TAVOLO NELLO STESSO MODO.




LA CINGHIA DEVE ESSERE MONTATA SU ENTRAMBI I LATI, VEDI FIGURA

SPOSTAMENTO:
1. ASSICURARSI CHE IL PERNO DI BLOCCAGGIO SIA INSERITO NEL FORO DEI DUE TUBI DELLE GAMBE E CHE IL BOTTONE SULLA CINGHIA DI RITENUTA SIA RIVOLTO VERSO L'ALTO;
2. RILASCIARE IL FRENO DELLE RUOTE DELLE GAMBE;
3. OGNI ADULTO SULLE DUE ESTREMITÀ DEL TAVOLO SPINGA IL TAVOLO NELLA STESSA DIRECIONE.

AVVERTENZA: SPOSTARE IL TAVOLO SENZA RILASCIARE IL FRENO DELLE RUOTE PUÒ DANNEGGIARE LE RUOTE.

PER APRIRE:



PER APRIRE:

1) RILASCIARE LA CINGHIA DI FISSAGGIO E RIMUOVERE IL FERMO;
   TENENDO FERMO IL BORDO SUPERIORE DEL TAVOLO COME INDICATO.
2) ESTRARRE IL TELAIO DELLE GAMBE TENENDO LA TRAVERSA COME INDICATO.
   LENTAMENTE CONSENTIRE AL PIANO DEL TAVOLO DI RUOTARE VERSO IL
   BASSO FINO A POSARSI CORRETTAMENTE SUL PAVIMENTO.
3) I TAVOLI SU ENTRAMBI I LATI DEVONO ESSERE ABBASSATI CONTEMPORANEAMENTE,
   ALTRIMENTI I TAVOLI SU ENTRAMBI I LATI POTREBBERO RISULTARE NON ALLINEATI.

PT

⚠ AVISO

NÃO MONTE OU UTILIZE ESTA MESA SEM LER ESTE MANUAL.
ESTA MESA É APENAS PARA UTILIZAÇÃO RECREATIVA DOMÉSTICA, NÃO PARA UTILIZAÇÃO COMERCIAL.
É NECESSÁRIA A SUPERVISÃO DE UM ADULTO QUANDO AS CRIANÇAS ESTIVEREM A JOGAR.

ATENÇÃO

ESTA É UMA MESA DE JOGO. NÃO SE SENTE, NÃO SE APOIE, NÃO ANDE NEM SALTE SOBRE A MESA, O INCUMPRIMENTO DESTA ATENÇÃO PODE RESULTAR EM FERIMENTOS PESSOAIS E DANOS MATERIAIS!

ESTA MESA TEM DE SER MANTIDA EM INTERIORES PARA EVITAR DANOS NA SUPERFÍCIE DE JOGO. A HUMIDADE E AS ALTERAÇÕES EXTREMAS DE TEMPERATURA QUE OCORREM EM PÁTIOS, GARAGENS OU ÁREAS SEMELHANTES PODEM CAUSAR EMPENAMENTO, INCHAÇO, FENDILHAÇÃO OU FORMAÇÃO DE BOLHAS NA MADEIRA.

PISOS DESNIVELADOS:

SE A MESA NÃO PARECER NIVELADA, PROVAVELMENTE PORQUE O PISO NÃO ESTÁ NIVELADO. MOVA A MESA ALGUNS CENTÍMETROS (COLOQUE A MESA NA POSIÇÃO DE JOGO) EM DIFERENTES DIREÇÕES PARA ENCONTRAR A MELHOR LOCALIZAÇÃO PARA A MESA.
SE O PISO ESTIVER EXTREMAMENTE DESNIVELADO, A MESA PODE NÃO JOGAR OU FUNCIONAR CORRETAMENTE. SE A MESA ESTIVER ALTA NO CENTRO, COLOQUE UMA CALÇA POR BAIXO DAS PERNAS EXTERIORES OU AJUSTE A ALTURA DAS QUATRO RODAS DAS PERNAS.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO:

A SUPERFÍCIE DE JOGO DA MESA PODE SER AFETADA POR CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS, OU SEJA, TANTO PELA TEMPERATURA COMO PELA HUMIDADE. ISSO PODE CAUSAR UMA LIGEIRA DEFORMAÇÃO OU DISTORÇÃO À MEDIDA QUE A TAMPA SE EXPANDE OU CONTRAI. ISTO É NORMAL E NÃO DEVE SER MOTIVO DE PREOCUPAÇÃO, POIS NÃO COMPROMETE O VALOR DE JOGO OU A UTILIDADE DA MESA. PARA AJUDAR A MINIMIZAR ESTE PROBLEMA, ARMAZENE A MESA NA POSIÇÃO DOBRADA NUM LOCAL SECO QUANDO NÃO ESTIVER A SER UTILIZADA.

ARMAZENAMENTO DA SUA MESA:

ESTA MESA DEVE SER ARMAZENADA EM INTERIORES PARA EVITAR DANOS NA SUPERFÍCIE DE JOGO, HUMIDADE E ALTERAÇÕES EXTREMAS DE TEMPERATURA, QUE OCORREM EM PÁTIOS, GARAGENS OU ÁREAS SEMELHANTES PODEM CAUSAR EMPENAMENTO, INCHAÇO, FENDILHAÇÃO OU FORMAÇÃO DE BOLHAS NA MADEIRA.
QUANDO A SUA MESA NÃO ESTIVER A SER UTILIZADA, ESTA DEVE SER DOBRADA E ARMAZENADA NUM LOCAL SECO.

LIMPEZA DA SUA MESA:

PARA LIMPAR A SUA MESA, UTILIZE APENAS UM PANO MACIO HUMEDICIDO E NÃO MOLHADO.
PARA EVITAR DANOS NA SUPERFÍCIE DE JOGO DA SUA MESA, NÃO UTILIZE QUAISQUER PRODUTOS QUÍMICOS, ABRASIVOS OU DE LIMPEZA NA SUPERFÍCIE DE JOGO.
LUBRIFIQUE PERIODICAMENTE TODAS AS PEÇAS MÓVEIS, INCLUINDO PONTOS DE PIVOTAMENTO, PARA GARANTIR ABERTURA E FECHO SUAVES. RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE UM LUBRIFICANTE LIGEIRO, COMO WS-40.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

Chave de parafusos Phillips - **Não incluída**

Chave de parafusos de cabeça chata (standard) - **Não incluída**

Chave Allen - **Não incluída**

CUIDADO !

Aparafusadoras elétricas podem ser úteis durante a montagem; no entanto, defina um binário baixo e utilize com a máxima precaução.



DICAS DE MONTAGEM:

1- Leia atentamente as instruções e siga todas as instruções de montagem, operação ou segurança corretamente e por ordem para evitar danos ou ferimentos. Para a montagem, são necessárias, pelo menos, duas pessoas adultas.
2- Algumas figuras ou desenhos poderão não ser exatamente iguais ao seu produto. Leia e compreenda o texto antes de começar cada passo de montagem.

AVISO IMPORTANTE!

1- Este produto destina-se apenas a utilização INTERIOR.
2- Não se sente, nem suba ou apoie sobre a mesa de jogo.
3- Não arraste a mesa quando a deslocar para evitar danos nas pernas.
4- Utilize apenas produtos de polimento de móveis em spray para limpar as superficies exteriores da mesa de jogo.
5- Este não é um brinquedo infantil; é necessária a supervisão de um adulto quando as crianças estiverem a jogar este jogo.

CUIDADO !

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

AVISO: Montagem por um adulto obrigatória.



Necessários adultos fortes



Manter as crianças fora da área de montagem




Manter afastado de animais de estimação






Não utilizar nem guardar o produto no exterior.
Apenas para utilização em interiores.
Não utilizar em condições de humidade.









DETALHES DA EMBALAGEM: TOTAL 2 CAIXAS

CAIXA-1/2






	P41	TAMPO DA MESA	2PEÇAS
	P1	TUBO DA PERNA EM “U”	1PEÇA
	P3B	TUBO QUADRADO	1PEÇA
	P4A1	TUBO DA PERNA	4PEÇAS
	P4A2	TUBO DE LIGAÇÃO DA PERNA	2PEÇAS



CAIXA-2/2

	P42	TAMPO DA MESA	2PEÇAS
	P1	TUBO DA PERNA EM “U”	1PEÇA
	P3A	TUBO DE LIGAÇÃO	4PEÇAS
	P4B	TUBO DE SUPORTE DO TAMPO	4PEÇAS
	P5	PLACA DE LIGAÇÃO DO TAMPO	4PEÇAS
	P4D	CANTO DE PLÁSTICO	8PEÇAS
	P4D1	PONTEIRA 25*25MM (Pré-montada)	16PEÇAS
	P4D2	PONTEIRA 10*25MM (Pré-montada)	8PEÇAS
	P4E	SUPORTE DO TUBO DE SUPORTE (Pré-montado)	16PEÇAS
	P4C	TUBO DE SUPORTE DO TAMPO (Pré-montado)	4PEÇAS





	H9-N	RODA DE APOIO	4PCS
	H10	CORREIA DE FIXAÇÃO	1SET
	H11	PARAFUSO AJUSTÁVEL	4PCS
	H14	POSTE DA REDE	2PCS
	H15	REDE	1PC
	H1	PARAFUSO 6x65MM	8PCS
	H2	BUCHA	8PCS
	H3	BUCHA	8PCS
	H4	PORCA DE BLOQUEIO (M6)	16PCS
	H5	PARAFUSO 6x45MM	8PCS
	H6	PINO DE BLOQUEIO	2PCS
	H12	ANILHA	16PCS
	H7	PARAFUSO 4x10MM	18PCS
	H13	ANILHA	2PCS
	H16	PARAFUSO, PORCA 8x35MM	12PCS
	H8	PARAFUSO M3x29MM (28PCS pré-montadas)	60PCS
	H7A	PARAFUSO 4x12MM (pré-montadas)	64PCS
	H17	FERRAMENTAS	2PCS

LISTA DE PEÇAS

	P41	TAMPO DA MESA	2PCS
	P42	TAMPO DA MESA	2PCS
	P1	TUBO DA PERNA EM "U"	2PC
	P3A	TUBO DE LIGAÇÃO	4PCS
	P3B	TUBO QUADRADO	1PC
	P4A1	TUBO DA PERNA	4PCS
	P4A2	TUBO DE LIGAÇÃO DA PERNA	2PCS
	P4B	TUBO DE SUPORTE DO TAMPO DA MESA	4PCS
	P5	PLACA DE LIGAÇÃO DO TAMPO DA MESA	4PCS
	P4D	CANTO DE PLÁSTICO	8PCS
	P4D1	TAMPA DE EXTREMIDADE 25*25MM (Pré-montada)	16PCS
	P4D2	TAMPA DE EXTREMIDADE 10*25MM (Pré-montada)	8PCS
	P4E	SUPORTE DO TUBO DE SUPORTE (Pré-montado)	16PCS
	P4C	TUBO DE SUPORTE DO TAMPO DA MESA (Pré-montado)	4PCS
	H9-N	RODA DA PERNA	4PCS
	H10	CORREIA DE FIXAÇÃO	1SET

	H11	PARAFUSO AJUSTÁVEL	4PCS
	H14	POSTE DA REDE	2PCS
	H15	REDE	1PC

LISTA DE FERRAGENS

	H1	PARAFUSO 6x65MM	8PCS
	H2	BUCHA	8PCS
	H3	BUCHA	8PCS
	H4	PORCA DE BLOQUEIO (M6)	16PCS
	H5	PARAFUSO 6x45MM	8PCS
	H6	PINO DE BLOQUEIO	2PCS
	H12	ANILHA	16PCS
	H7	PARAFUSO 4x10MM	18PCS
	H13	ANILHA	2PCS
	H16	PARAFUSO, PORCA 8x35MM	12PCS
	H8	PARAFUSO M3x29MM (28PCS pré-montados)	60PCS
	H7A	PARAFUSO 4x12MM (Pré-montados)	64PCS
	H17	FERRAMENTAS	2PCS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

AVISO

(1) LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, UTILIZAÇÃO E DE SEGURANÇA COM ATENÇÃO.
(2) A MONTAGEM SERÃ MAIS FÃCIL E RÃPIDA SE UMA TERCEIRA PESSOA ESTIVER DISPONÍVEL PARA O AJUDAR.

PASSO 1

Coloque as quatro tampas de mesa P4 da mesa de ténis de mesa viradas para baixo sobre uma superfície limpa e plana. Consulte a figura 1. Retire todas as peças da caixa e compare com o diagrama de peças.

NÃO SE APOIE NEM PISE NAS 4 TAMPAS DE MESA DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM.

Nota: Não deixe qualquer espaço ou folga entre os 4 painéis da tampa de mesa. Certifique-se de que todas as arestas ficam bem encostadas umas às outras, conforme mostrado na figura 1.

ATENÇÃO: monte primeiro a tampa de extremidade (P4D) com o tubo de suporte da tampa de mesa (P4C) e depois passe para o passo seguinte.




FIGURA 1

PASSO 2

Fixe dois tubos de suporte do tampo da mesa P4B em duas extremidades dos tampos da mesa P4 com o parafuso H8.
Consulte a figura 2.




FIGURA 2

PASSO 3

Fixe mais dois tubos de suporte do tampo da mesa P4B com o parafuso H8,
Consulte a figura 3.
Nota : Dois tubos de suporte do tampo da mesa P4B devem ligar com o tubo de suporte do tampo da mesa P4C pré-montado na vertical.




FIGURA 3

PASSO 4

Fixe a placa de ligação de tampo P5 na linha média transversal de cada dois tampos de mesa P4 com o parafuso H7 na área especificada. Consulte a figura 4 .




FIGURA 4

PASSO 5

Ligue o tubo de ligação de pernas P4A2 aos tubos de pernas P4A1 com o parafuso e porca H16. Consulte a figura 5 .




FIGURA 5

PASSO 6

Fixe os tubos das pernas P4A1 e o suporte do tubo P4E com o parafuso H5, a anilha H12 e a porca H4.

Consulte a figura 6.

Monte H11 em P4A1.




FIGURA 6

PASSO 7

Ligue o tubo quadrado P3B ao tubo da perna em U P1 com o parafuso H16, e coloque ambas as pernas em U na posição vertical. Consulte a figura 7.




FIGURA 7


MONTAR H9-N EM P1

AVISO

OS TAMPOS DA MESA SÃO PESADOS, NÃO TENTE MONTAR SOZINHO.

PASSO 8

Coloque 2 peças do tampo da mesa P4 na parte superior da perna em U.
Certifique-se de que a mesa fique na posição estável (P4A1) ao ser montada.
Peça a um adulto que o ajude a fixar o outro lado das duas pernas em U até concluir o passo 8.
Consulte a figura 8 .



AVISO

CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTAS PERNAS P4A ESTÃO NUMA POSIÇÃO ESTÁVEL A 90°

FIGURA 8

PASSO 9

Fixe a extremidade do tubo da perna em U por baixo da mesa ao suporte do tubo (P4E) com o parafuso H5, a anilha H12 e a porca H4. Consulte a figura 9; Repita o mesmo processo de montagem para a outra extremidade da perna em U.

NOTA:

A IMAGEM DE MONTAGEM APRESENTADA É PARCIALMENTE POR BAIXO DO TAMPO DA MESA




FIGURA 9

PASSO 10

Fixe o tubo de ligação plano P3A com o orifício afastado da extremidade à perna vertical (P4A1) e ao perfil em U (P1) com o parafuso H1 e a bucha H3, porca H2 e porca H4, conforme se mostra na figura 10.
Repita o mesmo processo de montagem para a outra extremidade do tubo.




FIGURA 10

PASSO 11

Coloque mais 2 peças do tampo da mesa P4 do outro lado do perna em U superior.
(Nota: Certifique-se de que o perna está numa posição estável.),
ver figura 10;

PASSO 12

Fixe a extremidade do tubo da perna em U por baixo da mesa ao suporte do tubo P4E com o parafuso H5, anilha H12 e porca H4.
Consulte a figura 10;
Repita o mesmo processo de montagem para a outra extremidade da perna.

NOTA:

A IMAGEM DE MONTAGEM
APRESENTADA ABAIXO É PARCIALMENTE
POR BAIXO DO TAMPO DA MESA




FIGURA 11

PASSO 12

Fixe o tubo de ligação plano P3A com o orifício virado para longe da extremidade ao tubo da perna vertical P4A com o parafuso H1, casquilho H3, casquilho H2 e porca H4. Consulte a figura 11;

Repita o mesmo processo de montagem para a outra extremidade do tubo.




FIGURA 12

PASSO 13 Fixe o suporte do poste de rede H14 conforme mostrado abaixo. Consulte a figura 13;




FIGURA 13

PASSO 14 Monte o poste de rede H14 no tampo da mesa conforme mostrado abaixo. Consulte a figura 14;




FIGURA 14

PASSO 15 Fixe a rede H15 ao poste da rede H14 conforme mostrado abaixo. Ver figura 15;
Pode ajustar e fixar o suporte em L do poste da rede para se adaptar à rede.





FIGURA 15

PASSO 16 Monte a correia de fixação (H10) na estrutura com o parafuso H7 e a anilha H13.



A CORREIA DE FIXAÇÃO DEVE SER MONTADA EM AMBOS OS LADOS, VER IMAGEM





FIGURA 16

INSTRUÇÕES DE ABERTURA E DE FECHO

ATENÇÃO

EXERCÍCIO DE ATENÇÃO NA ABERTURA/FECHO DA MESA. AS CRIANÇAS PEQUENAS NÃO DEVEM ABRIR/FECHAR A MESA. A UTILIZAÇÃO INDEVIDA E O USO INCORRETO PODEM RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES OU DANOS. NÃO SUBA, NEM FIQUE DE PÉ, NEM SALTE SOBRE A MESA. A HUMIDADE E A CONDENSAÇÃO DANIFICARÃO A SUPERFÍCIE DA MESA. ARMAZENE EM LOCAL SECO E INTERIOR.

PARA FECHAR:
1. RETIRAR A REDE E OS POSTES DA REDE DA MESA;
2. LEVANTAR CADA METADE DA MESA SEM OS POSTES DA REDE ATÉ AO PONTO MÉDIO. DEPOIS CONTINUAR A LEVANTAR ATÉ FECHAR;
3. INSERIR A CAVILHA DE BLOQUEIO NO ORIFÍCIO DO TUBO DE LIGAÇÃO DA PERNA E NO TUBO EM U DA PERNA;
CERTIFIQUE-SE DE QUE A ESFERA DE AÇO NA CAVILHA DE BLOQUEIO PASSA POR AMBOS OS TUBOS;
4. LEVANTAR A OUTRA METADE DA MESA DA MESMA FORMA.




A CINTA DEVE SER MONTADA EM AMBOS OS LADOS, CONFORME A IMAGEM

PARA TRANSPORTAR:
1. CERTIFIQUE-SE DE QUE A CAVILHA DE BLOQUEIO ESTÁ INSERIDA NO ORIFÍCIO DOS DOIS TUBOS DAS PERNAS E QUE O BOTÃO DA CINTA ESTÁ VIRADO PARA CIMA,
2. LIBERTAR OS TRAVÕES DAS RODAS DAS PERNAS.
3. DEVE HAVER UM ADULTO EM CADA EXTREMIDADE DA MESA A EMPURRÁ-LA NA MESMA DIREÇÃO.

AVISO: TRANSPORTAR A MESA SEM LIBERTAR OS TRAVÕES DAS RODAS PODE DANIFICAR AS RODAS.

PARA ABRIR:



PARA ABRIR:

1) LIBERTE A FITA DE FIXAÇÃO E RETIRE O BLOQUEIO;
   MANTENDO A BORDA SUPERIOR DA MESA COMO MOSTRADO.
2) PUXE O ESTRADO LATERAL PARA FORA, SEGURANDO NA BARRA TRANSVERSAL COMO MOSTRADO.
   BAIXE LENTAMENTE A TAMPA DA MESA PARA RODAR PARA BAIXO ATÉ QUE A ESTRUTURA DE PERNAS FIQUE BEM APOIADA NO CHÃO.
3) AS MESAS EM AMBOS OS LADOS DEVEM SER COLOCADAS EM BAIXO AO MESMO TEMPO, CASO CONTRÁRIO, AS MESAS EM AMBOS OS LADOS PODEM FICAR DESNIVELADAS.

RO

⚠ AVERTISMENT

NU ASAMBLAŢI ŞI NU UTILIZAŢI ACEASTĂ MASĂ FĂRĂ A CITI ACEST MANUAL.
ACEASTĂ MASĂ ESTE DESTINATĂ DOAR UZULUI RECREATIV ÎN LOCUINȚĂ,
NU PENTRU UZ COMERCIAL.
SUPRAVEGHEREA UNUI ADULT ESTE NECESARĂ CÂND COPIIII SE JOACĂ.

ATENȚIE

ACEASTA ESTE O MASĂ DE JOCURI. NU STAȚI, NU STAȚI ÎN PICIOARE, NU VĂ SPRIJINIȚI, NU MERGEŢI SAU NU SĂRIŢI PE MASĂ, NERESPECTAREA ACESTUI AVERTISMENT POATE PROVOCA VĂTĂMĂRI CORPORALE ŞI DAUNE MATERIALE!

ACEASTĂ MASĂ TREBUIE ŢINUTĂ ÎN INTERIOR PENTRU A PREVENI DETERIORAREA SUPRAFEŢEI DE JOC. UMEZEALA ŞI SCHIMBĂRILE EXTREME DE TEMPERATURĂ CARE APAR PE TERASE, ÎN GARAJE SAU ÎN ZONE SIMILARE POT PROVOCA DEFORMĂRI, UMFLĂTURI, CRĂPĂTURI SAU VEZICULARE ALE LEMNULUI.

PODEAUA NU ESTE NIVELATĂ:
DACĂ MASA NU PARE NIVELATĂ, ESTE PROBABIL CA PODEAUA SĂ NU FIE NIVELATĂ. DEPLASAŢI MASA CĂŢIVA CENTIMETRI (PUNEŢI MASA ÎN POZIŢIE DE JOC) ÎN DIFERITE DIRECŢII PENTRU A CĂSI CEA MAI BUNĂ LOCAŢIE PENTRU MASĂ. DACĂ PODEAUA ESTE EXTREM DE DENIVELATĂ, MASA POATE FUNCŢIONA NECORESPUNZĂTOR SAU NU POATE FI UTILIZATĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR. DACĂ MASA ESTE RIDICATĂ ÎN PARTEA CENTRALĂ, AŞAŢI O SIMĂ SUB PICIORUL EXTERIOR, SAU REGLAȚI ÎNĂLȚIMEA ROȚIȚEI CELUI DE-AL PATRULEA PICIOR.

ÎNGRIJIREA ŞI ÎNTREŢINEREA:
SUPRAFAŢA DE JOC A MESEI POATE FI AFECTATĂ DE CONDIŢIILE ATMOSFERICE, CEEA CE ÎNSEAMNĂ ATÂT TEMPERATURA, CÂT ŞI UMIDITATEA. ACEASTA POATE PROVOCA O UŞOARĂ CEDARE SAU DEFORMIRE PE MĂSURĂ CE SUPRAFAŢA SE EXTINDE SAU SE CONTRACTĂ. ACEST LUCRU ESTE NORMAL ŞI NU TREBUIE SĂ SUSCITE PREOCUPĂRI, DEOARECE NU AFECTEAZĂ VALOAREA DE UTILIZARE SAU DE JOC A MESEI. PENTRU A REDUCE ACEASTĂ PROBLEMĂ, DEPOZITAŢI MASA ÎN POZIŢIE PLIATĂ ÎNTR-UN LOC USCAT ATUNCI CÂND NU O UTILIZAŢI.

DEPOZITAREA MESEI DVS.:
ACEASTĂ MASĂ TREBUIE DEPOZITATĂ ÎN INTERIOR PENTRU A PREVENI DETERIORAREA SUPRAFEŢEI DE JOC. UMEZEALA ŞI SCHIMBĂRILE EXTREME DE TEMPERATURĂ CARE APAR PE TERASE, ÎN GARAJE SAU ÎN ZONE SIMILARE POT PROVOCA DEFORMĂRI, UMFLĂTURI, CRĂPĂTURI SAU VEZICULARE ALE LEMNULUI.
CÂND MASA DVS. NU ESTE UTILIZATĂ, ACEASTA TREBUIE PLIATĂ ŞI DEPOZITATĂ ÎNTR-UN LOC USCAT.


CURĂŢAREA MESEI:
PENTRU A CURĂŢA MASA UTILIZAŢI DOAR O CÂRPĂ MOALE UMEDĂ, NU UDAŢI.
PENTRU A PREVENI DETERIORAREA SUPRAFEŢEI DE JOC A MESEI NU UTILIZAŢI SUBSTANȚE CHIMICE, ABRASIVE SAU PRODUSE DE CURĂȚARE.
LUBRIFIAŢI PERIODIC TOATE PIESELE MOBILE, INCLUSIV PUNCTELE DE ROTIRE, PENTRU A ASIGURA O DESCHIDERE ŞI ÎNCHIDERE UŞOARĂ. SE RECOMANDĂ UN LUBRIFIANT UŞOR, PRECUM WS-40.

INSTRUMENTE NECESARE:

Şurubelniţă Phillips - **Nu este inclusă**

Şurubelniţă standard (cu cap plat) - **Nu este inclusă**

Cheie Allen - **Nu este inclusă**



ATENŢIE ! Şurubelniţele electrice pot fi utile în timpul asamblării; totuşi, vă rugăm să setaţi un cuplu redus şi să folosiţi o precauţie extremă.

SFATURI DE ASAMBLARE:

1- Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile şi să respectaţi toate instrucţiunile de asamblare, operare sau siguranţă corespunzător, în ordiena corectă, pentru a evita deteriorarea sau vătămarea. Pentru asamblare, sunt necesari cel puţin doi adulţi.

2- Este posibil ca unele figuri sau desene să nu semene exact cu produsul dvs. Vă rugăm să citiţi şi să înţelegeţi textul înainte de a începe fiecare pas de asamblare.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ!

1 - Acest produs este destinat exclusiv utilizării în INTERIOR.

2 - Vă rugăm să NU vă aşezaţi, să NU vă urcaţi şi să NU vă sprijiniţi pe masa de joc.

3 - Vă rugăm să NU trageţi masa atunci când o mutaţi pentru a evita deteriorarea picioarelor.

4 - Utilizaţi doar produse de lustruit pentru mobilier pentru a curăţa suprafeţle exterioare ale mesei de joc.

5 - Acesta nu este o jucărie pentru copii; este necesară supravegherea unui adult când copiii se jaacă acest joc.

ATENŢIE !

Modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabliă pentru conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza echipamentul.

AVERTISMENT: Este necesară asamblarea de către adulţi.



Sunt necesari adulţi puternici



Fără copii în zona de asamblare




A nu se lăsa la îndemăna animalelor de companie






A nu se utiliza sau păstra produsul în exterior. Doar pentru utilizare în interior. Fără condiţii umede/umiditate.







DETALII AMBALARE: TOTAL 2 CUTII

CUTIA-1/2







	P41	BLATUL MESEI	2 BUC.
	P1	TUB PENTRU PICIOR „U"	1 BUC.
	P3B	TUB PĂTRAT	1 BUC.
	P4A1	TUB PENTRU PICIOR	4 BUC.
	P4A2	TUB DE CONECTARE PENTRU PICIOR	2 BUC.



CUTIA-2/2

	P42	BLATUL MESEI	2 BUC.
	P1	TUB PENTRU PICIOR „U"	1 BUC.
	P3A	TUB DE CONECTARE	4 BUC.
	P4B	TUB DE SUPORT PENTRU BLATUL MESEI	4 BUC.
	P5	PLAÇĂ DE CONECTARE PENTRU BLATUL MESEI	4 BUC.
	P4D	COLȚAR DIN PLASTIC	8 BUC.
	P4D1	CAPĂT 25*25MM (Preasamblat)	16 BUC.
	P4D2	CAPĂT 10*25MM (Preasamblat)	8 BUC.
	P4E	SUPORT PENTRU TUBUL DE SUPORT (Preasamblat)	16 BUC.
	P4C	TUB DE SUPORT PENTRU BLATUL MESEI (Preaɪsemblat)	4 BUC.




	H9-N	ROATĂ PENTRU PICIOARE	4BUC
	H10	CHINGĂ DE PRINDERE	1SET
	H11	ŞURUB REGLABIL	4BUC
	H14	STÂLP PENTRU PLASĂ	2BUC
	H15	PLASĂ	1BUC
	H1	ŞURUB 6x65MM	8BUC
	H2	BUCSĂ	8BUC
	H3	BUCSĂ	8BUC
	H4	PIULIŢĂ DE BLOCARE (M6)	16BUC
	H5	ŞURUB 6x45MM	8BUC
	H6	ŞTIFT DE BLOCARE	2BUC
	H12	ŞAIBĂ	16BUC
	H7	ŞURUB 4x10MM	18BUC
	H13	ŞAIBĂ	2BUC
	H16	ŞURUB, PIULIŢĂ 8x35MM	12BUC
	H8	ŞURUB M3x29MM (28BUC preasamblate)	60BUC
	H7A	ŞURUB 4x12MM (Preasamblate)	64BUC
	H17	UNELTE	2BUC

LISTA DE PIESE

	P41	BLAT DE MASĂ	2BUC
	P42	BLAT DE MASĂ	2BUC
	P1	TUB PICIOR ÎN FORMĂ „U"	2BUC
	P3A	TUB DE CONECTARE	4BUC
	P3B	TUB PĂTRAT	1BUC
	P4A1	TUB PICIOR	4BUC
	P4A2	TUB DE CONECTARE A PICIORULUI	2BUC
	P4B	TUB DE SUPORT PENTRU BLAT	4BUC
	P5	PLACĂ DE CONECTARE A BLATULUI	4BUC
	P4D	COLȚAR DIN PLASTIC	8BUC
	P4D1	CAPĂT 25*25MM (Preasamblat)	16BUC
	P4D2	CAPĂT 10*25MM (Preasamblat)	8BUC
	P4E	SUPORT PENTRU TUB BE SUPORT (Preasamblat)	16BUC
	P4C	TUB DE SUPORT PENTRU BLAT (Preasamblat)	4BUC
	H9-N	ROATĂ PENTRU PICIOR	4BUC
	H10	CUREA DE FIXARE	1SET

	H11	ŞURUB REGLABIL	4PCS
	H14	STÂLP PENTRU FILEU	2PCS
	H15	FILEU	1PC

LISTA PIESELOR DE FERRAMENTĂ

	H1	ŞURUB 6x65MM	8PCS
	H2	BUCŞĂ	8PCS
	H3	BUCŞĂ	8PCS
	H4	PIULIŢĂ DE BLOCARE (M6)	16PCS
	H5	ŞURUB 6x45MM	8PCS
	H6	ŞTIFT DE BLOCARE	2PCS
	H12	ŞAIBĂ	16PCS
	H7	ŞURUB 4x10MM	18PCS
	H13	ŞAIBĂ	2PCS
	H16	ŞURUB, PIULIŢĂ 8x35MM	12PCS
	H8	ŞURUB M3x29MM (28PCS pre-asamblate)	60PCS
	H7A	ŞURUB 4x12MM (Pre-asamblate)	64PCS
	H17	UNELTE	2PCS

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

AVERTISMENT

(1) CITIȚI CU ATENȚIE ŞI URMAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE DE ASAMBLARE, UTILIZARE ŞI SIGURANȚĂ.
(2) ASAMBLAREA VA FI MAI UŞOARĂ ŞI MAI RAPIDĂ DACĂ A TREIA PERSOANĂ ESTE DISPONIBILĂ SĂ VĂ AJUTE.

PASUL 1

Aşezaţi cele patru blaturi de masă P4 ale mesei de tenis cu faţa în jos pe o suprafaţă plană şi curată. Consultaţi figura 1. Scoateţi toate piesele din cutie şi potriviţi-le cu diagrama pieselor.

NU VĂ URCAȚI PE CELE 4 PIESE ALE BLATULUI ŞI NU MERGEȚI PE ELE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ASAMBLARE.

Notă: Nu lăsaţi niciun spaţiu sau gol între cele 4 panouri ale blatului.
Asiguraţi-vă că toate marginile sunt strâns lipite unele de altele, aşa cum se arată în figura 1.

ATENȚIE: asamblaţi mai întâi capacul de capăt (P4D) cu tubul de suport pentru blatul de masă (P4C), apoi treceţi la pasul următor.





FIGURA 1



4 buc. pentru protecția colțurilor exterioare

ETAPA 2

Ataşaţi două tuburi de susţinere pentru blaturi P4B la cele două capete ale blaturilor P4 cu şurubul H8.
Consultaţi figura 2.




FIGURA 2

ETAPA 3

Ataşaţi încă două tuburi de susţinere pentru blaturi P4B cu şurubul H8, consultaţi figura 3.
Notă : Două tuburi de susţinere pentru blatui P4B trebuie conectate cu tubul de susţinere pentru blat P4C pre-asamblat în poziţie verticală.




FIGURA 3

PASUL 4

Ataşaţi placa de conectare superioară a mesei **P5** pe linia mediană transversală a fiecăror două blaturi de masă **P4** cu şurubul **H7** în zona specificată. Consultaţi figura 4.




FIGURA 4

PASUL 5

Conectaţi tubul de legătură pentru picioare **P4A2** la tuburile picioarelor **P4A1** cu şurub şi piuliţă **H16**. Consultaţi figura 5.




FIGURA 5

PASUL 6

Ataşaţi tuburile picioarelor P4A1 şi suportul de prindere a tubului de suport P4E cu şurubul H5, şaiba H12, piuliţa H4.
Consultaţi figura 6.
Asamblaţi H11 pe P4A1.




FIGURA 6

ETAPA 7 Conectaţi tubul pătrat P3B la tubul în formă de U al piciorului P1 cu şurubul H16, apoi rotiţi ambele picioare în formă de U în poziţie verticală. Consultaţi figura 7.




FIGURA 7


ASAMBLAŢI H9-N PE P1

AVERTISMENT

BLATURILE DE MASĂ SUNT GRELE, NU ÎNCERCAȚI SĂ ASSAMBLAȚI SINGUR.

PASUL 8

Puneţi 2 bucăţi de blat P4 pe partea superioară a piciorului în formă de U.
Asiguraţi-vă că masa este în poziţie stabilă atunci când o asamblaţi.
Solicitaţi ajutorul unui adult pentru a ţine cealată parte a celor două picioare în formă de U pănă când aţi finalizat pasul 8.
Consultaţi figura 8.



AVERTISMENT

ASIGURAŢI-VĂ CĂ ACESTE PICIOARE P4A SUNT ÎNTR-O POZIŢIE STABILĂ DE 90°

FIGURA 8

PASUL 9

Ataşaţi capătul tubului piciorului în formă de U dedesubtul blatul mesei la suportul de fixare a tubului de susţinere (P4E) cu şurubul H5, şaiba H12 şi piuliţa H4. Consultaţi figura 9;
Repetaţi acelaşi proces de asamblare pentru celălalt capăt al piciorului în formă de U.

NOTĂ:

IMAGINEA DE ASAMBLARE
DE MAI JOS ESTE PARŢIALĂ
SUB BLATUL MESEI




FIGURA 9

PASUL 10

Ataşaţi tubul de conexiune plat P3A, cu orificiul îndepărtat de capăt, la piciorul vertical drept (P4A1) şi piciorul vertical în formă de U (P1) cu şurubul H1 şi bucşa H3, bucşa H2 şi piuliţa H4, aşa cum se arată în figura 10. Repetaţi acelaşi proces de asamblare pentru celălalt capăt al tubului.




FIGURA 10

PASUL 11

Puneţi încă alte 2 bucăţi de blat P4 pe cealaltă parte a piciorului în formă de U.
(Notă: Asiguraţi-vă că piciorul este în poziţie stabilă),
consultaţi figura 10;

PASUL 12

Ataşaţi capătul tubului piciorului în formă de U dedesubtul mesei
de suportul tubului P4E cu şurubul H5, saiba H12 şi piuliţa H4.
Consultaţi figura 10;
Repetaţi acelaşi proces de asemblare pentru celălalt capăt al piciorului.

NOTĂ:

IMAGINEA DE ASAMBLARE
DE MAI JOS ESTE
PARŢIALĂ DEDESUBTUL BLATULUI




FIGURA 11

PASUL 12

Ataşaţi tubul de conexiune plat P3A cu orificiul orientat în direcţia opusă capătului la tubul pentru picior vertical P4A folosind şurubul H1, bucşa H3, bucşa H2 şi piuliţa H4. Consultaţi figura 11;

Repetaţi aceaaşi procedură de asamblare pentru celălalt capăt al tubului.




FIGURA 12

PASUL 13

Fixaţi suportul stâlpului pentru plasă H14, aşa cum se arată mai jos.

Consultaţi figura 13;




FIGURA 13

PASUL 14

Assemblaţi stâlpul pentru plasă H14 pe placa mesei, aşa cum se arată mai jos.

Consultaţi figura 14;




FIGURA 14

PASUL 15

Ataşaţi plasa H15 la suportul pentru plasă H14, aşa cum se arată mai jos în figura 15;

Puteţi regla şi fixa suportul tip L al suportului pentru plasă astfel încât să se potrivească cu plasa.





FIGURA 15

PASUL 16 Asamblaţi cureaua de fixare (H10) pe panou cu şurubul H7 şi şaiba H13.



CUREAUA TREBUIE ASAMBLATĂ PE AMBELE PĂRŢI, VEDEŢI IMAGINEA





FIGURA 16

INSTRUCȚIUNI DE DESCHIDERE ŞI ÎNCHIDERE

ATENȚIE

ÎN TIMPUL EXERCIȚIULUI DE DESCHIDERE/ÎNCHIDERE A MĂSUȚEI. COPIILOR MICI NU LE ESTE PERMIS SĂ DESCHIDĂ/ÎNCHIDĂ MĂSUȚA. MANIPULAREA INCORRECTĂ ŞI UTILIZAREA NECRESPUNZĂTOARE POT DUCE LA VĂTĂMĂRI GRAVE SAU DAUNE, NU URCAȚI, NU VĂ RIDICAȚI ŞI NU SĂRIȚI PE MĂSUȚĂ. UMIDITATEA ŞI CONDENSUL VOR DETERIORA SUPRAFAȚA ACESTEI MĂSUȚE. DEPOZITAȚI ÎNTR-UN LOC USCAT, ÎN INTERIOR.

PENTRU ÎNCHIDERE:
1. ÎNDEPĂRTAȚI PLASA ŞI STÂLPII PLASEI DE PE MĂSUȚĂ;
2. RIDICAȚI JUMĂTATEA MĂSUȚII, FĂRĂ STĂLPII PLASEI, LA PUNCTUL DE MIJLOC. CONTINUAȚI SĂ RIDICAȚI PĂNĂ CÂND SE ÎNCHIDE;
3. INTRODUCEȚI ŞTIFTUL DE BLOCARE ÎN ORIFICIUL TUBULUI DE CONEXIUNE AL PICIORULUI ŞI AL TUBULUI PICIORULUI ÎN FORMĂ DE U; ASIGURAȚI-VĂ CĂ BILA DIN OȚEL DE PE ŞTIFTUL DE BLOCARE TRECE PRIN AMBELE TUBURI;
4. RIDICAȚI CEALALTĂ JUMĂTATE A MĂSUȚII ÎN ACELAŞI MOD.




CUREAUA AR TREBUI ASAMBLATĂ PE AMBELE LĂTURI, VEDEȚI IMAGINEA

DEPLASAREA:
1. ASIGURAȚI-VĂ CĂ ŞTIFTUL DE BLOCARE ESTE INTRODUS ÎN ORIFICIUL CELOR DOUĂ TUBURI ALE PICIOARELOR, ŞI BUTONUL PE CUREA;
2. ELIBERAȚI FRÂNA ROȚILOR PICIOARELOR.
3. CÂTE UN ADULT LA FIECARE CAPĂT AL MĂSUȚII, ÎMPINGEȚI MĂSUȚA ÎN ACEEAŞI DIRECȚIE.

AVERTISMENT: DEPLASAREA MĂSUȚII FĂRĂ ELIBERAREA FRÂNEI ROȚILOR VA DETERIORA ROȚILE.

PENTRU DESCHIDERE:



PENTRU DESCHIDERE:

1) ELIBERAŢI CUREAUA DE LEGARE ŞI ÎNDEPĂRTAŢI DISPOZITIVUL DE BLOCARE; ŢINÂND DE MARGINEA SUPERIOARĂ A MESEI, AŞA CUM ESTE ARĂTAT.
2) TRAGEŢI CADRUL PICIORULUI ÎN AFARĂ ŢINÂND DE BARA TRANSVERSALĂ, AŞA CUM ESTE ARĂTAT.
   LĂSAŢI TREPTAT BLATUL MESEI SĂ SE ROTEASCĂ ÎN JOS PÂNĂ CÂND CADRUL PICIORULUI SE AŞEAZĂ CORECT PE PODEA.
3) MESELE PE AMBELE PĂRŢI TREBUIE AŞEZATE ÎN JOS ÎN ACELAŞI TIMP, ALTFEL MESELE DE PE AMBELE PĂRŢI POT FI NEALINIATE.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


0049-0(40)-87408465


service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


0039-0249471447


clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:


+40 312294730


clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:


0034-931294512


atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
HECHO EN CHINA



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Aosom