Soozier

IN261000620V01_US_CA

A32-013V80



***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

WARNING

- Only for domestic use.
- NOT intended for: use by children, use as a seat, step, ladder, workbench or sawhorse, use as a lifting or tie-down device, use to move or transport a boat, use with any load other than a boat hull, or use as a support for any person.
- Use only on flat, level, firm ground. Maximum permitted slope: [3°]. Do not use on sand, gravel, loose chippings, soft grass, decking with gaps, a dock edge, a trailer bed, or a vehicle roof. On a smooth wet floor (painted or epoxy concrete, tiles), place an anti-slip mat under each foot.
- Do not use in strong or gusting wind. A boat on stands has been blown over in a moderate gust.
- Before loading, open the frame fully until it is at its stop and the retaining strap / webbing is taut, and confirm that the stand cannot fold back. Never load a stand that is only partly opened, or one whose strap is loose, cut or missing.

Empty the stand before folding it. Never fold, unfold, lift or carry a stand with a boat on it, and never fold a stand that is holding any load

- Removing the boat need two people, one at each end. Lift the boat vertically off both cradles at the same time.
- Fold the stands only after they are empty and dry. Keep fingers clear of the hinge.

Maintenance

- Replace any part showing the first sign of these faults — do not wait for failure.
- Use clean water, mild pH-neutral soap, a soft cloth or sponge, a soft brush for the hinge.
- Store folded, clean and dry, indoors, off the floor if possible.

AVERTISSEMENT

- Pour usage domestique uniquement.
- Ne doit PAS servir : – à un usage par des enfants; – de siège, de marchepied, d'échelle, d'établi ou de chevalet; – de dispositif de levage ou d'arrimage; – au déplacement ou au transport d'une embarcation; – au soutien de toute charge autre qu'une coque d'embarcation; – de support pour une personne.
- À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau et ferme. Pente maximale permise : 3°. Ne pas utiliser sur du sable, du gravier, des pierres concassées meubles, du gazon mou, une terrasse à planches espacées, le bord d'un quai, le plateau d'une remorque ou le toit d'un véhicule. Sur un sol lisse mouillé (béton peint ou époxydé, carrelage), placez un tapis antidérapant sous chaque pied.
- Ne pas utiliser par vent fort ou par vent en rafales. Une embarcation sur supports a déjà été renversée par une rafale modérée.
- Avant la mise en charge, déployez complètement le châssis jusqu'à sa butée, vérifiez que la sangle (courroie) de retenue est bien tendue et assurez-vous que le support ne peut pas se replier. Ne mettez jamais en charge un support qui n'est que partiellement déployé, ni un support dont la sangle est lâche, coupée ou manquante.
- Déchargez le support avant de le replier. Ne repliez, ne déployez, ne soulevez ni ne transportez jamais un support sur lequel repose une embarcation, et ne repliez jamais un support qui porte une charge quelconque.
- Le retrait de l'embarcation exige deux personnes, une à chaque extrémité. Soulevez l'embarcation à la verticale pour la dégager des deux berceaux en même temps.
- Ne repliez les supports qu'une fois ceux-ci vides et secs. Gardez les doigts éloignés de la charnière.

ENTRETIEN

- Remplacez toute pièce qui présente le moindre signe de ces défauts — n'attendez pas qu'elle cède.
- Utilisez de l'eau propre, un savon doux au pH neutre, un chiffon doux ou une éponge, et une brosse à poils souples pour la charnière.
- Rangez le support plié, propre et sec, à l'intérieur, et si possible surélevé du sol.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unitė 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

Aosom