AIYAPLAY

IN250900381V01_UK_FR_DE_IT_ES_PT_RO

344-121V00



EN_WARNING: Suitable for children of 3 years +; Max weight: 100kg.
DE_ACHTUNG: Geeignet für Kinder im Alter von 3 Jahren+; Max. Gewicht: 100kg.
FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3 ans+; Poids maximum: 100kg.
ES_ADVERTENCIA: Adecuado para los niños de 3 años+; Peso máximo: 100kg.
PT_ATENÇÃO: Adequado para crianças de 3 anos+; Peso máximo: 100kg.
IT_AVVERTENZA: Adatto a bambini di 3 anni+; Peso massimo: 100kg.
RO_AVERTISMENT: Potrivit copiilor cu vârsta între de 3 ani+; Greutate maximă: 100 kg.

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**
***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

A x10

B x10

C x 2

D x 1

E x 1

F x 1

G x 1

H x 1

I x 1

J x 1

K x 1

L x 1

M x 1

N x 1

EN

WARNING

1. Weight limit:220LBS (100kg)
2. ADULT: supervision required or serious injury and death may result.

Always need extreme caution when using the Ninja line kit. Be sure to perform MANDATORY load stress test before using the line.

3. ADULT: assembly required.

This product should be unpacked and assembled by an adult, including site and tree selection as well as the secure and proper installation.

4. Un-healthy tree hazard

Do not attach or use a tree that is not healthy, diseased or damaged. It may cause serious injury or death.

5. Do not attach your obstacles anywhere else on the line.

Installation Guide

Step 1: Determine your course height.

1. The line height should be set so that the user's feet are no more than 12 inches (31 centimeters) from the ground when hanging from the lowest ninja obstacle.

   As a starting height to set your line at, have the lowest (height) user reach out above their head as high as they can. Measure that height (from the ground to the tips of their outstretched hands) and then add an additional 24 inches(62cm) which is12 inches for clearance plus 12 inches for the ninja line sagging towards the ground with the user's weight. For example, your lowest height of ninja is 72 inches (from the ground to their outstretched finger tips),add 24 inches, and your first line height to test should be 86 inches from the ground.
2. This may take one or two adjustments to get the desired 12 inches of clearance for the ninja above the ground.

Step 2:

Wrap the tree protectors around the tree trunk.

WARNING! *Only for domestic use. This toy is intended for outdoor use.*

Not suitable for children under 3 years.

To be used under the direct supervision of an adult. Long cord, risk for strangulation! Risk of falling!

INSTALLATION INSTRUCTIONS



SET THE LINE







Insert the carabiners into the loops before tightening the slackline!







RELEASE THE LINE





Remark: Mandatory load stress test

1. Make sure all your connections are tight.
2. Do a mandatory load test on your line. Using either a 220 LBS (100kg) load or person, have them test the ninja line by suspending the weight 5 feet(152cm) from each end.
3. Keep your course clear

Bystanders should maintain a safe distance from the line 10ft (3.1m) to prevent impacts by person's jumping down from the line. If you are unsure about your health for ninja line. Please consult with your doctor before attempting.

WARNING: Possible injury or death - Remember a ninja line can be a potential danger equipment and can cause serious injury or even death. Adult supervision is recommended.







SET-UP INSTRUCTIONS:

When setting up your Rickety Bridge, you should space the ten buckles along each slack line approximately 14 inches apart, with 5 buckles along each parallel line.

Attach each red vertical rope on the Rickety Bridge assembly to each Buckle with an Auto-locking karabiner as shown. Note that all 10 vertical ropes have height adjustment hinges so you can adjust the bridge rungs to different heights for more fun, as shown below.

The weight limit for each rung is 110 lbs, so more than one child can climb on the bridge at the same time (but only one child at a time on each rung).

DISCLAIMER:

In order to prevent mildew on the wooden rungs, we recommend the Rickety Bridge be taken indoors during times of high moisture levels (ie. when it rains, snows, etc.)

Using your Ninja Line Training Course with obstacles

The course is a conditioning course: You will only improve over time. Do not expect to be able to complete it the first couple of times you try the course.

1. Have a stable, step ladder for the users to reach the first obstacle on the line in order to begin their course.
2. For the first couple of times, you may want to set the line height, so the users can be on their "tippy toes" taking some of their weight off their grips on the obstacles. This way they can get some sense of accomplishment, and give their muscles time to develop.
3. Then gradually raise the line's (and obstacle) height over time, until the users are actually suspended above the ground.
4. Once the users have mastered a certain order of obstacles, change them up! Try spacing them further apart too. Remember, you can add up to 9 obstacles on the course.
5. Be patient and enjoy your ninja line course.

FR

ATTENTION

1. Limite de poids: 220LBS (100kg)
2. ADULTE : surveillance requise, faute de quoi des blessures graves et la mort peuvent en résulter.

Il faut toujours faire preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation du kit de ligne Ninja. Assurez-vous d'effectuer un test de résistance de charge OBLIGATOIRE avant d'utiliser la ligne.

3. ADULTE : montage requis.

Ce produit doit être déballé et assemblé par un adulte, y compris le choix du site et de l'arbre ainsi que l'installation sûre et appropriée.

4. Danger pour la santé des arbres

N'attachez pas ou n'utilisez pas un arbre qui n'est pas en bonne santé, malade ou endommagé. Cela peut causer des blessures graves ou la mort.

5. N'attachez pas vos obstacles ailleurs sur la ligne.

Guide d'installation

Étape 1: Déterminez la hauteur de votre parcours.

1. La hauteur de la ligne doit être réglée de manière à ce que les pieds de l'utilisateur soient à au plus 12 pouces (31 centimètres) du sol lorsqu'il est suspendu au plus bas obstacle ninja.

Comme hauteur de départ pour régler votre ligne, demandez à l'utilisateur le plus bas (hauteur) de tendre la main au-dessus de sa tête aussi haut que possible. Mesurez cette hauteur (du sol jusqu'au bout de leurs mains tendues), puis ajoutez 24 pouces supplémentaires (62 cm), soit 12 pouces pour le dégagement et 12 pouces pour la ligne ninja s'affaissant vers le sol avec le poids de l'utilisateur. Par exemple, votre taille la plus basse de ninja est de 72 pouces (du sol au bout de ses doigts tendus), ajoutez 24 pouces et la hauteur de votre première ligne à tester doit être de 86 pouces du sol.

2. Cela peut prendre un ou deux ajustements pour obtenir les 12 pouces de dégagement souhaités pour le ninja au-dessus du sol.

Étape 2:

Enroulez les protecteurs d'arbre autour du tronc de l'arbre.

ATTENTION! *Uniquement pour un usage domestique. Ce jouet est destiné à une utilisation extérieure.*

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte. Long cordon, risque de strangulation ! Risque de chute !

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



FIXEZ LA LIGNE







Insérez les mousquetons dans les boucles avant de resserrer la slackline !





RELÂCHEZ LA LIGNE



Remarque : Essai de résistance à la charge obligatoire

1. Assurez-vous que toutes vos connexions sont étroites.
2. Faites un test de charge obligatoire sur votre ligne. À l'aide d'une charge de 220 lb (100 kg) ou d'une personne, demandez-leur de tester la ligne ninja en suspendant le poids à 5 pieds (152 cm) de chaque extrémité.
3. Gardez votre cap clair

Les passants doivent maintenir une distance de sécurité de 10 pieds (3,1 m) de la ligne pour éviter les impacts par le saut de la personne. Si vous avez des doutes sur votre santé; veuillez consulter votre médecin avant d'essayer le produit.

AVERTISSEMENT: Risque de blessure ou de décès - N'oubliez pas qu'une ligne ninja peut être un équipement potentiellement dangereux et qu'elle peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. La surveillance d'un adulte est recommandée.







INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

Lors de l'installation de votre Rickety Bridge, espacez les dix boucles le long de chaque ligne lâche d'environ 14 pouces, avec 5 boucles le long de chaque ligne parallèle. Attachez chaque corde verticale rouge de l'assemblage Rickety Bridge à chaque boucle avec un mousqueton autobloquant comme indiqué. Notez que les 10 cordes verticales ont des charnières de réglage de hauteur afin que vous puissiez ajuster les barreaux du pont à différentes hauteurs pour plus de plaisir, comme montré ci-dessous. La limite de poids pour chaque barreau est de 220 lb, donc plusieurs enfants peuvent monter sur le pont en même temps (mais un seul enfant à la fois par barreau).

AVERTISSEMENT :

Afin de prévenir la moisissure sur les barreaux en bois, nous recommandons que le Pont Branlant soit rentré à l'intérieur pendant les périodes d'humidité élevée (par ex. lorsqu'il pleut, neige, etc.).

Utilisation de votre parcours d'entraînement Ninja Line avec des obstacles

Ce parcours est un cours de conditionnement : vous ne ferez que vous améliorer avec le temps. Il est normal de ne pas réussir du premier coup le parcours.

1. Disposez d'un escabeau stable pour que les utilisateurs puissent atteindre le premier obstacle sur la ligne afin de commencer leur parcours.
2. Pour les deux premières fois, vous voudrez peut-être régler la hauteur de la ligne, afin que les utilisateurs puissent être sur la pointe des pieds et soulager une partie de leur poids sur les obstacles pour débuter doucement.
3. Augmentez ensuite progressivement la hauteur de la ligne (et de l'obstacle) au fil du temps, jusqu'à ce que les utilisateurs soient effectivement suspendus au-dessus du sol.
4. Une fois que les utilisateurs ont maîtrisé un certain ordre d'obstacles,il est possible de les changer ou de les espacer davantage. Vous pouvez ajouter jusqu'à 9 obstacles sur le parcours.
5. Soyez patient et profitez de votre parcours de ligne ninja.

DE

ACHTUNG

1. Gewichtsgrenze: 220LBS (100kg)
2. Die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen ist erforderlich oder es kann zu schweren Verletzungen und zum Tod führen.

Bitte gehen Sie bei der Verwendung des Ninja-Leinen-Kits stets mit äußerster Vorsicht vor. Bitte führen Sie vor der Verwendung der Leine unbedingt den vorgeschriebenen Belastungstest durch.

3. Die Montage durch einen Erwachsenen ist erforderlich.

Dieses Produkt sollte von einem Erwachsenen ausgepackt und zusammengebaut werden, einschließlich der Standort- und Baumauswahl sowie der sicheren und ordnungsgemäßen Installation.

4. Gefahr durch unsichere Bäume

Befestigen oder verwenden Sie keinen Baum, der nicht geeignet, krank oder beschädigt ist. Die Verwendung eines solchen Baumes kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

5. Bringen Sie Ihre Hindernisse nicht an einer anderen Stelle der Linie an.

Montageanleitung

Schritt 1: Bestimmen Sie Ihre Kurshöhe.

1. Die Seilhöhe sollte so eingestellt werden, dass die Füße des Benutzers nicht mehr als 12 Zoll (31 Zentimeter) vom Boden entfernt sind, wenn er am niedrigsten Ninja-Hindernis hängt.

   Als Starthöhe für die Einstellung Ihrer Leine sollten Sie den kleinsten Benutzer so hoch wie möglich über seinen Kopf hinausreichen lassen. Messen Sie diese Höhe (vom Boden bis zu den Spitzen ihrer ausgestreckten Hände) und fügen Sie dann weitere 24 Zoll (62 cm) hinzu, d.h. 12 Zoll für den Freiraum plus 12 Zoll für die Ninja-Leine, die mit dem Gewicht des Benutzers zum Boden durchhängt. Zum Beispiel beträgt Ihre niedrigste Höhe der Ninja-Leine 72 Zoll (vom Boden bis zu den ausgestreckten Fingerspitzen), fügen Sie 24 Zoll hinzu, und Ihre erste zu testende Leinenhöhe sollte 86 Zoll vom Boden betragen.
2. Dies kann eine oder zwei Anpassungen erfordern, um den gewünschten Abstand von 12 Zoll für den Ninja über dem Boden zu erreichen.

Schritt 2:

Wickeln Sie die Baumschützer um den Baumstamm.

ACHTUNG! *Nur für den Hausgebrauch. Dieses Spielzeug ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt.*

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Lange Schnur, Strangulationsgefahr! Sturzgefahr!

MONTAGEANLEITUNG



Montage des Seils





Führen Sie die Karabiner in die Schlaufen ein, bevor Sie das Seil festziehen!





DIE LINIE LÖSEN



Bemerkung: Obligatorische Belastungsprüfung

1. Bitte stellen Sie sicher, dass alle relevanten Verbindungen fest angezogen sind.
2. Führen Sie einen obligatorischen Belastungstest an Ihrer Leitung durch. Lassen Sie entweder mit einer Last von 220 lbs (100 kg) oder einer Person die Ninja-Leine testen, indem Sie das Gewicht 152 cm (5 Fuß) an jedem Ende aufhängen.
3. Bitte halten Sie Ihren Hindernisparcours frei

Umstehende sollten einen Sicherheitsabstand von 3,1 m (10 ft) zur Linie einhalten, um Unfälle zu vermeiden, die durch Personen verursacht werden, die von der Linie herunterspringen. Wenn Sie sich über Ihren Gesundheitszustand unsicher sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

WARNUNG: Mögliche Verletzung oder Tod - Bitte denken Sie daran, dass dieses Produkt ein potenziell gefährliches Gerät sein kann und schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen kann. Die Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.







AUFBAUANLEITUNG:

Beim Aufstellen Ihrer Wackelbrücke sollten Sie die zehn Schnallen entlang jeder Slackline in einem Abstand von etwa 35 cm zueinander anordnen, mit 5 Schnallen entlang jeder parallelen Leine. Befestigen Sie jedes rote vertikale Seil an der Wackelbrücken-Baugruppe an jeder Schnalle mit einem Autolock-Karabiner wie gezeigt. Beachten Sie, dass alle 10 vertikalen Seile höhenverstellbare Gelenke haben, sodass Sie die Sprossen der Brücke auf unterschiedliche Höhen einstellen können, um mehr Spaß zu haben, wie unten gezeigt. Die Gewichtsbegrenzung für jede Sprosse beträgt 220 lbs, sodass mehr als ein Kind gleichzeitig auf der Brücke klettern kann (jedoch jeweils nur ein Kind pro Sprosse).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Um Schimmelbildung an den Holzsprossen zu verhindern, empfehlen wir, die Wackelbrücke bei hoher Feuchtigkeit (z. B. bei Regen, Schnee usw.) ins Haus zu bringen.

Nutzung Ihres Ninja Line Trainingskurses mit Hindernissen

Dieser Kurs ist als Konditionskurs gedacht: Sie werden sich nur mit der Zeit verbessern. Bitte erwarten Sie nicht, dass Sie ihn bei den ersten paar Versuchen des Kurses abschließen können.

1. Bereiten Sie bitte eine geeignete Trittleiter vor, damit die Benutzer das erste Hindernis auf der Linie erreichen können, um ihren Kurs zu beginnen.
2. Für die ersten paar Male möchten Sie vielleicht die Höhe der Linie einstellen, so dass die Benutzer auf ihren "Tippy Toes" sein können und einen Teil ihres Gewichts von ihren Griffen auf den Hindernissen nehmen können. Auf diese Weise können sie ein gewisses Erfolgserlebnis bekommen und ihren Muskeln Zeit zur Entwicklung geben.
3. Dann heben Sie bitte nach und nach die Höhe der Leine (und auch des Hindernisses) an, bis die Körper der Benutzer tatsächlich vollständig über dem Boden schweben.
4. Wenn die Anwender eine bestimmte Reihenfolge von Hindernissen gemeistert haben, wechseln sie diese ! Sie können zum Beispiel versuchen, sie weiter voneinander zu entfernen. Bitte denken Sie daran: Sie können bis zu 9 Hindernisse auf dem Parcours hinzufügen.
5. Seien Sie geduldig und genießen Sie Ihren Ninja-Linienkurs.

ES

ADVERTENCIA

1. Límite de peso: 220LBS (100kg)
2. ADULTOS: se requiere supervisión o podrían ocurrir lesiones graves o la muerte.
   Siempre debe tenerse extrema precaución al usar el kit de línea ninja. Asegúrese de realizar la PRUEBA DE CARGA OBLIGATORIA antes de usar la línea.
3. ADULTOS: se requiere ensamblaje.Este producto debe ser desempacado y ensamblado por un adulto, incluyendo la selección del sitio y del árbol, así como la instalación segura y adecuada.
4. Peligro de árbol no saludable
   No coloque ni use un árbol que no esté sano, esté enfermo o dañado. Puede causar lesiones graves o la muerte.
5. No coloque los obstáculos en ninguna otra parte de la línea.

Guía de Instalación

Paso 1: Determine la altura de su recorrido.

1. La altura de la línea debe establecerse de modo que los pies del usuario estén a no más de 31 centímetros (12 pulgadas) del suelo cuando esté colgando del obstáculo ninja más bajo.
   Como altura inicial para establecer su línea, haga que el usuario de menor altura estire los brazos por encima de su cabeza lo más alto que pueda. Mida esa altura (desde el suelo hasta la punta de sus manos extendidas) y luego añada 62 cm (24 pulgadas), que son 12 pulgadas para el espacio libre más 12 pulgadas por el hundimiento de la línea ninja hacia el suelo con el peso del usuario. Por ejemplo, si la altura más baja del ninja es de 72 pulgadas (desde el suelo hasta la punta de sus dedos extendidos), añada 24 pulgadas, y la primera altura de la línea a probar debe ser de 86 pulgadas desde el suelo.
2. Puede requerir uno o dos ajustes para obtener los 31 cm (12 pulgadas) de espacio libre deseados para el ninja por encima del suelo.

Paso 2:

Envuelva los protectores de árboles alrededor del tronco del árbol.

¡ ***ADVERTENCIA!*** *Solo para uso doméstico. Este juguete está destinado para uso exterior.*

No apto para niños menores de 3 años.

Debe usarse bajo la supervisión directa de un adulto. ¡Cuerda larga, riesgo de estrangulamiento! ¡Riesgo de caídas!

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



AJUSTAR LA LÍNEA





Tira de toda la holgura, hasta que la cuerda esté tensa.





LIBERAR LA LÍNEA



Observación: Prueba de carga obligatoria

1. Asegúrese de que todas sus conexiones estén firmes.Realice una prueba de carga obligatoria en su línea.
2. Usando una carga de 100 kg (220 libras) o una persona, haga que prueben la línea ninja suspendiendo el peso a 152 cm (5 pies) de cada extremo.
3. Mantenga su recorrido despejado

Los espectadores deben mantener una distancia segura de la línea de 3,1 m (10 pies) para evitar impactos de personas que salten desde la línea. Si no está seguro de su salud para usar la línea ninja, consulte con su médico antes de intentarlo.

ADVERTENCIA: Posibles lesiones o muerte - Recuerde que una línea ninja puede ser un equipo potencialmente peligroso y puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Se recomienda la supervisión de un adulto.







INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Al montar tu Rickety Bridge, debes espaciar las diez hebillas a lo largo de cada línea floja aproximadamente 14 pulgadas entre sí, con 5 hebillas a lo largo de cada línea paralela. Sujeta cada cuerda vertical roja del conjunto Rickety Bridge a cada hebilla con un mosquetón de auto-bloqueo como se muestra. Ten en cuenta que las 10 cuerdas verticales tienen bisagras de ajuste de altura para que puedas ajustar los peldaños del puente a diferentes alturas para mayor diversión, como se muestra a continuación. El límite de peso por peldaño es de 220 lb, por lo que más de un niño puede subir al puente al mismo tiempo (pero solo un niño a la vez en cada peldaño).

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

Para evitar el moho en los peldaños de madera, recomendamos que el Rickety Bridge se lleve al interior durante épocas de alta humedad (es decir, cuando llueve, nieva, etc.).

Uso de su Curso de Entrenamiento de Línea Ninja con obstáculos

El recorrido es un curso de acondicionamiento: Solo mejorará con el tiempo. No espere poder completarlo las primeras veces que lo intente.

1. Tenga una escalera estable para que los usuarios puedan alcanzar el primer obstáculo en la línea y comenzar su recorrido.
2. Durante las primeras veces, puede establecer la altura de la línea para que los usuarios estén en "punta de pies", aliviando algo de su peso de sus agarres en los obstáculos. De esta manera, pueden sentir cierto logro y dar tiempo a sus músculos para desarrollarse.
3. Luego, eleve gradualmente la altura de la línea (y de los obstáculos) con el tiempo, hasta que los usuarios estén realmente suspendidos sobre el suelo.
4. Una vez que los usuarios hayan dominado un cierto orden de obstáculos, ¡cámbielos! También intente separarlos más. Recuerde, puede agregar hasta 9 obstáculos en el recorrido.
5. Sea paciente y disfrute de su curso de línea ninja.

PT

ATENÇÃO

1. Limite de peso: 220LBS (100kg)
2. ADULTOS: é necessária supervisão, caso contrário, podem ocorrer ferimentos graves e morte.

   Tenha sempre muito cuidado ao usar o kit de corda Ninja. Certifique-se de realizar o teste de resistência de carga OBRIGATÓRIO antes de usar a corda.
3. ADULTOS: montagem necessária.

   Este produto deve ser desembalado e montado por um adulto, incluindo a seleção do local e da árvore, bem como a instalação segura e adequada.
4. Perigo de árvores não saudáveis

   Não prenda nem utilize uma árvore que não esteja saudável, doente ou danificada. Isso pode causar ferimentos graves ou morte.
5. Não prenda os seus obstáculos em nenhum outro lugar da linha.

Guia de instalação

Passo 1: Determine a altura do seu percurso.

1. A altura da linha deve ser definida de forma a que os pés do utilizador não fiquem a mais de 31 centímetros do solo quando pendurado no obstáculo ninja mais baixo. Como altura inicial para definir a sua linha, peça ao utilizador mais baixo (em altura) para esticar os braços acima da cabeça o mais alto que conseguir. Meça essa altura (do chão até às pontas das mãos esticadas) e, em seguida, adicione mais 62 cm, que correspondem a 30 cm de folga mais 30 cm para a linha ninja ceder em direção ao chão com o peso do utilizador. Por exemplo, se a altura mais baixa do ninja for 72 polegadas (do chão até as pontas dos dedos estendidos), adicione 24 polegadas e a altura da primeira linha a ser testada deve ser 86 polegadas do chão.
2. Pode ser necessário fazer um ou dois ajustes para obter a folga desejada de 12 polegadas para o ninja acima do chão.

Passo 2:

Enrole os protetores de árvore ao redor do tronco da árvore.

ATENÇÃO! *Apenas para uso doméstico. Este brinquedo é destinado à utilização em exteriores.*

Não adequado para crianças menores de 3 anos.

Deve ser usado sob a supervisão direta de um adulto. Cabo longo, risco de estrangulamento! Risco de queda!

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



CONFIGURE A LINHA







Insira os mosquetões nas alças antes de apertar a slackline!



SOLTE A LINHA

Observação: Teste de carga obrigatório

1. Certifique-se de que todas as suas ligações estão bem apertadas.
2. Faça um teste de carga obrigatório na sua linha. Usando uma carga de 220 LBS (100 kg) ou uma pessoa, peça para testarem a linha ninja suspendendo o peso a 5 pés (152 cm) de cada extremidade.
3. Mantenha o percurso livre.

Os espectadores devem manter uma distância segura de 3,1 m da linha para evitar impactos causados por pessoas que saltam da linha. Se não tiver a certeza sobre a sua saúde para a linha ninja, consulte o seu médico antes de tentar.

AVISO: Possibilidade de ferimentos ou morte - Lembre-se de que uma linha ninja pode ser um equipamento potencialmente perigoso e pode causar ferimentos graves ou mesmo a morte. Recomenda-se a supervisão de um adulto.





INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

Ao montar sua Ponte Bamba, você deve espaçar as dez fivelas ao longo de cada linha frouxa aproximadamente 14 polegadas entre si, com 5 fivelas ao longo de cada linha paralela. Prenda cada corda vertical vermelha na montagem da Ponte Bamba a cada Fivela com um mosquetão autotravante conforme mostrado. Observe que todas as 10 cordas verticais possuem dobradiças de ajuste de altura para que você possa ajustar os degraus da ponte a diferentes alturas para mais diversão, como mostrado abaixo. O limite de peso para cada degrau é de 220 lbs, portanto, mais de uma criança pode subir na ponte ao mesmo tempo (mas apenas uma criança por vez em cada degrau).

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

Para evitar mofo nos degraus de madeira, recomendamos que a Ponte Bamba seja levada para dentro de casa durante períodos de alta umidade (ou seja, quando chover, nevar, etc.).

Usando o seu Ninja Line Training Course com obstáculos

O percurso é um percurso de condicionamento físico: só irá melhorar com o tempo. Não espere conseguir completá-lo nas primeiras vezes que o tentar.

1. Tenha uma escada estável para que os utilizadores alcancem o primeiro obstáculo na linha para começar o percurso.
2. Nas primeiras vezes, pode definir a altura da linha para que os utilizadores fiquem na ponta dos pés, tirando um pouco do peso das mãos dos obstáculos. Assim, eles podem ter uma sensação de realização e dar tempo para os músculos se desenvolverem.
3. Em seguida, aumente gradualmente a altura da linha (e dos obstáculos) ao longo do tempo, até que os utilizadores fiquem realmente suspensos acima do solo.
4. Quando os utilizadores tiverem dominado uma determinada ordem de obstáculos, mude-os! Tente também espaçá-los mais. Lembre-se de que pode adicionar até 9 obstáculos ao percurso.
5. Seja paciente e aproveite o seu percurso ninja line.

IT

AVVERTENZE

1. Limite di peso: 220LBS (100kg)
2. ADULTO: supervisione richiesta o possono verificarsi gravi lesioni o morte.
   È sempre necessaria estrema cautela quando si utilizza il kit Ninja line. Assicurarsi di eseguire il test di carico obbligatorio prima di utilizzare la linea.
3. ADULTO: assemblaggio richiesto.
   Questo prodotto deve essere disimballato e assemblato da un adulto, inclusa la selezione del sito e dell'albero, nonché l'installazione sicura e corretta.
4. Pericolo di albero non sano
   Non attaccare o utilizzare un albero che non sia sano, malato o danneggiato. Potrebbe causare gravi lesioni o la morte.
5. Non attaccare i tuoi ostacoli in nessun altro punto della linea.

Guida all'installazione

Passo 1: Determina l'altezza del tuo percorso.

1. L'altezza della linea dovrebbe essere impostata in modo che i piedi dell'utente non siano a più di 12 pollici (31 centimetri) dal suolo quando si appendono all'ostacolo ninja più basso.
   Come altezza di partenza per impostare la tua linea, fai in modo che l'utente più basso (in altezza) tenda la mano sopra la testa il più in alto possibile. Misura quell'altezza (dal suolo alle punte delle mani tese) e poi aggiungi ulteriori 24 pollici (62 cm), che corrispondono a 12 pollici per il margine di sicurezza più 12 pollici per il cedimento della linea ninja verso il suolo a causa del peso dell'utente. Per esempio, se l'altezza più bassa del ninja è di 72 pollici (dal suolo alle punte delle dita tese), aggiungi 24 pollici e la prima altezza della linea da testare dovrebbe essere di 86 pollici dal suolo.
2. Potrebbero essere necessari uno o due aggiustamenti per ottenere i 12 pollici di margine desiderati per il ninja sopra il suolo.

Passo 2:

Avvolgere i protettori per alberi intorno al tronco dell'albero.

AVVERTENZA! *Solo per uso domestico. Questo giocattolo è destinato solo per uso esterno.*

Non adatto a bambini sotto i 3 anni.

Da usare sotto la supervisione diretta di un adulto. Cavo lungo, rischio di strangolamento! Rischio di caduta!

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE



IMPOSTA LA LINEA





Inserisci i moschettoni negli anelli prima di tendere la slackline!







RILASCIA LA LINEA

Nota: Test di carico obbligatorio

1. Assicurati che tutte le tue connessioni siano strette.
2. Esegui un test di carico obbligatorio sulla tua linea. Utilizzando un carico di 220 LBS (100 kg) o una persona, fai testare la linea ninja sospendendo il peso a 5 piedi (152 cm) da ciascuna estremità.
3. Mantieni il tuo percorso libero

Gli astanti dovrebbero mantenere una distanza di sicurezza dalla linea di 10 piedi (3,1 m) per evitare impatti da persone che saltano giù dalla linea. Se non sei sicuro della tua salute per la ninja line.Si prega di consultare il proprio medico prima di tentare.

AVVERTENZA: Possibili lesioni o morte - Ricorda che una ninja line può essere un'attrezzatura potenzialmente pericolosa e può causare gravi lesioni o addirittura la morte. Si raccomanda la supervisione di un adulto.







ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

Quando si installa il Rickety Bridge, si dovrebbero posizionare i dieci fibbie lungo ogni linea flessibile a circa 14 pollici di distanza l'una dall'altra, con 5 fibbie lungo ogni linea parallela. Collegare ogni corda verticale rossa sull'assemblaggio del Rickety Bridge a ciascuna fibbia con un moschettone auto-bloccante come mostrato. Si noti che tutte le 10 corde verticali hanno cerniere per la regolazione dell'altezza in modo da poter regolare i pioli del ponte a diverse altezze per più divertimento, come mostrato sotto. Il limite di peso per ogni piolo è di 220 lb, quindi più di un bambino può salire sul ponte contemporaneamente (ma solo un bambino alla volta su ciascun piolo).

DISCLAIMER:

Per prevenire la formazione di muffa sui pioli in legno, si raccomanda di portare il Rickety Bridge all'interno durante i periodi di elevata umidità (ad es. quando piove, nevica, ecc.).

Utilizzo del tuo Corso di Addestramento Ninja Line con ostacoli

Il percorso è un percorso di condizionamento: migliorerai solo col tempo. Non aspettarti di riuscire a completarlo le prime volte che provi il percorso.

1. Assicurati di avere una scala stabile per permettere agli utenti di raggiungere il primo ostacolo della linea per iniziare il loro percorso.
2. Per le prime volte, potresti voler impostare l'altezza della linea in modo che gli utenti possano stare sulle "punte dei piedi", alleggerendo parte del peso sulle loro prese sugli ostacoli. In questo modo possono avere una sensazione di realizzazione e dare tempo ai loro muscoli di svilupparsi.
3. Poi alza gradualmente l'altezza della linea (e degli ostacoli) nel tempo, fino a quando gli utenti saranno effettivamente sospesi sopra il terreno.
4. Una volta che gli utenti hanno padroneggiato un certo ordine di ostacoli, cambiateli! Provate anche a distanziarli di più. Ricordate, potete aggiungere fino a 9 ostacoli nel percorso.
5. Siate pazienti e godetevi il vostro percorso ninja.

RO

AVERTISMENT

1. Limita de greutate: 220 LBS (100kg)
2. ADULȚI: supraveghere necesară sau pot apărea răni grave și deces.

Este întotdeauna necesară o precauție extremă atunci când se utilizează kitul de linie Ninja. Asigurați-vă că efectuați TESTUL OBLIGATORIU de stres al încărcăturii înainte de a folosi linia.

3. ADULT: asamblare necesară.

Acest produs trebuie despachetat și asamblat de un adult, inclusiv selecția locului și a copacului, precum și instalarea sigură și corectă.

4. Pericol de copac nesănătos

Nu atașați și nu folosiți un copac care nu este sănătos, bolnav sau deteriorat. Acesta poate provoca răni grave sau deces.

5. Nu atașați obstacolele în altă parte pe linie.

Ghid de instalare

Pasul 1: Determinați înălțimea traseului.

1. Înălțimea liniei trebuie setată astfel încât picioarele utilizatorului să nu fie la mai mult de 12 inci (31 centimetri) de sol atunci când se agață de cel mai jos obstacol ninja.

   Ca înălțime de pornire pentru a seta linia, cereți utilizatorului cu cea mai mică înălțime să întindă mâna deasupra capului cât de sus poate. Măsurați acea înălțime (de la sol până la vârful degetelor întinse) și apoi adăugați încă 24 inci (62 cm), adică 12 inci pentru spațiu liber plus 12 inci pentru căderea liniei ninja spre sol sub greutatea utilizatorului. De exemplu, dacă cea mai mică înălțime a ninja este 72 inci (de la sol până la vârful degetelor întinse), adăugați 24 inci, iar prima înălțime a liniei de testat ar trebui să fie 86 inci de la sol.
2. Este posibil să fie necesare una sau două ajustări pentru a obține spațiul liber dorit de 12 inci pentru ninja deasupra solului.

Pasul 2:

Înfășurați protecțiile pentru copaci în jurul trunchiului copacului.

AVERTISMENT! *Doar pentru uz casnic. Această jucărie este destinată utilizării în exterior.*

Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani.

Trebuie utilizat sub supravegherea directă a unui adult. Cablu lung, risc de strangulare! Risc de cădere! Această jucărie este destinată utilizării în exterior.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE



SETAȚI LINIA





Introdu carabinierele în bucle înainte de a strânge slackline-ul!





ELIBEREAZĂ CORZEA



Observație: Test obligatoriu de rezistență la sarcină

1. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt strânse.
2. Efectuați un test obligatoriu de sarcină pe linia dvs. Folosind fie o sarcină de 220 LBS (100 kg), fie o persoană, testați linia ninja suspendând greutatea la 5 picioare de fiecare capăt.
3. Mențineți traseul liber

Trecătorii trebuie să păstreze o distanță sigură de la linie de 10 ft (3,1 m) pentru a preveni impacturile cauzate de persoanele care sar de pe linie. Dacă nu sunteți sigur de starea dumneavoastră de sănătate pentru linia ninja.Vă rugăm să consultați medicul înainte de a încerca.

AVERTISMENT: Posibilă vătămare sau deces - Amintiți-vă că o linie ninja poate fi un echipament potențial periculos și poate provoca răni grave sau chiar deces. Se recomandă supravegherea unui adult.







INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ :

La montarea Rickety Bridge, trebuie să distanțați cele zece catâne de-a lungul fiecărei linii slack cu aproximativ 14 inci, cu 5 catâne de-a lungul fiecărei linii paralele.

Atașați fiecare frânghie verticală roșie din ansamblul Rickety Bridge la fiecare Catâna cu un carabiner cu autoblocație, conform ilustrației. Rețineți că toate cele 10 frânghii verticale sunt echipate cu balamale de reglare a înălțimii, astfel încât să puteți regla pragurile podului la înălțimi diferite pentru mai multă distracție, așa cum se arată mai jos.

Limita de greutate pentru fiecare prag este de 220 lbs, astfel încât mai mult de un copil se poate cățăra pe pod în același timp (dar un singur copil la un moment dat pe fiecare prag).

AVIS :

Pentru a preveni mucegaiul pe pragurile de lemn, recomandăm ca Rickety Bridge să fie adus în interior în perioadele cu umiditate ridicată (de ex. când plouă, ninge, etc.).

Utilizarea cursului de antrenament Ninja Line cu obstacole

Cursul este un curs de condiționare: Veți progresa doar în timp. Nu vă așteptați să îl puteți finaliza în primele câteva încercări.

1. Asigurați-vă că există o scară stabilă pentru ca utilizatorii să poată ajunge la primul obstacol de pe traseu pentru a începe cursul.
2. Pentru primele câteva încercări, este posibil să doriți să setați înălțimea liniei astfel încât utilizatorii să poată sta pe „vârfuri degetelor”, luând o parte din greutatea de pe prinderile de pe obstacole. În acest fel, ei pot avea un sentiment de realizare și își pot dezvolta mușchii în timp.
3. Apoi ridicați treptat înălțimea liniei (și a obstacolelor) în timp, până când utilizatorii vor fi suspendați efectiv deasupra solului.
4. Odată ce utilizatorii au stăpânit o anumită ordine a obstacolelor, schimbă-le! Încearcă să le spațiezi mai mult. Amintește-ți, poți adăuga până la 9 obstacole pe traseu.
5. Fii răbdător și bucură-te de traseul tău ninja.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:

+40 312294730

clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

Aosom