




IN240900167V02_US_CA

820-409V80



120V~60Hz 1400W




EN_ This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

FR_ Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.






EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT






PACKAGE CONTENT (A)/CONTENU DE L'EMBALLAGE (A)

CODR/CODE	DESRPTION/DESCRIPTION	QTY/QTÉ
1	Panel/Panneau	1
2	Mother board/Carte mère	1
3	Side panels/Panneaux latéraux	2
4	Side panel stops/Butées pour panneaux latéraux	2
5	Panel bars/Barres de fixation	1


<p style="text-align: right;">(A)</p>  <p style="text-align: center;">17X+1X</p>	<p style="text-align: right;">(B)</p>  <p style="text-align: center;">17X+1X</p>	<p style="text-align: right;">(C)</p> <p style="text-align: center;">Ø8x30mm Ø15</p>  <p style="text-align: center;">14X+1X</p>	<p style="text-align: right;">(D)</p>  <p style="text-align: center;">2X</p>
<p style="text-align: right;">(E)</p>  <p style="text-align: center;">4X</p>			



Step 1

A		6
C		4






Step 2

B		6
---	---	---





Step 3

A		4
C		4






Step 4

B		4
---	---	---





Step 5



A		7
C		2


Step 6



B		3
---	---	---


Step 7

C		4
---	---	---




Step 8

B		4
---	---	---




Step 9



D		2
E		4

Step 10



EN_

FIREPLACE INSTALLATION

If you decide to install the fireplace into the mantel, carefully set the unit from the back of the mantel and center it in the opening.

Check the alignment and attach the unit to the mantel by inserting screws through the drilled holes on the trim to the mantel.

NOTE: Do not attempt to install the unit from the front of the mantel. It will not fit.


FR_

INSTALLATION DU FOYER

Si vous décidez d'installer le foyer dans la cheminée, placez le avec précaution par l'arrière de la cheminée et centrez-le dans l'ouverture.

Vérifiez l'alignement et fixez l'appareil à la cheminée en insérant des vis dans les trous percés sur la garniture jusqu'à la cheminée.

REMARQUE : N'essayez pas d'installer l'appareil par l'avant de la cheminée. Il ne s'adaptera pas.



INSTALLER/CONSUMER SAFETY INFORMATION

WARNING

FAILURE TO FOLLOW THE INFORMATION PROVIDED IN THIS MANUAL MAY RESULT IN ELECTRICAL SHOCK OR FIRE, LEADING TO PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR EVEN LOSS OF LIFE, FOR THE SAFETY OF YOU AND OTHERS. IT IS IMPORTANT TO CAREFULLY READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL.

FOR YOUR SAFETY

Servicing this appliance must be performed by a qualified service agency.
FOR THE SAFETY OF YOU AND OTHERS, DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPOURS OR LIQUIDS NEAR THIS OR ANY OTHER APPLIANCE. DOING SO MAY RESULT IN A FIRE OR EXPLOSION.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL OF THE INFORMATION IN THIS OPERATING MANUAL, INCLUDING ALL SAFETY, OPERATING, AND MAINTENANCE INFORMATION. TO AVOID THE POTENTIAL RISK OF FIRE. ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, USERS SHOULD FOLLOW THE DIRECTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL.

- Read all instructions before using this heater.
- Do not use this heater outdoors.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run the power cord under carpeting. Do not cover the power cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange the power cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- To disconnect the heater, turn controls to off, then remove the plug from the outlet.
- Attaching the ground to the screw on the outlet.
- Connect to properly grounded outlets only. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or reloadable power tap (outlet/power strip).
- To prevent a possible fire, do not block firebox air intakes or the exhaust in any manner. Do not operate the firebox on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- There is a thermostat limiter inside the heater. When the inner temperature overheats or abnormal heating occurs, the thermostat protective device cuts off the power supply to avoid fireplace damage or risk of fire.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons.
- **WARNING:** There are no user serviceable parts inside the fireplace/heater. If the unit appears to malfunction, turn the unit off and unplug the unit from the wall immediately, and contact Customer Service.
- **WARNING:** This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible material, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 ft. (0.9 meters) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
- **WARNING:** Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- **WARNING:** Always unplug the heater when not in use.
- **WARNING:** Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return the heater to an authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.

- **WARNING:** Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- **WARNING:** A heater has hot and arching or sparking parts inside. Do not use in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- **CAUTION:** While the heater is in use, the top center of the fireplace can get hot to the touch, and may cause serious injury or burns. Always supervise small children around the fireplace/heater. Do not place any cloth or decorations over the heater outlet of the fireplace, or otherwise obstruct the heater outlet of the fireplace, as this may cause a fire and serious injury may result.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.



- **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped;
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater;
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

- **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

PREPARATION

- Check that the air intake and exhaust is not covered or obstructed in anyway.
- Keep combustible objects at least 3ft away from the unit.
- Plug the unit to a grounded power socket.



Grounding

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock.

This unit comes standard with a 6ft (1.8m) long, three wired cord. Always plug the unit into a wall outlet. An extension or relocate tab should never be used.

CAUTION/WARNING

- Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock.
- Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the product is properly grounded.
- **DO NOT** modify the plug provided with the product nor use any bypass device if the plug does not fit the outlet, Have a proper outlet installed by a qualified electrician.



SPECIFICATIONS


Power Rating	1400W
Voltage	120V
Frequency	60Hz
Control	Push Button Control and Remote Controls
Heating Levels	22 Heating levels in Fahrenheit or 12 Heating Levels in Celsius
Flame Levels	1-3 Levels
Media Displace	Log set
Light	LED

OPERATING INSTRUCTION


Read all instructions and warnings prior to operating the appliance. Ensure that all controls are in the "OFF" position before plugging the appliance in to a properly grounded electrical outlet. Flame and heater can be presented separately or at the same time.

The Fireplace control functions can be accessed in two ways:

- Using the touch pad control panel, located on the upper right-hand of the fireplace.
- Using the multi-function remote control , functions same as control panel



Fireplace Unit




Remote Control



Screw x5

Using the Control Panel



Control Panel

The control panel is located on the top right corner of the unit.

Power ON/OFF

Press the power button to turn on the unit. Press again to turn off the unit.

NOTE: There is a thermostat limiter inside the unit. When the inner temperature is too hot, the unit will automatically turn off to avoid damage to the product or risk of fire.

CAUTION/WARNING

- DO NOT unplug the unit when it is still "ON".

Flame Control

Press the flame control button to rotate and set flame effect levels. The flame setting are as follows.

Button Press	Flame Level	Display Value	Fireplace Appearance
1th Press	High	L3	Highest flame, logs glow
2th Press	Medium	L2	Medium flame, logs glow
3th Press	Low	L1	Low flame, logs glow
4th Press	OFF	None	OFF

NOTE: When the heater is turned on, the flame effect level can only rotate and set between High, Medium, and Low.

Heater Control

Press the heater control to turn the heater on and off.

When the heater is turned on, press and hold the heater control button for 5seconds to enter temperature adjustment mode. The LED indicator is red. In adjustment mode, the display will flashes. There are 22 levels to change Fahrenheit temperature (ON, 62°F - 82°F). After this is set, the display will flash 5 times and exit from setting status.

To switch from degree Fahrenheit to degree Celsius, press and hold the power button for 5 seconds when the heater is turned on. The LED indicator will turn to green , press and hold the heater control button for 5 seconds to enter temperature adjustment mode. There are 12 levels to change Celsius temperature (ON, 17°C- 27°C). Repeat the same process to convert Celsius to Fahrenheit.

NOTE: Degree Fahrenheit will be displayed in RED and degree Celsius will be displayed in Green.

NOTE: When the ambient temperature exceeds the set temperature, the machine enters energy-saving mode and stops heating. Set to "ON" for continuous heating.

Timer Control

Press the timer button to turn the timer on. The timer function can controls both the flame effect and heater.

The timer can set as the table suggested below.


Button Press	Timer Intterval	Display
1th Press	30 Minutes	30
2th Press	1 Hour	1h
3th Press	2 Hours	2h
4th Press	3 Hours	3h
5th Press	4 Hours	4h
6th Press	5 Hours	5h
7th Press	6 Hours	6h
8th Press	OFF	None

NOTE: Timer only controls heater if only the heater is on before timer is set.

NOTE: Timer only controls flame effect function if only the flame effect function is on before timer is set.

NOTE: Timer can control both heater and flame effect function if both are on before timer is set

USER INSTRUCTION(REMOTE CONTROL)



Remote Control

The operation of the remote control buttons work the same as the button on the control panel.

Install / Replace Battery


Batteries are not included in the package due to safety concerns during transportation.

To replace or remove old batteries, remove the rear cover of the remote control and take the batteries out simultaneously.

Insert new batteries into the battery slot, make sure the batteries is firmly seated.

Push the rear cover back into the remote control.

NOTE: Remove batteries from remote control when it will not be used for an extended period of time.



CAUTION/WARNING

- Dispose old /used battery at a suitable recycling point or according to local regulations.
- DO NOT ingest battery. If accidentally swallowed, seek for medical help immediately.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning the unit:

Always turn off and unplug the unit from power outlet before cleaning.

Allow the unit to cool down completely before performing any maintenance or cleaning.


Use a vacuum cleaner or duster to regularly remove any accumulated dust on the unit.

Use a damp soft cloth to clean the surface and buff with a dry cloth.

Do not use abrasive cleansers, liquid sprays or any cleaner that could scratch the surface.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The unit does not turn on.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the unit is plugged into a standard 120V grounded power source. 2. Press the power button on the control panel.
Flame effect is on, but there is no flame effect.	Open the top and back panel to check if the flame spindle has fallen off from the spindle motor.
The heater does not blow warm air.	Make sure the set temperature is higher than the room temperature.
The heater does not work.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn all switches to OFF and unplug the unit for 5 minutes. 2. Plug the unit back to power and operate as normal.
Remote control does not work.	Use it closer to the unit / change batteries.



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATEUR/LE CONSOMMATEUR

AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DES INFORMATIONS FOURNIES DANS CE MANUEL PEUT ENTRAÎNER UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE, PROVOQUANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES, VOIRE LA MORT. POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES, IL EST IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DE SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

L'entretien de cet appareil doit être effectué par un service après-vente qualifié. POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES, NE STOCKEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE OU D'AUTRES VAPEURS OU LIQUIDES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL. CELA POURRAIT PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL D'UTILISATION, Y COMPRIS TOUTES LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ, D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN. POUR ÉVITER TOUT RISQUE POTENTIEL D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE POUR LES PERSONNES, LES UTILISATEURS DOIVENT SUIVRE LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS DE CE MANUEL.

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage à l'extérieur.
- Cet appareil de chauffage n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et les endroits intérieurs similaires. Ne placez jamais l'appareil de chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec des tapis, des patins ou autres. Placez le cordon d'alimentation loin des zones de circulation et à un endroit où l'on ne risque pas de trébucher dessus.
- Débranchez l'appareil de chauffage, mettez les commandes sur arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
- Fixation de la terre à la vis sur la prise.
- Branchez l'appareil uniquement dans une prise de courant correctement mis à la terre. Branchez toujours l'appareil de chauffage directement dans une prise murale. Ne jamais l'utiliser avec une rallonge électrique ou une prise d'alimentation rechargeable (prise/barre d'alimentation)
- Pour éviter tout risque d'incendie, n'obstruez pas les prises d'air de la cheminée ou l'échappement de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas la cheminée sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures peuvent se boucher.
- Il y a un limiteur de thermostat à l'intérieur de l'appareil de chauffage. Lorsque la température intérieure surchauffe ou qu'un échauffement anormal se produit, le dispositif de protection du thermostat coupe l'alimentation électrique pour éviter que la cheminée soit endommagée ou qu'il provoque un risque d'incendie.
- Utilisez cet appareil de chauffage comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures aux personnes.
- **AVERTISSEMENT** : Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de la cheminée/chauffage. Si l'appareil semble mal fonctionner, éteignez-le et débranchez-le immédiatement, et contactez le service clientèle.
- **ATTENTION** : Cet appareil de chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Si l'appareil en est pourvu, utilisez des poignées lorsque vous déplacez cet appareil de chauffage. Maintenez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux, à au moins 3 pieds (0,9 mètre) de l'avant de

l'appareil de chauffage et gardez-les loin des côtés et de l'arrière de l'appareil.

- **AVERTISSEMENT** : Il convient d'être extrêmement prudent lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé par ou à proximité d'enfants ou d'invalides, et lorsque l'appareil est laissé en fonctionnement sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT** : Débranchez toujours l'appareil de chauffage lorsque vous ne l'utilisez pas.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagée ou après que l'appareil de chauffage fonctionne mal, a été laissé tomber ou endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil de chauffage à un établissement de service autorisé pour qu'il soit examiné, ajusté électriquement ou mécaniquement, ou réparé.
- **AVERTISSEMENT** : N'insérez pas ou ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait causer un choc électrique ou un incendie, ou endommager l'appareil de chauffage.
- **AVERTISSEMENT** : Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes et arquées ou étincelles à l'intérieur. N'utilisez pas l'appareil dans les zones où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.
- **ATTENTION** : Pendant que l'appareil de chauffage est utilisé, le centre supérieur de la cheminée peut devenir chaud au toucher et causer des blessures graves ou des brûlures. Surveillez toujours les jeunes enfants autour de la cheminée/appareil de chauffage. Ne placez pas de tissu ou de décorations sur la sortie de l'appareil de chauffage de la cheminée, ou n'obstruez pas la sortie de l'appareil de chauffage de la cheminée, car cela pourrait provoquer un incendie et des blessures graves.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.



- **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé;
- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage;
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
- **MISE EN GARDE:** Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

PRÉPARATION

- Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas couvertes ou obstruées de quelque façon que ce soit.
- Gardez les objets combustibles à au moins 3 pieds de l'appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant mise à la terre.



Mise à la terre

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre offre un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique.

Cet appareil est livré en standard avec un cordon à trois fils de 6 pieds (1,8 m) de long. Branchez toujours l'appareil sur une prise murale. Une rallonge ou languette de relocalisation ne doit jamais être utilisé.

⚠ MISE EN GARDE/AVERTISSEMENT

- Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique.
- Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous avez des doutes sur la mise à la terre de l'appareil.
- NE modifiez PAS la fiche fournie avec le produit ni utilisez de dispositif de dérivation si la fiche n'est adaptée pas à la prise. Faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.



SPÉCIFICATIONS


Puissance nominale	1400W
Tension	120V
Fréquence	60Hz
Contrôle	Contrôle par bouton-poussoir et télécommandes
Niveaux de chauffage	22 niveaux de chauffage en degrés Fahrenheit ou 12 niveaux de chauffage en degrés Celsius
Niveaux de flamme	1 à 3 niveaux
Déplacement du médias	Ensemble de journaux
Lumière	Lumière LED

MODE D'EMPLOI


Lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser l'appareil. Assurez-vous que toutes les commandes sont en position « OFF » avant de brancher l'appareil sur une prise électrique correctement mise à la terre. La flamme et le chauffage peuvent être présentés séparément ou en même temps.

Les fonctions de contrôle de la cheminée sont accessibles de deux façons :

- Utilisation du panneau de contrôle tactile, situé en haut à droite de la cheminée.
- En utilisant la télécommande multifonction, dont les fonctions sont identiques à celles du panneau de contrôle.



cheminée




Télécommande



Vis x5

Utilisation du panneau de Contrôle



Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle est situé dans le coin supérieur droit de l'appareil.

Allumer /éteindre

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Appuyez à nouveau pour mettre hors tension l'appareil.

REMARQUE : Il y a un limiteur de thermostat à l'intérieur de l'unité. Lorsque la température intérieure est trop chaude, l'appareil s'éteint automatiquement pour éviter d'endommager le produit ou de risque d'incendie.

MISE EN GARDE/AVERTISSEMENT

- NE PAS débrancher l'appareil lorsqu'il est encore « allumé ».

Contrôle de la flamme

Appuyez sur le bouton de commande de flamme pour faire pivoter et régler les niveaux d'effet de la flamme. Les réglages de la flamme sont les suivants.

Appuyer à presser	Niveau de flamme	Valeur d'affichage	Apparence de la cheminée
1 ^{ère} presse	Haut	L3	Flamme la plus élevée, les bûches brillent
2 ^{ème} pression	Douleur moyenne	L2	Flamme moyenne, les bûches brillent
3 ^{ème} pression	Bas	L1	Flamme faible, les bûches brillent
4 ^{ème} pression	ARRÊT	None	ARRÊT

REMARQUE : Lorsque le chauffage est allumé, le niveau d'effet flamme ne peut que tourner et se régler entre Élevée, Moyenne et Basse.

Contrôle du chauffage

Appuyez sur la contrôle du chauffage pour allumer et éteindre l'appareil de chauffage.

Lorsque le chauffage est allumé, appuyez sur le bouton de contrôle du chauffage et maintenez-le pendant 5 secondes pour passer en mode de réglage de la température. Le voyant LED est rouge. En mode réglage, l'affichage clignote. Il y a 22 niveaux pour changer la température Fahrenheit (MARCHE, 62 ° F -82 ° F). Une fois cette opération réglée, l'affichage clignote 5 fois et quitte l'état de réglage.

Pour passer des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le pendant 5 secondes lorsque le chauffage est allumé. L'indicateur LED devient vert appuyez et maintenez le bouton de contrôle du chauffage fou 5 secondes pour entrer en mode de réglage de la température. Il y a 12 niveaux pour changer la température Celsius (MARCHE, 17 °C-27 °C). Répétez le même processus pour convertir les degrés Celsius en Fahrenheit.

REMARQUE : Le degré Fahrenheit sera affiché en ROUGE et le degré Celsius sera affiché en vert.

REMARQUE : Lorsque la température ambiante dépasse la température réglée, l'appareil passe en mode économie d'énergie et cesse de chauffer. Réglez sur « ON » pour un chauffage continu.

Contrôle de la minuterie

Appuyez sur le bouton de la minuterie pour l'activer. La fonction minuterie peut contrôler à la fois l'effet de flamme et le chauffage.

La minuterie peut être réglée comme indiqué dans le tableau ci-dessous.


Bouton à presser	Intervalle de minuterie	Affichage
1 ^{ère} presse	30 Minutes	30
2 ^{ème} pression	1 Heure	1h
3 ^{ème} pression	2 Heures	2h
4 ^{ème} pression	3 Heures	3h
5 ^{ème} pression	4 Heures	4h
6 ^{ème} pression	5 Heures	5h
7 ^{ème} pression	6 Heures	6h
8 ^{ème} pression	ARRÊT	Aucun

REMARQUE : La minuterie ne contrôle le chauffage que si seul le chauffage est allumé avant que la minuterie ne soit réglée.

REMARQUE : La minuterie ne contrôle la fonction d'effet de flamme que si seule la fonction d'effet de flamme est activée avant que la minuterie ne soit réglée.

REMARQUE : La minuterie peut contrôler à la fois le chauffage et la fonction d'effet de flamme si les deux sont activés avant que la minuterie ne soit réglée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION (TÉLÉCOMMANDE)



Télécommande

Le fonctionnement des boutons de la télécommande fonctionne de la même manière que le bouton du panneau de contrôle.

Installation/Remplacement de la piles


Les batteries ne sont pas incluses dans l'emballage pour des raisons de sécurité pendant le transport.

Pour remplacer ou retirer les piles usagées, retirez le couvercle arrière de la télécommande et retirez les piles simultanément.

Insérez les nouvelles piles dans le logement de pile, veillez à ce que les piles soient bien en place.

Repoussez le couvercle arrière dans la télécommande.

REMARQUE : Retirez les piles de la télécommande lorsqu'elle ne sera pas utilisée pendant une période prolongée.



MISE EN GARDE/AVERTISSEMENT

- Jetez les piles usagées /vielles dans un point de recyclage approprié ou conformément aux réglementations locales.
- N'ingérez PAS les piles. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage de l'appareil :

Éteignez et débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer.

Laissez l'appareil refroidir complètement avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage.

Utilisez un aspirateur ou un plumeau pour enlever régulièrement toute poussière accumulée sur l'appareil.

Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer la surface et polissez avec un chiffon sec.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de vaporisateurs liquides ou de nettoyeurs qui pourraient rayer la surface.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que l'appareil est branché sur une source d'alimentation standard de 120 V mise à la terre. 2. Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de contrôle.
L'effet flamme est activé, mais il n'y a pas d'effet flamme.	Ouvrez le panneau supérieur et arrière pour vérifier si la broche de la flamme s'est détachée du moteur de la broche.
Le chauffage ne souffle pas d'air chaud.	Assurez-vous que la température réglée est supérieure à la température ambiante.
Le chauffage ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mettez tous les interrupteurs sur OFF et débranchez l'appareil pendant 5 minutes. 2. Rebranchez l'appareil à l'alimentation et fonctionnez normalement.
La télécommande ne fonctionne pas.	Utilisez-le plus près de l'appareil / changez les piles.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Aosom