

PawHut®

IN260500443V01

D31-174V00



4

STEPS



10 MIN

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.


ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.


DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.



01



EN_ 1. Attach the anti-slip pads to the bottom of the pan.

FR_ 1. Fixez les patins antidérapants au fond de la poêle.

ES_ 1. Coloca las almohadillas antideslizantes en el fondo de la sartén.

PT_ 1. Coloque as almofadas antiderrapantes no fundo da panela.

DE_ 1. Befestigen Sie die rutschfesten Unterlegscheiben an der Unterseite der Pfanne.

IT_ 1. Fissare i cuscinetti antiscivolo sul fondo della padella.

RO_ 1. Fixați tampoanele antiderapante pe fundul tigăiei.

02



EN_ 2. Place the middle enclosure on the metal pan, align the edges, and then press down.

FR_ 2. Placez le cadre central sur le bac métallique, alignez les bords, puis appuyez fermement.



ES_ 2. Coloca la estructura central sobre la bandeja metálica, alinea los bordes y, a continuación, presiona hacia abajo.

PT_ 2. Coloque a estrutura central sobre a bandeja de metal, alinhe as bordas e, em seguida, pressione para baixo.

DE_ 2. Setzen Sie den mittleren Einsatz auf die Metallschale, richten Sie die Kanten aus und drücken Sie ihn dann fest.

IT_ 2. Posizionare la struttura centrale sulla teglia di metallo, allinearne i bordi e premere con decisione.

RO_ 2. Așezați carcasa din mijloc pe tava metalică, aliniați marginile, apoi apăsați.



Unlocked

EN_3. Ensure the latch is unlocked, then place the top cover on the enclosure, align the edges.

FR_3. Assurez-vous que le loquet est déverrouillé, puis placez le couvercle supérieur sur le boîtier en alignant les bords.


ES_3. Asegúrese de que el pestillo esté desbloqueado y, a continuación, coloque la tapa superior sobre la carcasa, alineando los bordes.

PT_3. Certifique-se de que o fecho está desbloqueado e, em seguida, coloque a tampa superior no invólucro, alinhando as bordas.

DE_3. Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelung entriegelt ist, setzen Sie dann die obere Abdeckung auf das Gehäuse und richten Sie die Kanten aus.

IT_3. Assicurarsi che il fermo sia sbloccato, quindi posizionare il coperchio superiore sull'involucro, allineando i bordi.

RO_3. Asigurați-vă că zăvorul este deblocat, apoi așezați capacul superior pe carcasă, aliniind marginile.



Locked

EN_4. Rotate down to lock both sides to complete the installation.

FR_4. Tournez vers le bas pour verrouiller les deux côtés et terminer l'installation.

ES_4. Gíralo hacia abajo para bloquear ambos lados y completar la instalación.

PT_4. Gire para baixo para bloquear ambos os lados e concluir a instalação.

DE_4. Drehen Sie den Verschluss nach unten, um beide Seiten zu verriegeln und die Montage abzuschließen.

IT_4. Ruotare verso il basso per bloccare entrambi i lati e completare l'installazione.

RO_4. Rotiți în jos pentru a bloca ambele părți și a finaliza instalarea.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru clienți. Datele de contact sunt mai jos.

RO

 +40 312294730

 Clienti@aosom.ro

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
FABRICAT IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr