




IN260600436V01

720-036V00



EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.



ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.



1. Upper pole

EN_ 1. Turn the upper middle pole to connect with the upper pole
FR_ 1. Tournez le mât central supérieur pour le raccorder au mât supérieur
ES_ 1. Gira el poste central superior para unirlo al poste superior.
PT_ 1. Rode o poste do meio superior para o ligar ao poste superior
DE_ 1. Drehen Sie die obere mittlere Stange, um sie mit der oberen Stange zu verbinden.
IT_ 1. Ruotare il palo centrale superiore per collegarlo al palo superiore
RO_ 1. Rotiți stâlpul din mijlocul părții superioare pentru a-l conecta la stâlpul superior

2. Upper middle pole

EN_ 2. Turn the lower middle pole to connect with the upper middle pole
FR_ 2. Tournez la tige centrale inférieure pour la relier à la tige centrale supérieure
ES_ 2. Gira el poste central inferior para unirlo al poste central superior.
PT_ 2. Rode o poste do meio inferior para o ligar ao poste do meio superior
DE_ 2. Drehen Sie die untere Mittelstange, um sie mit der oberen Mittelstange zu verbinden.
IT_ 2. Ruotare il palo centrale inferiore per collegarlo al palo centrale superiore
RO_ 2. Rotiți stâlpul din mijlocul părții inferioare pentru a-l conecta la stâlpul din mijlocul părții superioare


3. Lower middle pole


EN_ 3. Turn the lower pole to connect with the lower middle pole
FR_ 3. Tournez le mât inférieur pour le relier au mât central inférieur
ES_ 3. Gira el poste inferior para unirlo al poste central inferior.
PT_ 3. Rode o polo inferior para o ligar ao polo central inferior
DE_ 3. Drehen Sie den unteren Pol, um ihn mit dem unteren mittleren Pol zu verbinden.
IT_ 3. Ruotare l'asta inferiore per collegarla all'asta centrale inferiore
RO_ 3. Rotiți stâlpul inferior pentru a-l conecta la stâlpul din mijlocul rândului inferior

4. Lower pole

EN_ 4. Turn the lower pole to connect with the mop plate
FR_ 4. Tournez le manche inférieur pour l'emboîter dans la plaque de la serpillière
ES_ 4. Gira el mango inferior para acoplarlo a la base de la fregona.
PT_ 4. Rode a haste inferior para a encaixar na base do esfregão
DE_ 4. Drehen Sie den unteren Stiel, um ihn mit der Moppplatte zu verbinden.
IT_ 4. Ruotare l'asta inferiore per fissarla alla piastra del mocio
RO_ 4. Rotiți tija inferioară pentru a o conecta la placa mopului

5. Mop plate





EN_ The clean water area is separated from the sewage area, so you can always use clean water to wash the mop.

FR_ La zone réservée à l'eau propre est séparée de celle des eaux usées, ce qui vous permet de toujours utiliser de l'eau propre pour laver la serpillière.

ES_ La zona de agua limpia está separada de la de aguas residuales, por lo que siempre puedes utilizar agua limpia para lavar la fregona.


PT_ A zona da água limpa está separada da zona das águas residuais, pelo que pode sempre utilizar água limpa para lavar o esfregão.

DE_ Der Bereich für sauberes Wasser ist vom Abwasserbereich getrennt, sodass Sie den Mopp jederzeit mit sauberem Wasser auswaschen können.

IT_ L'area dell'acqua pulita è separata da quella delle acque reflue, quindi puoi sempre usare acqua pulita per lavare il mocio.

RO_ Zona cu apă curată este separată de cea cu apă uzată, astfel încât poți folosi întotdeauna apă curată pentru a spăla mopul.

Product use



EN_ Washing area

Pull up and down the mop to clean dir

FR_ Zone de lavage

Faites monter et descendre la serpillière pour nettoyer les salissures

ES_ Zona de lavado

Mueve la fregona hacia arriba y hacia abajo para limpiar la suciedad

PT_ Área de lavagem

Mova o esfregão para cima e para baixo para limpar a sujidade

DE_ Waschbereich


Bewegen Sie den Mopp auf und ab, um den Schmutz zu entfernen

IT_ Zona lavaggio

Muovere il mocio su e giù per pulire lo sporco

RO_ Zona de spălare

Trageți mopul în sus și în jos pentru a curăța murdăria



EN_ Dehydration area

Pull up and down the mop to dehydrate

FR_ Zone de séchage

Faites monter et descendre la serpillière pour la sécher

ES_ Zona de secado

Mueve la fregona hacia arriba y hacia abajo para secarla

PT_ Área de secagem

Mova o esfregão para cima e para baixo para secar

DE_ Entwässerungsbereich

Den Mopp auf und ab bewegen, um ihn zu entwässern

IT_ Area di asciugatura

Muovere il mocio su e giù per asciugarlo

RO_ Zona de uscare

Trageți mopul în sus și în jos pentru a-l usca

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



OU

ASSOCIATION



OU

LIVRAISON



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr