




VESA
75x75mm
100x100mm

Fit Most
15" -32"
Monitors

2-10
KG

06
STEPS

0.5 HR



EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.


DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.


RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.

PARTS


A x2




B x 2




C x 1



D x1



E x1



F x 4



HARDWARE


G x2
M6x10



H x1



I x1
M8x100




J x1



K x1



I x9
M4x12




II x9
M4x25




III x18
H=5




A



EN_OPTION A: Clamp Installation **FR_OPTION A :** Montage de la pince
ES_OPCIÓN A: Instalación de la abrazadera **PT_OPÇÃO A:** Instalação do grampo
DE_OPTION A: Klemmmontage **IT_OPZIONE A:** Installazione del morsetto
RO_OPTIUNEA A: Instalarea clemei




EN_Assemble C clamp
FR_Assembler la pince en C
ES_Montar la abrazadera en C
PT_Montar o grampo em C
DE_C-Klemme zusammenbauen
IT_Montare il morsetto a C
RO_Asamblați clema C




EN_Install C clamp to the base
FR_Monter la pince en C sur la base
ES_Instalar la abrazadera en C en la base
PT_Instalar o grampo em C na base
DE_C-Klemme an der Basis montieren
IT_Installare il morsetto a C sulla base
RO_Instalați clema C pe bază





EN_Clamp the base onto the desk
FR_Fixer la base sur le bureau à l'aide de la pince
ES_Sujetar la base al escritorio con la abrazadera
PT_Prender a base na mesa com o grampo
DE_Basis mit der Klemme am Schreibtisch befestigen
IT_Fissare la base alla scrivania con il morsetto
RO_Fixați baza pe birou cu clema





EN_Ensure the clamp fully grips the desk.
FR_Vérifiez que la pince serre complètement le bureau.
ES_Asegúrese de que la abrazadera agarre totalmente la mesa.
PT_Certifique-se de que o grampo segura totalmente a mesa.
DE_Sicherstellen, dass die Klemme den Tisch vollständig greift.
IT_Assicurarsi che la pinza afferri completamente la scrivania.
RO_Asigurați-vă că clema prinde complet masa.

B


EN_OPTION B: Grommet Base Installation **FR_OPTION B :** Montage de la base à œillet
ES_OPCIÓN B: Instalación de la base con ojal **PT_OPÇÃO B:** Instalação da base com ilhós
DE_OPTION B: Ösenbasis-Montage **IT_OPZIONE B:** Installazione della base con occhio
RO_OPTIUNEA B: Instalarea bazei cu orificiu





EN_ Install Screw Rod (I) onto the base
FR_ Monter la tige filetée (I) sur la base
ES_ Instalar el varillo roscado (I) en la base
PT_ Instalar a haste rosqueada (I) na base
DE_ Gewindestab (I) an der Basis montieren
IT_ Installare l'asta filettata (I) sulla base
RO_ Instalați tija filetată (I) pe bază



EN_ Pass the base threaded rod through the desk and secure it
FR_ Passez la tige filetée de la base à travers le bureau et fixez-la
ES_ Pase el varillo roscado de la base a través del escritorio y fíjelo
PT_ Passe a haste rosqueada da base pela mesa e fixe-a
DE_ Führen Sie den Gewindestab der Basis durch den Schreibtisch und befestigen Sie ihn
IT_ Passare l'asta filettata della base attraverso la scrivania e fissarla
RO_ Treceți tija filetată a bazei prin birou și fixați-o






- EN**_Mount Lower Arm B onto the base and tighten the locking screw
FR_Monter le bras inférieur B sur la base et serrer la vis de verrouillage
ES_Montar el brazo inferior B en la base y apretar el tornillo de bloqueo
PT_Montar o braço inferior B na base e apertar o parafuso de bloqueio
DE_Unterarm B an der Basis montieren und die Feststellschraube festziehen
IT_Montare il braccio inferiore B sulla base e serrare la vite di blocco
RO_Montați brațul inferior B pe bază și strângeți șurubul de blocare




- EN**_Rotate
FR_Tourner
ES_Girar
PT_Girar
DE_Drehen
IT_Girare
RO_Rotiți

- EN**_Mount Upper Arm A onto the lower arm and tighten the screws. Then align the VESA plate.
FR_Monter le bras supérieur A sur le bras inférieur et serrer les vis. Ensuite, aligner la plaque VESA.
ES_Montar el brazo superior A en el brazo inferior y apretar los tornillos. Luego alinear la placa VESA.
PT_Montar o braço superior A no braço inferior e apertar os parafusos. Depois alinhar a placa VESA.
DE_Oberarm A am Unterarm montieren und die Schrauben festziehen. Anschließend die VESA-Platte ausrichten.
IT_Montare il braccio superiore A sul braccio inferiore e serrare le viti. Quindi allineare la piastra VESA.
RO_Montați brațul superior A pe brațul inferior și strângeți șuruburile. Apoi aliniați placa VESA.




- EN** Select appropriate screws and bushings, install two screws first, hang the monitor onto the bracket, then install the other two screws.
- FR** Choisissez les vis et les bagues adaptées, installez deux vis d'abord, accrochez l'écran sur le support, puis installez les deux autres vis.
- ES** Seleccione los tornillos y casquillos adecuados, instale dos tornillos primero, cuelgue el monitor en el soporte y, a continuación, instale los otros dos tornillos.
- PT** Selecione os parafusos e buchas adequados, instale dois parafusos primeiro, pendure o monitor no suporte e depois instale os outros dois parafusos.
- DE** Wählen Sie passende Schrauben und Buchsen aus, montieren Sie zuerst zwei Schrauben, hängen Sie den Monitor an die Halterung und montieren Sie anschließend die weiteren zwei Schrauben.
- IT** Selezionare viti e bocche adatte, installare prima due viti, agganciare il monitor al supporto, quindi installare le altre due viti.
- RO** Alegeți șuruburile și bușele potrivite, instalați mai întâi două șuruburi, agățați monitorul pe suport, apoi instalați celelalte două șuruburi.




EN Adjust tilt angle and tighten the screw
FR Régler l'angle d'inclinaison et serrer la vis
ES Ajustar el ángulo de inclinación y apretar el tornillo
PT Ajustar o ângulo de inclinação e apertar o parafuso
DE Neigungswinkel einstellen und Schraube festziehen
IT Regolare l'angolo di inclinazione e serrare la vite
RO Ajustați unghiul de înclinare și strângeți șurubul

EN Adjust the tension of Arm in accordance with your monitor weight by Allen key (K).
FR Régler la tension du bras selon le poids de l'écran à l'aide de la clé Allen de (K).
ES Ajustar la tensión del brazo según el peso del monitor con la llave Allen de (K).
PT Ajustar a tensão do braço de acordo com o peso do monitor com a chave Allen de (K).
DE Spannung des Arms entsprechend dem Monitorgewicht mit Inbusschlüssel (K) einstellen.
IT Regolare la tensione del braccio in base al peso del monitor con la chiave a brugola da (K).
RO Reglați tensiunea brațului în funcție de greutatea monitorului cu cheia Allen de (K).



EN Please do not move stand outside desk for safety!
FR Pour votre sécurité, ne pas déplacer le support hors du bureau !
ES ¡Por su seguridad, no mueva el soporte fuera de la mesa!
PT Para sua segurança, não mova o suporte para fora da mesa!
DE Aus Sicherheitsgründen den Ständer nicht über den Tischrand hinaus bewegen!
IT Per motivi di sicurezza, non spostare il supporto oltre il bordo della scrivania!
RO Din motive de siguranță, nu mutați suportul în afara mesei!



EN Run cables through the cable cover(F), then insert the cable cover into the arm in the direction shown and gently push the cable cover down along the arm so that the cable cover is tightly fastened under the arm.
FR Passez les câbles à travers le cache-câbles (F), insérez ensuite le cache-câbles dans le bras dans le sens indiqué et poussez doucement le cache-câbles le long du bras vers le bas afin qu'il soit bien fixé sous le bras.
ES Pase los cables a través de la tapa de cables (F), introduzca la tapa en el brazo en la dirección indicada y deslice suavemente la tapa hacia abajo por el brazo para que quede firmemente sujeta debajo del brazo.
PT Passe os cabos pela capa de cabos (F), insira a capa no braço na direção ilustrada e empurre suavemente a capa para baixo ao longo do braço para que fique bem fixada embaixo do braço.
DE Führen Sie die Kabel durch die Kabelabdeckung (F), setzen Sie die Abdeckung in der abgebildeten Richtung in den Arm ein und schieben Sie die Abdeckung sanft am Arm nach unten, damit sie fest unter dem Arm befestigt ist.
IT Far passare i cavi attraverso il copricavi (F), inserire il copricavi nel braccio nella direzione indicata e spingere delicatamente il copricavi verso il basso lungo il braccio affinché si fissi saldamente sotto il braccio.
RO Treceți cablurile prin capacul de cabluri (F), introduceți capacul în braț conform indicației și împingeți ușor capacul în jos de-a lungul brațului pentru a fi fixat ferm sub braț.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China