



Original instructions
Instructions d'origine
Originalbetriebsanleitung
Instrucciones originales
Instruções originais
Istruzioni originali
Instrucțiuni originale

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not exceed the rated capacity this Stands maximum weight capacity is 990 lbs(450 kg).
2. The lift must be used on a solid and level surface, not allowing gradient and uneven surface.
3. Do not start the motorcycle on the stand
4. Do not sit on the motorcycle when it is lifted by the stand
5. Before using, lubricate the screw and the nuts with grease to make the lift flexible and antifriction.

MAINTENANCE & CARE

- Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- Checked periodically for any loose, broken, or worn parts.
- Tighten any parts that are loose, and replace any worn or broken parts immediately.
- Periodic cleaning will prolong the useful life.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. Ne dépassez pas la capacité nominale, la capacité de poids maximale de ce stand est de 450 kg (990 lbs).
2. L'élévateur doit être utilisé sur une surface solide et plane, ne le poser pas sur une surface en pente ou irrégulière.
3. Ne pas démarrer la moto sur le support.
4. Ne vous asseyez pas sur la moto lorsqu'elle est soutenue par la béquille.
5. Avant de l'utiliser, lubrifiez les vis et les écrous avec de la graisse pour rendre l'élévateur flexible et anti-friction.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

- Conservez toutes les instructions et pièces relatives à ce produit pour toute référence ultérieure.
- Vérifiez périodiquement s'il y a de pièces lâches, cassées ou usées.
- Serrez les pièces qui sont lâches et remplacez immédiatement les pièces usées ou cassées.
- Un nettoyage périodique prolongera la durée de vie utile.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Überschreiten Sie nicht die Nennkapazität, die maximale Gewichtskapazität dieses Ständers beträgt 990 Pfund (450 kg).
2. Die Hubhilfe muss auf einem festen und ebenen Untergrund verwendet werden, der keine Steigungen und unebenen Flächen zulässt.
3. Starten Sie das Motorrad nicht auf dem Ständer.
4. Setzen Sie sich nicht auf das Motorrad, wenn es vom Ständer angehoben wird
5. Schmieren Sie vor dem Gebrauch die Schrauben und Muttern mit Fett ein, um die Hubhilfe flexibel und reibungsarm zu machen.

WARTUNG UND PFLEGE

- Bewahren Sie alle Anweisungen und Teile, die sich auf dieses Produkt beziehen, zum späteren Nachschlagen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Teile lose, gebrochen oder abgenutzt sind.
- Ziehen Sie alle losen Teile fest, und ersetzen Sie abgenutzte oder gebrochene Teile sofort.
- Regelmäßige Reinigung verlängert die Nutzungsdauer.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No exceda la capacidad nominal, el límite de carga de peso de este soporte es de 990 libras (450 kg).
2. El elevador debe ser utilizado sobre una superficie sólida y nivelada, no se puede utilizar sobre los pendientes ni las superficies desniveles.
3. No arranque la motocicleta en el soporte.
4. No se siente en la motocicleta cuando está levantada por el soporte.
5. Antes de utilizar este soporte, lubrique el tornillo y las tuercas con grasa por motivo de mejorar la movilidad del elevador y reducir la fricción.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- Guarde todas las instrucciones y piezas vinculadas juntas con este portabicicletas para las referencias futuras.
- Inspeccione el portabicicletas regularmente con el fin de detectar las piezas sueltas, rotas o desgastadas.
- Apriete las piezas sueltas, y reemplace las piezas desgastadas o rotas inmediatamente.
- La limpieza regular prolongará la vida útil del portabicicletas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Não exceda a capacidade nominal. A capacidade máxima de peso deste suporte é de 990 lbs (450 kg).
2. O elevador deve ser utilizado sobre uma superfície sólida e nivelada, não sendo permitidas superfícies inclinadas ou irregulares.
3. Não ligue a motocicleta sobre o suporte.
4. Não se sente na motocicleta quando esta estiver elevada pelo suporte.
5. Antes de utilizar, lubrifique o parafuso e as porcas com massa lubrificante para garantir o funcionamento suave do elevador e reduzir o atrito.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

- Guarde todas as instruções e componentes do produto para consulta futura.
- Verifique periodicamente a existência de peças soltas, partidas ou desgastadas.
- Aperte todas as peças soltas e substitua imediatamente qualquer componente desgastado ou danificado.
- A limpeza periódica do produto prolonga a sua vida útil.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Non superare la capacità indicata: la capacità di peso massima di questo ponte sollevatore è di 450 libbre (990 kg).
2. Il ponte sollevatore deve essere utilizzato su una superficie stabile e piana, senza dislivelli e superfici irregolari.
3. Non accendere la moto sul ponte sollevatore
4. Non sedersi sulla moto quando è sollevata dal ponte sollevatore.
5. Prima dell'uso, lubrificare la vite ei dadi con grasso per rendere il ponte sollevatore flessibile e antifrizione.

MANUTENZIONE E CURA

- Conservare tutte le istruzioni e le parti relative a questo prodotto per riferimento futuro.
- Controllare periodicamente per eventuali parti allentate, rotte o usurate.
- Serrare le parti allentate e sostituire immediatamente le parti usurate o rotte.
- La pulizia periodica prolungherà la durata della vita del prodotto.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. Nu depășiți capacitatea nominală. Capacitatea maximă de greutate a acestui suport este de 990 lbs (450 kg).
2. Elevatorul trebuie folosit pe o suprafață solidă și plană, nefiind permisă utilizarea pe suprafețe înclinate sau denivelate.
3. Nu porniți motocicletă pe suport.
4. Nu vă așezați pe motocicletă atunci când este ridicată de suport.
5. Înainte de utilizare, ungeți șurubul și piulițele cu vaselină pentru a asigura funcționarea flexibilă a elevatorului și a reduce frecarea.

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

- Păstrați toate instrucțiunile și piesele referitoare la acest produs pentru consultare ulterioară.
- Verificați periodic pentru eventuale piese slăbite, rupte sau uzate.
- Strângeți orice piese care sunt slăbite și înlocuiți imediat orice piese uzate sau rupte.
- Curățarea periodică va prelungi durata de viață utilă.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

PT

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

