




IN230300195V03_UK_FR_ES_DE_IT

370-148V70

EN



"Mercedes-Benz" and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG.

They are used by ZheJiang JiaJia Ride-on Co., Ltd. under license.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

SPECIFICATIONS:

Battery:	12V4.5AH *1
Motor:	2*390(25W)
Suitable ages:	37-96 months
Maximum weight:	30KG
Speed :	2WD 3-5KM/h
Power way:	Charging type
Use of time:	Charg: 8-12 hours ; Use: 1-2 hours
Charger:	Input AC 110 V~240, output DC12V 500mA



WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

STORAGE BATTERY INFORMATION AND MAINTENANCE

- Please charge 8 to 12 hours before first time use.
- Please use the suitable adapter to charge storage battery, otherwise the ride-on will be damaged.
- Please charge the car once the speed is slower than normal, otherwise it will decrease storage battery life.
- Please fully charge the battery before you put your ride-on away, and remember to recharge the battery every 30 days. This will ensure the normal use of the battery, otherwise, the battery might not hold a charge without proper maintenance.
- Batteries may leak fluids that can cause chemical burn injury or ruin your product.
- To avoid battery leakage: Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment. Remove batteries during long periods of non-use.
- Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision
- Every single charging can not go over 20 hours. Both charger and storage batteries will occur mildly warm during charging. Do not use mal-functioned adapter or storage battery unless they are repaired.
- Charger and storage batteries are not considered as toys.
- Please make periodical inspection for storage battery, especially for adapter wires and plugs.
- Please turn off the switch when the ride-on is not in use. Please do a full charge after long periods of inactivity.
- Charge in well ventilated, dry place. Do not open the battery or the charger.
- Tighten the screws with a screwdriver. DO NOT over tighten

Disposal Of Battery:

1. Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
2. Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
3. Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.

PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle.
 - NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
 - Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
 - NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
 - Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
 - Do not allow any type of liquid on the battery or its components.
 - Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well- ventilated area ONLY.
 - NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY. Charge the battery in a dry area ONLY.
 - Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.
 - Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
 - Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.
- ONLY adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
 - Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
 - Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
 - It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed. Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
 - Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
 - Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
 - Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.

- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turned off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings


- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Parts Diagram | 2

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle




Parts List | 3

PART NO.	PART NAME	Q'ty (pcs)	REMARKS
		2WD	
1	Vehicle body	1	
2	Rear gear box	2	2WD 1 PC labeled "R", the other one labeled "L"
3	Rear wheel	2	
4	Front wheel	2	
5	Lock nut	4	Placed on the front & rear axle
6	Hubcap	4	
7	Ø10 washer	4	Placed on the front axle
8	Ø12 washer	2	Placed on the rear axle
9	Steering wheel	1	
10	M5x35 machine screw	1	Placed on the steering wheel
11	Ø5 nut	1	Placed on the steering wheel
12	Seat	1	
13	M5x16 screw	2	Placed on the seat
14	Windshield	1	
15	View mirror	2	Left and right
16	Spanner	1	
17	Tool box	1	
18	Charger	1	
19	Remote controller	1	For R/C type only
20	Motor hood	\	
21	Ø4x12 screw	\	

Assembly tools required (not included):




Screwdriver



Remove all the parts from the rear axle.

1. Slide the **rear gear box** onto the rear axle. "R" labeled gear box should be fit to the "R" side of vehicle body; "L" labeled gear box should be fit to "L" side of vehicle body. Keep the motor and the connector on the gear box pass through the larger hole on the rear of the vehicle and out where the battery sits.
2. Slide the **rear wheel** onto the rear axle. And keep the driving wheel match up with the gear box.
3. Slide the **Ø12 washer** onto the rear axle.
4. Tighten a **lock nut** to the end of the rear axle with a spanner.
5. Fit the **wheel cover** to the wheels.


Repeat the above procedure to assemble the other rear wheel.



Remove all the parts from the front axle.

1. Slide a **Ø10 washer** onto the front axle.
2. Slide a **front wheel** onto the front axle.
3. Slide a **Ø10 washer** onto the front axle.
4. Tighten a **lock nut** to the end of the front axle with a spanner.
5. “Snap” the **wheel cover** to the wheel.

Repeat the above procedure to assemble the other normal wheel.




GAP

After assembling any wheel to the axles, please check the gap between the screw thread and the collapsible (refer to below picture), if the gap is too big, please add two or three washers inside the wheel, but after tightening the nut outside the wheel, please turn the wheel by your finger to check if the wheel can run smoothly, this is very important, because if the wheel can run smoothly, it is ok, but if the nut presses the wheel and the wheel can't run smoothly, the motor will be broken easily! Then you need to decrease one or two washers to make sure the wheel can run smoothly!

Attach the Steering Wheel | 6

HINT: If the steering wheel of your vehicle equipped with the sound function, please follow the steps 1-4 to add the batteries (Not Included), and refer to the battery information on page 2.


1. With a screwdriver remove the screw on the **battery cover** located in the center of the steering wheel.
2. Remove the **battery cover** from the top of the **battery compartment**.
3. Insert 2x1.5 AA batteries in their correct polarities.
4. Place the **battery cover** over the **battery compartment** and fasten with the screw you removed in step one.




Attach the Steering Wheel

Remove the **M5x35 machine screw** and **Ø5 nut** from the **steering wheel**. Turn the vehicle body upright.

5. Place the **steering wheel** over the the steering column, protruding from the middle of the **steering wheel base**.
6. Align the holes on each side of **steering wheel with the holes at the end of the steering column**.
7. Fasten a **nut** on the **opposite end of the screw** to secure the steering wheel to the steering column.








2WD

1. Plug the **vehicle connector** into the connector on the battery.
2. Plug the **vehicle connector** into the **motor connector** on body as shown above. Repeat for the other side.


1. Fit the tabs on the seat back into the grooves on the rear of the vehicle.
2. Insert two **M5x16 machine screws** through the seat and into the vehicle body, and tighten them with a screwdriver.


Tabs on seat back





1. Fit the tabs **windshield** into the grooves on the vehicle. Press until you hear it “click” into place.
2. Fit the side mirrors to the holes on the side of the doors, push until you hear it “click” into place.
3. Fit the tool box to the back of the vehicle body. Press until you hear it “click” into place.





1. **Power button:** Turns the vehicle on and off.
2. **Foot pedal:** Applies power (speed) to the vehicle.
 - To move the car, press the pedal down.
 - To brake or slow down, release pressure from the pedal.
3. **Forward/reverse switch:** Changes the direction that vehicle moves from forward to reverse.
 - To move the vehicle forward, shift the lever to top position.
 - To move the vehicle backward, shift the lever to down position.
4. **Sound buttons (if equipped): Press for sound playing.**
5. **High/Low speed switch (if equipped):**
Operates the vehicle to move forward in high speed or low speed.
HINT: The vehicle is designed to operate in low speed only in reverse.
6. **3.5mm AUX input (if equipped):** Allow the audio from your portable music player or phone to be played through the ride-on speakers.

⚠ IMPORTANT

- Always stop vehicle when changing the speed (if equipped) or direction to avoid damage the gears and motor.
- **HIGH SPEED (if equipped):** Make sure your child knows how to steer, how to start and stop the product and knows the rules for safe driving.




Use the vehicle on generally level ground ONLY!

DO NOT Use the vehicle on Lawn space!

⚠ WARNING:

- **ADULT OPERATING REQUIRED!**
- Leave the remote controller idling for about 10 seconds, it will shut down automatically.
- After you replacing the batteries of the remote controller, please rebuild the connection.



ADD batteries

Use a screwdriver to loosen the screw of the battery cover on the back of the remote controller and remove the battery cover. Insert two AAA (LR03) batteries in their correct polarities. The three status/speed indicators light up to indicate the batteries are inserted correctly.

NOTE: Batteries not included. Refer to the battery information on page 2.

RC-Manual knob

- Turn the knob to the “**REMOTE**” position with a slotted screw or coin to turn on the remote control function of the ride-on, and the ride-on will only be controlled by the remote controller.
- **When the ride-on is powered on**, turn the knob to the “**MANUAL**” position, the ride-on will only be controlled by the driver.

ALWAYS REMEMBER: Make sure to power on the ride-on before switching to manual mode.

*If you mistakenly changed the “RC-Manual knob” from the “remote” to “manual” position in the first step, secondly powered on the ride-on. And the ride-on will be in an uncontrollable state (whether it is the remote controller or the driver). Please **press any button on the remote controller** to switch the ride-on to manual mode.*

Connection button (build connection)

1. Turn the **RC-MANUAL knob** to the “**REMOTE**” position.
2. Press and hold the “**brake / connection button**” for **3 seconds**, one of the three status/speed indicators flashes, mean that the remote controller is in the connected state. Then power on the ride-on:
 - The status/speed indicators go to long bright, means the connection successful.
 - If the status/speed indicators no response, it means the connection failed. Turn off the remote controller (by removing the batteries) and the ride-on. And try again.


Brake:

Press the “brake / connection button” to stop the product, press it again to release the brake.

How to switch the ride-on back to manual mode without a remote controller

If the remote controller is out of power or lost, and the **"RC-Manual" knob** on the remote controller is just in the "Remote" position, the product cannot be controlled manually at this time. If you need to switch the product to manual control mode, please follow these steps:

1. Remove the seat and locate the remote control receiver.
2. Press the **reset button (there is a red label next to the button)** on the remote control receiver and the product will switch back to manual mode.



WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.



BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

⚠ **WARNING!**

- **ONLY** an adult is allowed charge and recharge the battery!
 - This product with **Charging Protection**: when charging, all functions will be cut off.
-
- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
 - Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
 - When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
 - After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
 - Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. **NEVER** substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
 - Do not use the battery or charger for any other product.
 - If your ride-on with a **Digital voltmeter(IF EQUIPPED)**, the magnitude of voltage will tell you how much power is remaining in the battery when you must recharge the battery. Make sure the vehicle is stop!

6V product	less than 6.2	The battery needs to be charge.
12V product	less than 12.5	



1. Plug the charger port into the input socket (the socket below the seat).
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions, see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your Ride-On>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	


Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**



IN230300195V03_UK_FR_ES_DE_IT

370-148V90

FR



"Mercedes-Benz" and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG.

They are used by ZheJiang JiaJia Ride-on Co., Ltd. under license.

**IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT**

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

SPÉCIFICATIONS:	
Batterie :	12V4.5AH *1
Moteur :	2*390(25W)
Âges appropriés :	37-96 mois
Poids maximum :	30KG
Vitesse :	2WD 3-5KM/h
Mode de puissance :	Type de charge
Utilisation du temps :	Charge : 8-12 heures ; Utilisation : 1-2 heures
Chargeur :	Entrée AC 110~240 V, sortie DC 12 V,500mA



ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

INFORMATIONS DE STOCKAGE ET MAINTENANCE DE LA BATTERIE

- Veuillez charger 8 à 12 heures avant la première utilisation.
- Veuillez utiliser l'adaptateur approprié pour recharger la batterie de stockage, sinon le véhicule sera endommagé.
- Veuillez charger la voiture une fois que la vitesse est plus lente que la normale, sinon la durée de vie de la batterie de stockage sera réduite.
- Veuillez recharger complètement la batterie avant de ranger votre véhicule et n'oubliez pas de recharger la batterie tous les 30 jours. Cela permettra d'assurer l'utilisation normale de la batterie, sinon, la batterie pourrait ne pas tenir une charge sans entretien approprié.
- Les batteries peuvent fuir des fluides qui peuvent causer des brûlures chimiques ou ruiner votre produit.
- Pour éviter les fuites de batterie : Ne mélangez pas les batteries anciennes et nouvelles ou les batteries de différents types : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérez les batteries comme indiqué à l'intérieur du compartiment de la batterie. Retirez les batteries pendant de longues périodes de non-utilisation.
- Retirez toujours les batteries épuisées du produit. Éliminez les batteries en toute sécurité. Ne jetez pas les batteries dans un feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de batterie.
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- N'utilisez que des batteries du même type ou de l'équivalent comme recommandé.
- Ne chargez pas les batteries non rechargeables.
- Retirez les batteries rechargeables du produit avant de les charger.
- Si des batteries rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte
- Ne dépassez pas 20 heures par charge. Les batteries de chargeur et de stockage chaufferont légèrement pendant la charge. N'utilisez pas d'adaptateur ou de batterie de stockage en mauvais état de marche.
- Les chargeurs et les batteries de stockage ne sont pas considérés comme des jouets.
- Veuillez faire l'inspection périodique pour la batterie de stockage, en particulier les fils et les fiches de l'adaptateur.
- Veuillez éteindre l'interrupteur lorsque le véhicule n'est pas utilisé. Veuillez faire une charge complète après de longues périodes d'inactivité.
- Chargez dans un endroit bien aéré et sec. N'ouvrez pas la batterie ou le chargeur.
- Serrez les vis à l'aide d'un tournevis. NE PAS trop serrer.

Élimination de la batterie:

1. Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée d'une manière respectueuse de l'environnement.
2. Ne jetez pas votre batterie au plomb dans le feu.
3. Ne jetez pas votre batterie au plomb dans les ordures ménagères. L'incinération, la mise en décharge ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères est interdit par la loi.

PRÉVENIR LE FEU ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Utilisez seulement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule.
- Ne JAMAIS remplacer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour tout autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient se produire.
- Ne JAMAIS modifier le système de circuit électrique. La manipulation du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion ou endommager de façon permanente le système.
- Ne pas permettre le contact direct entre les bornes de batterie. Un incendie ou une explosion peut se produire.
- Ne mettez aucun liquide sur la batterie ou ses composants.
- Des gaz explosifs sont créés lors de la charge. Ne pas charger à proximité de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé **UNIQUEMENT**.
- Ne prenez JAMAIS la batterie par les fils ou le chargeur. La batterie peut être endommagée et provoquer un incendie.
- Chargez la batterie dans un endroit sec **UNIQUEMENT**.
- Les poteaux de batterie, les terminaux et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques connus de l'État de Californie pour causer le cancer et des dommages à la reproduction. Laver les mains après manipulation.
- N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
- N'ouvrez pas le chargeur. Le câblage exposé et les circuits à l'intérieur du boîtier peuvent causer un choc électrique.
- Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. Ne jamais permettre à l'enfant de manipuler ou de charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).
- Ne laissez pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie peuvent survenir ou causer des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifiez l'usure ou les dommages à la batterie, au chargeur, à son cordon d'alimentation et aux connecteurs. **NE** chargez **PAS** la batterie si des pièces ont été endommagées.
- Ne laissez pas la batterie s'écouler complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.
- Sécurisez toujours la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.
- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les parties principales du jouet avant d'utiliser, Ils doivent examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la prise, les vis de fixation du boîtier des autres parties et, en cas de dommage, le jouet ne doit pas l'être avant que ce dommage ait été correctement éliminé. Veillez à ce que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.

- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, comme les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule au tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec du savon et de l'eau. Ne conduisez pas le véhicule par temps pluvieux ou neigeux. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner du brillant aux pièces en plastique, utilisez un produit d'entretien pour meubles non cireux. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans le sable ou sur du gravier fin : les poussières pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque vous n'utilisez pas, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez le commutateur d'alimentation et déconnectez la connexion de la batterie.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ « Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil »
- ⚠ « Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. »
- ⚠ « Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. »
- ⚠ « Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance »

Avertissements de sécurité électrique


- ⚠ « Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. »
- ⚠ « Ne pas utiliser à l'extérieur »
- ⚠ « Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides »
- ⚠ « Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé »

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil. »
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Schéma des pièces | 2

CONSEIL: Certaines pièces illustrées sont assemblées des deux côtés du véhicule.




Liste des Pièces | 3

NO. de Pièce	NOM DE PIÈCE	Qté(pcs)	REMARQUES
		2WD	
1	Carrosserie	1	
2	Boîte de vitesses arrière	2	2WD 1 PC étiqueté "R", l'autre étiqueté "L"
3	Roue arrière	2	
4	Roue avant	2	
5	Contre-écrou	4	Placé sur l'essieu avant et arrière
6	Enjoliveur	4	
7	Rondelle Ø10	4	Placé sur l'essieu avant
8	Rondelle Ø12	2	Placé sur l'essieu arrière
9	Volant	1	
10	Vis de machine M5x35	1	Placé sur le volant
11	Écrou 5	1	Placé sur le volant
12	Siège	1	
13	Vis M5x16	2	Placé sur le siège
14	Pare-briseRé	1	
15	troviseur	2	Gauche et droite
16	Clé	1	
17	Boîte à outil	1	
18	Pare-brise	1	
19	Télécommande	1	Pour le type R/C uniquement
20	Capot moteur	\	
21	vis Ø4x12	\	

Outils de montage requis:(non inclus)




Tournevis

**Retirez toutes les pièces de l'essieu arrière.**

1. Faites glisser la boîte de vitesses arrière sur l'essieu arrière. La boîte de vitesses portant l'indication "R " doit être adaptée du côté "R" de la carrosserie du véhicule; La boîte de vitesses étiquetée "L " doit être ajustée sur le côté "L" de la carrosserie du véhicule. Laissez le moteur et le connecteur de la boîte de vitesses passer à travers le plus grand trou à l'arrière du véhicule et à l'endroit où se trouve la batterie.
2. Faites glisser la roue arrière sur l'essieu arrière. Et veillez à ce que la roue motrice corresponde à la boîte de vitesses.
- 3 Faites glisser la rondelle Ø12 sur l'essieu arrière.
4. Serrez un écrou de blocage à l'extrémité de l'essieu arrière avec une clé.
5. Montez les enjoliveurs sur les roues


Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l'autre roue motrice.



Retirez toutes les pièces de l'essieu avant.

1. Faites glisser une rondelle Ø10 sur l'essieu avant.
2. Mettez une roue avant sur l'essieu avant.
3. Faites glisser une rondelle Ø10 sur l'essieu avant.
4. Serrez un écrou de blocage au bout de l'essieu avant avec une clé.
5. "Enclenchez" l'enjoliveur sur la roue.

Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l'autre roue normale.




GAP

Après avoir assemblé une roue sur les essieux, veuillez vérifier l'espace entre le filetage de la vis et le pliable (voir l'image ci-dessous), si l'espace est trop grand, veuillez ajouter deux ou trois rondelles à l'intérieur de la roue, mais après avoir serré l'écrou à l'extérieur de la roue, veuillez tourner la roue avec votre doigt pour vérifier si la roue peut tourner sans problème, c'est très important, car si la roue peut tourner sans problème, c'est bon, mais si l'écrou appuie sur la roue et que la roue ne peut pas tourner sans problème, le moteur sera facilement cassé! Il faut alors diminuer une ou deux rondelles pour s'assurer que la roue peut tourner sans problème!

Fixer le volant | 6

CONSEIL: si le volant de votre véhicule est équipé de la fonction de son, veuillez suivre les étapes 1 à 4 pour ajouter les batteries (non fournies), et reportez-vous aux informations relatives à la batterie à la page 2.


1. Avec un tournevis, retirez le vis sur le couvercle de la batterie situé au centre de la volant.
2. Retirez le couvercle de la batterie du dessus du compartiment de la batterie
3. Insérez 2x1,5 piles AA dans leur corriger les polarités.
4. Placez le couvercle du compartiment à piles et fixez-le à l'aide de la vis retirée à la première étape.




Attacher le volant

Retirez la vis à métaux M5x35 et l'écrou Ø5 du volant. Redressez la carrosserie du véhicule.

5. Placez le volant sur la colonne de direction, en saillie du milieu de la base du volant.
6. Alignez les trous de chaque côté du volant avec les trous à la fin de la colonne de direction.
7. Fixez un écrou à l'extrémité opposée de la vis pour fixer le volant.



Connecter l'alimentation | 7




2WD



1. Branchez le connecteur du véhicule sur le connecteur de la batterie.
2. Branchez le connecteur du véhicule sur le connecteur du moteur sur le corps, comme indiqué ci-dessus. Répétez pour l'autre côté.

Fixez le (s) capot (s) du moteur et le siège | 8


1. Insérez les languettes situées à l'arrière du siège dans les rainures situées à l'arrière du véhicule.
2. Insérez deux vis à métaux M5x16 dans le siège et dans la carrosserie du véhicule. les serrer avec un tournevis.




Fixez le pare-brise, les rétroviseurs latéraux, la boîte à outils | 9



1. Insérez les languettes du pare-brise dans les rainures du véhicule. Installez les rétroviseurs latéraux dans les trous situés sur le côté des portes et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez le « clic » en place.
2. Installez les rétroviseurs latéraux dans les trous situés sur le côté des portes et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » en place.
3. Installez la boîte à outils à l'arrière de la carrosserie. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » en place.





1. Bouton d'alimentation: mettre le véhicule sous tension et hors tension.

2. Pédale: Appliquer la puissance (vitesse) au véhicule.

- Pour déplacer la voiture, appuyez sur la pédale vers le bas.
- Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression de la pédale.

3. Commutateur avant/inverse: changer la direction dans laquelle le véhicule se déplace de l'avant vers l'arrière.

- Pour faire avancer le véhicule, déplacez le levier vers la position supérieure.
- Pour faire reculer le véhicule, déplacez le levier vers le bas.

4. Boutons de son (s'ils sont équipés): appuyez sur pour jouer le son.

5. Commutateur grande / basse vitesse (s'il est équipé):

Exploitez le véhicule pour aller de l'avant à grande vitesse ou à basse vitesse.

CONSEIL: Le véhicule est conçu pour fonctionner à basse vitesse seulement en marche arrière.

6. Entrée AUX 3,5 mm (si elle est équipée): autoriser la lecture du son de votre lecteur de musique portable ou de votre téléphone via les haut-parleurs portatifs.

⚠ IMPORTANT

- Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez de vitesse (le cas échéant) ou de direction pour éviter d'endommager les engrenages et le moteur.
- **HAUTE VITESSE (si équipée):** Veillez à ce que votre enfant sache comment conduire le véhicule, comment le démarrer et l'arrêter et qu'il connaisse les règles de sécurité de la conduite.




Utilisez le véhicule sur un sol généralement
le véhicule sur la pelouse!



UNIQUEMENT! NE PAS utiliser

⚠ ATTENTION :

- **UTILISATION PAR UN ADULTE REQUISE !**
- Laissez le contrôleur à distance inactif pendant environ 10 secondes, il s'éteindra automatiquement.
- Après avoir remplacé les piles du contrôleur à distance, veuillez reconstruire la connexion.



AJOUTER des piles

Utilisez un tournevis pour desserrer la vis du couvercle de la batterie à l'arrière du contrôleur à distance et retirez le couvercle de la batterie. Insérez deux piles AAA (LR03) dans leurs polarités correctes. Les trois indicateurs d'état/vitesse s'allument pour indiquer que les piles sont insérées correctement.

REMARQUE : Piles non incluses. Reportez-vous aux informations sur les piles à la page 2.

Bouton de réglage manuel RC

- Tournez le bouton en position "REMOTE" à l'aide d'un tournevis fendu ou d'une pièce de monnaie pour activer la fonction de contrôle à distance du véhicule et le véhicule ne sera contrôlé que par le contrôleur à distance.
- Lorsque le véhicule est sous tension, tournez le bouton en position "MANUAL", le véhicule ne sera contrôlé que par le conducteur.

RAPPEL IMPORTANT : Assurez-vous d'allumer le véhicule avant de passer en mode manuel.

Si vous avez accidentellement basculé le bouton "RC-Manual" de la position "remote" à la position "manual" à la première étape, deuxièmement, mettez le véhicule en marche. Et le véhicule sera dans un état incontrôlable (que ce soit avec le contrôleur à distance ou le conducteur). Appuyez sur n'importe quel bouton du contrôleur à distance pour passer le véhicule en mode manuel.

Bouton de connexion (établissement de la connexion)

1. Tournez le bouton RC-MANUAL en position "REMOTE".
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "frein/connexion" pendant 3 secondes, l'un des trois indicateurs d'état/vitesse clignote, ce qui indique que le contrôleur à distance est en état de connexion.

Ensuite, mettez le véhicule sous tension :

- Les indicateurs d'état/vitesse passent en longue luminosité, ce qui signifie que la connexion a réussi.
- Si les indicateurs d'état/vitesse ne répondent pas, cela signifie que la connexion a échoué. Éteignez le contrôleur à distance (en retirant les piles) et le véhicule. Et réessayez.


Frein :

Appuyez sur le bouton "frein/connexion" pour arrêter le produit. Appuyez à nouveau dessus pour relâcher le frein.

Comment passer le mode manuel sans contrôleur à distance

Si le contrôleur à distance est à court de batterie ou perdu, et que le bouton "RC-Manual" sur le contrôleur à distance est simplement en position "Remote", le produit ne peut pas être contrôlé manuellement à ce moment-là. Si vous devez passer le produit en mode de contrôle manuel, veuillez suivre ces étapes :

1. Retirez le siège et localisez le récepteur de contrôle à distance.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation (il y a une étiquette rouge à côté du bouton) sur le récepteur de contrôle à distance et le produit passera en mode manuel.



ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

AVERTISSEMENT!

- SEUL un adulte est autorisé à charger et à recharger la batterie!
 - Ce produit avec protection de la charge: lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées.
-
- Le **COMMUTATEUR D'ALIMENTATION** doit être mis en position **OFF** lors de la charge.
 - Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter de surchauffer le chargeur.
 - Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
 - Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge doit être au minimum de 8 à 12 heures, et au maximum de 20 heures.
 - Utilisez la seule batterie rechargeable et le seul chargeur fournis avec votre véhicule. Ne remplacez **JAMAIS** la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
 - N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit.
 - Si vous utilisez un voltmètre numérique (**SI ÉQUIPÉ**), l'amplitude de la tension vous indiquera la quantité d'énergie restante dans la batterie lorsque vous devez la recharger. Assurez-vous que le véhicule est arrêté!

6 V produit	Moins de 6,2	La batterie doit être chargée.
12 V produit	Moins de 12,5	



1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée (La prise est sous l'aile arrière gauche).
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commence à se charger.

Guide de Dépannage | 14

Problème	Cause Possible	Solution
Le véhicule ne court pas	Pile faible sur le pouvoir	Rechargez la pile.
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialisez le fusible, voir <Fusible>
	Le connecteur de pile ou les fils sont lâches	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, contactez votre distributeur.
	La pile est morte	Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.
	Le système électrique est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
	Le moteur est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule ne court pas très longtemps	La pile est sous chargée	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres pendant la recharge
	La pile est vieille	Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule roule lentement	Pile faible sur le pouvoir	Rechargez la pile, veuillez contacter votre distributeur.
	La pile est vieille	Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur s'il vous plaît.
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	"Point mort" sur le moteur	Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas livrée au terminal et que le véhicule doit être réparé. Veuillez contacter votre distributeur.
Passage difficile d'avant en arrière ou inversement	Tenter de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utiliser votre véhicule>
Bruits de grincement ou de claquement provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Veuillez contacter votre distributeur.
La pile ne se recharge pas	Le connecteur de la pile ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de pile est branché sur une prise murale en état de fonctionnement.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Veuillez contacter votre distributeur.
Le chargeur se réchauffe pendant la charge	C'est normal et ne pose pas aucun problème	


Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre distributeur.



IN230300195V03_UK_FR_ES_DE_IT

370-148V90

ES



“Mercedes-Benz” and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG.

They are used by ZheJiang JiaJia Ride-on Co., Ltd. under license.

**IMPORTANTE - CONSERVE ESTA INFORMACIÓN
PARA SU CONSULTA POSTERIOR: LEER DETALLADAMENTE**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ESPECIFICACIONES:	
Batería:	12V4.5AH *1
Motor:	2*390(25W)
Edades recomendadas:	37-96 meses
Peso máximo:	30KG
Velocidad:	2WD 3-5KM/h
Método de alimentación:	Carga
Tiempo de uso:	8-12 horas ; Uso: 1-2 horas
Cargador:	Entrada AC 110 V~240, salida DC12V 500mA



ADVERTENCIAS!

- Guarde este manual para consultas futuras.
- **PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO**—Partes pequeñas. No apto para menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas; mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- **MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.**
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección. Siempre lleve zapatos y siéntese en el asiento al manejar el vehículo.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar en lugares con tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no conviene para niños menores de tres(3) años debido a su velocidad máxima.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.

INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA DE ALMACENAMIENTO

- Por favor, carga de 8 a 12 horas antes del primer uso.
- Utilice el adaptador adecuado para cargar la batería de almacenamiento, de lo contrario, el vehículo puede sufrir daños.
- Por favor, carga el vehículo cuando la velocidad sea más lenta de lo normal, de lo contrario, disminuirá la vida útil de la batería de almacenamiento.
- Por favor, carga completamente la batería antes de guardar el vehículo y recuerda recargar la batería cada 30 días. Esto garantizará el uso normal de la batería; de lo contrario, la batería puede perder carga sin un mantenimiento adecuado.
- Las baterías pueden filtrar líquidos que pueden causar quemaduras químicas o dañar el producto.
- Para evitar fugas de batería: No mezcles baterías viejas con nuevas ni baterías de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Inserta las pilas según se indica en el compartimento de la batería. Retira las pilas durante largos períodos sin uso.
- Siempre retira las pilas agotadas del producto. Elimina las pilas de forma segura. No las deseches en un incendio, ya que pueden explotar o filtrar.
- Nunca hagas un corto circuito en los terminales de la batería.
- Las pilas no recargables no deben ser recargadas.
- Utiliza solo pilas del mismo tipo o equivalentes recomendadas.
- No cargues pilas no recargables.
- Retira las pilas recargables del producto antes de cargarlas.
- Si se utilizan pilas recargables extraíbles, solo se deben cargar bajo supervisión de un adulto.
- Cada carga individual no debe durar más de 20 horas. Tanto el cargador como la batería de almacenamiento se calentarán ligeramente durante la carga. No uses un adaptador o una batería de almacenamiento mal funcionada a menos que sean reparados.
- El cargador y la batería de almacenamiento no se consideran juguetes.
- Realiza inspecciones periódicas a la batería de almacenamiento, especialmente a los cables y enchufes del adaptador.
- Apaga el interruptor cuando el vehículo no esté en uso. Realiza una carga completa después de largos períodos de inactividad.
- Carga en un lugar bien ventilado y seco. No abras la batería ni el cargador.
- Aprieta los tornillos con un destornillador. NO los aprietes demasiado.

Disposición de la batería:

1. Tu batería de plomo sellada debe ser reciclada o desechada de manera ambientalmente adecuada.
2. No deseches tu batería de plomo en un incendio. La batería puede explotar o filtrar.
3. No deseches una batería de plomo en tu basura doméstica regular. La incineración, el vertido en el suelo o la mezcla de baterías de plomo selladas con la basura doméstica están prohibidos por ley.

EVITAR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- Solo utilice la batería recargable y el cargador suministrados juntos con su motocicleta.
- NUNCA sustituya la batería o el cargador por otra marca. El uso de otra batería o cargador puede causar un incendio o una explosión.
- No utilice la batería ni el cargador para ningún otro producto, de lo contrario, podría ocurrir sobrecalentamiento, fuego o explosión.
- NUNCA modifique el sistema del circuito eléctrico. La manipulación del sistema eléctrico puede provocar una descarga, un incendio o una explosión o puede dañar el sistema permanentemente.
- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería, de lo contrario, puede causar incendio o explosión.
- No permita que la batería o sus componentes contacten con ningún tipo de líquido.
- Se crean gases explosivos durante la carga. No cargue la batería cerca de fuentes de calor o materiales inflamables. Cargue la batería SOLAMENTE en un lugar bien ventilado.
- NUNCA levante la batería por los cables o el cargador, de lo contrario, se pueden producir daños en la batería y causar un incendio. Tome la batería SOLAMENTE por el estuche.
- Cargue la batería SOLAMENTE en un lugar seco.
- Los bornes, terminales y accesorios relacionados de la batería contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas conocidas en el estado de California como causantes de cáncer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manipular las baterías.
- No abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales que son tóxicos y corrosivos.
- No abra el cargador. El cable y los circuitos expuestos dentro de la carcasa pueden causar descargas eléctricas.
- SOLO los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que un/a niño/a manipule o cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolyte).
- No deje que la batería se caiga, de lo contrario, se podría provocar daño permanente a la batería o causar lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, compruebe si la batería, el cargador, el cable de alimentación y los conectores están desgastados o dañados. NO cargue la batería si se ha tenido algún daño.
- No abra el cargador. El cable y los circuitos expuestos dentro de la carcasa pueden causar descargas eléctricas.
- SOLO los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que un/a niño/a manipule o cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolyte). No permita que la batería se agote completamente. Recargue la batería después de cada uso o una vez cada mes si no se usa durante largo plazo.
- No cargue la batería al revés.
- Siempre fije la batería con el soporte. La batería puede caerse y lesionar a un/a niño/a si la motocicleta se vuelca.
- Es responsabilidad de los padres que inspeccionen las partes principales de la motocicleta antes de cada uso. Deben examinarla regularmente para detectar los posibles peligros, como la batería, el cargador, el cable o la línea, el enchufe, los tornillos que sujetan la carcasa de otras partes y que, en caso de daño, no debe utilizarse la motocicleta hasta que ese daño haya sido reparado de manera correcta. Asegúrese de que todas las piezas de plástico de la motocicleta no estén agrietadas o rotas.

- Ocasionalmente, utilice un aceite liviano para lubricar las partes móviles como las ruedas.
- Estacione la motocicleta en el interior o cúbrala con una lona para protegerla del clima húmedo.
- Mantenga la motocicleta alejada de fuentes de calor, como estufas y calentadores. Las piezas de plástico pueden ser derretidas.
- Recargue la batería después de cada uso. Solo los adultos pueden manejar la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando la motocicleta de Raider no esté en uso.
- No lave la motocicleta con manguera. No la lave con agua y jabón. No la conduzca cuando haga lluvia o nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie la motocicleta con un paño suave y seco. Para mantener el brillo de las piezas de plástico, utilice un pulidor de muebles sin cera. No utilice cera para autos. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca la motocicleta sobre tierra suelta, arena o grava fina que podría dañar las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no utilice la motocicleta, debe apagar todas las fuentes eléctricas. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"


Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante periodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

Pista: Algunas partes mostradas se ensamblan en ambos lados del vehículo.




Lista de piezas | 3

Núm. de Pieza	Nombre de la pieza	Cant. (pcs)	NOTAS
		2WD	
1	Carrocería	1	
2	Caja de cambios trasera	2	2WD 1 PC etiquetado "R", el otro etiquetado "L"
3	Rueda trasera	2	
4	Rueda delantera	2	
5	Contratuercas	4	Colocado en el eje delantero y trasero
6	Tapacubos	4	
7	Arandela Ø10	4	Colocado en el eje delantero
8	Arandela Ø12	2	Colocado en el eje trasero
9	Volante	1	
10	Tornillo de máquina M5x35	1	Colocado en el volante
11	Tuerca 5	1	Colocado en el volante
12	Asiento	1	
13	Tornillo M5x16	2	Colocado en el asiento
14	Parabrisas	1	
15	Espejo retrovisor	2	Izquierdo y derecho
16	Llave	1	
17	Caja de herramientas	1	
18	Parabrisas	1	
19	Control remoto	1	Solo para el tipo de control remoto (R/C)
20	Cubierta del motor	\	
21	Tornillo Ø4x12	\	

Herramientas de montaje requeridas (no incluidas):




Destornillador

**Retire todas las piezas del eje trasero.**

1. Deslice la caja de cambios trasera en el eje trasero. La caja de cambios marcada como "R" debe estar en el lado "R" de la carrocería del vehículo; la caja de cambios marcada como "L" debe estar en el lado "L" de la carrocería del vehículo. Deje pasar el motor y el conector de la caja de cambios a través del agujero más grande en la parte trasera del vehículo, donde se encuentra la batería.
2. Deslice la rueda trasera en el eje trasero asegurándose de que la rueda de tracción esté alineada con la caja de cambios.
3. Deslice la arandela $\varnothing 12$ en el eje trasero.
4. Apriete una contratuerca en el extremo del eje trasero utilizando una llave.
5. Coloque los tapacubos en las ruedas.


Repita el procedimiento anterior para ensamblar la otra rueda motriz.



Retire todas las piezas del eje delantero.

1. Deslice una arandela Ø10 en el eje delantero.
2. Coloque una rueda delantera en el eje delantero.
3. Deslice otra arandela Ø10 en el eje delantero.
4. Apriete una contratuerca al final del eje delantero utilizando una llave.
5. "Encaje" el tapacubos en la rueda.

Repita el procedimiento anterior para ensamblar la otra rueda delantera.




GAP

Después de ensamblar una rueda en los ejes, verifique el espacio entre el hilo del tornillo y el plegable (consulte la imagen a continuación). Si el espacio es demasiado grande, agregue dos o tres arandelas dentro de la rueda, pero después de apretar la contratuerca en el exterior de la rueda, gire la rueda con su dedo para verificar si la rueda puede girar sin problemas. Esto es muy importante, ya que si la rueda puede girar sin problemas, está bien, pero si la contratuerca presiona la rueda y la rueda no puede girar sin problemas, ¡el motor se puede romper fácilmente! En este caso, debe reducir una o dos arandelas para asegurarse de que la rueda pueda girar sin problemas.


CONSEJO: Si el volante de su vehículo tiene función de sonido, siga los pasos 1 a 4 para agregar las pilas (no incluidas) y consulte la información sobre la batería en la página 2.


1. Con un destornillador, retire el tornillo de la tapa de la batería ubicada en el centro del volante.
2. Retire la tapa de la batería de la parte superior del compartimento de la batería.
3. Inserte 2 pilas AA de 1.5V asegurándose de seguir las polaridades correctas.
4. Coloque la tapa del compartimento de las pilas y fíjela con el tornillo retirado en el primer paso.



Fijar el volante.

- Retire el tornillo de máquina M5x35 y la tuerca Ø5 del volante. Enderece la carrocería del vehículo.
5. Coloque el volante en la columna de dirección, sobresaliendo del centro de la base del volante.
 6. Alinee los agujeros a cada lado del volante con los agujeros en el extremo de la columna de dirección.
 7. Coloque una contratuerca en el extremo opuesto del tornillo para asegurar el volante.








2WD

1. Conecte el conector del vehículo al conector de la batería.
2. Conecte el conector del vehículo al conector del motor en el cuerpo, como se muestra arriba. Repita para el otro lado.


1. Inserte las lengüetas ubicadas en la parte trasera del asiento en las ranuras ubicadas en la parte trasera del vehículo.
2. Inserte dos tornillos de máquina M5x16 en el asiento y en la carrocería del vehículo. Apriételos con un destornillador.




Lengüetas en la parte posterior del asiento



1. Inserte las lengüetas del parabrisas en las ranuras del vehículo. Asegúrelas en su lugar.
2. Instale los espejos retrovisores laterales en los orificios de los costados de las puertas y presione hasta que escuche un "clic" en su lugar.
3. Coloque la caja de herramientas en la parte trasera de la carrocería. Presione hasta que escuche un "clic" en su lugar.





1. Botón de encendido: enciende y apaga el vehículo.
2. Pedal: Aplica potencia (velocidad) al vehículo.
 - Para mover el vehículo, presiona el pedal hacia abajo.
 - Para frenar o reducir la velocidad, suelta la presión del pedal.
3. Interruptor de avance/reversa: cambia la dirección en la que el vehículo se mueve hacia adelante o hacia atrás.
 - Para mover el vehículo hacia adelante, mueve la palanca hacia la posición superior.
 - Para mover el vehículo hacia atrás, mueve la palanca hacia la posición inferior.
4. Botones de sonido (si están equipados): presiona para reproducir el sonido.
5. Interruptor de velocidad alta/baja (si está equipado):
Opera el vehículo en velocidad alta o baja hacia adelante.
CONSEJO: El vehículo está diseñado para funcionar solo a baja velocidad en reversa.
6. Entrada AUX de 3,5 mm (si está equipada): permite reproducir el sonido desde tu reproductor de música portátil o teléfono a través de los altavoces del vehículo.

⚠ IMPORTANTE

- Siempre detén el vehículo cuando cambies de velocidad (si corresponde) o de dirección para evitar dañar los engranajes y el motor.
- **ALTA VELOCIDAD** (si está equipado): Asegúrate de que tu hijo sepa cómo conducir el vehículo, cómo iniciarlo y detenerlo, y que conozca las reglas de seguridad para conducir.




Utiliza el vehículo en una superficie plana y firme.



¡NO utilices el vehículo en el césped!

⚠ ADVERTENCIA:

- ¡SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO!
- Deje el control remoto en reposo durante aproximadamente 10 segundos, se apagará automáticamente.
- Después de reemplazar las pilas del control remoto, vuelva a establecer la conexión.



Agregar pilas

Use un destornillador para aflojar el tornillo de la tapa de las pilas en la parte trasera del control remoto y retire la tapa. Inserte dos pilas AAA (LR03) respetando las polaridades correctas. Los tres indicadores de estado/velocidad se iluminarán para indicar que las pilas se han insertado correctamente.

NOTA: Pilas no incluidas. Consulte la información sobre las pilas en la página 2.

Perilla RC-Manual

- Gire la perilla a la posición "REMO" usando un destornillador o una moneda para activar la función de control remoto del vehículo eléctrico, y el vehículo será controlado únicamente por el control remoto.
- Cuando el vehículo esté encendido, gire la perilla a la posición "MANUAL", y el vehículo será controlado únicamente por el conductor.

RECUERDA SIEMPRE: Asegúrate de encender el vehículo antes de cambiar al modo manual.

Si por error cambias la perilla "RC-Manual" de la posición "remoto" a la posición "manual" en el primer paso y luego enciendes el vehículo, este estará en un estado incontrolable (tanto con el control remoto como con el conductor).

Por favor, presiona cualquier botón del control remoto para cambiar el vehículo al modo manual.

Botón de conexión (establecer conexión)

1. Gira la perilla "RC-Manual" a la posición "REMOTE".
2. Mantén presionado el "botón de freno/conexión" durante 3 segundos, uno de los tres indicadores de estado/velocidad parpadeará, indicando que el control remoto está en estado de conexión.

Luego enciende el vehículo:

- Los indicadores de estado/velocidad se iluminarán de manera continua, lo que indica que la conexión se ha establecido correctamente.
- Si los indicadores de estado/velocidad no responden, significa que la conexión ha fallado. Apaga el control remoto (quitando las pilas) y el vehículo. Inténtalo nuevamente.


Freno:

Presiona el "botón de freno/conexión" para detener el producto, y vuelve a presionarlo para liberar el freno.

Cómo cambiar el vehículo de nuevo al modo manual sin un control remoto

Si el control remoto está sin energía o se ha perdido, y la perilla "RC-Manual" en el control remoto está en la posición "Remoto", el producto no se puede controlar manualmente en este momento. Si necesitas cambiar el producto al modo de control manual, por favor sigue estos pasos:

1. Retira el asiento y localiza el receptor del control remoto.
2. Presiona el botón de reinicio (hay una etiqueta roja junto al botón) en el receptor del control remoto y el producto cambiará de nuevo al modo manual.



ADVERTENCIA

El mando a distancia no es un juguete. Es exclusivamente para uso adulto y no debe ser utilizado por un niño. Siempre es necesaria la supervisión cercana de un adulto. El rango de recepción puede variar significativamente según el tiempo, la batería y otras condiciones ambientales.

ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS



- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- ¡SOLO un adulto está autorizado para cargar y recargar la batería!
- Este producto cuenta con protección de carga: durante la carga, todas las funciones se apagarán.

- El INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN debe estar en posición APAGADO durante la carga.
- Antes del primer uso, debes cargar la batería durante 4 a 6 horas. No recargues la batería durante más de 10 horas para evitar sobrecalentar el cargador.
- Cuando el vehículo comience a moverse lentamente, carga la batería.
- Después de cada uso o una vez al mes, el tiempo de carga debe ser mínimo de 8 a 12 horas, y máximo de 20 horas.
- Utiliza solo la batería recargable y el cargador suministrados con tu vehículo. NUNCA reemplaces la batería o el cargador con otra marca. El uso de otra batería o cargador puede causar un incendio o una explosión.
- No utilices la batería o el cargador para otro producto.
- Si utilizas un voltímetro digital (SI ESTÁ EQUIPADO), la amplitud de la tensión te indicará la cantidad de energía restante en la batería cuando necesites recargarla. ¡Asegúrate de que el vehículo esté apagado!

Producto de 6 V	Menos de 6.2	La batería debe ser cargada.
Producto de 12 V	Menos de 12.5	



1. Conecta el puerto del cargador en el puerto de entrada (el puerto está debajo del ala trasera izquierda).
2. Conecta el enchufe del cargador en un enchufe de pared. La batería comenzará a cargarse.

Problema	Causa posible	Solución
El vehículo no funciona	Batería baja en energía	Recargue la batería.
	El fusible térmico se ha disparado	Reinicie el fusible. Vea <Fusible>.
	Conector de la batería cables sueltos	Verifique que los conectores de la batería estén conectados firmemente. Si hay cables sueltos alrededor del motor por favor contacte su distribuidor.
	La batería ya no funciona	Reemplace la batería, por favor contacte su distribuidor.
	El sistema eléctrico está	Por favor contact su distribu.
	El motor está dañado	Por favor contact su distrib.
El vehículo no funciona el tiempo suficiente.	La batería no está cargada lo suficiente.	Verifique que los conectores de la batería estén conectados firmemente cuando se está cargando.
	La batería es vieja.	Reemplace la batería, por favor contacte su distribuidor.
El vehículo se mueve muy lentamente.	Batería baja en energía	Recargue la batería, por favor contacte su distribuidor.
	La batería es vieja	Reemplace la batería, por favor contacte su distribuidor.
	El vehículo está sobrecargado.	Reduzca el peso en el vehículo. Peso máximo soportado es de 30 kg.
	El vehículo está en uso en condiciones inapropiadas	Evite el uso del vehículo en condiciones inapropiadas, Vea <Seguridad>.
El vehículo necesita un empuje para continuar moviéndose.	Mal contacto de cables o conectores	Verifique que los conectores de la batería estén conectados firmemente. Si hay cables sueltos alrededor del motor por favor contacte su distribuidor.
	“Punto muerto” en el motor	Un punto muerto significa que energía eléctrica no está siendo suministrada a la conexión terminal y el vehículo necesita reparación. Por favor contacte su distribuidor.
Dificultad de cambio de avance a reverso o viceversa	Intento de cambio mientras el vehículo está en movimiento.	Para el vehículo completamente y haga cambios, Vea <Uso de su vehículo>.
Fuertes ruidos de trituración provenientes del motor o caja de cambios.	Motor o engranajes están dañados.	Contactez votre distributeur s’il vous plaît.
La batería no se puede recargar	Conector de batería o conector de adaptador flojo	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados.
	Cargador no conectado	Verifique que el cargador de la batería esté conectado a un tomacorriente en funcionamiento.
	Cargador no funciona	Por favor contacte su distribuidor.
El cargador se calienta al recargar	Esto es normal y no es ningún motivo de preocupación	


Lea completamente este manual y la tabla de guía de solución de problemas antes de llamar. Si aún necesita ayuda para resolver el problema, por favor contacte su distribuidor.



IN230300195V03_UK_FR_ES_DE_IT

370-148V90

IT




“Mercedes-Benz” e  sono di proprietà intellettuale di Mercedes-Benz Group AG.

Vengono utilizzati da ZheJiang JiaJia Ride-on Co., Ltd. sotto licenza.

IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Avviso per l'utente | 1

Specifiche:	
Batteria:	12V4.5AH *1
Motore:	2*390(25W)
Eta' Adatta:	37-96 mesi
Peso Massimo:	30kg
Velocita':	 3-5KM/h
Alimentazione:	Ricaricabile
Tempistiche:	Ricarica: 8-12 ore ; Uso: 1-2 ore
Caricatore:	Ingresso AC 110-240 V, produzione DC 12V 500mA



AVVERTENZE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- **RISCHIO DI SOFFOCAMENTO**— Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il prodotto contiene pezzi piccoli; tenere i bambini alla larga durante l'assemblaggio.
- **ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.**
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti alla larga dalle parti in movimento.
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della sua velocità massima.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla carcassa o ad altre parti; in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.

INFORMAZIONI SULLA CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

- Si prega di ricaricare da 8 a 12 ore prima del primo utilizzo.
- Utilizzare l'apposito adattatore per ricaricare la batteria, altrimenti danneggerete il veicolo.
- Si prega di ricaricare il veicolo una volta che la velocità di moto è inferiore a quella normale, altrimenti ciò ridurrà la durata della batteria.
- Si prega di ricaricare completamente la batteria prima di riporre il veicolo e ricordarsi di ricaricarla ogni 30 giorni. Ciò garantirà il normale utilizzo della batteria, altrimenti essa potrebbe non mantenere la carica senza un'adeguata manutenzione.
- Le batterie possono perdere liquidi che possono causare ustioni chimiche o rovinare il prodotto.
- Per evitare delle perdite dalla batteria: non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diversi tipi: alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Inserire le batterie come indicato all'interno del loro vano. Rimuoverle durante lunghi periodi di inutilizzo.
- Rimuovere sempre le batterie scariche dal prodotto. Smaltirle in modo sicuro. Non gettarle nel fuoco in quando possono esplodere o perdere liquido.
- Non cortocircuitare mai i terminali della batteria.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle consigliate.
- Non caricare batterie non ricaricabili.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto prima di caricarle.
- Se vengono utilizzate batterie ricaricabili rimovibili, ricaricarle solo sotto la supervisione di un adulto
- Ogni singola ricarica non può superare le 24 ore. Sia il caricatore che le batterie di accumulo si surriscaldano durante la ricarica. Non utilizzare adattatori o batterie danneggiati a meno che non vengano prima riparati.
- I carica batterie e gli accumulatori non sono giocattoli.
- Eseguire un'ispezione periodica sull'adattatore, in particolare per i cavi e le spine annesse.
- Spegnerne l'interruttore quando il veicolo non è in uso. Effettuare una ricarica completa dopo lunghi periodi di inutilizzo.
- Ricaricare in un luogo ben ventilato e asciutto. Non aprire il vano batterie o il carica batterie.
- Stringere le viti con un cacciavite. NON stringere eccessivamente

Smaltimento della batteria :

1. La batteria sigillata al piombo-acido deve essere riciclata o smaltita in modo ecologico per l'ambiente.
2. Non gettare la batteria al piombo nel fuoco, in quanto potrebbe esplodere o perdere liquido.
3. Non smaltire una batteria al piombo nei normali rifiuti domestici. L'incenerimento, il riempimento di discariche o la miscelazione di batterie al piombo-acido sigillate con i rifiuti domestici è vietato dalla legge.

PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:

- Utilizzare solo la batteria ricaricabile e il carica batterie forniti con il veicolo.
- NON sostituire MAI la batteria o il caricatore con quelli di un'altra marca. L'utilizzo di un'altra batteria o caricatore può causare un incendio o un'esplosione.
- Non utilizzare la batteria o il carica batterie con altri prodotti. Potrebbero verificarsi surriscaldamento, incendi o esplosioni.
- NON modificare MAI la struttura del circuito elettrico. La manomissione del sistema elettrico può causare scosse, incendi o esplosioni o può danneggiare permanentemente il sistema.
- Non consentire il contatto diretto tra i terminali della batteria. Può portare a incendi o esplosioni.
- Non lasciare alcun tipo di liquido sulla batteria o sui suoi componenti.
- Durante la ricarica si creano gas esplosivi. Pertanto, non ricaricare vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Ricaricare la batteria SOLO in un'area ben ventilata.
- NON afferrare MAI la batteria dai suoi cavi o direttamente dal caricatore. Ciò potrebbe portare a danni alla batteria e provocare un incendio. Prendere la batteria SOLO dalla custodia.
- Ricaricare la batteria SOLO in un'area asciutta.
- I poli della batteria, i terminali e i relativi accessori contengono piombo e composti di piombo, sostanze chimiche note allo Stato della California come causa di cancro e danni all'apparato riproduttivo. Pertanto, lavarsi le mani dopo la manipolazione.
- Non aprire la batteria, in quanto contiene acido al piombo e altri materiali tossici e corrosivi.
- Non aprire il carica batterie, in quanto i cavi e i circuiti esposti all'interno della custodia possono causare scosse elettriche.
- SOLO un adulto può maneggiare o caricare la batteria. NON permettere MAI ad un bambino di farlo. La batteria è pesante e contiene acido al piombo (elettrolito).
- Non far cadere la batteria, in quanto potrebbe portare a danni permanenti o provocare lesioni gravi.
- Prima di ricaricare la batteria, controllare l'usura o la presenza di danni alla stessa, al carica batterie, al cavo di alimentazione e ai connettori. NON ricaricare la batteria se le parti sono danneggiate.
- Non lasciare che la batteria si scarichi completamente. Ricaricarla dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non viene utilizzata regolarmente.
- Non ricaricare la batteria se capovolta.
- Fissare sempre la batteria con il fermo. Essa può cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso, esaminandone regolarmente i potenziali rischi, come la batteria, il caricatore, il cavo o i connettori, la spina, le viti che fissano altre piccole parti e che, in caso di danni, il giocattolo non deve essere utilizzato dal bambino fino a quando non è stato adeguatamente riparato. Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o rotte.
- Utilizzare occasionalmente un olio delicato per lubrificare le parti in movimento come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo al chiuso o coprirlo con un telo per proteggerlo dall'umidità.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e riscaldatori, in quanto le parti in plastica possono fondersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. La batteria può essere maneggiata solo da un adulto. Ricaricarla almeno una volta al mese quando il veicolo non viene utilizzato a lungo.

- Non lavare il veicolo con una canna ad acqua. Non lavarlo con acqua e sapone. Non guidare il veicolo in caso di pioggia o neve, in quanto l'acqua ne danneggerà il motore, l'impianto elettrico e la batteria.
- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ridare lucentezza alle parti in plastica, utilizzare un lucido per mobili senza cera. Non usare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su sporcizia, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiarne le parti in movimento, il motore o l'impianto elettrico.
- Quando inutilizzato a lungo, l'alimentazione deve essere spenta. Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare il collegamento della batteria.

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica


- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"

Schema delle parti | 2

SUGGERIMENTO: Alcune parti mostrate sono assemblate su entrambi i lati del veicolo.




Elenco Parti | 3

N. PARTE	NOME PARTE	Quantità (pz)	OSSERVAZIONI
		2WD	
1	Carrozzeria del veicolo	1	2WD 1 PEZZO etichettato "R", l'altro etichettato "L"
2	Cambio posteriore	2	
3	Ruota posteriore	2	
4	Ruota anteriore	2	
5	Dado di bloccaggio	4	Posizionato sull'asse anteriore e posteriore
6	Coppa ruota	4	
7	Ø10 rondella	4	Posizionato sull'asse anteriore
8	Rondella Ø12	2	Posizionato sull'asse posteriore
9	Volante	1	
10	Vite macchina M5x35	1	Posizionato sul volante
11	Dado Ø5	1	Posizionato sul volante
12	Sella	1	
13	Vite M5x16	2	Posizionato sul sedile
14	Parabrezza	1	
15	Specchio retrovisore	2	Sinistra e destra
16	Chiave inglese	1	
17	Cassetta degli attrezzi	1	
18	Caricatore	1	
19	Telecomando	1	Solo per tipo R/C
20	Cofano motore	\	
21	Vite Ø4x12	\	

Strumenti di assemblaggio richiesti (non inclusi):



Cacciavite




Rimuovere tutte le parti dall'assale posteriore.

1. Far scorrere il cambio posteriore sull'asse posteriore. Il cambio contrassegnato con "R" deve essere montato sul lato "R" della carrozzeria del veicolo; il cambio contrassegnato con "L" deve essere montato sul lato "L" della carrozzeria del veicolo. Fare passare il motore e il connettore sul cambio attraverso il foro più grande nella parte posteriore del veicolo e farli uscire dove si trova la batteria.
2. Far scorrere la ruota posteriore sull'asse posteriore. Assicurarsi che la ruota motrice sia allineata con il cambio.
3. Inserire la rondella $\varnothing 12$ sull'asse posteriore.
4. stringere un dado di serraggio all'estremità dell'asse posteriore con una chiave inglese.
5. Montare il copriruota sulle ruote.

Ripeti la procedura sopra per assemblare l'altra ruota reale.


Fissare le ruote anteriori | 5



Rimuovere tutte le parti dall'asse anteriore.

1. Inserire una rondella Ø10 sull'asse anteriore.
2. Infilare una ruota anteriore sull'asse anteriore.
3. Infilare una rondella Ø10 sull'asse anteriore.
4. Stringere un dado di bloccaggio all'estremità dell'asse anteriore con una chiave inglese.
5. "Scattare" il copri ruota sulla ruota.

Ripetere la procedura sopra per montare l'altra ruota normale.




GAP

Dopo aver montato qualsiasi ruota sugli assi, verificare lo spazio tra la filettatura della vite e il collassabile (vedi immagine sotto); se lo spazio è troppo grande, aggiungere due o tre rondelle all'interno della ruota, ma dopo aver serrato il dado all'esterno della ruota, girare la ruota con il dito per controllare se può girare agevolmente, questo è molto importante, perché se la ruota gira agevolmente va bene, ma se il dado preme la ruota e la ruota non può girare agevolmente, il motore si romperà facilmente! In tal caso è necessario rimuovere una o due rondelle per assicurarsi che la ruota possa girare agevolmente!

Fissare il Volante | 6

SUGGERIMENTO: Se il volante del vostro veicolo è dotato della funzione sonora, seguire i passaggi 1-4 per inserire le batterie (non incluse) e fare riferimento alle informazioni sulle batterie a pagina 2.


1. Con un cacciavite rimuovere la vite sul coperchio del vano batterie situata al centro del volante.
2. Rimuovere il coperchio del vano batterie dalla parte superiore del vano batterie.
3. Inserire 2 batterie 1,5V AA nella polarità corretta.
4. Posizionare il coperchio del vano batterie e fissarlo con la vite rimossa al punto uno.




Fissare il volante

Rimuovere la vite macchina M5x35 e il dado Ø5 dal volante.
Riporta la carrozzeria del veicolo in posizione verticale.

5. Posiziona il volante sulla colonna dello sterzo, sporgendo dal centro della base del volante.
6. Allinea i fori su entrambi i lati del volante con i fori all'estremità della colonna dello sterzo.
7. Fissa un dado sull'estremità opposta della vite per assicurare il volante alla colonna dello sterzo.



Collegare l'alimentazione | 7




2WD



1. Inserire il connettore del veicolo nel connettore sulla batteria.
2. Inserire il connettore del veicolo nel connettore del motore sulla carrozzeria come mostrato sopra. Ripetere per l'altro lato.

Fissare il cofano del motore e il sedile | 8


1. Inserire le linguette dello schienale del sedile nelle scanalature nella parte posteriore del veicolo.
2. Inserire due viti macchina M5x16 attraverso il sedile e nel corpo del veicolo, e stringerle con un cacciavite.




Fissare il parabrezza, gli specchietti laterali, la cassetta degli attrezzi | 9



1. Inserire le linguette del parabrezza nelle scanalature del veicolo. Premere finché non si sente un "clic" che indica che è bloccato in posizione.
2. Fissare gli specchietti laterali nei fori sul lato delle porte, spingere finché non si sente un "clic" che indica che sono bloccati in posizione.
3. Fissare la cassetta degli attrezzi sul retro della carrozzeria del veicolo. Premere finché non si sente un "clic" che indica che è bloccata in posizione.





1. **Pulsante di accensione:** accende e spegne il veicolo.
2. **Pedale:** Applica la potenza (velocità) al veicolo.
 - Per spostare l'auto, premere il pedale verso il basso.
 - Per frenare o rallentare, rilasciare la pressione dal pedale.
3. **Interruttore avanti/indietro:** cambia la direzione in cui il veicolo si muove dalla marcia avanti alla retromarcia.
 - Per far avanzare il veicolo, portare la leva nella posizione più alta.
 - Per far arretrare il veicolo, portare la leva in posizione abbassata.
4. **Pulsanti audio (se in dotazione):** premere per la riproduzione del suono.
5. **Interruttore alta/bassa velocità (se in dotazione):**
Aziona il veicolo per avanzare ad alta o bassa velocità.

SUGGERIMENTO: Il veicolo è progettato per funzionare a bassa velocità solo in retromarcia.

6. **Ingresso AUX da 3,5 mm (se presente):** consente la riproduzione dell'audio del tuo lettore musicale portatile o del tuo telefono attraverso gli altoparlanti del veicolo giocattolo.

 **IMPORTANTE**

- Fermare sempre il veicolo quando si cambia la velocità (se presente) o la direzione per evitare di danneggiare gli ingranaggi e il motore.
- **ALTA VELOCITÀ (se presente):** Assicuratevi che vostro figlio sappia come sterzare, come avviare e fermare il prodotto e conosca le regole per una guida sicura.




Utilizzare il veicolo solo su superfici generalmente livellate!



NON usare il veicolo sul prato!

AVVERTENZA:

- È NECESSARIA LA PRESENZA DI UN ADULTO DURANTE L'USO!
- Lasciare il telecomando inattivo per circa 10 secondi, si spegnerà automaticamente.
- Dopo aver sostituito le batterie del telecomando, ricostruire la connessione.



Aggiungi batterie

Usare un cacciavite per allentare le vite del coperchio del vano batterie sul retro del telecomando e rimuovere il coperchio. Inserire due batterie AAA (LR03) con le polarità corrette. I tre indicatori di stato/velocità si accendono per indicare che le batterie sono state inserite correttamente.

NOTA: Batterie non incluse. Fare riferimento alle informazioni sulle batterie a pagina 2.

Manopola RC-Manual

- Ruotare la manopola sulla posizione "REMOTE" con un cacciavite a taglio o una moneta per attivare la funzione di controllo remoto del veicolo giocattolo; il veicolo sarà controllato esclusivamente dal telecomando.
- Quando il veicolo è alimentato, ruotare la manopola sulla posizione "MANUAL"; il veicolo sarà controllato esclusivamente dal conducente.

RICORDA SEMPRE: Assicurati di accendere il veicolo prima di passare alla modalità manuale. Se per errore hai spostato la manopola "RC-Manual" dalla posizione "remote" a "manual" nel primo passaggio, poi hai acceso il veicolo. Il veicolo sarà in uno stato incontrollabile (sia dal telecomando che dal conducente). Per favore premi un qualsiasi pulsante sul telecomando per passare il veicolo alla modalità manuale.

Pulsante di connessione (instaurare la connessione)

1. Ruota la manopola RC-MANUAL in posizione "REMOTE".
2. Premi e tieni premuto il "pulsante freno/connesione" per 3 secondi; uno dei tre indicatori di stato/velocità lampeggerà, il che significa che il telecomando è nello stato di connessione.

Quindi accendi il veicolo elettrico:

- Gli indicatori di stato/velocità diventano fissi e luminosi, significa che la connessione è avvenuta con successo.
- Se gli indicatori di stato/velocità non rispondono, significa che la connessione è fallita. Spegni il telecomando (rimuovendo le batterie) e il veicolo elettrico. Quindi riprova.

Freno:


Premere il "pulsante freno/collegamento" per fermare il prodotto, premere di nuovo per rilasciare il freno.

Usare il telecomando | 12

Come riportare il mezzo alla modalità manuale senza telecomando.

Se il telecomando è scarico o smarrito, e la manopola "RC-Manual" sul telecomando è semplicemente nella posizione "Remote", il prodotto non può essere controllato manualmente in questo momento. Se è necessario passare il prodotto alla modalità di controllo manuale, seguire questi passaggi:

1. Rimuovere il sedile e individuare il ricevitore del telecomando
2. Premere il **pulsante di reset (accanto al pulsante c'è un'etichetta rossa)** sul ricevitore del telecomando e il prodotto tornerà alla modalità manuale.



AVVERTENZA

Il telecomando non è un giocattolo. È esclusivamente per l'uso degli adulti e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre necessaria la supervisione stretta di un adulto. L'intervallo di ricezione può variare significativamente a seconda del tempo atmosferico, dello stato della batteria e di altre condizioni ambientali.

AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE



- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

ATTENZIONE!

- Solo un adulto è autorizzato a caricare e ricaricare la batteria!
- Questo prodotto ha la Protezione di Carica: durante la carica, tutte le funzioni saranno disattivate.

- L'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE deve essere portato in posizione OFF durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, è necessario caricare la batteria per 4-6 ore. Non ricaricare la batteria per più di 10 ore per evitare il surriscaldamento del caricabatterie.
- Quando il veicolo inizia a funzionare lentamente, ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o una volta al mese, il tempo minimo di ricarica è compreso tra 8 e 12 ore, meno di 20 ore al massimo.
- Utilizzare l'unica batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con il veicolo. **NON** sostituire MAI la batteria o il caricabatterie con altri marchi. L'uso di un'altra batteria o caricabatterie può causare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatteria per altri prodotti.
- Se il tuo cavalcabile è dotato di un voltmetro digitale (SE EQUIPAGGIATO), l'entità della tensione ti dirà quanta energia rimane nella batteria quando devi ricaricare la batteria. Assicurati che il veicolo sia fermo!

Prodotto 6V	inferiore a 6,2	La batteria deve essere caricata.
Prodotto 12V	meno di 12,5	



1. Collegare la porta del caricabatterie alla presa di ingresso (la presa sotto il sedile).
2. Collegare la spina del caricabatterie a una presa a muro. La batteria inizierà a caricarsi.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il veicolo non si muove	Batteria scarica	Ricaricare la batteria
	Fusibile termico bruciato	Impostare nuovamente il fusibile, vedere la sezione "fusibile"
	Connettori o cavi della batteria allentati	Controllare che i connettori siano saldamente collegati tra di loro. Se i cavi sono allentati attorno al motore, si prega di contattare il vostro distributore.
	Batteria obsoleta	Sostituire la batteria, si prega di contattare il vostro distributore.
	Sistema elettrico danneggiato	Si prega di contattare il vostro distributore.
	Motore danneggiato	Si prega di contattare il vostro distributore.
Il veicolo non funziona a lungo.	Batteria sotto ricarica.	Controllare che i connettori siano saldamente collegati tra di loro durante la ricarica.
	Batteria obsoleta.	Sostituire la batteria, si prega di contattare il vostro distributore.
Il veicolo sobbalza durante la marcia.	Batteria scarica.	Ricaricare la batteria, si prega di contattare il vostro distributore.
	Batteria obsoleta.	Sostituire la batteria, si prega di contattare il vostro distributore.
	Veicolo sovraccarico.	Ridurre il peso sul veicolo.
	Veicolo utilizzato in condizioni non ideali.	Evitare di usare il veicolo in queste condizioni, vedere la sezione "Sicurezza".
Il veicolo necessita di essere spinto per andare in avanti.	Contatti allentati tra cavi e connettori.	Controllare che i connettori siano saldamente collegati tra di loro. Se i cavi sono allentati attorno al motore, si prega di contattare il vostro distributore
	"Punto morto" nel motore.	Un punto morto significa che la corrente non è fornita correttamente al terminal e il veicolo necessita di essere riparato, si prega di contattare il vostro distributore
Difficoltà nel passare dalla marcia in avanti alla retromarcia e viceversa	State cercando di passare dall'una all'altra quando il veicolo e' in moto.	Fermare completamente il veicolo e poi cambiare senso di marcia, vedere la sezione "Usare il vostro veicolo"
Forte rumore proveniente dal motore o dal riduttore.	Il motore o gli ingranaggi sono danneggiati	Si prega di contattare il vostro distributore.
La batteria non si ricarica.	Connettore o adattatore della batteria non ben collegati.	Controllare che i cavi e il connetterai sia saldamento collegati tra loro
	Caricatore non inserito.	Controllare che il caricatore sia inserito nella presa corrente a muro.
	Caricatore non funziona.	Si prega di contattare il vostro distributore.
Il caricatore è caldo durante la ricarica.	Questo e' normale e non e' causa di preoccupazione.	


Leggere fino in fondo questo manuale e la guida risoluzione problemi prima di chiamare. Se necessitate comunque di un aiuto, contattare il vostro distributore.




IN230300195V03_UK_FR_ES_DE_IT

370-148V90

DE




"Mercedes-Benz" und  sind das geistige Eigentum von Mercedes-Benz Group AG.

Sie werden verwendet von Zhejiang Jia Ride-on Co., Ltd. unter Lizenz.

**WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER
NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

MONTAGEANLEITUNG

Benutzerhinweis | 1

Spezifikationen:	
Batterie:	12V4.5AH *1
Motor:	2*390(25W)
Geeignetes Alter:	37–96 Monate
Maximales Gewicht:	30kg
Geschwindigkeit :	 3–5KM/h
Stromversorgung:	Lademodus
Nutzungszeit:	Ladevorgang: 8-12 Stunden; Nutzungsdauer: 1-2 Stunden
Ladegerät:	Eingang AC 110-240V,Ausgang DC 12 V 500 mA



ACHTUNG!

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR** — Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
- **ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.**
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet;
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.

INFORMATIONEN UND WARTUNG DES AKKUS

- Bitte laden Sie den Akku 8 bis 24 Stunden vor dem ersten Gebrauch auf.
- Bitte laden Sie den Akku mit dem geeigneten Stromadapter auf, da sonst der Aufsatz beschädigt wird.
- Bitte laden Sie das Fahrzeug auf, sobald die Geschwindigkeit niedriger als die normale Geschwindigkeit ist. Andernfalls wird die Lebensdauer der Akkus verkürzt.
- Bitte laden Sie den Akku vor dem Fahren vollständig auf, und denken Sie daran, den Akku alle 30 Tage aufzuladen. Dadurch wird die ordnungsgemäße Verwendung des Akkus sichergestellt. Andernfalls kann der Akku ohne ordnungsgemäße Wartung möglicherweise nicht aufgeladen werden.
- Bei Batterien können Flüssigkeiten austreten, die zu Verätzungen oder Schäden an Ihrem Produkt führen können.
- Um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden: Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs: Alkali-, Standard- (Kohlenstoff-Zink-) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium-) Batterien.
- Legen Sie die Batterien wie angegeben ins Batteriefach ein. Entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch.
- Entfernen Sie immer verbrauchte Batterien aus dem Produkt. Entsorgen Sie Batterien sicher. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Die Batterien können explodieren oder auslaufen.
- Schließen Sie niemals die Batterieklemmen kurz.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
- Entfernen Sie vor dem Aufladen wiederaufladbare Batterien aus dem Produkt.
- Wenn austauschbare Akkus verwendet werden, dürfen diese nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Jede einzelne Aufladung kann nicht länger als 24 Stunden dauern. Sowohl das Ladegerät als auch die Akkus werden während des Ladevorgangs leicht warm. Verwenden Sie keinen defekten Adapter oder Akku, es sei denn, diese wurden repariert.
- Ladegeräte und Akkus gelten nicht als Spielzeug.
- Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Akku, insbesondere die Adapterkabel und -stecker.
- Bitte schalten Sie den Schalter aus, wenn der Aufsatz nicht benutzt wird. Bitte führen Sie nach längerer Inaktivität eine vollständige Aufladung durch.
- Laden Sie das Gerät an einem gut belüfteten, trockenen Ort auf. Öffnen Sie nicht den Akku oder das Ladegerät.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest. Nicht überdrehen.

Entsorgung der Batterie:

1. Ihre versiegelte Blei-Säure-Batterie muss umweltgerecht recycelt oder entsorgt werden.
2. Werfen Sie keine Blei-Säure-Batterien ins Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
3. Entsorgen Sie keine Blei-Säure-Batterien in Ihrem täglichen Hausmüll. Die Verbrennung, Deponierung oder Vermischung von versiegelten Blei-Säure-Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.

FEUER UND STROMSCHLAG VERHINDERN:

- Verwenden Sie den einzigen mit Ihrem Fahrzeug gelieferten Akku und Ladegerät.
- Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät NIEMALS durch Akkus oder Ladegeräte anderer Marken. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte. Überhitzung, Brand oder Explosion können auftreten.
- Modifizieren Sie NIEMALS das Stromkreissystem. Manipulationen am elektrischen System können zu Stromschlägen, Bränden oder Explosionen führen oder das System dauerhaft beschädigen.
- Lassen Sie keinen direkten Kontakt zwischen den Batterieklemmen zu. Brand oder Explosion können auftreten.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit auf die Batterie oder ihre Komponenten fallen.
- Explosive Gase entstehen beim Laden. Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von hohen Temperaturen oder brennbaren Materialien auf. Laden Sie den Akku NUR an einem gut belüfteten Ort auf.
- Nehmen Sie den Akku NIEMALS mit Kabeln oder einem Ladegerät auf. Dies könnte die Batterie beschädigen und einen Brand verursachen. Nehmen Sie die Batterie EINFACH aus dem Gehäuse heraus.
- Laden Sie den Akku NUR an einem trockenen Ort auf.
- Batteriepole, Klemmen und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie im Bundesstaat California Krebs und Reproduktionsschäden verursachen. Waschen Sie nach der Handhabung Ihre Hände.
- Öffnen Sie den Akku nicht. Batterien enthalten Blei und andere giftige und ätzende Substanzen.
- Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Kabel und Stromkreise im Gehäuse können einen elektrischen Schlag verursachen.
- NUR Erwachsene dürfen den Akku handhaben oder aufladen. Lassen Sie Kinder NIEMALS den Akku handhaben oder aufladen. Die Batterie ist schwer und enthält Blei (Elektrolyse).
- Lassen Sie den Akku nicht fallen. Die Batterie kann dauerhaft beschädigt werden oder schwere Verletzungen verursachen.
- Überprüfen Sie vor dem Aufladen des Akkus, ob der Akku, das Ladegerät, das Netzkabel und die Anschlüsse abgenutzt oder beschädigt sind. Laden Sie den Akku NICHT auf, wenn Teile beschädigt wurden.
- Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat auf, wenn Sie ihn nicht regelmäßig verwenden.
- Laden Sie den Akku nicht verkehrt herum auf.
- Sichern Sie den Akku immer mit einer Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.
- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Spielzeugs vor dem Gebrauch zu überprüfen. Sie müssen regelmäßig auf mögliche Gefahren wie Batterie, Ladegerät, Kabel oder Drähte, Stecker und Schrauben usw. prüfen. Im Falle eines solchen Schadens darf das Spielzeug erst verwendet werden, wenn dieser Schaden ordnungsgemäß beseitigt wurde. Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs keine Risse oder Brüche aufweisen.
- Verwenden Sie gelegentlich ein Leichtöl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.

- Parken Sie das Fahrzeug in Innenräumen oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf. Nur Erwachsene können den Akku handhaben. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug lange nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser kann den Motor, das elektrische System und die Batterie beschädigen.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie eine Möbelpolitur ohne Wachs, um den Glanz von Kunststoffteilen wiederherzustellen. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, der bewegliche Teile, Motoren oder das elektrische System beschädigen könnte.
- Wenn Sie das Fahrzeug nicht verwenden, sollte die gesamte Stromversorgung ausgeschaltet sein. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Batterieanschluss.

WARNUNGEN ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

Elektrische Sicherheitswarnungen


- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird“
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

Teileübersicht | 2

HINWEIS: Einige gezeigte Teile sind auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert.




Teilleiste | 3

TEILNUMMER	TEILNAME	Menge (Stück)	ANMERKUNGEN
		2WD	
1	Fahrzeugkarosserie	1	2WD 1 Stk. mit Beschriftung "R", das andere mit Beschriftung "L"
2	Hinteres Getriebe	2	
3	Hinterrad	2	
4	Vorderrad	2	
5	Sicherungsmutter	4	Auf der Vorder- und Hinterachse angebracht
6	Radkappe	4	
7	Ø10 Unterlegscheibe	4	Auf der Vorderachse angebracht
8	Ø12 Unterlegscheibe	2	Auf der Hinterachse angebracht
9	Lenkrad	1	
10	M5x35 Maschinenschraube	1	Auf dem Lenkrad angebracht
11	Ø5 Mutter	1	Auf dem Lenkrad angebracht
12	Sitz	1	
13	M5x16 Schraube	2	Auf dem Sitz angebracht
14	Windschutzscheibe	1	
15	Rückspiegel	2	Links und rechts
16	Maulschlüssel	1	
17	Werkzeugkiste	1	
18	Ladegerät	1	
19	Fernbedienung	1	Nur für R/C-Typen
20	Motorhaube	\	
21	Ø4x12 Schraube	\	

Erforderliche Montagewerkzeuge (nicht enthalten):



Schraubendreher




Entfernen Sie alle Teile aus der Hinterachse.

1. Schieben Sie das Hinterachstriebgetriebe auf die Hinterachse. Das mit "R" gekennzeichnete Getriebe sollte an die "R"-Seite der Fahrzeugkarosserie passen; das mit "L" gekennzeichnete Getriebe muss an die "L"-Seite der Fahrzeugkarosserie montiert werden. Führen Sie den Motor und den Anschluss des Getriebes durch die größere Öffnung am Heck des Fahrzeugs nach außen, dort wo die Batterie sitzt.
2. Schieben Sie das Hinterrad auf die Hinterachse. Achten Sie darauf, dass das Antriebsrad mit dem Getriebe übereinstimmt.
3. Schieben Sie die Ø12-Unterlegscheibe auf die Hinterachse.
4. Ziehen Sie mit einem Schraubenschlüssel eine Sperrmutter an das Ende der Hinterachse fest.
5. Befestigen Sie die Radabdeckung an den Rädern.

Wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren, um das andere echte Rad zusammenzubauen.


Vordere Räder anbringen | 5



Entfernen Sie alle Teile von der Vorderachse.

1. Schieben Sie eine $\text{Ø}10$ -Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
2. Schieben Sie ein Vorderrad auf die Vorderachse.
3. Schieben Sie eine $\text{Ø}10$ -Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
4. Ziehen Sie mit einem Schraubenschlüssel eine Kontermutter bis zum Ende der Vorderachse fest.
5. „Drücken“ Sie die Radabdeckung auf das Rad.

Wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren, um das andere normale Rad zusammenzubauen.




GAP

Nach dem Anbringen eines Rades an den Achsen überprüfen Sie bitte den Abstand zwischen dem Schraubengewinde und dem Falz (siehe Abbildung unten). Wenn der Abstand zu groß ist, fügen Sie bitte zwei oder drei Unterlegscheiben innerhalb des Rades hinzu. Nach dem Festziehen der Mutter außen am Rad drehen Sie das Rad mit dem Finger, um zu prüfen, ob es sich gleichmäßig dreht. Das ist sehr wichtig, denn wenn sich das Rad gleichmäßig dreht, ist alles in Ordnung. Drückt jedoch die Mutter auf das Rad und verhindert ein gleichmäßiges Drehen, wird der Motor leicht beschädigt! In diesem Fall müssen Sie ein oder zwei Unterlegscheiben entfernen, damit sich das Rad wieder gleichmäßig drehen kann!

Lenkrad befestigen | 6

HINWEIS: Wenn das Lenkrad Ihres Fahrzeugs mit einer Soundfunktion ausgestattet ist, folgen Sie bitte den Schritten 1–4, um die Batterien einzulegen (Nicht enthalten), und beachten Sie die Batterienhinweise auf Seite 2.

1. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube an der Batterieabdeckung in der Mitte des Lenkrads.
2. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung oben am Batteriefach.
3. Setzen Sie 2 x 1,5 AA-Batterien mit der richtigen Polarität ein.
4. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung auf das Batteriefach und befestigen Sie sie mit der Schraube, die Sie in Schritt eins entfernt haben.




Lenkrad anbringen


Entfernen Sie die M5x35 Maschinenschraube und die 05-Mutter vom Lenkrad.

Fahrzeugkarosserie aufrichten.

5. Setzen Sie das Lenkrad über die Lenksäule, die aus der Mitte der Lenkradnabe herausragt.
6. Richten Sie die Löcher an beiden Seiten des Lenkrads mit den Löchern am Ende der Lenksäule aus.
7. Befestigen Sie eine Mutter am gegenüberliegenden Ende der Schraube, um das Lenkrad an der Lenksäule zu sichern.



Stromversorgung anschließen | 7




2WD



1. Stecken Sie den Fahrzeugstecker in den Stecker der Batterie.
2. Stecken Sie den Fahrzeugstecker wie oben gezeigt in den Motorstecker am Fahrzeugkörper. Wiederholen Sie dies für die andere Seite.

Befestigen Sie die Motorhaube & den Sitz | 8


1. Führen Sie die Laschen an der Rückenlehne des Sitzes in die Nuten an der Rückseite des Fahrzeugs ein.
2. Setzen Sie zwei M5x16 Maschinenschrauben durch den Sitz in die Fahrzeugkarosserie ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.




Windschutzscheibe, Seitenspiegel, Werkzeugkasten anbringen | 9



1. Führen Sie die Laschen der Windschutzscheibe in die Nuten am Fahrzeug ein. Drücken Sie, bis Sie ein „Klicken“ hören und sie einrasten.
2. Befestigen Sie die Außenspiegel in den Löchern an der Seite der Türen und drücken Sie sie, bis Sie ein „Klicken“ hören.
3. Befestigen Sie den Werkzeugkasten an der Rückseite der Fahrzeugkarosserie. Drücken Sie bis Sie ein „Klicken“ hören.





- 1. Ein-/Ausschalter:** Schaltet das Fahrzeug ein und aus.
- 2. Fußpedal:** Übt Kraft (Geschwindigkeit) auf das Fahrzeug aus.
 - Um das Auto zu bewegen, drücken Sie das Pedal nach unten.
 - Um zu bremsen oder zu verlangsamen, lassen Sie den Druck vom Pedal ab.
- 3. Vorwärts-/Rückwärtsschalter:** Ändert die Richtung, in die sich das Fahrzeug von vorwärts in rückwärts bewegt.
 - Um das Fahrzeug vorwärts zu bewegen, schieben Sie den Hebel in die obere Position.
 - Um das Fahrzeug rückwärts zu bewegen, schieben Sie den Hebel in die untere Position.
- 4. Soundtasten (falls vorhanden):** Zum Abspielen von Geräuschen drücken.
- 5. Hoch-/Niedrig-Geschwindigkeitschalter (falls vorhanden):**

Betätigt das Fahrzeug, um sich vorwärts mit hoher oder niedriger Geschwindigkeit zu Betätigt das Fahrzeug, um sich vorwärts mit hoher oder niedriger Geschwindigkeit zu bewegen.

HINWEIS: Das Fahrzeug ist so konstruiert, dass es im Rückwärtsgang nur mit niedriger Geschwindigkeit fährt.
- 6. 3,5-mm-AUX-Eingang (falls vorhanden):** Ermöglicht, dass die Audioausgabe Ihres tragbaren Musikspielers oder Telefons über die Lautsprecher des Fahrzeugs wiedergegeben wird.



WICHTIG

- Halten Sie das Fahrzeug immer an, wenn Sie die Geschwindigkeit (falls vorhanden) oder die Richtung ändern, um Schäden an den Zahnrädern und dem Motor zu vermeiden.
- **HOHE GESCHWINDIGKEIT (falls vorhanden):** Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind weiß, wie man lenkt, wie man das Produkt startet und stoppt und die Regeln für sicheres Fahren kennt.



Benutzen Sie das Fahrzeug **NUR** auf ebenem Untergrund!




Verwenden Sie das Fahrzeug **NICHT** auf Rasenflächen!

Verwendung der Fernbedienung | 11

ACHTUNG!

- BETRIEB DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH!
- Lassen Sie die Fernbedienung etwa 10 Sekunden lang im Leerlauf, sie schaltet sich automatisch aus.
- Nachdem Sie die Batterien der Fernbedienung ausgetauscht haben, stellen Sie bitte die Verbindung wieder her.



ADD batteries

Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schraube der Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung zu lösen und die Batterieabdeckung zu entfernen. Setzen Sie zwei AAA (LR03)-Batterien mit der korrekten Polarität ein. Die drei Status-/Geschwindigkeitsanzeigen leuchten auf, um anzuzeigen, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.

HINWEIS: Batterien nicht enthalten. Siehe Batterieinformationen auf Seite 2.

RC-Manual-Knopf

- Drehen Sie den Knopf mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze in die Stellung „REMOTE“, um die Fernbedienungs funktion des Ride-ons einzuschalten, und das Ride-on wird ausschließlich von der Fernbedienung gesteuert.
- Wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist, drehen Sie den Knopf in die Position „MANUAL“, das Fahrzeug wird dann nur vom Fahrer gesteuert.

IMMER WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug eingeschaltet ist, bevor Sie in den manuellen Modus wechseln.

Wenn Sie versehentlich den „RC-Manual“-Schalter im ersten Schritt von „remote“ auf „manual“ gestellt haben und anschließend das Fahrzeug eingeschaltet haben, befindet sich das Fahrzeug in einem unkontrollierbaren Zustand (weder der Fernsteuerer noch der Fahrer können es steuern). Bitte drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um das Fahrzeug in den manuellen Modus zu schalten.

Verbindungstaste (Verbindung herstellen)

1. Drehen Sie den RC-MANUAL-Schalter in die Position „REMOTE“.
2. Drücken und halten Sie die „Bremsen/Verbindungstaste“ 3 Sekunden lang, einer der drei Status-/Geschwindigkeitsanzeigen blinkt, was bedeutet, dass die Fernbedienung im verbundenen Zustand ist.

Dann schalten Sie das Rutschfahrzeug ein:

- Die Status-/Geschwindigkeitsanzeigen leuchten dauerhaft hell, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich ist.
- Wenn die Status-/Geschwindigkeitsanzeigen kein Signal zeigen, bedeutet das, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist. Schalten Sie die Fernbedienung (indem Sie die Batterien entfernen) und das Fahrzeug aus. Und versuchen Sie es erneut.

Bremse:


Drücken Sie die „Bremsen / Verbindungs-Taste“, um das Produkt zu stoppen; drücken Sie sie erneut, um die Bremse zu lösen.

Fernbedienung verwenden | 12

Wie man das Rutschfahrzeug ohne Fernbedienung zurück in den manuellen Modus schaltet.

Wenn die Fernbedienung keine Batterie mehr hat oder verloren gegangen ist und der "RC-Manual" Schalter auf der Fernbedienung sich nur in der "Remote"-Position befindet, kann das Produkt zu diesem Zeitpunkt nicht manuell gesteuert werden. Wenn Sie das Produkt in den manuellen Steuerungsmodus schalten müssen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Entfernen Sie den Sitz und lokalisieren Sie den Empfänger der Fernbedienung
2. Drücken Sie die Reset-Taste (neben der Taste befindet sich ein rotes Etikett) am Empfänger der Fernbedienung und das Produkt wird wieder in den manuellen Modus geschaltet.



ACHTUNG!

Die Fernsteuerung ist kein Spielzeug. Sie ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden. Ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Der Empfangsbereich kann sich je nach Wetter, Batteriezustand und anderen Umgebungsfaktoren erheblich ändern.

WARNUNGEN ZUM GEBRAUCH VON BATTERIEN



- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

ACHTUNG!

- NUR ein Erwachsener darf die Batterie laden und wieder aufladen!
- Dieses Produkt verfügt über einen Ladeschutz: Während des Ladevorgangs werden alle Funktionen abgeschaltet.

- Der POWER-SCHALTER muss während des Ladevorgangs in die OFF-Position gebracht werden.
- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku 4-6 Stunden lang aufladen. Laden Sie den Akku nicht länger als 10 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Wenn das Fahrzeug langsam zu fahren beginnt, laden Sie die Batterie wieder auf.
- Nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat beträgt die Mindestaufladezeit 8 bis 12 Stunden, höchstens jedoch 20 Stunden.
- Verwenden Sie nur den Akku und das Ladegerät, die im Lieferumfang Ihres Fahrzeugs enthalten sind. Ersetzen Sie NIEMALS den Akku oder das Ladegerät durch eine andere Marke. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte.
- Wenn Sie mit einem digitalen Voltmeter (falls vorhanden) fahren, zeigt Ihnen die Spannungsstärke an, wie viel Strom in der Batterie verbleibt, wenn Sie die Batterie aufladen müssen. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug anhält!

6V Produkt	Weniger als 6,2	Der Akku muss aufgeladen werden.
12V Produkt	Weniger als 12,5	



1. Stecken Sie den Ladeanschluss in die Eingangsbuchse (die Buchse unter dem Sitz).
2. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose. Der Akku wird aufgeladen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug läuft nicht	Batterie gering	Batterie aufladen.
	Thermische Sicherung ist ausgetrippt	Neu erstellen Fuse, sehen <Fuse>
	Batterie-Stecker oder Drähte sind lose	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind. Wenn die Drähte rund um den Motor locker sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Akku läuft nicht	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Elektrisches System ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Motor ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Fahrzeug läuft nicht sehr weit.	Batterie ist unter Aufladung	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse beim Aufladen fest ineinander gesteckt werden.
	Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Fahrzeug läuft schleppend	Batterie gering	Laden Sie die Batterie auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Fahrzeug ist überlastet	Das Gewicht auf dem Fahrzeug reduzieren.
	Fahrzeug wird unter harten Bedingungen eingesetzt	Vermeiden Sie den Einsatz von Fahrzeugen unter harten Bedingungen, siehe <Sicherheit>.
Um weiterzufahren, braucht Fahrzeug einen Vorstoß	Schlechter Kontakt von Drähten oder Steckverbindern.	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind. Wenn die Drähte um den Motor herum lose sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	"Toter Spot " auf Motor	Ein toter Spot bedeutet, dass der Strom nicht an den Anschlussanschluss geliefert wird und das Fahrzeug repariert werden muss. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Schwierige Verschiebung von vorne nach umgekehrt oder umgekehrt.	Versuch, sich zu verschieben, während das Fahrzeug in Bewegung ist.	Stoppen Sie das Fahrzeug vollständig und verschieben Sie es, siehe < Nutzen Sie Ihr Ride-On >
Lautes Schleifen oder Klickgeräusche aus Motor oder Getriebe	Motor oder Getriebe ist beschädigt.	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Batterie wird nicht aufgeladen	Batterie-Stecker oder Adapter-Stecker ist locker	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind.
	Ladegerät nicht einstecken	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät in eine funktionierende Steckdose gesteckt wird.
	Ladegerät funktioniert nicht	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Ladegerät fühlt sich beim Aufladen warm	Das ist normal und kein Grund zur Sorge	

Lesen Sie dieses Handbuch und die Fehlerbehebungstabelle vor dem Aufruf vollständig durch. Wenn Sie noch Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

Made in china

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de

Balenya, Spain.

B66295775

www.aosom.es

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

**FR**

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

