




IN231100574V01

840-256V90

EN_ Assembly video please scan the QR code.

FR_ Vidéo d'assemblage , veuillez scanner le code QR.

ES_ Para ver el vídeo de montaje, escanee el código QR.

PT_ Vídeo de montagem, por favor, digitalize o código QR.


DE_ Montagevideo: Bitte scannen Sie den QR-Code.

IT_ Per il video di montaggio, scansioni il codice QR.







RO_ Video asamblare vă rugăm să scanați codul QR.



22
STEPS



360MIN



Tools Recommended

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_ WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

PL_ WAŻNE, PRZECHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: PRZECZYTAJ UWAŻNIE.

RO_ IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

Maintenance recommendations

●Metal: Wash with mild soapy water and rinse with clean water.
Dry with a lint free cloth. Avoid using detergents and acidic products.

●Fabric: Dry cleaning.

●Plastic: Dust regularly with a clean, soft, and dry cloth.
Avoid using any corrosive products.

Required tools: screwdriver, hammer, drill bit, wrench (roller, inner hexagon)
Important reminder: Before starting to assemble furniture, make sure to receive all the parts.

Precautions for use:

1. Keep children and pets away from assembly points.
2. For your safety, do not assemble alone. For safety reasons, we recommend two people to assemble.
3. Some parts may have sharp edges. During the assembly process, if necessary, please wear protective gloves.
4. Basic precautions should be taken when assembling and using this product to limit the risk of injury and property damage.

Please read

5. For outdoor use only. This product should not be used in situations where the wind force is greater than level 5 (29-38km/h).

This product is only used to generate shadows and cannot withstand harsh weather.

6. Turn off the product in adverse weather, moderate to strong winds, heavy rain, or heavy snow. Do not use this product in cold weather as it may Damage or affect its performance.

7. Check all nuts to ensure they are securely tightened before and during use.

8. The warranty does not include damage caused by adverse weather conditions.

9. Do not light candles, matches, or open flames below or near the product.

10. Warning: Do not place any flames or heat sources near the tent fabric.

11. For safety reasons related to internal temperature, the engine can run continuously for 3 minutes.

If the engine starts for more than 3 minutes, it will stop working.

Please wait for 15 minutes for the engine to be used again.

To provide you with information, the internal temperature of the engine will return to the initial temperature after 5 hours.

12. Warning: When cleaning, maintaining, and replacing parts, the product plug should be unplugged.

13. Warning: Important safety instructions. Following these instructions is important for people's safety. Follow these instructions.

14. Warning: Important safety instructions. Please follow all instructions as improper installation may cause serious injury.

Assembly instructions:

Our clear assembly instructions will guide you step by step from the beginning to the end of the assembly project. In this way, you will receive high-quality products. Easy to assemble, it will bring you years of satisfaction.

You only need one screwdriver, one wrench (M8, M10, M12), one hammer, and two (not included).


You only need one screwdriver, one wrench (M8, M10, M12), one hammer, and two (not included).



WARNING!



DANGER! Cutting the cable ties before assembly may cause injury.



A x 1




B x 1



C x 1




D x 1




E x 1



F x 1




G x 1



H x 1




I x 1




J x 1




K x 2




M x 1




N x 2



AA x 1




BB x 1




CC x 1




DD x 1




EE x 2




FF x 2



GG x 1




HH x 2




1 x 20
M4*16
+1 (spare)




2 x 1




3 x 1




4 x 4




5 x 2



6 x 2




7 x 2
M8*55



8 x 1



9 x 1




10 x 1




11 x 1



12 x 2



13 x 4
M10*40




14 x 4





Instructions


15 x 1





16 x 2
M4*16




Connect arm support and arms.




| | | |
|----|---|----|
| 13 |  M10*40 | x4 |
| 14 |  Φ10.5 | x4 |


Connect arms and square bar.





Fix the arm.





The angle of the awning can be adjusted using this screw.




Connect the left arm and square bar connector.




Connect the square bar,





Connect the rollers.




| | | |
|---|---|------|
| 1 |  | x8 |
| | | 4*16 |

Connect the front bars.




| | | |
|---|---|------|
| 1 |  | x4 |
| | | 4*16 |


Insert the fabric into the roller and front bar as shown in the figure.




Roll up the fabric




Installate the fabric fixer.



Installate the left bracket.




Installate the right bracket.



Fix the motor with the motor pin


Representation without AA section for better understanding.




Bend the motor pin

Insert the motor pin




Install the rainproof.



Insert the connector into the front bar.





Fix the connector.




Use hand tools to tighten firmly. Don't be too tight.


Install the front bar fabric.



Install the End Cap of Front Bar.



1. Description of the remote control.




2. Technical data



- Power supply: excluding 3V CR2032 type
- Working temperature: -10 C to +60 C (LCD transmitter)
- Working temperature: -20 C to +60 C (non LCD transmitter)
- Current: ≤12mA
- Code: Scroll Code
- Frequency: 433.92MHz

3. Code programming

01. Single channel transmitter


Press the up and down buttons simultaneously once, and then press the stop button once.







x1

1) When ignited, the engine will vibrate.



U

x1




x1

2) Press the learn button once and the motor will vibrate again.





3) The remote control can control the awning.

Note: a) The programming power supply is only applicable to tubular motors, which have not received any transmitter codes. (b) If the engine has already received the transmitter code, it cannot receive another transmitter code. But you can turn it off, restart the engine after 5 seconds, then turn it off and back on 3 times, and the engine will vibrate every time. So you can do programming.

Open, press the up button to close the awning



Open, press the down button to open the awning,



If the closing position needs to be adjusted inward, please adjust the pointed nut to "+"



If you need to adjust the opening position outward, please set the pointed nut to "+"



Do not adjust the locking nut when the motor is stationary and not rotating.



Do not adjust the locking nut when the motor is stationary and not rotating,



Preparations

Make sure that no children and pets are present during mounting. They could get hurt by lain out parts or tools.

Carefully remove the awning from the box and remove the styrofoam protectors from the awning. Remove the plastic bags and plastic guards from the awning and carefully place the awning aside to avoid having it damaged by scratches or otherwise damaged or soiled during assembly. Check the number of parts in the packaging whether the packing list requirements, the quality of parts availability issues, if questions, please contact the supplier.

⚠ Be aware the sudden extension may occur during unpacking.

Tools needed for assembly:

- √ Drill
- √ Masonry drill bit, 14 mm
- √ Level
- √ Wrench
- √ Stepladder
- √ Tape measure
- √ Chalk or marker pen
- √ Wooden hammer

Mounting

⚠ Mounting on a concrete or brick wall

The awnings must be installed at least at the height of 250cm only on a reinforced concrete wall or massive brickwork. Please ask professionals for help if you are not sure

If your building has an exterior shell (such as insulation, double brick wall, brick facing), installation should be taken out by a professional.

If the wall/brickwork shows cracks you have to consult a professional.

⚠ Make sure the wall/ceiling is plain, so that bracket seats solidly.

⚠ **WARNING!** Two healthy adults with technical knowledge are needed to move and install the awning.

👉 For safe and smooth installation think about where you will be securing the awning to the wall before you start drilling holes.

Step 1: Chose Mounting Location


Ensure that you also take this drop height into account in your decision on where to install the awning. The drop angle can still be changed after assembly. The ideal drop angle, however, has already been set at the factory and may only be changed minimally.

We recommend that the awning front bar has a height of at least 250cm when it is fully extended – if your local conditions to not allow this you can mount the awning in lower position. The horizontal centre line through the lower drilling holes must be 60cm higher than the axis of the front bar to meet the minimum tilt angle of 14°.

In the event you would like to mount it above a balcony door, you should leave a space of at least 20cm above the door frame if there is enough space available above the door frame.

Figure 1:

When choosing mounting location you must take tilt angle into consideration. We recommend that the awning front bar has a height of at least 250cm, total drop A must be at least 60cm. At a height of front bar at 250cm height of centre line through lower drilling holes is 310cm.



Step 2: Mark Drilling Holes

After choosing mounting position you can mark where you need to drill holes for the brackets. Draw a horizontal line at the height of the required place. Use a long taper measure, a level and chalk.

We already marked where and with what width brackets need to be mounted.

Measure the width between the brackets and copy it to the line on your wall/ceiling. Hold a bracket with the lower mounting hole on the height for the chalk line to the wall (please refer to figure 2 for correct position of the bracket) and mark the two drilling holes. Use the bracket at centre mark template by running a marker pen through the holes of the brackets. Alternatively you can use the packing to make a centre mark template. Just lay the awning inclusive brackets on the packing and mark the drilling holes. Then hold the template against the wall in corresponding height. Use a level.

Attention: To avoid errors, please manually measure the hole size. The dimensions provided in this manual are for reference only.

Step 3: Drill Holes

Use 14-mm masonry drill to drill the holes for the brackets at the appropriate marks on the wall. The holes should be 9cm deep in the wall and must be drilled through solid masonry or concrete. Do not bore through mortar because this does not offer the strong enough support for the heavy duty anchors, which are required for the installation of awning.

Use 14-mm masonry drill to drill 9cm deep holes.


Step 4: Insert Heavy Duty Anchors


After drilling, clean the holes by blowing them out. Then insert the heavy duty anchors into the holes.


Before inserting lose the nut, washer and clamp ring. Put them at the side, so that you have it at your fingertips.


Step 5: Hang on the awning

Insert the explosion screws, and left 0.5cm, hang on the awning, then tight the screws.


 Attention: If you find that there is no resistance when you pull out the nut of the heavy duty anchor, then the heavy duty anchor has not enough anchorage. You have to repeat the complete mounting with a minimum offset of 15cm!

 As soon as they are fully inserted, the brackets must sit firmly in the wall. If they are still moving in any form, you must further tighten it.

 Do not try to secure the wall brackets to loose wall stones or any surfaces that are not absolutely firm connected to brickwork.



Horizontal installation on the same wall.



Note: The number of attachments may vary depending on the length of the product. To avoid errors, the dimensions specified in the text may be distorted, and the installation position of the boom should be maintained at the specified middle position.

The awnings are intended as a protection against the sun only. It is not to be used during periods of strong wind, rain, hail, or snow. In case of such conditions, retract the awning immediately.

Never allow children to play with the awning.

Be sure the fabric is tensioned. If the fabric is not tensioned during extension, please turn counter-clockwise until the fabric is tensioned.

Do not put any objects or parts of your body e. g. hands, in the awning while extending and retracting. Hazard of crush!

When the front bar touches the roller as shown in following figure during retraction, don't try to make them closer, otherwise the product might be damaged.

Take out the crank handle from loop after adjusting the awning as you wish and put it on a place that is not reachable for children to avoid that they play with the awning.

Maintenance

Regular maintenance will not only help to keep a long durability but is also important for your own and the safety of other people.

- Examine regularly if wall brackets are tight, fasten them if loose or lax.
- Examine the gear box once in half a year. If you find any damages stop using the awning until gear box has been repaired or renewed.
- Examine the bolts and nuts once in half a year, fasten them if loose or lax.
- Stop using the awning immediately if it has been damaged or it is not tighten properly.

Please contact an authorized service center for repair and if you have any further questions.

Normally it is not necessary to lubricate moving parts of the awning. However, if it will be come necessary on day, e. g. because of abnormal noise or because extracting is difficult, do only use lubricants that can be used for plastic materials, do not use lubricants that are based on petroleum.

Use a straw attached to the spray nozzle. Lubricate generously the area between the end of the roller tube and the end bracket (pivot pin). Take care not to over spray on the fabric material.

Cleaning

Frame: Over time, dust and dirt will collect on the frame and will require periodic cleaning to maintain its appearance.

A mild spray cleaner or water/detergent mixture may be applied to the frame to clean it. Wipe dust off with a damp cloth. Do not use aggressive detergents e. g. to clean oil residues.

Fabric: Clean the fabric every six months.

Only use natural soap, never use chemical detergents. Water should be cold to lukewarm. Let the fabric dry completely. Do not use heating appliances e. g. hair dryer for drying.

Dismounting

When you don't want to use the awning anymore or if you want to dispose it one day you have to dismantle it.

Attention! At least two healthy adults are need for this step.

- Retract the awning completely before you begin with dismantling. Bind the arms of the awning together to avoid unintended unfolding. This might cause damage and injury. You can use the protection band that was fixed on the awning when purchasing it.

- Follow the mounting instructions in reversed order to dismount the awning.

- Make sure that drilling holes in the wall will be sealed professional.

Attention! Safety hints and instructions have to be followed for dismantling as well.

Storage

When you do not want to use the awning for a longer period of time it is recommended to take the awning out of the brackets and store it.

- Make sure that the fabric is dry completely before storing. Storing a wet fabric can cause spots and damage.

- Store the awning at a dry and safe place that is not reachable for children.

Disposal

Do not dispose this awning with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. Dispose packing materials according to local guidelines.

Recommandations d'entretien

- Métal : Laver à l'eau savonneuse douce et rincer à l'eau claire. Sécher avec un chiffon non pelucheux. Éviter d'utiliser des détergents et des produits acides.
 - Tissu : Nettoyage à sec.
 - Plastique : Dépoussiérer régulièrement à l'aide d'un chiffon propre, doux et sec. Éviter d'utiliser des produits corrosifs.
- Outils nécessaires : tournevis, marteau, foret, clé (rouleau, hexagone interne)
 Rappel important : avant de commencer à assembler les meubles, assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces.

Précautions d'utilisation :


1. Éloignez les enfants et les animaux domestiques des lieux d'assemblage.
2. Pour votre sécurité, ne procédez pas à l'assemblage seul. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons que deux personnes procèdent à l'assemblage.
3. Certaines pièces peuvent présenter des bords tranchants. Pendant le processus d'assemblage, si nécessaire, veuillez porter des gants de protection.
4. Des précautions élémentaires doivent être prises lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit afin de limiter les risques de blessures et de dommages matériels.

Veuillez lire


5. Pour usage extérieur uniquement. Ce produit ne doit pas être utilisé dans des situations où la force du vent est supérieure au niveau 5 (29-38 km/h). Ce produit est uniquement utilisé pour créer de l'ombre et ne peut pas résister à des conditions météorologiques difficiles.
 6. Éteignez le produit en cas de conditions météorologiques défavorables, de vents modérés à forts, de fortes pluies ou de fortes chutes de neige. N'utilisez pas ce produit par temps froid, car cela pourrait l'endommager ou nuire à son fonctionnement.
 7. Vérifiez que tous les écrous sont bien serrés avant et pendant l'utilisation.
 8. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des conditions météorologiques défavorables.
 9. N'allumez pas de bougies, d'allumettes ou de flammes nues sous ou à proximité du produit.
 10. Avertissement : ne placez aucune flamme ou source de chaleur à proximité de la toile de la tente.
 11. Pour des raisons de sécurité liées à la température interne, le moteur peut fonctionner en continu pendant 3 minutes. Si le moteur démarre pendant plus de 3 minutes, il s'arrêtera de fonctionner. Veuillez attendre 15 minutes avant de réutiliser le moteur. À titre d'information, la température interne du moteur reviendra à sa température initiale après 5 heures.
 12. Avertissement : lors du nettoyage, de l'entretien et du remplacement de pièces, la fiche du produit doit être débranchée.
 13. Avertissement : consignes de sécurité importantes. Il est important de suivre ces consignes pour la sécurité des personnes. Veuillez suivre ces consignes.
 14. Avertissement : consignes de sécurité importantes. Veuillez suivre toutes les instructions, car une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves.
- Instructions de montage :
- Nos instructions de montage claires vous guideront étape par étape, du début à la fin du projet d'assemblage. Vous obtiendrez ainsi des produits de haute qualité. Facile à assembler, il vous procurera des années de satisfaction.
- Vous n'avez besoin que d'un tournevis, d'une clé (M8, M10, M12), d'un marteau et de deux (non inclus).
- Vous n'avez besoin que d'un tournevis, d'une clé (M8, M10, M12), d'un marteau et de deux (non inclus).



AVERTISSEMENT !



DANGER ! Couper les attaches avant l'assemblage peut causer des blessures.



A x 1




B x 1



C x 1




D x 1



E x 1



F x 1




G x 1



H x 1




I x 1




J x 1




K x 2




M x 1




N x 2



AA x 1




BB x 1




CC x 1




DD x 1




EE x 2




FF x 2



GG x 1




HH x 2




1 x 20
M4*16
+1 (spare)



2 x 1




3 x 1




4 x 4




5 x 2



6 x 2




7 x 2
M8*55



8 x 1



9 x 1




10 x 1




11 x 1




12 x 2



13 x 4
M10*40




14 x 4





Instructions


15 x 1





16 x 2
M4*16




Connectez le support de bras et les bras.




| | | |
|----|---|----|
| 13 |  M10x40 | x4 |
| 14 |  Φ10.5 | x4 |


Reliez les bras et la barre carrée.





Fixer le bras.





L'angle de l'auvent peut être réglé à l'aide de cette vis.




Connectez le bras gauche et le connecteur de barre carrée.




Connectez la barre carrée,





Connectez les rouleaux.




| | | |
|---|---|----|
| 1 |  | x8 |
| | 4*16 | |

Connectez les barres avant.




| | | |
|---|---|----|
| 1 |  | x4 |
| | 4*16 | |


Insérez le tissu dans le rouleau et la barre avant comme indiqué sur l'illustration.




Enroulez le tissu.




Installez le fixateur de tissu.



Installez le support gauche.




Installez le support approprié.



Fixez le moteur à l'aide de la goupille du moteur.

Représentation sans section AA pour une meilleure compréhension.




Insérez la broche du moteur.


Pliez la broche du moteur.

| | | |
|----|--|----|
| 11 | | x1 |
|----|--|----|



Installez la protection contre la pluie.




Insérez le connecteur dans la barre avant.



Fixez le connecteur.





BB




Utilisez des outils à main pour serrer fermement. Ne serrez pas trop fort.


Installez la barre avant en tissu.



Installez l'embout de la barre avant.



1. Description de la télécommande.




2. Données techniques



- Alimentation électrique : hors pile CR2032 de 3 V
- Température de fonctionnement : -10 °C à +60 °C (émetteur LCD)
- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C (émetteur non LCD)
- Courant : ≤12 mA
- Code : code défilant
- Fréquence : 433,92 MHz

3. Programmation du code

01. Émetteur monocanal


Appuyez simultanément une fois sur les boutons haut et bas, puis appuyez une fois sur le bouton d'arrêt.







×1

1) Lorsqu'il est allumé, le moteur vibre.



U

×1




×1

2) Appuyez une fois sur le bouton d'apprentissage et le moteur vibrera à nouveau.



3) La télécommande permet de contrôler l'auvent.

Remarque : a) L'alimentation électrique de programmation ne s'applique qu'aux moteurs tubulaires qui n'ont reçu aucun code émetteur. (b) Si le moteur a déjà reçu le code émetteur, il ne peut pas recevoir un autre code émetteur. Mais vous pouvez l'éteindre, redémarrer le moteur après 5 secondes, puis l'éteindre et le rallumer 3 fois, et le moteur vibrera à chaque fois. Vous pouvez alors effectuer la programmation.

Ouvrez, appuyez sur le bouton haut pour fermer l'auvent.




Ouvrez, appuyez sur le bouton vers le bas pour ouvrir l'auvent,



Si la position de fermeture doit être ajustée vers l'intérieur, veuillez régler l'écrou pointu sur « + ».





Ne pas régler l'écrou de blocage lorsque le moteur est à l'arrêt et ne tourne pas.



Si vous devez régler la position d'ouverture vers l'extérieur, veuillez régler l'écrou pointu sur « + ».



Ne pas régler l'écrou de blocage lorsque le moteur est à l'arrêt et ne tourne pas.



Préparatifs

Assurez-vous qu'aucun enfant ni animal domestique ne se trouve à proximité pendant le montage. Ils pourraient se blesser avec les pièces ou les outils éparpillés.

Retirez délicatement l'auvent de son emballage et retirez les protections en polystyrène. Retirez les sacs en plastique et les protections en plastique de l'auvent et placez-le soigneusement de côté afin d'éviter qu'il ne soit rayé, endommagé ou sali pendant le montage. Vérifiez le nombre de pièces dans l'emballage par rapport à la liste de colisage, la qualité des pièces et leur disponibilité. En cas de questions, veuillez contacter le fournisseur.

⚠ Sachez qu'une extension soudaine peut se produire lors du déballage.

Outils nécessaires pour le montage :

- ✓ Perceuse
- ✓ Foret à maçonnerie, 14 mm
- ✓ Niveau
- ✓ Clé
- ✓ Escabeau
- ✓ Mètre ruban
- ✓ Craie ou marqueur
- ✓ Marteau en bois

⚠ Montage

Montage sur un mur en béton ou en brique

Les auvents doivent être installés à une hauteur minimale de 250 cm uniquement sur un mur en béton armé ou en brique massive. Si vous avez des doutes, demandez l'aide de professionnels.

Si votre bâtiment est doté d'une enveloppe extérieure (isolation, double mur en brique, parement en brique), l'installation doit être effectuée par un professionnel.

Si le mur/la maçonnerie présente des fissures, vous devez consulter un professionnel.

⚠ Assurez-vous que le mur/plafond est lisse afin que le support soit bien fixé.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Deux adultes en bonne santé et possédant des connaissances techniques sont nécessaires pour déplacer et installer l'auvent.

👉 Pour une installation sûre et sans encombre, réfléchissez à l'endroit où vous allez fixer l'auvent au mur avant de commencer à percer des trous.

Étape 1 : Choisissez l'emplacement de montage


Veillez à également tenir compte de cette hauteur de chute lorsque vous décidez de l'emplacement d'installation de l'auvent. L'angle de chute peut encore être modifié après le montage. Cependant, l'angle de chute idéal a déjà été réglé en usine et ne peut être modifié que de façon minimale.

Nous recommandons que la barre avant de l'auvent ait une hauteur d'au moins 250 cm lorsqu'elle est complètement déployée. Si les conditions locales ne le permettent pas, vous pouvez installer l'auvent dans une position plus basse. La ligne centrale horizontale passant par les trous de perçage inférieurs doit être 60 cm plus haute que l'axe de la barre avant afin de respecter l'angle d'inclinaison minimum de 14°.

Si vous souhaitez l'installer au-dessus d'une porte de balcon, vous devez laisser un espace d'au moins 20 cm au-dessus du cadre de la porte si l'espace disponible au-dessus du cadre de la porte est suffisant.

Figure 1 :

Lors du choix de l'emplacement de montage, vous devez tenir compte de l'angle d'inclinaison. Nous recommandons que la barre avant de l'auvent ait une hauteur d'au moins 250 cm, la hauteur totale A doit être d'au moins 60 cm. À une hauteur de barre avant de 250 cm, la hauteur de la ligne centrale passant par les trous de perçage inférieurs est de 310 cm.



Étape 2 : Marquer les trous de perçage

Après avoir choisi la position de montage, vous pouvez marquer l'emplacement des trous à percer pour les supports. Tracez une ligne horizontale à la hauteur souhaitée. Utilisez un long mètre ruban, un niveau et de la craie.

Nous avons déjà marqué l'emplacement et la largeur des supports à monter.

Mesurez la largeur entre les supports et reportez-la sur la ligne tracée sur votre mur/plafond.

Maintenez un support avec le trou de montage inférieur à la hauteur de la ligne de craie sur le mur (veuillez vous reporter à la figure 2 pour connaître la position correcte du support) et marquez les deux trous à percer. Utilisez le gabarit de marquage central du support en passant un marqueur dans les trous des supports. Vous pouvez également utiliser l'emballage pour créer un gabarit de marquage central. Il suffit de poser l'auvent avec les supports sur l'emballage et de marquer les trous de perçage. Maintenez ensuite le gabarit contre le mur à la hauteur correspondante. Utilisez un niveau.

Attention : pour éviter toute erreur, veuillez mesurer manuellement la taille des trous. Les dimensions indiquées dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement.

Étape 3 : percer les trous

Utilisez un foret à maçonnerie de 14 mm pour percer les trous destinés aux supports aux marques appropriées sur le mur. Les trous doivent avoir une profondeur de 9 cm dans le mur et doivent être percés dans de la maçonnerie solide ou du béton. Ne percez pas dans du mortier, car celui-ci n'offre pas un support suffisamment solide pour les ancrages lourds nécessaires à l'installation de l'auvent.

Utilisez un foret à maçonnerie de 14 mm pour percer des trous de 9 cm de profondeur.


Étape 4 : Insérez les ancrages robustes.


Après avoir percé, nettoyez les trous en les soufflant. Insérez ensuite les ancrages robustes dans les trous.

Avant de les insérer, retirez l'écrou, la rondelle et la bague de serrage. Mettez-les de côté afin de les avoir à portée de main.


Étape 5 : Accrochez l'auvent

Insérez les vis à explosion, laissez 0,5 cm, accrochez l'auvent, puis serrez les vis.


 Attention : si vous constatez qu'il n'y a pas de résistance lorsque vous retirez l'écrou de la cheville à haute résistance, cela signifie que la cheville n'est pas suffisamment ancrée. Vous devez répéter le montage complet avec un décalage minimum de 15 cm !

 Dès qu'ils sont complètement insérés, les supports doivent être solidement fixés au mur. S'ils bougent encore, vous devez les serrer davantage.

 N'essayez pas de fixer les supports muraux à des pierres de mur instables ou à des surfaces qui ne sont pas solidement fixées à la maçonnerie.



Installation horizontale sur le même mur.



Remarque : le nombre de fixations peut varier en fonction de la longueur du produit. Afin d'éviter toute erreur, les dimensions indiquées dans le texte peuvent être déformées, et la position d'installation de la flèche doit être maintenue à la position centrale spécifiée.

Les auvents sont uniquement destinés à protéger du soleil. Ils ne doivent pas être utilisés en cas de vent fort, de pluie, de grêle ou de neige. Dans de telles conditions, rétractez immédiatement l'auvent.

Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'auvent.

Assurez-vous que la toile est bien tendue. Si la toile n'est pas tendue lors de l'extension, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit tendue.

Ne placez aucun objet ni aucune partie de votre corps, par exemple vos mains, dans l'auvent lors de l'extension et de la rétraction. Risque d'écrasement !

Lorsque la barre avant touche le rouleau comme indiqué dans la figure suivante lors de la rétraction, n'essayez pas de les rapprocher, sinon le produit pourrait être endommagé. Retirez la manivelle de la boucle après avoir réglé l'auvent comme vous le souhaitez et placez-la dans un endroit inaccessible aux enfants afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'auvent.

Entretien

Un entretien régulier permet non seulement de garantir une longue durée de vie, mais est également important pour votre sécurité et celle des autres.

- Vérifiez régulièrement que les supports muraux sont bien serrés, resserrez-les s'ils sont desserrés ou lâches.
- Vérifiez la boîte de vitesses une fois tous les six mois. Si vous constatez des dommages, cessez d'utiliser l'auvent jusqu'à ce que la boîte de vitesses ait été réparée ou remplacée.
- Vérifiez les boulons et les écrous une fois tous les six mois, resserrez-les s'ils sont desserrés ou lâches.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'auvent s'il est endommagé ou s'il n'est pas correctement serré.

Veillez contacter un centre de service agréé pour toute réparation et si vous avez d'autres questions.

Normalement, il n'est pas nécessaire de lubrifier les pièces mobiles de l'auvent. Cependant, si cela s'avère nécessaire un jour, par exemple en raison d'un bruit anormal ou d'une extraction difficile, utilisez uniquement des lubrifiants adaptés aux matières plastiques, n'utilisez pas de lubrifiants à base de pétrole.

Utilisez une paille fixée à la buse de pulvérisation. Lubrifiez généreusement la zone entre l'extrémité du tube d'enroulement et le support d'extrémité (axe de pivotement). Veillez à ne pas pulvériser trop de produit sur le tissu.

Nettoyage

Cadre : avec le temps, la poussière et la saleté s'accumulent sur le cadre et nécessitent un nettoyage périodique pour conserver son aspect.

Un nettoyeur en spray doux ou un mélange d'eau et de détergent peut être appliqué sur le cadre pour le nettoyer. Essuyez la poussière avec un chiffon humide.

N'utilisez pas de détergents agressifs, par exemple pour nettoyer les résidus d'huile.

Tissu : Nettoyez le tissu tous les six mois.

Utilisez uniquement du savon naturel, n'utilisez jamais de détergents chimiques.

L'eau doit être froide à tiède. Laissez le tissu sécher complètement. N'utilisez pas d'appareils chauffants, par exemple un sèche-cheveux, pour le séchage.

Démontage

Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser l'auvent ou si vous souhaitez vous en débarrasser un jour, vous devez le démonter.

Attention ! Au moins deux adultes en bonne santé sont nécessaires pour cette étape.

- Rétractez complètement l'auvent avant de commencer le démontage. Attachez les bras de l'auvent ensemble pour éviter qu'il ne se déplie accidentellement. Cela pourrait causer des dommages et des blessures. Vous pouvez utiliser la bande de protection qui était fixée sur l'auvent lors de l'achat.

- Suivez les instructions de montage dans l'ordre inverse pour démonter l'auvent.

- Assurez-vous que les trous percés dans le mur seront bouchés de manière professionnelle.

Attention ! Les consignes et instructions de sécurité doivent également être respectées lors du démontage.

Stockage

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'auvent pendant une longue période, il est recommandé de le retirer de ses supports et de le stocker.

- Assurez-vous que la toile est complètement sèche avant de la stocker. Le stockage d'une toile humide peut causer des taches et des dommages.

- Stockez l'auvent dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Élimination

Ne jetez pas cet auvent avec les autres déchets ménagers. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement. Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives locales.

Recomendaciones para el mantenimiento

- Metal: Lavar con agua jabonosa suave y aclarar con agua limpia. Secar con un paño que no suelte pelusa. Evitar el uso de detergentes y productos ácidos.

- Tejido: Limpieza en seco.

- Plástico: Quitar el polvo regularmente con un paño limpio, suave y seco. Evitar el uso de productos corrosivos.

Herramientas necesarias: destornillador, martillo, broca, llave (de rodillo, hexagonal interior).

Recordatorio importante: Antes de empezar a montar los muebles, asegúrese de recibir todas las piezas.

Precauciones de uso:

1. Mantenga a los niños y animales domésticos alejados de los puntos de montaje.
2. Por su seguridad, no monte el mueble solo. Por razones de seguridad, recomendamos que el montaje lo realicen dos personas.
3. Algunas piezas pueden tener bordes afilados. Durante el proceso de montaje, si es necesario, utilice guantes de protección.
4. Deben tomarse precauciones básicas al montar y utilizar este producto para limitar el riesgo de lesiones y daños materiales.

Lea atentamente

5. Sólo para uso en exteriores. Este producto no debe utilizarse en situaciones en las que la fuerza del viento sea superior al nivel 5 (29-38km/h).

Este producto sólo se utiliza para generar sombras y no puede soportar condiciones meteorológicas adversas.

6. Apague el producto en condiciones meteorológicas adversas, vientos de moderados a fuertes, lluvia intensa o nieve copiosa. No utilice este producto en climas fríos

ya que puede Dañar o afectar a su rendimiento.

7. Compruebe que todas las tuercas estén bien apretadas antes y durante el uso.

8. La garantía no incluye los daños causados por condiciones climatológicas adversas.

9. No encienda velas, cerillas o llamas abiertas debajo o cerca del producto.

10. 10. Advertencia: No coloque llamas ni fuentes de calor cerca del tejido de la tienda.

11. Por razones de seguridad relacionadas con la temperatura interna, el motor puede funcionar continuamente durante 3 minutos.

Si el motor funciona durante más de 3 minutos, dejará de funcionar.

Por favor, espere 15 minutos para volver a utilizar el motor.

Para su información, la temperatura interna del motor volverá a la temperatura inicial después de 5 horas.

12. Advertencia: Cuando limpie, mantenga y reemplace piezas, el enchufe del producto debe estar desenchufado.

13. Advertencia: Instrucciones de seguridad importantes. Seguir estas instrucciones es importante para la seguridad de las personas. Siga estas instrucciones.

14. Advertencia: Instrucciones de seguridad importantes. Siga todas las instrucciones, ya que una instalación incorrecta puede causar lesiones graves.

15. Instrucciones de montaje:

Nuestras claras instrucciones de montaje le guiarán paso a paso desde el principio hasta el final del proyecto de montaje. De este modo, recibirá productos de alta calidad.

Fácil de montar, le proporcionará años de satisfacción.


Sólo necesita un destornillador, una llave (M8, M10, M12), un martillo y dos (no incluidos).



¡ADVERTENCIA!



¡PELIGRO! Cortar las bridas antes del montaje puede provocar lesiones.



A x 1




B x 1




C x 1




D x 1



E x 1




F x 1




G x 1




H x 1




I x 1



J x 1




K x 2




M x 1




N x 2



AA x 1




BB x 1




CC x 1




DD x 1




EE x 2




FF x 2



GG x 1




HH x 2




1 x 20
M4*16
+1 (spare)




2 x 1




3 x 1




4 x 4




5 x 2



6 x 2




7 x 2
M8*55



8 x 1



9 x 1




10 x 1




11 x 1




12 x 2



13 x 4
M10*40




14 x 4





15 x 1


Instructions





16 x 2
M4*16




Conecte el soporte del brazo y los brazos.




| | | |
|----|---|---|
| 13 |  M10*40 | ☒ |
| 14 |  Φ10.5 | ☒ |


Conectar los brazos y la barra cuadrada.





Fija el brazo.





El ángulo del toldo puede ajustarse mediante este tornillo.





Conecta el brazo izquierdo y el conector de la barra cuadrada.





Conecta la barra cuadrada,




Conecte los rodillos.




Conecta las barras delanteras.




Introduzca la tela en el rodillo y en la barra delantera como se muestra en la figura.




Enrollar la tela




Instale el fijador de tejido.



Instale el soporte izquierdo.




Instale el soporte derecho.



Fije el motor con el pasador del motor


Representación sin sección AA para una mejor comprensión.




Doblar el pasador del motor

Inserte el pasador del motor



Instala el impermeable.




Inserte el conector en la barra frontal.





Fija el conector.




No apriete demasiado.



Instale la tela de la barra delantera.



Instale la tapa final de la barra delantera.



1.Descripción del mando a distancia.




2. Datos técnicos


- Fuente de alimentación: excluyendo 3V tipo Cr2032
- Temperatura de trabajo: -10 C a+60 C (transmisor LCD)
- Temperatura de trabajo: -20 C a+60 C (transmisor sin LCD)
- Corriente:≤12mA
- Código: Código Scroll
- Frecuencia;: 433.92MHz

3. Programación del código

01. Transmisor monocanal


Pulse los botones arriba y abajo simultáneamente una vez y, a continuación, pulse el botón de parada una vez.






×1


1) Al encenderse, el motor vibrará.



U



×1




×1

2) Pulsa una vez el botón de aprendizaje y el motor volverá a vibrar.



3) El mando a distancia puede controlar el toldo.

Nota: a) La alimentación de programación sólo es aplicable a motores tubulares, que no hayan recibido ningún código de transmisor. (b) Si el motor ya ha recibido el código del transmisor, no puede recibir otro código del transmisor. Pero puede apagarlo, volver a arrancar el motor después de 5 segundos, luego apagarlo y volver a encenderlo 3 veces, y el motor vibrará cada vez. Así que usted puede hacer la programación.

Abrir, pulsar el botón arriba para cerrar el toldo





Abrir, pulse el botón hacia abajo para abrir el toldo,



Si es necesario ajustar la posición de cierre hacia el interior, ajuste la tuerca en punta a "+".





No ajuste la contratuerca cuando el motor esté parado y no gire.



Si necesita ajustar la posición de apertura hacia fuera, coloque la tuerca en punta en "+".



No ajuste la contratuerca cuando el motor esté parado y no gire,



Preparativos


Asegúrese de que no haya niños ni animales domésticos presentes durante el montaje. Podrían hacerse daño con las piezas o herramientas desplegadas. Saque con cuidado el toldo de la caja y retire los protectores de espuma de poliestireno del toldo. Retire las bolsas de plástico y los protectores de plástico del toldo y coloque con cuidado el toldo a un lado para evitar que se dañe por arañazos o se estropee o ensucie durante el montaje. Compruebe el número de piezas en el embalaje si los requisitos de la lista de embalaje, la calidad de los problemas de disponibilidad de piezas, si las preguntas, por favor póngase en contacto con el proveedor.



Tenga en cuenta la extensión repentina puede ocurrir durante el desembalaje.

Herramientas necesarias para el montaje:

- ✓ Taladro
- ✓ Broca para mampostería, 14 mm
- ✓ Nivel
- ✓ Llave inglesa
- ✓ Escalera de tijera
- ✓ Cinta métrica
- ✓ Tiza o rotulador
- ✓ Martillo de madera



Montaje

Montaje en un muro de hormigón o ladrillo

Los toldos deben instalarse a una altura mínima de 250 cm únicamente en un muro de hormigón armado o de ladrillo macizo. Pida ayuda a profesionales si no está seguro

Si su edificio tiene un revestimiento exterior (como aislamiento, doble pared de ladrillo, revestimiento de ladrillo), la instalación debe correr a cargo de un profesional.

Si la pared/ladrillo presenta grietas, debe consultar a un profesional.



Asegúrese de que la pared/techo sea lisa, para que el soporte se asiente sólidamente.



ADVERTENCIA Para mover e instalar el toldo se necesitan dos personas adultas, sanas y con conocimientos técnicos.



Para una instalación segura y sin problemas, piense dónde va a fijar el toldo a la pared antes de empezar a taladrar agujeros.

Paso 1: Elegir el lugar de montaje

Asegúrese de tener en cuenta también esta altura de caída a la hora de decidir dónde instalar el toldo. El ángulo de caída puede modificarse después del montaje. Sin embargo, el ángulo de caída ideal ya viene ajustado de fábrica y sólo puede modificarse mínimamente.

Recomendamos que la barra frontal del toldo tenga una altura de al menos 250 cm cuando esté completamente extendida; si las condiciones locales no lo permiten, puede montar el toldo en una posición más baja. La línea central horizontal a través de los agujeros de perforación inferiores debe ser 60cm más alta que el eje de la barra frontal para cumplir con el ángulo de inclinación mínimo de 14°.

En caso de que desee montarlo encima de una puerta de balcón, deberá dejar un espacio de al menos 20 cm por encima del marco de la puerta, si dispone de espacio suficiente por encima del marco de la puerta.

Figura 1:

Al elegir el lugar de montaje debe tener en cuenta el ángulo de inclinación.

Recomendamos que la barra frontal del toldo tenga una altura de al menos 250cm, la caída total A debe ser de al menos 60cm. A una altura de la barra frontal de 250 cm, la altura de la línea central a través de los orificios de perforación inferiores es de 310 cm.

Paso 2: Marcar los agujeros

Una vez elegida la posición de montaje, puede marcar el lugar donde necesita taladrar los agujeros para los soportes. Trace una línea horizontal a la altura del lugar deseado. Utilice una medida cónica larga, un nivel y una tiza.

Ya hemos marcado dónde y con qué anchura deben montarse los soportes. Mida la anchura entre los soportes y cópiela en la línea de la pared/techo.

Sujete un soporte con el orificio de montaje inferior a la altura de la línea de tiza a la pared (consulte la figura 2 para ver la posición correcta del soporte) y marque los dos orificios de perforación. Utilice el soporte en el centro de la plantilla de marca pasando un rotulador a través de los agujeros de los soportes. También puede utilizar el embalaje para hacer una plantilla de marca central. Coloque los soportes del toldo sobre el embalaje y marque los orificios. A continuación, sujete la plantilla contra la pared a la altura correspondiente. Utilice un nivel.

Atención: Para evitar errores, mida manualmente el tamaño de los orificios. Las dimensiones proporcionadas en este manual son sólo de referencia.

Paso 3: Taladrar los agujeros

Utilice una broca de albañilería de 14 mm para taladrar los agujeros para los soportes en las marcas correspondientes de la pared. Los agujeros deben tener una profundidad de 9 cm en la pared y deben perforarse a través de mampostería sólida u hormigón. No taladre a través de mortero porque éste no ofrece el soporte suficientemente fuerte para los anclajes de alta resistencia, que son necesarios para la instalación del toldo.

Utilice una broca de mampostería de 14 mm para perforar agujeros de 9 cm de profundidad.

Paso 4: Inserte los anclajes de alta resistencia


Después de taladrar, limpie los agujeros soplándolos. A continuación, inserte los anclajes de alta resistencia en los orificios.

Antes de insertarlos pierda la tuerca, la arandela y el anillo de sujeción. Póngalos a un lado, para tenerlos al alcance de la mano.

Paso 5: Colgar el toldo

Inserte los tornillos de explosión, y a la izquierda 0,5cm, cuelgue el toldo, luego apriete los tornillos.

Atención: Si al sacar la tuerca del anclaje de alta resistencia no encuentra resistencia, entonces el anclaje de alta resistencia no tiene suficiente anclaje.


 Deberá repetir el montaje completo con un desplazamiento mínimo de 15 cm.

En cuanto estén completamente insertados, los soportes deben asentarse firmemente en la pared. Si todavía se mueven de alguna forma, debe apretarlo


 más.

No intente fijar los soportes de pared a piedras sueltas de la pared o a cualquier superficie que no esté conectada de forma absolutamente firme a la mampostería.





Instalación horizontal en la misma pared.



Nota: El número de accesorios puede variar en función de la longitud del producto. Para evitar errores, las dimensiones especificadas en el texto pueden estar distorsionadas, y la posición de instalación de la pluma debe mantenerse en la posición intermedia especificada.

Los toldos están pensados únicamente como protección contra el sol. No debe utilizarse en periodos de fuerte viento, lluvia, granizo o nieve. En tales condiciones, recoja inmediatamente el toldo.

No permita nunca que los niños jueguen con el toldo.

Asegúrese de que la lona está tensada. Si la lona no está tensada durante la extensión, gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la lona esté tensada.

No introduzca objetos ni partes del cuerpo, por ejemplo las manos, en el toldo durante la extensión y la recogida. ¡Peligro de aplastamiento!

Cuando la barra frontal toca el rodillo durante la retracción, como se muestra en la siguiente figura, no intente acercarlos, de lo contrario el producto podría dañarse. Saque la manivela del bucle después de ajustar el toldo como desee y póngala en un lugar que no esté al alcance de los niños para evitar que jueguen con el toldo.

Mantenimiento

Un mantenimiento regular no sólo ayudará a mantener una larga durabilidad, sino que también es importante para su propia seguridad y la de otras personas.

- Examine regularmente si los soportes de pared están bien apretados, fíjelos si están flojos o sueltos.
- Examine la caja de engranajes una vez cada medio año. Si detecta algún daño, deje de utilizar el toldo hasta que la caja de engranajes haya sido reparada o renovada.

- Examine los tornillos y tuercas una vez cada medio año, apriételos si están flojos o sueltos.

Deje de utilizar el toldo inmediatamente si se ha dañado o no está bien apretado. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para su reparación y si tiene alguna otra pregunta.

Normalmente no es necesario lubricar las partes móviles del toldo. Sin embargo, si llegara a ser necesario algún día, p. ej. por ruidos anormales o porque la extracción sea difícil, utilice únicamente lubricantes que puedan utilizarse para materiales plásticos, no utilice lubricantes a base de petróleo.

Utilice una pajita acoplada a la boquilla pulverizadora. Lubrique generosamente la zona entre el extremo del tubo del rodillo y el soporte del extremo (pasador pivotante). Tenga cuidado de no rociar en exceso sobre el material textil.

Limpieza

Bastidor: Con el tiempo, el polvo y la suciedad se acumularán en el bastidor y será necesario limpiarlo periódicamente para mantener su aspecto.

Para limpiar el armazón, puede aplicar un limpiador suave en aerosol o una mezcla de agua y detergente. Limpie el polvo con un paño húmedo. No utilice detergentes agresivos, por ejemplo, para limpiar restos de aceite.

Tejido: Limpie el tejido cada seis meses.

Utilice únicamente jabón natural, nunca detergentes químicos. El agua debe estar entre fría y templada. Deje que el tejido se seque completamente. No utilices aparatos de calor, como secadores de pelo, para secarlo.

Cómo desmontar

Cuando no quiera utilizar más el toldo o si quiere deshacerse de él algún día, tiene que desmontarlo.

Atención. Para este paso se necesitan al menos dos adultos sanos.

Despliegue completamente el toldo antes de empezar a desmontarlo. Ate los brazos del toldo para evitar que se desplieguen involuntariamente. Esto podría causar daños y lesiones. Puede utilizar la cinta de protección que se fijó en el toldo al comprarlo.

- Siga las instrucciones de montaje en orden inverso para desmontar el toldo.
- Asegúrese de que los orificios de perforación en la pared queden sellados profesionalmente.

Atención. Para desmontar el toldo, siga también las instrucciones de seguridad.

Almacenamiento

Si no va a utilizar el toldo durante un largo periodo de tiempo, se recomienda desmontarlo de los soportes y guardarlo.

- Asegúrese de que la tela esté completamente seca antes de guardarla.

Almacenar un tejido húmedo puede causar manchas y daños.

- Guarde el toldo en un lugar seco y seguro que no esté al alcance de los niños.

Eliminación

No deseche este toldo con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. Deseche los materiales de embalaje de acuerdo con las directrices locales.

Wartungsempfehlungen

- **Metall:** Mit milder Seifenlauge waschen und mit klarem Wasser abspülen. Mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln und säurehaltigen Produkten.
- **Stoff:** Chemische Reinigung.
- **Kunststoff:** Regelmäßig mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch abstauben. Vermeiden Sie die Verwendung von ätzenden Produkten.

Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher, Hammer, Bohrer, Schraubenschlüssel (Rolle, Innensechskant)

Wichtiger Hinweis: Bevor Sie mit dem Zusammenbau der Möbel beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile erhalten haben.

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch:

1. Halten Sie Kinder und Haustiere von den Montagepunkten fern.
 2. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie das Möbelstück nicht alleine zusammenbauen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir zwei Personen für die Montage.
 3. Einige Teile können scharfe Kanten haben. Bitte tragen Sie während des Zusammenbaus gegebenenfalls Schutzhandschuhe.
 4. Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um das Risiko von Verletzungen und Sachschäden zu begrenzen.
- Bitte lesen
5. Nur für die Verwendung im Freien. Dieses Produkt sollte nicht in Situationen verwendet werden, in denen die Windstärke größer als Stufe 5 (29-38km/h) ist. Dieses Produkt dient nur zur Erzeugung von Schatten und ist nicht für raue Wetterbedingungen geeignet.
 6. Schalten Sie das Gerät bei schlechtem Wetter, mäßigem bis starkem Wind, starkem Regen oder starkem Schneefall aus. Verwenden Sie das Gerät nicht bei kaltem Wetter da es dadurch beschädigt oder in seiner Leistung beeinträchtigt werden kann.
 7. Prüfen Sie vor und während des Gebrauchs, ob alle Muttern fest angezogen sind.
 8. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch ungünstige Witterungsbedingungen verursacht wurden.
 9. Zünden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder offene Flammen unter oder in der Nähe des Geräts an.
 10. Warnung: Bringen Sie keine Flammen oder Wärmequellen in die Nähe des Zeltstoffs.
 11. Aus Sicherheitsgründen, die mit der Innentemperatur zusammenhängen, kann der Motor nur 3 Minuten lang ununterbrochen laufen.
Wenn der Motor länger als 3 Minuten läuft, hört er auf zu funktionieren.
Bitte warten Sie 15 Minuten, bis der Motor wieder in Betrieb genommen werden kann.
Zu Ihrer Information: Die Innentemperatur des Motors nimmt nach 5 Stunden wieder die Ausgangstemperatur an.
 12. Warnung: Bei der Reinigung, Wartung und dem Austausch von Teilen sollte der Stecker des Geräts gezogen werden.
 13. Warnung: Wichtige Sicherheitshinweise. Das Befolgen dieser Anweisungen ist wichtig für die Sicherheit von Personen. Befolgen Sie diese Anweisungen.
 14. Warnung: Wichtige Sicherheitshinweise. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen, da eine unsachgemäße Installation zu schweren Verletzungen führen kann.

Montageanleitung:

Unsere übersichtliche Montageanleitung führt Sie Schritt für Schritt vom Anfang bis zum Ende des Montageprojekts. Auf diese Weise erhalten Sie qualitativ hochwertige Produkte.

Einfach zu montieren, wird es Ihnen jahrelange Zufriedenheit bringen.

Sie benötigen nur einen Schraubendreher, einen Schraubenschlüssel (M8, M10, M12), einen Hammer und zwei (nicht im Lieferumfang enthalten).


Sie benötigen nur einen Schraubendreher, einen Schraubenschlüssel (M8, M10, M12), einen Hammer und zwei (nicht im Lieferumfang enthalten).



WARNUNG!



GEFAHR! Das Durchtrennen der Kabelbinder vor der Montage kann zu Verletzungen führen.



A x 1




B x 1



C x 1




D x 1



E x 1



F x 1




G x 1



H x 1




I x 1




J x 1




K x 2




M x 1




N x 2



AA x 1




BB x 1




CC x 1




DD x 1




EE x 2




FF x 2



GG x 1



HH x 2




1 x 20
M4*16
+1 (spare)



2 x 1




3 x 1




4 x 4




5 x 2



6 x 2




7 x 2
M8*55



8 x 1




9 x 1




10 x 1




11 x 1




12 x 2



13 x 4
M10*40




14 x 4





Instructions


15 x 1




16 x 2
M4*16




Verbinden Sie Armstütze und Arme.




Verbinden Sie Arme und Vierkantstange.





Befestigen Sie den Arm.





Mit dieser Schraube kann der Winkel der Markise eingestellt werden.





Verbinden Sie den linken Arm mit der Vierkantstange.





Verbinden Sie den Vierkantstab,




Verbinden Sie die Rollen.



Verbinden Sie die vorderen Stangen.




Legen Sie den Stoff wie in der Abbildung gezeigt in die Rolle und die vordere Stange ein.




Profilansicht


Den Stoff aufrollen




Installieren Sie die Fixiervorrichtung für das Gewebe.



Montieren Sie die linke Halterung.




Montieren Sie die rechte Halterung.



Befestigen Sie den Motor mit dem Motorstift




Darstellung ohne AA-Abschnitt zum besseren Verständnis.




Biegen Sie den Motorstift



Einsetzen des Motorstiftes


Installieren Sie den Regenschutz.






| | | |
|------|---|----|
| (16) |  | x2 |
| | 4x16 | |

Stecken Sie den Stecker in die vordere Leiste.





| | | |
|----|---|----|
| EE |  | x2 |
|----|---|----|

Befestigen Sie das Verbindungsstück.




Ziehen Sie die Schrauben mit Handwerkzeugen fest an, aber nicht zu fest.


Bringen Sie den vorderen Balkenstoff an.



Montieren Sie die Endkappe der vorderen Stange.



1. beschreibung der fernbedienung.




2. Technische Daten




- Stromversorgung: ausschließlich 3V CR2032 Typ
- Betriebstemperatur: -10 C bis +60 C (LCD-Sender)
- Betriebstemperatur: -20 C bis +60 C (nicht LCD-Sender)
- Stromstärke: $\leq 12\text{mA}$
- Code: Scroll Code
- Frequenz: 433.92MHz

3. Programmierung des Codes

01. Einkanalssender

Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtstaste gleichzeitig einmal und dann die Stoptaste einmal.







1) Wenn der Motor gezündet wird, vibriert er.

U

x1




2) Drücken Sie die Lerntaste einmal und der Motor vibriert wieder.





3) Die Fernsteuerung kann die Markise steuern.

Hinweis: a) Die Programmierstromversorgung ist nur für Rohrmotoren anwendbar, die keine Sendercodes erhalten haben. (b) Wenn der Motor bereits einen Sendercode erhalten hat, kann er keinen weiteren Sendercode erhalten. Sie können ihn jedoch ausschalten, den Motor nach 5 Sekunden wieder starten, ihn dann 3 Mal aus- und wieder einschalten, und der Motor wird jedes Mal vibrieren. Sie können also eine Programmierung vornehmen.

Öffnen, zum Schließen der Markise die Aufwärtstaste drücken



Öffnen, drücken Sie die Abwärtstaste, um die Markise zu öffnen,



Wenn die Schließposition nach innen verstellt werden muss, stellen Sie bitte die Spitzmutter auf "+".



Wenn Sie die Öffnungsposition nach außen verstellen müssen, stellen Sie bitte die Spitzmutter auf "+".



Stellen Sie die Sicherungsmutter nicht ein, wenn der Motor stillsteht und sich nicht dreht.



Stellen Sie die Sicherungsmutter nicht ein, wenn der Motor stillsteht und sich nicht dreht,



Vorbereitungen

Achten Sie darauf, dass während der Montage keine Kinder und Haustiere anwesend sind. Sie könnten sich an herausgelegten Teilen oder Werkzeugen verletzen.


Nehmen Sie die Markise vorsichtig aus dem Karton und entfernen Sie die Styroporschützer von der Markise. Entfernen Sie die Plastiktüten und den Plastikschild von der Markise und legen Sie die Markise vorsichtig beiseite, um zu vermeiden, dass sie während der Montage durch Kratzer oder anderweitig beschädigt oder verschmutzt wird. Überprüfen Sie die Anzahl der Teile in der Verpackung, ob die Packliste Anforderungen, die Qualität der Teile Verfügbarkeit Fragen, wenn Fragen, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

⚠ Seien Sie sich bewusst, dass es beim Auspacken zu einer plötzlichen Ausdehnung kommen kann.

Für die Montage benötigte Werkzeuge:

- ✓ Bohrer
- ✓ Mauerwerksbohrer, 14 mm
- ✓ Wasserwaage
- ✓ Schraubenschlüssel
- ✓ Stehleiter
- ✓ Maßband
- ✓ Kreide oder Markierstift
- ✓ Holzhammer

Total Drop



⚠ Montage

Montage an einer Beton- oder Ziegelwand

Die Markisen dürfen nur an einer Stahlbetonwand oder an massivem Mauerwerk in einer Höhe von mindestens 250 cm montiert werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie bitte einen Fachmann um Hilfe.

Wenn Ihr Gebäude eine Außenhülle hat (z. B. Isolierung, doppelte Ziegelwand, Verblendung), sollte die Installation von einem Fachmann vorgenommen werden. Wenn die Wand/das Mauerwerk Risse aufweist, müssen Sie einen Fachmann hinzuziehen.

⚠ Vergewissern Sie sich, dass die Wand/Decke eben ist, damit die Halterung fest sitzt.



WARNUNG! Zwei gesunde Erwachsene mit technischen Kenntnissen sind erforderlich, um die Markise zu bewegen und zu installieren.

☞ Für eine sichere und reibungslose Montage sollten Sie sich vor dem Bohren der Löcher überlegen, wo Sie die Markise an der Wand befestigen wollen.

Schritt 1: Montageort wählen

Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung, wo Sie die Markise montieren wollen, auch die Ausfallhöhe. Der Ausfallwinkel kann nach der Montage noch verändert werden. Der ideale Ausfallwinkel ist jedoch bereits werkseitig eingestellt und darf nur noch geringfügig verändert werden.

We recommend that the awning front bar has a height of at least 250cm when it is fully extended – if your local conditions do not allow this you can mount the awning in lower position. The horizontal centre line through the lower drilling holes must be 60cm higher than the axis of the front bar to meet the minimum tilt angle of 14°.

In the event you would like to mount it above a balcony door, you should leave a space of at least 20cm above the door frame if there is enough space available above the door frame.

Figure 1:

When choosing mounting location you must take tilt angle into consideration. We recommend that the awning front bar has a height of at least 250cm, total drop A must be at least 60cm. At a height of front bar at 250cm height of centre line through lower drilling holes is 310cm.

Schritt 2: Bohrlöcher anzeichnen

Nachdem Sie die Montageposition gewählt haben, können Sie anzeichnen, wo Sie die Löcher für die Halterungen bohren müssen. Zeichnen Sie eine horizontale Linie in der Höhe der gewünschten Stelle. Verwenden Sie dazu ein langes Kegelmaß, eine Wasserwaage und Kreide.

Wir haben bereits markiert, wo und mit welcher Breite die Halterungen angebracht werden müssen. Messen Sie die Breite zwischen den Halterungen und übertragen Sie sie auf die Linie an Ihrer Wand/Decke.

Halten Sie eine Halterung mit dem unteren Montageloch auf Höhe der Kreidelinie an die Wand (die richtige Position der Halterung entnehmen Sie bitte Abbildung 2) und markieren Sie die beiden Bohrlöcher. Benutzen Sie die Schablone "Halterung in der Mitte", indem Sie mit einem Markierungsstift durch die Löcher der Halterung fahren. Alternativ können Sie auch die Verpackung als Schablone für die Mittelmarkierung verwenden. Legen Sie einfach die Markise inklusive Halterungen auf die Verpackung und markieren Sie die Bohrlöcher. Dann halten Sie die Schablone in entsprechender Höhe an die Wand. Verwenden Sie eine Wasserwaage.

Achtung! Um Fehler zu vermeiden, messen Sie bitte die Lochgröße manuell aus. Die in dieser Anleitung angegebenen Maße dienen nur als Referenz.

Schritt 3: Löcher bohren

Verwenden Sie einen 14-mm-Mauerbohrer, um die Löcher für die Halterungen an den entsprechenden Markierungen an der Wand zu bohren. Die Löcher sollten 9 cm tief in der Wand sein und müssen durch festes Mauerwerk oder Beton gebohrt werden. Bohren Sie nicht durch Mörtel, da dieser keinen ausreichenden Halt für die Schwerlastanker bietet, die für die Installation der Markise erforderlich sind. Verwenden Sie einen 14-mm-Mauerbohrer, um 9 cm tiefe Löcher zu bohren.


Step 4: Insert Heavy Duty Anchors


After drilling, clean the holes by blowing them out. Then insert the heavy duty anchors into the holes.


Before inserting lose the nut, washer and clamp ring. Put them at the side, so that you have it at your fingertips.


Step 5: Hang on the awning

Insert the explosion screws, and left 0.5cm, hang on the awning, then tight the screws.


 Attention: If you find that there is no resistance when you pull out the nut of the heavy duty anchor, then the heavy duty anchor has not enough anchorage. You have to repeat the complete mounting with a minimum offset of 15cm!

 As soon as they are fully inserted, the brackets must sit firmly in the wall. If they are still moving in any form, you must further tighten it.

 Do not try to secure the wall brackets to loose wall stones or any surfaces that are not absolutely firm connected to brickwork.



Horizontale Installation an derselben Wand.



Hinweis: Die Anzahl der Anbaugeräte kann je nach Länge des Produkts variieren. Um Fehler zu vermeiden, können die im Text angegebenen Maße verzerrt sein, und die Installationsposition des Auslegers sollte in der angegebenen mittleren Position beibehalten werden.

Die Markisen sind nur als Schutz vor der Sonne gedacht. Sie dürfen nicht bei starkem Wind, Regen, Hagel oder Schnee benutzt werden. Ziehen Sie die Markise in solchen Fällen sofort ein.

Lassen Sie Kinder niemals mit der Markise spielen.

Vergewissern Sie sich, dass das Tuch gestrafft ist. Wenn das Tuch beim Ausfahren nicht gespannt ist, drehen Sie es bitte gegen den Uhrzeigersinn, bis es gespannt ist. Stecken Sie beim Ein- und Ausfahren keine Gegenstände oder Körperteile, z. B. die Hände, in die Markise. Quetschgefahr!

Wenn die vordere Stange beim Einfahren die Rolle berührt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, versuchen Sie nicht, sie näher zu bringen, da sonst das Produkt beschädigt werden könnte.

Nehmen Sie die Kurbel nach dem Einstellen der Markise aus der Schlaufe und legen Sie sie an einen für Kinder unerreichbaren Ort, um zu vermeiden, dass sie mit der Markise spielen.

Wartung

Eine regelmäßige Wartung trägt nicht nur zu einer langen Lebensdauer bei, sondern ist auch wichtig für Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer Personen. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Wandhalterungen fest sitzen, und befestigen Sie sie, wenn sie lose oder lasch sind.

- Prüfen Sie das Getriebe einmal in einem halben Jahr. Wenn Sie Schäden feststellen, stellen Sie die Nutzung der Markise ein, bis das Getriebe repariert oder erneuert wurde.

Überprüfen Sie die Schrauben und Muttern einmal im halben Jahr und befestigen Sie sie, wenn sie locker oder schlaff sind.

- Benutzen Sie die Markise sofort, wenn sie beschädigt ist oder nicht richtig angezogen ist.

Bitte wenden Sie sich für die Reparatur und bei weiteren Fragen an eine autorisierte Servicestelle.

Normalerweise ist es nicht notwendig, bewegliche Teile der Markise zu schmieren. Sollte es jedoch einmal notwendig sein, z. B. wegen abnormaler Geräusche oder weil das Ausfahren schwierig ist, verwenden Sie nur Schmiermittel, die für Kunststoffe geeignet sind, keine Schmiermittel auf Erdölbasis.

Verwenden Sie einen an der Sprühdüse befestigten Strohhalm. Schmieren Sie großzügig den Bereich zwischen dem Ende des Rollenrohrs und dem Endbügel (Drehzapfen). Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel auf den Stoff sprühen.

Reinigung

Rahmen: Im Laufe der Zeit sammeln sich Staub und Schmutz auf dem Rahmen an, der regelmäßig gereinigt werden muss, um sein Aussehen zu erhalten.

Zur Reinigung des Rahmens kann ein mildes Reinigungsspray oder ein Wasser-Reinigungsmittel-Gemisch verwendet werden. Wischen Sie den Staub mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um z. B. Ölrückstände zu entfernen.

Bespannung: Reinigen Sie den Stoff alle sechs Monate.

Verwenden Sie nur natürliche Seife, niemals chemische Reinigungsmittel. Das Wasser sollte kalt bis lauwarm sein. Lassen Sie den Stoff vollständig trocknen. Verwenden Sie zum Trocknen keine Heizgeräte wie z. B. einen Haartrockner.

Demontage

Wenn Sie die Markise nicht mehr benutzen wollen oder sie eines Tages entsorgen wollen, müssen Sie sie abbauen.

Achtung! Für diesen Schritt sind mindestens zwei gesunde Erwachsene erforderlich. Ziehen Sie die Markise vollständig ein, bevor Sie mit der Demontage beginnen.

Binden Sie die Arme der Markise zusammen, um ein ungewolltes Ausfahren zu vermeiden. Dies könnte zu Schäden und Verletzungen führen. Sie können das Schutzband verwenden, das beim Kauf an der Markise angebracht war.

- Befolgen Sie die Montageanweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die Markise zu demontieren.

Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher in der Wand fachgerecht abgedichtet werden. Achtung! Sicherheitshinweise und Anweisungen müssen auch bei der Demontage beachtet werden.

Lagerung

Wenn Sie die Markise über einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, empfiehlt es sich, die Markise aus den Halterungen zu nehmen und zu lagern.

Achten Sie darauf, dass das Tuch vor der Lagerung vollständig trocken ist. Die Lagerung eines nassen Tuches kann zu Flecken und Schäden führen.

- Lagern Sie die Markise an einem trockenen und sicheren Ort, der für Kinder unerreikbaar ist.

Entsorgung

Entsorgen Sie diese Markise nicht mit dem Hausmüll. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige

Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Richtlinien.

Consigli per la manutenzione

- Metallo: lavare con acqua saponata delicata e risciacquare con acqua pulita. Asciugare con un panno privo di pelucchi. Evitare l'uso di detersivi e prodotti acidi.
- Tessuto: lavaggio a secco.
- Plastica: spolverare regolarmente con un panno pulito, morbido e asciutto. Evitare l'uso di prodotti corrosivi.

Strumenti necessari: cacciavite, martello, punta da trapano, chiave inglese (a rullo, esagonale interna)

Promemoria importante: prima di iniziare a montare i mobili, assicurarsi di avere tutti i componenti.

Precauzioni d'uso:

1. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dai punti di assemblaggio.
 2. Per la vostra sicurezza, non assemblare da soli. Per motivi di sicurezza, si consiglia di assemblare in due persone.
 3. Alcune parti potrebbero presentare spigoli vivi. Durante il processo di assemblaggio, se necessario, indossare guanti protettivi.
 4. Durante l'assemblaggio e l'utilizzo di questo prodotto è necessario adottare le precauzioni di base per limitare il rischio di lesioni e danni alla proprietà.
- Leggere attentamente
5. Solo per uso esterno. Questo prodotto non deve essere utilizzato in situazioni in cui la forza del vento è superiore al livello 5 (29-38 km/h). Questo prodotto serve solo a creare ombra e non è in grado di resistere a condizioni meteorologiche avverse.
 6. Spegnerlo il prodotto in caso di condizioni meteorologiche avverse, venti da moderati a forti, pioggia intensa o neve abbondante. Non utilizzare questo prodotto in condizioni di freddo intenso poiché potrebbe danneggiarsi o comprometterne le prestazioni.
 7. Controllare tutti i dadi per assicurarsi che siano ben serrati prima e durante l'uso.
 8. La garanzia non copre i danni causati da condizioni meteorologiche avverse.
 9. Non accendere candele, fiammiferi o fiamme libere sotto o vicino al prodotto.
 10. Avvertenza: non avvicinare fiamme o fonti di calore al tessuto della tenda.
 11. Per motivi di sicurezza legati alla temperatura interna, il motore può funzionare ininterrottamente per 3 minuti.
- Se il motore rimane in funzione per più di 3 minuti, smetterà di funzionare.
- Attendere 15 minuti prima di poter utilizzare nuovamente il motore.
- A titolo informativo, la temperatura interna del motore tornerà alla temperatura iniziale dopo 5 ore.
12. Avvertenza: durante la pulizia, la manutenzione e la sostituzione di parti, scollegare la spina del prodotto.
 13. Avvertenza: importanti istruzioni di sicurezza. È importante seguire queste istruzioni per la sicurezza delle persone. Seguire queste istruzioni.
 14. Avvertenza: importanti istruzioni di sicurezza. Seguire tutte le istruzioni poiché un'installazione impropria può causare gravi lesioni.

Istruzioni di montaggio:

Le nostre chiare istruzioni di montaggio vi guideranno passo dopo passo dall'inizio alla fine del progetto di assemblaggio. In questo modo, riceverete prodotti di alta qualità.


Facile da montare, vi darà anni di soddisfazione.

Sono necessari solo un cacciavite, una chiave inglese (M8, M10, M12), un martello e due (non inclusi).


Sono necessari solo un cacciavite, una chiave inglese (M8, M10, M12), un martello e due (non inclusi).



ATTENZIONE!



PERICOLO! Il taglio delle fascette prima del montaggio può causare lesioni.




A x 1




B x 1



C x 1




D x 1



E x 1




F x 1




G x 1




H x 1




I x 1




J x 1

























K x 2





M x 1






N x 2






Collegare il supporto del braccio e i bracci.




| | | |
|----|---|----|
| 13 |  M10x40 | x4 |
| 14 |  Φ10.5 | x4 |


Collegare i bracci e la barra quadrata.





Fissare il braccio.





L'angolazione della tenda può essere regolata utilizzando questa vite.




Collegare il braccio sinistro e il connettore della barra quadrata.




Collegare la barra quadrata,




Collegare i rulli.




Collegare le barre anteriori.




Inserire il tessuto nel rullo e nella barra anteriore come mostrato nella figura.




Arrotolare il tessuto




Installare il fissatore per tessuti.



Installare la staffa sinistra.




Installare la staffa destra.



Fissare il motore con il perno del motore


Rappresentazione senza sezione AA per una migliore comprensione.




Piegare il perno del motore

(11) x1




Installare la protezione antipioggia.



Inserire il connettore nella barra frontale.




Fissare il connettore.





Utilizzare utensili manuali per serrare saldamente. Non serrare eccessivamente.


Installare il tessuto della barra frontale.



Installare il tappo terminale della barra anteriore.



1. Descrizione del telecomando.




2. Dati tecnici



- Alimentazione: esclusa batteria CR2032 da 3 V
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a +60 °C (trasmettitore LCD)
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +60 °C (trasmettitore non LCD)
- Corrente: ≤12 mA
- Codice: codice a scorrimento
- Frequenza: 433,92 MHz

3. Programmazione del codice


01. Trasmettitore a canale singolo

Premere contemporaneamente i pulsanti su e giù una volta, quindi premere il pulsante di arresto una volta.







1) Una volta acceso, il motore vibrerà.



U

x1





2) Premere una volta il pulsante di apprendimento e il motore vibrerà nuovamente.

3) Il telecomando può controllare la tenda da sole.

Nota: a) L'alimentazione di programmazione è applicabile solo ai motori tubolari che non hanno ricevuto alcun codice trasmettitore. (b) Se il motore ha già ricevuto il codice trasmettitore, non può ricevere un altro codice trasmettitore. Tuttavia, è possibile spegnerlo, riavviare il motore dopo 5 secondi, quindi spegnerlo e riaccenderlo 3 volte: il motore vibrerà ogni volta. In questo modo è possibile eseguire la programmazione.

Apri, premi il pulsante su per chiudere la tenda da sole





Se la posizione di chiusura deve essere regolata verso l'interno, regolare il dado appuntito su "+".



Non regolare il dado di bloccaggio quando il motore è fermo e non gira.



Apri, premi il pulsante giù per aprire la tenda da sole,



Se è necessario regolare la posizione di apertura verso l'esterno, impostare il dado appuntito su "+".




Non regolare il dado di bloccaggio quando il motore è fermo e non gira.



Preparativi

Assicurarsi che durante il montaggio non siano presenti bambini o animali domestici. Potrebbero ferirsi con le parti o gli attrezzi sparsi sul pavimento.


Rimuovere con cautela la tenda dalla scatola e rimuovere le protezioni in polistirolo dalla tenda. Rimuovere i sacchetti di plastica e le protezioni in plastica dalla tenda e riporre con cura la tenda da parte per evitare che venga danneggiata da graffi o altro durante il montaggio. Controllare il numero di parti nella confezione rispetto ai requisiti dell'elenco di imballaggio, la qualità delle parti e la disponibilità. In caso di domande, contattare il fornitore.

 Tenere presente che durante il disimballaggio potrebbe verificarsi un'estensione improvvisa.

Strumenti necessari per il montaggio:

- ✓ Trapano
- ✓ Punta da muratura, 14 mm
- ✓ Livella
- ✓ Chiave inglese
- ✓ Scaletta
- ✓ Metro a nastro
- ✓ Gesso o pennarello
- ✓ Martello di legno


Montaggio


 Montaggio su muro in cemento o mattoni


Le tende da sole devono essere installate ad un'altezza minima di 250 cm solo su muri in cemento armato o muratura massiccia. Se non siete sicuri, chiedete aiuto a dei professionisti.

Se il vostro edificio ha un rivestimento esterno (ad esempio isolamento, doppia parete in mattoni, rivestimento in mattoni), l'installazione deve essere eseguita da un professionista.

Se il muro/la muratura presenta crepe, è necessario consultare un professionista.

 Assicuratevi che il muro/soffitto sia liscio, in modo che la staffa possa essere fissata saldamente.

 **ATTENZIONE!** Per spostare e installare la tenda sono necessarie due persone adulte in buona salute con conoscenze tecniche.

 Per un'installazione sicura e senza intoppi, pensate a dove fisserete la tenda da sole alla parete prima di iniziare a praticare i fori.

Fase 1: Scegliere il luogo di montaggio

Assicuratevi di tenere conto anche di questa altezza di caduta nella vostra decisione su dove installare la tenda da sole. L'angolo di caduta può essere modificato anche dopo il montaggio. Tuttavia, l'angolo di caduta ideale è già stato impostato in fabbrica e può essere modificato solo in misura minima.


Si consiglia che la barra frontale della tenda da sole abbia un'altezza di almeno 250 cm quando è completamente estesa; se le condizioni locali non lo consentono, è possibile montare la tenda da sole in una posizione più bassa. La linea centrale orizzontale che attraversa i fori di fissaggio inferiori deve essere 60 cm più alta dell'asse della barra frontale per soddisfare l'angolo di inclinazione minimo di 14°.

Se si desidera montarla sopra una porta finestra, è necessario lasciare uno spazio di almeno 20 cm sopra il telaio della porta, se lo spazio sopra il telaio è sufficiente.

Figura 1:

Quando si sceglie la posizione di montaggio, è necessario tenere in considerazione l'angolo di inclinazione. Si consiglia che la barra frontale della tenda da sole abbia un'altezza di almeno 250 cm e che la caduta totale A sia di almeno 60 cm. Con un'altezza della barra frontale di 250 cm, l'altezza della linea centrale che attraversa i fori di perforazione inferiori è di 310 cm.

Caduta
totale



Fase 2: segnare i fori di fissaggio

Dopo aver scelto la posizione di montaggio, è possibile segnare i punti in cui praticare i fori per le staffe. Tracciare una linea orizzontale all'altezza del punto desiderato. Utilizzare un metro a nastro lungo, una livella e un gessetto.

Abbiamo già segnato dove e con quale larghezza devono essere montate le staffe.

Misurate la larghezza tra le staffe e copiatela sulla linea sulla parete/soffitto.

Tenete una staffa con il foro di montaggio inferiore all'altezza della linea di gesso sulla parete (fare riferimento alla figura 2 per la posizione corretta della staffa) e segnate i due fori da praticare. Utilizza la staffa come modello per il segno centrale passando un pennarello attraverso i fori delle staffe. In alternativa, puoi utilizzare l'imballaggio per creare un modello per il segno centrale. Basta appoggiare la tenda da sole con le staffe sull'imballaggio e segnare i fori di perforazione. Quindi tieni il modello contro la parete all'altezza corrispondente. Utilizza una livella.

Attenzione: per evitare errori, misura manualmente le dimensioni dei fori. Le dimensioni fornite in questo manuale sono solo indicative.

Fase 3: Foratura

Utilizzare una punta da muratura da 14 mm per praticare i fori per le staffe nei punti appropriati sulla parete. I fori devono avere una profondità di 9 cm nella parete e devono essere praticati su muratura solida o cemento. Non forare la malta perché non offre un supporto sufficientemente resistente per gli ancoraggi pesanti necessari per l'installazione della tenda da sole.

Utilizzare una punta da muratura da 14 mm per praticare fori profondi 9 cm.


Fase 4: inserire gli ancoraggi per carichi pesanti.


Dopo aver praticato i fori, pulirli soffiandoci dentro. Quindi inserire gli ancoraggi per carichi pesanti nei fori.


Prima di inserirli, allentare il dado, la rondella e l'anello di serraggio. Metterli da parte, in modo da averli a portata di mano.


Fase 5: Appendere la tenda da sole

Inserire le viti a espansione, lasciando 0,5 cm, appendere la tenda da sole, quindi serrare le viti.


 **Attenzione:** se non si avverte alcuna resistenza quando si estrae il dado dell'ancoraggio per carichi pesanti, significa che l'ancoraggio non è sufficientemente saldo. È necessario ripetere l'intero montaggio con uno spostamento minimo di 15 cm!

 Non appena sono completamente inserite, le staffe devono essere saldamente fissate alla parete. Se si muovono ancora in qualsiasi modo, è necessario serrarle ulteriormente.

 Non cercare di fissare le staffe a parete a pietre sciolte o a qualsiasi superficie che non sia assolutamente salda e collegata alla muratura.



Installazione orizzontale sulla stessa parete.



Nota: il numero di accessori può variare a seconda della lunghezza del prodotto. Per evitare errori, le dimensioni specificate nel testo potrebbero essere distorte e la posizione di installazione del braccio deve essere mantenuta nella posizione centrale specificata.

Le tende da sole sono destinate esclusivamente alla protezione dal sole. Non devono essere utilizzate in caso di vento forte, pioggia, grandine o neve. In tali condizioni, ritrarre immediatamente la tenda da sole.

Non consentire mai ai bambini di giocare con la tenda da sole.

Assicurarsi che il tessuto sia ben teso. Se il tessuto non è teso durante l'estensione, ruotare in senso antiorario fino a quando il tessuto non è teso.

Non mettere oggetti o parti del corpo, ad esempio le mani, nella tenda da sole durante l'estensione e la retrazione. Pericolo di schiacciamento!

Quando la barra anteriore tocca il rullo come mostrato nella figura seguente durante la retrazione, non cercare di avvicinarli, altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi.

Dopo aver regolato la tenda a piacere, estrarre la manovella dall'anello e riporla in un luogo non accessibile ai bambini per evitare che giochino con la tenda.

Manutenzione

Una manutenzione regolare non solo contribuisce a garantire una lunga durata, ma è anche importante per la vostra sicurezza e quella delle altre persone.

- Controllare regolarmente che le staffe a muro siano ben fissate, serrarle se sono allentate o lente.
- Controllare la scatola ingranaggi una volta ogni sei mesi. Se si riscontrano danni, smettere di utilizzare la tenda fino a quando la scatola ingranaggi non è stata riparata o sostituita.
- Controllare i bulloni e i dadi una volta ogni sei mesi, serrarli se sono allentati o lenti.
- Smettere immediatamente di utilizzare la tenda se è danneggiata o non è fissata correttamente.

Per la riparazione e per ulteriori domande, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Normalmente non è necessario lubrificare le parti mobili della tenda da sole.

Tuttavia, se un giorno dovesse rendersi necessario, ad esempio a causa di rumori anomali o difficoltà di estrazione, utilizzare solo lubrificanti adatti ai materiali plastici, evitando quelli a base di petrolio.

Utilizzare una cannuccia collegata all'ugello dello spray. Lubrificare abbondantemente l'area tra l'estremità del tubo avvolgitore e la staffa terminale (perno di articolazione). Fare attenzione a non spruzzare eccessivamente sul tessuto.

Pulizia

Telaio: con il tempo, polvere e sporco si accumulano sul telaio e richiedono una pulizia periodica per mantenerne l'aspetto.

Per pulirlo, è possibile applicare sul telaio un detergente spray delicato o una miscela di acqua e detergente. Rimuovere la polvere con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi, ad esempio per pulire i residui di olio.

Tessuto: pulire il tessuto ogni sei mesi.

Utilizzare solo sapone naturale, mai detergenti chimici. L'acqua deve essere fredda o tiepida. Lasciare asciugare completamente il tessuto. Non utilizzare apparecchi di riscaldamento, ad esempio asciugacapelli, per l'asciugatura.

Smontaggio

Quando non si desidera più utilizzare la tenda da sole o se si desidera smaltirla, è necessario smontarla.

Attenzione! Per questa operazione sono necessarie almeno due persone adulte in buona salute.

- Ritirare completamente la tenda prima di iniziare lo smontaggio. Legare insieme i bracci della tenda per evitare che si aprano involontariamente. Ciò potrebbe causare danni e lesioni. È possibile utilizzare la fascia di protezione fissata alla tenda al momento dell'acquisto.

- Seguire le istruzioni di montaggio in ordine inverso per smontare la tenda.

- Assicurarsi che i fori praticati nella parete vengano sigillati in modo professionale.

Attenzione! Anche per lo smontaggio è necessario seguire le indicazioni e le istruzioni di sicurezza.

Conservazione

Se non si intende utilizzare la tenda da sole per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di rimuoverla dalle staffe e riporla.

- Assicurarsi che il tessuto sia completamente asciutto prima di riporlo. Riporre un tessuto bagnato può causare macchie e danni.

- Conservare la tenda da sole in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento

Non smaltire questa tenda da sole insieme agli altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarla in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi potranno ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale. Smaltire i materiali di imballaggio secondo le linee guida locali.

Zalecenia dotyczące konserwacji

- Metal: Umyj łagodnym roztworem mydła i spłucz czystą wodą. Wytrzyj do sucha niestrzępiącą się ściereczką. Unikaj stosowania detergentów i produktów kwasowych.
- Tkanina: Czyszczenie na sucho.
- Tworzywo sztuczne: Regularnie odkurzaj czystą, miękką i suchą ściereczką. Unikaj stosowania produktów żrących.

Wymagane narzędzia: śrubokręt, młotek, wiertło, klucz (rolkowy, sześciokątny wewnętrzny)

Ważna informacja: Przed rozpoczęciem montażu mebli należy upewnić się, że wszystkie części zostały dostarczone.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania:

1. Dzieci i zwierzęta domowe powinny znajdować się z dala od miejsca montażu.
 2. Ze względów bezpieczeństwa nie należy montować mebli samodzielnie. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy montaż przez dwie osoby.
 3. Niektóre części mogą mieć ostre krawędzie. Podczas montażu, jeśli to konieczne, należy nosić rękawice ochronne.
 4. Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia mienia.
- Proszę przeczytać
5. Tylko do użytku na zewnątrz. Produktu nie należy używać w sytuacjach, gdy siła wiatru przekracza poziom 5 (29-38 km/h). Produkt służy wyłącznie do tworzenia cienia i nie jest odporny na trudne warunki pogodowe.
 6. Wyłącz produkt w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, umiarkowanego lub silnego wiatru, ulewnego deszczu lub intensywnych opadów śniegu. Nie używaj tego produktu w niskich temperaturach, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub wpłynąć na jego działanie.
 7. Przed użyciem i w trakcie użytkowania sprawdź wszystkie nakrętki, aby upewnić się, że są dobrze dokręcone.
 8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
 9. Nie zapalaj świec, zapalek ani nie używaj otwartego ognia pod produktem lub w jego pobliżu.
 10. Ostrzeżenie: Nie umieszczaj źródeł ognia ani ciepła w pobliżu tkaniny namiotu.
 11. Ze względów bezpieczeństwa związanych z temperaturą wewnętrzną silnik może pracować nieprzerwanie przez 3 minuty. Jeśli silnik będzie pracował dłużej niż 3 minuty, przestanie działać. Aby ponownie użyć silnika, należy odczekać 15 minut. Dla informacji, temperatura wewnętrzna silnika powróci do temperatury początkowej po 5 godzinach.
 12. Ostrzeżenie: Podczas czyszczenia, konserwacji i wymiany części należy odłączyć wtyczkę produktu.
 13. Ostrzeżenie: Ważne instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych instrukcji jest ważne dla bezpieczeństwa osób. Należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami.
 14. Ostrzeżenie: Ważne instrukcje bezpieczeństwa. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, ponieważ nieprawidłowy montaż może spowodować poważne obrażenia.

Instrukcje montażu:

Nasze przejrzyste instrukcje montażu poprowadzą Cię krok po kroku od początku do końca projektu montażu. W ten sposób otrzymasz produkty wysokiej jakości.

Łatwy w montażu, zapewni Ci lata satysfakcji.

Potrzebujesz tylko jednego śrubokręta, jednego klucza (M8, M10, M12), jednego młotka i dwóch (nie dołączonych).


Potrzebujesz tylko jednego śrubokręta, jednego klucza (M8, M10, M12), jednego młotka i dwóch (nie dołączonych).



UWAGA!



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przecięcie opasek zaciskowych przed montażem może spowodować obrażenia.




A x 1




B x 1



C x 1




D x 1



E x 1




F x 1




G x 1




H x 1




I x 1




J x 1

























K x 2





M x 1




N x 2







Połącz podparcie ramion I ramiona.




Połącz ramiona i pręt kwadratowy.





Napraw ramię.





Kąt nachylenia markizy można regulować za pomocą tej śruby.





Połącz lewe ramię i łącznik kwadratowy.





Podłącz pręt kwadratowy,




Połącz rolki.




Połącz przednie pręty.




Włóż materiał do rolki i przedniej listwy, jak pokazano na rysunku.



Zwiń materiał




Zainstaluj urządzenie do mocowania tkanin.




Widok profilu

Zainstaluj lewy wspornik.




Dokręć śrubę, aby zamocować wspornik i przednią belkę.


Zainstaluj odpowiedni wspornik.



Przymocuj silnik za pomocą sworznia silnika.




Przedstawienie bez sekcji AA dla lepszego zrozumienia.




Włóż kołek silnika

Zgiąć kołek silnika




Zainstaluj osłonę przeciwdeszczową.



Włóż złącze do przedniej listwy.




Napraw złącze.





Dokręć mocno za pomocą narzędzi ręcznych. Nie dokręcaj zbyt mocno.


Zainstaluj przednią listwę materiałową.



Zamontuj zaślepkę przedniej belki.



1. Opis pilota zdalnego sterowania.




2. Dane techniczne


- Zasilanie: z wyjątkiem typu 3V Cr2032
- Temperatura pracy: od -10°C do $+60^{\circ}\text{C}$ (nadajnik LCD)
- Temperatura pracy: od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$ (nadajnik bez wyświetlacza LCD)
- Prąd: $\leq 12\text{mA}$
- Kod: Scroll Code
- Częstotliwość: 433,92 MHz

3. Programowanie kodu



01. Nadajnik jednokanałowy

Naciśnij jednocześnie przyciski w górę i w dół, a następnie naciśnij raz przycisk stop.







1) Po uruchomieniu silnik będzie wibrował.



2) Naciśnij przycisk nauki jeden raz, a silnik ponownie zacznie wibrować.

3) Pilot zdalnego sterowania może sterować markizą. Uwaga: a) Zasilanie programujące ma zastosowanie tylko do silników rurowych, które nie otrzymały żadnych kodów nadajnika. (b) Jeśli silnik otrzymał już kod nadajnika, nie może otrzymać innego kodu nadajnika. Można go jednak wyłączyć, ponownie uruchomić silnik po 5 sekundach, a następnie wyłączyć i włączyć 3 razy, a silnik będzie wibrował za każdym razem. W ten sposób można przeprowadzić programowanie.

Otwórz, naciśnij przycisk w górę, aby zamknąć markizę.





Jeśli pozycja zamknięcia wymaga regulacji do wewnątrz, należy wyregulować nakrętkę wskazującą do pozycji „+”.



Nie regulować nakrętki blokującej, gdy silnik jest nieruchomy i nie obraca się.



Otwórz, naciśnij przycisk w dół, aby otworzyć markizę,



Jeśli chcesz ustawić pozycję otwarcia na zewnątrz, ustaw nakrętkę z ostrym końcem w pozycji „+”.



Nie regulować nakrętki blokującej, gdy silnik jest nieruchomy i nie obraca się.



Przygotowania

Upewnij się, że podczas montażu w pobliżu nie ma dzieci ani zwierząt domowych. Mogą one doznać obrażeń od rozłożonych części lub narzędzi.

Ostrożnie wyjmij markizę z pudełka i usuń styropianowe zabezpieczenia. Usuń plastikowe torby i plastikowe osłony z markizy i ostrożnie odłóż markizę na bok, aby uniknąć jej zarysowania, uszkodzenia lub zabrudzenia podczas montażu. Sprawdź liczbę części w opakowaniu pod kątem zgodności z listą przewozową, jakość części i dostępność. W razie pytań skontaktuj się z dostawcą.

⚠ Pamiętaj, że podczas rozpakowywania może dojść do nagłego wysunięcia markizy.
Narzędzia potrzebne do montażu:

- ✓ Wiertarka
- ✓ Wiertło do betonu, 14 mm
- ✓ Poziomica
- ✓ Klucz
- ✓ Drabina
- ✓ Taśma miernicza
- ✓ Kreda lub marker
- ✓ Młotek drewniany

Montaż

⚠ Montaż na ścianie betonowej lub ceglanej
Markizy muszą być montowane na wysokości co najmniej 250 cm wyłącznie na ścianie z betonu zbrojonego lub masywnej ścianie ceglanej. Jeśli nie masz pewności, poproś o pomoc profesjonalistów.
Jeśli budynek ma zewnętrzną powłokę (np. izolację, podwójną ścianę ceglana, okładzinę ceglana), montaż powinien być wykonany przez profesjonalistę.
Jeśli ściana/mur ceglany ma pęknięcia, należy skonsultować się z profesjonalistą.

⚠ Upewnij się, że ściana/sufit są równe, aby wspornik mógł być solidnie zamocowany.

⚠ UWAGA! Do przenoszenia i montażu markizy potrzebne są dwie osoby dorosłe o dobrej kondycji fizycznej i wiedzy technicznej.

👉 Aby montaż przebiegł bezpiecznie i sprawnie, przed rozpoczęciem wiercenia otworów należy zastanowić się, w którym miejscu markiza zostanie przymocowana do ściany.


Krok 1: Wybór miejsca montażu

Podejmując decyzję o miejscu montażu markizy, należy również wziąć pod uwagę wysokość opadania. Kąt opadania można zmienić po montażu. Idealny kąt opadania został jednak ustawiony fabrycznie i można go zmienić tylko w minimalnym stopniu. Zalecamy, aby przednia belka markizy miała wysokość co najmniej 250 cm po całkowitym wysunięciu – jeśli lokalne warunki na to nie pozwalają, markizę można zamontować w niższej pozycji. Pozioma linia środkowa przechodząca przez dolne otwory montażowe musi znajdować się 60 cm wyżej niż oś przedniej belki, aby zapewnić minimalny kąt nachylenia wynoszący 14°.

W przypadku montażu nad drzwiami balkonowymi należy pozostawić co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni nad ościeżnicą, jeśli jest to możliwe.

Rysunek 1:

Przy wyborze miejsca montażu należy wziąć pod uwagę kąt nachylenia. Zalecamy, aby przednia belka markizy miała wysokość co najmniej 250 cm, a całkowity spadek A wynosił co najmniej 60 cm. Przy wysokości przedniej belki wynoszącej 250 cm wysokość linii środkowej przechodzącej przez dolne otwory montażowe wynosi 310 cm.



Krok 2: Zaznacz otwory do wiercenia

Po wybraniu miejsca montażu możesz zaznaczyć, gdzie trzeba wywiercić otwory na wsporniki. Narysuj poziomą linię na wysokości wybranego miejsca. Użyj długiej miarki, poziomicy i kredy.

Zaznaczyliśmy już, gdzie i z jaką szerokością należy zamontować wsporniki.

Zmierz szerokość między wspornikami i przenieś ją na linię na ścianie/suficie.

Przytrzymaj wspornik z dolnym otworem montażowym na wysokości linii kredowej na ścianie (prawidłowe położenie wspornika pokazano na rysunku 2) i zaznacz dwa otwory do wiercenia. Użyj szablonu środkowego kołka, przechodząc markerem przez otwory w kołkach. Alternatywnie możesz użyć opakowania, aby wykonać szablon środkowego kołka. Po prostu połóż markizę wraz z kołkami na opakowaniu i zaznacz otwory do wiercenia. Następnie przyłóż szablon do ściany na odpowiedniej wysokości. Użyj poziomicy.

Uwaga: Aby uniknąć błędów, ręcznie zmierz rozmiar otworu. Wymiary podane w tej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny.

Krok 3: Wiercenie otworów

Użyj wiertła do muru 14 mm, aby wywiercić otwory na wsporniki w odpowiednich miejscach na ścianie. Otwory powinny mieć głębokość 9 cm i muszą być wywiercone w solidnym murze lub betonie. Nie wierć w zaprawie murarskiej, ponieważ nie zapewnia ona wystarczająco mocnego podparcia dla kotew o dużej nośności, które są wymagane do montażu markizy.

Użyj wiertła do muru 14 mm, aby wywiercić otwory o głębokości 9 cm.


Krok 4: Włóż kotwy o dużej wytrzymałości


Po wywierceniu otworów oczyść je, przedmuchując je. Następnie włóż kotwy o dużej wytrzymałości do otworów.


Przed włożeniem odkręć nakrętkę, podkładkę i pierścień zaciskowy. Odłóż je na bok, aby mieć je pod ręką.


Krok 5: Zawieszenie markizy

Włóż śruby eksplozji, pozostawiając 0,5 cm, zawieś markizę, a następnie dokręć śruby.


 Uwaga: Jeśli podczas wyciągania nakrętki kotwy o dużej wytrzymałości nie wyczuwasz oporu, oznacza to, że kotwa nie ma wystarczającego mocowania. Musisz powtórzyć cały montaż, zachowując minimalne przesunięcie 15 cm!

 Po całkowitym wkręceniu wsporniki muszą być mocno osadzone w ścianie. Jeśli nadal się poruszają, należy je dodatkowo dokręcić.

 Nie należy próbować mocować wsporników ściennych do luźnych kamieni ściennych lub innych powierzchni, które nie są absolutnie mocno połączone z murem.



Montaż poziomy na tej samej ścianie.



Uwaga: Liczba mocowań może się różnić w zależności od długości produktu. Aby uniknąć błędów, wymiary podane w tekście mogą być zniekształcone, a pozycja montażowa wysięgnika powinna być utrzymana w określonej pozycji środkowej.

Markizy są przeznaczone wyłącznie do ochrony przed słońcem. Nie należy ich używać podczas silnego wiatru, deszczu, gradu lub śniegu. W takich warunkach należy natychmiast zwinąć markizę.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się markizą.

Upewnij się, że tkanina jest napięta. Jeśli tkanina nie jest napięta podczas rozkładania, obróć ją w lewo, aż będzie napięta.

Nie wkładaj żadnych przedmiotów ani części ciała, np. rąk, do markizy podczas rozkładania i zwijania. Niebezpieczeństwo zmiżdżenia!

Gdy przednia belka dotyka rolki, jak pokazano na poniższym rysunku podczas zwijania, nie próbuj ich zbliżyć, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Po ustawieniu markizy zgodnie z własnymi preferencjami należy wyjąć korbę z pętli i umieścić ją w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie bawiły się markizą.

Konserwacja

Regularna konserwacja nie tylko pomaga zachować długą trwałość, ale jest również ważna dla bezpieczeństwa własnego i innych osób.

- Regularnie sprawdzaj, czy uchwyty ściennie są dobrze dokręcone, a jeśli są luźne lub poluzowane, dokręć je.
- Raz na pół roku sprawdzaj skrzynię biegów. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, przestań używać markizy do czasu naprawy lub wymiany skrzyni biegów.
- Raz na pół roku sprawdzaj śruby i nakrętki, a jeśli są luźne lub poluzowane, dokręć je.
- Natychmiast przestań używać markizy, jeśli jest uszkodzona lub nie jest odpowiednio dokręcona.

W celu naprawy lub w razie dalszych pytań prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem.

Zazwyczaj nie ma potrzeby smarowania ruchomych części markizy. Jeśli jednak znajdzie taka potrzeba, np. z powodu nietypowych odgłosów lub trudności w wysuwaniu, należy używać wyłącznie smarów przeznaczonych do tworzyw sztucznych, nie należy stosować smarów na bazie ropy naftowej.

Użyj słomki przymocowanej do dyszy rozpylającej. Nasmaruj obficie obszar między końcem rury rolkowej a końcowym wspornikiem (sworzniem obrotowym). Uważaj, aby nie spryskać nadmiernie materiału tkaniny.

Czyszczenie

Rama: Z biegiem czasu na ramie gromadzi się kurz i brud, dlatego należy ją okresowo czyścić, aby zachować jej estetyczny wygląd.

Do czyszczenia ramy można użyć łagodnego środka czyszczącego w sprayu lub mieszanki wody i detergentu. Odkurzyć wilgotną szmatką. Nie używać agresywnych detergentów, np. do czyszczenia pozostałości oleju.

Tkanina: Tkaninę należy czyścić co sześć miesięcy.

Używać wyłącznie naturalnego mydła, nigdy detergentów chemicznych. Woda powinna być zimna lub letnia. Pozostawić tkaninę do całkowitego wyschnięcia. Nie używać urządzeń grzewczych, np. suszarki do włosów, do suszenia.

Demontaż

Jeśli nie chcesz już używać markizy lub chcesz ją kiedyś wyrzucić, musisz ją zdemontować.

Uwaga! Do wykonania tej czynności potrzebne są co najmniej dwie osoby dorosłe w dobrym stanie fizycznym.

- Przed rozpoczęciem demontażu należy całkowicie schować markizę. Związać ramiona markizy, aby zapobiec jej przypadkowemu rozłożeniu. Może to spowodować uszkodzenia i obrażenia. Można użyć taśmy zabezpieczającej, która była zamocowana na markizie w momencie zakupu.

- Aby zdemontować markizę, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu w odwrotnej kolejności.

- Należy upewnić się, że otwory wywiercone w ścianie zostaną profesjonalnie uszczelnione.

Uwaga! Podczas demontażu należy również przestrzegać wskazówek i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Przechowywanie

Jeśli nie zamierzasz używać markizy przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie jej z uchwytów i przechowywanie.

- Przed przechowywaniem upewnij się, że tkanina jest całkowicie sucha.

Przechowywanie mokrej tkaniny może spowodować plamy i uszkodzenia.

- Przechowuj markizę w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Utylizacja Nie wyrzucaj tej markizy wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec ewentualnemu szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzkie wynikającemu z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy ją poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni odebrać ten produkt w celu recyklingu bezpiecznego dla środowiska. Materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Recomandări de întreținere

●Metal: Spălați cu apă și săpun delicat și clătiți cu apă curată. Uscați cu o cârpă fără scame. Evitați utilizarea detergenților și a produselor acide.

●Țesătură: Curățare chimică.

●Plastic: Ștergeți praful regulat cu o cârpă curată, moale și uscată. Evitați utilizarea produselor corozive.

Unelte necesare: șurubelniță, ciocan, burghiu, cheie (cu rolă, hexagonală interioară)
Reamintire importantă: Înainte de a începe asamblarea mobilierului, asigurați-vă că aveți toate piesele.

Precauții de utilizare:

1. Țineți copiii și animalele de companie la distanță de punctele de asamblare.
2. Pentru siguranța dvs., nu asamblați singur. Din motive de siguranță, recomandăm ca asamblarea să fie efectuată de două persoane.
3. Unele piese pot avea margini ascuțite. În timpul procesului de asamblare, dacă este necesar, vă rugăm să purtați mănuși de protecție.
4. Trebuie luate măsuri de precauție de bază la asamblarea și utilizarea acestui produs pentru a limita riscul de rănire și deteriorare a bunurilor.

Vă rugăm să citiți

5. Numai pentru utilizare în exterior. Acest produs nu trebuie utilizat în situații în care forța vântului este mai mare de nivelul 5 (29-38 km/h).

Acest produs este utilizat numai pentru a genera umbră și nu poate rezista la condiții meteorologice severe.

6. Opriți produsul în condiții meteorologice nefavorabile, vânt moderat până la puternic, ploaie torențială sau ninsoare abundentă. Nu utilizați acest produs pe timp rece,

deoarece poate deteriora sau afecta performanța acestuia.

7. Verificați toate piulițele pentru a vă asigura că sunt strânse bine înainte și în timpul utilizării.

8. Garanția nu include daunele cauzate de condiții meteorologice nefavorabile.

9. Nu aprindeți lumânări, chibrituri sau flăcări deschise sub sau în apropierea produsului.

10. Avertisment: Nu așezați flăcări sau surse de căldură în apropierea materialului cortului.

11. Din motive de siguranță legate de temperatura internă, motorul poate funcționa continuu timp de 3 minute.

Dacă motorul pornește pentru mai mult de 3 minute, acesta se va opri.

Așteptați 15 minute pentru a putea utiliza din nou motorul.

Pentru informații, temperatura internă a motorului va reveni la temperatura inițială după 5 ore.

12. Avertisment: La curățarea, întreținerea și înlocuirea pieselor, produsul trebuie deconectat de la priză.

13. Avertisment: Instrucțiuni importante de siguranță. Respectarea acestor instrucțiuni este importantă pentru siguranța persoanelor. Respectați aceste instrucțiuni.

14. Avertisment: Instrucțiuni importante de siguranță. Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile, deoarece instalarea necorespunzătoare poate provoca leziuni grave.

Instrucțiuni de asamblare:

Instrucțiunile noastre clare de asamblare vă vor ghida pas cu pas de la începutul până la sfârșitul proiectului de asamblare. În acest fel, veți primi produse de înaltă calitate.


Ușor de asamblat, vă va aduce ani de satisfacție.

Aveți nevoie doar de o șurubelniță, o cheie (M8, M10, M12), un ciocan și două (nu sunt incluse).


Aveți nevoie doar de o șurubelniță, o cheie (M8, M10, M12), un ciocan și două (nu sunt incluse).



ATENȚIE!



PERICOL! Tăierea colierelor de cablu înainte de asamblare poate provoca leziuni.




A x 1




B x 1



C x 1




D x 1



E x 1




F x 1




G x 1




H x 1




I x 1




J x 1




K x 2




M x 1




N x 2



AA x 1




BB x 1




CC x 1




DD x 1




EE x 2




FF x 2



GG x 1




HH x 2




1 x 20
M4*16
+1 (spare)




2 x 1




3 x 1




4 x 4




5 x 2



6 x 2




7 x 2
M8*55



8 x 1



9 x 1




10 x 1




11 x 1




12 x 2



13 x 4
M10*40




14 x 4





15 x 1


Instructions





16 x 2
M4*16




Conectați suportul pentru brațe și brațele.




| | | |
|----|---|----|
| 13 |  M10x40 | x4 |
| 14 |  Φ10.5 | x4 |


Conectați brațele și bara pătrată.





Reparați brațul.





Unghiul copertinei poate fi reglat cu ajutorul acestui șurub.





Conectați brațul stâng și conectorul barei pătrate.





Conectați bara pătrată,




Conectați rolele.




Conectați barele frontale.




Introduceți materialul în rolă și bara frontală, așa cum se arată în figură.




Rulați materialul




Instalați dispozitivul de fixare a țesăturii.



Instalați suportul din stânga.




Instalați suportul potrivit.



Fixați motorul cu știftul motorului.


Reprezentare fără secțiunea AA pentru o mai bună înțelegere.




Îndoiiți știftul motorului

Introduceți știftul motorului




Instalați protecția împotriva ploii.



Introduceți conectorul în bara frontală.




Reparați conectorul.




Folosiți scule manuale pentru a strânge bine. Nu strângeți prea tare.


Instalați materialul textil al barei frontale.



Instalați capacul de închidere al barei frontale.



1. Descrierea telecomenzii.




2. Date tehnice



- Alimentare: cu excepția tipului 3V Cr2032
- Temperatură de funcționare: -10 °C până la +60 °C (transmițător LCD)
- Temperatură de funcționare: -20 °C până la +60 °C (transmițător non-LCD)
- Curent: ≤12 mA
- Cod: cod derulant
- Frecvență: 433,92 MHz

3. Programarea codului



01. Transmițător cu un singur canal

Apăsați simultan butoanele sus și jos o dată, apoi apăsați butonul de oprire o dată.







1) La pornire, motorul va vibra.



2) Apăsați o dată butonul de învățare și motorul va vibra din nou.

3) Telecomanda poate controla copertina. Notă: a) Alimentarea cu energie electrică pentru programare se aplică numai motoarelor tubulare, care nu au primit niciun cod de transmițător. (b) Dacă motorul a primit deja codul transmițătorului, nu poate primi un alt cod de transmițător. Dar îl puteți opri, reporni motorul după 5 secunde, apoi opriți-l și porniți-l din nou de 3 ori, iar motorul va vibra de fiecare dată. Astfel, puteți efectua programarea.

Deschideți, apăsați butonul sus pentru a închide copertina





Dacă poziția de închidere trebuie ajustată spre interior, reglați piulița ascuțită la „+”.



Nu reglați piulița de blocare când motorul este oprit și nu se rotește.



Deschideți, apăsați butonul de jos pentru a deschide copertina,



Dacă trebuie să reglați poziția de deschidere spre exterior, setați piulița ascuțită pe „+”.



Nu reglați piulița de blocare când motorul este oprit și nu se rotește.



Pregătiri

Asigurați-vă că nu sunt copii sau animale de companie în preajmă în timpul montării. Aceștia s-ar putea răni cu piesele sau uneltele împrăștiate pe jos.

Scoateți cu grijă copertina din cutie și îndepărtați protecțiile din polistiren.


Îndepărtați pungile de plastic și protecțiile din plastic de pe copertină și așezați-o cu grijă deoparte pentru a evita zgârierea, deteriorarea sau murdărirea acesteia în timpul asamblării. Verificați numărul de piese din ambalaj pentru a vedea dacă corespunde cerințelor listei de ambalare, calitatea pieselor și disponibilitatea acestora. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați furnizorul.

⚠ Rețineți că în timpul despachetării poate avea loc o extindere bruscă.

Unelte necesare pentru asamblare:

- ✓ Burghiu
- ✓ Burghiu pentru zidărie, 14 mm
- ✓ Nivelă
- ✓ Cheie
- ✓ Scară pliantă
- ✓ Bandă de măsurat
- ✓ Cretă sau marker
- ✓ Ciocan de lemn

Cădere totală



Montare

⚠ Montarea pe un perete din beton sau cărămidă

Copertinele trebuie instalate la o înălțime de cel puțin 250 cm numai pe un perete din beton armat sau zidărie masivă. Dacă nu sunteți sigur, solicitați ajutorul unor profesioniști.

Dacă clădirea dvs. are un înveliș exterior (cum ar fi izolație, perete dublu din cărămidă, fațadă din cărămidă), instalarea trebuie efectuată de un profesionist. Dacă peretele/zidăria prezintă fisuri, trebuie să consultați un profesionist.

⚠ Asigurați-vă că peretele/tavanul este neted, astfel încât suportul să se fixeze solid.

⚠ **ATENȚIE!** Pentru a muta și instala copertina sunt necesari doi adulți sănătoși, cu cunoștințe tehnice.

👉 Pentru o instalare sigură și fără probleme, gândiți-vă unde veți fixa copertina de perete înainte de a începe să găuriți.

Pasul 1: Alegeți locul de montare

Asigurați-vă că luați în considerare și această înălțime de coborâre atunci când decideți unde să instalați copertina. Unghiul de coborâre poate fi modificat și după asamblare. Cu toate acestea, unghiul ideal de coborâre a fost deja setat din fabrică și poate fi modificat doar minim.

Vă recomandăm ca bara frontală a copertinei să aibă o înălțime de cel puțin 250 cm atunci când este complet extinsă – dacă condițiile locale nu permit acest lucru, puteți monta copertina într-o poziție mai joasă. Linia centrală orizontală care trece prin orificiile inferioare de găurire trebuie să fie cu 60 cm mai sus decât axa barei frontale pentru a respecta unghiul minim de înclinare de 14°.

În cazul în care doriți să o montați deasupra unei uși de balcon, trebuie să lăsați un spațiu de cel puțin 20 cm deasupra cadrului ușii, dacă există suficient spațiu disponibil deasupra cadrului ușii.

Figura 1:

Atunci când alegeți locul de montare, trebuie să luați în considerare unghiul de înclinare. Recomandăm ca bara frontală a copertinei să aibă o înălțime de cel puțin 250 cm, iar căderea totală A să fie de cel puțin 60 cm. La o înălțime a barei frontale de 250 cm, înălțimea liniei centrale care trece prin orificiile inferioare de găurire este de 310 cm.

Pasul 2: Marcați găurile de forare

După ce ați ales poziția de montare, puteți marca locul în care trebuie să forțați găurile pentru suporturi. Trasați o linie orizontală la înălțimea locului dorit. Folosiți un ruletă lungă, un nivel și cretă.

Am marcat deja unde și cu ce lățime trebuie montate consolele. Măsurați lățimea dintre console și copiați-o pe linia de pe perete/tavan.

Țineți o consolă cu orificiul de montare inferior la înălțimea liniei de cretă pe perete (consultați figura 2 pentru poziția corectă a consolei) și marcați cele două găuri de foraj. Utilizați șablonul cu marcaj central al suportului, trecând un marker prin orificiile suporturilor. Alternativ, puteți utiliza ambalajul pentru a realiza un șablon cu marcaj central. Așezați pur și simplu copertina împreună cu suporturile pe ambalaj și marcați orificiile de găurire. Apoi țineți șablonul pe perete la înălțimea corespunzătoare. Utilizați un nivel.

Atenție: Pentru a evita erorile, măsurați manual dimensiunea orificiilor.

Dimensiunile indicate în acest manual sunt doar orientative.

Pasul 3: Găuriți orificiile

Utilizați un burghiu pentru zidărie de 14 mm pentru a găuri găurile pentru suporturi la marcasele corespunzătoare de pe perete. Găurile trebuie să aibă o adâncime de 9 cm în perete și trebuie găurite prin zidărie solidă sau beton. Nu găuriți mortar, deoarece acesta nu oferă un suport suficient de puternic pentru ancorele grele, necesare pentru instalarea copertinei.

Utilizați un burghiu pentru zidărie de 14 mm pentru a găuri găuri de 9 cm adâncime.


Pasul 4: Introduceți ancore rezistente


După găurire, curățați găurile suflând în ele. Apoi introduceți ancorele rezistente în găuri.


Înainte de a le introduce, scoateți piulița, șaiba și inelul de prindere. Puneți-le deoparte, astfel încât să le aveți la îndemână.


Pasul 5: Agățați copertina

Introduceți șuruburile explozive și lăsați 0,5 cm, agățați copertina, apoi strângeți șuruburile.


 **Atenție:** Dacă observați că nu există rezistență atunci când scoateți piulița ancorei rezistente, înseamnă că ancora rezistentă nu are suficientă ancorare. Trebuie să repetați montarea completă cu un decalaj minim de 15 cm!

 **Imediat** ce sunt introduse complet, consolele trebuie să fie fixate ferm în perete. Dacă se mișcă în continuare, trebuie să le strângeți și mai mult.

 **Nu încercați** să fixați consolele de perete pe pietre de perete slăbite sau pe orice suprafețe care nu sunt absolut ferm conectate la zidărie.



Instalare orizontală pe același perete.



Notă: Numărul de accesorii poate varia în funcție de lungimea produsului. Pentru a evita erorile, dimensiunile specificate în text pot fi distorsionate, iar poziția de instalare a brațului trebuie menținută în poziția centrală specificată.

Copertinele sunt destinate exclusiv protecției împotriva soarelui. Nu trebuie utilizate în perioade cu vânt puternic, ploaie, grindină sau zăpadă. În astfel de condiții, retrageți imediat copertina.

Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu copertina.

Asigurați-vă că materialul este întins. Dacă materialul nu este întins în timpul extinderii, rotiți în sens invers acelor de ceasornic până când materialul este întins. Nu puneți obiecte sau părți ale corpului, de exemplu mâinile, în copertină în timpul extinderii și retragerii. Pericol de strivire!

Când bara frontală atinge rola, așa cum se arată în figura următoare, în timpul retragerii, nu încercați să le apropiați, altfel produsul ar putea fi deteriorat.

Scoateți manivela din buclă după ce ați reglat copertina după cum doriți și puneți-o într-un loc inaccesibil copiilor, pentru a evita ca aceștia să se joace cu copertina.

Întreținere

Întreținerea regulată nu numai că va contribui la menținerea unei durabilități îndelungate, dar este importantă și pentru siguranța dvs. și a altor persoane.

- Verificați regulat dacă suporturile de perete sunt strânse, strângeți-le dacă sunt slăbite sau laxe.
- Verificați cutia de viteze o dată la șase luni. Dacă constatați deteriorări, nu mai utilizați copertina până când cutia de viteze nu a fost reparată sau înlocuită.
- Verificați șuruburile și piulițele o dată la șase luni, strângeți-le dacă sunt slăbite sau laxe.
- Nu mai utilizați copertina imediat dacă este deteriorată sau nu este strânsă corespunzător.

Vă rugăm să contactați un centru de service autorizat pentru reparații și dacă aveți întrebări suplimentare.

În mod normal, nu este necesară lubrifierea părților mobile ale copertinei. Cu toate acestea, dacă va fi necesar într-o zi, de exemplu din cauza zgomotului anormal sau a dificultății de extragere, utilizați numai lubrifianți care pot fi folosiți pentru materiale plastice, nu utilizați lubrifianți pe bază de petrol.

Utilizați un pai atașat la duza de pulverizare. Lubrifiați generos zona dintre capătul tubului ruloului și suportul de capăt (axul pivotant). Aveți grijă să nu pulverizați excesiv materialul textil.

Curățare

Cadru: În timp, praful și murdăria se vor acumula pe cadru și vor necesita curățare periodică pentru a-și menține aspectul.

Pentru curățarea cadrului se poate aplica un spray de curățare ușor sau un amestec de apă/detergent. Ștergeți praful cu o cârpă umedă. Nu utilizați detergenți agresivi, de exemplu pentru curățarea reziduurilor de ulei.

Țesătură: Curățați țesătura la fiecare șase luni.

Utilizați numai săpun natural, nu utilizați niciodată detergenți chimici. Apa trebuie să fie rece sau călduță. Lăsați țesătura să se usuce complet. Nu utilizați aparate de încălzire, de exemplu uscător de păr, pentru uscare.

Demontarea

Când nu mai doriți să utilizați copertina sau dacă doriți să o aruncați într-o zi, trebuie să o demontați.

Atenție! Pentru această etapă sunt necesari cel puțin doi adulți sănătoși.

- Retrageți complet copertina înainte de a începe demontarea. Legați brațele copertinei între ele pentru a evita deschiderea accidentală. Acest lucru ar putea provoca daune și vătămări. Puteți utiliza banda de protecție care a fost fixată pe copertină la achiziționarea acesteia.

- Urmați instrucțiunile de montare în ordine inversă pentru a demonta copertina.

- Asigurați-vă că găurile din perete vor fi astupate în mod profesional.

Atenție! Indicațiile și instrucțiunile de siguranță trebuie respectate și pentru demontare.

Depozitare

Când nu doriți să utilizați copertina pentru o perioadă mai lungă de timp, se recomandă să o scoateți din suporturi și să o depozitați.

- Asigurați-vă că materialul este complet uscat înainte de depozitare. Depozitarea unui material umed poate provoca pete și deteriorări.

- Depozitați copertina într-un loc uscat și sigur, inaccesibil copiilor.

Eliminare

Nu aruncați această copertină împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-o în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu. Eliminați materialele de ambalare în conformitate cu normele locale.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK


 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:


CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE


 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT


 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:


ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru clienți. Datele de contact sunt mai jos.

RO


 +40 312294730

 Clienti@aosom.ro

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
FABRICAT IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON



À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !