



IN240500274V04\_FR\_ES\_PT\_DE\_IT\_RO

820-422V90\_820-422V92\_820-422V93

820-422V94\_820-422V95

EN



## ELECTRIC HEATER INSTRUCTION MANUAL

Models: W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F and W914-67F

### ATTENTION:

1. Keep this electric heater away from direct sunlight.
2. Before plugging in the electric heater, read all instructions.
3. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

**ES\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

**RO\_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

## **Important**

- Read all instructions carefully before using this product.
- Ensure the voltage rating label on the plate matches your main voltage.
- If the voltage rating does not match with your main voltage, do not use this appliance. Contact the retailer.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.



- **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped;
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater;
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** This appliance does not have a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- Do not leave the appliance unattended while in use.
- Even if you are leaving the appliance for a short period, ensure it is turned off.
- Keep out of reach of children. Never allow children to operate this appliance.

- This product is for domestic purposes only. Follow these instructions when operating this appliance.
- Periodically check the cord for any damages. If the cord or any part of the appliance shows signs of damage, do not use the appliance.
- Keep the cord away from hot surfaces.
- To ensure good air circulation, keep the appliance at least 15cm (6 inches) away from walls, curtains and other objects.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep this appliance away from hot surfaces.
- Do not move the appliance by pulling the cord.
- Before cleaning, unplug the appliance and wait for it to cool down completely.
- Do not clean the appliance with abrasive chemicals.
- Accessories that are not recommended or supplied by the manufacturer are prohibited. It could cause damage to the appliance or injury to persons.
- Never route the mains cable beneath carpet.
- Do not use this appliance for drying clothes or similar items.
- Do not use an extension lead with this appliance.
- Do not use this appliance with a programmer, timer or any other device that automatically switches the appliance on – there is a risk of fire if the heater is covered or positioned incorrectly.
- **CAUTION!** To avoid electric shock, insert the widest blade of the plug into the corresponding terminal of the outlet and push to the bottom.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch the hot surface.
- Do not use this heater in wet or humid conditions.

## **WARNING**

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2** hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



### **Battery**








1) Battery type: CR2025

2) Nominal Voltage: 3V

## Instructions and manuals


- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- e) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- f) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- g) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- h) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- i) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

## Parts list

REF NO	DESCRIPTION	QTY
A Screw		8 PCS
B Anchor Screw		8 PCS
C Mounting Bracket		1 PC
D Washer		4 PCS
E Mounting Screw		2 PCS
F Log		W914-26F: 4 W914-36F: 4 W914-40F: 4 W914-50F: 8 W914-60F: 12 W914-67F: 16
G Crystal		W914-26F: 500g W914-36F: 500g W914-40F: 500g W914-50F: 500g W914-60F: 700g W914-67F: 800g

**INSTALLATION**

Caution: Before installation, remove the fixing screws on the top plate.




(W914-26F/W914-36F/ W914-40F/W914-50F)      (W914-60F/W914-67F)

**NOTE:** This heater offers two installation options, which can be selected based on your preference.

**Installation 1: Built-in wall**

**Clearance:** Maintain a minimum spacing of 0.5 inches between the rear of the unit and the wall.

**Wall opening dimensions:** Before installation, confirm the wall opening dimensions.



Model	Unit Overall Dimensions	Cutout Dimensions(W*D*H)
WP14-18F	18"x6.2"x24"	15.75"x 6.313"x 23.625"
	45.7 x 15.75 x 61 cm	40 x 16 x 60 cm
WP14-26F	26"x 6.2"x17.7"	22.75"x 6.313"x 17.125"
	66 x 15.75 x 45 cm	58 x 16 x 43.5 cm
WP14-30F	30"x 6.2"x17.7"	26.75"x 6.313"x 17.125"
	76 x 15.75 x 45 cm	68 x 16 x 43.5 cm
WP14-36F	36"x 6.2"x17.7"	32.75"x 6.313"x 17.125"
	91.5 x 15.75 x 45 cm	83.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-40F	40"x 6.2"x17.7"	36.75"x 6.313"x 17.125"
	101.6 x 15.75 x 45 cm	93.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-48F	48"x 6.2"x17.7"	44.75"x 6.313"x 17.125"
	122 x 15.75 x 45 cm	113.6 x 16 x 43.5 cm
WP14-50F	50"x 6.2"x17.7"	46.77"x 6.299"x 17.125"
	127 x 15.75 x 45 cm	118.8 x 16 x 43.5 cm
WP14-60F	60"x 6.2"x17.7"	56.75"x 6.313"x 17.125"
	152.4 x 15.75 x 45 cm	144 x 16 x 43.5 cm
WP14-67F	67"x 6.2"x17.7"	63.78"x 6.313"x 17.125"
	170.2 x 15.75 x 45 cm	162 x 16 x 43.5 cm

Step 1: (1) Locate and remove the two mounting screws. (2) Pull the front cover upwards to remove it (see figures below).




Fig. A (1)




Fig. A (2)

Step 2: Using four screws, secure the unit to the wall (see figure below).




Fig. B

Step 3: Replace the front cover and secure it with two mounting screws (see figure below).




Fig. C

### Installation 2: Wall hanging

Step 1: Choose the wall location for hanging your electric heater. Use a level to draw a horizontal line and mark four drill holes for the anchor screws.

Note: The drill holes are for mounting the heater – the heater needs to be level during installation, ensuring proper mounting and alignment.




Fig.A

Step 2: Drill four 8mm (5/16 inch) diameter holes, each 43mm (1.7 inches) deep at the marked locations. If any hole does not hit a stud, use the included wall anchor. Insert and firmly tap the wall anchors into place until flush with the wall surface (see figure below).






Fig.B

Step 3: Using four anchor screws and four washers, attach the mounting bracket to the wall (see figure below).




Step 4: (1) Locate and remove the two mounting screws. (2) Pull the front cover upwards to remove it (see figures below).



Step 5: Mount the heater on the wall using the keyhole slots on the metal bracket, which is on the back of the heater (see figure below).

Ensure the mounting bracket is securely engaged with the metal bracket at the back of the heat



Step 6: Using two mounting screws, secure the mounting bracket to the heater (see figure below).




Fig. F

Step 7: Attach the front cover and secure it with two mounting screws (see figure below).




Fig. G

**REPLACING DECORATIVE ROCK**

Step 1: (1) Locate and remove the two mounting screws. (2) Pull the front cover upwards and remove it (see figure below).




Fig. A (1)




Fig. A (2)

Step 2: Place the rock or branch into the heater (see figure below).





Fig. B

Step 3: Attach the front cover and secure it with two mounting screws (see figure below).




**CAUTION:** Before operating the unit, ensure all screws are tightened.

**Operating instructions**


After correctly installing and connecting the appliance to a grounded electrical outlet, you can start operating the appliance.

Note: Ensure the circuit breakers for the power supply are turned on.


The heater controls are on the right side of the unit.



Control Panel



O/I

















LED Screen



Remote Control

1 CR2025 batteries required (NOT INCLUDED)

O/I: Press this button to power the appliance on. All other functions stop when the O/I button is turned off, regardless of button position.

-  : Press this button to enter standby mode – the indicator light will turn on. Now, you can select the desired functions. Press the button again to turn off the heater.
-  : Adjusting the time function:
- Press this button and the 'SUN' on the LED screen will start flashing.
  - Use the ↑ and ↓ buttons to select the desired date, then press + to confirm. To cancel, press-.
  - After setting the desired date, press  for the 'hour' position.
  - Use + or - to select the desired hour.
  - Press  for the 'minute' position.
  - Use + or - to select the desired minute.
  - Press either  or OK to complete the setting.
- NOTE:** If there is a power interruption, the date will automatically reset.
-  : Automatic time adjustment:
- Press this button and the time serial number will flash. The 'ON' on the LED screen will light up.
  - Use the + or - to select the desired serial number.
  - Press  again – the 'SUN' on the LED screen will start flashing.
  - Use ↑ or ↓ to select the desired date. Press + to confirm or - to cancel.
  - After setting the desired date, press  for the 'hour' position.
  - Press + or - to select the desired hour.
  - Press  for the 'minute' position.
  - Press + or - to select the desired minute.
  - Press  again. The 'ON' will turn off and the 'OFF' will light up. Set the shutdown time in the same way as before.
  - Finally, set the temperature at which the heater will stop heating. Press + or - to select the desired temperature. Once the desired ambient temperature is reached, the heater will automatically stop heating.
-  : Window detection function
- Press this button to turn on the 'window detection' function.
  - If the room gets colder due to open windows or doors while the heater is on, it will automatically stop heating to save energy.
  - The corresponding icon on the screen will flash.
  - Press the button again to turn off the 'window detection' function – normal heating will resume.
-  : Reset function – press this button to clear the timing settings.
-  : Heating function – press this button to turn on the heating function. Press again to turn it off.
-  : Timer function – press this button to turn on the timer function. Press again to turn off.
- Note:** When using the timer function, the machine will work based on the settings chosen before activating the timer. Adjust the desired settings, activate the timer and the machine will adhere to these settings during the specified period.



: Changing the flame color: There are three types of flame effects – keep pressing this button until you reach the desired color.




: Flame effect function

- Press this button to change the flame effect.
- Press the button again to decrease the flame intensity. There are five intensities to choose from.
- The flame optics will lower in intensity in the sequence of 5, 4, 3, 2 and 1.
- Press the button again to increase the flame intensity in the sequence of 1, 2, 3, 4 and 5.

**NOTE:** After the display screen is turned off, it can be activated by pressing any button.

**NOTE:** In the absence of the timing mode, you can press + or - to select the desired temperature. Once the desired ambient temperature is reached, the heater will automatically stop heating.

### **Fast heating:**



: To activate immediate heating, press the standby button and the heating button simultaneously.

### **Maintenance:**

**WARNING:** Before performing any maintenance or cleaning, turn off and unplug the appliance to reduce the risk of fire or electric shock. It is recommended to have maintenance tasks carried out by a qualified technician.

### **Cleaning:**

**CAUTION:** Before cleaning, wait for the appliance to completely cool down.

### **Cleaning glass panel:**

- Use a dry cloth to remove dust.
- Use a damp cloth to remove fingerprints and other marks from the glass door.
- Do not use abrasive cleaners or liquid sprays on glass door surfaces.
- Clean metal and metal-painted parts with a damp cloth only. Do not use abrasive cleaners or liquid sprays on these surfaces.

### **Electrical parameter**

- Power supply: AC220-240V
- Frequency: 50-60Hz
- Power: 1800W



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

## Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F, W914-67F					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
<b>Heat output</b>			<b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b>		
Nominal heat output	$P_{nom}$	1.8	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	$P_{min}$	N/A	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	$P_{max.c}$	1.8	kW	With mechanic thermostat room temperature control	[no]
<b>Power consumption</b>			With electronic room temperature control		
In off mode	$P_o$	N/A	W	Electronic room temperature control plus day timer	[no]
In standby mode	$P_{sm}$	0.93	W	Electronic room temperature control plus week timer	[yes]
In idle mode	$P_{idle}$	0.84	W	<b>Other control options (multiple selections possible)</b>	
In network standby	$P_{nsm}$	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[yes]
Standby mode with display of information or status			[yes]	Distance control option	[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	92.0	%	Adaptive start control	[no]
				Working time limitation	[yes]
				Black bulb sensor	[no]
				Self-learning functionality	[no]
				Control accuracy	[no]
Contact details:	IMPORTER ADDRESS: MH STAR UK Ltd 1 Northampton Cross Logistics Park Northampton Cross Road Northampton NN4 9FH MADE IN CHINA				

**CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MANUEL D'INSTRUCTIONS**

Modèles : W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F et W914-67F

**ATTENTION :**

1. Trouvez un emplacement pour le chauffage électrique qui soit protégé de la lumière directe du soleil.
2. Ne branchez pas le chauffage électrique dans la prise de courant avant d'avoir lu toutes les instructions.
3. Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

**ES\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

**RO\_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

## Important

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Assurez-vous que l'étiquette de tension sur la plaque signalétique correspond à votre tension principale. Sinon, consultez votre revendeur et ne branchez pas l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.



- **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé;
- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage;
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
- **MISE EN GARDE:** Ce chauffage n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.

- **MISE EN GARDE:** Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Si vous devez vous absenter même pour un court moment, éteignez l'appareil.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants et ne leur permettez pas de l'utiliser.
- N'utilisez l'appareil que pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans ces instructions.
- Vérifiez de temps en temps le cordon pour détecter des dommages. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou toute autre partie de l'appareil présente des signes de dommages.
- Assurez-vous que le cordon de connexion ne touche aucune surface chaude.
- Tenez l'appareil à au moins 15 cm (6 pouces) des murs et de tout autre objet pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne l'utilisez pas si vous avez les mains mouillées.
- N'utilisez jamais l'appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché de l'alimentation électrique et qu'il est complètement refroidi.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- N'utilisez jamais d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fabricant. Cela pourrait causer un danger pour l'utilisateur ou endommager l'appareil.
- Ne faites jamais passer le câble d'alimentation sous un tapis.
- N'utilisez jamais le radiateur pour sécher des vêtements ou d'autres articles similaires.
- Ce radiateur ne doit pas être utilisé avec une rallonge électrique.
- Ne pas utiliser ce radiateur avec un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif qui allume automatiquement le radiateur, car il existe un risque d'incendie si le radiateur est couvert ou mal positionné.
- Cet appareil est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher la surface chaude.
- N'utilisez pas cet appareil dans des conditions humides ou mouillées.

## **AVERTISSEMENT**

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile de type pièce de monnaie.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile de type pièce de monnaie avalée peut provoquer des **Brûlures Chimiques Internes** en aussi peu que **2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si une pile est suspectée d'avoir été avalée ou insérée dans une partie quelconque du corps.










### **Batterie**

- 1) Type de batterie : CR2025\*1
- 2) Tension nominale: 3V

### **Instructions et manuels**


- a) Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. **NE jetez pas les piles dans les ordures ménagères et ne les incinérez pas.**
- b) Même usagées, les piles peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- c) Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- d) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- e) Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de la température spécifiée par le fabricant et ne les incinérez pas. Cela peut entraîner des blessures en raison de l'évent, des fuites ou de l'explosion et provoquera des brûlures chimiques.
- f) Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).
- g) Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles, les marques différentes ou les types de piles, telles que les piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeable.
- h) Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.
- i) Assurez-vous toujours que le compartiment des piles est complètement sécurisé. Si le compartiment des piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

## Liste des pièces

RÉF.	DESCRIPTION	Qté
A Vis		8 pièces
B Vis d'ancrage		8 pièces
C Support de fixation		1 pièce
D Rondelle		4 pièces
E Vis de fixation		2 pièces
F Bûche		W914-26F: 4 W914-36F: 4 W914-40F: 4 W914-50F: 8 W914-60F: 12 W914-67F: 16
G Verre		W914-26F: 500g W914-36F: 500g W914-40F: 500g W914-50F: 500g W914-60F: 700g W914-67F: 800g

**INSTALLATION :**

Attention : Avant l'installation, retirez les vis de fixation de la plaque supérieure.



(W914-26F/W914-36F/ W914-40F/W914-50F)

(W914-60F/W914-67F)


Attention : Ce radiateur peut être installé de deux façons, que vous pouvez choisir selon votre préférence.

Type 1. Encastré dans le mur

Dégagement : Veuillez laisser un espace minimum de 0,5" entre l'arrière de l'appareil et le mur.

Dimensions de l'ouverture du mur :

Remarque : Avant d'installer le radiateur, veuillez confirmer la taille de l'ouverture dans le mur.



Modèle	Dimensions hors tout de l'appareil	Dimensions de la découpe (L*P*H)
WP14-18F	18"x6.2"x24"	15.75"x 6.313"x 23.625"
	45.7 x 15.75 x 61 cm	40 x 16 x 60 cm
WP14-26F	26"x 6.2"x17.7"	22.75"x 6.313"x 17.125"
	66 x 15.75 x 45 cm	58 x 16 x 43.5 cm
WP14-30F	30"x 6.2"x17.7"	26.75"x 6.313"x 17.125"
	76 x 15.75 x 45 cm	68 x 16 x 43.5 cm
WP14-36F	36"x 6.2"x17.7"	32.75"x 6.313"x 17.125"
	91.5 x 15.75 x 45 cm	83.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-40F	40"x 6.2"x17.7"	36.75"x 6.313"x 17.125"
	101.6 x 15.75 x 45 cm	93.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-48F	48"x 6.2"x17.7"	44.75"x 6.313"x 17.125"
	122 x 15.75 x 45 cm	113.6 x 16 x 43.5 cm
WP14-50F	50"x 6.2"x17.7"	46.77"x 6.299"x 17.125"
	127 x 15.75 x 45 cm	118.8 x 16 x 43.5 cm
WP14-60F	60"x 6.2"x17.7"	56.75"x 6.313"x 17.125"
	152.4 x 15.75 x 45 cm	144 x 16 x 43.5 cm
WP14-67F	67"x 6.2"x17.7"	63.78"x 6.313"x 17.125"
	170.2 x 15.75 x 45 cm	162 x 16 x 43.5 cm

Étape 1 : (1) Trouvez les deux vis de montage et retirez-les. (2) Retirez le couvercle avant en le tirant vers le haut (voir Fig. A (1) et Fig. A (2)).




Fig. A (1)




Fig. A (2)

Étape 2 : Fixez l'unité au mur arrière en utilisant les 4 vis (A) comme indiqué sur la Fig. B.




Fig. B

Étape 3 : Remettez le couvercle avant et fixez-le avec les deux vis de montage (voir Fig. C).




Fig. C

## Type 2. Fixation murale

Étape 1 : Choisissez l'emplacement sur le mur où vous souhaitez accrocher votre radiateur électrique. Tracez une ligne horizontale à l'aide d'un niveau et marquez 4 trous de perçage pour les 4 vis d'ancrage.

Remarque : Les trous sont destinés à la fixation du radiateur et doivent être de niveau afin que le radiateur puisse être correctement monté et nivelé.




Fig.A

Étape 2 : Percez 4 trous de 8 mm (5/16 pouces) de diamètre et de 43 mm (1,7 pouces) de profondeur aux emplacements marqués. Pour les trous qui ne tombent pas sur un montant, utilisez les chevilles murales fournies. Installez les chevilles murales dans les trous et enfoncez-les doucement avec un marteau jusqu'à ce que la bride de la cheville murale affleure la surface du mur. Voir Fig. B.




Fig.B

Étape 3 : Fixez le support de montage aux chevilles murales à l'aide des 4 vis d'ancrage et des 4 rondelles comme indiqué sur la Fig. C.




Fig. C

Étape 4 : (1) Trouvez les deux vis de montage et retirez-les. (2) Retirez le couvercle avant en le tirant vers le haut (voir Fig. D (1) et Fig. D (2)).




Fig. D (1)




Fig. D (2)

Étape 5 : Montez le radiateur sur le mur en utilisant les fentes en trou de serrure du support métallique à l'arrière du radiateur. Voir Fig. E.

Assurez-vous que le support de montage est complètement engagé dans le support métallique à l'arrière du radiateur.






Fig. E

Étape 6 : Fixez le support de montage au radiateur en utilisant 2 vis de montage. Voir Fig. F.



**Fig. F**

Étape 7 : Remettez le couvercle avant et fixez-le avec les deux vis de montage (voir Fig. G).



**Fig. G**

### Remplacement de la roche décorative :

Étape 1 : (1) Trouvez les deux vis de montage et retirez-les. (2) Retirez le couvercle avant en le tirant vers le haut (voir Fig. A (1) et Fig. A (2)).




Fig. A (1)

Fig. A (2)

Étape 2 : Placez la roche ou la branche dans le radiateur. Voir Fig. B.




Fig. B

Étape 3 : Remettez le couvercle avant et fixez-le avec les deux vis de montage (voir Fig. C).




Fig. C


**ATTENTION** : Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées avant de mettre l'appareil en marche.

### **Instructions de Fonctionnement**

Une fois que le radiateur électrique est correctement installé et connecté à une prise de courant avec mise à la terre, il est prêt à fonctionner.


Remarque : Assurez-vous que les disjoncteurs pour l'alimentation électrique sont allumés.

Les commandes du radiateur sont situées sur le côté droit de celui-ci.



**Panneau de commande** <sup>O/I</sup>

**Écran LED**



**Télécommande**

1 pile CR2025 nécessaire (NON INCLUES)




**O/I** : Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil. Lorsque le bouton O/I est éteint, toutes les autres fonctions s'arrêtent même si les boutons sont en position ON.



: Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil en mode veille. Le voyant lumineux s'allume. Vous pouvez alors sélectionner les fonctions suivantes selon vos désirs. Appuyez à nouveau pour éteindre le radiateur.







: Pour modifier la fonction de l'heure:

- Appuyez sur ce bouton, le symbole 'SUN' sur l'écran LED commence à clignoter.
- Appuyez sur le bouton haut ↑ ou bas ↓ pour sélectionner la date souhaitée, puis appuyez sur le bouton + pour sélectionner, ou sur le bouton - pour annuler.
- Après avoir réglé la date souhaitée, appuyez sur le bouton  pour passer à la position 'heure'.
- Appuyez sur le bouton + ou - pour régler l'heure souhaitée.
- Appuyez sur le bouton  pour passer à la position 'minute'.
- Appuyez sur le bouton + ou - pour régler la minute souhaitée.
- Appuyez sur la touche  ou OK pour terminer le réglage de la date.

**REMARQUE** : La date sera réinitialisée après une interruption de l'alimentation.



: Pour la fonction de réglage automatique du temps de fonctionnement- Il y a 10 périodes de temps que vous pouvez définir pour que l'appareil fonctionne automatiquement.

- Appuyez sur ce bouton, le numéro de série de temps commence à clignoter. Le symbole 'ON' sur l'écran LED s'allume.
- Appuyez sur le bouton + ou - pour sélectionner le numéro de série souhaité.
- Appuyez à nouveau sur le bouton , le symbole 'SUN' sur l'écran LED commence à clignoter.
- Appuyez sur le bouton haut ↑ ou bas ↓ pour sélectionner la date souhaitée, puis appuyez sur le bouton + pour sélectionner, ou sur le bouton - pour annuler.
- Après avoir réglé la date souhaitée, appuyez sur le bouton  pour passer à la position 'heure'.
- Appuyez sur le bouton + ou - pour régler l'heure souhaitée.
- Appuyez sur le bouton  pour passer à la position 'minute'.
- Appuyez sur le bouton + ou - pour régler la minute souhaitée. À ce moment, vous avez terminé le réglage de l'heure de démarrage.
- Appuyez à nouveau sur le bouton , le symbole 'ON' s'éteint et le symbole 'OFF' s'allume. Complétez le réglage de l'heure d'arrêt de la même manière.
- Enfin, vous devez définir une température à laquelle le chauffage s'arrête. Appuyez sur le bouton + ou - pour régler la température souhaitée. Lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte, le radiateur s'arrêtera automatiquement.



: Pour la fonction de détection de fenêtre

- Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de détection de fenêtre.
- Pendant le processus de chauffage, si la température de la pièce baisse de manière évidente à cause de l'air froid extérieur soufflant, comme une fenêtre ouverte ou une porte ouverte. Pour économiser de l'énergie, le radiateur arrêtera automatiquement le chauffage.
- L'icône correspondante sur l'écran clignotera.
- Appuyez à nouveau pour désactiver la fonction de détection de fenêtre et revenir à un chauffage normal.



: Pour la fonction de réinitialisation - Appuyez sur ce bouton pour effacer les paramètres de minuterie.



: Pour la fonction de chauffage - Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de chauffage. Appuyez à nouveau pour éteindre.



: Pour la fonction de minuterie - Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de minuterie. Appuyez à nouveau pour éteindre.

Remarque : l'état de fonctionnement de la période de temps est le même que celui avant d'activer la fonction de minuterie. C'est-à-dire, ajustez l'état de fonctionnement souhaité et activez la fonction de minuterie, puis l'appareil fonctionnera selon votre état de fonctionnement pendant la période de temps.



: Pour la fonction de changement de couleur de la flamme - Il y a trois types d'effet de flamme. Selon vos préférences personnelles, vous pouvez appuyer sur ce bouton plusieurs fois jusqu'à atteindre l'effet de couleur souhaité.



: Pour la fonction d'effet de flamme

- Appuyez sur ce bouton pour changer l'effet de la flamme.

- Appuyez à nouveau pour diminuer l'intensité de la flamme. Il y a 5 intensités de lumière pour votre sélection.


- L'optique de la flamme diminuera selon la séquence de 5,4,3,2 et 1.

- Appuyer à nouveau sur le bouton augmentera l'intensité selon la séquence de 1,2,3,4 et 5.

**REMARQUE** : Après l'extinction de l'écran d'affichage, il peut être réactivé par n'importe quel bouton.

**REMARQUE** : En l'absence de mode de minuterie, vous pouvez appuyer sur le bouton + ou - pour régler directement la température souhaitée. Lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte, le radiateur s'arrêtera automatiquement.

### Menu Rapide :



: Appuyez sur le bouton de veille et le bouton de chauffage, l'appareil commencera à chauffer immédiatement.

### Entretien :

**ATTENTION** : Déconnectez complètement l'alimentation avant de tenter toute maintenance ou nettoyage, afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique. L'entretien ne doit être effectué que par un technicien certifié.

### Nettoyage :

Avant de nettoyer une partie de la cheminée, assurez-vous d'abord d'éteindre les commandes, puis débranchez l'appareil de la source d'alimentation.

**ATTENTION** : Attendez que l'appareil ait complètement refroidi avant de tenter tout nettoyage.

**Nettoyage du panneau en verre :**

- Retirez la poussière avec un chiffon propre et sec.
- Enlevez les empreintes digitales et autres marques de la porte en verre en utilisant un chiffon propre et humide.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de liquides en spray sur les surfaces en verre.
- Les parties métalliques et peintes doivent être nettoyées uniquement avec un chiffon propre et humide. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de liquides en spray sur ces surfaces.

**Paramètre Électrique**

- Alimentation : AC220-240V
- Fréquence : 50-60Hz
- Puissance : 1800W



Signification du symbole de la poubelle barrée :

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparées.

Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations concernant les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et à votre bien-être.

## Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques.

Référence(s) du modèle: W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F, W914-67F					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
<b>Puissance thermique</b>				<b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b>	
Puissance thermique nominale	$P_{nom}$	1,8	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce.	[non]
Puissance thermique minimale (indicative)	$P_{min}$	N/A	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
Puissance thermique maximale continue	$P_{max.c}$	1,8	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
<b>Consommation</b>				Contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
En mode arrêt	$P_0$	N/A	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	[non]
En mode veille	$P_{sm}$	0,93	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	[oui]
En mode ralenti	$P_{idle}$	0,84	W	<b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	$P_{nsm}$	N/A	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui]
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			[oui]	Option contrôle à distance	[non]
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	92,0	%	Contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				Limitation de la durée d'activation	[oui]
				Capteur à globe noir	[non]
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	[non]
				Exactitude des réglages	[non]
Coordonnées:	Importé par/Fabricant/REP: MH France 2,rue Maurice Hartmann 92130Issy-les-Moulineaux France / Fabriqué en Chine				




IN240500274V04\_FR\_ES\_PT\_DE\_IT\_RO

820-422V90\_820-422V92\_820-422V93

820-422V94\_820-422V95

ES



## CALENTADOR ELÉCTRICO MANUAL DE INSTRUCCIONES



Modelos: W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F y W914-67F

### ATENCIÓN:

1. Busque un lugar para el calentador eléctrico que esté protegido de la luz solar directa.
2. No enchufe el calentador eléctrico a la toma de corriente antes de leer todas las instrucciones.
3. Este producto sólo es adecuado para espacios bien aislados o de uso ocasional.

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

**ES\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

**RO\_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

## Importante

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- Asegúrese de que la etiqueta de clasificación de voltaje en la placa de características corresponda a su voltaje principal. De lo contrario, consulte a su distribuidor y no conecte el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
- Los niños de edades comprendidas entre los 3 y los 8 años sólo podrán encender y apagar el aparato si éste ha sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.
- **PRECAUCIÓN** - Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
- **PRECAUCIÓN:** Para evitar el riesgo de que se produzca una desconexión térmica involuntaria, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la compañía eléctrica conecte y desconecte regularmente.



- **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- La estufa no debe estar situada inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilice esta estufa cerca de un baño, una ducha o una piscina.
- No utilice esta estufa si se ha caído;
- No utilice la estufa si presenta daños visibles;
- Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
- **ADVERTENCIA:** Este calentador no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir solas de la habitación, a menos que haya una supervisión constante.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga las telas, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

- Nunca utilice el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- Si tiene que salir, aunque sea por un breve momento, detenga el aparato.
- Mantener fuera del alcance de los niños y no permitirles utilizar este aparato.
- Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas instrucciones.
- De vez en cuando revise el cable en busca de daños. Nunca utilice el aparato si el cable o cualquier parte del aparato muestra algún signo de daño.
- Asegúrese de que el cable de conexión no toque ninguna superficie caliente.
- Mantenga el aparato al menos a 15 cm (6 pulgadas) de las paredes y de cualquier otro objeto para permitir una buena circulación del aire.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No lo use si tiene las manos mojadas.
- Nunca utilice el aparato sobre o cerca de superficies calientes.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable.
- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que esté desenchufado de la corriente y que esté completamente frío.
- No limpie el aparato con productos químicos abrasivos.
- Nunca utilice accesorios que no sean recomendados o suministrados por el fabricante. Podría causar peligro al usuario o dañar el aparato.
- Nunca pase el cable de red debajo de una alfombra.
- Nunca utilice el calentador para secar ropa o cualquier otro artículo similar.
- Este calentador no debe usarse con un cable de extensión.
- No utilice este calentador con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el calentador automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el calentador está cubierto o colocado incorrectamente.
- Este calefactor está caliente cuando se utiliza. Para evitar quemaduras, no deje que la piel desnuda toque la superficie caliente.
- No utilice este calefactor en condiciones húmedas o mojadas.



## ADVERTENCIAS

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o una batería de moneda.
- La **MUERTE** o lesiones graves pueden ocurrir si se ingiere.
- Una pila de botón o batería de moneda ingerida puede causar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que una batería ha sido ingerida o insertada en alguna parte del cuerpo.










### Batería

- 1) Tipo de batería: CR2025\*1
- 2) Voltaje nominal: 3V

**Instrucciones y manuales**


- a) Retire y recicle inmediatamente o deseche las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
- b) Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- c) Llame a un centro local de control de envenenamientos para obtener información sobre el tratamiento.
- d) Las baterías no recargables no deben recargarse.
- e) No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente por encima (de la temperatura especificada por el fabricante) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosión, lo que resulta en quemaduras químicas.
- f) Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
- g) No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes marcas o tipos de baterías, como alcalinas, carbono-cinc o recargables.
- h) Retire y recicle inmediatamente o deseche las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
- i) Asegúrese siempre de que el compartimento de las baterías esté completamente asegurado. Si el compartimento de las baterías no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.

**Lista de partes**

N.º DE REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A Tornillo		8 UDS
B Tornillo de anclaje		8 UDS
C Soporte de montaje		1 UDS
D Arandela		4 UDS
E Tornillo de montaje		2 UDS
F Tronco		W914-26F: 4 W914-36F: 4 W914-40F: 4 W914-50F: 8 W914-60F:12 W914-67F:16
G Cristal		W914-26F: 500g W914-36F: 500g W914-40F: 500g W914-50F: 500g W914-60F: 700g W914-67F: 800g

**INSTALACIÓN**

Atención: Antes de la instalación, retire los tornillos de fijación de la placa superior.



(W914-26F/W914-36F/ W914-40F/W914-50F) (W914-60F/W914-67F)


Precaución: Este calentador se puede instalar de dos maneras, que se pueden seleccionar según sus preferencias.

Tipo 1. Empotrado en pared

Autorización: Deje un espacio mínimo de 0,5” desde la parte posterior de la unidad hasta la pared.

Dimensiones de la abertura de la pared:

Nota: Antes de instalar el calentador, confirme el tamaño de abertura de la pared.



Modelo	Dimensiones totales de la unidad	Dimensiones del recorte (An*Pr*Al)
WP14-18F	18"x6.2"x24"	15.75"x 6.313"x 23.625"
	45.7 x 15.75 x 61 cm	40 x 16 x 60 cm
WP14-26F	26"x 6.2"x17.7"	22.75"x 6.313"x 17.125"
	66 x 15.75 x 45 cm	58 x 16 x 43.5 cm
WP14-30F	30"x 6.2"x17.7"	26.75"x 6.313"x 17.125"
	76 x 15.75 x 45 cm	68 x 16 x 43.5 cm
WP14-36F	36"x 6.2"x17.7"	32.75"x 6.313"x 17.125"
	91.5 x 15.75 x 45 cm	83.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-40F	40"x 6.2"x17.7"	36.75"x 6.313"x 17.125"
	101.6 x 15.75 x 45 cm	93.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-48F	48"x 6.2"x17.7"	44.75"x 6.313"x 17.125"
	122 x 15.75 x 45 cm	113.6 x 16 x 43.5 cm
WP14-50F	50"x 6.2"x17.7"	46.77"x 6.299"x 17.125"
	127 x 15.75 x 45 cm	118.8 x 16 x 43.5 cm
WP14-60F	60"x 6.2"x17.7"	56.75"x 6.313"x 17.125"
	152.4 x 15.75 x 45 cm	144 x 16 x 43.5 cm
WP14-67F	67"x 6.2"x17.7"	63.78"x 6.313"x 17.125"
	170.2 x 15.75 x 45 cm	162 x 16 x 43.5 cm

Paso 1: (1) Busque los dos tornillos de montaje y retírelos. (2) Retire la cubierta frontal tirando de ella hacia arriba (consulte la Fig. A (1) y la Fig. A (2)).




Figura A (1)




Figura A (2)

Paso 2: Fije la unidad a la pared trasera usando los 4 tornillos (A) como se muestra en la Fig. B.




Figura B

Paso 3: Vuelva a colocar la cubierta frontal y asegúrela con dos tornillos de montaje (consulte la Fig. C).




Figura C

Tipo 2. Para colgar en la pared

Paso 1: seleccione la ubicación de la pared donde desea colgar su calentador eléctrico. Dibuje una línea horizontal con un nivel y marque 4 orificios para los 4 tornillos de anclaje.

Nota: Los orificios son para el montaje del calentador y deben estar nivelados para que el calentador pueda montarse y nivelarse correctamente.




Figura A

Paso 2: Taladre 4 orificios de 8 mm (5/16 pulg.) de diámetro y 43 mm (1,7 pulg.) de profundidad en los lugares marcados. Para los agujeros que no tocan el montante, utilice el anclaje de pared suministrado. Instale los anclajes de pared en los orificios y golpéelos suavemente en su lugar con un martillo hasta que la brida del anclaje de pared quede al ras con la superficie de la pared. Ver figura B.






Figura B


Paso 3: Asegure el soporte de montaje a los anclajes de pared usando los 4 tornillos de anclaje y las 4 arandelas como se muestra en la Fig. C.




Paso 4: (1) Busque los dos tornillos de montaje y retírelos. (2) Retire la cubierta frontal tirando de ella hacia arriba (consulte la Fig. D (1) v la Fig. D (2)).



Paso 5: Monte el calentador en la pared usando las ranuras en forma de cerradura del soporte metálico en la parte posterior del calentador. Ver figura E. Asegúrese de que el soporte de montaje esté completamente acoplado al soporte metálico en la parte posterior del calentador.




Paso 6: Asegure el soporte de montaje al calentador usando 2 tornillos de montaje. Ver figura F.



**Figura F**


Paso 7: Vuelva a colocar la cubierta frontal y asegúrela con dos tornillos de montaje (consulte la Fia. G).




**Figura G**

**Reemplazar roca decorativa:**

Paso 1: (1) Busque los dos tornillos de montaje y retírelos. (2) Retire la cubierta frontal tirando de ella hacia arriba (consulte la Fig. A (1) y la Fig. A (2)).



Paso 2: coloca la piedra o rama en el calentador. Ver figura B.



Paso 3: Vuelva a colocar la cubierta frontal y asegúrela con dos tornillos de montaje (




Figura C

**PRECAUCIÓN:**Asegúrese de que todos los tornillos hayan sido apretados antes de operar la unidad.

**Instrucciones de operación**

-Una vez que el calentador eléctrico se haya instalado correctamente y conectado a una toma de tierra, estará listo para funcionar.

-Nota: Asegúrese de que los disyuntores de la fuente de alimentación estén encendidos.


Los controles del calentador están ubicados en el lado derecho del calentador.



Panel de control

O/I

Pantalla LED



Control remoto

1 pilas CR2025 necesarias (NO INCLUIDAS)




**O/I:**Presione este interruptor y la unidad se encenderá. Cuando el interruptor O/I está apagado, todas las demás funciones se detendrán aunque los botones estén en la posición ON.



: Presione este botón, la unidad entrará en modo de espera. La luz indicadora estará encendida. Luego podrá seleccionar las siguientes funciones según desee. Presione nuevamente para apagar el calentador.







: Para la función de modificación de hora:

- Presione este botón, el 'SOL' en la pantalla LED comenzará a parpadear.
- Pulse arriba ↑ o abajo ↓ hasta la fecha deseada y presione+para seleccionar, presione-botón para cancelar.
- Después de configurar la fecha deseada, presione  interruptor de botón a la posición 'hora'.
- Prensa+o-botón a la hora deseada.
- Prensa  interruptor de botón a la posición 'minutos'.
- Prensa + o - botón hasta el minuto deseado.
- Prensa  o OK para completar la configuración de la fecha.

**NOTA:** La fecha se restablecerá después de una interrupción del suministro eléctrico.




: Para la función de configuración automática del tiempo de trabajo: hay 10 períodos de tiempo que puede configurar para que la unidad funcione automáticamente.


- Presione este botón y el número de serie comenzará a parpadear. El 'ON' en la pantalla LED se ilumina.
- Prensa + o - hasta el número de serie deseado.
- Prensa  botón nuevamente, el 'SOL' en la pantalla LED comienza a parpadear.
- Pulse arriba ↑ o abajo ↓ hasta la fecha deseada y presione+para seleccionar, presione-botón para cancelar.
- Después de configurar la fecha deseada, presione  interruptor de botón a la posición 'hora'.
- Prensa + o - botón a la hora deseada.
- Prensa  interruptor de botón a la posición 'minutos'.
- Prensa + o - botón hasta el minuto deseado. En este momento ha completado la configuración del tiempo de inicio.
- Prensa  de nuevo, el 'ON' se apaga y el 'OFF' se ilumina. Complete el tiempo de apagado de la misma forma.
- Finalmente, es necesario establecer una temperatura que deje de calentarse. Prensa+o-botón a la temperatura deseada. Cuando se alcance la temperatura ambiente deseada, el calentador dejará de calentar automáticamente.




: Para la función de detección de ventanas:


- Presione este botón para activar la función de detección de ventanas.
- Durante el proceso de calefacción, si la temperatura ambiente desciende obviamente debido al aire frío del exterior, como por ejemplo abrir ventanas o abrir la puerta. Para ahorrar energía, el calentador dejará de calentar automáticamente.
- El icono correspondiente en la pantalla parpadeará.
- Presione nuevamente para apagar la función de detección de ventanas para calentar normalmente.

 : Para la función de reinicio: presione este botón para borrar los parámetros de sincronización.

 : Para la función de calor: presione este botón para encender la función de calor. Presione nuevamente para apagar.

 : Para la función de temporizador: presione este botón para activar la función de temporizador. Presione nuevamente para apagar.

**Nota:** el estado de funcionamiento del período de tiempo es el mismo que antes de iniciar la función del temporizador. Es decir, ajuste el estado de trabajo que desee y active la función de temporizador, luego la máquina funcionará de acuerdo con su estado de trabajo en el período de tiempo.

 : Para la función de cambio de color de la llama: existen tres tipos de efecto de llama. Según sus preferencias personales, puede presionar este botón muchas veces hasta alcanzar el efecto de color deseado.



 : Para la función de efecto de llama:

- Presione este botón para cambiar el efecto de llama.
- Presione nuevamente para disminuir la intensidad de la llama. Hay 5 intensidades de luz para su selección.
- La óptica de la llama bajará en la secuencia de 5,4,3,2 y 1. Al presionar el botón nuevamente, subirá en la secuencia de 1,2,3,4 y 5.

**NOTA:** Una vez apagada la pantalla, se puede activar con cualquier tecla.

**NOTA:** En ausencia del modo de sincronización, puede presionar + o directamente a la temperatura deseada. Cuando se alcanza la temperatura ambiente deseada, el calentador dejará de calentar automáticamente.

### Menú rápido:

 +  : Presione el botón de espera y el botón de calefacción, la unidad puede calentarse inmediatamente.

### Mantenimiento:

**ADVERTENCIA:** Desconecte completamente la energía antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza, para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica. El mantenimiento sólo debe ser realizado por un técnico certificado.

### Limpieza:

Antes de limpiar cualquier parte de la chimenea, asegúrese primero de apagar los controles y luego desenchufar la unidad de la fuente de alimentación.

**PRECAUCIÓN:** Espere hasta que la unidad se haya enfriado por completo antes de intentar cualquier limpieza.

**Limpieza del panel de vidrio:**

- Retire el polvo con un paño limpio y seco.
- Elimine las huellas dactilares y otras marcas de la puerta de vidrio utilizando un paño limpio y húmedo.
- No utilice limpiadores abrasivos ni líquidos en aerosol sobre las superficies de las puertas de vidrio.
- Las piezas metálicas y pintadas de metal deben limpiarse únicamente con un paño limpio y húmedo. No utilice limpiadores abrasivos ni líquidos en aerosol sobre estas superficies.

**Parámetro eléctrico**

- Fuente de alimentación: CA220-240V
- Frecuencia: 50-60Hz
- Potencia: 1800W



Significado de cubo de basura con ruedas tachado:

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilice instalaciones de recogida selectiva.

Comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, pueden filtrarse sustancias peligrosas a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

## Requisitos de información para los calefactores eléctricos locales

Identificador(es) del modelo: W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F, W914-67F					
Artículo	Símbolo	Valor	Unidad	Artículo	Unidad
<b>Salida de calor</b>				<b>Tipo de salida de calor/control de temperatura ambiente (seleccione uno)</b>	
Potencia calorífica nominal	$P_{nom}$	1,8	kW	Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	$P_{min}$	N/A	kW	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[sí]
Máxima salida de calor continuo	$P_{max.c}$	1,8	kW	Con termostato mecánico control temperatura ambiente	[no]
<b>Consumo de energía</b>				Con control electrónico de la temperatura ambiente	[no]
En modo apagado	$P_0$	N/A	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador de día	[no]
En modo de espera	$P_{sm}$	0,93	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal	[sí]
En modo inactivo	$P_{idle}$	0,84	W	<b>Otras opciones de control (múltiples selecciones posibles)</b>	
En espera de red	$P_{nsm}$	N/A	W	Control de temperatura ambiente, con detección de presencia	[no]
				Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[sí]
Modo de espera con visualización de información o estado			[sí]	Opción de control de distancia	[no]
Eficiencia energética estacional de la calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	92,0	%	Control de arranque adaptativo	[no]
				Limitación del tiempo de trabajo	[sí]
				Sensor de bombilla negra	[no]
				Funcionalidad de autoaprendizaje	[no]
				Precisión del control	[no]
Datos de contacto	Importador/Fabricante/REP: Spanish Aosom, S.L. C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain. B66295775 atencioncliente@aosom.es TEL: 931294512 HECHO EN CHINA				

**AQUECEDOR ELÉTRICO MANUAL DE INSTRUÇÕES**

Modelos: W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F e W914-67F

**ATENÇÃO:**

1. Encontre um local para o aquecedor elétrico protegido da luz solar direta.
2. Não conecte o aquecedor elétrico na tomada antes de ler todas as instruções.
3. Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para uma utilização ocasional.

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

**ES\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

**RO\_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

## **Importante**

- Por favor, leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar este produto.
- Certifique-se de que a etiqueta de classificação de tensão na placa de identificação corresponde à sua tensão principal. Caso contrário, consulte o seu revendedor e não conecte o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, exceto se forem vigiadas permanentemente.
- As crianças com idade entre 3 anos e menos de 8 anos só podem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou efetuar a manutenção pelo utilizador.
- **CUIDADO** - Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Deve ser dada especial atenção à presença de crianças e pessoas vulneráveis.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar qualquer perigo.
- **CUIDADO:** Para evitar um perigo devido a um rearme inadvertido do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pelo serviço público.



- **AVISO:** Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.
- O aquecedor não deve estar situado imediatamente por baixo de uma tomada eléctrica.
- Não utilizar este aquecedor nas imediações de uma banheira, de um duche ou de uma piscina.
- Não utilizar este aquecedor se tiver caído;
- Não utilizar se houver sinais visíveis de danos no aquecedor;
- Utilizar este aquecedor numa superfície horizontal e estável, ou fixá-lo à parede, conforme o caso.
- **AVISO:** Este aquecedor não está equipado com dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não utilize este aquecedor em divisões pequenas quando estas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de sair da divisão sozinhas, exceto se houver supervisão constante.

- **AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os têxteis, as cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.
- Nunca use o aparelho sem supervisão durante o uso.
- Se tiver que sair, mesmo que por um breve momento, desligue o aparelho.
- Mantenha fora do alcance das crianças e não permita que operem este aparelho
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e da forma indicada nestas instruções.
- De tempos em tempos, verifique se há danos no cabo. Nunca utilize o aparelho se o cabo ou qualquer parte do aparelho apresentar sinais de danos.
- Certifique-se de que o cabo de conexão não toque em nenhuma superfície quente.
- Mantenha o aparelho a pelo menos 15 cm (6 polegadas) de paredes e qualquer outro objeto, para permitir uma boa circulação de ar.
- Não use o aparelho ao ar livre
- Não use se tiver as mãos molhadas.
- Nunca use o aparelho sobre ou perto de superfícies quentes.
- Nunca mova o aparelho puxando pelo cabo.
- Antes de limpar o aparelho, certifique-se de que ele esteja desligado da rede elétrica e completamente resfriado.
- Não limpe o aparelho com produtos químicos abrasivos.
- Nunca utilize acessórios que não sejam recomendados ou fornecidos pelo fabricante. Pode causar perigo ao usuário ou danificar o aparelho
- Nunca passe o cabo de alimentação por baixo do carpete.
- Nunca use o aquecedor para secar roupas ou quaisquer outros itens semelhantes.
- Este aquecedor não deve ser usado com extensão.
- Não utilize este aquecedor com programador, temporizador ou qualquer outro dispositivo que ligue o aquecedor automaticamente, pois existe risco de incêndio se o aquecedor estiver coberto ou posicionado incorretamente.
- Este aquecedor está quente quando está a ser utilizado. Para evitar queimaduras, não deixar que a pele nua toque na superfície quente.
- Não utilizar este aquecedor em ambientes húmidos ou molhados.

## ADVERTÊNCIA

- **PERIGO DE INGESTÃO:** Este produto contém uma pilha de botão ou uma bateria de moeda.
- A **MORTE** ou lesões graves podem ocorrer se ingeridas.
- Uma pilha de botão ou bateria de moeda ingerida pode causar **queimaduras químicas internas** em apenas **2 horas**.
- **MANTENHA** as baterias novas e usadas **FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS**.
- **Procure imediatamente atenção médica** se uma bateria for suspeita de ter sido engolida ou inserida em qualquer parte do corpo.



### Bateria








1) Tipo de Bateria: CR2025

2) Voltagem Nominal: 3V

## Instruções e manuais


- a) Remova e recicle imediatamente ou descarte as baterias usadas de acordo com as regulamentações locais e mantenha-as fora do alcance das crianças. NÃO descarte as baterias no lixo doméstico ou as incinere.
- b) Mesmo baterias usadas podem causar lesões graves ou morte.
- c) Ligue para um centro de controle de intoxicações local para obter informações sobre o tratamento.
- d) Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- e) Não force a descarga, recarregue, desmonte, aqueça acima (da temperatura especificada pelo fabricante) ou incinere. Fazer isso pode resultar em lesões devido a ventilação, vazamento ou explosão, resultando em queimaduras químicas.
- f) Assegure-se de que as baterias estão instaladas corretamente de acordo com a polaridade (+ e -).
- g) Não misture baterias velhas e novas, marcas diferentes ou tipos de baterias, como alcalinas, carbono-zinco ou recarregáveis.
- h) Remova e recicle imediatamente ou descarte as baterias de equipamentos que não sejam usados por um período prolongado de acordo com as regulamentações locais.
- i) Sempre assegure completamente o compartimento das baterias. Se o compartimento das baterias não fechar de maneira segura, pare de usar o produto, remova as baterias e mantenha-as fora do alcance das crianças.

## Lista de peças

N.º DE REF.	DESCRIÇÃO	QTD
A Parafuso		8 UNID.
B Parafuso de fixação		8 UNID.
C Suporte de montagem		1 UNID.
D Arruela		4 UNID.
E Parafuso de montagem		2 UNID.
F Tronco		W914-26F: 4 W914-36F: 4 W914-40F: 4 W914-50F: 8 W914-60F: 12 W914-67F: 16
G Cristal		W914-26F: 500g W914-36F: 500g W914-40F: 500g W914-50F: 500g W914-60F: 700g W914-67F: 800g

## INSTALAÇÃO

Atenção: Antes da instalação, retirar os parafusos de fixação da placa superior.



(W914-26F/W914-36F/W914-40F/W914-50F) (W914-60F/W914-67F)

Cuidado: Este aquecedor pode ser instalado de duas formas, que podem ser selecionadas de acordo com sua preferência.


Tipo 1. Parede Embutida

Liberação: Deixe um espaçamento mínimo de 0,5" da parte traseira da unidade até a parede.

Dimensões da abertura da parede:

Nota: Antes de instalar o aquecedor, confirme o tamanho da abertura da parede.

Abertura da parede



Modelo	Dimensões totais da unidade	Dimensões do recorte (L*P*A)
WP14-18F	18"x6.2"x24"	15.75"x 6.313"x 23.625"
	45.7 x 15.75 x 61 cm	40 x 16 x 60 cm
WP14-26F	26"x 6.2"x17.7"	22.75"x 6.313"x 17.125"
	66 x 15.75 x 45 cm	58 x 16 x 43.5 cm
WP14-30F	30"x 6.2"x17.7"	26.75"x 6.313"x 17.125"
	76 x 15.75 x 45 cm	68 x 16 x 43.5 cm
WP14-36F	36"x 6.2"x17.7"	32.75"x 6.313"x 17.125"
	91.5 x 15.75 x 45 cm	83.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-40F	40"x 6.2"x17.7"	36.75"x 6.313"x 17.125"
	101.6 x 15.75 x 45 cm	93.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-48F	48"x 6.2"x17.7"	44.75"x 6.313"x 17.125"
	122 x 15.75 x 45 cm	113.6 x 16 x 43.5 cm
WP14-50F	50"x 6.2"x17.7"	46.77"x 6.299"x 17.125"
	127 x 15.75 x 45 cm	118.8 x 16 x 43.5 cm
WP14-60F	60"x 6.2"x17.7"	56.75"x 6.313"x 17.125"
	152.4 x 15.75 x 45 cm	144 x 16 x 43.5 cm
WP14-67F	67"x 6.2"x17.7"	63.78"x 6.313"x 17.125"
	170.2 x 15.75 x 45 cm	162 x 16 x 43.5 cm

Passo 1: (1) Encontre os dois parafusos de montagem e remova-os. (2) Remova a tampa frontal puxando-a para cima (Ver Fig. A (1) e Fig. A (2)).




Fig. A (1)




Fig. A (2)

Passo 2: Fixe a unidade na parede traseira usando os 4 parafusos (A) conforme mostrado na Fig.




Fig. B

Etapa 3: Recoloque a tampa frontal e fixe-a com dois parafusos de montagem (ver Fig. C).




Fig. C

## Tipo 2. Suspensão de parede

Passo 1: Selecione o local da parede onde deseja pendurar o aquecedor elétrico. Desenhe uma linha horizontal usando um nível e marque 4 furos para os 4 parafusos de fixação.

Nota: Os furos são para montagem do aquecedor e devem estar nivelados para que o aquecedor possa ser montado e nivelado corretamente.




Fig.A

Passo 2: Faça 4 furos de 8 mm (5/16 pol.) de diâmetro e 43 mm (1,7 pol.) de profundidade nos locais marcados. Para furos que não atingem os pinos, use a bucha de parede fornecida. Instale as buchas nos orifícios e bata-as suavemente no lugar com um martelo até que o flange da bucha fique nivelado com a superfície da parede. Veja a Figura B




Fig.B

Etapa 3: Prenda o suporte de montagem às buchas de parede usando os 4 parafusos de fixação e 4 arruelas conforme mostrado na Fig.




Fig. C

Passo 4: (1) Encontre os dois parafusos de montagem e remova-os. (2) Remova a tampa frontal puxando-a para cima (Ver Fig. D (1) e Fig. D (2)).




Fig. D (1)

Fig. D (2)

Etapa 5: Monte o aquecedor na parede usando as ranhuras do suporte de metal na parte traseira do aquecedor. Veja a Figura E.

Certifique-se de que o suporte de montagem esteja completamente encaixado no suporte de metal na parte traseira do aquecedor.




Fig. E

Etapa 6: Prenda o suporte de montagem ao aquecedor usando 2 parafusos de montagem. Veja a Figura F.




Fig. F

Etapa 7: Recoloque a tampa frontal e fixe-a com dois parafusos de montagem (ver Fig. G).






Fig. G

Substitua a rocha decorativa:

Passo 1: (1) Encontre os dois parafusos de montagem e remova-os. (2) Remova a tampa frontal puxando-a para cima (Ver Fig. A (1) e Fig. A (2)).



Passo 2: Coloque a pedra ou galho no aquecedor. Veja a Figura B.



Etapa 3: Recoloque a tampa frontal e fixe-a com dois parafusos de montagem (ver Fig. C).




Fig. C

**CUIDADO:** Certifique-se de que todos os parafusos foram apertados antes de operar a unidade.

### **Instruções de operação**

-Depois que o aquecedor elétrico estiver devidamente instalado e conectado a uma tomada elétrica de aterramento, ele estará pronto para operar.


-Nota: Certifique-se de que os disjuntores da fonte de alimentação estejam ligados. Os controles do aquecedor estão localizados no lado direito do aquecedor.



**Painel de controle**

O/I


**Tela LED**







**Controle remoto**

1 pilhas CR2025 necessárias (NÃO INCLUÍDAS)


**O/eu:** Pressione este botão para ligar a unidade. Quando a chave O/I estiver desligada, todas as outras funções serão interrompidas mesmo que os botões estejam na posição ON.





 : Pressione este botão, a unidade entrará no modo de espera. A luz indicadora estará acesa. Em seguida, você pode selecionar as seguintes funções conforme desejado. Pressione novamente para desligar o aquecedor.


 : Para função de modificação do tempo

- Pressione este botão, o 'SUN' na tela LED começa a piscar.
- Pressione ↑ ou para baixo ↓ botão para a data desejada e pressione+botão para selecionar, pressione - botão para cancelar.
- Após definir a data desejada, pressione  botão mude para a posição 'hora'.
- Imprensa + ou - botão para a hora desejada.
- Imprensa  botão muda para a posição 'minuto'.
- Imprensa + ou - botão para o minuto desejado.
- Imprensa  ou OK botão para concluir a configuração da data.


**OBSERVAÇÃO:** A data será redefinida após interrupção de energia.

 : Para a função de configuração automática do tempo de trabalho - Existem 10 períodos de tempo que você pode definir para fazer a unidade funcionar automaticamente.

- Pressione este botão e o número de série do tempo começa a piscar. O 'ON' na tela LED acende.
- Imprensa + ou - botão para o número de série desejado.
- Imprensa  botão novamente, o 'SUN' na tela LED começa a piscar.
- Pressione ↑ ou para baixo ↓ botão para a data desejada e pressione+botão para selecionar, pressione-botão para cancelar.
- Após definir a data desejada, pressione  botão mude para a posição 'hora'.
- Imprensa + ou - botão para a hora desejada.
- Imprensa  botão muda para a posição 'minuto'.
- Imprensa+ou-botão para o minuto desejado. Neste momento você concluiu a configuração do tempo de inicialização.
- Imprensa  botão novamente, 'ON' apaga-se e 'OFF' acende. Complete o tempo de desligamento da mesma maneira.
- Finalmente, você precisa definir uma temperatura que pare de aquecer. Imprensa + ou - botão para a temperatura desejada. Quando a temperatura ambiente desejada for atingida, o aquecedor irá parar automaticamente de aquecer.

 : Para função de detecção de janela

- Pressione este botão para ativar a função de detecção de janela.
- Durante o processo de aquecimento, se a temperatura ambiente cair, obviamente causada pelo sopro de ar frio externo, como abrir janelas ou abrir a porta. Para economizar energia, o aquecedor irá parar automaticamente de aquecer.
- O ícone correspondente na tela piscará.
- Pressione novamente para desligar a função de detecção de janela para aquecimento normal.

 : Para função de reinicialização - Pressione este botão para limpar os parâmetros de temporização.



: Para função de aquecimento - Pressione este botão para ligar a função de aquecimento. Pressione novamente para desligar.



: Para função de temporizador - Pressione este botão para ativar a função de temporizador. Pressione novamente para desligar.

**Observação:**o estado de funcionamento do período de tempo é o mesmo antes da função do temporizador iniciar. Ou seja, ajuste o estado de funcionamento desejado e ligue a função de timer, então a máquina funcionará de acordo com seu estado de funcionamento no período de tempo.



: Para a função de mudança de cor da chama - Existem três tipos de efeito de chama. De acordo com as preferências pessoais, você pode pressionar este botão várias vezes até atingir o efeito de cor desejado.



: Para função de efeito de chama

- Pressione este botão para alterar o efeito de chama.

- Pressione novamente para diminuir a intensidade da chama. Existem 5 intensidades de luz para sua seleção.


- A ótica da chama diminuirá na sequência de 5,4,3,2 e 1.

- Pressionar o botão novamente aumentará na sequência de 1,2,3,4 e 5.

**OBSERVAÇÃO:**Depois que a tela se apaga, ela pode ser ativada por qualquer tecla.

**OBSERVAÇÃO:**Na ausência do modo de temporização, você pode pressionar+ou-botão para a temperatura desejada diretamente. Quando a temperatura ambiente desejada for atingida, o aquecedor irá parar automaticamente de aquecer.

### Menu rápido:



: Pressione o botão standby e o botão de aquecimento, a unidade pode aquecer imediatamente.

### Manutenção:

**AVISO:** Desconecte completamente a alimentação antes de tentar qualquer manutenção ou limpeza, para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico. A manutenção só deve ser realizada por um técnico certificado.

### Limpeza:

Antes de limpar qualquer parte da lareira, primeiro desligue os controles e depois desconecte a unidade da fonte de alimentação.

**CUIDADO:** Espere até que a unidade esfrie completamente antes de tentar qualquer limpeza.

**Limpeza do painel de vidro:**

- Remova a poeira com um pano limpo e seco.
- Remova impressões digitais e outras marcas da porta de vidro usando um pano limpo e úmido.
- Não use produtos de limpeza abrasivos ou líquidos em spray nas superfícies das portas de vidro.
- Peças metálicas e pintadas de metal devem ser limpas somente com pano limpo e úmido. Não use produtos de limpeza abrasivos ou líquidos em spray nessas superfícies.

**Parâmetro Elétrico**

- Fonte de alimentação: AC220-240V
- Frequência: 50-60Hz
- Potência: 1800W



Significado de lata de lixo com rodas riscada:


Não descarte aparelhos elétricos como lixo municipal indiferenciado, use instalações de coleta seletiva.

Contate o governo local para obter informações sobre os sistemas de coleta disponíveis.

Se os aparelhos elétricos forem eliminados em aterros ou lixeiras, substâncias perigosas podem vazar para as águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

## Requisitos de informação para os aquecedores de ambiente locais eléctricos

Identificador(es) do(s) modelo(s): W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F, W914-67F					
Item	Símbolo	Valor	Unit	Item	Unit
<b>Produção de calor</b>			<b>Tipo de saída de calor/ temperatura ambiente controlo (seleccionar um)</b>		
Produção mínima de calor (indicativo)	$P_{nom}$	1,8	kW	Saída de calor de estágio único e não controle de temperatura ambiente	[Não]
Máximo contínuo saída de calor	$P_{min}$	N/A	kW	Dois ou mais estágios manuais, não controle de temperatura ambiente	[Não]
Potencia calorífica Máxima continua	$P_{max.c}$	1,8	kW	Com sala de termostato mecânico controle de temperatura	[Não]
<b>Consumo de energia</b>			Com temperatura ambiente eletrônica ao controle		
No modo desligado	$P_0$	N/A	W	Controle eletrônico de temperatura ambiente mais timer diurno	[Não]
No modo de espera	$P_{sm}$	0,93	W	Controle eletrônico de temperatura ambiente mais temporizador de semana	[Sim]
No modo inativo	$P_{idle}$	0,84	W	<b>Outras opções de controle (múltiplas seleções possíveis)</b>	
Em espera na rede	$P_{nsm}$	N/A	W	Controle de temperatura ambiente, com detecção de presença	[Não]
				Controlo da temperatura ambiente, com deteção de janela aberta	[Sim]
Modo de espera com visualização de informações ou estado			[Sim]	Opção de controlo da distância	[Não]
Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente em modo ativo	$\eta_{s,on}$	92,0	%	Controlo de arranque adaptativo	[Não]
				Limitação do tempo de trabalho	[Sim]
				Sensor de lâmpada preta	[Não]
				Funcionalidade de auto-aprendizagem	[Não]
				Precisão do controlo	[Não]
Detalhes do contato:	IMPORTADOR: SPANISH AOSOM, S.L C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H) INFO@AOSOM.PT WWW.AOSOM.PT				



## ELEKTRISCHER HEIZER BEDIENUNGSANLEITUNG

Modelle: W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F und W914-67F

### ACHTUNG:

1. Finden Sie einen Ort für den elektrischen Heizer, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
2. Schließen Sie den elektrischen Heizer nicht an die Steckdose an, bevor Sie alle Anweisungen gelesen haben.
3. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentliche Nutzung geeignet.

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

**ES\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**


**PT\_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

**RO\_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

## Wichtig

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
  - Achten Sie darauf, dass das Nennspannungsetikett auf dem Typenschild Ihrer Hauptspannung entspricht. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Händler und schließen Sie das Gerät nicht an.
  - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
  - Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
  - Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
  - **VORSICHT** – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
  - Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
  - **VORSICHT:** Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers zu vermeiden, darf das Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.
-  **WARNUNG:** Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
- Das Gerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
  - Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbades.
  - Nehmen Sie ein heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
  - Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist.

- Verwenden Sie das Gerät auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche oder befestigen Sie es an der Wand, falls erforderlich.
- **WARNUNG:** Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
- **WARNUNG:** Um den Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Textilwaren, Vorhängen und anderen berennbaren Materialien mindestens 1m vom Luftaustritt fern.
- Benutzen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
- Wenn Sie das Gerät auch nur für einen kurzen Moment verlassen müssen, stoppen Sie bitte das Gerät.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen und darf dieses Gerät nicht bedienen
- Verwenden Sie das Gerät nur für häusliche Zwecke und auf die in dieser Anleitung angegebene Weise.
- Überprüfen Sie das Kabel von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder ein Teil des Geräts Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Halten Sie das Gerät mindestens 15 cm (6 Zoll) von Wänden und anderen Dingen entfernt, um eine gute Luftzirkulation zu ermöglichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien
- Nicht verwenden, wenn Sie nasse Hände haben.
- Verwenden Sie das Gerät niemals auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Geräts, dass es vom Stromnetz getrennt und vollständig gekühlt ist.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden Chemikalien.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder geliefert wird. Dies kann zu einer Gefahr für den Benutzer oder zu einer Beschädigung des Geräts führen
- Verlegen Sie das Netzkabel niemals unter Teppich.
- Verwenden Sie die Heizung niemals zum Trocknen von Kleidung oder ähnlichen Gegenständen.
- Diese Heizung darf nicht mit einem Verlängerungskabel verwendet werden.
- Verwenden Sie diese Heizung nicht mit einem Programmiergerät, einer Zeitschaltuhr oder einem anderen Gerät, das die Heizung automatisch einschaltet, da eine Brandgefahr besteht, wenn die Heizung abgedeckt oder falsch positioniert wird.
- Dieses Heizgerät ist während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, darf die heiße Oberfläche nicht mit nackter Haut berührt werden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.

## ⚠️ **WARNUNG**

- **GEFAHR BEI VERSCHLUCKEN:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzell- oder Münzbatterie.
- **Tod** oder schwere Verletzungen können bei Verschlucken auftreten.
- Eine verschluckte Knopfzell- oder Münzbatterie kann in weniger als **2 Stunden interne chemische Verbrennungen** verursachen.
- **Halten** Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb **der Reichweite von Kindern**.
- **Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf**, wenn eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wird.










### **Batterie**

- 1) Batterietyp: CR2025\*1
- 2) Nennspannung: 3V

### **Anleitungen und Handbücher**


- a) Entfernen Sie die verwendeten Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Werfen Sie Batterien NICHT in den Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
- b) Selbst gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
- c) Rufen Sie ein örtliches Giftinformationszentrum an, um Behandlungstipps zu erhalten.
- d) Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- e) Erzwingen Sie keine Entladung, Wiederaufladung, Demontage, Erhitzung über (vom Hersteller angegebene Temperaturgrenze) oder Verbrennung. Dies kann zu Verletzungen durch Ausgasung, Auslaufen oder Explosion führen und chemische Verbrennungen verursachen.
- f) Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt gemäß der Polarität (+ und -) installiert sind.
- g) Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen wie Alkali-, Kohle-Zink- oder wiederaufladbare Batterien.
- h) Entfernen und recyceln oder entsorgen Sie Batterien von Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, sofort gemäß den örtlichen Vorschriften.
- l) Stellen Sie immer sicher, dass das Batteriefach vollständig gesichert ist. Wenn das Batteriefach nicht richtig schließt, hören Sie auf, das Produkt zu verwenden, entfernen Sie die Batterien und halten Sie sie von Kindern fern.

## Teileliste

REF-NR.	BESCHREIBUNG	ANZAHL
A Schraube		8 STÜCK
B Ankerschraube		8 STÜCK
C Montagehalterung		1 STÜCK
D Unterlegscheibe		4 STÜCK
E Befestigungsschraube		2 STÜCK
F Holzstamm		W914-26F: 4 W914-36F: 4 W914-40F: 4 W914-50F: 8 W914-60F: 12 W914-67F: 16
G Glas		W914-26F: 500g W914-36F: 500g W914-40F: 500g W914-50F: 500g W914-60F: 700g W914-67F: 800g

**INSTALLATION**

Achtung! Entfernen Sie vor der Installation die Befestigungsschrauben an der oberen Platte.



(W914-26F/W914-36F/W914-40F/W914-50F)

(W914-60F/W914-67F)


**Achtung:** Dieser Heizer kann auf zwei Arten installiert werden, die je nach Ihren Vorlieben ausgewählt werden können.

**Typ 1. Eingebaute Wand**

**Freiraum:** Bitte lassen Sie einen Mindestabstand von 0,5 Zoll von der Rückseite des Geräts zur Wand.

**Wandöffnungsabmessungen:**

Hinweis: Bitte bestätigen Sie vor der Installation des Heizers die Öffnungsgröße der Wand.



Modell	Gesamtabmessungen des Geräts	Ausschnittmaße (B*T*H)
WP14-18F	18"x6.2"x24"	15.75"x 6.313"x 23.625"
	45.7 x 15.75 x 61 cm	40 x 16 x 60 cm
WP14-26F	26"x 6.2"x17.7"	22.75"x 6.313"x 17.125"
	66 x 15.75 x 45 cm	58 x 16 x 43.5 cm
WP14-30F	30"x 6.2"x17.7"	26.75"x 6.313"x 17.125"
	76 x 15.75 x 45 cm	68 x 16 x 43.5 cm
WP14-36F	36"x 6.2"x17.7"	32.75"x 6.313"x 17.125"
	91.5 x 15.75 x 45 cm	83.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-40F	40"x 6.2"x17.7"	36.75"x 6.313"x 17.125"
	101.6 x 15.75 x 45 cm	93.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-48F	48"x 6.2"x17.7"	44.75"x 6.313"x 17.125"
	122 x 15.75 x 45 cm	113.6 x 16 x 43.5 cm
WP14-50F	50"x 6.2"x17.7"	46.77"x 6.299"x 17.125"
	127 x 15.75 x 45 cm	118.8 x 16 x 43.5 cm
WP14-60F	60"x 6.2"x17.7"	56.75"x 6.313"x 17.125"
	152.4 x 15.75 x 45 cm	144 x 16 x 43.5 cm
WP14-67F	67"x 6.2"x17.7"	63.78"x 6.313"x 17.125"
	170.2 x 15.75 x 45 cm	162 x 16 x 43.5 cm

Schritt 1: (1) Finden Sie die zwei Montageschrauben und entfernen Sie sie. (2) Entfernen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie sie nach oben ziehen (siehe Abb. A (1) und Abb. A (2)).




Abb. A (1)




Abb. A (2)

Schritt 2: Befestigen Sie die Einheit mit den 4 Schrauben (A) wie in Abb. B gezeigt an der Rückwand.




Abb. B

Schritt 3: Ersetzen Sie die vordere Abdeckung und befestigen Sie sie mit zwei Montageschrauben (siehe Abb. C).




Abb. C

## Typ 2. Wandmontage

Schritt 1: Wählen Sie die Wandstelle aus, an der Sie Ihren elektrischen Heizer aufhängen möchten. Zeichnen Sie mit einer Wasserwaage eine horizontale Linie und markieren Sie 4 Bohrlöcher für die 4 Ankerschrauben.

Hinweis: Die Löcher sind für die Montage des Heizers vorgesehen und müssen waagrecht sein, damit der Heizer ordnungsgemäß montiert und ausgerichtet werden kann.




Abb. A

Schritt 2: Bohren Sie 4 Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm (5/16 Zoll) und einer Tiefe von 43 mm (1,7 Zoll) an den markierten Stellen. Für Löcher, die nicht auf einen Dübel treffen, verwenden Sie den mitgelieferten Wanddübel. Befestigen Sie die Wanddübel in den Löchern und klopfen Sie sie vorsichtig mit einem Hammer ein, bis die Flansche des Wanddübels bündig mit der Wandoberfläche sind. Siehe Abb. B




Abb. B

Schritt 3: Befestigen Sie die Montagehalterung mit den 4 Ankerschrauben und 4 Unterlegscheiben an den Wandankern wie in Abb. C gezeigt.







Abb. C

Schritt 4: (1) Finden Sie die zwei Montageschrauben und entfernen Sie sie. (2) Entfernen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie sie nach oben ziehen (siehe Abb. D (1) und Abb. D (2)).


**Abb. D (1)****Abb. D (2)**

Schritt 5: Montieren Sie den Heizer an der Wand mithilfe der Schlüssellochschlitzes der Metallhalterung auf der Rückseite des Heizers. Siehe Abb. E


Stellen Sie sicher, dass die Montagehalterung vollständig in die Metallhalterung auf der Rückseite des Heizers eingreift.

**Abb. E**

Schritt 6: Befestigen Sie die Montagehalterung mit 2 Montageschrauben am Heizer.  
Siehe Abb. F



Schritt 7: Ersetzen Sie die vordere Abdeckung und befestigen Sie sie mit zwei Montageschrauben (siehe Abb. G).



**Abb. G**

**Dekorativen Stein ersetzen:**

Schritt 1: (1) Finden Sie die zwei Montageschrauben und entfernen Sie sie. (2) Entfernen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie sie nach oben ziehen (siehe Abb. A (1) und Abb. A (2)).




Abb. A (1)

Abb. A (2)

Schritt 2: Setzen Sie den Stein oder Ast in den Heizer ein. Siehe Abb. B




Abb. B

Schritt 3: Ersetzen Sie die vordere Abdeckung und befestigen Sie sie mit zwei Montageschrauben (siehe Abb. C).




Abb. C


**ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben festgezogen wurden, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Betriebsanleitung

Sobald der elektrische Heizer ordnungsgemäß installiert und an eine geerdete Steckdose angeschlossen wurde, ist er betriebsbereit.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Sicherungen für die Stromversorgung eingeschaltet sind.

Die Bedienelemente des Heizers befinden sich auf der rechten Seite des Geräts.




Bedienpanel



O/I

LED-Bildschirm



Fernsteuerung

1 CR2025-Batterie erforderlich (NICHT EINGESCHLOSSEN)




**O/I:** Drücken Sie diesen Schalter, um das Gerät einzuschalten. Wenn der O/I-Schalter ausgeschaltet ist, werden alle anderen Funktionen gestoppt, auch wenn die Tasten möglicherweise in der EIN-Position sind.



: Drücken Sie diese Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen. Die Anzeigeleuchte leuchtet auf. Anschließend können Sie die folgenden Funktionen nach Bedarf auswählen. Drücken Sie erneut, um den Heizer auszuschalten.







: Für die Funktion zur Änderung der Zeit

- Drücken Sie diese Taste, die „SUN“ auf dem LED-Bildschirm beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die Taste nach oben ↑ oder nach unten ↓, um das gewünschte Datum auszuwählen, und drücken Sie die Taste +, um auszuwählen, drücken Sie die Taste -, um abzurechnen.
- Nach Einstellung des gewünschten Datums drücken Sie die Taste , um zur Position „Stunde“ zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste + oder - für die gewünschte Stunde.
- Drücken Sie die Taste , um zur Position „Minute“ zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste + oder - für die gewünschte Minute.
- Drücken Sie die Taste  oder OK, um die Dateneinstellung abzuschließen.

**HINWEIS:** Das Datum wird nach einem Stromausfall zurückgesetzt.



: Für die Funktion zur automatischen Arbeitszeiteinstellung - Es gibt 10 Zeitperioden, die Sie einstellen können, um das Gerät automatisch arbeiten zu lassen.

- Drücken Sie diese Taste, die Seriennummer der Zeit beginnt zu blinken. Das „ON“ auf dem LED-Bildschirm leuchtet auf.
- Drücken Sie die Taste + oder - für die gewünschte Seriennummer.
- Drücken Sie erneut die Taste , die „SUN“ auf dem LED-Bildschirm beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die Taste nach oben ↑ oder nach unten ↓, um das gewünschte Datum auszuwählen, und drücken Sie die Taste +, um auszuwählen, drücken Sie die Taste -, um abzurechnen.
- Nach Einstellung des gewünschten Datums drücken Sie die Taste , um zur Position „Stunde“ zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste + oder - für die gewünschte Stunde.
- Drücken Sie die Taste , um zur Position „Minute“ zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste + oder - für die gewünschte Minute. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie die Startzeit komplett eingestellt.
- Drücken Sie erneut die Taste , das „ON“ erlischt und das „OFF“ leuchtet auf. Vervollständigen Sie die Abschaltzeit auf die gleiche Weise.
- Schließlich müssen Sie eine Temperatur einstellen, bei der die Heizung gestoppt wird. Drücken Sie die Taste + oder - für die gewünschte Temperatur. Wenn die gewünschte Umgebungstemperatur erreicht ist, stoppt der Heizer automatisch die Heizung.



: Für die Fenstererkennungsfunktion

- Drücken Sie diese Taste, um die Fenstererkennungsfunktion zu aktivieren.
- Während des Heizvorgangs, wenn die Raumtemperatur aufgrund von kalter Luft von draußen deutlich sinkt, beispielsweise durch geöffnete Fenster oder Türen. Um Energie zu sparen, stoppt der Heizer automatisch die Heizung.
- Das entsprechende Symbol auf dem Bildschirm blinkt.
- Drücken Sie erneut, um die Fenstererkennungsfunktion auszuschalten und normal zu heizen.



: Für die Reset-Funktion - Drücken Sie diese Taste, um die Timing-Parameter zu löschen.



: Für die Heizfunktion - Drücken Sie diese Taste, um die Heizfunktion einzuschalten. Drücken Sie erneut, um auszuschalten.



: Für die Timer-Funktion - Drücken Sie diese Taste, um die Timer-Funktion einzuschalten. Drücken Sie erneut, um auszuschalten.

**Hinweis:** Der Arbeitszustand des Zeitraums ist derselbe wie vor dem Start der Timer-Funktion. Das heißt, stellen Sie den gewünschten Arbeitszustand ein und aktivieren Sie die Timer-Funktion, dann wird das Gerät entsprechend Ihrem Arbeitszustand im Zeitraum arbeiten.



: Für die Flammenfarbwechsel-Funktion - Es gibt drei Arten von Flammeneffekten. Gemäß persönlicher Vorlieben können Sie diese Taste mehrmals drücken, bis Sie den gewünschten Farbeffekt erreichen.




: Für die Funktion des Flammeneffekts

- Drücken Sie diese Taste, um den Flammeneffekt zu ändern.
- Drücken Sie erneut, um die Flammenintensität zu verringern. Es stehen 5 Lichtintensitäten zur Auswahl.
- Die Flammenoptik wird in der Reihenfolge 5, 4, 3, 2 und 1 niedriger.
- Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Reihenfolge 1, 2, 3, 4 und 5 höher.

**HINWEIS:** Nachdem der Bildschirm erloschen ist, kann er durch jede Taste aktiviert werden.

**HINWEIS:** Im Fehlen des Zeitmodus können Sie die Taste + oder - drücken, um direkt die gewünschte Temperatur einzustellen. Wenn die gewünschte Umgebungstemperatur erreicht ist, stoppt der Heizer automatisch die Heizung.

### Schnellmenü:



: Drücken Sie die Standby-Taste und die Heiztaste, um die Einheit sofort zu heizen.

### Wartung:

**ACHTUNG:** Trennen Sie vor jeglicher Wartung oder Reinigung unbedingt die Stromversorgung vollständig, um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schock zu verringern. Wartungsarbeiten sollten nur von einem zertifizierten Techniker durchgeführt werden.

### Reinigung:

Vor der Reinigung von Teilen des Kamins sollten Sie sicherstellen, dass Sie zunächst die Steuerelemente ausschalten und dann das Gerät von der Stromquelle trennen.

**ACHTUNG:** Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

**Reinigung der Glasscheibe:**

- Entfernen Sie Staub mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- Entfernen Sie Fingerabdrücke und andere Flecken von der Glastür mit einem sauberen, feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reiniger oder Sprühflüssigkeiten auf den Oberflächen der Glastür.
- Metall- und lackierten Metallteile sollten nur mit einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reiniger oder Sprühflüssigkeiten auf diesen Oberflächen.

**Elektrische Parameter**

- Stromversorgung: AC220-240V
- Frequenz: 50-60Hz
- Leistung: 1800W



Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern:


Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausabfall, sondern nutzen Sie separate Sammelstellen.

Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten.

Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe in das Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.

## Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Modellkennung(en): W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F, W914-67F					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
<b>Wärmeleistung</b>				<b>Art des Wärmeleistungs- /Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)</b>	
Nennwärmeleistung	$P_{nom}$	1,8	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	$P_{min}$	N/A	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max.c}$	1,8	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	[nein]
<b>Leistungsaufnahme</b>				Mit elektronischem Raumtemperaturregler	[nein]
Im Aus-Zustand	$P_o$	N/A	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	[nein]
Im Bereitschaftszustand	$P_{sm}$	0,93	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	[ja]
Im Leerlaufzustand	$P_{idle}$	0,84	W	<b>Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)</b>	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	$P_{nsm}$	N/A	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	[nein]
				Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	[ja]
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			[ja]	Fernbedienungsoption	[nein]
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	$\eta_{s,on}$	92,0	%	Adaptive Regelung des Heizbeginns	[nein]
				Betriebszeitbegrenzung	[ja]
				Schwarzkugelsensor	[nein]
				Selbstlernfunktion	[nein]
				Regelungsgenauigkeit	[nein]
Kontaktangaben	Importeur/Hersteller/REP: MH Handel GmbH Wendenstraße 309 D-20537 Hamburg Germany IN CHINA HERGESTELLT				

**CAMINETTO ELETTRICO MANUALE DI ISTRUZIONI**

Modelli: W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F e W914-67F

**ATTENZIONE:**

1. Individuare una posizione per il caminetto elettrico al riparo dalla luce solare diretta.
2. Non collegare il caminetto elettrico alla presa di corrente prima di aver letto tutte le istruzioni.
3. Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale.

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

**ES\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

**RO\_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

## **Importante**

- Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
- Assicurarsi che la tensione sulla targhetta corrisponda alla tensione della rete principale. In caso contrario rivolgersi al rivenditore e non collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato collocato o installato nella posizione di funzionamento normale prevista e che abbiano ricevuto la supervisione o le istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i pericoli connessi. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.
- **ATTENZIONE** - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Occorre prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo.
- **ATTENZIONE:** Per evitare un pericolo dovuto al ripristino involontario della protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'azienda.



- **ATTENZIONE:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.
- Il riscaldatore non deve essere collocato immediatamente sotto una presa di corrente.
- Non utilizzare il riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.
- Non utilizzare il riscaldatore se è caduto;
- Non utilizzare il riscaldatore se presenta segni visibili di danneggiamento;
- Utilizzare il riscaldatore su una superficie orizzontale e stabile o fissarlo alla parete, a seconda dei casi.
- **AVVERTENZA:** Questo riscaldatore non è dotato di un dispositivo per il controllo della temperatura ambiente. Non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole se occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non sia prevista una supervisione costante.

- **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.
- Non accendere mai l'apparecchio senza supervisione diretta durante il funzionamento.
- In caso doveste allontanarvi anche per un breve momento, spegnere l'apparecchio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e non consentire loro di utilizzare questo apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo per uso domestico e nel modo indicato in queste istruzioni.
- Di tanto in tanto, controllare che il cavo non sia danneggiato. Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo o qualsiasi parte dell'apparecchio presenta segni di danneggiamento.
- Assicurarsi che il cavo di collegamento non entri in contatto con superfici calde.
- Mantenere l'apparecchio ad almeno 15 cm (6 pollici) di distanza dalle pareti e da qualsiasi altro oggetto, per consentire una buona circolazione dell'aria.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non utilizzare con le mani bagnate.
- Non utilizzare mai l'apparecchio sopra o vicino a superfici calde.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo dal cavo.
- Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che sia scollegato dalla presa di corrente e che si sia completamente raffreddato.
- Non pulire l'apparecchio con prodotti chimici abrasivi.
- Non utilizzare mai accessori che non siano consigliati o forniti dal produttore. Ciò potrebbe causare pericolo per l'utente o danneggiare l'apparecchio.
- Non far passare mai il cavo di alimentazione sotto il tappeto.
- Non utilizzare mai il caminetto elettrico per asciugare vestiti o altri oggetti simili.
- Questo riscaldatore non deve essere utilizzato con una prolunga.
- Non utilizzare questo riscaldatore con un programmatore, un timer o qualsiasi altro dispositivo che lo accenda automaticamente, poiché esiste il rischio di provocare un incendio se il riscaldatore è coperto o posizionato in modo errato.
- Questo riscaldatore è caldo quando è in funzione. Per evitare ustioni, non lasciare che la pelle nuda tocchi la superficie calda.
- Non utilizzare il riscaldatore in condizioni di umidità.

## **AVVERTENZE**

- **PERICOLO DI INGESTIONE:** Questo prodotto contiene una pila a bottone o una batteria a moneta.
- La **MORTE** o gravi lesioni possono verificarsi se ingerite.
- Una pila a bottone o una batteria a moneta inghiottita può causare **ustioni chimiche interne** in soli **2** ore.
- **TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**
- **Cercare immediatamente assistenza medica** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.



### **Batteria**








1) Tipo di batteria: CR2025

2) Voltaggio nominale: 3V

## Istruzioni e manuali


- a) Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie usate secondo le normative locali e tenerle lontane dai bambini. **NON** gettare le batterie nei rifiuti domestici né incenerirle.
- b) Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o la morte.
- c) Chiamare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
- d) Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- e) Non forzare lo scaricamento, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento oltre (la temperatura specificata dal produttore) o l'incenerimento. Farlo potrebbe causare lesioni dovute a sfoghi, perdite o esplosioni, risultando in ustioni chimiche.
- f) Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità (+ e -).
- g) Non mescolare batterie vecchie e nuove, marche diverse o tipi di batterie, come alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.
- h) Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie da apparecchiature non utilizzate per un periodo di tempo prolungato secondo le normative locali.
- i) Assicurarsi sempre che il compartimento delle batterie sia completamente chiuso. Se il compartimento delle batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontane dai bambini.

## Lista Parti

COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
A Vite		8 PZ
B Vite di ancoraggio		8 PZ
C Staffa di montaggio		1 PZ
D Rondella		4 PZ
E Vite di montaggio		2 PZ
F Tronchetto		W914-26F: 4 W914-36F: 4 W914-40F: 4 W914-50F: 8 W914-60F:12 W914-67F:16
G Vetro		W914-26F: 500g W914-36F: 500g W914-40F: 500g W914-50F: 500g W914-60F: 700g W914-67F: 800g

## INSTALLAZIONE

Attenzione: Prima dell'installazione, rimuovere le viti di fissaggio della piastra superiore.



(W914-26F/W914-36F/ W914-40F/W914-50F)      (W914-60F/W914-67F)

Attenzione: Questo riscaldatore può essere installato in due modi, in base alle proprie preferenze.


Tipo 1. Incasso a Muro

Spazio libero: lasciare uno spazio minimo di 0,5 pollici tra la parte posteriore dell'unità e la parete.

Dimensioni dell'incasso a muro:

Nota: prima di installare il riscaldatore, verificare le dimensioni dell'apertura del muro.

Apertura a parete



Modello	Dimensioni d'ingombro dell'unità	Dimensioni del foro (L*P*A)
WP14-18F	18"x6.2"x24"	15.75"x 6.313"x 23.625"
	45.7 x 15.75 x 61 cm	40 x 16 x 60 cm
WP14-26F	26"x 6.2"x17.7"	22.75"x 6.313"x 17.125"
	66 x 15.75 x 45 cm	58 x 16 x 43.5 cm
WP14-30F	30"x 6.2"x17.7"	26.75"x 6.313"x 17.125"
	76 x 15.75 x 45 cm	68 x 16 x 43.5 cm
WP14-36F	36"x 6.2"x17.7"	32.75"x 6.313"x 17.125"
	91.5 x 15.75 x 45 cm	83.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-40F	40"x 6.2"x17.7"	36.75"x 6.313"x 17.125"
	101.6 x 15.75 x 45 cm	93.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-48F	48"x 6.2"x17.7"	44.75"x 6.313"x 17.125"
	122 x 15.75 x 45 cm	113.6 x 16 x 43.5 cm
WP14-50F	50"x 6.2"x17.7"	46.77"x 6.299"x 17.125"
	127 x 15.75 x 45 cm	118.8 x 16 x 43.5 cm
WP14-60F	60"x 6.2"x17.7"	56.75"x 6.313"x 17.125"
	152.4 x 15.75 x 45 cm	144 x 16 x 43.5 cm
WP14-67F	67"x 6.2"x17.7"	63.78"x 6.313"x 17.125"
	170.2 x 15.75 x 45 cm	162 x 16 x 43.5 cm

Passo 1: (1) Individuare le due viti di fissaggio e rimuoverle. (2) Rimuovere il coperchio anteriore tirandolo verso l'alto (fare riferimento alla Fig. A (1) e Fig. A (2)).




Fig. A (1)




Fig. A (2)

Passo 2: Fissare l'unità alla parete posteriore utilizzando le 4 viti (A) come mostrato in Fig. B.




Fig. B

Passo 3: Riposizionare il coperchio anteriore e stringerlo con due viti di fissaggio (fare riferimento alla Fig. C).




Fig. C

#### Tipo 2. Appeso al Muro

Passo 1: Selezionare la posizione della parete dove si desidera appendere il caminetto elettrico. Tracciare una linea orizzontale utilizzando una livella e segnare 4 fori per i 4 tasselli di ancoraggio.

Nota: i fori servono per il montaggio del riscaldatore e devono essere livellati in modo che il riscaldatore possa essere montato correttamente e livellato.



Fig.A

Passo 2: Praticare 4 fori da 8 mm (5/16 pollici) di diametro e 43 mm (1,7 pollici) di profondità nelle posizioni marcate. Per i fori che non entrano in contatto con il montante, utilizzare il tassello in dotazione. Installare i tasselli nei fori e picchiettarli delicatamente in posizione con un martello finché la flangia del tassello non arriva a filo con la superficie della parete. Vedere la Fig. B.




Fig.B

Passo 3: Fissare la staffa di supporto ai tasselli a muro utilizzando le 4 viti di ancoraggio e le 4 rondelle come mostrato in Fig. C.




Fig. C

Passo 4: (1) Individuare le due viti di montaggio e rimuoverle. (2) Rimuovere il coperchio anteriore tirandolo verso l'alto (fare riferimento alla Fig. D (1) e Fig. D (2)).




Fig. D (1)




Fig. D (2)

Passo 5: Montare il riscaldatore sulla parete utilizzando le scanalature a forma di serratura nella staffa metallica sul retro del riscaldatore. Fare riferimento alla figura E.

Assicurarsi che la staffa di supporto sia completamente agganciata alla staffa metallica sul retro del riscaldatore.




Fig. E

Passo 6: Fissare la staffa di supporto al riscaldatore utilizzando 2 viti di fissaggio. Vedere la Fig. F.




Fig. F

Passo 7: Riposizionare il coperchio anteriore e fissarlo con due viti di fissaggio (Vedere la Fig. G).




Fig. G

**Sostituire i Sassi Decorativi:**

Passo 1: (1) Individuare le due viti di fissaggio e rimuoverle. (2) Rimuovere il coperchio anteriore tirandolo verso l'alto (fare riferimento alla Fig. A (1) e Fig. A (2)).




Fig. A (1)

Fig. A (2)

Passo 2: Inserire i sassi e i rami decorativi nel caminetto. Vedere la Fig. B.




Fig. B

Passo 3: Riposizionare il coperchio anteriore e montarlo con due viti di fissaggio (vedere la Fig. C).




Fig. C


**ATTENZIONE:** Assicurarsi che tutte le viti siano state strette prima di utilizzare l'unità.

### Istruzioni d'Uso

Una volta che il caminetto elettrico è stato installato correttamente e collegato a una presa elettrica con messa a terra, esso è pronto per essere utilizzato.

**Nota:** assicurarsi che gli interruttori automatici di interruzione dell'alimentazione siano attivi.


I controlli del riscaldatore si trovano sul lato destro del riscaldatore.



Pannello di Controllo

O/I


Display LED







Telecomando

1 batteria CR2025 necessaria (NON INCLUSA)


**O/I:** Premere questo interruttore per accendere l'apparecchio. Quando l'interruttore O/I è spento, tutte le altre funzioni si interrompono anche se i pulsanti sono in posizione ON.





 : Premere questo pulsante per entrare in modalità standby. La spia corrispondente si accenderà. È ora possibile selezionare le seguenti funzioni come desiderato. Premere nuovamente per spegnere il riscaldatore.


 : Per la funzione di modifica di data e ora:

- Premere questo pulsante, la spia del "SOLE" sullo schermo LED inizia a lampeggiare.
- Premere il pulsante ↑ su o giù ↓ per selezionare la data desiderata, quindi premere il pulsante + per selezionarla, premere il pulsante - per annullare.
- Dopo aver impostato la data desiderata, premere il pulsante  per passare alla posizione "hour".
- Premere il pulsante + o - per impostare l'ora desiderata.
- Premere il pulsante  per passare alla posizione "minuti".
- Premere il pulsante + o - fino a selezionare il minuto desiderato.
- Premere il pulsante  o OK per completare l'impostazione della data

**NOTA:** La data verrà ripristinata dopo un'interruzione di corrente.

 : Funzione di impostazione automatica dell'orario di funzionamento - Sono disponibili 10 periodi di tempo che è possibile impostare per far funzionare automaticamente l'unità.

- Premendo questo pulsante il numero di serie dell'ora inizia a lampeggiare. La scritta 'ON' sul display LED si accenderà'.
- Premere il pulsante + o - fino a raggiungere il numero di serie desiderato.
- Premere nuovamente il pulsante , la spia del "SOLE" sul display LED inizierà a lampeggiare.
- Premere il pulsante su ↑ o giù ↓ per selezionare la data desiderata, quindi premere il pulsante + per selezionarla, premere il pulsante - per annullare.
- Dopo aver impostato la data desiderata, premere il pulsante  per passare alla posizione "hour".
- Premere il pulsante + o - per impostare l'ora desiderata.
- Premere il pulsante  per passare alla posizione "minute".
- Premere il pulsante + o - fino a selezionare il minuto desiderato. A questo punto avete completato l'impostazione dell'orario di avviamento.
- Premere nuovamente il pulsante , la scritta "ON" si spegnerà' e la scritta "OFF" si accenderà'. Completare l'impostazione dell'orario di spegnimento allo stesso modo. Infine, è necessario impostare una temperatura che interrompa la funzione di riscaldamento.
- Premere il pulsante + o - per raggiungere la temperatura desiderata. Quando viene raggiunta la temperatura ambiente desiderata, il riscaldatore interromperà automaticamente la funzione di riscaldamento.

 : Funzione di rilevamento finestra aperta:

- Premere questo pulsante per attivare la funzione di rilevamento finestra aperta.
- Durante il processo di riscaldamento, la temperatura ambiente può diminuire a causa dell'aria fredda esterna, ad esempio con finestre aperte o porte aperte. Per risparmiare energia, il riscaldatore interromperà automaticamente la funzione di riscaldamento.
- L'icona corrispondente sullo schermo lampeggerà.
- Premere di nuovo per disattivare la funzione di rilevamento della finestra aperta per ritornare al riscaldamento normale.



: Per la funzione di ripristino: premere questo pulsante per cancellare i parametri di tempo impostati.



: Per la funzione di riscaldamento: premere questo pulsante per attivare la funzione di riscaldamento. Premere di nuovo per spegnerla.



: Per la funzione timer: premere questo pulsante per attivare la funzione timer. Premere di nuovo per spegnerla.

**Nota:** lo stato di funzionamento dei periodi di tempo è identico a quello prima dell'avvio della funzione timer. Ciò significa che è possibile regolare lo stato di funzionamento desiderato e attivare la funzione timer, quindi l'apparecchio funzionerà in base allo stato di funzionamento nel periodo di tempo impostato.



: Funzione di cambio colore della fiamma: esistono tre tipi di effetto fiamma. A seconda delle proprie preferenze, è possibile premere questo pulsante più volte fino a raggiungere l'effetto colore desiderato.




: Funzione effetto fiamma:

- Premere questo pulsante per modificare l'effetto fiamma.
- Premere nuovamente per diminuire l'intensità della fiamma. Sono disponibili 5 intensità di luce tra cui scegliere.
- La luminosità della fiamma si abbasserà nella sequenza da 5,4,3,2 a 1.
- Premendo nuovamente il pulsante, la luminosità aumenterà in sequenza da 1,2,3,4 a 5.

**NOTA:** Dopo che lo schermo del display si è spento, esso può essere attivato premendo qualsiasi tasto.

**NOTA:** In assenza della modalità timer, è possibile premere direttamente il pulsante + o - per impostare la temperatura desiderata. Quando viene raggiunta la temperatura ambiente desiderata, il riscaldatore interromperà automaticamente la funzione di riscaldamento.

### Menu Rapido:



: Premere il pulsante di standby e il pulsante di riscaldamento, l'unità avvia la funzione di riscaldamento immediatamente.

### Manutenzione:

**AVVERTENZA:** Scollegare completamente dalla corrente prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche. La manutenzione deve essere eseguita solo da un tecnico certificato.

### Pulizia:

Prima di pulire qualsiasi parte del caminetto, assicurarsi prima di spegnere i controlli e quindi di scollegare l'unità dalla corrente.

**ATTENZIONE:** Attendere che l'unità si sia completamente raffreddata prima di effettuare la pulizia.

**Pulizia del Pannello in Vetro:**

- Rimuovere la polvere con un panno pulito e asciutto.
- Rimuovere impronte digitali e altri segni dalla porta in vetro utilizzando un panno umido e pulito.
- Non utilizzare detergenti abrasivi né spruzzare liquidi sulle superfici in vetro dei pannelli.
- Le parti metalliche e verniciate devono essere pulite esclusivamente con un panno umido e pulito. Non utilizzare detergenti abrasivi né spruzzare liquidi su queste superfici.

**Parametri Elettrico**

- Alimentazione: AC220-240V
- Frequenza: 50-60Hz
- Potenza: 1800W



Significato del bidone con ruote barrata:

Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare le strutture di raccolta differenziata preposte.

Contattare la municipalità locale per ottenere informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili.

Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle falde acquifere ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere della comunità.

## Requisiti d'informazione per gli apparecchi di riscaldamento locali elettrici

Identificatore(i) del modello: W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F, W914-67F					
Oggetto	Simbolo	Valore	Unità	Oggetto	Unità
<b>Potenza termica</b>				<b>Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (selezionare uno)</b>	
Potenza termica nominale	$P_{nom}$	1,8	kW	Emissione di calore monostadio e controllo della temperatura ambiente	[no]
Potenza termica minima (indicativa)	$P_{min}$	N/A	kW	Due o più fasi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	[no]
Potenza termica massima continua	$P_{max.c}$	1,8	kW	Con controllo della temperatura ambiente del termostato meccanico	[no]
<b>Consumo di energia</b>				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	
In modalità off	$P_o$	N/A	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente e contaminuti giornaliero	[no]
In modalità standby	$P_{sm}$	0,93	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente e contaminuti settimanale	[si]
In modalità inattiva	$P_{idle}$	0,84	W	<b>Altre opzioni di controllo (più selezioni possibile)</b>	
In standby di rete	$P_{nsm}$	N/A	W	Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	[no]
				Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della finestra aperta	[si]
Modalità standby con visualizzazione delle informazioni o dello stato			[si]	Opzione di controllo della distanza	[no]
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti in modalità attiva	$\eta_{s,on}$	92,0	%	Comando di avviamento adattativo	[no]
				Limitazione tempo di lavoro	[si]
				Sensore a bulbo nero	[no]
				Funzionalità di autoapprendimento	[no]
				Precisione di controllo	[no]
Dettagli del contatto:	IMPORTATO DA/Produttore/REP: AOSOM Italy srl Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F1 20057 Assago (MI) P.1.: 08567220960 FATTO IN CINA				

**MANUAL DE UTILIZARE PENTRU ÎNCĂLZITORUL ELECTRIC**

Modele: W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F și W914-67F

**ATENȚIE:**

1. Nu expuneți acest încălzitor electric la lumina directă a soarelui.
2. Înainte de a conecta încălzitorul electric la priză, citiți toate instrucțiunile.
3. Acest produs este potrivit numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

**ES\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

**RO\_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

## Important

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.
- Asigurați-vă că tensiunea nominală indicată pe plăcuța de identificare corespunde cu tensiunea rețelei electrice.
- Dacă tensiunea nominală nu corespunde cu tensiunea rețelei electrice, nu utilizați acest aparat. Contactați distribuitorul.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot porni/opri aparatul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu trebuie să conecteze la priză, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea de către utilizator.
- **ATENȚIE** - Anumite părți ale acestui produs se pot încălzi foarte tare și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție specială în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- **ATENȚIE:** Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea accidentală a întrerupătorului termic, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către utilitate.



- **AVERTISMENT:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.
- Încălzitorul nu trebuie amplasat imediat sub o priză.
- Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei căzi, a unui duș sau a unei piscine.
- Nu utilizați acest încălzitor dacă a căzut;
- Nu utilizați dacă există semne vizibile de deteriorare a încălzitorului;
- Utilizați acest încălzitor pe o suprafață orizontală și stabilă sau fixați-l pe perete, după caz.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest încălzitor în camere mici atunci când acestea sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească camera singure, cu excepția cazului în care se asigură supravegherea constantă.

- **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați textilele, perdelele sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de orificiul de evacuare a aerului.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Chiar dacă părăsiți aparatul pentru o perioadă scurtă de timp, asigurați-vă că este oprit.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu permiteți niciodată copiilor să utilizeze acest aparat.
- Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Respectați aceste instrucțiuni atunci când utilizați acest aparat.
- Verificați periodic cablul pentru a depista eventualele deteriorări. Dacă cablul sau orice parte a aparatului prezintă semne de deteriorare, nu utilizați aparatul.
- Țineți cablul departe de suprafețele fierbinți.
- Pentru a asigura o bună circulație a aerului, mențineți aparatul la o distanță de cel puțin 15 cm (6 inci) de pereți, perdele și alte obiecte.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu folosiți aparatul cu mâinile ude.
- Țineți acest aparat la distanță de suprafețe fierbinți.
- Nu mutați aparatul trăgând de cablu.
- Înainte de curățare, deconectați aparatul de la priză și așteptați să se răcească complet.
- Nu curățați aparatul cu substanțe chimice abrazive.
- Accesoriile care nu sunt recomandate sau furnizate de producător sunt interzise. Acestea ar putea provoca deteriorarea aparatului sau rănirea persoanelor.
- Nu așezați niciodată cablul de alimentare sub covor.
- Nu utilizați acest aparat pentru uscarea hainelor sau a articolelor similare.
- Nu utilizați o prelungitoare cu acest aparat.
- Nu utilizați acest aparat cu un programator, temporizator sau orice alt dispozitiv care pornește automat aparatul – există riscul de incendiu dacă încălzitorul este acoperit sau poziționat incorect.
- **ATENȚIE!** Pentru a evita electrocutarea, introduceți lama cea mai lată a ștecherului în orificiul corespunzător al prizei și împingeți-o până la capăt.
- Acest încălzitor este fierbinte când este în funcțiune. Pentru a evita arsurile, nu lăsați pielea neacoperită să atingă suprafața fierbinte.
- Nu utilizați acest încălzitor în condiții de umiditate sau în medii umede.

## AVERTISMENT

- **PERICOL DE INGESTIE:** Acest produs conține o baterie tip pastilă sau monedă.
- Ingestia poate provoca MOARTEA sau leziuni grave.
- O baterie tip pastilă sau monedă înghițită poate provoca arsuri chimice interne în doar **2** ore.
- **PĂSTRAȚI** bateriile noi și uzate **ÎN AFARA RAZEI DE ACȚIUNE A COPIILOR.**
- Solicitați imediat asistență medicală dacă bănuiți că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului.










### Baterie

- 1) Tip baterie: CR2025
- 2) Tensiune nominală: 3 V

### Instrucțiuni și manuale


- a) Scoateți și reciclați sau aruncați imediat bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale și țineți-le la îndemâna copiilor. **NU** aruncați bateriile la gunoiul menajer și nu le incinerați.
- b) Chiar și bateriile uzate pot provoca leziuni grave sau decesul.
- c) Apelați un centru local de control al otrăvirilor pentru informații privind tratamentul.
- d) Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- e) Nu forțați descărcarea, reîncărcarea, dezasamblarea, încălzirea peste temperatura specificată de producător sau incinerarea. Acest lucru poate duce la vătămări din cauza ventilării, scurgerilor sau exploziilor, care pot provoca arsuri chimice.
- f) Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect, în conformitate cu polaritatea (+ și -).
- g) Nu amestecați baterii vechi și noi, mărci sau tipuri diferite de baterii, cum ar fi baterii alcaline, carbon-zinc sau reîncărcabile.
- h) Scoateți și reciclați sau aruncați imediat bateriile din echipamentele care nu sunt utilizate pentru o perioadă lungă de timp, în conformitate cu reglementările locale.
- l) Asigurați întotdeauna compartimentul bateriilor. Dacă compartimentul bateriilor nu se închide corect, nu mai utilizați produsul, scoateți bateriile și țineți-le departe de copii.

## Lista pieselor

NR. REF.	DESCRIERE	CANT.
A Șurub		8 buc.
B Șurub de ancorare		8 buc.
C Suport de montare		1 buc.
D Șaibă		4 buc.
E Șurub de montare		2 buc.
F bucată		W914-26F: 4 W914-36F: 4 W914-40F: 4 W914-50F: 8 W914-60F: 12 W914-67F: 16
G cristal		W914-26F: 500g W914-36F: 500g W914-40F: 500g W914-50F: 500g W914-60F: 700g W914-67F: 800g

**INSTALARE**

Atenție: Înainte de instalare, scoateți șuruburile de fixare de pe placa superioară.



(W914-26F/W914-36F/ W914-40F/W914-50F)      (W914-60F/W914-67F)


**NOTĂ:** Acest încălzitor oferă două opțiuni de instalare, care pot fi alese în funcție de preferințele dumneavoastră.

**Instalarea 1: Încadrare în perete**

**Distanță de siguranță:** Mențineți o distanță minimă de 1,3 cm între partea din spate a aparatului și perete.

**Dimensiunile deschiderii din perete:** Înainte de instalare, verificați dimensiunile deschiderii din perete.

## Deschidere în perete



Model	Dimensiuni totale ale unității	Dimensiuni decupaj (L*A*Î)
WP14-18F	18"x6.2"x24"	15.75"x 6.313"x 23.625"
	45.7 x 15.75 x 61 cm	40 x 16 x 60 cm
WP14-26F	26"x 6.2"x17.7"	22.75"x 6.313"x 17.125"
	66 x 15.75 x 45 cm	58 x 16 x 43.5 cm
WP14-30F	30"x 6.2"x17.7"	26.75"x 6.313"x 17.125"
	76 x 15.75 x 45 cm	68 x 16 x 43.5 cm
WP14-36F	36"x 6.2"x17.7"	32.75"x 6.313"x 17.125"
	91.5 x 15.75 x 45 cm	83.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-40F	40"x 6.2"x17.7"	36.75"x 6.313"x 17.125"
	101.6 x 15.75 x 45 cm	93.5 x 16 x 43.5 cm
WP14-48F	48"x 6.2"x17.7"	44.75"x 6.313"x 17.125"
	122 x 15.75 x 45 cm	113.6 x 16 x 43.5 cm
WP14-50F	50"x 6.2"x17.7"	46.77"x 6.299"x 17.125"
	127 x 15.75 x 45 cm	118.8 x 16 x 43.5 cm
WP14-60F	60"x 6.2"x17.7"	56.75"x 6.313"x 17.125"
	152.4 x 15.75 x 45 cm	144 x 16 x 43.5 cm
WP14-67F	67"x 6.2"x17.7"	63.78"x 6.313"x 17.125"
	170.2 x 15.75 x 45 cm	162 x 16 x 43.5 cm

Pasul 1: (1) Localizați și scoateți cele două șuruburi de fixare. (2) Trageți capacul frontal în sus pentru a-l scoate (a se vedea imaginile de mai jos).




Fig. A (1)




Fig. A (2)

Pasul 2: Fixați aparatul de perete cu ajutorul a patru șuruburi (vezi figura de mai jos).




Fig. B

Pasul 3: Repuneți capacul frontal și fixați-l cu două șuruburi de fixare (a se vedea figura de mai jos).




Fig. C

### Instalarea 2: Montare pe perete

Pasul 1: Alegeți locul de pe perete unde doriți să montați radiatorul electric. Folosiți o nivelă pentru a trasa o linie orizontală și marcați patru puncte de găurire pentru șuruburile de fixare.

Notă: Găurile sunt destinate montării radiatorului – radiatorul trebuie să fie nivelat în timpul instalării, pentru a asigura o montare și o aliniere corespunzătoare.




Fig.A

Pasul 2: Realizați patru găuri cu diametrul de 8 mm (5/16 inch) și adâncimea de 43 mm (1,7 inch) în locurile marcate. Dacă vreuna dintre găuri nu atinge un șurub de fixare, utilizați diblul inclus. Introduceți diblurile și bateți-le ușor până când se aliniază perfect cu suprafața peretelui (a se vedea figura de mai jos).




Fig.B

Pasul 3: Folosind patru șuruburi de fixare și patru șaibe, fixați suportul de montare pe perete (vezi figura de mai jos).




Fig. C

Pasul 4: (1) Localizați și scoateți cele două șuruburi de fixare. (2) Trageți capacul frontal în sus pentru a-l scoate (a se vedea imaginile de mai jos).




Fig. D (1)




Fig. D (2)

Pasul 5: Montați încălzitorul pe perete folosind orificiile în formă de cheie de pe suportul metalic situat pe partea din spate a încălzitorului (a se vedea figura de mai jos).

Asigurați-vă că suportul de montare este fixat bine de suportul metalic din spatele încălzitorului




Fig. E

Pasul 6: Folosind două șuruburi de fixare, fixați suportul de montare pe încălzitor (vezi figura de mai jos).




Fig. F

Pasul 7: Montați capacul frontal și fixați-l cu două șuruburi de fixare (a se vedea figura de mai jos).




Fig. G

**ÎNLOCUIREA PIETREI DECORATIVE**

Pasul 1: (1) Localizați și scoateți cele două șuruburi de fixare. (2) Trageți capacul frontal în sus și scoateți-l (a se vedea figura de mai jos).




Fig. A (1)




Fig. A (2)

Pasul 2: Așezați piatra sau crenguța în încălzitor (vezi figura de mai jos).




Fig. B

Pasul 3: Montați capacul frontal și fixați-l cu două șuruburi de fixare (a se vedea figura de mai jos).




Fig. C


**ATENȚIE:** Înainte de a pune aparatul în funcțiune, asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse.

### Instrucțiuni de utilizare


După instalarea și conectarea corectă a aparatului la o priză electrică cu împământare, puteți începe să îl utilizați.

Notă: Asigurați-vă că întrerupătoarele de circuit ale sursei de alimentare sunt pornite.

Comenzile încălzitorului se află pe partea dreaptă a aparatului.




Panoul de control



O/I















Ecran LED



Telecomandă

Este necesară o baterie CR2025 (NU ESTE INCLUSĂ)

O/I: Apăsați acest buton pentru a porni aparatul. Toate celelalte funcții se opresc atunci când butonul O/I este dezactivat, indiferent de poziția acestuia.

-  : Apăsați acest buton pentru a intra în modul de așteptare – indicatorul luminos se va aprinde. Acum puteți selecta funcțiile dorite. Apăsați din nou butonul pentru a opri încălzitorul.
-  : Reglarea funcției de timp:
- Apăsați acest buton, iar simbolul „SUN” de pe ecranul LED va începe să clipească.
  - Folosiți butoanele ↑ și ↓ pentru a selecta data dorită, apoi apăsați + pentru a confirma. Pentru a anula, apăsați -.
  - După setarea datei dorite, apăsați  pentru a trece la poziția „ora”.
  - Utilizați + sau - pentru a selecta ora dorită.
  - Apăsați  pentru a trece la poziția „minut”.
  - Utilizați + sau - pentru a selecta minutul dorit.
  - Apăsați  sau OK pentru a finaliza setarea.
- NOTĂ:** În cazul unei întreruperi de curent, data se va reseta automat.
-  : Reglarea automată a orei:
- Apăsați acest buton și numărul de serie al orei va clipi. „ON” de pe ecranul LED se va aprinde.
  - Utilizați + sau - pentru a selecta numărul de serie dorit.
  - Apăsați din nou  – „SUN” de pe ecranul LED va începe să clipească.
  - Utilizați ↑ sau ↓ pentru a selecta data dorită. Apăsați + pentru a confirma sau - pentru a anula.
  - După setarea datei dorite, apăsați  pentru a trece la poziția „ora”.
  - Apăsați + sau - pentru a selecta ora dorită.
  - Apăsați  pentru a trece la poziția „minut”.
  - Apăsați + sau - pentru a selecta minutul dorit.
  - Apăsați din nou  . „ON” se va stinge și „OFF” se va aprinde. Setați ora de oprire în același mod ca mai sus.
  - În final, setați temperatura la care încălzitorul va opri încălzirea. Apăsați + sau - pentru a selecta temperatura dorită. Odată ce temperatura ambiantă dorită este atinsă, încălzitorul va opri automat încălzirea.
-  : Funcția de detectare a ferestrelor
- Apăsați acest buton pentru a activa funcția de „detectare a ferestrelor”.
  - Dacă temperatura camerei scade din cauza ferestrelor sau ușilor deschise în timp ce încălzitorul este pornit, acesta va opri automat încălzirea pentru a economisi energie.
  - Pictograma corespunzătoare de pe ecran va clipi.
  - Apăsați din nou butonul pentru a dezactiva funcția de „detectare a ferestrei” – încălzirea normală va fi reluată.
-  : Funcția de resetare – apăsați acest buton pentru a șterge setările de temporizare.
-  : Funcția de încălzire – apăsați acest buton pentru a activa funcția de încălzire. Apăsați din nou pentru a o dezactiva.
-  : Funcția de temporizare – apăsați acest buton pentru a activa funcția de temporizare. Apăsați din nou pentru a o dezactiva.
- Notă:** Când utilizați funcția de temporizare, aparatul va funcționa în conformitate cu setările alese înainte de activarea temporizatorului. Reglați setările dorite, activați temporizatorul și aparatul va respecta aceste setări pe durata perioadei specificate.



: Schimbarea culorii flăcării: Există trei tipuri de efecte de flacără – țineți apăsat acest buton până când ajungeți la culoarea dorită.




: Funcția efectului de flacără

- Apăsați acest buton pentru a schimba efectul de flacără.
- Apăsați din nou butonul pentru a reduce intensitatea flăcării. Aveți la dispoziție cinci niveluri de intensitate.
- Intensitatea efectului de flacără va scădea în ordinea 5, 4, 3, 2 și 1.
- Apăsați din nou butonul pentru a crește intensitatea flăcării în ordinea 1, 2, 3, 4 și 5.

**NOTĂ:** După ce ecranul de afișare este oprit, acesta poate fi activat apăsând orice buton.

**NOTĂ:** În absența modului de temporizare, puteți apăsa + sau - pentru a selecta temperatura dorită. Odată ce temperatura ambiantă dorită este atinsă, încălzitorul va opri automat încălzirea.

### Încălzire rapidă:



: Pentru a activa încălzirea imediată, apăsați simultan butonul de standby și butonul de încălzire.

### Întreținere:

**AVERTISMENT:** Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare, opriți și deconectați aparatul de la rețea pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare. Se recomandă ca operațiunile de întreținere să fie efectuate de un tehnician calificat.

### Curățare:

**ATENȚIE:** Înainte de curățare, așteptați ca aparatul să se răcească complet.

### Curățarea panoului de sticlă:

- Folosiți o cârpă uscată pentru a îndepărta praful.
- Folosiți o cârpă umedă pentru a îndepărta amprentele și alte urme de pe ușa de sticlă.
- Nu folosiți detergenți abrazivi sau spray-uri lichide pe suprafețele ușii de sticlă.
- Curățați părțile metalice și vopsite cu metal numai cu o cârpă umedă. Nu folosiți detergenți abrazivi sau spray-uri lichide pe aceste suprafețe.

### Parametri electrici

- Alimentare: AC220-240V
- Frecvență: 50-60Hz
- Putere: 1800W



Deșeurile provenite din produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități în acest sens. Pentru recomandări privind reciclarea, vă rugăm să vă adresați autorităților locale sau comerciantului.

## Cerințe de informare pentru încălzitoare electrice locale

Identificator(i) model: W914-36F, W914-40F, W914-50F, W914-60F, W914-26F, W914-67F					
Element	Simbol	Valoare	Unitate	Element	Unitate
<b>Putere termică</b>			<b>Tipul de putere termică/controlul temperaturii camerei (selectați una)</b>		
Putere termică nominală	$P_{nom}$	1,8	kW	Putere termică într-o singură treaptă și fără control al temperaturii camerei	[nu]
Putere termică minimă (indicativă)	$P_{min}$	N/A	kW	Două sau mai multe trepte manuale, fără control al temperaturii camerei	[nu]
Putere termică maximă continuă	$P_{max.c}$	1,8	kW	Cu control mecanic al temperaturii camerei cu termostat	[nu]
<b>Consum de energie</b>			Cu control electronic al temperaturii camerei		
În modul oprit	$P_o$	N/A	W	Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator zilnic	[nu]
În modul standby	$P_{sm}$	0,93	W	Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal	[da]
În modul inactiv	$P_{idle}$	0,84	W	<b>Alte opțiuni de control (sunt posibile mai multe selecții)</b>	
În modul standby rețea	$P_{nsm}$	N/A	W	Control al temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[nu]
				Control al temperaturii camerei, cu detectarea ferestrelor deschise	[da]
Modul standby cu afișarea informațiilor sau a stării			[nu]	Opțiuni de control la distanță	[nu]
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiului în modul activ	$\eta_{s,on}$	92,0	%	Control adaptiv al pornirii	[nu]
				Limitare a timpului de funcționare	[da]
				Senzor cu bec negru	[nu]
				Funcționalitate de autoînvățare	[nu]
				Precizie de control	[nu]
Detalii de contact:	IMPORTATO DA/Produttore/REP: AOSOM Italy srl Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F1 20057 Assago (MI) P.1.: 08567220960 FATTO IN CINA				

**UK**

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

**IMPORTER ADDRESS:**

MH STAR UK Ltd  
1 Northampton Cross Logistics Park  
Northampton Cross Road  
Northampton  
NN4 9FH  
MADE IN CHINA

**ES**

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

**Importador/Fabricante/REP:**

Spanish Aosom, S.L.  
C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.  
B66295775  
atencioncliente@aosom.es  
TEL: 931294512  
HECHO EN CHINA

**FR**

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

**Importé par/Fabricant/REP:**

MH France  
2,rue Maurice Hartmann  
92130Issy-les-Moulineaux  
France  
Fabriqué en Chine

**PT**

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

**IMPORTADOR:**

SPANISH AOSOM, S.L  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ  
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)  
INFO@AOSOM.PT  
WWW.AOSOM.PT

**DE**

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

**Importeur/Hersteller/REP:**

MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany  
IN CHINA HERGESTELLT

**IT**

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

**IMPORTATO DA/Produttore/REP:**

AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.1.: 08567220960  
FATTO IN CINA



FR

Cet appareil,  
ses accessoires,  
cordons et batteries  
se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom