




IN250300072V02_US_CA

370-400V80

EN



CHILDREN'S ELECTRONIC TOY CAR

Please read the assembly manual carefully before operating.
Your new vehicle requires to be assembled by adult only.
Please keep this manual since it contains important information.
The packaging must be retained as it contains important information.

OPERATION INSTRUCTIONS



WARNING

ASSEMBLY SHOULD BE DONE BY ADULT

Suitable for ages 37-96 months.

Before first time use, charge the battery at least 10 hours.

CATALOGUES

1. PRODUCT SPECIFICATION
2. PARTS LIST
3. CAUTIONS FOR SAFETY
4. ASSEMBLY STEPS
5. VEHICLE FUNCTION
6. CHARGING THE VEHICLE
7. FUSE
8. TROUBLE SHOOTING GUIDE
9. MAINTAINING YOUR VEHICLE
10. DISPOSAL OF BATTERY

1.Product Specification

Suitable age: 37-96 months

Load Capacity: 25kg

Speed: 1.5-3km/h

Charge: Input: AC110V 50/60Hz

Output: DC 6V 500mA

Charge time: Charging time is 8-12h and use time is about 40min







Battery: 6V 4.5A

Size of car: 70*42*45CM


Power way: Rechargeable


Motor: 6V 25W 390#(13000rpm)

2. Parts list

 <p>1 x 1</p> <p>Body</p>	 <p>2 x 3</p> <p>Assist wheel</p>	 <p>3 x 1</p> <p>Driving wheel</p>
 <p>4 x 1</p> <p>Handlebar</p>	 <p>5 x 1</p> <p>(Fixed at the bottom of the vehicle body) Rear axle</p>	 <p>6 x 4</p> <p>Wheel cap</p>
 <p>7 x 2</p> <p>Wrench</p>	 <p>8 x 8</p> <p>Wheel Shims (Pre-assembled)</p>	 <p>9 x 5</p> <p>Wheel nuts (Pre-assembled)</p>
 <p>10 x 1</p> <p>(Placed at the bottom of the vehicle) Charger</p>		

Tools Required

 X2
(INCLUDED)


(NOT INCLUDED)




3. CAUTIONS FOR SAFETY

1. While riding, adult supervision is required at all times. Always wear a helmet when riding.
2. Do not drive near roads or on busy walkways and sidewalks.
3. It is not recommended to drive the vehicle on wet surfaces or on slopes of greater than 15 degrees.
4. It is not recommended to ride this vehicle on sandy or soft surfaces.
5. Do not use this vehicle outdoors when it is raining .
6. Make sure you come to a complete stop before changing directions from forward to back.
7. Don't allow children to operate the charger or play with the battery.
8. Clean the motorcycle with a dry cloth only.
9. Please follow the correct weight and age limits allowed to drive this vehicle.
10. It is prohibited to change the circuit or add other electric parts.
11. Adults must teach their children about safe driving procedures.
12. Please turn off when not riding.
13. Check the seat to confirm it has been fitted and secured before driving.
14. Inspect wires and connections of the vehicle periodically
15. Don't mix new and old batteries.
16. Charging the battery should only be done by adults.Charging plug is located underneath the seat.
17. In order to avoid accidents ,please ensure the vehicle is safe before riding.
18. Check all wire plugs and connections periodically.

4. Assembly Steps


Remove the rear axle

Flip the body over, cut off the strip, unscrew the tail screws, and remove the rear axle.




1. Install the rear axle

According to the diagram, select the screws and nuts on the lower rear axle.



Insert the rear axle into the corresponding body position and insert a shim into the rear axle (pay attention to distinguishing the two ends of the rear axle) cover.



2. Install the rear wheels

Distinguish the driving wheels, place the driving wheels at the motor position insert the rear wheels into the plum blossom shaft, put in the washers, and fix them with nuts. Install the other wheel, insert the washer, wheel, washer, and secure with a nut. Finally, install the wheel cover.



Driving wheel




Assist wheel




3. Install the front wheels

First, remove the gasket and nut from the steering shaft, insert the gasket, front wheel, and gasket, fix them with the nut, and finally install the wheel cover.



4. Install handlebars

First, get off the car and insert the nut onto the handlebar. Insert the handlebar from the top hole into the bottom bogie and secure it with the nut.




5. Connect the main power supply

Turn the knob, open the seat, connect the corresponding port to the power supply, and install the seat back into the car.



5.Vehicle Function



When the charger is inserted into the toy charging port, the toy cannot start.


6.Charging The Vehicle

Charge socket is at the right

Caution: You must charge the 6 Volt battery for a "Full" 10 hours prior to use. Never charge the battery longer than 20 hours.

Failure to charge the battery as directed will cause permanent damage to the battery. After each use, or once a month minimum, recharge the battery of your vehicle for 8-10 hours. Do not charge the battery longer than 20 hours.

Never run battery completely dead.



When charging, the power supply must be connected properly.

Find the socket. As shown 1.


Plug the charger port into the input socket.

Plug the charger plug into a wall outlet. As shown 2.

7.Fuse

When the vehicle won't work or cannot be charged, please check the fuse . Replace the fuse if necessary, and wait 10 seconds for the fuse reset and power on The car features one thermal rest fuse in under the seat. (Refer to the picture.)

They will automatically trip and cut all power to vehicle if the motor, electric system or battery is overload. The fuse will reset and power on, after approximately 10 seconds.



RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with a new fuse.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

WARNING!

- **CHOKING HAZARD - Small parts.** Not suitable for children under 36 months.
- The product contains small parts, keep children away when assembling.
- Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Never leave a child unattended.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.

SAFETY

The following safety hazards may result in serious injury or death:

- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 25kg.
- This toy has no brake.

BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

8. Trouble Shooting Guide

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

9. Maintaining Your Vehicle

- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels and the steering linkages.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- **ADULTS ONLY:** Recharge the battery after each use. Recharge the battery at least once a month when the vehicle is not being used. See page 7 for instructions about recharging the battery.
- **DO NOT** wash the vehicle with a hose. **DO NOT** wash the vehicle with soap and water.
- **DO NOT** drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. **DO NOT** use car wax. **DO NOT** use abrasive cleaners.
- **DO NOT** drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel, which could damage moving parts, motors or the electric system.

10. Disposal Of Battery

Disposal of Battery




- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved lead-acid battery recycle, such as a local seller of automotive batteries.
- Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound recycling and disposal of lead-acid batteries.



IN250300072V02_US_CA

370-400V80

FR



VOITURE ÉLECTRONIQUE POUR ENFANTS

**Veillez lire attentivement le manuel d'assemblage avant de l'utiliser.
Votre nouveau véhicule doit être assemblé uniquement par des adultes.
Veillez conserver ce manuel car il contient des informations importantes.**

L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

OPERATION INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE FAIT PAR UN ADULTE

Convient aux enfants de 37 à 96 mois.

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 10 heures.

CATALOGUES

1. SPÉCIFICATION DU PRODUIT
2. PIÈCESLISTE
3. AVERTISSEMENTSPOURLA SÉCURITÉ
4. ASSEMBLAGEÉTAPES
5. FONCTION DU VÉHICULE
6. CHARGEMENTDUVÉHICULE
7. FUSIBLE
8. DÉPANNAGEGUIDE
9. ENTRETIEN DE VOTREVÉHICULE
10. ÉLIMINATIONDELA BATTERIE

1. Spécification du produit

Âge approprié : 37-96 mois

Capacité de charge : 25 kg

Vitesse : 1.5-3km/h

Chargeur : Entrée : AC110V 50/60Hz

Sortie : DC6V 500mA

Temps de charge : Le temps de charge est de 8 à 12 heures et le temps d'utilisation est d'environ 40 minutes.











Batterie : 6V 4.5A

Taille de la voiture : 70*42*45CM

Mode d'alimentation : Rechargeable

Moteur : 6V 25W 390#(13000rpm)

2. PIÈCESLISTE

 <p>1 x 1</p> <p>Corps</p>	 <p>2 x 3</p> <p>Roues d'assistance</p>	 <p>3 x 1</p> <p>Volant</p>
 <p>4 x 1</p> <p>Guidon</p>	 <p>5 x 1</p> <p>(Fixé au bas du corps) Essieu arrière</p>	 <p>6 x 4</p> <p>Capuchon de roue</p>
 <p>7 x 2</p> <p>Clé à molette</p>	 <p>8 x 8</p> <p>Entretoises de roue (pré-assemblées)</p>	 <p>9 x 5</p> <p>Écrous de roue (pré- assemblés)</p>
 <p>10 x 1</p> <p>(Placé au bas du véhicule) Chargeur</p>		

Outils requis



x2

(INCLUDED)



(NOT
INCLUDED)




3. AVERTISSEMENTS POUR LA SÉCURITÉ

1. Lors de la conduite, une supervision adulte est requise à tout moment. Toujours porter un casque lorsque vous conduisez.
2. Ne conduisez pas près des routes ou sur des trottoirs et des chemins piétonniers.
3. Il est non recommandé de conduire le véhicule sur des surfaces humides ou sur des pentes supérieures à 15 degrés.
4. Il est non recommandé de conduire ce véhicule sur des surfaces sablonneuses ou molles.
5. Ne pas utiliser ce véhicule à l'extérieur lorsqu'il pleut .
6. Assurez-vous de vous arrêter avant de faire un arrêt complet avant de changer de direction de l'avant vers l'arrière.
7. Ne laissez pas les enfants opérer le chargeur ou jouer avec la batterie.
8. Nettoyez la moto avec un chiffon sec uniquement.
9. Veuillez suivre les limites de poids et d'âge correctes autorisées pour conduire ce véhicule.
10. Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres éléments électriques.
11. Les adultes doivent enseigner à leurs enfants les procédures de conduite sécuritaire.
12. Veuillez éteindre lorsque vous ne roulez pas.
13. Vérifiez le siège pour confirmer qu'il a été installé et sécurisé avant de conduire.
14. Inspecter les fils et les connexions du véhicule périodiquement
15. Ne mélangez pas les nouvelles et les anciennes batteries.
16. La charge de la batterie ne doit être effectuée que par des adultes. Le câble de charge se trouve sous le siège.
17. Pour éviter les accidents, veuillez vous assurer que le véhicule est sécurisé avant de monter.
18. Vérifiez toutes les fiches et les connexions périodiquement.

4. ASSEMBLAGE ÉTAPES

Retirez l'essieu arrière

Retournez la carrosserie, coupez la bande, dévissez les vis arrière et retirez l'essieu arrière.




2. Installer les roues arrière

Distinguez les roues motrices, placez les roues motrices à la position du moteur, insérez les roues arrière dans l'arbre en forme de fleur de prunier, mettez les rondelles et fixez-les avec des écrous. Installez l'autre roue, insérez la rondelle, la roue, la rondelle et sécurisez avec un écrou. Enfin, installez le couvercle de la roue.




Volant

Roues
d'assistance



3. Installer les roues avant

Tout d'abord, retirez le joint et l'écrou de l'arbre de direction, insérez le joint, la roue avant et le joint, fixez-les avec l'écrou, et enfin installez le couvercle de roue.



4. Installer le guidon

Tout d'abord, sortez de la voiture et insérez l'écrou sur le guidon. Insérez le guidon dans le trou supérieur dans le bogie inférieur et fixez-le avec l'écrou.




5. Connectez l'alimentation principale

Tournez le bouton, ouvrez le siège, connectez le port correspondant à l'alimentation et réinstallez le siège dans la voiture.



5. FONCTION DU VÉHICULE



Le jouet ne démarre pas lorsque le chargeur est inséré dans le port de charge du jouet.


6. CHARGEMENT DU VÉHICULE

La prise de charge est à droite

Avertissement : Vous devez charger la batterie de 6 volts pendant un "plein" de 10 heures avant utilisation. Ne chargez jamais la batterie plus de 20 heures.

Le non-respect des instructions de charge de la batterie entraînera des dommages permanents à la batterie. Après chaque utilisation, ou au minimum une fois par mois, rechargez la batterie de votre véhicule pendant 8 à 10 heures. Ne chargez pas la batterie plus de 20 heures.

Ne laissez jamais la batterie se décharger complètement.



Lors de la charge, l'alimentation doit être correctement connectée

Trouvez la prise. Comme indiqué 1.


Branchez le port de charge dans la prise d'entrée.

Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. Comme indiqué 2.

7. FUSIBLE

Lorsque le véhicule ne fonctionne pas ou ne peut pas être chargé, veuillez vérifier le fusible. Remplacez le fusible si nécessaire, attendez 10 secondes pour réinitialiser le fusible et allumez la voiture. Le véhicule dispose d'un fusible thermique sous le siège. (Voir l'image.)

Ils se déclencheront automatiquement et couperont toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est en surcharge. Le fusible se réinitialisera et se remettra sous tension après environ 10 secondes.



RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacer uniquement par un nouveau fusible.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avvertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avvertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

ATTENTION !

- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petits morceaux.** Non adapté aux enfants de moins de 36 mois.
- Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors de l'assemblage.
- Des équipements de protection doivent être portés. Toujours porter des chaussures et s'asseoir dans le siège lorsque vous opérez le véhicule.
- **ASSEMBLAGE ADULTEREQUIS.**
- Conduisez uniquement sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur l'pelouse.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Gardez vos mains, cheveux, et vêtements loin des pièces en mouvement.

SÉCURITÉ

Les dangers de sécurité suivants peuvent entraîner des blessures graves ou la mort :

- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance. Une supervision directe par un adulte est requise. Gardez toujours l'enfant en vue lorsque l'enfant est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, une supervision adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, près des véhicules à moteur, sur ou près des pentes raides ou des marches, des piscines ou d'autres plans d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais permettre plus de 1 cavalier.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable, ou le gravier, sinon cela pourrait entraîner un accident inattendu tel que le renversement, et pourrait endommager le système électrique ou la batterie.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec précaution car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou des tiers.
- Ce jouet est inapproprié pour les enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale; Le poids maximum de l'utilisateur est 25kg.
- Ce jouet n'a aucun frein.

BATTERIE INFORMATION

- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les batteries rechargeables sont à retirer du jouet avant d'être rechargées.
- Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte.
- Différents types de batteries ou batteries neuves et usagées batteries ne doivent pas être mélangées.
- Les batteries doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les batteries épuisées sont à retirer du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

8. DÉPANNAGEGUIDE

Problème	Cause Possible	Solution
Le véhicule ne court pas	Pile faible sur le pouvoir	Rechargez la pile.
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialisez le fusible, voir <Fusible>
	Le connecteur de pile ou les fils sont lâches	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, contactez votre distributeur.</i>
	La pile est morte	Remplacez la pile, <i>veuillez contacter votre distributeur.</i>
	Le système électrique est endommagé	<i>Veillez contacter votre distributeur.</i>
	Le moteur est endommagé	<i>Veillez contacter votre distributeur.</i>
Le véhicule ne court pas très longtemps	La pile est sous chargée	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres pendant la recharge
	La pile est vieille	<i>Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.</i>
Le véhicule roule lentement	Pile faible sur le pouvoir	<i>Rechargez la pile, veuillez contacter votre distributeur.</i>
	La pile est vieille	<i>Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur s'il vous plaît.</i>
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.</i>
	"Point mort" sur le moteur	<i>Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas livrée au terminal et que le véhicule doit être réparé. Veuillez contacter votre distributeur.</i>
Passage difficile d'avant en arrière ou inversement	Tenter de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utiliser votre véhicule>
Bruits de grincement ou de claquement provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres.</i>
La pile ne se recharge pas	Le connecteur de la pile ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de pile est branché sur une prise murale en état de fonctionnement.
	Le chargeur ne fonctionne pas	<i>Veillez contacter votre distributeur.</i>
Le chargeur se réchauffe pendant la charge	C'est normal et ne pose pas aucun problème	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre distributeur.

9. ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE

- Occasionnellement utilisez une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues et les liaisons de direction.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez le avec une bâche pour le protéger des mauvaises conditions météorologiques.
- Gardez le véhicule loin des sources de chaleur, comme les cuisinières et les chauffages. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- **ADULTES UNIQUEMENT** : Rechargez la batterie après chaque utilisation. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé. Voir la page 7 pour des instructions sur la recharge de la batterie.
- **NE lavez pas le véhicule avec un tuyau. NE lavez pas le véhicule avec du savon et de l'eau.**
- **NE conduisez pas le véhicule dans des conditions pluvieuses ou neigeuses.** L'eau va endommager le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour restaurer l'éclat des pièces en plastique, utilisez un polish pour meubles sans cire. **NE PAS utiliser de la cire pour voiture. NE PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs.**
- **NE conduisez pas le véhicule sur de la terre loose, du sable, ou du gravier fin, ce qui pourrait endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.**

10. ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE



- Votre batterie au plomb-acide doit être recyclée ou éliminée d'une manière respectueuse de l'environnement.
- **Ne jetez pas votre batterie au plomb-acide dans un incendie.** La batterie peut exploser ou fuir.
- **Ne jetez pas une batterie au plomb-acide dans vos déchets ménagers.** L'incinération, le remplissage de décharges ou le mélange de batteries au plomb-acide scellées avec des déchets ménagers est interdit par la loi.
- Retourner une batterie épuisée à votre recycleur local de batteries au plomb-acide approuvé, tel qu'un vendeur local de batteries automobiles.
- Contactez vos responsables locaux de la gestion des déchets pour d'autres informations concernant le recyclage et l'élimination des batteries au plomb-acide.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

