

DIYAPLAY

EN



Vespa Sprint Vespa Sprint Racing Sixties Battery-powered Ride-on

IN250500125V02_UK_370-433V90



CE

Vespa® Official Product

⚠ WARNING!

- Suitable for 18 months+.
- Maximum user weight: 25kg.
- Your new vehicle requires adult assembly.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider(s).

OWNER'S MANUAL

Read and understand complete manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information.
Before first time use, charge the battery for at least 8-12 hours, no longer than 20 hours.

Vespa® is a registered trademark owned by Piaggio & C. S.p.A. and used under license by Jinjianfeng Group Pinghu Children Tricycle Co., Ltd.

WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Table of Contents

1. *About Your New Vehicle*
2. *Parts List*
3. *Parts Diagram*
4. *Assembly Steps*
5. *How To Operation Your Vehicle*
6. *Charging The Vehicle*
7. *Troubleshooting Guide*
8. *Maintaining Your Vehicle*
9. *Disposal Of Battery*

About Your New Vehicle

Thank you for purchasing our products, we want your child to enjoy this product for years to come. Keep these points in mind as you read this guide:

















Suitable age:	18 months+	Battery:	DC 6V 4.5 AH *1
Load Capacity:	Under 25kg	Size of car:	710*370*520mm
Speed:	2.5Km/h	Carton size:	635*310*370mm
Material:	PP	Optimum Temperature:	Below 40°C Avoid to use under burning sun
Charger:	Input: Shown on the charger	Charging time:	8-12 hours, at most 20 hours
	Output: DC 6V	Fuse:	F4A, Self-resetting
	Current: DC 0.5A		

WARNING!

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.

Parts List


PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body		1		2	Handle		1	
3	Wheel		1		4	Seat		1	
5	Training wheel		1		6	Mudguard		1	
7	Exhaust pipe		1		8	License plate		1	
9	Decorative cover A		1		10	Decorative cover B		1	
11	Fork		1		12	Front axle		1	
13	M8 Nut		2	Placed in the front axle	14	M10 Washer		4	Placed in the front axle
15	M5X45 Bolt		1	Placed in the handle	16	M5 Nut		1	Placed in the handle

Parts Diagram


NOTE: Some Parts Shown are assembled on both sides of vehicle

1	Vehicle body *1	2	Handle *1	3	Wheel *1
4	Seat*1	5	Training wheel *1	6	Mudguard *1
7	Exhaust pipe *1	8	License plate *1	9	Decorative cover A*1
10	Decorative cover B*1	11	Fork*1	12	Front axle*1
13	M8 Nut*2	14	M10 Washer*4	15	M5X45bolt *1
16	M5 Nut *1	17	M4X10 screw*8		
18	M4X16 screw *6	19	M3.5X14 screw *1		


Tools Required




Screwdriver(not included)




Pliers(not included)



Hammer(not included)




Spanner




Assembly Steps

1. Install the exhaust pipe.



- As shown in the picture, Install the exhaust pipe to the corresponding place, and fasten with screws.


2. Install the license plate.



- As shown in the picture, Install the exhaust pipe to the corresponding place, and fasten with screws.


Assembly Steps

3. Install the training wheel.



- As shown in the picture, turn over the car body, install the training wheel to the corresponding place, and fasten with screws.


4. Install the mudguard.



- As shown in the picture, install the mudguard to the corresponding place, and fasten with screws.

Assembly Steps


5. Install the wheel.




- As shown in the picture, disconnect the axle parts.
- As shown in the picture, install the decorative cover A to the fork.
- As shown in the picture, install the decorative cover B to the fork.
- As shown in the picture, put the axle through the decorative cover A, sequentially installed washer, wheel, washer.
- Then through the decorative cover B, and install washers to both sides and fasten with nuts.

Assembly Steps

6. Install the handle.




- As shown in the picture, Install the wheel to the corresponding place.



- As shown in the picture, remove the nut and bolt from the handle, connect the handle and gauge board middle connector.
- As shown in the picture, install the handle to the corresponding place, and fasten with nut and bolt.


Assembly Steps

7. Connect the power supply.




- Plug the power connector into the terminal on battery as shown.

8. Install the seat.



- As shown in the picture, install the seat to the corresponding place, and fasten with the screw.

Assembly Steps



GAP

IMPORTANT SUPPLEMENT TO INSTRUCTION MANUAL

After assembling any wheel to the axles, please check the gap between the screw thread and the collapsible (refer to below picture), if the gap is too big, please add two or three washers inside the wheel, But after tightening the nut outside the wheel, please turn the wheel by your finger to check if the wheel can run smoothly, this is very important, because if the wheel can run smoothly, it is ok, but if the nut press the wheel and the wheel can't run smoothly, the motor will be broken easily! Then you need to decrease one or two washers to make sure the wheel can run smoothly!

How To Operate Your Vehicle

WARNING!

PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. DIRECT ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- Never use in roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes.
- Always sit on the seat.
- Suitable for age 18 months+; Maximum user weight is 25kg.
- Not to be used in traffic.
- The battery on the vehicle is not replaceable.

Must confirm before using that following work which is already finished:

- **Important!** Before using the vehicle for first time, the battery needs to be charged for 8 to 12 hours, no more than 20 hours. Only an adult can charge or recharge the battery.
- Finishing the complete car to assemble according to the steps that the manual described. The plug-in package of storage battery has already been inserted well, the power has already been put through.
- All places to need the screw guarantee the screw has already been locked.


Rules for Safe Riding

READ THESE RULES ALOUD TO YOUR CHILD AND THEIR PLAYMATES AND MAKE SURE THEY UNDERSTAND THEM!

- This toy is no break. Always wear a helmet and protective clothing when riding.
- Direct Adult Supervision Required.
- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Never driving in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Use the toy only on flat surfaces. such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is not recommended to drive the vehicle on wet surfaces or on lopes of greater than 15 degrees.
- Do not use this vehicle outdoors when it is raining or snowing.
- Make sure you come to a complete stop before changing directions from forward to back.
- Please follow the correct weight and age limits allowed to drive this vehicle.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- In order to avoid accidents, please ensure the vehicle is safe before riding.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .
- This vehicle has adjustable play seat belts. please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.

How To Operate Your Vehicle

Use Operation(Ensure the power switch has been turned on)



IMPORTANT!

Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gear box and motor.

(1) Forward

Press the pedal.

The vehicle drives forward.


(2) Stop

Remove foot from the accelerator pedal to stop the car.

(3) You can enjoy sound by sound button.

How To Operate Your Vehicle

Circuit diagram



Charging Your Vehicle

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- The transformers or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

! WARNING!

• PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.


Charging Your Vehicle

WARNING!

• **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area **ONLY**.
- **NEVER** pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case **ONLY**.
- Charge the battery in a dry area **ONLY**.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock. Only adults may handle or charge the battery. **NEVER** allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. **DO NOT** charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- A recommendation for adult supervision of young children.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

- The charging input socket is **LOCATED IN THE EXHAUST PIPE** .
- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 8-12 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, no more than 20 hours.



1. Find the charging input socket located in the exhaust pipe.
2. Plug the charger port into the input socket;
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Troubleshooting Guide


■ PROBLEM: The vehicle does not run

PROBLEM CAUSE: The battery may low on power.

After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8-12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thermal fuse has tripped.

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)



To avoid the fuse cut off the power, follow these guidelines:

DO NOT overload the vehicle, Maximum weight allowed : 25kg

DO NOT tow anything behind the vehicle.

DO NOT drive up steep slopes.

DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.

DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.

DO NOT tamper with the electric system, Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

POSSIBLE CAUSE: Wheel nuts are loose.

If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or wires are loose.

Make Sure the battery connectors are firmly plugged in to each other.

POSSIBLE CAUSE: Battery is dead.

Have you properly maintained the battery according to the directions? Is the battery old? Your battery may need to be replaced.

POSSIBLE CAUSE: Electric system is damaged.

Water may have corroded the system, or loose dirt, gravel or sand might have jammed the switch.

POSSIBLE CAUSE: Motor is damaged.

The motor needs professional repair.

■ PROBLEM: The battery will not recharge.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or adapter connector is loose.

Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not plugged in.

Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not working.

Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.

Troubleshooting Guide

■ **PROBLEM: The vehicle does not run very long.**

POSSIBLE CAUSE: Battery may be undercharged.

You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8 to 12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Battery is old.

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Replace the battery with a new One.

■ **PROBLEM: Battery buzzes or gurgles when charging.**

This is normal and not a cause for concern. It may also be silent when charging, which is also normal.

■ **PROBLEM: Charger feels warm when recharging battery.**

This is normal and not a cause for concern.

Maintaining Your Vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Disposal Of Battery

Disposal Of Battery

- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved lead-acid battery recycle, such as a local seller of automotive batteries.
- Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound recycling and disposal of lead-acid batteries.
- The battery must be charged only by adult .Please charge the product before using!
- The toy should not be connected to excessive powers (more than the quantity specified herein), and it should not be operated during charging process.
- Any rechargeable battery must only be charged under adult's supervision.
- Battery charger shall regularly check the wires, plugs. casing and other parts for damage and found damage should stop using and restored.
- Open the battery cover on the remote control, and put two pieces of batteries,paying attention to batteries polarity. Replace the battery cover and lock with screws (please replace the battery according to the above steps and should be done by adult) .
- All batteries should be inserted with the correct polarity.
- Non-rechargeable battery should not be charged, please remove any running-off battery from the toy.
- Do not use old and new batteries together, or mix different types of batteries.
- The battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

Our products are suitable for

ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 and EN62115 standard.

DIYAPLAY

FR



Vespa Sprint Vespa Sprint Racing Sixties Véhicule électrique à batterie

IN250500125V02_FR_370-433V90



CE

Produit Officiel Vespa®

⚠ ATTENTION !

- Convient pour 18 mois+.
- Poids maximal de l'utilisateur 25 kg.
- Votre nouveau véhicule nécessite un assemblage par un adulte.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur la route. Toujours porter un casque. Ne pas rouler près des véhicules. Ne pas rouler près de pentes raides, d'escaliers, de plans d'eau ou d'autres obstacles, Toujours porter des chaussures. Ne jamais transporter plus de passagers que le nombre de conducteurs.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Lisez et comprenez le manuel complet avant utilisation !

Veillez conserver ce manuel pour référence future car il contient des informations importantes. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 8 à 12 heures, mais pas plus de 20 heures

Vespa® est une marque déposée appartenant à Piaggio & C. S.p.A. et utilisée sous licence par Jinjianfeng Group Pinghu Children Tricycle Co., Ltd.

ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Force insuffisante.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Table des matières

- 1. À propos de votre nouvelle moto**
- 2. Liste des pièces**
- 3. Schéma des pièces**
- 4. Étapes d'assemblage**
- 5. Comment conduire votre moto**
- 6. Recharge du véhicule**
- 7. Guide de dépannage**
- 8. Entretien de votre véhicule**
- 9. Mise au rebut de la batterie**

À propos de votre nouveau véhicule

Merci d'avoir acheté nos produits, nous souhaitons que votre enfant profite de ce produit pendant de nombreuses années. Gardez ces points à l'esprit en lisant ce guide :

















Âge recommandé :	18 mois+	Batterie :	DC 6V 4.5 AH *1
Capacité de charge :	Moins de 25kg	Taille de la voiture :	710*370*520mm
Vitesse :	2.5Km/h	Taille du carton :	635*310*370mm
Matériel :	PP	Optimum Température:	En dessous de 40°C Évitez d'utiliser sous un soleil brûlant
Caricabatterie:	Indiqué sur le chargeur Temps de charge	Tempo di carica:	8-12 heures, au maximum 20 heures
	Sortie : DC 6V		
	Courant : DC 0,5A	Fusible :	F4A, Réarmement automatique

AVERTISSEMENT !

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE/UTILISATION. CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

- MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS.
- Retirez toujours le matériel de protection et les sacs en polyéthylène et jetez-les avant l'assemblage.

Liste des pièces


N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques	N° de pièce	Nom de la pièce	Image	Quantité (pcs)	Remarques
1	Véhicule corps		1		2	Poignée		1	
3	Roue		1		4	Siège		1	
5	Formation roue		1		6	garde-boue		1	
7	échappement tuyau		1		8	Licence plaque		1	
9	Décoratif couverture A		1		10	Décoratif couverture B		1	
11	Fourche		1		12	Avant essieu		1	
13	écrou M8		2	placé dans le essieu avant	14	M10 Rondelle		4	placé dans le essieu avant
15	M5X45 Boulon		1	Placée dans le poignée	16	écrou M5		1	Placée dans la poignée

Pièces Schéma


1	Carrosserie du véhicule*1	2	Vis M5X45 *1	3	Vis M3.5X14 *1
4	Siège*1	5	Poignée *1	6	Roue *1
7	Tuyau d'échappement*1	8	Roue d'entraînement*1	9	Garde-boue *1
10	Couvercle décoratif B*1	11	Plaque d'immatriculation *1	12	Couvercle décoratif A*1
13	Écrou M8 *2	14	Fourche *1	15	Essieu avant*1
16	Écrou M5 *1	17	Rondelle M10 *4		
18	Vis M4X16 *6	19	Vis M4X10*8		

REMARQUE : Certaines pièces montrées sont assemblées des deux côtés du véhicule.


Outils requis




Tournevis (non inclus)




Pincès (non inclus)



Marteau (non inclus)




Clé




Étapes d'assemblage

1. Installer le tuyau d'échappement.



- Comme montré sur l'image, installez le tuyau d'échappement à l'endroit correspondant, et fixez-le avec des vis.


2. Installer la plaque d'immatriculation.



- Comme montré sur l'image, installez le tuyau d'échappement à l'endroit correspondant et fixez-le avec des vis.


Étapes d'assemblage

3. Installez la roue d'entraînement.



- Comme montré sur l'image, retournez le corps de la voiture, installez la roue d'entraînement à l'endroit correspondant, et fixez-la avec des vis.


4. Installez le garde-boue.



- Comme montré sur l'image, installez le garde-boue à l'endroit correspondant, et fixez-le avec des vis.

Étapes d'assemblage


5. Installez la roue.




- Comme montré sur l'image, déconnectez les parties de l'essieu.
- Comme montré sur l'image, installez le cache décoratif A sur la fourche.
- Comme montré sur l'image, installez le cache décoratif B sur la fourche.
- Comme montré sur l'image, passez l'essieu à travers le cache décoratif A, installez successivement la rondelle, la roue, la rondelle.
- Ensuite, passez à travers le cache décoratif B, installez des rondelles des deux côtés et serrez avec des écrous.

Étapes d'assemblage

6. Installez la poignée.




- Comme montré sur la photo, installez la roue à l'endroit correspondant.



- Comme montré sur la photo, retirez l'écrou et le boulon de la poignée, connectez la poignée et le connecteur central du tableau de bord.
- Comme montré sur la photo, installez la poignée à l'endroit correspondant, et serrez avec l'écrou et le boulon.


Étapes d'assemblage

7. Connectez l'alimentation.




- Branchez le connecteur d'alimentation sur la borne de la batterie comme indiqué.

8. Installez le siège.



- Comme montré sur l'image, installez le siège à l'endroit correspondant, et fixez-le avec la vis.



GAP

SUPLÉMENT IMPORTANT AU MANUEL D'INSTRUCTIONS

Après avoir assemblé une roue sur les essieux, veuillez vérifier l'écart entre le filetage de la vis et la pièce repliable (voir l'image ci-dessous). Si l'écart est trop grand, veuillez ajouter deux ou trois rondelles à l'intérieur de la roue. Mais après avoir serré l'écrou à l'extérieur de la roue, veuillez faire tourner la roue avec votre doigt pour vérifier si elle tourne librement. C'est très important, car si la roue tourne librement, c'est bon, mais si l'écrou appuie sur la roue et que celle-ci ne tourne pas librement, le moteur risque de se casser facilement ! Dans ce cas, vous devez retirer une ou deux rondelles pour vous assurer que la roue tourne librement !

Comment faire fonctionner votre véhicule

ATTENTION !

PRÉVENIR LES BLESSURES ET LES DÉCÈS :

- NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE. UNE SURVEILLANCE ADULTE DIRECTE EST REQUISE. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Ne jamais utiliser sur les routes, près des voitures, sur ou près de pentes raides ou de marches, des piscines ou d'autres plans d'eau.
- Toujours porter des chaussures.
- Toujours s'asseoir sur le siège.
- Convient à partir de 18 mois+ ; poids maximum de l'utilisateur 25 kg.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.

Doit être confirmé avant utilisation que le travail suivant est déjà terminé :

- Important ! Avant d'utiliser le véhicule pour la première fois, la batterie doit être chargée pendant 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures. Seul un adulte peut charger ou recharger la batterie.
- Finition complète de la voiture à assembler selon les étapes décrites dans le manuel. Le pack de batterie rechargeable a déjà été bien inséré, l'alimentation a déjà été mise en marche.
- Tous les endroits nécessitant une vis doivent garantir que la vis a déjà été serrée.


Règles pour une conduite en toute sécurité

LISEZ CES RÈGLES À VOTRE ENFANT ET À SES CAMARADES DE JEU ET ASSUREZ-VOUS QU'ILS LES COMPRENNENT !

- Ce jouet ne freine pas. Portez toujours un casque et des vêtements de protection lors de la conduite.
- Surveillance adulte directe requise.
- Maintenez les enfants dans des zones de conduite sécurisées.
- Ne jamais conduire sur la chaussée, près des véhicules motorisés, sur la pelouse, près de pentes raides ou d'escaliers, de piscines ou d'autres plans d'eau.
- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes, comme à l'intérieur de votre maison, dans le jardin ou sur une aire de jeux.
- Ne jamais utiliser dans l'obscurité. Un enfant pourrait rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Faites fonctionner le véhicule uniquement en journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il n'est pas recommandé de conduire le véhicule sur des surfaces mouillées ou sur des pentes de plus de 15 degrés.
- N'utilisez pas ce véhicule en extérieur lorsqu'il pleut ou neige.
- Assurez-vous de vous arrêter complètement avant de changer de direction, de l'avant vers l'arrière.
- Veuillez respecter les limites de poids et d'âge autorisées pour conduire ce véhicule.
- Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques.
- Inspectez périodiquement les fils et les connexions du véhicule.
- Afin d'éviter les accidents, veuillez vous assurer que le véhicule est en sécurité avant de rouler.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou s'en approcher lorsque la voiture est en mouvement.
- Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité réglables. Veuillez apprendre aux enfants comment attacher la ceinture de sécurité avant utilisation, afin de garantir leur sécurité.

Comment faire fonctionner votre véhicule

Utilisation de l'opération (Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé)



IMPORTANTE!

Fermare sempre il veicolo quando si cambia la velocità o la direzione per evitare danni al cambio e al motore.

(1) Avancer

Appuyez sur la pédale.

Le véhicule avance.


(2) Arrêt

Retirez le pied de la pédale d'accélérateur pour arrêter la voiture.

(3) Vous pouvez profiter du son bouton par bouton.

Comment faire fonctionner votre véhicule

Schéma électrique



Chargement de votre véhicule

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines standard (carbone-zinc) avec des piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les transformateurs ou chargeurs de batterie utilisés avec le jouet doivent être régulièrement examinés pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier et à d'autres parties, et en cas de tel dommage, ils ne doivent pas être utilisés tant que ce dommage n'a pas été réparé.

⚠ ATTENTION !

• PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE :

- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. NE JAMAIS remplacer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient survenir.
- NE JAMAIS modifier le système électrique. Altérer le système électrique peut provoquer un choc, un incendie, une explosion ou endommager définitivement le système.
- Ne pas permettre un contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peut se produire.
- Ne laissez aucun type de liquide sur la batterie ou ses composants.

Charger votre véhicule

ATTENTION !

- **PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE:**

- Des gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas près de sources de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie **UNIQUEMENT** dans un endroit bien ventilé.

- **NE JAMAIS** soulever la batterie par les fils ou le chargeur. Cela peut endommager la batterie et provoquer un incendie. Soulevez la batterie **UNIQUEMENT** par le boîtier.

- Chargez la batterie **UNIQUEMENT** dans un endroit sec.

- Les bornes de la batterie, les terminaux et les accessoires associés contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer et des troubles de la reproduction. Lavez-vous les mains après manipulation.

- N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide plombique et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.

- Ne pas ouvrir le chargeur. Les fils et circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.

Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. **NE JAMAIS** permettre à un enfant de manipuler ou de charger la batterie.

La batterie est lourde et contient de l'acide plombique (électrolyte).

- Ne pas laisser tomber la batterie. Cela pourrait causer des dommages permanents à la batterie ou entraîner des blessures graves.

- Avant de charger la batterie, vérifiez l'usure ou les dommages de la batterie, du chargeur, de son cordon d'alimentation et des connecteurs.

- **NE PAS** charger la batterie si des pièces sont endommagées.

- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.

- Ne pas charger la batterie à l'envers.


- Toujours fixer la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule.

- Recommandation de la surveillance d'un adulte pour les jeunes enfants.

- Le jouet doit être utilisé avec précaution car il faut de l'habileté pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

Guide de dépannage

- La prise d'entrée de charge est SITUÉE DANS LE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT.
- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être mis en position OFF lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 20 heures afin d'éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou au minimum une fois par mois, le temps de recharge est de 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures.



1. Trouvez la prise d'entrée de charge située dans le tuyau d'échappement.
2. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée ;
3. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Guide de dépannage


■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être déchargée.

Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : Le fusible thermique s'est déclenché.

Le véhicule est équipé d'un fusible à réarmement automatique. Lorsque le véhicule est surchargé ou mal utilisé, le fusible à réarmement automatique est coupé pendant 5 à 20 secondes avant de redevenir opérationnel. Le fusible à réarmement automatique se trouve sous le siège (voir l'image).



Pour éviter que le fusible ne coupe l'alimentation, suivez ces conseils :

NE PAS surcharger le véhicule, poids maximum autorisé : 25 kg.
NE PAS tracter quoi que ce soit derrière le véhicule.
NE PAS conduire sur des pentes raides.
NE PAS heurter des objets fixes, ce qui peut faire patiner les roues et provoquer une surchauffe du moteur. NE PAS conduire par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer. NE PAS manipuler le système électrique, cela pourrait provoquer un court-circuit et faire sauter le fusible.

CAUSE POSSIBLE : Les écrous de roue sont desserrés.

Si les écrous ne sont pas serrés, les roues ne s'engageront pas dans les engrenages avant. Serrer l'écrou à l'aide de la clé à écrou.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur ou les fils de la batterie sont desserrés.

Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est déchargée.

Avez-vous correctement entretenu la batterie en suivant les instructions ? La batterie est-elle vieille ? Il se peut que votre batterie doive être remplacée.

CAUSE POSSIBLE : Le système électrique est endommagé.

De l'eau peut avoir corrodé le système, ou des saletés, du gravier ou du sable peuvent avoir bloqué l'interrupteur.

Guide de dépannage

CAUSE POSSIBLE : Le moteur est endommagé.

Le moteur doit être réparé par un professionnel.

■ **PROBLÈME : La batterie ne se recharge pas.**

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.

Assurez-vous que le connecteur de la batterie et le connecteur de l'adaptateur sont fermement branchés l'un à l'autre.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur n'est pas branché.

Assurez-vous que le chargeur est branché sur la prise murale et que la prise est sous tension.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur ne fonctionne pas.

Le chargeur est-il chaud pendant la charge ? Si ce n'est pas le cas, il se peut que le chargeur soit cassé et doive être remplacé.

■ **PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps.**

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être insuffisamment chargée.

Il se peut que vous ne chargiez pas la batterie assez longtemps. Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est vieille.

La batterie finira par ne plus pouvoir tenir la charge. En fonction de la fréquence d'utilisation et des conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Remplacez la batterie par une neuve.

■ **PROBLÈME : La batterie émet un bourdonnement ou un gargouillement lors de la charge.**

Ce phénomène est normal et n'est pas inquiétant. Elle peut également être silencieuse pendant la charge, ce qui est également normal.

■ **PROBLÈME : Le chargeur est chaud lors de la recharge de la batterie.**

Ce phénomène est normal et n'est pas inquiétant.

Entretien de votre véhicule

- Il incombe aux parents de vérifier les principales parties du jouet avant utilisation. Doit examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou la corde, la prise, les vis de fixation de l'enceinte ou d'autres pièces et, en cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique pourraient fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte doit manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps pluvieux ou neigeux. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un poli pour meubles sans cire. Ne pas utiliser de cire pour voiture. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Élimination de la batterie

Mise au rebut de la batterie



- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière écologique.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb dans un feu. La batterie risque d'exploser ou de fuir.
- Ne vous débarrassez pas d'une batterie plomb-acide avec vos ordures ménagères. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les déchets ménagers est interdit par la loi.
- Retournez une batterie épuisée à votre centre local de recyclage de batteries au plomb agréé, tel qu'un vendeur local de batteries automobiles.
- Contactez les responsables locaux de la gestion des déchets pour obtenir d'autres informations concernant le recyclage et l'élimination écologique des batteries au plomb.
- La batterie ne doit être chargée que par un adulte. veuillez charger le produit avant de l'utiliser !
- Le jouet ne doit pas être connecté à des puissances excessives (plus que la quantité spécifiée ici), et il ne doit pas être utilisé pendant le processus de charge.
- Toute batterie rechargeable ne doit être chargée que sous la surveillance d'un adulte.
- Le chargeur de batterie doit régulièrement vérifier que les fils, les fiches, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et les dommages constatés doivent cesser d'être utilisés et être restaurés.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande et placez deux piles, en respectant la polarité des piles. Remplacez le couvercle du compartiment des piles et verrouillez le tout à l'aide de vis (faites remplacer les piles par un adulte et conformément aux étapes ci-dessus).
- Toutes les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées, veuillez retirer toute pile épuisée du jouet.
- Ne mélangez pas de vieilles et de nouvelles piles, ou ne mélangez pas différents types de piles.
- Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et, si tel est le cas, il ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été réparés.

Nos produits conviennent pour

les normes ASTM F963 ; GB6675, GB19865 ; EN71 et EN62115.



Vespa Sprint Vespa Sprint Racing Sixties Batteriebetriebenes Fahrzeug

IN250500125V02_DE_370-433V90



Offizielles Vespa®-Produkt

⚠️ ACHTUNG!

- Geeignet für 18 Monate+.
- Maximales Benutzergewicht 25 kg.
- Ihr neues Fahrzeug erfordert eine Montage durch Erwachsene.

Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Niemals auf Straßen verwenden. Tragen Sie immer Schutzkleidung beim Fahren. Nicht auf steilen Abhängen oder Treppen verwenden. Nicht über Hindernisse oder andere Wasserflächen schwingen. Tragen Sie immer Schuhe. Niemals mehr als eine Person fahren lassen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen und verstehen Sie die vollständige Anleitung vor der Benutzung!

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenz auf, da es wichtige Informationen enthält. Vor der ersten Benutzung die Batterie mindestens 8–12 Stunden aufladen, jedoch nicht länger als 20 Stunden

Vespa® ist eine eingetragene Marke, die im Besitz von Piaggio & C. S.p.A. ist und unter Lizenz von Jinjianfeng Group Pinghu Children Tricycle Co., Ltd. verwendet wird.

ACHTUNG!

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE NUR.
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- **ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen, immer Schuhe tragen und niemals mehr als 1 Fahrer zulassen.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- **ACHTUNG:** Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- **ACHTUNG:** Nicht von Kindern über 36 Monaten zu benutzen. Unzureichende Festigkeit.
- **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Das elektrische Spielzeug ist regelmäßig auf Beschädigungen am Zuleitungskabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen; bei Beschädigungen darf es nicht verwendet werden, bis die Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.

WARNUNGEN ZUM GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien dürfen nur von Personen mindestens 8 Jahre alt geladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

WARNUNGEN ZUM LADEVORGANG DER BATTERIEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ "Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden"
- ⚠ "Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen."
- ⚠ "Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen."
- ⚠ "Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

Elektrische Sicherheitswarnungen

- ⚠ "Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
- ⚠ "Nicht im Freien verwenden" (falls nur für Innenbereich bestimmt)
- ⚠ "Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen"
- ⚠ "Vom Netz trennen, wenn nicht in Gebrauch"

Ladegerät-spezifische Warnhinweise

- ⚠ „Nur mit vom Hersteller angegebenen Batterien verwenden“
- ⚠ „Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung achten“
- ⚠ „Beschädigte oder auslaufende Batterien nicht aufladen“
- ⚠ „Batterien entfernen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird“
- ⚠ „Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz“

Inhaltsverzeichnis

- 1. Über Ihr Neues Fahrzeug**
- 2. Teileliste**
- 3. Teile-Diagramm**
- 4. Montageschritte**
- 5. Wie Sie Ihr Fahrzeug betreiben**
- 6. Aufladen des Fahrzeugs**
- 7. Anleitung zur Fehlersuche**
- 8. Wartung Ihres Fahrzeugs**
- 9. Entsorgen der Batterie**

Über Ihr neues Fahrzeug

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Wir möchten, dass Ihr Kind dieses Produkt noch viele Jahre genießen kann. Behalten Sie diese Punkte im Hinterkopf, während Sie diese Anleitung lesen:

















Geeignetes Alter:	18 Monate+	Batterie:	DC 6V 4.5 AH *1
Tragfähigkeit:	Unter 25 kg	Größe des Autos:	710*370*520mm
Geschwindigkeit:	2.5Km/h	Kartongröße:	635*310*370mm
Material:	PP	Optimal Temperatur:	Unter 40°C Vermeiden Sie die Verwendung unter direkter Sonneneinstrahlung
Ladegerät:	Eingang: Auf dem Ladegerät angegeben	Ladezeit:	8-12 Stunden, höchstens 20 Stunden
	Ausgang: DC 6V		
	Strom: DC 0,5A	Sicherung:	F4A, selbstzurückstellend

ACHTUNG!

ZUR SICHERHEIT IHRES KINDES LESEN SIE BITTE ALLE WARNHINWEISE UND MONTAGE-/GEBRAUCHSANWEISUNGEN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ AUF.

- ERWACHSENENMONTAGE ERFORDERLICH.
- Entfernen Sie vor der Montage stets Schutzmaterialien und Polybeutel und entsorgen Sie diese.



Teilleiste

TEILNUMMER	TEILEBEZEICHNUNG	BILD	Anzahl (Stück)	ANMERKUNGEN	TEILNUMMER	TEILEBEZEICHNUNG	BILD	Anzahl (Stück)	ANMERKUNGEN
1	Fahrzeug Körper		1		2	Griff		1	
3	Rad		1		4	Sitz		1	
5	Schulung Rad		1		6	Schutzblech		1	
7	Auspuff Rohr		1		8	Lizenz Platte		1	
9	Dekorativ Abdeckung A		1		10	Dekorativ Abdeckung B		1	
11	Gabel		1		12	Vorderseite Achse		1	
13	M8 Mutter		2	Platziert im Vorderachse	14	M10 Unterlegscheibe		4	Platziert im Vorderachse
15	M5X45 Schraube		1	Platziert in dem Griff	16	M5 Mutter		1	Platziert in dem Griff

Teileübersicht


HINWEIS: Einige der abgebildeten Teile werden auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert

1	Fahrzeugkarosserie *1	2	Griff *1	3	Rad *1
4	Sitz*1	5	Stützrad *1	6	Schutzblech *1
7	Auspuffrohr *1	8	Nummernschild *1	9	Dekorative Abdeckung A*1
10	Dekorative Abdeckung B*1	11	Gabel *1	12	Vorderachse*1
13	M8 Mutter *2	14	M10 Unterlegscheibe *4	15	M5X45 Bolzen *1
16	M5 Mutter *1	17	M4X10 Schraube*8		
18	M4X16 Schraube *6	19	M3.5X14 Schraube *1		




Montageschritte

1. Installieren Sie das Auspuffrohr.



- Wie auf dem Bild gezeigt, die Auspuffanlage an der entsprechenden Stelle montieren und mit Schrauben befestigen.


2. Das Nummernschild anbringen.



- Wie auf dem Bild gezeigt, die Auspuffanlage an der entsprechenden Stelle montieren und mit Schrauben befestigen.


Montageschritte

3. Montieren Sie das Stützrad.



- Wie auf dem Bild gezeigt, drehen Sie den Fahrzeugkörper um, montieren Sie das Stützrad an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie es mit Schrauben.


4. Montieren Sie den Kotflügel.



- Wie auf dem Bild gezeigt, montieren Sie den Kotflügel an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie ihn mit Schrauben.

Montageschritte


5. Montieren Sie das Rad.




- Trennen Sie, wie im Bild gezeigt, die Achsenteile.
- Montieren Sie, wie im Bild gezeigt, die dekorative Abdeckung A an der Gabel.
- Wie auf dem Bild gezeigt, die Zierabdeckung B an der Gabel anbringen.
- Wie auf dem Bild gezeigt, die Achse durch die Zierabdeckung A stecken, anschließend Unterlegscheibe, Rad, Unterlegscheibe montieren.
- Dann durch die Zierabdeckung B stecken, Unterlegscheiben auf beiden Seiten anbringen und mit Muttern befestigen.

Montageschritte

6. Installieren Sie den Griff.




- Comme montré sur la photo, installez la roue à l'endroit correspondant.



- Wie auf dem Bild gezeigt, entfernen Sie die Mutter und Schraube vom Griff, verbinden Sie den Griff mit dem mittleren Verbinder der Messplatte.
- Wie auf dem Bild gezeigt, montieren Sie den Griff an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie ihn mit Mutter und Schraube.


Montageschritte

7. Schließen Sie die Stromversorgung an.




- Stecken Sie den Stromanschluss wie gezeigt in den Anschluss der Batterie.

8. Installieren Sie den Sitz.



- Wie auf dem Bild gezeigt, den Sitz an der entsprechenden Stelle montieren und mit der Schraube befestigen.



GAP

WICHTIGER ZUSATZ ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG

Nach der Montage eines Rades an die Achsen bitte den Abstand zwischen dem Schraubengewinde und dem Klappmechanismus überprüfen (siehe Bild unten). Wenn der Abstand zu groß ist, bitte zwei oder drei Unterlegscheiben innerhalb des Rades hinzufügen. Nach dem Festziehen der Mutter außen am Rad drehen Sie das Rad mit dem Finger, um zu prüfen, ob es sich reibungslos drehen lässt. Dies ist sehr wichtig, denn wenn sich das Rad reibungslos dreht, ist alles in Ordnung. Wenn jedoch die Mutter das Rad drückt und es sich nicht reibungslos drehen lässt, kann der Motor leicht beschädigt werden! In diesem Fall müssen Sie eine oder zwei Unterlegscheiben entfernen, um sicherzustellen, dass sich das Rad reibungslos drehen lässt!

Wie Sie Ihr Fahrzeug bedienen

ACHTUNG!

VERLETZUNGEN UND TOD VERHINDERN :

- LASSEN SIE KINDER NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT. EINE DIREKTE ERWACHSENENÜBERWACHUNG IST ERFORDERLICH. Halten Sie das Kind immer im Blick, wenn es sich im Fahrzeug befindet.
- Nicht auf Straßen, in der Nähe von Autos, an oder in der Nähe von steilen Abhängen oder Treppen, Schwimmbecken oder anderen Gewässern verwenden.
- Immer Schuhe tragen.
- Immer auf dem Sitz sitzen.
- Geeignet für Kinder ab 18 Monaten+; Maximales Benutzergewicht 25 kg.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Die Batterie im Fahrzeug ist nicht austauschbar.

Vor der Benutzung muss bestätigt werden, dass die folgenden Arbeiten bereits abgeschlossen sind :

- Wichtig! Bevor das Fahrzeug zum ersten Mal benutzt wird, muss die Batterie 8 bis 12 Stunden lang geladen werden, jedoch nicht länger als 20 Stunden. Nur ein Erwachsener darf die Batterie laden oder wieder aufladen.
- Das vollständige Fahrzeug wurde gemäß den im Handbuch beschriebenen Schritten zusammengebaut. Das Steckpaket der Speicherbatterie wurde bereits ordnungsgemäß eingesetzt, die Stromversorgung wurde bereits hergestellt.
- Alle Stellen, an denen eine Schraube benötigt wird, müssen sicherstellen, dass die Schraube bereits festgezogen ist.


Regeln für sicheres Fahren

LESEN SIE DIESE REGELN IHREM KIND UND SEINEN SPIELKAMERADEN LAUT VOR UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE SIE VERSTEHEN!

- Dieses Spielzeug ist nicht zum Bremsen geeignet. Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm und Schutzkleidung.
- Direkte Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
- Kinder nur in sicheren Fahrbereichen halten.
- Nie auf der Fahrbahn, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, in der Nähe steiler Hänge oder Treppen, Schwimmbecken oder anderen Gewässern fahren.
- Das Spielzeug nur auf ebenen Flächen verwenden, z. B. im Haus, Garten oder auf dem Spielplatz.
- Verwenden Sie das Fahrzeug niemals im Dunkeln. Ein Kind könnte unerwarteten Hindernissen begegnen und einen Unfall erleiden. Fahren Sie das Fahrzeug nur tagsüber oder in gut beleuchteten Bereichen.
- Es wird nicht empfohlen, das Fahrzeug auf nassen Oberflächen oder an Hängen mit mehr als 15 Grad Neigung zu fahren.
- Verwenden Sie dieses Fahrzeug im Freien nicht bei Regen oder Schneefall.
- Bitte beachten Sie die zulässigen Gewichts- und Altersgrenzen für das Fahren dieses Fahrzeugs.
- Es ist verboten, den Schaltkreis zu verändern oder andere elektrische Teile hinzuzufügen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel und Verbindungen des Fahrzeugs.
- Um Unfälle zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass das Fahrzeug vor der Fahrt sicher ist.
- Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich in deren Nähe aufhalten, wenn das Auto in Bewegung ist.
- Dieses Fahrzeug verfügt über verstellbare Spiel-Sicherheitsgurte. Bitte bringen Sie den Kindern bei, wie man den Sicherheitsgurt anlegt, bevor sie ihn benutzen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

So bedienen Sie Ihr Fahrzeug

Betrieb verwenden (Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist)



WICHTIG!

Fahrzeug immer anhalten beim Ändern der Geschwindigkeit oder Richtung, um Schäden am Getriebe und Motor zu vermeiden.

(1) Vorwärts

Treten Sie das Pedal.

Das Fahrzeug fährt vorwärts.


(2) Stopp

Nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal, um das Auto anzuhalten.

(3) Sie können den Klang mit der Klangtaste genießen.

So bedienen Sie Ihr Fahrzeug

Schaltplan



Aufladen Ihres Fahrzeugs

Y A ADU T CA CHARGE A D RECHARGE THE BATTERY!

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine alkalischen Standardbatterien (Kohle-Zink) mit wiederaufladbaren Batterien (Nickel-Cadmium).
- Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die mit dem Spielzeug verwendeten Transformatoren oder Batterieladegeräte sind regelmäßig auf Schäden am Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen zu überprüfen, und im Falle solcher Schäden dürfen sie nicht verwendet werden, bis diese Schäden repariert wurden.

!ACHTUNG!

• BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR VERMEIDEN :

- Verwenden Sie nur den wiederaufladbaren Akku und das Ladegerät, die mit Ihrem Fahrzeug geliefert wurden. Verwenden Sie NIEMALS einen Akku oder ein Ladegerät einer anderen Marke. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann Feuer oder Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte. Überhitzung, Feuer oder Explosion könnten auftreten.
- Verändern Sie NIEMALS das elektrische Schaltsystem. Manipulationen am elektrischen System können einen Stromschlag, Feuer oder Explosion verursachen oder das System dauerhaft beschädigen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Batteriepolen. Feuer oder Explosion können auftreten.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf die Batterie oder deren Komponenten gelangen.

Aufladen Ihres Fahrzeugs


ACHTUNG!

• FEUER UND ELEKTRISCHEN SCHLAG VERMEIDEN:

- Während des Ladevorgangs entstehen explosive Gase. Laden Sie die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Materialien. Laden Sie die Batterie NUR in einem gut belüfteten Bereich.
- Heben Sie die Batterie NIEMALS an den Kabeln oder am Ladegerät an. Dies kann die Batterie beschädigen und einen Brand verursachen. Heben Sie die Batterie NUR am Gehäuse an.
- Laden Sie die Batterie NUR in einem trockenen Bereich.
- Batteriepole, Anschlüsse und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die vom Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und fortpflanzungsschädigend eingestuft werden. Waschen Sie sich nach dem Umgang die Hände.
- Öffnen Sie die Batterie nicht. Die Batterie enthält Blei-Säure und andere Materialien, die giftig und korrosiv sind.
- Ne pas ouvrir le chargeur. Les fils et circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.
- Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Verkabelung und Schaltkreise im Gehäuse können einen elektrischen Schlag verursachen.
- Nur Erwachsene dürfen die Batterie handhaben oder aufladen. Lassen Sie NIEMALS ein Kind die Batterie handhaben oder aufladen.
- Die Batterie ist schwer und enthält Blei-Säure (Elektrolyt).
- Lassen Sie die Batterie nicht fallen. Es kann zu dauerhaften Schäden an der Batterie oder zu schweren Verletzungen kommen.
- Überprüfen Sie vor dem Laden der Batterie die Batterie, das Ladegerät, das Netzkabel und die Anschlüsse auf Abnutzung oder Beschädigung. LADEN SIE DIE BATTERIE NICHT, wenn Teile beschädigt sind.
- Lassen Sie die Batterie nicht vollständig entladen. Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat auf, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird.
- Sichern Sie die Batterie immer mit der Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.
- Es wird empfohlen, dass Erwachsene kleine Kinder beaufsichtigen.
- Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die Verletzungen des Benutzers oder Dritter verursachen können.

Aufladen Ihres Fahrzeugs

- Die Ladebuchse befindet sich UNTER DER RÜCKENLEHNE.
- Der EIN-/AUS-SCHALTER muss beim Laden in der AUS-Position sein.
- Vor der ersten Benutzung sollten Sie die Batterie 8-12 Stunden aufladen. Laden Sie die Batterie nicht länger als 20 Stunden, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Wenn das Fahrzeug langsam zu fahren beginnt, laden Sie die Batterie erneut auf.
- Nach jeder Benutzung oder mindestens einmal im Monat, Ladezeit 8 bis 12 Stunden, nicht mehr als 20 Stunden.



1. Finden Sie die Ladebuchse, die sich im Auspuffrohr befindet.
2. Stecken Sie den Ladeanschluss in die Ladebuchse;
3. Stecken Sie den Ladegerätstecker in eine Steckdose. Die Batterie beginnt zu laden.

Fehlerbehebung Anleitung


■PROBLEM: Das Fahrzeug läuft nicht

PROBLEM-URSACHE: Der Akku ist möglicherweise zu schwach aufgeladen.

Laden Sie den Akku nach jeder Verwendung oder mindestens einmal im Monat für 8 bis 12 Stunden. Lassen Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden am Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Die Thermosicherung hat ausgelöst.

Das Fahrzeug ist mit einer selbstrückstellenden Sicherung ausgestattet. Wenn das Fahrzeug überlastet oder falsch betrieben wird, wird die selbstrückstellende Sicherung für 5-20 Sekunden abgeschaltet, bevor sie wieder betriebsbereit ist. Die selbstrücksetzende Sicherung befindet sich unter dem Sitz (siehe Abbildung).



Um zu vermeiden, dass die Sicherung den Strom ausschaltet, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

Sicherung: Überladen Sie das Fahrzeug NICHT, zulässiges Höchstgewicht: 25 kg. Ziehen Sie KEINE Gegenstände hinter dem Fahrzeug her. Fahren Sie NICHT steile Hänge hinauf.

Akku: Fahren Sie NICHT gegen feste Gegenstände, da dies zum Durchdrehen der Räder und damit zur Überhitzung des Motors führen kann.

Fahren Sie NICHT bei sehr heißem Wetter, die Komponenten könnten überhitzen.

Nehmen Sie KEINE Eingriffe in das elektrische System vor, da dies einen Kurzschluss schaffen kann, wodurch die Sicherung ausgelöst wird.

MÖGLICHE URSACHE: Die Radmutter sind locker.

Wenn die Muttern nicht fest angezogen sind, greifen die Räder nicht im Vorwärtsgang. Ziehen Sie die Muttern mit dem Mutternschlüssel fest.

MÖGLICHE URSACHE: Akkustecker oder Kabel sind lose.

Stellen Sie sicher, dass die Akkustecker fest miteinander verbunden sind.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist leer.

Haben Sie den Akku ordnungsgemäß und gemäß den Anweisungen gewartet? Ist der Akku alt? Möglicherweise muss der Akku ausgetauscht werden.

MÖGLICHE URSACHE: Das elektrische System ist beschädigt.

Wasser könnte das System korrodiert haben, oder loser Schmutz, Kies oder Sand könnte den Schalter blockiert haben.

Fehlerbehebung Anleitung

MÖGLICHE URSACHE: Der Motor ist beschädigt.

Der Motor muss professionell repariert werden.

■PROBLEM: Der Akku lädt nicht auf.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akkustecker oder der Netzteilstecker ist locker.

Stellen Sie sicher, dass der Akku- und der Netzteilstecker fest zusammengesteckt sind.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät ist nicht eingesteckt.

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät in die Steckdose eingesteckt ist und die Stromversorgung zur Steckdose eingeschaltet ist.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät funktioniert nicht.

Ist das Ladegerät beim Aufladen warm? Wenn nicht, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.

■PROBLEM: Das Fahrzeug läuft nicht sehr lange.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist möglicherweise nicht ausreichend aufgeladen.

Möglicherweise laden Sie den Akku nicht lange genug auf. Laden Sie den Akku nach jeder Verwendung, mindestens jedoch einmal im Monat, für 8 bis 12 Stunden. Lassen Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden am Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist alt.

Der Akku verliert mit der Zeit die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Je nach Umfang der Verwendung und den unterschiedlichen Bedingungen sollte der Akku ein bis drei Jahre betrieben werden. Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen.

■PROBLEM: Der Akku brummt oder gluckert beim Laden.

Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis. Er kann beim Laden auch leise sein, was ebenfalls normal ist.

■PROBLEM: Das Ladegerät fühlt sich warm an, wenn der Akku aufgeladen wird.

Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis.

Wartung Ihres Fahrzeugs

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die wichtigsten Teile des Spielzeugs vor der Verwendung zu prüfen. Sie müssen das Spielzeug regelmäßig auf mögliche Gefahren untersuchen, wie z. B. den Akku, das Laden, das Kabel oder die Schnur, den Stecker, die Schrauben und das Befestigungsgehäuse anderer Teile, und im Falle einer solchen Beschädigung darf das Spielzeug nicht benutzt werden, bis diese Beschädigung ordnungsgemäß entfernt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile, wie z. B. Räder, zu schmieren.
- Stellen Sie das Fahrzeug in einer Halle ab oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen, wie z. B. Öfen und Heizungen, fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch wieder auf. Der Akku darf nur von einem Erwachsenen gehandhabt werden. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug Raider nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen- oder Schneewetter. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und den Akku.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Glanz von Kunststoffteilen wiederherzustellen, verwenden Sie eine wachsfreie Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, die bewegliche Teile, Motoren oder das elektrische System beschädigen könnten.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollten alle elektrischen Quellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Batterieanschluss.

Entsorgung der Batterie

Entsorgung der Batterie



- Ihre verschlossene Blei-Säure-Batterie muss recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Ihre Bleibatterie nicht in einem Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
- Entsorgen Sie eine Blei-Säure-Batterie nicht im normalen Hausmüll. Das Verbrennen, Deponieren oder Vermischen von verschlossenen Blei-Säure-Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.
- Geben Sie einen erschöpften Akku bei Ihrem örtlichen zugelassenen Blei-Säure-Batterie-Recyclingunternehmen ab, z. B. bei einem örtlichen Verkäufer von Autobatterien.
- Weitere Informationen zum umweltgerechten Recycling und zur Entsorgung von Blei-Säure-Batterien erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde.
- Der Akku darf nur von einem Erwachsenen geladen werden. Bitte laden Sie das Produkt vor der Verwendung auf!
- Das Spielzeug sollte nicht an zu hohe Stromstärken angeschlossen werden (mehr als die hier angegebene Menge), und es sollte nicht während des Ladens betrieben werden.
- Jeder wiederaufladbare Akku darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Das Akkuladegerät muss regelmäßig auf Schäden an Kabeln, Steckern, Gehäuse und anderen Teilen geprüft werden, und bei Feststellung von Schäden muss die Verwendung beendet und das Gerät repariert werden.
- Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung und setzen Sie zwei Batterien ein, achten Sie dabei auf die Polarität der Batterien. Ersetzen Sie die Batterieabdeckung und verriegeln Sie sie mit Schrauben (bitte ersetzen Sie die Batterien gemäß den oben genannten Schritten und lassen Sie sie von einem Erwachsenen einbauen).
- Alle Batterien sollten mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien sollten nicht geladen werden, bitte entfernen Sie alle auslaufenden Batterien aus dem Spielzeug.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen, oder vermischen Sie verschiedene Batteriearten.
- Das Ladegerät, das mit dem Spielzeug verwendet wird, muss regelmäßig auf Beschädigungen des Kabels, des Steckers, des Gehäuses und anderer Teile untersucht werden. Im Falle einer solchen Beschädigung dürfen sie nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.

Unsere Produkte sind geeignet für

ASTM F963; GB6675, GB19865; EN71 und EN62115 Standard.



Vespa Sprint Vespa Sprint Racing Sixties

Vehículo eléctrico para niños

IN250500125V02_ES_370-433V90



Producto Oficial Vespa®

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Adecuado para 18 meses+.
- Peso máximo del usuario 25 kg.
- Su nuevo vehículo requiere montaje por un adulto.
- Para reducir el riesgo de lesiones se requiere supervisión de un adulto. Nunca use en carreteras. Siempre use casco para vehículos. No use en pendientes empinadas, escaleras, superficies resbaladizas o cuerpos de agua; Siempre use zapatos, Y nunca lleve más pasajeros que el número de conductor(es).

MANUAL DEL PROPIETARIO

¡Lea y comprenda el manual completo antes de usar!

Por favor, guarde esto para referencia futura ya que contiene información importante. Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 8-12 horas, no más de 20 horas.

Vespa® es una marca registrada propiedad de Piaggio & C. S.p.A. y utilizada bajo licencia por Jinjianfeng Group Pinghu Children Tricycle Co., Ltd.

ADVERTENCIAS!

- Guarde este manual para consultas futuras.
- **MONTAJE EXCLUSIVO PARA ADULTOS.**
- Antes del montaje, retire y deseche todo el material protector y las bolsas de plástico.
- **ADVERTENCIA:** Conviene utilizar equipo de protección. Siempre lleve zapatos y siéntese en el asiento al manejar el vehículo.
- Conduzca únicamente en suelos planos. Nunca lo use en césped.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.
- Nunca deje solo a un niño. Se requiere supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando se encuentre en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es obligatoria la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de ellas, escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua; siempre lleve zapatos y no permita que vayan más de un pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava, ya que podría causar accidentes inesperados como volcaduras y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar en lugares con tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- **ADVERTENCIA:** No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. Resistencia insuficiente.
- **ADVERTENCIA:** Este juguete no tiene freno.
- El juguete eléctrico debe ser inspeccionado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe, carcasa u otras piezas; en caso de daños, no se use hasta que los daños hayan sido reparados.
- Use únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.

ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
- Las baterías solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No mezcle tipos diferentes de baterías ni baterías nuevas y usadas.
- Introduzca las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
- Extraiga las baterías agotadas del juguete.
- No acorte los terminales de alimentación.

ADVERTENCIAS SOBRE LA CARGA DE LAS BATERÍAS

Advertencias generales de seguridad

- ⚠ "Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato"
- ⚠ "Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos involucrados"
- ⚠ "Los niños no deben jugar con el aparato"
- ⚠ "La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión"

Advertencias de seguridad eléctrica

- ⚠ "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos"
- ⚠ "No usar al aire libre"
- ⚠ "No sumergir en agua u otros líquidos"
- ⚠ "Desconecte de la fuente de alimentación cuando no esté en uso"

Advertencias específicas del cargador

- ⚠ "Usar únicamente con baterías especificadas por el fabricante"
- ⚠ "Asegúrese de la polaridad correcta al conectar las baterías"
- ⚠ "No cargue baterías dañadas o que goteen"
- ⚠ "Extraiga las baterías si el aparato no va a ser utilizado durante períodos prolongados"
- ⚠ "No acorte los terminales de salida"

Tabla de Contenidos

1. Acerca de su nueva motocicleta

2. Lista de piezas

3. Diagrama de piezas

4. Pasos de montaje

5. Cómo operar su motocicleta

6. Cargando la motocicleta

7. Guía de solución de problemas

8. Mantenimiento de su motocicleta

9. Eliminación de la batería

Sobre su nuevo vehículo

Gracias por comprar nuestros productos, queremos que su hijo disfrute de este producto durante muchos años. Tenga en cuenta estos puntos mientras lee esta guía:

Edad:	18 meses+	Batería:	DC 6V 4.5 AH *1
Carga máx.:	Menos de 25kg	Tamaño del coche:	710*370*520mm
Velocidad:	2.5Km/h	Tamaño del carton:	635*310*370mm
Material:	PP	Óptimo Temperatura:	Por debajo de 40°C Evitar usar bajo el sol ardiente
Cargador:	Entrada: Mostrado en el cargador	Tiempo de carga:	8-12 horas, como máximo 20 horas
	Salida: DC 6V		
	Corriente: DC 0.5A	Fusible:	F4A, Auto-reinicio

¡ADVERTENCIA!

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE/USO. GUARDE ESTA GUÍA PARA REFERENCIA FUTURA.

• **SE REQUIERE MONTAJE POR ADULTOS.**

• Siempre retire el material protector y las bolsas de polietileno y deséchelos antes del montaje.

Lista de piezas



















Nº	NOMBRE	IMAGEN	Q,ty (pcs)	NOTAS	Nº	NOMBRE	IMAGEN	Q,ty (pcs)	NOTAS
1	Vehículo cuerpo		1		2	Manija		1	
3	Rueda		1		4	Asiento		1	
5	Entrenamiento volante		1		6	Guardabarros		1	
7	Escape tubo		1		8	Licencia placa		1	
9	Decorativo cubierta A		1		10	Decorativo cubierta B		1	
11	Tenedor		1		12	Eje		1	
13	Tuerca M8		2	colocados en el eje delantero	14	M10 arandela		4	Colocado en el eje delantero
15	M5X45 Perno		1	Colocado en el mango	16	Tuerca M5		1	Colocado en el mango

Diagrama de piezas


NOTA : Algunas piezas mostradas están ensambladas en ambos lados del vehículo

1	Carrocería del vehículo *1	2	Manija *1	3	Rueda *1
4	Asiento *1	5	Rueda de entrenamiento *1	6	Guardabarros *1
7	Tubo de escape *1	8	Placa de matrícula *1	9	Cubierta decorativa A *1
10	Cubierta decorativa B *1	11	Horquilla *1	12	Eje delantero *1
13	Tuerca M8*2	14	Arandela M10*4	15	Perno M5X45 *1
16	Tuerca M5 *1	17	Tornillo M4X10*8		
18	Tornillo M4X16 *6	19	Tornillo M3.5X14 *1		




Pasos de ensamblaje

1. Instale el tubo de escape.



- Como se muestra en la imagen, instale el tubo de escape en el lugar correspondiente y fíjelo con tornillos.


2. Instale la placa de matrícula.



- Como se muestra en la imagen, instale el tubo de escape en el lugar correspondiente y fíjelo con tornillos.


Pasos de ensamblaje

3. Instale la rueda de entrenamiento.



- Como se muestra en la imagen, voltee el cuerpo del vehículo, instale la rueda de entrenamiento en el lugar correspondiente y fíjela con tornillos.


4. Instale el guardabarros.



- Como se muestra en la imagen, instale el guardabarros en el lugar correspondiente y fíjelo con tornillos.

Pasos de ensamblaje


5. Instale la rueda.




- Como se muestra en la imagen, desconecte las partes del eje.
- Como se muestra en la imagen, instale la cubierta decorativa A en la horquilla.
- Como se muestra en la imagen, instale la cubierta decorativa B en la horquilla.
- Como se muestra en la imagen, pase el eje a través de la cubierta decorativa A, instale secuencialmente la arandela, la rueda y la arandela.
- Luego pase a través de la cubierta decorativa B, instale arandelas a ambos lados y asegure con tuercas.

Pasos de ensamblaje

6. Instale la manija.




- Como se muestra en la imagen, instale la rueda en el lugar correspondiente.



- Como se muestra en la imagen, retire la tuerca y el perno de la manija, conecte la manija y el conector medio del tablero del medidor.
- Como se muestra en la imagen, instale la manija en el lugar correspondiente y asegúrela con la tuerca y el perno.


Pasos de ensamblaje

7. Conecte la fuente de alimentación.




- Enchufe el conector de alimentación en el terminal de la batería como se muestra.

8. Instale el asiento.



- Como se muestra en la imagen, instale el asiento en el lugar correspondiente y fíjelo con el tornillo.



GAP

SUPLEMENTO IMPORTANTE AL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Después de montar cualquier rueda en los ejes, por favor revise el espacio entre la rosca del tornillo y la pieza plegable (consulte la imagen a continuación). Si el espacio es demasiado grande, añada dos o tres arandelas dentro de la rueda. Pero después de apretar la tuerca fuera de la rueda, gire la rueda con el dedo para comprobar si puede girar suavemente. Esto es muy importante, porque si la rueda puede girar suavemente, está bien; pero si la tuerca presiona la rueda y esta no puede girar suavemente, el motor se dañará fácilmente. Entonces, debe reducir una o dos arandelas para asegurarse de que la rueda pueda girar suavemente.

Cómo operar su vehículo

¡ADVERTENCIA!

PREVENIR LESIONES Y MUERTES:

- NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN. SE REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA DIRECTA. Mantenga siempre al niño a la vista cuando esté en el vehículo.
- Nunca use en carreteras, cerca de automóviles, en o cerca de pendientes pronunciadas o escalones, piscinas u otros cuerpos de agua.
- Siempre use zapatos.
- Siempre siéntese en el asiento.
- Adecuado para mayores de 18 meses+; el peso máximo del usuario es 25 kg.
- No debe usarse en el tráfico.
- La batería del vehículo no es reemplazable.

Debe confirmarse antes de usar que el siguiente trabajo ya esté terminado:

- ¡Importante! Antes de utilizar la coche por primera vez, se necesita cargar la batería durante 8 a 12 horas, no más de 20 horas. Sólo los adultos pueden cargar o recargar la batería.
- Siga los pasos descritos en el manual de instrucciones para completar el montaje de la coche. El paquete enchufable de la batería de almacenamiento ya se ha insertado bien, la alimentación ya se ha conectado.
- Asegúrese de que todos los tornillos donde se requieren tornillos estén apretados correctamente.


Reglas para un manejo seguro

¡LEA TODAS ESTAS REGLAS EN VOZ ALTA A SU HIJO/AYA SUS COMPAÑEROS DE JUEGO Y ASEGÚRESE DE QUE LAS COMPRENDAN!

- Este juguete no tiene frenos. Usa siempre casco y ropa protectora al conducirlo.
- Se requiere supervisión directa de un adulto.
- Mantén a los niños en áreas de conducción seguras.
- Nunca conduzcas en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en césped, cerca de pendientes pronunciadas o escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua.
- Usa el juguete solo en superficies planas, como dentro de casa, en el jardín o en un parque infantil.
- Nunca lo uses en la oscuridad. Un niño podría encontrar obstáculos inesperados y tener un accidente.
- Opera el vehículo solo durante el día o en un área bien iluminada.
- No se recomienda conducir el vehículo en superficies mojadas o en pendientes mayores a 15 grados.
- No uses este vehículo al aire libre cuando esté lloviendo o nevando.
- Asegúrate de detenerte completamente antes de cambiar de dirección de adelante hacia atrás.
- Por favor, sigue los límites de peso y edad permitidos para conducir este vehículo.
- Está prohibido modificar el circuito o añadir otras piezas eléctricas.
- Inspecciona periódicamente los cables y conexiones del vehículo.
- Para evitar accidentes, asegúrate de que el vehículo sea seguro antes de conducirlo.
- No permitas que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellas cuando el vehículo esté en movimiento.
- Este vehículo tiene cinturones de seguridad ajustables. Por favor, enseña a los niños cómo abrochar el cinturón de seguridad antes de usarlo para garantizar su seguridad.

Cómo operar su vehículo

Uso Operación: Asegúrate de que el interruptor de encendido esté activado.



¡IMPORTANTE!

Siempre detenga el vehículo al cambiar la velocidad o dirección para evitar dañar la caja de cambios y el motor.

(1) Adelante

Presione el pedal.

El vehículo avanza.


(2) Detener

Quite el pie del pedal del acelerador para detener el coche.

(3) Puede disfrutar del sonido con el botón de sonido.

Cómo operar su vehículo

Diagrama del circuito



Cargando su vehículo

¡SOLO UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERÍA!

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- No se deben cortocircuitar los terminales de suministro.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Las baterías recargables deben ser retiradas del juguete antes de ser cargadas.
- Los transformadores o cargadores de batería usados con el juguete deben ser examinados regularmente para detectar daños en el cable, enchufe, carcasa y otras partes, y en caso de tales daños, no deben usarse hasta que se hayan reparado.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

• PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- Use únicamente la batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. NUNCA sustituya la batería o el cargador por otra marca. Usar otra batería o cargador puede causar un incendio o una explosión.
- No utilice la batería o el cargador para ningún otro producto. Podría producirse sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- NUNCA modifique el sistema eléctrico. Manipular el sistema eléctrico puede causar una descarga, incendio, explosión o dañar permanentemente el sistema.
- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Puede ocurrir un incendio o explosión.
- No permita que ningún tipo de líquido entre en contacto con la batería o sus componentes.


Cargando su vehículo

¡ADVERTENCIA!

- PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:
 - Durante la carga se generan gases explosivos. No cargue cerca de fuentes de calor o materiales inflamables. Cargue la batería SOLO en un área bien ventilada.
 - NUNCA levante la batería por los cables o el cargador. Esto puede dañar la batería y causar un incendio. Levante la batería SOLO por la carcasa.
 - Cargue la batería SOLO en un área seca.
- Los postes de la batería, terminales y accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo, químicos que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlos.
- No abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales que son tóxicos y corrosivos.
- No abra el cargador. Los cables y circuitos expuestos dentro de la carcasa pueden causar una descarga eléctrica.
- Solo los adultos pueden manejar o cargar la batería. NUNCA permita que un niño maneje o cargue la batería.
- La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolito).
- No deje caer la batería. Podría causar daños permanentes a la batería o lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, revise si hay desgaste o daños en la batería, el cargador, su cable de alimentación y los conectores. NO cargue la batería si alguna parte está dañada.
- No permita que la batería se descargue completamente. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se usa regularmente.
- No cargue la batería al revés.
- Siempre asegure la batería con el soporte. La batería puede caerse y lesionar a un niño si el vehículo se vuelca.
- Se recomienda la supervisión de un adulto para niños pequeños.
- El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.

Cargando su vehículo

- La toma de entrada de carga está DEBAJO DEL RESPALDO.
- El INTERRUPTOR DE ENCENDIDO debe estar en posición APAGADO durante la carga.
- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 8-12 horas. No recargue la batería por más de 20 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo comience a moverse lentamente, recargue la batería.
- Después de cada uso o al menos una vez al mes, el tiempo mínimo de recarga es de 8 a 12 horas, no más de 20 horas.



1. Encuentre el enchufe de entrada de carga ubicado en el tubo de escape.
2. Enchufe el puerto del cargador en el conector de entrada;
3. Enchufe el enchufe del cargador en una toma de corriente. La batería comenzará a cargarse.

Guía de solución de problemas


■PROBLEMA: La coche funciona.

CAUSA DEL PROBLEMA: Es posible que la batería tenga poca carga.

Cargue la batería durante 8-12 horas después de cada uso, o al menos una vez al mes. No deje la batería en el cargador por más de 20 horas.

CAUSA POSIBLE: Se ha disparado el fusible térmico.

La coche está equipada con un fusible autoreseteable. Cuando la coche esté sobrecargada o operada incorrectamente, el fusible autoreseteable se cortará durante 5 a 20 segundos, y luego volverá a funcionar. El fusible autoreseteable se encuentra debajo del asiento (vea la imagen).



Por motivo de evitar que el fusible corte la energía, siga estas pautas:

NO sobrecargue la coche. Peso máximo permitido del usuario: 25kg

NO arrastre nada detrás de la coche.

NO conduzca en pendientes pronunciadas.

NO golpee objetos fijos mientras conduce la coche, esto puede hacer que las ruedas patinen y el motor se sobrecaliente.

NO conduzca en climas muy calurosos, de lo contrario, los componentes podrían sobrecalentarse.

NO modifique el sistema eléctrico, de lo contrario, puede provocar un cortocircuito y hacer que el fusible se dispare.

CAUSA POSIBLE: Las tuercas de las ruedas están sueltas.

Si las tuercas no están apretadas suficientemente, las ruedas no engranarán a la marcha de avance. Apriete las tuercas con una llave para tuercas.

CAUSA POSIBLE: Los conectores o los cables de la batería están sueltos.

Asegúrese de que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí.

CAUSA POSIBLE: La batería está agotada.

¿Ha realizado el mantenimiento adecuado de la batería de acuerdo con las instrucciones? ¿La batería está vieja? Es posible que sea necesario reemplazar la batería.

CAUSA POSIBLE: El sistema eléctrico está dañado.

Es posible que el agua haya corroído el sistema o que la suciedad, la grava o la arena suelta haya atascado el interruptor.

Guía de solución de problemas

CAUSA POSIBLE: El motor está dañado.

El motor necesita reparación profesional.

■ **PROBLEMA: La batería no se recarga.**

CAUSA POSIBLE: El conector de la batería o el conector del adaptador está suelto.

Asegúrese de que el conector de la batería y el conector del adaptador estén firmemente conectados.

CAUSA POSIBLE: El cargador no está enchufado.

Asegúrese de que el cargador esté enchufado a la toma de corriente de pared y que el flujo de potencia hacia la toma de corriente esté encendido.

CAUSA POSIBLE : El cargador no funciona.

¿Se calienta el cargador durante la carga? De lo contrario, es posible que el cargador esté roto y sea necesario reemplazarlo.

■ **PROBLEMA: La coche no puede funcionar por mucho tiempo.**

CAUSA POSIBLE: La batería no está suficientemente cargada.

Es posible que no haya cargado la batería el tiempo suficiente. Cargue la batería de 8 a 12 horas después de cada uso, o al menos una vez al mes. No deje la batería en el cargador por más de 20 horas.

CAUSA POSIBLE: La batería es demasiado vieja.

Con el tiempo, la batería perderá su capacidad de mantener la carga. Dependiendo del uso y las diferentes condiciones, la batería debería funcionar durante uno a tres años. Reemplace la batería por una nueva en ese momento.

■ **PROBLEMA: La batería emite un zumbido o gorgoteo mientras se carga.**

Esto es normal y no hay nada de qué preocuparse. También es posible que la batería esté silenciosa durante la carga, esto también es normal.

■ **PROBLEMA: El cargador se calienta al cargar la batería.**

Esto es normal y no hay nada de qué preocuparse.

Mantenimiento de su coche

- Es responsabilidad de los padres inspeccionar las piezas principales del juguete antes de utilizarlo. Deben verificar periódicamente si hay peligros potenciales, como la batería, la cargador, el cable o el alambre, el enchufe, los tornillos que sujetan la carcasa de otras piezas y, en caso de algún daño, el juguete no debe utilizarse hasta que el daño haya sido reparado adecuadamente.
- Asegúrese de que las piezas de plástico de la coche no estén agrietadas ni rotas.
- De vez en cuando utilice aceite ligero para lubricar las piezas móviles, como ruedas.
- Estacione la coche en el interior o cúbrala con una lona para protegerla de la humedad.
- Mantenga la coche alejada de fuentes de calor, como estufas y calentadores. De lo contrario, las piezas de plástico pueden derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Sólo los adultos pueden manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando la motocicleta Raider no esté en uso.
- No lave la coche con una manguera. No la lave con agua y jabón. No la conduzca bajo la lluvia o la nieve. El agua puede dañar el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie la coche con un paño suave y seco. Por motivo de restaurar el brillo de las piezas de plástico, utilice un abrillantador para muebles sin cera. No utilice cera para automóviles. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca la coche sobre tierra suelta, arena o grava fina, ya que esto puede dañar las piezas móviles, el motor o el sistema eléctrico.
- Cuando la coche no esté en uso, se deben apagar todas las fuentes eléctricas. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

Eliminación de la batería

Eliminación de la batería



- Su batería de plomo-ácido sellada debe reciclarse o eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente.
- No arroje la batería de plomo-ácido al fuego. La batería puede explotar o tener fugas.
- No deseche la batería de plomo-ácido con la basura doméstica habitual. La ley prohíbe quemarla, depositarla en vertederos o mezclarla con la basura doméstica.
- Entregue la batería agotada a un centro local de reciclaje de baterías de plomo-ácido aprobado, como el vendedor local de baterías para automóviles.
- Póngase en contacto con los funcionarios locales de gestión de residuos para obtener más información sobre el reciclaje y la eliminación respetuosos con el medio ambiente de baterías de plomo-ácido.
- La batería debe ser cargada únicamente por adultos. ¡Cargue el producto antes de utilizarlo!
- El juguete no debe conectarse a una fuente de alimentación excesiva (más de la cantidad especificada en este documento) , ni debe operarse durante el proceso de carga.
- Cualquier batería recargable sólo debe cargarse bajo la supervisión de adultos.
- Los cables, enchufes, carcasa y otras piezas del cargador de la batería deben revisarse periódicamente para detectar daños. Si encuentra algún daño, deje de utilizarlo y repárelo.
- Abra la cubierta de compartimento de batería del control remoto y coloque dos baterías, prestando atención a la polaridad de las baterías. Vuelva a colocar la cubierta de compartimento de batería y fijela con los tornillos (reemplace las baterías de acuerdo con los pasos anteriores, y se debe hacer que un adulto lo haga).
- Todas las baterías deben insertarse en su lugar con la polaridad correcta.
- La batería no recargable no debe cargarse; retire las baterías agotadas del juguete.
- No mezcle las baterías nuevas y viejas para su uso, ni mezcle los distintos tipos de baterías.
- El cargador de batería utilizado con el juguete debe inspeccionarse periódicamente con el fin de detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas y, en caso de tales daños, no debe utilizarse hasta que los daños hayan sido reparados.

Nuestros productos son aptos para

ASTM F963; GB6675,GB19865; Estándar EN71 y EN62115.

DIYAPLAY

IT



Vespa Sprint Vespa Sprint Racing Sixties Veicolo elettrico a batteria

IN250500125V02_IT_370-433V90



CE

Prodotto Ufficiale Vespa®

⚠️ AVVERTENZA!

- Adatto per 18 mesi+.
- Peso massimo utente 25 kg.
- Il tuo nuovo veicolo richiede assemblaggio da parte di un adulto
- Per ridurre il rischio di infortuni è richiesta la supervisione di un adulto. Non usare mai su strade. Indossare sempre casco per veicoli. Non usare su pendenze ripide, scale, scivoli, passaggi o vicino a corpi d'acqua ; Indossare sempre scarpe ,E non superare mai il numero di passeggeri consentito.

MANUALE DELL'UTENTE

Leggere e comprendere il manuale completo prima dell'uso!

Si prega di conservare questo manuale per future consultazioni in quanto contiene informazioni importanti. Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 8-12 ore, ma non più di 20 ore.

Vespa® è un marchio registrato di proprietà di Piaggio & C. S.p.A. e utilizzato sotto licenza da Jinjianfeng Group Pinghu Children Tricycle Co., Ltd.

AVVERTENZE!

- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- **ASSEMBLAGGIO ESCLUSIVO PER ADULTI.**
- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e disporre del materiale protettivo e delle buste di plastica.
- **AVVERTENZA:** Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Indossare sempre scarpe e sedersi sul sedile durante l'uso del veicolo.
- Guidare esclusivamente su superfici piane. Mai usare su prato.
- Tenere le mani, i capelli e i vestiti alla larga dalle parti in movimento.
- Mai lasciare il bambino senza supervisione. È richiesta la supervisione diretta di un adulto. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel veicolo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è obbligatoria la supervisione di un adulto. Mai usare su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendii ripidi o scalini, piscine o altri corpi d'acqua; indossare sempre scarpe e non permettere più di un passeggero.
- Mai usare in condizioni insicure come neve, pioggia, terra sciolta, fango, sabbia o ghiaia, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti inaspettati come capovolgimenti e danneggiamenti al sistema elettrico o alla batteria.
- **AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.
- Questo giocattolo deve essere usato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente o a terzi.
- **AVVERTENZA:** Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi. Resistenza insufficiente.
- **AVVERTENZA:** Questo giocattolo non ha freni.
- Il giocattolo elettrico deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza di danni al cavo di alimentazione, alla spina, alla carcassa o ad altre parti; in caso di danni, non usarlo fino a quando i danni non sono stati riparati.
- Usare esclusivamente le batterie e il caricabatterie specificati dal produttore.



AVVERTENZE SULL'USO DELLE BATTERIE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto supervisione di un adulto.
- Le batterie possono essere ricaricate solo da persone di età pari o superiore a 8 anni.
- Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Non creare cortocircuito ai terminali di alimentazione.

AVVERTENZA

Il telecomando non è un giocattolo. È esclusivamente per l'uso degli adulti e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre necessaria la supervisione stretta di un adulto. L'intervallo di ricezione può variare significativamente a seconda del tempo atmosferico, dello stato della batteria e di altre condizioni ambientali.

AVVERTENZE SULLA RICARICA DELLE BATTERIE

Avvertenze generali sulla sicurezza

- ⚠ "Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso di questo apparecchio"
- ⚠ "Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscano i rischi coinvolti"
- ⚠ "I bambini non devono giocare con l'apparecchio"
- ⚠ "La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione"

Avvertenze sulla sicurezza elettrica

- ⚠ "Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare rischi"
- ⚠ "Non usare all'aperto"
- ⚠ "Non immergere in acqua o in altri liquidi"
- ⚠ "Scollegare dall'alimentazione quando non in uso"

Avvertenze specifiche per il caricabatterie

- ⚠ "Usare esclusivamente con batterie specificate dal produttore"
- ⚠ "Assicurarsi della polarità corretta quando si connettono le batterie"
- ⚠ "Non caricare batterie danneggiate o che perdono liquidi"
- ⚠ "Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati"
- ⚠ "Non creare cortocircuito ai terminali di uscita"

Indice dei contenuti

- 1. Informazioni sulla vostra nuova moto**
- 2. Elenco delle parti**
- 3. Schema delle parti**
- 4. Fasi di assemblaggio**
- 5. Come utilizzare la moto**
- 6. Ricarica della moto**
- 7. Guida alla risoluzione dei problemi**
- 8. Manutenzione della moto**
- 9. Smaltimento della batteria**

Informazioni sul tuo nuovo veicolo

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti, vogliamo che il tuo bambino possa godersi questo prodotto per molti anni. Tieni a mente questi punti mentre leggi questa guida:

Età adatta:	18 mesi+	Batteria:	DC 6V 4.5 AH *1
Capacità di carico:	Inferiore a 25kg	Dimensioni dell'auto:	710*370*520mm
Velocità:	2.5Km/h	Dimensioni del cartone:	635*310*370mm
Materiale:	PP	Ottimale Temperatura:	Sotto i 40°C Evitare l'uso sotto il sole cocente
Caricabatterie:	Ingresso:Indicazione sul caricabatterie	Tempo di carica:	8-12 ore, al massimo 20 ore
	Uscita: DC 6V		
	Corrente: DC 0.5A	Fusibile:	F4A, Autoresettante

AVVERTENZA!

PER LA SICUREZZA DEL TUO BAMBINO, SI PREGA DI LEGGERE TUTTI GLI AVVERTIMENTI E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/USO. CONSERVARE QUESTA GUIDA PER RIFERIMENTO FUTURO.

• MONTAGGIO ADULTO RICHiesto.

- Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di plastica e smaltirli prima del montaggio.

Elenco Parti

















PARTE NO.	NOME PARTE	FIGURA	Qta' (pz)	NOTE	PARTE NO.	NOME PARTE	FIGURA	Qta' (pz)	NOTE
1	Veicolo corpo		1		2	Maniglia		1	
3	Ruota		1		4	Posto		1	
5	Formazione ruota		1		6	Parafango		1	
7	Scarico tubo		1		8	Licenza targa		1	
9	Decorativo copertina A		1		10	Decorativo copertina B		1	
11	forchetta		1		12	Asse		1	
13	Dado M8		2	posizionati nell'asse anteriore	14	M10 rondella		4	Posizionato nell'asse anteriore
15	M5X45 Bullone		1	Posizionato nella maniglia	16	Dado M5		1	Posizionato nella maniglia

Diagramma delle parti

1	Carrozzeria del veicolo *1	2	Maniglia *1	3	Ruota *1
4	Sedile*1	5	Rotella di supporto *1	6	Parafango *1
7	Tubo di scarico *1	8	Targa *1	9	Copertura decorativa A*1
10	Copertura decorativa B*1	11	Forcella*1	12	Assale anteriore*1
13	Dado M8*2	14	Rondella M10*4	15	Bullone M5X45 *1
16	Dado M5 *1	17	Vite M4X10*8		
18	Vite M4X16 *6	19	Vite M3.5X14*1		

AVVISO: Alcune parti mostrate sono assemblate su entrambi i lati del veicolo


Utensili necessari

Cacciavite (non incluso)

Pinze (non incluse)


Martello (non incluso)

Chiave a bocca




Fasi di assemblaggio

1. Installare il tubo di scarico.



- Come mostrato nell'immagine, installare il tubo di scarico nel posto corrispondente e fissarlo con le viti.


2. Installare la targa.



- Come mostrato nell'immagine, installare il tubo di scarico nel posto corrispondente e fissarlo con le viti.


Fasi di assemblaggio

3. Installare la ruota di supporto.



- Come mostrato nell'immagine, capovolgere il corpo della macchina, installare la ruota di supporto nel posto corrispondente e fissarla con le viti.


4. Installare il parafango.



- Come mostrato nell'immagine, installare il parafango nel posto corrispondente e fissarlo con le viti.

Fasi di assemblaggio


5. Installare la ruota.




- Come mostrato nell'immagine, scollegare le parti dell'asse.
- Come mostrato nell'immagine, installare la copertura decorativa A sulla forcella.
- Come mostrato nell'immagine, installare la copertura decorativa B sulla forcella.
- Come mostrato nell'immagine, inserire l'asse attraverso la copertura decorativa A, installare sequenzialmente la rondella, la ruota, la rondella.
- Poi attraverso la copertura decorativa B, installare le rondelle su entrambi i lati e fissare con i dadi.

Fasi di assemblaggio

6. Installare la maniglia.




- Come mostrato nell'immagine, installare la ruota nel posto corrispondente.



- Come mostrato nell'immagine, rimuovere il dado e il bullone dalla maniglia, collegare la maniglia e il connettore centrale della piastra del misuratore.
- Come mostrato nell'immagine, installare la maniglia nel posto corrispondente e fissarla con dado e bullone.


Fasi di assemblaggio

7. Collegare l'alimentazione.




- Inserire il connettore di alimentazione nel terminale della batteria come mostrato.

8. Installare il sedile.



- Come mostrato nell'immagine, installare il sedile nel posto corrispondente e fissarlo con la vite.



GAP

INTEGRAZIONE IMPORTANTE AL MANUALE DI ISTRUZIONI

Dopo aver assemblato una ruota agli assi, si prega di controllare lo spazio tra la filettatura della vite e il collassabile (vedere l'immagine sottostante). Se lo spazio è troppo grande, aggiungere due o tre rondelle all'interno della ruota. Tuttavia, dopo aver stretto il dado all'esterno della ruota, girare la ruota con il dito per verificare se può girare senza intoppi; questo è molto importante, perché se la ruota gira senza problemi, va bene, ma se il dado preme sulla ruota e questa non gira bene, il motore si romperà facilmente! In tal caso, è necessario rimuovere una o due rondelle per assicurarsi che la ruota possa girare senza problemi!

Come Operare il Tuo Veicolo

AVVERTENZA!

PREVENIRE INFORTUNI E DECESSI:

- **NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO. È RICHIESTA LA SUPERVISIONE DIRETTA DI UN ADULTO.** Tenere sempre il bambino sotto controllo quando si trova nel veicolo.
- Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli, su o vicino a pendenze ripide o gradini, piscine o altri specchi d'acqua.
- Indossare sempre le scarpe.
- Sedersi sempre sul sedile.
- Adatto per età 18 mesi+; peso massimo dell'utente 25 kg.
- Non utilizzare nel traffico.
- La batteria del veicolo non è sostituibile.

Deve essere confermato prima dell'uso che il seguente lavoro sia già stato completato:

- **Importante! Prima di utilizzare il veicolo per la prima volta, la batteria deve essere caricata per 8-12 ore, e per non più di 20 ore. La batteria può essere caricata o ricaricata solo da un adulto.**
- **Completamento dell'assemblaggio della moto secondo i passaggi descritti nel manuale. La batteria rimovibile è già stata inserita correttamente e l'alimentazione è già stata collegata.**
- **Tutti i punti in cui sono necessarie le viti sono già stati bloccati in posizione.**


Regole per una guida sicura

LEGGI QUESTE REGOLE AD ALTA VOCE AL TUO BAMBINO E AI SUOI COMPAGNI DI GIOCO E ASSICURATI CHE LE CAPISCANO!

- Questo giocattolo non è un freno. Indossa sempre un casco e abbigliamento protettivo quando guidi.
- Supervisione diretta di un adulto richiesta.
- Tenere i bambini all'interno di aree di guida sicure.
- Non guidare mai sulla carreggiata, vicino a veicoli a motore, su prati, vicino a pendii ripidi o gradini, piscine o altri specchi d'acqua.
- Usare il giocattolo solo su superfici piane, come all'interno della casa, in giardino o nel parco giochi.
- Non usare mai al buio. Un bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti e avere un incidente. Usare il veicolo solo di giorno o in un'area ben illuminata.
- Non è consigliato guidare il veicolo su superfici bagnate o su pendenze superiori a 15 gradi.
- Non utilizzare questo veicolo all'aperto quando piove o nevica.
- Assicurati di fermarti completamente prima di cambiare direzione da avanti a indietro.
- Si prega di rispettare i limiti corretti di peso ed età consentiti per guidare questo veicolo.
- È vietato modificare il circuito o aggiungere altre parti elettriche.
- Ispezionare periodicamente i fili e le connessioni del veicolo.
- Per evitare incidenti, assicurarsi che il veicolo sia sicuro prima di guidare.
- Non lasciare che alcun bambino tocchi le ruote o si avvicini a esse quando l'auto è in movimento.
- Questo veicolo ha cinture di sicurezza regolabili. Si prega di istruire i bambini su come allacciare la cintura di sicurezza prima dell'uso, garantendo la sicurezza.

Come Operare il Tuo Veicolo

Uso Operazione (Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia acceso)



IMPORTANTE!

Fermare sempre il veicolo quando si cambia la velocità o la direzione per evitare danni al cambio e al motore.

(1) Avanti

Presione el pedal.

Il veicolo procede in avanti.


(2) Fermarsi

Rimuovere il piede dal pedale dell'acceleratore per fermare l'auto.

(3) Puoi goderti il suono premendo il pulsante del suono.

Come Operare il Tuo Veicolo

Schema elettrico



Caricare il tuo veicolo

CARICA E RICARICA LA BATTERIA!

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove.
- Non mescolare batterie alcaline standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate.
- I trasformatori o i caricabatterie utilizzati con il giocattolo devono essere regolarmente controllati per danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti, e in caso di tali danni, non devono essere utilizzati fino a quando il danno non sia stato riparato.

⚠️ AVVERTENZA!

• PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:

- Utilizzare solo la batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con il veicolo. NON sostituire MAI la batteria o il caricabatterie con un'altra marca. L'uso di una batteria o caricabatterie diverso potrebbe causare incendio o esplosione.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatterie per altri prodotti. Potrebbero verificarsi surriscaldamento, incendio o esplosione.
- NON modificare MAI il sistema elettrico. Manomettere il sistema elettrico può causare scosse, incendi, esplosioni o danneggiare permanentemente il sistema.
- Non permettere il contatto diretto tra i terminali della batteria. Potrebbero verificarsi incendi o esplosioni.
- Non permettere che liquidi entrino in contatto con la batteria o i suoi componenti.


Caricare il tuo veicolo

AVVERTENZA!

- **PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:**
 - Non lasciare che alcun tipo di liquido venga a contatto con la batteria o i suoi componenti.
 - Durante la ricarica si genereranno gas esplosivi. Non ricaricare vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Ricaricare la batteria SOLO in un'area ben ventilata.
 - Non afferrare MAI la batteria dai cavi o dal caricatore. La batteria potrebbe subire danni e potreste provocare un incendio. Afferrare la batteria SOLO dalla custodia.
 - Ricaricare la batteria SOLO in un'area asciutta.
 - I poli, i terminali e i relativi accessori della batteria contengono piombo e composti di piombo, sostanze chimiche note allo Stato della California come causa di cancro e danni all'apparato riproduttivo. Lavarsi le mani dopo la manipolazione della batteria.
 - Non aprire la batteria. La batteria contiene acido al piombo e altri materiali tossici e corrosivi.
 - Non aprire il caricatore. I cavi e i circuiti esposti all'interno della custodia possono provocare scosse elettriche.
- Solo gli adulti possono maneggiare o ricaricare la batteria. Non permettere MAI ai bambini di maneggiare o ricaricare la batteria.
- La batteria è pesante e contiene acido di piombo (elettrolita).
- Non far cadere la batteria. Potrebbero verificarsi danni permanenti alla batteria o causare gravi lesioni personali.
 - Prima di ricaricare la batteria, verificare eventuali segni di usura o danni alla batteria, al caricatore, al cavo di alimentazione e ai connettori. NON ricaricare la batteria qualsiasi parte è danneggiata.
 - Non lasciare che la batteria si scarichi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non utilizzata regolarmente.
 - Non ricaricare la batteria capovolta.
 - Fissare sempre la batteria al supporto. La batteria può cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
 - E' consigliata la supervisione dei bambini piccoli da parte di un adulto.
 - Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni personali al conducente o a terzi.

Caricare il vostro veicolo

- La porta di ingresso per la ricarica e' situata SOTTO IL SEDILE.
- L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE deve essere portato in posizione OFF durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per 8-12 ore. Non ricaricare la batteria per più di 20 ore per evitare di surriscaldare il caricatore.
- Quando il veicolo inizia a funzionare lentamente, ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o una volta al mese, il tempo di ricarica minimo è compreso tra 8 e 12 ore, e più di 20 ore.



1. Trova la presa di ingresso per la ricarica situata nel tubo di scarico.
2. Inserisci la porta del caricatore nella presa di ingresso;
3. Inserisci la spina del caricatore in una presa a muro. La batteria inizierà a caricarsi.

Guida alla risoluzione dei problemi


■ PROBLEMA: Il veicolo non funziona

CAUSA DEL PROBLEMA: La batteria potrebbe essere scarica.

Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore. Non lasciare la batteria nel caricatore per più di 20 ore.

POSSIBILE CAUSA: Il fusibile termico è scattato.

Il veicolo è dotato di fusibile auto-ripristinante. Quando il veicolo è sovraccarico o utilizzato in modo errato; il fusibile auto-ripristinante interromperà il funzionamento del veicolo per 5-20 secondi prima di diventare nuovamente operativo. Il fusibile auto-ripristinante si trova sotto il sedile (come mostrato in figura).



Per evitare che il fusibile interrompa l'alimentazione, seguire queste linee guida:

NON sovraccaricare il veicolo, peso massimo consentito: 25 kg

NON trainare nulla dietro il veicolo.

NON guidare su pendii ripidi.

NON guidare contro oggetti fissati a terra, che potrebbero causare lo slittamento delle ruote, provocando il surriscaldamento del motore.

NON guidare in climi molto caldi, i componenti potrebbero surriscaldarsi.

NON manomettere l'impianto elettrico, ciò potrebbe creare un cortocircuito, facendo scattare il fusibile

POSSIBILE CAUSA: i dadi delle ruote sono allentati.

Se i dadi non sono stretti, le ruote non innesteranno la marcia in avanti. Stringere il dado con la chiave apposita

POSSIBILE CAUSA: Il connettore o i cavi della batteria sono allentati.

Assicurarsi che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro.

POSSIBILE CAUSA: La batteria è scarica.

E' stata effettuata la corretta manutenzione della batteria secondo le istruzioni? La batteria è vecchia? Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

POSSIBILE CAUSA: L'impianto elettrico è danneggiato.

L'acqua potrebbe aver corrosato l'impianto oppure sporco, ghiaia o sabbia potrebbero aver bloccato l'interruttore.

POSSIBILE CAUSA: Il motore è danneggiato.

Il motore necessita di una riparazione presso un professionista.

■ PROBLEMA: la batteria non si ricarica.

POSSIBILE CAUSA: Il connettore della batteria o il connettore dell'adattatore sono allentati. Assicurarsi che il connettore della batteria e il connettore dell'adattatore siano saldamente collegati insieme.

Guida alla risoluzione dei problemi

POSSIBILE CAUSA: Il caricatore non è collegato.

Assicurarsi che il caricatore sia collegato alla presa di corrente a muro e che il flusso di corrente verso la presa sia attivo.

POSSIBILE CAUSA: Il caricatore non funziona.

Il caricatore si scalda durante la ricarica? In caso contrario, il caricatore potrebbe essere rotto e potrebbe essere necessario sostituirlo.

Guida alla risoluzione dei problemi

■ **PROBLEMA: il veicolo non funziona a lungo.**

POSSIBILE CAUSA: La batteria potrebbe essere scarica.

La batteria potrebbe non essere stata caricata abbastanza a lungo. Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore. Non lasciare la batteria sul caricatore per più di 20 ore.

■ **POSSIBILE CAUSA: La batteria è vecchia.**

La batteria col tempo perderà la capacità di trattenere la carica. A seconda della quantità di utilizzo e delle condizioni variabili, la batteria dovrebbe funzionare da uno a tre anni. Sostituire la batteria con una nuova.

■ **PROBLEMA: la batteria ronza o emette suoni durante la ricarica.**

Ciò è normale e non è motivo di preoccupazione. Potrebbe anche essere silenziosa durante la ricarica, il che è normale.

■ **PROBLEMA: il caricatore si scalda durante la ricarica della batteria.**

Ciò è normale e non è motivo di preoccupazione.

Manutenzione della moto

- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. Esaminare regolarmente eventuali rischi potenziali, come lo stato di batteria, caricatore, cavo, spina, viti che fissano la custodia di altre parti e che, in caso di ciò, danni, il giocattolo non deve essere utilizzato finché il danno non sia stato adeguatamente rimosso.
- Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o rotte.
- Utilizzare occasionalmente un olio leggero per lubrificare le parti mobili come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo al coperto o coprirlo con un telo per proteggerlo dalla pioggia.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e caloriferi. Le parti in plastica potrebbero sciogliersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. La batteria può essere maneggiata solo da un adulto. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo non viene utilizzato a lungo.
- Non lavare il veicolo con una canna dell'acqua. Non lavare il veicolo con acqua e sapone. Non guidare il veicolo in caso di pioggia o neve. L'acqua danneggerà il motore, l'impianto elettrico e la batteria.
- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ridare brillantezza alle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili senza cera. Non utilizzare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su terreni sciolti, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiare le parti mobili, i motori o l'impianto elettrico.
- Quando non in uso, tutte le fonti di alimentazione elettrica devono essere spente. Spegnerre l'interruttore di alimentazione e scollegare il connettore della batteria.

Smaltimento della batteria

Smaltimento della batteria



- La batteria al piombo sigillata deve essere riciclata o smaltita in modo rispettoso dell'ambiente e della salute umana.
- Non smaltire la batteria al piombo nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere o perdere liquido.
- Non smaltire la batteria al piombo insieme ai normali rifiuti domestici. E' vietato lo smaltimento in discarica o la miscelazione delle batterie al piombo sigillate con i rifiuti domestici.
- Restituire una batteria esaurita al centro di riciclaggio locale approvato per la raccolta di batterie al piombo-acido, ad esempio il rivenditore locale di batterie per autoveicoli.
- Contattare i funzionari locali per ottenere informazioni sulla gestione dei rifiuti per altre informazioni riguardanti il riciclaggio e smaltimento ecologicamente corretto delle batterie al piombo-acido.
- La batteria deve essere caricata solo da un adulto. Caricare il prodotto prima dell'uso!
- Il giocattolo non deve essere collegato a potenze elettriche eccessive (superiori a quanto specificato nel manuale), e non deve essere acceso durante il processo di ricarica.
- Qualsiasi batteria ricaricabile deve essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Controllare regolarmente i cavi e le spine del caricatore, nonché l'involucro e altre parti per rilevare eventuali danni. Interrompere l'uso e riparare.
- Aprire il coperchio della batteria sul telecomando e inserire due batterie, facendo attenzione alla polarità corretta. Riposizionare il coperchio della batteria e bloccarlo con le viti (sostituire la batteria secondo i passaggi precedenti, operazione eseguita da un adulto).
- Tutte le batterie devono essere inserite secondo la polarità corretta.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate. Rimuovere eventuali batterie scariche dal giocattolo.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme, né mischiare tipi diversi di batterie.
- Il caricatore utilizzato con il giocattolo deve essere regolarmente esaminato per rilevare eventuali danni al cavo, alla spina, alla custodia e ad altre parti e, in caso di tali danni, non deve essere utilizzato finché il danno non è stato riparato.

I nostri prodotti sono adatti per

ASTM F963; GB6675, GB19865; standard EN71 ed EN62115.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA